# Indoor/Plug-In **Digital Timer**





### 1. Setup

If no numbers are visible on-screen, plug timer into an outlet and let timer charge for 1 hour. Once charged, press the reset ( ) button in the lower right corner using a toothpick or pencil.

### 2. Set the time

Use up ( $\Delta$ ) and down ( $\nabla$ ) arrows to set current time. take note of AM or PM time.

# 3. Programming **Options**

Set your custom on & off time and/or pick any of the presets that suit your schedule!



countdown

Δ

my off

morning

countdown

### II. Preset schedules

There are 3 pre-programmed times that run individually or simultaneously. Choose from the following:

"evening" (5pm-12am) "morning" (5am-8am) "all night" (6pm-6am).

When a preset or custom program is chosen, the blue LED indicator light will turn on.

If a preset schedule does not fit your needs, a custom on/off time can be used to modify the preset. Example: Using "evening" (5pm-12am) and adding a "my off time" of 10pm will create a 5pm-10pm timer schedule.

# I. Choose your custom on/off times

Press "my on time," then use up ( $\Delta$ ) and down ( $\nabla$ ) arrows to set on time. Press "my off time," then use up ( $\Delta$ ) and

down ( $\nabla$ ) arrows to set off time. (If you set the "my on time" earlier than the current time, it will not turn on until the next day at the time scheduled. Use the Countdown to turn on the timer if needed immediately.) When using "my on" and "my off" times make sure the blue light is lit next to the button. The blue lights will only

illuminate when plugged into a wall outlet.

## III. Countdown

Press "countdown." then use up ( $\Delta$ ) and down ( $\nabla$ ) arrows to set from 1 minute to 24 hours. The last countdown time set will become the new default until the countdown button is pushed again.



Note: When daylight savings time occurs use the down  $(\nabla)$  and up  $(\Delta)$  arrows to adjust the time by 1 hour.

### MADE IN CHINA

GE is trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM-5:00PM CST.

## **A** WARNING

### RISK OF ELECTRIC SHOCK

- PLUG DIRECTLY INTO AN ELECTRICAL OUTLET
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS FULLY INSERT PLUG
- USE INDOORS ONLY
- . UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING KEEP CHILDREN AWAY
- RISK OF FIRE
- THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS
  (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS

### **Specifications:**

125V 50/60 Hz 15A 1875W General Purpose/Resistive 10A 1250W Tungsten 1/2 HP

Works with dimmable LED and CFL bulbs.

This device complies with part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1 this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# **Temporizador** digital enchufable para interiores





# 1. Programación

Si no aparecen números en la pantalla, enchufe el temporizador en un tomacorriente y deje que se carque durante una hora. Una vez cargado, presione el botón restablecer (🗖) que se encuentra en la esquina inferior derecha con un lápiz o palillo de dientes.

countdown

my off time

countdown

# 2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba ( $\Delta$ ) y abajo ( $\nabla$ ) para programar la hora actual.

# 3. Opciones de Programación

Programe su hora de encendido y apagado y escoja el programa preestablecido que se adapte a su horario.

I. Escoja la hora de vencendido/apagado que desee.

Presione "my on time" (mi hora de encendido), luego con las flechas  $(\Delta/\nabla)$  programe la hora. Presione el botón "my off time" (mi hora de apagado), luego con las flechas programe la hora. (Si establece la Mi Hora antes de la hora actual, no se enciende hasta el día siguiente a la hora programada). Utilice la cuenta regresiva para encender el temporizador Si necesita de inmediato



GE es una marca registrada de la companía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la companía Jasco Prodcucts Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. CST (hora central estándar).

## A ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

  CONECTE DIRECTAMENTE A UNA TOMA ELÉCTRICA

  USE SOLAMENTE EN ESPACIOS INTERIORES

  INSERTE COMPLETAMENTE EL ENCHUFE

- INDSERIE CUPINEL ANIPORIE DE LENGUIPE
   USE SOLAMENTE EN ESPACIOS INTERIORES
   DESCONECTE EL TEMPORIZADOR, ANTES DE LIMPIAR
   MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS
   RIESGO DE INCENDIO
   NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS
   QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORIFICOS
   (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES,
   PLANCHAS FICI
- NO EXCEDA LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS LIMITE NO USE CON CORDONES DE EXTENSIÓN

### **Especificaciones:**

125 V 50/60 Hz 15A 1875W Fines generales/ Carga Resistiva 10 A 1250 W Tungsteno 1/2 HP



Funciona con bombillas atenuables LED e CFL.

Cuando utiliza los botones "my on time" (mi hora de encendido) o "my off time" (mi hora de apagado) asegúrese de que la luz azul al lado del botón esté encendida. La luz azul solo se encenderá si el temporizador está enchufado.

### II. Horarios programados

Existen tres programas preestablecidos que pueden activarse de manera individual o simultánea. Elija entre los siguientes:

"noche" (5 p. m. - 12 a. m.) "mañana" (5 a. m. - 8 a. m.) "toda la noche" (6 p. m. - 6 a. m.) Cuando un preset o la costumbre se elige programa, el luz indicadora LED azul se encenderá.



Si un horario preestablecido no satisface sus necesidades, puede usar un tiempo de encendido/apagado personalizado para modificar el preestablecido. Ejemplo: Si usa "noche" (5 p.m. -12 a.m.) y a "mi hora de apagado" le asigna el valor de 10 p. m., se creará un horario de 5 p. m. - 10 p. m. en el temporizador.

# III. Cuenta regresiva

Presione el botón de "cuenta regresiva", luego use arriba ( $\Delta$ ) y abajo ( $\nabla$ ) flechas para programar desde 1 minuto a 24 horas. La cuenta regresiva quedará en la memoria hasta que se cambie.

Nota: Cuando se cambie el horario de verano, use las flechas ( $\nabla / \Delta$ ) para ajustar la hora en 1 hora.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivono puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar una operación indeseable

FCC NOTA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sidoexpresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las reglas, pueden anular la autoridad del usuario para poder operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la comunicación por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, esto se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo repetidamente, se le sugiere al usuario tratar de remediar la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda