通用通信协议 V2.3.0

1. 概述

本协议为通用的通信协议,适用于串口、USB等设备。用户可根据具体设备,再细化丰富数据域数据。文档末尾提供了以C语言为例的组帧、解帧的代码。

注: 1. H表示 16 进制格式

- 2. B 表示 2 进制格式
- 3. TBD 表示待定

2. 设备

2.1. 设备表

设备类型	设备类型	设备型号
键盘 04H	01Н	COOL-KEYBOARD

3. 应用

3.1. 设备 0401 COOL-KEYBOARD

3.1.1. 自定义改键帧

设备	数据域长度	数据域
		功能码+改键所
		需信息
0401H	04Н	TBD

说明:

- 此帧为上位机对下位机的下行帧,更改用户自定义层某行某列按键的键值。
- 数据域一共由功能码(一字节)、按键所在行($1^{\sim}6$)(一字节)、按键所在列($1^{\sim}5$)(一字节)、目标键值对应键码 16 进制(一字节)组成。
- 功能码, 01H
- 键值与键码对应表:

键值	10 进制	16 进制
LEFTCTRL	0	0

LEFTSHIFT	1	1
LEFTALT	2	2
LEFTGUI	3	3
RIGHTCTRL	4	4
RIGHTSHIFT	5	5
RIGHTALT	6	6
RIGHTGUI	7	7
KEYBOARD_A	16	10
KEYBOARD_B	17	11
KEYBOARD_C	18	12
KEYBOARD_D	19	13
KEYBOARD_E	20	14
KEYBOARD_F	21	15
KEYBOARD_G	22	16
KEYBOARD_H	23	17
KEYBOARD_I	24	18
KEYBOARD_J	25	19
KEYBOARD_K	26	1A
KEYBOARD_L	27	1B
KEYBOARD_M	28	1C
KEYBOARD_N	29	1D
KEYBOARD_O	30	1E
KEYBOARD_P	31	1F
KEYBOARD_Q	32	20
KEYBOARD_R	33	21
KEYBOARD_S	34	22
KEYBOARD_T	35	23
KEYBOARD_U	36	24
KEYBOARD_V	37	25
KEYBOARD_W	38	26
KEYBOARD_X	39	27
KEYBOARD_Y	40	28
KEYBOARD_Z	41	29
! and1	42	2A
@ and2	43	2B
# and3	44	2C
\$ and4	45	2D
% and5	46	2E
^ and6	47	2F
& and7	48	30
* and8	49	31
(and9	50	32
) and0	51	33

RETURN_ENTER	52	34
ESC	53	35
BACKSPACE	54	36
TAB	55	37
空格	56	38
	57	39
- and_		
=and+	58	3A
[and {	59	3B
]and}	60	3C
\and	61	3D
NON_US	62	3E
; and:	63	3F
'and"	64	40
`and~	65	41
, and<	66	42
. and>	67	43
/and?	68	44
CAPSLOCK	69	45
F1	70	46
F2	71	47
F3	72	48
F4	73	49
F5	74	4A
F6	75	4B
F7	76	4C
F8	77	4D
F9	78	4E
F10	79	4F
F11	80	50
F12	81	51
PRINTSCREEN	82	52
SCR LOCK	83	53
PAUSE	84	54
INSERT	85	55
HOME	86	56
PAGE UP	87	57
DELETE FORWARD	88	58
END	89	59
PAGE DOWN	90	5A
RIGHT ARROW	91	5B
LEFT ARROW	92	5C
DOWN ARROW	93	5D
_		
UP_ARROW	94	5E

NUM_LOCK		95	5F
数字键盘上 /		96	60
数字键盘上 *		97	61
数字键盘上 -		98	62
数字键盘上 +		99	63
数字键盘上 ENTER		100	64
1 AND END		101	65
2 AND DOWN		102	66
3 AND PGDN		103	67
4 AND LEFTARROW		104	68
5		105	69
6 AND RIGHTARROW		106	6A
7 AND HOME		107	6B
8 AND UPARROW		108	6C
9 AND PAGEUP		109	6D
O AND INSERT		110	6E
. AND DELETE		111	6F
Non-US\and		112	70
鼠标右键		113	71
PLAY_PAUSE		120	78
NXET_TRACK		121	79
PREVIOUS_TRACK		122	7A
MUTE		123	7 B
VOLUME_INC		124	7C
VOLUME_DEC		125	7 D
FAST_FORWARD		126	7 E
REWIND		127	7 F
NULL_KB	无操作	128	80

示例:

以更改第 6 行,第 5 列的按键(原来默认 V)键值为 C 为例。 68 04 01 04 01 06 05 12 8F 16 更改第 6 行,第 5 列的按键键值为 V 为例。 68 04 01 04 01 06 05 25 A2 16

3.1.2. 获取版本号帧

	设备	数据域长度	数据域
--	----	-------	-----

		功能码
0401H	01H	TBD

说明:

- 此帧为上位机对下位机的下行帧,获取版本号。
- 数据域一共由功能码(一字节)。
- 功能码, 02H

示例:

以获取版本号为例。

68 04 01 01 02 70 16

3.1.3. 获取版本号确认帧

设备	数据域长度	数据域
		功能码
0401H	05Н	TBD

说明:

- 此帧为下位机对下上位机的上行帧,回复版本号。
- 数据域一共由功能码(一字节)版本类型(一字节)主版本(一字节)次版本(一字节)修复版本(一字节)
- 功能码,03H

示例:

以 APP 固件版本 V01.00.01 为例。

68 04 01 05 03 00 01 00 01 77 16