

Wialon IPS v.2.0

коммуникационный протокол

Коммуникационный протокол Wialon IPS разработан компанией Gurtam для использования в персональных и автомобильных GPS и ГЛОНАСС трекерах, передающих данные на сервер системы спутникового мониторинга по протоколу TCP или UDP.

Изменения

| Версия | Дата | Изменения |
|--------|---------|--|
| 2.0 | 10/2014 | В пакет L (пакет логина) и в пакеты для передачи по UDP добавлено поле «версия протокола». Добавлены пакеты QT, IT, T, AIT, AT для передачи файлов с тахографов. В пакеты L, SD, D, M, I, IT, T, US, UC добавлено поле контрольной суммы crc16. Для пакетов AL, ASD, AD, AM, AI, AIT, AT добавлен код ошибки проверки контрольной суммы. |

Входящие данные ТСР протокола

Все данные приходят в текстовом формате и представляют собой пакет следующего вида: #TP#msg\r\n

| # | стартовый байт |
|------|---|
| TP | тип пакета, описание всевозможных типов указано в |
| | табл. 1 |
| # | Разделитель |
| msg | непосредственно сообщение |
| \r\n | концевик пакета |





Типы пакетов

таблица 1

| Тип | Описание | Кто отправляет |
|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 1111 | | • |
| L | Пакет логина | оборудование |
| AL | Ответ на пакет логина | Сервер |
| D | Пакет с данными | оборудование |
| AD | Ответ на пакет с данными | Сервер |
| Р | Пинговый пакет | оборудование |
| AP | Ответ на пинговый пакет | Сервер |
| SD | Сокращённый пакет с данными | оборудование |
| ASD | Ответ на сокращённый пакет | Сервер |
| В | Пакет из чёрного ящика | оборудование |
| AB | Ответ на пакет из чёрного ящика | Сервер |
| M | Сообщение для водителя | оборудование/сервер |
| AM | Ответ на сообщение от водителя | Сервер |
| QI | Команда запроса фотоизображения | Сервер |
| I | Пакет с фотоизображением | оборудование |
| QT | Команда запроса файла с тахографа | Сервер |
| | (ddd-файла) | |
| IT | Пакет с информацией о ddd-файле | оборудование |
| AIT | Ответ на пакет IT | Сервер |
| Т | Пакет с блоком ddd-файла | оборудование |
| AT | Ответ на пакет Т | Сервер |
| ΑI | Ответ на пакет с фотоизображением | Сервер |
| US | Пакет с новой прошивкой | Сервер |
| UC | Пакет с файлом конфигурации | Сервер |

Пакет логина

 $\#L\#protocol_version;imei;password;crc16\r\n$

Пример: #L#2.0;imei;N/A;BB2B

| protocol_ version | Версия протокола. Поле должно содержать значение 2.0 |
|----------------------|--|
| ; | Разделитель |
| imei | уникальный ID контроллера, IMEI или серийный номер |





| 1 - | пароль для доступа к устройству, если отсутствует, то передаётся NA |
|-------|---|
| crc16 | контрольная сумма (см. Приложение 1) |

В ответ на пакет логина сервер посылает команду AL:

- "1" если авторизация объекта на сервер прошла успешно
- "0" если сервер отверг подключение
- "01" если ошибка проверки пароля

Пример: #AL#1\r\n #AL#0\r\n

Сокращённый пакет с данными

#SD#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;crc16\r\n

| date | дата в формате DDMMYY, в UTC, если отсутствует, то передаётся NA |
|---------------|---|
| time | время в формате HHMMSS, в UTC, если отсутствует, то передаётся NA |
| lat1;lat 2 | широта (5544.6025;N), если отсутствует, то передаётся NA;NA |
| lon1;lon 2 | долгота (03739.6834;E), если отсутствует, то передаётся NA;NA |
| speed | скорость, целое число, км/ч, если отсутствует, то передаётся NA |
| course | курс, целое число, градусы, если отсутствует, то передаётся NA |
| height | высота, целое число, в метрах, если отсутствует, то передаётся NA |
| sats | количество спутников, целое число, если отсутствует, то передаётся NA |
| crc16 | Контрольная сумма (см. Приложение 1) |

Если поля date и time содержат значение NA - берётся текущее время сервера.



[&]quot;10" - если ошибка проверки контрольной суммы



В ответ на сокращённый пакет с данными сервер посылает команду ASD:

"-1" – ошибка структуры пакета

"0" - некорректное время

"1" - пакет успешно зафиксировался

"10" - ошибка получения координат

"11" - ошибка получения скорости, курса или высоты

"12" - ошибка получения количества спутников

"13" - ошибка проверки контрольной суммы

Пример:

 $\#ASD\#1\r\n$

#ASD#0\r\n

 $\#ASD\#10\r\n$

#ASD#11\r\n

#ASD#12\r\n

Пакет с данными

#D#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;in puts;outputs;adc;ibutton;params;crc16\r\n

| date | дата в формате DDMMYY, в UTC, если отсутствует, то передаётся NA |
|---------------|---|
| time | время в формате HHMMSS, в UTC, если отсутствует, то передаётся NA |
| lat1;lat 2 | широта (5544.6025;N), если отсутствует, то передаётся NA;NA |
| lon1;lon 2 | долгота (03739.6834;E), если отсутствует, то передаётся NA;NA |
| speed | скорость, целое число, км/ч, если отсутствует, то передаётся NA |
| course | курс, целое число, градусы, если отсутствует, то передаётся NA |
| height | высота, целое число, в метрах, если отсутствует, то передаётся NA |
| sats | количество спутников, целое число, если отсутствует, то передаётся NA |
| hdop | снижение точности, дробное число, если отсутствует, то передаётся NA |





| inputs | цифровые входы, каждый бит числа соответствует |
|---------|--|
| | одному входу, начиная с младшего, целое число, если отсутствует, то передаётся NA |
| outputs | цифровые выходы, каждый бит числа соответствует |
| | одному выходу, начиная с младшего, целое число, если |
| | отсутствует, то передаётся NA |
| adc | аналоговые входы, дробные числа, через запятую. |
| | Нумерация выхода начинается с единицы, передается |
| | пустая строка, если нету никаких аналоговых входов. |
| | Пример: 14.77,0.02,3.6 |
| ibutton | код ключа водителя, строка произвольной длины. В случае отсутствия ключа передаётся NA |
| params | набор дополнительных параметров через запятую. |
| params | Каждый параметр представляет собой конструкцию |
| | NAME:TYPE:VALUE |
| | NAME – произвольная строка, длиной не более 15 байт |
| | TYPE – тип параметра, 1 –int/long long, 2 – double, 3 – |
| | string |
| | VALUE - значение в зависимости от типа |
| | Для передачи тревожной кнопки используется |
| | параметр первого типа с именем «SOS», значение 1 |
| | означает нажатие тревожной кнопки. |
| | Для передачи текстового сообщения используется |
| | параметр третьего типа (string) с именем «text». |
| | Данный параметр можно использовать для передачи |
| | текстового сообщения от водителя, которое может |
| | содержать координаты и другие параметры. |
| | |
| | Примеры: |
| | count1:1:564,fuel:2:45.8,hw:3:V4.5 SOS:1:1 |
| crc16 | контрольная сумма (см. Приложение 1) |
| 0.010 | North posibiliasi cyrinia (ciri ripissiositellise 1) |

Если поля date и time содержат значение NA - берётся текущее время сервера.

В ответ на пакет с данными сервер посылает команду AD: "-1" – ошибка структуры пакета





"0" - некорректное время

"1" - пакет успешно зафиксировался

"10" – ошибка получения координат

"11" - ошибка получения скорости, курса или высоты

"12" - ошибка получения количества спутников или hdop

"13" - ошибка получения inputs или outputs

"14" - ошибка получения adc

"15" - ошибка получения дополнительных параметров

"16" - ошибка проверки контрольной суммы

Пример:

 $\#AD\#1\r\n$

 $\#AD\#0\r\n$

#AD#10\r\n

#AD#11\r\n

Пинговый пакет

#P#\r\n

Служит для поддержания активного ТСР соединения с сервером, а так же для проверки работоспособности канала.

В ответ на пинговый пакет сервер посылает команду АР:

Пример:

 $#AP#\r\n$

Пакет из чёрного ящика

$\#B\#msg|crc16\r\n$

Пакет с чёрным ящиком предназначен для передачи несколько сообщений одновременно.

"msg" представляет собой несколько тел сокращённых или полных пакетов (без указания типа), разделённых между собой символом '|'.





"crc16" контрольная сумма (см. Приложение 1)

Пример:

#B#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|crc16\r\n

В ответ на пакет из чёрного ящика сервер посылает команду АВ, где указывается количество зафиксированных сообщений:

Пример: #AB#3\r\n #AB#0\r\n

или пустая строка, которая означает ошибку проверки контрольной суммы.

Пример: #AB#\r\n

Сообщение для водителя

 $#M#msg;crc16\r\n$

Служит для отправки текстового сообщения водителю. "msg" - непосредственно текст сообщения. Сообщение может посылаться как сервером так и оборудованием. "crc16" - контрольная сумма (см. Приложение 1)

В ответ на сообщение для водителя сервер посылает команду АМ:

"1" - сообщение принято

"0" - ошибка принятия сообщения

"01" - ошибка проверки контрольной суммы

Пример: #AM#1\r\n #AM#0\r\n





Команда для запроса фотоизображения

 $\#QI\#\r\n$

Применяется для запроса фотоизображения с оборудования.

Пакет с фотоизображением

Служит для отправки фотоизображений на сервер Wialon. Всё изображение разбивается на блоки байт, каждый из которых отправляется на сервер с помощью этого пакета. Рекомендуемый размер блока - до 50 килобайт. Если сервер не может получить какой-нибудь из блоков изображения - он разрывает соединение, в этом случае рекомендуем уменьшить размер блоков.

#I#sz;ind;count;date;time;name;crc16\r\nBIN

| SZ | размер бинарных данных пакета (к примеру, 51200 байт) |
|-------|---|
| ind | порядковый номер передаваемого блока (нумерация с нуля) |
| count | номер последнего блока при нумерации с нуля |
| date | дата в формате DDMMYY, в UTC |
| time | время в формате HHMMSS, в UTC |
| name | имя передаваемого изображения |
| crc16 | Контрольная сумма (см. Приложение 1) |
| BIN | бинарный блок изображения размера sz |

В ответ на пакет с фотоизображением сервер посылает команду AI:

#AI#NA;0\r\n означает ошибку структуры пакета

#AI#ind;result\r\n ind - порядковый номер передаваемого блока





result - результат обработки пакета:

"1" - если пакет с блоком изображения принят

"0" - если ошибка принятия пакета

"01" - если ошибка проверки контрольной суммы

#AI#1\r\n – изображение полностью принято и сохранено в Wialon

Пример:

Трекер: #I#51200;0;1;070512;124010;sample.jpg;crc16\r\nВIN

Сервер: #AI#0;1\r\n

Трекер: #I#28923;1;1;070512;124010;sample.jpg;crc16\r\nВIN

Сервер: #AI#1;1\r\n Сервер: #AI#1\r\n

Команда для запроса файла с тахографа

#QT#driverid\r\n

Применяется для запроса ddd-файла с тахографа.

driverid строка идентифицирующая водителя

Пакет с информацией о ddd-файле

Пакет должен быть передан перед отправкой ddd-файла.

#IT#date;time;driverid;code;count;crc16\r\n

| date | Дата в формате DDMMYY, в UTC |
|----------|---|
| time | Время в формате HHMMSS, в UTC |
| driverid | Строка идентификации водителя |
| code | Код ошибки. Если ошибки отсутствуют, передается |





| | пустая строка |
|-------|--|
| count | Общее количество блоков ddd- файла |
| crc16 | Контрольная сумма для части date;time;driverid;code;count; |

На пакет #IT# сервер посылает ответ:

#AIT#state\r\n

| state | "1" – если пакет принят "0" – если ошибка принятия |
|-------|---|
| | пакета "01" – если ошибка проверки контрольной суммы |

После передачи пакета #IT# должны следовать пакеты #T# содержащие блоки ddd-файла. Формат пакета #T# описан далее.

Ha сервере файл сохраняется с именем вида driverid_yyyymmdd_hhmmss.ddd

Пакет с блоком ddd-файла

$T\#code;sz;ind;crc16\r\nBIN$

| code | Код ошибки. Если ошибки отсутствуют, передается пустая строка |
|-------|---|
| SZ | Размер бинарных данных пакета в байтах |
| ind | Порядковый номер передаваемого блока (нумерация с нуля) |
| crc16 | Контрольная сумма для бинарного блока BIN |





| BIN | Бинарный блок файла размера |
|-----|-----------------------------|
| | SZ |

На каждый пакет сервер посылает ответ:

#AT#ind;state\r\n

| ind | Порядковый номер полученного блока |
|-------|---|
| state | "1" – если пакет принят "0" – если ошибка принятия пакета "01" – если ошибка проверки контрольной суммы |

Когда ddd-файл полностью принят и сохранен, сервер отвечает $\#AT\#1\r$

Все пакеты с блоками ddd-файла должны быть переданы в том же TCP-соединении, что и пакет #IT#.

Пакет с новой прошивкой

Служит для отправки новой прошивки на контроллер. #US#sz;crc16\r\nBIN

| SZ | размер бинарных данных прошивки |
|-------|--------------------------------------|
| crc16 | контрольная сумма (см. Приложение 1) |
| BIN | прошивка в бинарном виде |

Пакет с файлом конфигурации

Служит для отправки файла конфигурации на контроллер. #UC#sz;crc16\r\nBIN

| SZ | размер файла конфигурации, байт |
|----|---------------------------------|





| crc16 | контрольная сумма (см. Приложение 1) |
|-------|--------------------------------------|
| BIN | Содержимое файла конфигурации |

Входящие данные UDP протокола

Все данные приходят в текстовом формате и представляют собой такую же структуру как и в ТСР протоколе с добавлением в начале пакета версии протокола и imei устройства. Поле версии протокола должно содержать значение "2.0".

К примеру, сокращённый пакет с данными будет выглядеть следующим образом:

2.0;imei#SD#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sat s;crc16\r\n





Сжатие данных

При передаче данных на сервер может использоваться сжатие исходных текстовых пакетов протокола Wialon IPS. Его целесообразно использовать при передаче больших пакетов #В# для экономии трафика.

Для сжатия используется алгоритм DEFLATE кроссплатформенной библиотеки **zlib** (http://www.zlib.net/, RFC 1951).

Поддерживаются оба транспортных протокола – TCP и UDP. Серверные ответы всегда остаются несжатыми ввиду их небольшого размера.

Структура контейнера со сжатым пакетом:

| Размер | 1 байт | 2 байта | Указанный размер |
|----------|---------------|-----------------|------------------|
| Содержим | Признак | Размер сжатых | Блок сжатых |
| oe | сжатия – байт | данных (little- | бинарных данных |
| | 0xFF | endian, 16-bit | указанного |
| | | integer) | размера, |
| | | | передаётся как |
| | | | есть |

Контейнер должен содержать только один пакет текстового протокола.

При использовании сжатия необходимость в символах **r\n** на конце каждого пакета текстового протокола отпадает, и они могут быть опущены на передающей стороне перед сжатием. Одновременно могут передаваться как сжатые, так и обычные пакеты протокола Wialon IPS.

Пример пакета со сжатием:

| Исходный | #L#imei;password |
|-------------|--|
| текст | |
| пакета | |
| Полные | FF180078DA53F651CECC4DCDB42E482C2E2ECF2F4A0 |
| данные | 1002D1C05E5 |
| сжатого | |
| пакета | <mark>FF</mark> – признак сжатия |
| (27 байт, в | 1800 – размер сжатых данных, 24 (0х18) байта |
| НЕХ виде) | <mark>78DA</mark> - сжатые данные |

Приложение 1





Поле crc16 должно содержать значение контрольной суммы в шестнадцатеричном виде в формате big-endian, без ведущих нулей слева, например:

АА13ВВ, что в десятичном формате представляет собой число 11146171.

В пакетах L, SD, D, B, M для расчета crc16 берется часть пакета между #TP# и полем crc16.

Пример пакета:

#SD#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;crc16\r\n

В данном случае crc16 рассчитывается для следующей части пакета:

date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;

Пример пакета:

#B#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|crc16\r\n

В данном случае crc16 рассчитывается для следующей части пакета:

date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats|

В пакетах I, US, UC, T для расчета crc16 берется поле BIN. Пример пакета:

#I#51200;0;1;070512;124010;sample.jpg;crc16\r\nBIN

В данном случае crc16 рассчитывается для поля BIN.

Пример кода на языке C для расчета crc16:

```
static const unsigned short crc16_table[256] =
{
    0x0000,0xC0C1,0xC181,0x0140,0xC301,0x03C0,0x0280,0xC241,
    0xC601,0x06C0,0x0780,0xC741,0x0500,0xC5C1,0xC481,0x0440,
```





```
0xCC01,0x0CC0,0x0D80,0xCD41,0x0F00,0xCFC1,0xCE81,0x0E40,
    0x0A00,0xCAC1,0xCB81,0x0B40,0xC901,0x09C0,0x0880,0xC841,
    0xD801,0x18C0,0x1980,0xD941,0x1B00,0xDBC1,0xDA81,0x1A40,
    0x1E00,0xDEC1,0xDF81,0x1F40,0xDD01,0x1DC0,0x1C80,0xDC41,
    0x1400,0xD4C1,0xD581,0x1540,0xD701,0x17C0,0x1680,0xD641,
    0xD201,0x12C0,0x1380,0xD341,0x1100,0xD1C1,0xD081,0x1040,
    0xF001,0x30C0,0x3180,0xF141,0x3300,0xF3C1,0xF281,0x3240,
    0x3600,0xF6C1,0xF781,0x3740,0xF501,0x35C0,0x3480,0xF441,
    0x3C00,0xFCC1,0xFD81,0x3D40,0xFF01,0x3FC0,0x3E80,0xFE41,
    0xFA01,0x3AC0,0x3B80,0xFB41,0x3900,0xF9C1,0xF881,0x3840,
    0x2800,0xE8C1,0xE981,0x2940,0xEB01,0x2BC0,0x2A80,0xEA41,
    0xEE01,0x2EC0,0x2F80,0xEF41,0x2D00,0xEDC1,0xEC81,0x2C40,
    0xE401,0x24C0,0x2580,0xE541,0x2700,0xE7C1,0xE681,0x2640,
    0x2200,0xE2C1,0xE381,0x2340,0xE101,0x21C0,0x2080,0xE041,
    0xA001,0x60C0,0x6180,0xA141,0x6300,0xA3C1,0xA281,0x6240,
    0x6600,0xA6C1,0xA781,0x6740,0xA501,0x65C0,0x6480,0xA441,
    0x6C00,0xACC1,0xAD81,0x6D40,0xAF01,0x6FC0,0x6E80,0xAE41,
    0xAA01,0x6AC0,0x6B80,0xAB41,0x6900,0xA9C1,0xA881,0x6840,
    0x7800,0xB8C1,0xB981,0x7940,0xBB01,0x7BC0,0x7A80,0xBA41,
    0xBE01,0x7EC0,0x7F80,0xBF41,0x7D00,0xBDC1,0xBC81,0x7C40,
    0xB401,0x74C0,0x7580,0xB541,0x7700,0xB7C1,0xB681,0x7640,
    0x7200,0xB2C1,0xB381,0x7340,0xB101,0x71C0,0x7080,0xB041,
    0x5000,0x90C1,0x9181,0x5140,0x9301,0x53C0,0x5280,0x9241,
    0 \times 9601, 0 \times 5600, 0 \times 5780, 0 \times 9741, 0 \times 5500, 0 \times 9501, 0 \times 9481, 0 \times 5440,
    0x9C01,0x5CC0,0x5D80,0x9D41,0x5F00,0x9FC1,0x9E81,0x5E40,
    0x5A00,0x9AC1,0x9B81,0x5B40,0x9901,0x59C0,0x5880,0x9841,
    0x8801,0x48C0,0x4980,0x8941,0x4B00,0x8BC1,0x8A81,0x4A40,
    0x4E00,0x8EC1,0x8F81,0x4F40,0x8D01,0x4DC0,0x4C80,0x8C41,
    0x4400,0x84C1,0x8581,0x4540,0x8701,0x47C0,0x4680,0x8641,
    0x8201,0x42C0,0x4380,0x8341,0x4100,0x81C1,0x8081,0x4040
};
unsigned short crc16 (const void *data, unsigned data size)
{
    if (!data || !data size)
        return 0;
    unsigned short crc = 0;
    unsigned char* buf = (unsigned char*)data;
    while (data size--)
        crc = (crc >> 8) ^ crc16 table[(unsigned char)crc ^ *buf++];
    return crc;
}
```

