

Bedienungsanleitung Safe

PIN-Eingabe

An der Innenseite der Tür (links vom Batteriefach – seitlich) befindet sich ein Knopf, mit dem der PIN gelöscht wird. Diesen zum Löschen des vorhandenen PINs drücken.

Danach über das Bedienfeld einen neuen, 4-stelligen PIN eingeben und mit der Sterntaste bestätigen.

Öffnen der Türe

Eingabe des 4-stelligen PINs und bestätigen durch die Sterntaste. Danach den Drehgriff im Uhrzeigersinn drehen.

Falls ein falscher PIN eingegeben wurde, ertönt ein Warnsignal für 5 Minuten und die Tastatur ist für diesen Zeitraum gesperrt.

Schließen der Türe

Eingabe des 4-stelligen PINs und bestätigen durch die Sterntaste. Danach den Drehgriff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Falls ein falscher PIN eingegeben wurde, ertönt ein Warnsignal für 5 Minuten und die Tastatur ist für diesen Zeitraum gesperrt.

Achtung!

Sollte die Kontrollleuchte für eine leere Batterie aufleuchten, den Safe nicht weiter benutzen. Erst Batterien austauschen (4 × 1,5 V – AAA / Micro) und danach mit PIN-Eingabe (siehe oben) fortfahren.

Achtung!

Sollten Sie den PIN bei geschlossenem Safe vergessen haben, lässt sich der Safe ausschließlich mit einem Hauptschlüssel öffnen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Vermieter – die direkten Kontaktdaten finden Sie in Ihrer Buchungsbestätigung bzw. in der Anreise-Information. Wir weisen darauf hin, dass dieser Service kostenpflichtig ist.

Owner's Manual Safe

Input PIN

On the inside of the door (left of the battery compartment) you will find a button to reset the stored PIN. Press it to delete the existing PIN.

Then enter a new 4-digit PIN on the keypad and confirm with the asterisk key.

Opening the door

Enter the PIN and confirm with the asterisk. Turn the knob clockwise.

If a wrong PIN has been entered, a warning tone will sound for 5 minutes and the keypad is locked for that period.

Closing the door

Enter the PIN and confirm with the asterisk. Turn the knob counter-clockwise.

If a wrong PIN has been entered, a warning tone will sound for 5 minutes and the keypad is locked for that period.

Attention!

If the low-battery indicator lights up, do not use the safe before the batteries have been changed (4 × 1.5 V – AAA / Micro). Continue with Input PIN (see above).

Attention!

If you forget your PIN while the safe is locked, it can only be opened with a master key. Please contact your host in that case – the direct contact details are included in your booking confirmation / arrival information. Please note that this service is subject to an extra charge.