### Работа с роботом Mitsubishi RV-3SDB

При возникновении любой чрезвычайной ситуации в работе робота необходимо прекратить его работу путем нажатия красной аварийной кнопки. Установлено три аварийные кнопки: одна на пульте управления, одна на панели ячейки робота, одна на панели контроллера.

### Работа в режиме ручного управления

- 1. Перевести контроллер в режим ручного управления путем поворота ключа на панели контроллера в положение «Manual».
- 2. Активировать пульт управления путем нажатия кнопки «ТВ ENABLE» на торце пульта управления. Кнопка должна загореться.
- 3. Активировать двигатели робота. Для это зажать и далее удерживать желтый переключатель на задней стороне пульта в первом положении. Нажать кнопку «Servo» на пульте; раздастся характерный щелчок запуска двигателей. При отпускании или нажатии во второе положение желтого переключателя на задней стороне двигатели экстренно остановятся.
- 4. Для управления положением робота в декартовых координатах необходимо нажать кнопку «Jog», откроется меню с координатами. На экране отобразится кнопка «XYZ» нажать под экраном физическую кнопку «F1»; убедиться, что вверху экрана появился режим «<CURRENT> XYZ». Робот приводится в движение кнопками «X, Y, Z, A, B, C». Скорость регулируется кнопками «OVRD».
- 5. Для управления захватом необходимо нажать кнопку «Hand». Закрытие и открытие осуществляется кнопками «-C, +C». При возвращении в режим «Jog» запоминается последний режим кнопка «XYZ» будет недоступна, т.к. режим будет уже активен.

#### Работа в автоматическом режиме

- 1. Деактивировать пульт управления путем нажатия кнопки «ТВ ENABLE» на торце пульта управления. Кнопка должна погаснуть.
- 2. Закрыть двери ячейки робота на ключ.
- 3. Перевести контроллер в режим автоматического управления путем поворота ключа на панели контроллера в положение «Automatic».
- 4. Произвести запуск программы из интерфейса программирования на компьютере.

## Работа с интерфейсом программирования на компьютере

Окно интерфейса разделено на пять областей:

- 1. Симуляция робота
- 2. Список файлов
- 3. Код программы (файл MOVEPRTS.MB5)
- 4. Таблица с сохраненными точками (файл MOVEPRTS.POS)
- 5. Системные сообщения

Порядок написания программы следующий. Устанавливается связь с роботом нажатием кнопки «Init Connection» на панели инструментов. Должно появиться окно с названием робота, соглашаемся нажатием кнопки «ОК». Определяем и сохраняем

важные точки в таблице. Для этого в ручном режиме подводим робота к желаемой точке. В интерфейсе на панели инструментов нажимаем кнопку «Robot position -> PC» - симуляция робота должна переместиться в такую же конфигурацию. В таблице точек нажимаем правой кнопкой мыши в пустом месте, выбираем «Insert position». Для сохранения новых значений необходимо выбрать пункт таблицы (он должен подсветиться), нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Accept position». Так сохраняются все важные для программы точки.

Затем пишется код программы в соответствующем файле. Код проверяется на ошибки нажатием кнопки «Compile+Link» на панели инструментов. В окне системных сообщений проверяется количество ошибок компиляции «error» . Запускается симулятор робота нажатием кнопки «Start». Если симуляция прошла успешно, файлы можно загружать на робота.

В окне файлов есть два основных раздела: «RV-3SDB» - файлы робота, «Workplace» - локальные файлы на компьютере. Для загрузки файлов на робота необходимо перейти «Workplace/Programs», выделить сразу два файла программы «MOVEPRTS.MB5, MOVEPRTS.POS», нажать правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Download», согласиться с системными сообщениями. Для запуска программы на роботе необходимо перевести робота в автоматический режим, перейти в окне файлов в раздел «RV-3SDB/Programs», выбрать программу «MOVEPRTS», нажать правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Start (CYC)». Для остановки программы можно нажать правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Stop», либо нажать кнопку «STOP» на пульте управления.

#### Основные команды программирования

END — завершение программы, обязательно размещается в конце файла.

SERVO ON — включение двигателей, размещается в начале программы

JOVRD 100 — скорость движения в процентах от максимальной, обычно

размещается в начале программы

SERVO OFF — выключение двигателей, размещается в конце программы

DLY 0.1 — пауза выполнения программы в секундах

 HOPEN 1
 – открытие захватного устройства

 HCLOSE 1
 – закрытие захватного устройства

MOV P1 — движение в точку P1 из таблицы сохраненных точек

MOV P1, -50 — движение в точку P1 со смещение 50мм вверх по оси Z

FOR I1=0 TO 2 — начало выполнения цикла, I1 — переменная итерации цикла

NEXT I1 — окончание цикла

Для создания настроиваемого смещения координат можно в коде программы создавать вспомогательные переменные координат:

PHELPX=(+75.0,+0.0,+0.0,+0.0,+0.0,+0.0)

где в скобках записываются декартовые координаты смещения X, Y, Z, A, B, C соответственно.

В команде MOV кроме явного указания точек (например, P1) можно проводить математические операции над точками, например сумма переменных для смещения: MOV P1+PHELPX, -50

или умножение на переменные для выполнения операций в цикле: MOV P1+PHELPX\*I1, -50

# Задание на лабораторную работу №1

Переставить кластер деталей (4 или 9 деталей) с одного стола на другой в цикле, используя только 2 точки в таблице сохраненных точек: одна точка — захват первой детали на первом столе, вторая точка — отпускание детали на втором столе. В коде программы можно использовать вспомогательные переменные со смещение по осям X и Y 75мм.

### Порядок выполнения:

- 1. В ручном режиме управления робот определить две точки, сохранить в таблицу. Написать программу, которая открывает захват, зависает над первой точкой, опускается к первой точке, закрывает захват, поднимает деталь, зависает над второй точкой, опускает деталь, открывает захват, поднимает робота над деталью.
- 2. Дополнить программу, чтобы робот перенес вторую деталь, используя смещение.
- 3. Дополнить программу, чтобы робот в цикле мог переносить пару деталей со смещение по одной координате.
- 4. Дополнить программу, чтобы робот в цикле мог переносить кластер деталей со смещение по двум координатам.

## Содержание отчета:

- 1. Цели выполнения работы
- 2. Код конечной программы
- 3. Описание команд
- 4. Таблица сохраненных точек
- 5. Выводы