

Описание индикаторов, кнопок и других органов управления на передней панели. Сама панель красная, справа внизу над клавиатурой размещено крупное название модели NORD PIANO 6 и подпись VIRTUAL ACTION TECHNOLOGY 88. Аналогичный инструмент с уменьшенной клавиатурой полностью идентичен по набору и расположению клавиш. Отличие только в размере и в полном названии: VIRTUAL ACTION TECHNOLOGY 76.

Виды управляющих элементов.

1. ФЕЙДЕРЫ состоят из физического ползунка и светодиодного индикатора.
2. РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ - ручки без фиксированных положений запуска и остановки, которые используются для навигации по параметрам и настройкам. Для большинства настроек регуляторы при загрузке программы соответствуют сохраненным значениям. При повороте ручки значение соответствующего параметра привязывается к новому положению ручки. Чтобы отслеживать текущее значение любого параметра ручки, нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, одновременно поворачивая эту ручку.
3. Кнопки выбора используются для выбора одной настройки из группы доступных опций. Они снабжены набором круглых или треугольных индикаторов-светодиодов, указывающих текущую настройку. Нажмите на кнопку несколько раз, чтобы переключиться между возможными настройками.
4. Кнопки включения/выключения используются для активации функции или группы таких функций, как эффекты, и рядом с ними должен гореть светодиод, указывающий на состояние включения/выключения.
5. Кнопки с функцией удержания. Некоторые кнопки можно удерживать нажатыми, чтобы получить доступ к функции или выполнить дополнительные настройки, на что указывает текст, сопровождаемый стрелкой вниз.
6. Кнопка SHIFT. Многие элементы управления на панели Nord Piano 6 имеют дополнительные функции, которые указаны непосредственно под ними. Для доступа к этим дополнительным функциям нажмите и удерживайте клавишу SHIFT во время управления. Кнопка Shift также используется для выхода из меню или отмены текущей операции сохранения.

Примечание: все кнопки имеют прямоугольную форму с выступающей частью в форме вытянутого овала. Различаются только цвета и ориентация: горизонтальная или вертикальная.

Примечание 2: все индикаторы светодиодные, они имеют вид маленьких круглых лампочек или светящихся треугольников. В описании будет утоняться цвет свечения только в тех случаях, когда он подтверждается примерами засветки на изображениях инструмента.

Примечание 3: подпись под кнопкой говорит о дополнительной функции этой кнопки, которая активируется с помощью нажатия сочетания кнопки SHIFT и данной кнопки.

Примечание 4: кнопка SHIFT, которая часто упоминается, находится на уровне ноты си первой октавы, она горизонтальная и непосредственно рядом с ней нет других кнопок или индикаторов.

Описание слева направо.

Слева наверху круглый регулятор MASTER LEVEL. Это главный регулятор уровня для настройки общей громкости. В крайнем левом положении – минимум, при вращении вправо – увеличение.

Под ним прямоугольная серая кнопка VIBRATO. Под кнопкой круглый индикатор, справа от него подпись: ENABLE. Это кнопка вибрато, с помощью которой можно вручную управлять сэмплами синтезаторного вибрато. Она может использоваться для применения вибрато в режиме реального времени на базе настроек частоты и количества, сделанных в разделе Sample Synth. Параметр ENABLE (Shift+Vibrato) можно использовать для включения или выключения этой функции для каждого слоя, что позволяет применять вибрато с помощью кнопки к одному слою, но не к другому, например, при отдельной настройке.

Секция PIANO.

Правее следующая секция с кнопками и регуляторами, её название PIANO.

Она включает в себя широкий спектр звуков для фортепиано и клавишных из постоянно растущей библиотеки Nord Piano, а новые звуки регулярно становятся доступны бесплатно на сайте nordkeyboards.com.

Секция выделена только визуально: светло-серый фон заголовка, такого же цвета рамка и тёмно-серый фон внутри рамки.

Левая половина секции PIANO.

Слева наверху этой секции два вертикальных регулятора-движка для двух уровней. Это фейдеры слоев A и B, которые состоят из физического ползунка и светодиодного графика, который обеспечивает визуальную индикацию текущего выходного уровня громкости слоя.

Они регулируются с помощью серых ручек, по форме близких к кубикам, слегка сужающимся кверху. Справа от обоих регуляторов вертикальные шкалы индикаторов. В каждой шкале 12 прямоугольных секций, уровень отображается заполнением этих шкал зелёной подсветкой.

Под каждым движком серая кнопка: под левым – для уровня A (LAYER A), под правым – для уровня B (LAYER B). Над кнопкой подпись ON/OFF со стрелкой вниз, ниже индикатор: маленькая круглая лампочка оранжевого свечения с подписью справа LAYER A (у второй кнопки: LAYER B).

Есть два слоя Piano: A и B. Включение второго слоя осуществляется одновременным нажатием обеих кнопок слоя. Для выключения слоя необходимо удерживать его кнопку нажатой в течение короткого промежутка времени. Чтобы переключиться с одного слоя на другой, нажмите кнопку неактивного слоя. Если оба слоя активны, выделенный слой отображается мигающим индикатором.

Нажатие кнопки слоя также позволяет сфокусировать эффекты этого слоя для редактирования, о чем свидетельствует индикатор FX FOCUS в разделе EFFECTS (он будет описан ниже), а также красным будет светиться индикатор самого слоя.

Под каждой из кнопок ещё два маленьких круглых индикатора KB ZONE зелёного свечения: LO и UP. Нажмите на кнопку KB ZONE (Shift + LAYER A или B), чтобы назначить слой в фокусе для любой из активных зон клавиатуры. Зеленые светодиоды указывают, назначен ли слой для LO (нижняя), UP (верхняя) или для обеих зон клавиатуры.

Ниже заголовок OCTAVE SHIFT со стрелкой влево и стрелкой вправо с двух сторон от названия.

Ниже две чёрные кнопки. Используйте их, чтобы переместить выбранный фортепианный слой вверх или вниз на октавы (+/- 12 полутонов). Если он назначен для всей клавиатуры, его можно переместить на одну октаву вверх или вниз. При назначении для меньшей зоны доступные значения транспонирования будут отличаться, но всегда обеспечат доступ ко всему диапазону

звучания пианино. Под левой кнопкой подпись SUST PED, слева от подписи круглый индикатор красного свечения. Это настройка сустейна (Shift + левая кнопка OCTAVE SHIFT), она активирует любую подключенную педаль сустейна для выбранного слоя фортепиано. Правая кнопка подписана снизу VOL PED, слева от подписи круглый индикатор красного свечения. Это регулировка громкости (Shift + правая кнопка OCTAVE SHIFT), она активирует подключенную педаль управления/регулировки громкости для выбранного слоя Piano. Светодиодный фейдер по-прежнему можно использовать для установки максимального уровня громкости выбранного слоя.

Правая половина секции PIANO.

Заголовок DYN COMP.

Под заголовком вертикально размещены два круглых индикатора красного свечения. Слева от верхнего – подпись 2, слева от нижнего подпись – 1. Справа посередине между ними – подпись 3. Под ними чёрная кнопка.

Функция DYN COMP (динамическая компрессия) уменьшает динамический диапазон звучания фортепиано, повышая его минимальный уровень, сохраняя при этом различия в тембре. Выберите между настройками 1, 2 и 3, где 3 обеспечивает максимальную компрессию.

Под этой кнопкой слева круглый индикатор красного свечения и подпись PEDAL NOISE. Это функция воспроизведения механического шума педали (Shift + DYN COMP), она доступна, если установлена тройная педаль Nord или Nord Single Pedal 2 подключен к Nord Piano 6.

Ниже заголовок UNISON.

Ниже вертикально два круглых индикатора красного свечения. Слева от верхнего - подпись 2, слева от нижнего подпись – 1. Справа посередине между ними – подпись 3.

Под ними чёрная кнопка. Функция UNISON использует транспонированные тембры соседних клавиш для создания эффекта стереофонического унисона. При максимальной настройке применяется более высокая степень расстройки. Существует три различных степени унисона: 1, 2 и 3, которые варьируются от едва заметного стереоэффекта до более явной расстройки.

Рядом с заголовком DYN COMP, то есть справа наверху правой половины секции PIANO, заголовок KB TOUCH.

Ниже вертикально размещены два круглых индикатора красного свечения. Слева от верхнего - подпись NORMAL, слева от нижнего подпись – HEAVY. Справа посередине между ними – подпись LIGHT. Под ними чёрная кнопка. Это регулировка динамических характеристик в соответствии с предпочтениями или контекстом исполнения. Режим HEAVY представляет собой интенсивное действие пианино, что позволяет играть мягко, но выразительно. С каждым изменением настроек сенсорного экрана (NORMAL и LIGHT) для громкого воспроизведения требуется всё меньше усилий.

Ниже заголовок TIMBRE.

Под ним вертикально размещены три круглых индикатора красного свечения. Под ними чёрная кнопка. Слева от верхнего индикатора – подпись BRIGHT (подчеркивает высокочастотный диапазон), слева от среднего – подпись MID (средний режим уменьшает акцент как на высоких, так и на низких частотах), слева от нижнего – подпись SOFT (плавная настройка: приглушает высокие частоты и делает акцент на низких частотах). Справа посередине между первым и вторым индикаторами – подпись DYNO1, под ней, между вторым и третьим индикаторами – подпись DYNO2. DYNO 1 и DYNO 2 основаны на звуках, создаваемых электрическими пианино 70-80-х годов с металлическими язычками.

Под кнопкой подпись PIANO INFO. При нажатии комбинации Shift + UNISON отображается дополнительная информация о выбранной в данный момент модели, например, номер версии и точный размер.

Ниже в ширину половины секции PIANO более крупный заголовок PIANO SELECT. Справа и слева от него отходят две горизонтальные линии.

Под ним справа блок индикаторов и кнопка под ними. Это кнопка для выбора нужного типа или категории звука фортепиано. Индикаторы выглядят как шесть треугольников красного свечения, направленных вершинами влево и вправо. Они расположены в три ряда по две штуки.

Светодиоды указывают на тип выбранной в данный момент модели фортепиано. Слева наверху подпись ELECTRIC (электрические пианино, на основе струнных инструментов), слева посередине подпись UPRIGHT (вертикальные пианино), слева внизу подпись GRAND (большие акустические и электрические рояли). Справа наверху подпись CLAV (клавинеты и клавикорды), справа посередине подпись DIGITAL (цифровые инструменты и виртуальные инструменты с техникой наложения звуков), справа внизу подпись MISC (разные звуки).

Слева от кнопки и индикаторов круглый регулятор, который подписан снизу значком прямоугольника с тремя горизонтальными линиями внутри и словом MODEL. Это шкала выбора модели, чтобы выбрать звук фортепиано в соответствии с выбранным типом.

Секция SAMPLE SYNCH.

Правее следующая большая секция с кнопками и регуляторами, её название SAMPLE SYNCH. Она выделена только визуально: светло-серый фон заголовка, такого же цвета рамка и тёмно-серый фон внутри рамки.

Секция SAMPLE SYNCH предназначена для работы с библиотекой сэмплов. Как и в случае с секцией PIANO, специальные элементы управления слоями используются для объединения двух сэмплов синтезаторных звуков или включения или выключения каждого слоя. Таким образом, левая треть секции SAMPLE SYNCH функционирует так же, как аналогичная часть секции PIANO.

Слева наверху два вертикальных регулятора-движка (фейдера) для двух уровней. Они регулируются с помощью серых ручек, по форме близких к кубикам, слегка сужающимся к верху. Справа от обоих регуляторов вертикальные шкалы индикаторов. В каждой шкале 12 прямоугольных секций, уровень отображается заполнением этих шкал зелёной подсветкой.

Под каждым движком серая кнопка: под левым – для уровня A (LAYER A), под правым – для уровня B (LAYER B). Над кнопкой подпись ON/OFF с указателем вниз, ниже индикатор: маленькая круглая лампочка оранжевого свечения с подписью справа LAYER A (у второй кнопки: LAYER B). Ниже сами кнопки.

Секция сэмпл-синтезатора включается нажатием любой кнопки LAYER. Фейдеры, оснащенные светодиодами, регулируют уровень выходного сигнала каждого слоя сэмпл-синтезатора. Есть два слоя синтезатора сэмплов: A и B.

Включение второго слоя осуществляется одновременным нажатием обеих кнопок слоя. Для выключения слоя необходимо удерживать кнопку нажатой в течение короткого промежутка времени. Чтобы переключиться с одного слоя на другой, нажмите кнопку неактивного слоя. Если оба слоя активны, выделенный слой отображается мигающим индикатором над кнопкой слоя. Нажатие кнопки слоя также позволяет сфокусировать эффекты этого слоя для редактирования, о чем свидетельствует индикатор фокусировки FX в разделе EFFECTS (будет описан далее), а индикатор слоя в этом случае горит красным светом.

Под каждой из кнопок ещё по два маленьких круглых индикатора зелёного свечения: LO и UP. Между парами индикаторов подпись KB ZONE. Нажмите клавишу KB ZONE (Shift+Layer A/B), чтобы назначить синтезатору слой сэмплов в фокусе для любой из активных зон клавиатуры. Зеленые светодиоды указывают, назначен ли слой для нижней (LO), верхней (UPPER) или обеих зон клавиатуры.

Ниже заголовок OCTAVE SHIFT со стрелкой влево и стрелкой вправо с двух сторон от названия. Ниже две чёрные кнопки. Используйте OCTAVE SHIFT для транспонирования выбранного слоя сэмпл-синтезатора вверх или вниз на октавы (+/- 12 полутонов). При назначении на всю клавиатуру его можно транспонировать на одну октаву вверх или вниз. При назначении на меньшую зону доступные значения транспонирования будут меняться, но всегда обеспечивают доступ ко всему диапазону сэмпл-синтезатора.

Под кнопками подписаны альтернативные функции каждой из них:

SUST PED (Shift + левая кнопка OCTAVE SHIFT, активирует любую подключенную педаль сустейна для выбранного синтезаторного слоя сэмпла) и VOL PED (правая кнопка OCTAVE SHIFT, активирует подключенную педаль регулировки громкости для выбранного синтезаторного слоя сэмплов), слева от каждой подписи круглый индикатор красного свечения.

Средняя треть секции SAMPLE SYNCH.

Она имеет заголовок ENVELOPE и содержит три круглых ручки ступенчатых регуляторов, расположенных вертикально друг под другом. Эти элементы управления позволяют задать контур или огибающую сэмпла.

Верхний имеет подпись ATTACK (определяет время, необходимое для достижения сэмплом полного уровня), средний – DECAF (определяет, насколько быстро звук затухает при продолжении нажатия клавиши. В максимальном положении огибающая находится в режиме сустейна, что означает, что сэмпл инструмента будет звучать до тех пор, пока нажата клавиша), а нижний – RELEASE (определяет, сколько времени потребуется для затухания звука после отпущения клавиши).

У каждого регулятора по 10 пронумерованных положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10, но у среднего регулятора DECAF вместо 10 написано SUST.

Правая треть секции SAMPLE SYNCH.

Заголовок VOICE MODE (голосовой режим).

Ниже вертикально размещены два круглых индикатора. Справа от верхнего - подпись MONO, справа от нижнего подпись – LEGATO. Под ними чёрная кнопка. Посередине между подписями MONO и LEGATO выведена линия, ведущая к подписи GLIDE под этой кнопкой.

Под кнопкой и подписью GLIDE два круглых индикатора, левый подписан 1, а правый – 2.

При активном голосовом режиме MONO или LEGATO одновременно воспроизводится только одна нота, как на традиционном монофоническом синтезаторе. В монофоническом режиме звук воспроизводится повторно с каждым ударом, а в режиме легато он воспроизводится только отдельными ударами. Когда ни один из светодиодов Mono и Legato не горит, секция синтезатора сэмплов работает в полифоническом режиме по умолчанию. Функция GLIDE заставляет высоту звука скользить от одной ноты к другой при воспроизведении (портаменто) и доступна в только при голосовом режиме Legato и Mono. В настройках предусмотрено три различных времени скольжения на выбор: 1, 2 и 3 (3 – когда оба светодиода горят).

Ниже заголовок UNISON.

Под ним вертикально два круглых индикатора красного свечения. Слева от верхнего - подпись 2, слева от нижнего подпись – 1. Справа посередине между ними – подпись 3.

Под ними чёрная кнопка. Функция UNISON создает ансамблевое звучание, объединяя несколько слегка расстроенных и стереофонически настроенных голосов, заимствованных из соседних нот. Существует три различных уровня унисона: 1, 2 и 3, каждый из которых обеспечивает повышенную степень расстроенности и стереофонического расширения.

Рядом с заголовком VOICE MODE, то есть справа наверху секции SAMPLE SYNCH – заголовок VIBRATO.

Под ним вертикально два круглых индикатора. Слева от верхнего - подпись DLY, слева от нижнего подпись – ON. Справа посередине между ними – подпись PED. Под ними чёрная кнопка.

Если установлено значение ON, вибрато мгновенно применяется к выбранному образцу синтезаторного звука при воспроизведении ноты. В режиме DLY (задержка) вибрато вводится через некоторое время после воспроизведения ноты. Время задержки вибрато можно установить на соответствующее значение в меню RATE/AMT. Если установлено значение PED (то есть PEDAL), вибрато активируется с помощью подключенной педали. Это может быть левая или средняя педаль тройной педали Nord или педаль, подключенная к разъему ножного переключателя.

Под кнопкой подпись RATE/AMT. Здесь устанавливаются частота, количество и время задержки вибрато (сочетание кнопок Shift + Vibrato). Доступ к каждому из этих параметров осуществляется нажатием соответствующей программной кнопки. Частота может быть установлена в диапазоне от 2 до 8 Гц, а величина - от 0 до 10. Время задержки может быть установлено в диапазоне от 0,1 до 3,0 секунд.

Ниже заголовок DYNAMICS.

Под ним вертикально два круглых индикатора красного свечения. Слева от верхнего - подпись 2, слева от нижнего подпись – 1. Справа посередине между ними – подпись 3. Под ними чёрная кнопка. DYNAMICS определяет скорость отклика для выбранного инструмента-сэмпла. При каждой настройке (1, 2 и 3) инструмент-сэмпл имеет увеличенный динамический диапазон. При выключении Dynamics все параметры, контролируемые скоростью, включая предустановленные настройки фильтра, отключаются.

Под ними подпись SAMPLE INFO. Активируется при нажатии сочетания кнопок Shift + DYNAMICS. При этом на дисплее отображается дополнительная информация о выбранном сэмпле, такая как его полное название и размер.

Ниже в ширину трети всей секции SAMPLE SYNCH более крупный заголовок SAMPLE SELECT. Справа и слева от него отходят две горизонтальные линии. Под ним два круглых регулятора. Левый подписан снизу значком прямоугольника с тремя горизонтальными линиями внутри и словом CATEGORY, которое размещено на белом фоне для выделения. Правый регулятор подписан снизу значком прямоугольника с тремя горизонтальными линиями внутри и словом SAMPLE.

Регулятор CATEGORY используется для навигации и выбора любой из доступных категорий, как указано на дисплее. При выборе категории все инструменты-сэмплы в этой категории доступны для выбора с помощью регулятора SAMPLE. Положение и название выбранного инструмента-сэмпла отображаются на дисплее. Нажатие клавиши SHIFT при вращении CATEGORY или SAMPLE позволяет просматривать инструменты-сэмплы в виде списка.

Секция PROGRAM.

Правее следующая большая секция экраном, с кнопками и регуляторами, её название PROGRAM.

Эта секция находится приблизительно посередине всей передней панели. В её центре размещён прямоугольный экран. Она содержит настройки как для секции PIANO, так и для секции Sample Synth, а также для эффектов и любых конфигураций разделения или транспонирования. В этой секции осуществляется навигация по программам и их сохранение, а также доступ к различным функциям исполнения и меню настроек. Все это обеспечивается OLED-дисплеем, на котором также отображается название любого выбранного фортепиано и/или семпла звука. Здесь также находятся меню, содержащие системные настройки, настройки звука, педалей и MIDI, а также режим Organize mode, используемый для перестановки программ.

В левом верхнем углу этой секции и, соответственно, слева сверху от экрана:

Подпись KB SPLIT на сером фоне. Под ней круглый индикатор зелёного свечения, справа от которого подпись ON/SET с белой стрелкой вниз и чёрная кнопка. Под ней подпись X-FADE, под которой ещё два круглых индикатора, левый из которых подписан 1, а правый – 2.

Клавиатура Nord Piano 6 может быть разделена на две зоны, где каждому слою фортепиано или сэмпла синтезатора можно назначить одну или обе эти зоны. Нажмите кнопку ON/SET, чтобы активировать разделение, и удерживайте ее нажатой, чтобы открыть на дисплее страницу разделения клавиатуры. Затем можно выбрать одно из 10 положений разделения клавиатуры, F2-C7. Над клавиатурой расположены светодиоды, указывающие, какая позиция разделения активна.

Обычно переход между двумя клавиатурными зонами происходит мгновенно, без наложения звуков, выбранных для каждой зоны. Активировав функцию X-Fade (перекрестное затухание), можно смешивать звуки в точке разделения, создавая более плавный переход между звуками.

Существует три различных параметра, которые можно выбрать, нажав X-FADE (то есть сочетание Shift + Split On/Set):

Выкл.: когда функция X-Fade выключена, перекрестное затухание между звуками отсутствует.

Значение 1: соответствует диапазону перекрестного затухания в плюс-минус 6 полутонов. Звук ниже точки разделения затухает на 6 нот выше нее, а звуки выше точки разделения аналогичным образом достигают 6 нот ниже нее.

Значение 2: обеспечивает диапазон плюс-минус 12 полутонов, на 12 ниже точки разделения и на 12 выше нее.

Ниже отдельный круглый индикатор MIDI. Он мигает при поступлении входящих MIDI-сообщений на порт MIDI In или по USB-соединению.

Внизу почти во всю ширину секции PROGRAM белая вертикальная широкая полоса с круглыми индикаторами с подписями 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Под каждым из них – чёрная кнопка. Подписи под кнопками: PROG INIT, SYSTEM, SOUND, MIDI, PEDAL, ORGANIZE. К этой зоне вниз от экрана отходят четыре короткие вертикальные линии. Эти кнопки предоставляют мгновенный доступ к ряду из шести программ в текущем банке программ. Кнопки 2-5 также используются в качестве программных кнопок при работе с настройками меню.

Нажатие SYSTEM (Shift + кнопка 2), SOUND (Shift + кнопка 3), MIDI (Shift + кнопка 4) or PEDAL (Shift + кнопка 5), чтобы войти в меню с соответствующими названиями. Функция PROG INIT (Shift + кнопка 1) позволяет инициализировать программу на одном слое фортепиано без каких-либо активных

эффектов. Режим ORGANIZE (Shift + кнопка 6) позволяет перемещать или менять местами программы в банках программ.

Слева приблизительно над кнопкой 1 круглый индикатор LIVE MODE, под ним чёрная кнопка, под кнопкой круглый индикатор NUM PAD.

Nord Piano 6 имеет шесть удобных для просмотра концертных программ. Чтобы выбрать такую программу, нажмите LIVE MODE, а затем любую из 1-6 кнопок в секции PROGRAM. Особенность этих программ в том, что внесенные в них изменения сохраняются автоматически. При выходе из концертной программы или выключении питания устройства все внесенные изменения сохраняются без необходимости ручного сохранения.

NUM PAD – это режим цифровой клавиатуры. Существует два различных варианта навигации по программам и банкам: режим постраничной навигации по умолчанию и режим цифровой клавиатуры, который активируется нажатием NUM PAD (то есть сочетанием кнопок Shift + Live Mode).

Над экраном подпись TRANSPOSE на белом фоне, под ней круглый индикатор зелёного свечения, справа от которого подпись ON/SET со стрелкой вниз и ниже чёрная кнопка. Используется, чтобы транспонировать Nord Piano 6 с шагом плюс 6/минус 6 полутонов в зависимости от программы. Чтобы задать значение транспонирования, нажмите и удерживайте нажатой клавишу ON/SET и выберите нужное значение. Нажатие кнопки ON/SET включает или выключает эту функцию.

Справа от этой кнопки чёрная кнопка с надписью PROG VIEW сверху и PANIC снизу. Нажатие кнопки PROG VIEW переключает дисплей между двумя различными режимами просмотра. В режиме просмотра по умолчанию отображаются только название и номер программы, а нижняя половина экрана предназначена для отображения подсказок о параметрах при изменении элементов управления панели. Во втором режиме просмотра название и номер программы отображаются более мелким шрифтом, а нижняя половина экрана используется для отображения текущего выбора для каждого активного слоя.

Функция PANIC активируется с помощью сочетания Shift + Prog View в случае, если в режиме настройки MIDI возникают зависания нот или если по другим причинам необходимо отключить всё звучание.

Справа от этой кнопки красная кнопка STORE с круглым индикатором, а под ней надпись «STORE AS...». STORE используется для сохранения отредактированной программы в хранилище программ. При сохранении программы существующие данные в выбранной ячейке памяти перезаписываются. Чтобы сохранить программу и присвоить ей название используется STORE AS... (Shift + Store).

Под этой кнопкой, то есть справа от экрана, круглый регулятор чёрного цвета, который подписан снизу значком прямоугольника с тремя горизонтальными линиями внутри и словом PROGRAM.

Регулятор PROGRAM используется для выбора программ и для других задач, таких как установка значений параметров и ввод символов в названия программ. Нажатие клавиши SHIFT при повороте диска активирует функцию LIST, которая отображает все программы в виде списка.

Режим просмотра LIST (Shift + регулятор Program) также предоставляет два дополнительных режима сортировки: Abc, то есть в алфавитном порядке, или Cat, то есть отображение всех программ выбранной категории.

Ниже название PAGE/CAT со стрелками влево и вправо и две чёрные кнопки, которые размещены горизонтально рядом друг с другом без пустого интервала между ними. По середине под кнопками подпись BANK со стрелками влево и вправо.

Кнопки PAGE/CAT используются для навигации по страницам программ, каждая из которых представляет собой группу из 6 программ. Можно использовать программный BANK (сочетание кнопок Shift + Page) на устройстве, который содержит 36 разделов с программами, разделенных на 6 программных страниц. В режиме просмотра списка программ эти кнопки могут использоваться для переключения между страницами, буквенно-цифровыми символами или категориями в зависимости от выбранного режима сортировки.

В правом нижнем углу секции PROGRAM расположена на белом фоне серая кнопка с надписью SHIFT сверху и EXIT снизу. Многие элементы управления на панели Nord Piano 6 имеют дополнительные функции, которые указаны непосредственно под ними. Для доступа к этим дополнительным функциям нажмите и удерживайте клавишу SHIFT во время управления. Кнопка Shift также используется для выхода из меню или отмены текущей операции сохранения.

Правее расположена секция EFFECTS.

Она разделена на прямоугольные блоки, которые обведены светло-серыми линиями и имеют тёмно-серый фон.

Общее описание работы с секцией EFFECTS

Каждый слой фортепиано и синтезатора сэмплов имеет свою собственную независимую цепочку эффектов, что позволяет использовать различные эффекты и настройки для каждого источника звука. Единственным исключением является эффект глобальной реверберации GLOBAL REVERB, который используется всеми слоями в программе. Однако, если режим реверберации установлен в режим LAYER SEND, его уровень звучания Dry/Wet можно настроить индивидуально для каждого слоя – все остальные настройки реверберации остаются общими.

Чтобы включить эффект, нажмите соответствующую ему кнопку ON. Эффекты эквалайзера, сжатия и задержки можно перевести в глобальный режим, который применяет эффект ко всем слоям фортепиано и сэмплов синтезатора. Для этого нажмите Shift+On для этого эффекта. При отключении глобального режима все слои будут использовать одни и те же настройки для этого эффекта, пока они не будут изменены вручную.

Описание секции EFFECTS

Левый блок верхний блок секции EFFECTS.

Круглый индикатор красного свечения с подписью FX ON, а под ним обведённая красным цветом серая кнопка. Можно нажать её, чтобы мгновенно включить или выключить все эффекты сразу.

Ниже надпись PIANO на светло-сером фоне. Под ней два круглых индикатора: левый называется А, а правый – В. Под ними чёрная кнопка, под ней надпись GROUP.

Ниже надпись SYNCH на светло-сером фоне. Под ней два круглых индикатора: левый называется А, а правый – В. Под ними чёрная кнопка, под ней надпись GROUP.

Кнопки PIANO и SYNCH позволяют сфокусировать определенный слой для редактирования. Текущая фокусировка слоя FX отображается светодиодами А и В. С помощью GROUP (сочетание кнопок Shift + Piano или Synth) можно сгруппировать эффекты для фортепиано и/или синтезаторной секции. В групповом режиме эффекты для слоев А и В связаны, и все изменения немедленно влияют на оба слоя.

Следующий блок секции EFFECTS называется MOD1 расположен справа от предыдущего, а по высоте он в два раза меньше его. Блок MOD1 предлагает шесть различных типов эффектов

модуляции. Есть кнопка выбора эффекта, регулятор RATE – скорость эффекта, регулятор AMOUNT – интенсивность эффекта.

Слева наверху группа индикаторов. Индикаторы выглядят как пары треугольников красного свечения, направленных вершинами влево и вправо. Таких пар три, они расположены друг под другом. Слева наверху подпись PAN2 (обеспечивает более жесткое панорамирование, что больше соответствует традиционному эффекту вибрато, часто используемому в электрических пианино), слева посередине подпись PAN1 (это автоматическая модуляция панорамирования, которая плавно перемещает сигнал между левой и правой сторонами стереопанорамы), слева внизу подпись TREM (обеспечивает плавную модуляцию громкости, которая непрерывно изменяет уровень громкости выходного сигнала). Справа наверху подпись SPIN (имитирует звук вращающегося динамика), справа посередине подпись WAN (эффект BAY придает звуку характерный крякающий характер), справа внизу подпись RM (кольцевая модуляция – это тип модуляции, при котором два сигнала умноженные друг на друга, они создают гармонический звук, похожий на звук колокольчика).

Ниже чёрная кнопка выбора эффекта, под ней круглый индикатор красного свечения с подписью CTRLPED. CTRLPED (Shift + кнопка выбора Mod1) регулирует управление эффектами с помощью педали.

Правее круглая ручка ступенчатого регулятора, который имеет подпись RATE (скорость эффекта). У регулятора 11 пронумерованных положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Правее круглая ручка ступенчатого регулятора, который имеет подпись AMOUNT (интенсивность эффекта). У регулятора 11 пронумерованных положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Правее вертикальная серая кнопка для активации эффекта. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON.

Следующий блок секции EFFECTS называется MOD2 и расположен под предыдущим. По высоте он равен блоку MOD 1 и поэтому в сумме с блоком MOD1 по высоте равен первому левому блоку секции EFFECTS. Блок MOD2 предлагает выбор эффектов модуляции. Есть кнопка выбора эффекта, регулятор RATE – скорость эффекта, регулятор AMOUNT – интенсивность эффекта.

Слева наверху группа индикаторов. Индикаторы выглядят как пары треугольников красного свечения, направленных вершинами влево и вправо. Таких пар три, они расположены друг под другом. Слева наверху подпись FLANG (флэнджер создает эффект гребенчатого фильтра, придавая звуку свистящее и резонансное качество), слева посередине подпись PHAS2 (эффект фазера создает характерный эффект развёртки, который обычно используется при воспроизведении звуков электрического пианино), слева внизу подпись PHAS1 (другой вариант эффекта фазера). Справа наверху подпись CHOR1 (создает впечатление расширения звука, а при более экстремальных настройках – сильного ухудшения его звучания, что достигается путем смешивания нескольких модулированных копий аудиосигнала), справа посередине подпись CHOR2 (основан на классическом педальном эффекте, который в стандартном стереорежиме обеспечивает насыщенное стереорасширение), справа внизу подпись VIBE (основан на классическом эффекте ножной педали и создает звук, изменяющий высоту тона и фазировку).

Ниже чёрная кнопка выбора эффекта, под ней круглый индикатор красного свечения с подписью MONO. По умолчанию все эффекты в модуле Mod 2 работают в стереофоническом режиме. Нажмите MONO (Shift + кнопка выбора Mod 2), чтобы переключиться на монофоническую обработку.

Правее круглая ручка ступенчатого регулятора, который имеет подпись RATE (скорость эффекта). У регулятора 11 пронумерованных положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Правее круглая ручка ступенчатого регулятора, который имеет подпись AMOUNT (интенсивность эффекта). У регулятора 11 пронумерованных положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Правее вертикальная серая кнопка для активации эффекта. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON.

Справа наверху секции EFFECTS блок под названием EQUALIZER.

В нём горизонтально рядом друг с другом размещены четыре круглые ручки ступенчатых регуляторов и кнопка для активации эффекта. Трёхполосный эквалайзер оснащен регуляторами низких частот, регулируемой средней полосы и высоких частот.

Регуляторы слева направо:

Регулятор BASS имеет 7 положений. В крайнем левом положении – минус 15, затем минус 10, минус 5, в вертикальном верхнем положении – 0, затем пять, затем 10, в крайнем правом положении – 15.

Регулятор GAIN имеет 7 положений. В крайнем левом положении – минус 15, затем минус 10, минус 5, в вертикальном верхнем положении – 0, затем пять, затем 10, в крайнем правом положении – 15.

Регулятор FREQ имеет 9 положений. Значения от крайнего левого положения до крайнего правого: 200, 300, 500, 800, 1K, 2K, 4K, 6K, 8K. Названия GAIN и FREQ под предыдущим и этим регулятором соединены белой горизонтальной линией.

Регулятор TREBLE имеет 7 положений. В крайнем левом положении – минус 15, затем минус 10, минус 5, в вертикальном верхнем положении – 0, затем пять, затем 10, в крайнем правом положении – 15.

Частота BASS установлена на 100 Гц, частота TREBLE — на 4 кГц, а регулируемая средняя полоса может быть установлена в диапазоне от 200 Гц до 8 кГц с помощью регулятора FREQ. Диапазон усиления/ослабления составляет +/- 15 дБ для всех полос.

Справа от регуляторов вертикальная серая кнопка для активации эффекта. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON, а под ней такой же индикатор с подписью GLOBAL. Эквалайзер можно перевести в режим GLOBAL (Shift+On), который применяет одинаковые настройки ко всем слоям фортепиано и синтезатора сэмплов.

Под блоком EQUALIZER размещён блок DELAY такого же размера. Этот блок создает эффекты эха/повтора.

Слева в этом блоке под надписью TEMPO на светло-сером фоне круглый индикатор с подписью TAP/SET и стрелкой вниз. Под индикатором – чёрная кнопка. Ниже, уже не на сером фоне, надпись PING PONG и под ней два круглых индикатора: 1 и 2.

Время задержки устанавливается нажатием кнопки TEMPO или нажатием на нее и установкой темпа с помощью регулятора в секции Program. При включенном режиме PING PONG (Shift + Tempo) повторы задержки чередуются между левым и правым каналами. На выбор предлагаются три настройки (1, 2 и 3 с включенными обоими светодиодами).

Справа круглая ручка ступенчатого регулятора FEEDBACK. Он регулирует количество повторений с задержкой. При самой низкой настройке слышен только начальный повтор, в то время как при самой высокой создается очень длинный сигнал обратной связи. Регулятор имеет 11 положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Правее под заголовком FB FILTER – два круглых индикатора красного свечения. Ниже – чёрная кнопка. Здесь активируются инструменты для формирования звука с задержкой: каждое последующее повторение задержки пропускается через фильтр, в результате чего звук становится всё более отфильтрованным. Слева от верхнего - подпись HP (предусматривает использование фильтра верхних частот, удаляющего низкочастотное содержание), слева от нижнего подпись – LP (все повторы с задержкой пропускаются через фильтр нижних частот, который уменьшает содержание высоких частот). Справа посередине между ними – подпись BP (добавляет полосовой фильтр к сигналу задержки).

Под кнопкой подпись FLAM, слева от которой есть круглый индикатор красного свечения, соединённый с подписью FLAM белой линией. Эффект FLAM создает стереофоническую задержку со смещением левого и правого каналов.

Справа круглая ручка ступенчатого регулятора, который подписан DRY под минимальным значением и WET под максимальным значением. Регулирует баланс между «сухим» сигналом и повторениями задержки. Регулятор имеет 11 положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Справа от него вертикальная серая кнопка. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON, а под ней такой же индикатор с подписью GLOBAL. Эффект задержки может быть установлен в глобальный режим (Shift+On), который применяет текущие настройки ко всем слоям фортепиано и сэмплов синтезатора.

В нижнем ряду секции EFFECTS горизонтально размещены ещё три блока.

Левый из этих блоков называется AMP.

Здесь эффекты усиления, блок включает в себя сложную имитацию корпуса усилителя и акустической системы, а также универсальные ламповые искажения.

В левой его части вертикально размещены три круглых индикатора красного свечения. Справа от них подписи: SMALL (имитация встроенного лампового усилителя и динамиков электрического пианино на языковой основе), JC (имитация классического твердотельного усилителя и корпуса акустической системы), TWIN (имитация классического лампового усилителя и корпуса с двумя динамиками). Ниже чёрная кнопка, а под ней ещё один круглый индикатор и подпись ALT TONE.

ALT TONE (Shift + кнопка выбора) – это настройка тембра, она изменяет частотную характеристику и характер звучания каждой модели усилителя.

Правее наверху круглый индикатор красного свечения с подписью ON. Под ним круглая ручка регулятора DRIVE. С помощью ручки DRIVE регулируется степень перегрузки. Светодиод ON показывает, когда перегрузка активна. Регулятор имеет 11 положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Справа в этом блоке – вертикальная серая кнопка для активации эффекта. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON.

Следующий блок в нижнем ряду блоков секции EFFECTS называется COMP. Он отвечает за эффект сжатия (Compressor), который уменьшает динамический диапазон, делая сигналы низкого уровня громче, а сигналы высокого уровня тише.

В левой его части наверху круглый индикатор красного свечения с подписью ACTIVE. Он показывает, когда превышен порог сжатия и к исходному звуку применяется сжатие.

Под ним круглая ручка регулятора COMP. Регулятор имеет 11 положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Справа от него вертикальная серая кнопка. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON, а под ней круглый индикатор с подписью GLOBAL. Эффект сжатия можно установить в глобальный режим (Shift + ON), который применяет одинаковые настройки ко всем слоям фортепиано и сэмплов синтезатора.

Последний, правый блок в нижнем ряду блоков секции EFFECTS называется GLOBAL REVERB.

Блок глобальной реверберации имитирует естественные звуковые отражения в различных акустических средах, его настройки являются общими для всех активных слоев, если только не активирован Layer Send.

Слева в нём группа индикаторов и кнопка выбора. Индикаторы выглядят как пары треугольников красного свечения, направленных вершинами влево и вправо. Таких пар три, они расположены друг под другом. Слева наверху подпись ROOM (реверберация воспроизводится как в помещении среднего размера с относительно коротким временем затухания), слева посередине подпись BOOTH (имитация звучания в небольшом помещении с очень коротким временем затухания), слева внизу подпись SPRING (воспроизводит звук традиционного пружинного ревербератора). Справа наверху подпись STAGE (время затухания сценической реверберации среднее, естественная атмосфера звучания), справа посередине подпись HALL (напоминает звучание в просторном зале с длительным затуханием), справа внизу подпись CATH (ревербератор Cathedral очень мощный и иммерсивный, с очень длительным временем затухания).

Ниже под кнопкой выбора круглый индикатор красного свечения с подписью PRE-DELAY. При включенной предварительной задержке (Shift+ селектор типа реверберации) wet (влажный) сигнал задерживается по отношению к сухому компоненту.

Правее вертикально размещены два круглых индикатора красного свечения и кнопка. Справа от индикаторов подписи: BRIGHT (низкие частоты слегка приглушаются, а в сигнале реверберации сохраняется более высокое содержание частот) и DARK (приглушаются высокие частоты). Под кнопкой ещё один круглый индикатор и подпись CHORALE. Эта настройка (Shift + кнопка Bright/Dark) увеличивает модуляцию высоты тона сигнала реверберации для получения более живого и эффектного звучания.

Справа круглая ручка ступенчатого регулятора, который подписан DRY под минимальным значением и WET – под максимальным значением. Регулятор имеет 11 положений. В крайнем левом положении – 0, в вертикальном верхнем положении – 5, в крайнем правом положении – 10.

Снизу посередине от регулятора отходит белая линия вниз, а затем под прямым углом вправо к круглому индикатору красного свечения с подписью LAYER SEND. Этот индикатор находится под кнопкой, описанной далее.

Справа от него вертикальная серая кнопка активации эффекта. Над ней круглый индикатор красного свечения с подписью ON, а под ней такой же индикатор с подписью LAYER SEND. LAYER

SEND (Shift + кнопка ON) позволяет задать индивидуальное количество сухого/влажного звучания для каждого слоя. Когда функция LAYER SEND отключена, количество сухого/влажного слоя для текущего сфокусированного слоя применяется ко всем слоям.

На этом кнопки и другие органы управления и индикации на передней панели заканчиваются.

Дополнительные круглые лампочки-индикаторы есть над клавиатурой инструмента. Это светодиоды, указывающие, какая позиция разделения активна в рамках функции разделения клавиатуры KB SPLIT.

Их девять, они никак не подписаны. Размещены приблизительно так или чуть правее:

1. Над ми большой октавы.
2. Над си большой октавы.
3. Над ми малой октавы.
4. Над си малой октавы.
5. Над ми первой октавы.
6. Над си первой октавы.
7. Над ми второй октавы.
8. Над си второй октавы.
9. Над ми третьей октавы.

Список разъёмов слева направо, если смотрим на заднюю панель:

Прямоугольная серая кнопка POWER ON/OFF

Разъём AC IN

Обширное пустое пространство с текстом предупреждений.

Разъём FOOT SWITCH

Разъём USB. Имеет не стандартную форму USB, а квадратную со скруглёнными верхними углами, это USB тип B.

Разъём MIDI OUT

Разъём MIDI IN

Пустое пространство.

Круглый разъём TRIPLE PEDAL

Далее пять одинаковых по форме круглых разъёмов с круглой металлической выпуклой окантовкой. Их список:

SUSTAIN PEDAL

VOL/CTRL PEDAL

RIGHT OUT

LEFT OUT

HEADPHONES

Рядом похожий на них, но меньший по диаметру примерно в два раза разъем MONITOR IN