PSG6&9 声カード for 日立ベーシックマスターレベル3

Designed by Sasaji 2021 Rev. 0.2

日立ベーシックマスターレベル 3/マーク II/マーク 5 用の拡張カードです。 PSG を 3 つ搭載し最大 9 重和音で演奏できます。



実装例



実機に装着した状態

このカードには、PIA を経由してPSG を制御するモードと、VIA を経由してPSG を制御するモードがあります。

| | PSG を2つ制御します。最大6重和音で演奏できます。 | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PIA モード | 対応している主なゲーム: | | | | | | |
| | 「デストロイエイリアン」「ザ・コックピット」 | | | | | | |
| | PSG を3つ制御します。最大9重和音で演奏できます。 | | | | | | |
| VIA モード | 対応している主なゲーム: | | | | | | |
| | 「スキッパー」 | | | | | | |

これらのモードは、ソフトウェアから I/O ポートを使うか、背面にあるボタンによって切り替えることができます。

BASIC から指定する場合

PIA 側に設定: POKE &HFF34,0 VIA 側に設定: POKE &HFF34,&H81

1/0 ポート

PIA レジスタ

| アドレス | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | R/W | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------------------------------|
| \$FF30 | DA7 | DA6 | DA5 | DA4 | DA3 | DA2 | DA1 | DA0 | R/W | PIA データレジスタ A PSG にデータ書き込み |
| \$FF31 | | | | | | | | | R/W | PIA コントロールレジスタ A |
| \$FF32 | X | X | X | X | X | SEL | BDIR | BC1 | R/W | PIA データレジスタ B PSG バスコントロール |
| \$FF33 | | | | | | | | | R/W | PIA コントロールレジスタ B |

BDIR = 1 かつ BC1 = 1 の時、PSG レジスタ選択

BDIR = 1 かつ BC1 = 0 の時、PSG データ書き込み

BDIR = 0 かつ BC1 = 1 の時、PSG データ読み出し

SEL: PSG1 選択=0, PSG2 選択=1

PIA/VIA 選択レジスタ

| アドレス | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | R/W | |
|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| \$FF34 (\$FF35) | CLK | X | X | X | X | X | X | V/P | R/W | |

V/P ... "0":PIA 選択、 "1":VIA 選択

CLK ... PSG クロック選択 "0": 1MHz クロック "1":2MHz クロック

VIA レジスタ

| アドレス | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | R/W | |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|---|
| \$FF70 | X | X | X | PSG3 | PSG2 | PSG1 | BC1 | BDIR | R/W | ORB PSG バスコントロール |
| \$FF71 | DA7 | DA6 | DA5 | DA4 | DA3 | DA2 | DA1 | DA0 | R/W | ORA PSG にデータ書き込み |
| \$FF72 ~ \$FF7F | | | | | | | | | | VIA レジスタ 詳細は VIA のデータシートを参 照してください。 |

BDIR = 1 かつ BC1 = 1 の時、PSG レジスタ選択


BDIR = 1 かつ BC1 = 0 の時、PSG データ書き込み

BDIR = 0 かつ BC1 = 1 の時、PSG データ読み出し


PSG1:PSG1 選択時=1 PSG2:PSG2 選択時=1 PSG3:PSG3 選択時=1

ジャンパピン

PIA および VIA からの割り込み信号を CPU 側に接続します。 通常は IRQ 側(1-2)をショートするようにしてください。



背面カバー



拡張端子



使用上の注意

- 音量は本体内蔵のボリュームでは調節できません。背面カバーにあるボリュームを使用してください。
- 漢字 ROM カードと VIA のアドレスが重複するため、漢字 ROM カードを装着している状態で VIA 側を使用する場合は、漢字 ROM と VIA のリード操作は避けてください。
- この基板は試作品です。使用中に発生するノイズや経年劣化などに対しての考慮は全くしていませんので予めご了承ください。

部品表

●メイン基板

| 番号 | 部品名 | 数量 | 値など |
|-----------|----------------|----|--|
| C1~C16 | セラミックコンデンサ | 16 | 0.1uF (パスコン) |
| C19 | 電解コンデンサ | 1 | 1uF, 10V∼ |
| C100 | 電解コンデンサ | 1 | 100uF, 16V~ (パスコン) |
| C101~C103 | 電解コンデンサ | 3 | 22uF, 10V~ (カップリング) |
| C104 | 電解コンデンサ | 1 | 100uF, 10V~ (カップリング) |
| R1 | カーボン抵抗 | 1 | 4.7KΩ, 1/4W~ (プルアップ) |
| R3~R5 | カーボン抵抗 | 3 | 4.7KΩ, 1/4W~ (プルダウン) |
| R6~R10 | カーボン抵抗 | 5 | 3.3KΩ, 1/4W~ (プルダウン) |
| R11~R19 | カーボン抵抗 | 9 | 470Ω, 1/4W~ (アナログ音声) |
| R21~R24 | カーボン抵抗 | 4 | 1KΩ, 1/4W~ (アナログ音声) |
| R31~R32 | カーボン抵抗 | 2 | 10KΩ, 1/4W~ (プルアップ) |
| U1~U3 | PSG (または互換 IC) | 3 | AY-3-8910, AY-3-8913, YM2149 のいずれか DIP40 ピン または 24 ピン 600mil ※U1~U3 は同じ型番の IC を使用してください。 |
| U4 | PIA | 1 | HD6821P, MC6821 など, DIP40 ピン 600mil |
| U5 | VIA | 1 | MCS6522, R6522 など, DIP40 ピン 600mil |
| U6~U7 | CMOS ロジック IC | 2 | 74CBT3257C, SOIC16 ピン |
| U8 | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC244, SOIC20 ピン |
| U9 | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC74, SOIC14 ピン |
| U10 | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC139, SOIC16 ピン |
| U11 | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC04, SOIC14ピン |
| U12,U14 | CMOS ロジック IC | 2 | 74HC02, SOIC14 ピン |
| U13 | CMOS ロジック IC | 1 | 74HC00, SOIC14 ピン |
| U15,U16 | CMOS ロジック IC | 2 | 74HC125, SOIC14 ピン |
| J1 | ジャンパ | 1 | ピンヘッダ 3 ピン x1 列 2.54mm ピッチ ストレート |
| | ジャンパピン | 1 | 上記ジャンパをショートさせるため |
| J2 | ケーブル | 3 | サブ基板の押しボタン(J1)と接続 |
| Ј3 | ケーブル | 3 | サブ基板の可変抵抗(J2)と接続 |

| 以下の部品はオプション | | | | | | |
|-------------|---------|---|--|--|--|--|
| J4 | コネクタ | 1 | ピンヘッダ 1 ピン x1 列 L アングル (PIA/VIA 選択出力) | | | |
| | IC ソケット | 5 | U1~U5 用 | | | |


●サブ基板

| 番号 | 部品名 | 数量 | 値など |
|---------|--------------|----|--|
| SW1,SW2 | 押しボタンスイッチ | 2 | タクトスイッチ(モーメンタリ) $\Phi \sim 3.5 \text{mm}$, キートップの高さは 4mm 以上あったほう が良い (秋月にある $TS-0606$ -F-N など) |
| RV1 | 可変抵抗 | 1 | 10KΩ アルプス電気 RK09 シリーズ |
| J1 | ケーブル(押しボタン用) | 3 | メイン基板のJ2 と接続 |
| J2 | ケーブル(可変抵抗用) | 3 | メイン基板の J3 と接続 |


組み立て時の注意

ネジ穴に近いコンデンサ

C101 と R11,R12,R13 を取り付ける際は、タッピンネジおよび隣接する拡張カードとの干渉を避けるため、少しななめに曲げてください。







メイン基板とサブ基板の接続

メインの J2 \Leftrightarrow サブの J1、メインの J3 \Leftrightarrow サブの J2 を電線で接続してください。


メインとサブのピン番号は合わせてください。接続すると電線はお互いにクロスする形になります。


背面カバーにサブ基板を取り付ける

電子部品をはんだ付けする前に、サブ基板に部品を仮止めし、その状態で背面カバーに装着できるかを確認してください。

基板がどうしてもカバー奥まで入らない場合は、サブ基板の下側部分5mm ほど切断してください。

基板の装着を確認できたらはんだ付けをし、M3のネジでカバーに固定してください。






|背面カバーにメイン基板を取り付ける

メイン基板とカバーを図の位置にタッピンネジで取り付けてください。

背面カバーはもろいため、ネジを止める際はゆっくりあまり力を入れないようにしてください。

【おまけ】黒い基板を背面カバーとして使う

黒い基板は、これをそのまま背面カバーにする場合に使用します。 メイン基板と黒い基板は、L字金具とネジを使用して接続してください。



免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。 この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

Webページ

この資料やCADデータなどを置いています。

http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/l3psg6n9.htm#board

連絡先:

Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp) http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/ (Twitter: https://twitter.com/bml3mk5)