

RAM32K以上 MSX

はじめに

このたびはパナソニックMSXオーディオユニットFS-CA1をお買い上げいた だきまして、まことにありがとうございます。

FS-CA1は、MSX仕様またはMSX2仕様のコンピュータで、コンピュータ・ミュージックをお楽しみいただくためのデジタルシンセサイザー装置です。

FS-CA1には、FM音源・PCM音源を搭載した、「MSX-Audio」チップと、これを操作するための内蔵シンセサイザーソフト「MSXミュージックシステム」および「MSX-Audio拡張BASIC」を収めたROMが内蔵されています。

MSXミュージックシステムをお使いいただくためには、メインRAM32Kパイト以上のMSX仕様またはMSX2仕様のコンピュータが必要です。

メインRAM32Kバイト以上の **MSX**マークまたは **MSX2**マークのついた コンピュータでお使いください。

ご注意

カートリッジ接続用スロットが上面にない機種 (FS-5500F1/F2、FS-5000F2、CF-3300、CF-3000など) ではお使いになれません。

この装置は、第二種情報装置(住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

MSXはアスキーの商標です。

MSX-Audio version 1.00(C) (株) アスキー 1987

MSXオーディオユニット FS-CA1とは

●MSXに新しい音楽機能を!

すべてのMSXパソコンには、PSG(プログラマブル・サウンド・ジェネレータ)と呼ばれる音源(音声信号を発生する機構)のICが内蔵されています。 MSXの標準仕様では、BASICに含まれている音楽関係の命令を実行する と、このPSGが音を発生するようになっています。

しかし、PSGは発生できる音の音質や同時に発生できる音の数などに制約が 大きく、「パソコンの音」の枠を超えることができませんでした。

また、最近は、FM音源やPCM音源などの、より本物に近い音が作れる新しい音源がパソコンでも使用されるようになってきました。

そこで、MSXパソコンでもFM音源やPCM音源を使った本格的な音楽演奏ができるよう、これらの音源を内蔵した新しい音源 ICとして開発されたのが「MSX-Audio」です。

このMSXオーディオユニットは、音源 I CとしてMSX-Audioを使っています。

●誰でも使えるMSXオーディオユニット

MSX-Audioの優れた音源機能を誰もが気軽に使えるようにするため、MSXオーディオユニットFS-CA1にはFMシンセサイザーソフト「MSXミュージックシステム」が内蔵されています。

MSXミュージックシステムは、実際にキーを押して演奏すること以外のすべての操作を、テレビの画面に表示された項目をカーソルキーやスペースキーなどで設定・変更するだけで行えるようになっていますので、FM音源についての知識などまったく必要無しに演奏できます。

またMSX-Audioの持つ「音声サンブリング」などの新しい機能を利用したいかたのためには、MSX-Audioのすべての機能を自由に使える強力な拡張BASICが内蔵されていますので、ご自分のプログラムの中でMSX-Audioを存分に使いこなしてください。

FS-CA1を使ってできること

内蔵のシンセサイザーソフト「MS X ミュージックシステム」をお使いになることに よって、

- ♪ FM音源搭載のデジタルシンセサイザーとして演奏・録音・再生できます。
- ♪ MSXパソコンのキーボードを鍵盤として演奏できます。
- ♪ ミュージックキーボードを接続して演奏できます。
- ♪ あらかじめ用意された65種類の音色の中から、好みの音色を選べます。
- ♪ 同時に2種類の音色で演奏することができます。
- ♪ ミュージックキーボードを使用すれば、最大9音まで同時に鳴らせます。
- ↑ 19種類のリズムパターンでリズムを自動伴奏させることができます。
- ♪ 自分の作った新しいリズムパターンで自動伴奏させることができます。
- ♪ ベースとコードを自動伴奏させることができます。
- ♪ 演奏データをパソコンのメモリに記録し、繰り返し再生できます。
-) 演奏データをフロッピーディスクやカセットテープに保存し、後で呼び出すことができます。
- ♪ 自分の作った新しいリズムパターンをフロッピーディスクやカセットテーブ に保存し、後で呼び出すことができます。
- ♪ 演奏データを再生するときにテンポを変えたり、移調ができます。

さらに拡張BASICをお使いになることによって、

- ♪ FM音源・PCM音源・PSG音源を使った演奏プログラムが作成できます。
- ♪ FM音源・PCM音源を使って、ミュージックキーボードで演奏する命令が 用意されています。
- ▶ FM音源には、63種類の音色を持つ音色データがあらかじめ用意されています。登録された音色の内、32種類の音色は、新たな音色に置き換えることができます。
- ♪ PCM音源には、18種類の音声データが内蔵のROMにあらかじめ用意されています。
- ▶ FM音源、PCM音源ともに、「PLAY」文と「ミュージック・マクロ・ランゲージ(MML)」の組み合わせで簡単に操作できます。

- ♪ 最大でFM音源 9 音、PCM音源 1 音、PSG音源 3 音合わせて 1 3 音まで 同時に鳴らせます。
 - ♪ マイクなどを使って入力した音声データを、サンプリング音源として使えます。
 - ♪ BASICでプログラムを作成中でも、ミュージックキーポードで演奏することができます。

MSXオーディオユニットをサポートした、別売のソフトウェアを使用することで、

♪ FM音源・PCM音源を使って作曲をすることができます。

A STATE OF THE STA

♪ FM音源・PCM音源の音をBGMに使ったゲームができます。

目次

本書の	D読みかた · · · · · · · · · · · · · · · · 8
	■本書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
	■表記上の約束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
こんな	ごとに気をつけて!11
第-	−章 準備編
262	字 华丽德
1	梱包品を確かめよう・・・・・・14
2	各部の名称・・・・・・15
2 -	こんな組み合わせで使えます・・・・・・16
4	正しく接続しよう・・・・・・・・・・・・17
4.	■ゴム足の取り付けかた・・・・・・17
	■ 接続のしかた・・・・・・・18
	一致机りした
第一	二章 内蔵ソフト編
1.	デモ用の曲を演奏させてみよう・・・・・・・・・・24
	■電源スイッチの入れかた/切りかた・・・・・・24
	■まず聞いてみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
	■エディット画面・・・・・・・・・・26
	●操作に使用するキー・・・・・・27
	- 1811
	●ボリフォニック(POLY)・・・・・・28 ポイス(VOI)・・・・・・29
	ピプラート (VIB)・・・・・・・30
	サスティン (SUS)······31
	●ペース (BASS) 部・コード (CHORD) ······32
	●リズム (RHYTHM) 部······33
	リズムパターン (PAT) ······33
	テンポ (TEM) ・・・・・・・・・・34
	ペース:ルート/ウォーク (BASS)・・・・・・・・・35
	●レベル (LEVEL) 部 ······36
2.	自分で演奏してみよう・・・・・・・・・・・37
	■まずはチューニング (TUNING) ······37
	■演奏モードについて (PLAY-MODE) ······38
	■ノーマル (NORMAL) モードで演奏しよう41
-	

●音色の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●オートリズム伴奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●センサーモード (SEN-MODE) ····································	42
パーカッション (PERCUS) モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
リズムパターン (RHYPAT) モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
リズムエディット (RHYEDT) モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
ポイス (VOICE) モード······	
■スプリット (SPLIT) モードで演奏しよう	_
●音色の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●オートリズム伴奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●センサーモード (SEN-MODE)	
パーカッション(PERCUS)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リズムパターン(RHYPAT)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リズムエディット(RHYEDT)モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ポイス(VOICE)モード·····	
■アンサンブル(ENSEM)モードで演奏しよう	
●音色の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●オートリズム/オートベース・コード演奏・・・・・・・・・・・・・・	
●コード名(CHORD NAME)表示······	-
●センサーモード (SEN-MODE)····································	
パーカッション (PERCUS) モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リズムパターン (RHYPAT) モード····································	
リズムエディット (RHYEDT) モード····································	
ポイス (VOICE) モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アルペジオ (ARPEG) モード····································	
□-ド (CHORD) モード····································	
3. 演奏データをメモリに記録しよう	
■記録のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■再生のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4. 演奏データを保存しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
■セープ/ロード画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
●セーブ/ロード画面で使うキー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●セーブ/ロード画面で行える操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●エラーメッセージが表示されたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-
	6

■フロッピーディスクに保存しよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
●データの保存	64
●データの呼出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
●データの消去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●ファイル名の確認 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72
■カセットテープに保存しよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	, ,
●データの保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●データの呼出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7.15
5. 音色名一覧	
6. リズムパターン名一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	01
7. オートコードの押さえかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8. エラーメッセージー覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■フロッピーディスクへの入出力に関するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■テープへの入出力に関するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
9. キーポード対応図	85
第三章 拡張BASIC編	
1. MSX-Audioと拡張BASIC ····································	077
2. 拡張BAS Cを起動しよう ····································	89
4. 命令の索引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5. ミュージック・マクロ・ランゲージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6. F M音源用音色データ一覧表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101
7. ROM音声ファイル一覧表 ····································	
7. 八〇 百戸ノアールー美衣	100
第四章 資料編	
1. 用語について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190
■MSXオーディオユニットFS-CA1特有の用語······	190
■コンピュータ関係の用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■音楽関係の用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194
	195
3. 故障かな!?と思われたときは	
4. お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5. アフターサーピス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
保証書	
	Ser 1

1027 1025

本書の読みかた

■本書の構成

この取扱説明書は、FS-CA1をお使いになるかたの目的に応じて、必要な ところだけをお読みいただくのに便利なように構成されています。

使用の目的	ページ	
内蔵のシンセサイザーソフトを 使って演奏する。	こんなことに気をつけて! 第一章 準備編 第二章 内蔵ソフト編 第四章 資料編	11 ページ 13 ページ 23 ページ 189 ページ
拡張8ASICを使って音楽プログラムを作る。	こんなことに気をつけて! 第一章 準備編 第三章 拡張BASIC編 第四章 資料編	11 ページ 13 ページ 86 ページ 189 ページ
MSX-Audio対応の別売 ソフトを使用する。	こんなことに気をつけて! 第一章 準備編 別売ソフトに付属の説明書	11 ペーシ 13 ペーシ

第四章 資料編の「1. 用語について」では、説明に用いた主な用語について 解説していますので、ご利用ください。

■表記上の約束

本書では、次に示した約束事に従って操作を説明していますので、説明を読まれる前に覚えておいてください。

●キーの操作について

RETURN +	リターン・キーをあらわします。
SPACE +	スペース・キーをあらわします。
ESC +	エスケープ・キーをあらわします。
BS +	バックスペース・キーをあらわします。
	インサート・キーをあらわします。
	デリート・キーをあらわします。
CTRL +	コントロール・キーをあらわします。
STOP #	ストップ・キーをあらわします。
CTRL + STOP +	コントロール・キーを押しながらストップ・ キーを押すことをあらわします。
CLS/HOME +	ホーム・キーをあらわします。
SELECT +	セレクト・キーをあらわします。
SHIFT +	シフト・キーをあらわします。
F1 +	ファンクション・キーの1番をあらわします。
F 2 ‡	ファンクション・キーの2番をあらわします。
F3 +	ファンクション・キーの3番をあらわします。

F4 キー.....ファンクション・キーの4番をあらわします。

F 5 キー..... ファンクション・キーの5番をあらわします。

●表現について

「♪」....参考のための補足説明をあらわします。

「入力する」、、、、、、、十一を押すことをあらわします。

「RUNさせる」、プログラムを実行させることを意味します。

プログラムを入力し、R、U、Nの各キーを押してから RETURN キーを押すか、F5 キーを押すことに

よりプログラムを実行させることができます。


こんなことに気をつけて!

使いかたを間違うと故障の原因になりますので、以下の注意事項を守ってお使いください。

1 高温、低温、直射日光の強い所および極端に湿度の高い所での使用 は避けてください。



3 コーヒー・ジュースなどの飲み物 や花瓶の水などをこぼさないでく ださい。





4.落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。



5.ラジオなどの受信機を近くで使用 されますと、受信機に維音が入る ことがあります。なるべく難して お使いください。




6.分解しないでください。故障の 原因になります。異常時は、販 売店にご相談ください。



7.FS-CA1をパソコンのスロットから抜き取る前には、必ずパソコンの電源スイッチを切ってください。



8. 通気孔やパソコンとの接続部など の関口部に、ピンやクリップなど の金属や紙切れなどを入れないで ください。




9 パソコンとの接続部の端子やミュージックキーボード接続端子などを手で触ったり濡らしたりしないでください。

1 ().本機をベンジンやシンナー、化 学ぞうきんなどでふかないでく ださい。変形したり、変色する ことがあります。



11.スロット拡張アダプタに差し込んで使用することはできません。 必ずパソコン本体のスロットに差し込んで使用してください。



※) 異常時は販売店にご相談ください。

第1章

準備編

1.	梱包品を確かめよう・		ь		۰	+	٠	4	Þ		+ 1	1
2.	各部の名称・・・・・	٠		٠	+	٠	٠		4	٠	. 1	16
3.	こんな組み合わせで使	ì	ま	वं		٠	6	4	*	٠	. '	16
4.	正しく接続しよう・・				٠		+					17


1. 梱包品を確かめよう

パッケージから品物を取り出して、次のものが揃っているか確かめてください。 万一、不足しているものがありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

1, 本体

1台 2. ゴム足

1個





3. 取扱説明書

1冊


4. ご相談窓口一覧表

1枚


5. 保証書 本書の最終ページに あります。

2. 各部の名称

m vio




●背面




3. こんな組み合わせで使えます

■最小構成

FS-CA1を使用するための最小構成例です。 (この組み合わせでは、内蔵ソフト機能の一部は制限されます。)



■標準的な組み合わせの例



- (*) マイクは拡張BASICでのみ使用でき、内蔵ソフトでは使用できません。
 - ※今後発売されるFS-CA1対応のソフトについては、それぞれの説明書に 記載されている機器構成を参照してください。


4. 正しく接続しよう

■ゴム足の取り付けかた


FS-CA1の付属品のゴム足は、本体を水平に支持してショックや震動から守るため、本体下部に貼り付けて使用します。

パナソニックMSX2パソコンFS-A1やナショナルMSX2ワープロ・パソコンFS-4600Fなどでは、必ずゴム足を取り付けてご使用ください。他の機種のパソコンでは、ゴム足を取り付けると水平を保てなくなる場合がありますので、このときにはゴム足を取り付けずにご使用ください。

 ゴム足の裏面にある、はくり紙 をはがします。




② FS-CA1本体の下面にある U字型の枠の中に、ゴム足を貼 りつけます。



■接続のしかた

(I)FS-CA1とパソコンとの接続のしかた

- パソコンの電源スイッチが切れていることを確かめます。
- (?) FS-CA1の本体を持って、パソコンの上面にあるカートリッジ用スロッ トにスロット接続部をまっすぐ差し込みます。




- ご注意・FS-CA1をスロットに差し込むとき、乱暴にゆすったり、叩いたり しないでください。故障の原因になります。
 - パソコンの上前にあるスロット以外のスロットには接続しないでくださ。 い。上面にスロットの無いパソコンでは使用できません。また、スロッ ト拡張アダプタ等に差し込んで使用することはできません。
 - FS-CA1をFS-4600Fなどに接続する場合は、右側のスロット に差し込んでください。
 - ・パソコンとテレビとの接続は、パソコンの取扱説明書を参照してくださ
 - パソコンにはメインRAM32Kバイト以上の機種をお使いください。 ♪ おすすめする機種 パナソニック MSX2パソコン FS-A1

(2)FS-CA1とMSX用ミュージックキーボードとの接続のしかた

パソコンの電源スイッチが切れていることを確認します。

4. 正しく接続しよう

② FS-CA1背面のミュージックキーボード接続端子からフタを取り去り、ミュージックキーボード接続ケーブルのコネクタを、突起部を上にして差し込みます。このとき、FS-CA1本体の前面を片手でささえるようにしながら差し込んでください。



ご注意

ミュージックキーボードはMSX用20ピンコネクタ付きのものをお使いください。 MSX用20ピンコネクタ付き以外のキーボードは、FS-CA1に接続してお使いになることができませんのでご注意ください。

♪ おすすめする機種 FS-MKB1(62年8月発売予定)

※ FS-CA1の音声はパソコンのRGB出力端子、ビデオ出力端子、RF出力端子からテレビのスピーカに出力されますが、より良い音で楽しんでいただくためには、次の方法でステレオアンブ等に接続してください。


(3)FS-CA1とアンプとの接続のしかた

FS-CA1の音声出力端子と、アンプのAUX端子(外部音声入力端子)を接続します。

- ① パソコンとアンブの両方の電源スイッチが切れていることを確認します。
- ② 市販のピンプラグ付き接続ケーブル (ピンコード) を、FS-CA1の背面 の音声出力端子に差し込みます。

ご注意


本機には2系統の音声出力端子がありますが、モノラル仕様ですので両方に同じ音声が出力されます。



③ 接続ケーブルのもう一方のピンプラグを、アンプのAUX端子に差し込みます。

ご注意

FS-CA1をアンプに接続するとき、アンプの音量調節つまみ(VOL)を最小(MIN.)にしておくことをお勧めします。アンプの音量が大きいとFS-CA1の起動時に雑音が発生することがあります。



- ♪ おすすめする接続ケーブル
 - アンプ側がモノラルピンジャックの場合:

ナショナル ハイ・クォリティ ピンコード RP-CA011L/012L (1 m / 2 m)


・アンプ側がステレオピンジャック(L、R)の場合: ナショナル Hi-Fi ピンコード RP-CA33/34/35 (0.5m/1m/2m)

4. 正しく接続しよう


(4)FS-CA1とラジカセの接続のしかた

FS-CA1の音声出力をラジカセのAUX端子(外部音声入力端子)または LINE入力端子に接続して、FM音源やPCM音源をカセットテープに録音できます。(一部のラジカセでは、市販のミニ・ピンコード(RP-CA18)が必要です。)

- (1) パソコンとラジカセの両方の電源スイッチが切れていることを確認します。
- ② 市販の接続ケーブルを、FS一CA1の背面の音声出力端子に差し込みます。




③ 接続ケーブルのもう一方のプラグを、ラジカセのAUX端子またはLINE 入力端子に差し込みます。



(5)FS-CA1とマイクとの接続のしかた

- ① パソコンの電源スイッチが切れていることを確認します。
- ② マイクケーブルのプラグを、FS-CA1背面のマイク入力端子に差し込み・ ます。



- ♪・マイク側がミニプラグになっている場合には、ミニ⇒標準プラグ変換アダプタ RP-PA61をお使いください。
 - ・おすすめするマイク ナショナル RP-VK6など

インピーダンス 600オーム 感度 -70~-76dB 標準プラグ付きのもの

ご注意

内蔵のF Mシンセサイザーソフト MS Xミュージックシステムでは、 マイクを使用することはできません。

拡張BASICなどによるADPCM/PCM音声サンプリングにご使用ください。

第2章

内蔵ソフト編

	デモ用の曲を演奏させてみよう				
2.	自分で演奏してみよう・・・・	٠	1	r	- 37
	演奏データをメモリに記録しよ				
4.	演奏データを保存しよう・・・			٠	60
	音色名一覧・・・・・・・・				
	リズムパターン名一覧・・・・				
7.	オートコードの押さえかた・・	*	-		· 82
8.	エラーメッセージ一覧表・・・			٠	- 83
9.	キーボード対応図・・・・・・			-	- 85

■電源スイッチの入れかた/切りかた

次の手順にしたがって電源スイッチを入れてください。

- ① 接続に間違いが無いか確かめます。
- ② FS-CA1の内蔵ソフト切り換えスイッチを「入」にします。
- ③ テレビ、フロッピーディスクドライブ等パソコン以外の機器の電源スイッチを入れます。
- ④ テレビのボリュームを最小にします。アンプを接続しているときはアンブのボリュームを最小にします。
- ⑤ パソコンの電源スイッチを入れます。

MSXのマークが表示された後、「MSX MUSICHSYSTEM」という文字が表示されます。続いてFSHCA1の内蔵ソフトの初期画面が下のように表示されます。



この画面を「メインメニュー画面」と呼びます。

メインメニュー画面の中のテレビの画面に赤い矢印●が表示されたらシンセサイザーの準備完了です。本編ではこの矢印●を「カーソル●」と呼びます。

⑤ テレビのボリュームを適当な音量に調節してください。 アンプを接続しているときは、アンプのボリュームを適当な音量に調節してください。

電源スイッチを切るときは、次の手順に従ってください。

フロッピーディスクドライブを接続している場合は、

① フロッピーディスクドライブのIN USEランブ (アクセスランプ) が 点灯していないことを確かめます。点灯しているときは消えるまで待ちます。

フロッピーディスクドライブを接続していない場合、および①の操作が終わった場合は、

- ② アンプを接続しているときは、音量を最小(MIN.)にします。
- ③ パソコンの電源スイッチを切ります。
- ④ その他の機器の電源スイッチを切ります。

■まず聞いてみよう

このFS-CAIには、MSXミュージックシステムのデモンストレーション用に 3曲分の演奏データが収められています。

MSXミュージックシステムを起動したあと、一分ほどするとこれらの曲が自動的 に繰り返して演奏されます。

好みの曲を演奏させるためには、次のようにしてください。

- ① カーソルキー✓/へを使って、カーソル◆を画面の中の「SONG1」から「SONG3」までのどれかの位置に合わせて選びます。
- ② SPACE キーを押します。

選んだ曲の演奏が始まります。

演奏中にはメロディー、リズム等にあわせて**画面のキーボード**やリズム楽器の絵が 動きます。

演奏を途中で止めたいときには、STOP キーを押します。 再度始める場合は SPACE キーを押します。

ご注意・接続されたテレビなどの音量が小さすぎると、演奏が聞こえないことがあります。音量はやや大きめに設定してください。

・メインメニュー画面の楽器の絵は、自分でパソコンのキーボードやミュージックキーボードを演奏したときにも動きますが、この場合の絵の動きはいません。また、画面のキーボードのキーの数

1つの曲の演奏が終わったら、再びカーソルを動かして他の曲の演奏も聞いてみてください。

これらの曲の演奏には、MSXミュージックシステムの持ついろいろな機能が使われていますので、参考にしてください。

■エディット画面

FS-CA1では、演奏や演奏の記録/再生のために必要なほとんどの操作を、 画面に表示される各種の項目の設定を変更することにより行うことができます。

メインメニュー画面で、カーソル♥を「EDIT」に合わせて SPACE キーを押すと、次の画面が表示されます。

-	
POLY VOI 10 MPS VIB WES SUS HUEST	PAT OF MARY NAME
BASS OS EBI OFF SHORT	PLAY MODE KEY-MODE NORMAL THE POLY SEN-MODE PERCUS
CHORD OS EGT OFF SHORT	RECORD LM OFF BH OFF
POLY RHYTH	FUNCTION TRANSPOSE OO TUNING O VIB-DEPTH OFF SAVE-LOAD
SD	F04

この画面を「エディット画面」と呼びます。

エディット**画面**の各項目を設定することにより、演奏のバリエーションを変えたり、 記録/再生の操作をすることができます。

この画面では、赤い矢印が左向きに変わります。この矢印 \P を $「カーソル<math>\P$ 」と呼びます。

エディット画面の機能を理解するため、デモ用の曲を使って各項目を変更したときの効果を確かめてみましょう。

●操作に使用するキー

ESC + · · · ·	・・メインメニュー画面に戻ります。
・カーソルキー	・・カーソルの移動
カーソルキー〇······· カーソルキー②······	・・・・・カーソル ● を下の項目に進めます。 ・・・・・カーソル ● を上の項目に戻します。 ・・・・・カーソル ● を右の項目に進めます。 ・・・・・カーソル ● を左の項目に戻します。
SPACE +-····	・設定内容の変更 (+の方向に1つずつ)
BS +	· · 設定内容の変更 (一の方向に1つずつ)
SHIFT +-····	・設定内容を変えるときに、このキーを押したがら SPACE キーまたは BS キーを持すと、設定内容が最大5つずつ変わります。カーソルを動かすときに、このキーを押したがらカーソルキーを押すと、カーソル●を見大5つ先の項目まで飛ばせます。
SELECT +-····	・・・演奏の記録/再生のスタート オートリズムのスタート

オートペース・オートコードのスタート

・ STOP キー・・・・・ 演奏の録音/再生のストップ

オートリズムのストップ

オートベース・オートコードのストップ

· DEL キー・・・・・・エディット画面に限り、SPACE キーと

同じ働きをします。

· INS キー・・・・・・ BS キーと同じ働きをします。

●ポリフォニック (POLY) 部

「POLY」は楽曲の主旋律を演奏する音について設定する部分です。

次のようにしてください。

- ① ESC キーを押して、一度メインメニュー画面に戻ります。
- ② SONG2の演奏をスタートさせます。 (25 ページ参照)
- ③ 再びエディット画面に移ります。 (26 ページ参照) (画面を切り換える際に、一瞬、音楽のテンポが乱れたり、音が消えたりしますが、故障ではありません。)

この時、画面左上の「POLY」と表示された囲みの中の各項目の左側に、「VOI」、「VIB」、「SUS」と項目名が表示されます。



ボイス (VOI)

VOI(ポイス)は音色を選ぶ項目です。

SONG2では「12. AP2」に設定されています。

「12. AP2」は、65種類の音色のうちの12番目のピアノの音色を示します。

- 4 カーソル◆を「VOI」の位置に動かし、SPACE キーを押します。
- 操作が簡に合わずにSONG2の演奏が終わってしまったときは、カーソル を「VOI」の位置に合わせてから、ESC キーを押してメインメニュー画面に戻ります。あらためてSONG2をスタートさせてから再びエディット画面に切り換えてください。
 カーソルは「VOII の位置に確っていますから SPACE ナーを押していますがら SPACE ナーを使用していますがら SPACE ナーを押していますがら SPACE ナーを加していますがら SPACE ナーを使用していますがら SPACE ナーを使用していますが

カーソルは「VOI」の位置に残っていますから、 SPACE キーを押すだけで変更できます。

「12. AP2」に代わって「13. EPF」が表示され、演奏中の楽器の音色が「エレクトリックピアノ」に変わります。

SPACE 十一を押すたびに、画面の表示と演奏される楽器の音色が変わっいくことを確かめてください。

SHIFT キーを押しながら SPACE キーを押すと、表示と音色が4つ 飛ばしで変わります。

注 音色の種類は 78 ページのリストを参照してください。

⑤ BS キーを押すと、音色がひとつずつ元に戻ります。


SHIFT キーを押しながら BS キーを押すと、音色が4つ飛ばしで 戻ります。

音色は、65番の次は1番が表示されます。

01. VN1 → 02. VN2······ 65. TUT

ビブラート(VIB)

「VOI」の下に表示された「VIB」は、ピプラートのON/OFFを示します。



SONG3を使って効果を試してみましょう。

まずメインメニュー画面でSONG3をスタートさせてからエディット画面に 戻ってください。

SONG3では、「VIB」の表示はOFFになっています。

SPACE キーを押すと表示がONになり、ピプラートがかかります。 効果がわかりにくい場合は、音色(VOI)を変えてみてください。


SPACE キーを押すたびに、「ON」と「OFF」が切り換わりますので ピプラートの効果を確かめてください。

より深くビブラートをかける場合は、画面右下の「VIB-DEPTH」をONにしてください。

↑ 「VIB」がOFFの状態で「VIB-DEPTH」をONにしても、ピ プラートはかかりません。

サスティン (SUS)

「VIB」の下の「SUS」(サスティン)は、余韻の長さを示します。



SONG2を使って効果を試してみましょう。

まず、「VOI」と同じようにして、SONG?をスタートさせてからエディット画面に戻ってください。

SONG2では、「SUS」の表示は「SHORT」になっています。

SPACE キーを押すと「SUS」の表示が「SHORT」から「LONG」に変わり、演奏されている音のひとつひとつが伸びて曲の感じが変わります。
SPACE キーを押すたびに「SHORT」と「LONG」が切り換わりますので、効果を確かめてください。

・ 音色によってはピブラートとサスティンを調整することによって、より リアルな音色になることがあります。

●ペース (BASS) 部・コード (CHORD) 部

エディット画面の左側には、「POLY」の下に「BASS」、その下に「CHORD」があります。

これらは、それぞれ、ベース部とコード部の音について設定する部分です。

ご注意

演奏時のモード設定によっては、「BASS」と「CHORD」は使用できないことがあります。この場合、使用できない項目は項目名が表示されません。

♪ 演奏時のモード設定については、38 ページから40 ページまでに説明しています。




「BASS」および「CHORD」での、各項目の意味とその設定のしかたは「POLY」の場合と同じです。

「POLY」部で行った操作の手順に従って「SONG2」を使い、各項目を設定し、その効果を確かめてください。

●リズム (RHYTHM) 部

「POLY」の右側には、「RHYTHM」があります。これは、リズム音を設定する部分です。

「RHYTHM」には、「PAT」、「TEM」、「BASS」の3つの設定填目があります。



リズムパターン (PAT)

「PAT」は演奏される楽曲のリズムパターンを設定する項目です。 このソフトでは、19種類のリズムパターンが用意されています。SONG2では、<math>「PAT」は「06.MAR」と表示されます。これは、SONG2が6番目のマーチを使用していることを示します。

かあらかじめ用意されているリズムパターンの種類は、81 ページのリストを参照してください。

SONG2のリズムパターンを変えてみましょう。

- ① SONG2の演奏をスタートさせてから、エディット画面に戻ります。
- ② カーソル #を「PAT」の位置に動かし、SPACE +-を押します。

「PAT」の表示が「07 SW1」に変わり、演奏のリズムがスイングに変わります。

リズムパターンは、**図の様に輪**になって続いていますので、20番の次は1番になります。



テンポ (TEM)

「TEM」はリズムの速さ(テンポ)を設定する項目です。 MSXミュージックシステムでは、1分間に40拍(↓=40)から200拍 (↓=200)までの範囲で設定できます。

SONG2のテンポを変えてみましょう。

- ① SONG2の演奏をスタートさせ、エディット画面に戻ります。
- ② カーソルを「TEM」の位置に動かし、繰り返し SPACE キーを 押します。

「TEM」に表示される数値が大きくなり、演奏のテンポが速くなります。 BS キーを押すと数値が小さくなってテンポも遅くなります。 SHIFT キーを押しながら SPACE キーや BS キーを押すとテンポの変化が速くなります。

ベース:ルート/ウォーク(BASS)

RHYTHMの中の「BASS」の項目は、画面左側の「BASS」とは異なり、ベース部を自動演奏させる際の、演奏のしかたを設定します。

「ROOT」(ルート)と「WALK」(ウォーク)の2種類が設定でき、

「BASS」の位置にカーソル●を動かして SPACE キーを押すたびに切り換わります。

ROOT:ベース部はコード部の演奏しているコードのルート音(根音)で リズムに合わせて自動演奏します。

WALK・ベース部はコード部の演奏しているコードの範囲内で演奏に変化をつけます。

SONG 2は「WALK」になっていますので、ベースの音を聞きながら 「ROOT」に切り換えてみてください。

ご注意

「RHYTHM」で設定したリズムパターンによっては、「WALK」に設定しても、ペース部はルート音だけを演奏することがあります。 次の表を参照してください。

リズムパターン名	WALK	リズムパターン名	WALK
01. RK1	×	11. SLB	Х
02. RK2	×	12. SF1	0
03. RK3	0	13. SF2	0
04. RK4	×	14. TAG	0
05. RK5	0	15. BIG	0
06. MAR	0	16. FK1	×
07. SW1	0	17. FK2	×
08. SW2	0	18. FS1	×
09. WT1	0	19. FS2	×
10. WT2	0	20. NRY	_

〇印は「WALK」が有効 ×印は無効 一印はオートベース無し

●レベル (LEVEL) 部

画面左下の「LEVEL」は、主旋律(POLY)・ペース部(BASS)・コード部(CHORD)・リズム部(RHYTH)の各パートの音量を設定する部分です。

各パートの音量は別々に調整することができますので、演奏する曲に合わせて音量 のパランスを調整してください。

SONG2を使って効果を試してみましょう。

- ① SONG2の演奏をスタートさせてから、エディット画面に戻ります。
- ② カーソル ●を変更したい「LEVEL」の項目に動かします。
- ③ 音量を大きくしたいときは SPACE キー、小さくしたいときは BS キーを押します。

 SHIFT キーを押しながら SPACE キーや BS キーを押すと、音量の変化が速くなります。

LE	VEL
POLY	
CHORD	
RHYTH	L

音量の変化につれて黄色い棒の長さが変化します。右側の白い部分が無くなったときが音量最大、黄色い部分が無くなったときが音量最小となり、それ以上 SPACE キーまたは BS キーを押しても音量は変化しません。

ここまでの説明では主に「SONG2」を例に使いましたが、MSXミュージックシステムでは他にも2つのデモ用の曲が内蔵されています。それらの曲についても各項目を変更し、楽しんでください。

ここまでは、デモ用の曲を使って各項目の効果を確かめてきましたが、ここからは ミュージックキーボードを使って、自分で演奏してみましょう。

鍵盤を弾くことに慣れていなくても、オートリズム・オートコード・オートベース 機能を使えば簡単に演奏できます。

♪ ミュージックキーボードをお持ちでないかたは、パソコンのキーボードを使って演奏できます。85ページのキーボード対応図を参照してください。

■まずはチューニング (TUNING)

どんな楽器を使う人でも、演奏前には必ずチューニング(調律)をします。特にピアノなどのように簡単にチューニングできない楽器と合奏する場合は、他の楽器をピアノに合わせてチューニングします。MSXミュージックシステムはこのような場合でも簡単にチューニングができます。

MSXミュージックシステムのチューニングは、エディット画面で「TUNING」(チューニング)と表示された項目の設定を変更することにより行います。
「TUNING」は次のようにして、半音以下の範囲で音の高さを細かく調節します。

① カーソル♥を画面右下の「FUNCTION」(ファンクション)の、 「TUNING」の項目に動かします。



SPACE キーを繰り返し押すと、「0」と表示されている数値が「+1」から「+7」まで大きくなり、音の高さが次第に高くなります。
 音を低くするには BS キーを押します。
 数値が「-7」まで小さくなり、音の高さが次第に低くなります。

- ♪ 「TUNING」は、半音を8等分した高さを単位とし、「-7」から 「+7」まで変化します。
- ♪ 「VIB」(ピプラート)は「OFF」にしたほうがチューニングしやすくなります。

●移題 (TRANSPOSE) について

チューニングとは別に音の高さを変える方法に移調があります。

例えば、楽譜を見るとシャープやフラットが五つも六つもついている曲などは、

黒鍵を何度も弾かなければなりません。これは慣れない人にはとても難しいので、こんなときに簡単なキーになるように移調すれば、ほとんど黒鍵を弾かずにすみます。

移調の方法は「TUNING」と同じように、エディット画面で「TRANSPOSE」(トランスポーズ)と表示された項目を変更して行います。

♪ 「TRANSPOSE」は半音単位で音を上下に変えることができ、上下 最大12段階(1オクターブ)の範囲で設定できます。

■演奏モード(PLAY一MODE)について

実際に演奏を行うときの機能は、「PLAY-MODE」(演奏モード)の中の二つの項目の設定によって決定されます。

二つの項目とは、「KEY-MODE」(キーモード)と「SEN-MODE」 (センサーモード) のことです。



キーモードは、ミュージックキーボードやパソコンのキーボードで演奏時に同時に 鳴らせる音色やキーの数を決定します。また、オートベース・オートコードも、これによって可能になります。

MSXミュージックシステムには、次の3種類のキーモードがあります。

- ・NORMAL (ノーマル) モード . どのキーを押しても同じ音色が鳴ります。
- ・SPLIT (スプリット) モード : 左手側のキーと右手側のキーに異なった 音色を設定できます。
- ・ENSEM (アンサンブル) モード: 左手側のキーでコードを指定すると、設定されたリズムに合わせてペースとコードを自動伴奏します。

キーモードの設定は次のようにします。

- ① エディット画面で、カーソル◆を動かして「KEY-MODE」の位置に合わせます。
- ② SPACE キーまたは BS キーを押して、モードを選びます。

キーモードは下のように切り換わります。

ENSEM→NORMAL→SPLIT

「KEY-MODE」の下には、「LH」(低音部)と「RH」(高音部)にそれ ぞれ割り当てられるパートが表示されます。

「RH」には常に「POLY」が表示されます。これは常に主旋律に割り当てられることを示します。

「LH」はキーモードの設定により変化します。

NORMALモードでは何も表示されません。これはキーボードに高音部と低音部の区別がないことを示します。

SPEITE-ドでは「BASS」と表示されます。これはペース部に割り当てられることを示します。

ENSEMモードでは「ACOMP」と表示されます。これはオートペースとオートコードに割り当てられることを示します。

「SEN-MODE」(センサーモード)の項目は、パソコンのキーボード上の五つのファンクションキーの機能を設定します。

「SEN-MODE」には次の6種類のモードがあります。

PERCUS (パーカッション) モード RHYPAT (リズムパターン) モード RHYEDT (リズムエディット) モード VOICE (ポイス) モード ARPEG (アルペジオ) モード CHORD (コード) モード

エディット画面の一番下には、現在の「SEN-MODE」で各ファンクションキーに割り当てられている内容が表示されます。

「SEN-MODE」の設定は次のようにしてください。

- ① カーソル4を動かして「SEN-MODE」に合わせます。
- ② SPACE キーまたは BS キーを押してモードを選びます。

■ノーマル(NORMAL)モードで演奏しよう

「KEY-MODE」を「NORMAL」(ノーマル)に設定して、ミュージックキーボードのキーを端から順に押してみてください。(パソコンのキーボードを使われるかたは、85ページのキーボード対応図を参照して白鍵または黒鍵が割り当てられるキーを順に押してください。)

今度は押すキーの数をひとつずつ増やしながら同時に押してみてください。 NORMALモードでは最大9音まで同時に鳴らすことができます。

NORMALT-F

同時に鳴らせる音色・・・・・・・1種類(POLY部のみ)

同時に鳴らせる音・・・・・・ 最大9音

乙注意

- ・オートリズム機能を使ったり、「SEN-MODE」を「PERCU S」または「RHYEDT」に設定しているときは、同時に鳴らせる 音は 6 音になります。
 - ・パソコンのキーボードで3つ以上のキーを同時に押したときは、音の 高さが狂うことがあります。和音を演奏するときは、ミュージック キーボードを使われることをお勧めします。
 - ・パソコンのキーボードはミュージックキーボードに比べて使えるキー の数が少ないため、音域がその分狭くなります。

●音色の設定

NORMALモードでは画面左側の各パートのうち、項目名が表示されるのは 「POLY」部だけになります。項目名が表示されていないパートの設定を変え ても演奏は変化しません。

「POLY」部の「VOI」で音色の種類を、「VIB」でピブラートのオン/オフを、「SUS」で余韻の長短を設定して演奏してください。

●オートリズム伴奏

「PAT」に好みのリズムパターンを設定してからパソコンの SELECT キーを押せば、オートリズム演奏が始まります。(81 ページ・リズムパターン名ー覧表参照)

このとき、キーボードで同時に鳴らせる音は6音になります。 STOP キーを押すとオートリズムは停止します。

●センサーモード (SEN-MODE)

NORMALモードでは「SEN-MODE」は次の4種類のモードのうちのどれかに設定します。

- ·パーカッション(PERCUS)
- リズムパターン(RHYPAT)
- ・リズムエディット (RHYEDT)
- ·ポイス (VOICE)
- ♪ 「ARPEG」と「CHORD」はENSEMモードでのみ有効です。

NORMALモードでは「SEN-MODE」は次のように切り換わります。

()内のモードは、表示はされますが機能しません。

パーカッション(PERCUS)モード

このモードでは、五つのファンクションキーにそれぞれ異なった打楽器の音が 割り当てられ、ファンクションキーを押すだけでドラムスを演奏できます。 オートリズム演奏中にこれらのキーを押すと、リズムに変化をつけることができます。

F6/F1 =-	・・・・・・・・ パスドラム(8D)	
F7/F2 +-	スネア ドラム(SD)	
F8/F3 +-	9A 9A(TOM)	
F9/F4 +-	・・・・・・・トップ シンバル (CYI	M)
F10/F5 +-	· · · · · · · · · · · · · · · /// / · (HH)	

エディット画面の一番下の表示は、各キーに割り当てられた楽器の略称になり ます。

↑ SHIFT +-を押しながらファンクションキーを押しても、同じ楽 器が鳴ります。

パーカッションモードでは、キーボードで同時に鳴らせる音の数は、オートリズム伴奏をしていなくても 6 音になります。

♪ オートリズムをしても同時に鳴らせる音の数は同じです。

リズムパターン (RHYPAT) モード

このモードでは、各ファンクションキーにそれぞれ異なったリズムパターンが割り当てられます。

オートリズム演奏中にこれらのキーを押すと、リズムパターンが切り換わります。

F6/F1 +-			4					03.	RK3(ロックの3番)
F7/F2 +-					4	٠		06.	MAR(マーチ)
F8 F3 +-		- ,	٠				-	08.	SW2(スイングの2番)
F9/F4 +-		, ,	٠	٠	,			14.	TAG(タンゴ)
F10 F5 =-	_							17.	FK2(ファンクの2番)

エディット画面の一番下の表示は、各キーに割り当てられたリズムパターンの 略称です。

リズムエディット (RHYEDT) モード

このモードでは、各ファンクションキーにPERCUSモードと同じ打楽器の音が割り当てられ、同じように画面に表示されますが、そのままファンクションキーをたたいてドラム演奏をすることはできません。

このモードは、あらかじめ用意されたリズムパターンを修正して新しいリズムパターンを作るためのものです。

リズムパターンの修正は次のようにします。

- ① カーソル●を「SEN-MODE」に合わせます。
- ② 「RHYEDT」が表示されるまで SPACE 中一を押します。
- ③ カーソル●を「RHYTHM」部の「PAT」に合わせます。
- ④ SPACE キーまたは BS キーを押して、新しいリズムパターンのもとになるリズムパターンを表示させます。
- ⑤ SEUECT キーを押してオートリズムをスタートさせます。
- ⑥ CLS/HOME キーを押しながらファンクションキーを押すと、そのキーに割り当てられた楽器の音が1音ずつリズムパターンから消去されます。

完全に消したい場合は、ファンクションキーを押し続けます。

- ⑦ CLS/HOME キーを放します。
- 感 新しいリズムに合わせて、必要なところでファンクションキーを押します。 押したタイミングで、そのファンクションキーに割り当てられた楽器の音がリズムパターンに追加されます。

ご注意 この時、誤って CLS/HOME キーを押さないように注意してください。 追加するつもりで押したファンクションキーの音が消去されます。

新しいりズムがそのリズムパターン名に割り当てられます。電源スイッチを切るまでは、そのリズムパターン名で演奏させるたびに、新しいリズムパターンが演奏されます。

古いリズムパターンで記録された楽曲も、新しいリズムパターンで再生されます。

RHYEDTモードでキーボードで同時に鳴らせる音は、オートリズム伴奏を していなくても 8 音になります。

ボイス (VOICE) モード

このモードでは、各ファンクションキーにそれぞれ異なった楽器の音色が割り 当てられます。演奏中や再生中にこれらのキーを押すと、POLY部に設定さ れた音色が切り換わります。

F 6 / F 1 キー・・・・0 3. VC (チェロ)

F 7 / F 2 キー・・・・1 2. AP 2 (ピアノの2番)

F 8 / F 3 キー・・・・2 2. TP 1 (おもちゃのピアノの1番)

F 9 / F 4 キー・・・・3 6. MAR (マリンバ)

F 1 0 F 5 キー・・・・6 3. WCK (かべ時計)

エディット画面の一番下の表示は、各キーに割り当てられた楽器の音色の略称です。

■スプリット(SPLIT)モードで演奏しよう

「KEY-MODE」を「SPLIT」(スプリット)に設定してください。 SPLITモードは、キーボードの高音部と低音部に別々の音色を割り当てること のできるモードです。

SPLITE-F

同時に鳴らせる音色· ··2種類 (POLY部、BASS部)

同時に鳴らせる音 ·· ··POLY部 最大8音

BASS部 1音

ご注意

- ・オートリズム機能を使ったり、「SEN-MODE」を「PERCU S」または「RHYEDT」に設定しているときは、同時に鳴らせる 音は5音になります。
- ・パソコンのキーボードを使って3音以上を同時に鳴らしたときは、音 階は保証されません。

●音色の設定

SPLITモードでは、画面左側の各パートの囲みのうち「POLY」部と「BASS」部の各項目の項目名が表示されます。

MSXミュージックシステムを起動した直後には、「POLY」部と「BASS」部の各項目はどちらも同じ設定になっています。


「POLY」部と「BASS」部の「VOI」(音色)、「VIB」(ピブラートのオン/オフ)、「SUS」(余韻の長短)をそれぞれ設定してください。

例として次のように設定してみましょう。

- 「POLY」部の「VOI」を「12. AP2」(アコースティックピア ノの2番)に設定します。
- ② 「BASS」部の「VOI」を「10 WB」(ウッドペース)に設定します。

キーボードのキーを低い方から高い方へ順に押して行ってください。最初、低音のうちはウッドベースの音がして、途中からピアノの音に変わります。

「POLY」部と「BASS」部のキーボード上での境界は、下の図のようになります。



例として主旋律にピアノ、ペース部にウッドペースの音を使いましたが、もちろん 逆になってもかまいません。けれども、他方より音域の低い楽器をペース部に使っ たほうがより自然に聞こえます。

ご注意

音色によっては、極端に高い音や低い音が出ない場合や、異なった音色 に闇こえる場合があります。

●オートリズム伴奏

「PAT」に好みのリズムパターンを設定してからパソコンの SELECT キーを押せば、オートリズム演奏が始まります。 (81 ベージ・リズムバターン名 一覧表参照)

このときキーボードで同時に鳴らせる音は5音になります。 STOP キーを押すとオートリズムは停止します。

●センサーモード (SEN-MODE)

SPLITモードでは、「SEN-MODE」はNORMALモード同様、次の4種類のモードのうちのどれかに設定します。

- · パーカッション (PERCUS)
- リズムパターン(RHYPAT)
- ・リズムエディット (RHYEDT)
- ・ポイス (VOICE)

♪ 「ARPEG」と「CHORD」はENSEMモードでのみ有効です。

SPLITモードでも「SEN-MODE」は次の図のように切り換わります。

PERCUS → RHYPAT → RHYEDT → VOICE

(CHORD) ← (ARPEG) ←

パーカッション(PERCUS) モード

NORMALモードのPERCUSと同じです。(42 ページ参照) ただし、キーポードのPOLY部で同時に鳴らせる音の数は、オートリズムに かかわりなく 5 音になります。

リズムパターン (RHYPAT) モード

NORMALモードのRHYPATと全く同じです。(43 ページ参照)

リズムエディット (RHYEDT) モード

NORMALモードのRHYEDTと同じです。(44 ページ参照) ただし、キーボードで同時に鳴らせる音の数は、オートリズムにかかわりなく 5音になります。

ボイス (VOICE) モード

NORMALモードのVOICEと全く同じです。(45 ページ参照)

■アンサンブル(ENSEM)モードで演奏しよう

「KEY-MODE」を「ENSEM」(アンサンプル)に設定してください。 ENSEMモードは、オートリズムとともにベース部とコード部を自動演奏(オー トペース・オートコード)させながらメロディーを演奏できるモードです。

ENSEME-F

同時に鳴らせる音色・・・・3種類(POLY部、BASS部、 CHORDS)

同時に鳴らせる音・・・・・POLY部 最大5音



- ご注意 ・オートリズム機能を使ったり、「SEN-MODE」を「PERCJ S」または「RHYEDT」に設定しているときは、同時に鳴らせる 育は2音になります。
 - パソコンのキーボードを使って3音以上を同時に鳴らしたときは、ち がった音が鳴ることがあります。

●音色の設定

ENSEMモードでは、「POLY」部、「BASS」部、「CHORD」部のすべての項目名が表示されます。

MS X ミュージックシステムを起動した直後には、いずれも同じ設定になっています。

「VOI」(音色)、「VIB」(ピプラートのオン/オフ)、「SUS」(余韻の長短)をそれぞれ設定してください。

例として次のように設定してみましょう。

- ① 「POLY」部の音色 (VOI) を「12. AP2」(ピアノ) に設定します
 - ② 「BASS」部の音色(VOI)を「10.WB」(ウッドペース)に設定し
- ③ 「CHORD」部の音色(VOI)を「05. AGT」(アコースティック ギター)に設定します。

キーボードのキーを低いほうから高いほうへ順に押していってください。

最初、低音部では何も音が鳴らず、高音部に入るとピアノの音が鳴るようになります。

ENSEMモードではペースとコードを自動演奏させるために、キーボードを POLY部とBASS部に分け、BASS部は自動伴奏のため、マニュアルで演 できません。

キーボードの境界はSPLITモードと同じです。(47 ページ参照)

●オートリズム/オートペース・コード演奏

ペースとコードを自動演奏させるには、まずオートリズム演奏をスタートさせる とが必要です。

次のようにしてください。

- ① 「RHYTHM」部の「PAT」を「0.7、SW1」(スイングの1番)に 設定します。
- ② SELECT キーを押します。

ドラムスがスイングのリズムで演奏します。

このとき、すでにBASS部のどれかのキーを押していれば、リズムに合わせて ギターがコード(和音)を、ウッドペースがそのコードの根音(ルート音)を自 動演奏します。

まだBASS部のキーを押していなければ、キーボードのBASS部のどれかのキーを押すと自動演奏がスタートします。

「RHYTHM」部の「BASS」の項目を「WALK」(ウォーク)に設定すると、ウッドペースがコードを構成する各音を分散して1音ずつ順に演奏します。 これをウォーキングペースと呼びます。

オートコード機能を使う場合、BASS部のキーを単音で押さえると長調のトニックコードが自動件奏されます。m (マイナーコード) や7 (セプンスコード) などは2音以上押すと自動件奏されます。

詳しくは 82 ページの「オートコードの押さえかた」をご覧ください。

●コード名 (CHORD NAME) 表示

キーモードがENSEMモードのとき、「CHORD NAME」の下に、キーボードのBASS部で指定したコード名が記号で表示されます。演奏中はそのコードが自動伴奏されますが、演奏中でなくともコード名は表示されます。

●センサーモード (SEN-MODE)

ENSEMモードでは、「SEN-MODE」は次の6種類のモードの内のどれかに設定します。

- ·パーカッション(PERCUS)
- ·リズムバターン(RHYPAT)
- ·リズムエディット(RHYEDT)
- ・ポイス(VOICE)
- ・アルペジオ (ARPEG)
- · コード (CHORD)

ENSEMモードでは、「SEN-MODE」は次の図のように切り換わります。

パーカッション (PERCUS) モード

NORMALモ ドのPERCUSと同じです。(42 ページ参照) ただし、キーボ ドのPOLY部で同時に鳴らせる音の数は、オートリズム伴 奏にかかわりなく2音になります。

リズムパターン (RHYPAT) モード

NORMALモードのRHYPATと全く同じです。(43 ページ参照)

リズムエディット (RHYEDT) モード


NORMALモードのRHYEDTと同じです。(44 ページ参照) ただし、キーポードのPOLY部で同時に鳴らせる音の数は、オートリズム伴奏にかかわりなく2音になります。

ボイス(VOICE)モード

NORMALモードのVOICEと全く同じです。(45 ページ参照)

アルペジオ (ARPEG) モード

このモードは、キーモードがENSEMモードのときにだけ有効です。 各ファンクションキーには、「CHORD NAME」に表示されたコード (和音)の構成音が1音ずつ割り当てられます。




この機能により、5つのファンクションキーを使ってアルペジオ奏法(分散和音的奏法)ができます。また、前出のCHORD NAME表示と合わせて、各種のコードの学習にも使えます。

このとき、コードの自動演奏は行われません。

コード (CHORD) モード

このモードもキーモードがENSEMモードのときにだけ有効です。 各ファンクションキーには、「CHORD NAME」に表示されたコード (和音)の展開コードが割り当てられます。



この機能により、5つのファンクションキーを使ってコード(和音)による演奏ができます。

このとき、コードの自動演奏は行われません。

3. 演奏データをメモリに記録しよう

MSXミュージックシステムには、演奏データをパソコンのメモリに記録し、自動演奏する機能があります。

「RECORD」は、楽曲を演奏したときの演奏データをパソコンのメモリに記録する機能や、メモリに記録した演奏データを使って自動演奏を行う「再生」機能を設定する部分です。



図のように、設定する項目は「LH」(低音部)と「RH」(高音部)の2チャンネルに別れています。

SPLITまたはENSEMモードでは、低音部と高音部が「LH」と「RH」に別々に記録/再生できます。

これを利用して先に「RH」にメロディーを記録しておき、あとでそのメロディーを再生しながらペースを「LH」に記録してから両方を同時に再生すれば片手で簡単に演奏ができます。

ただし、キーモードの設定がNORMALのときは、キーボード全体が「RH」になるので、記録も「RH」だけになります。

3. 演奏データをメモリに記録しよう

■記録のしかた

① カーソル●を「LH」と「RH」のどちらか記録したい方のチャンネルに合わせ、SPACE キーを押して「REC」を表示させます。
 「LH」、「RH」の简方とも記録したいときは、同じことを両方で繰り返ます。

表示は次のように切り換わります。

② SELECT キーを押します。

白地に赤文字の「REC」の表示が反転して赤地に白文字になり、記録がスタート しますので演奏を始めてください。

三注意

「PAT」が「20、NRY」に設定されているときを除いて、

SELECT キーを押すとオートリズムがスタートします。オートリズムを使いたくないときは、「PAT」を「20、NRY」(ノー・リズムに設定してください。ただし、その場合でも、POLY部で同時に鳴らせる音の数はオートリズムを使ったときと同じになります。

(ただし、リズムエディット機能を使って「20.NRY」にリズム音を 追加した場合は、この操作は無意味になります。)

「LH」と「RH」の下に表示されている2本の赤い横棒は、それぞれのチャンネルごとのメモリのインジケータです。記録を続けるにしたがって赤い横棒が短くなります。

記録できる音の限度は演奏の内容によって左右されますが、大体の目安としては、「LH」(左チャンネル)に約780音、「RH」(右チャンネル)に約2400 音記録できます。

記録中にメモリがなくなると、記録は自動的に打ち切られ、表示は「OFF」に戻ります。

記録を終わるときは、STOP キーを押します。

ご注意・メモリに記録した演奏のデータは、電源スイッチを切ると消えてしま います。記録した演奏データを電源スイッチを切った後も保存してお きたいときは、60 ページで説明している保存操作が必要です。 ファンクションキーを使ったアルペジオ演奏やコード演奏、リズム演 春などは記録されません。

■再生のしかた

- ① カーソル●を「LH」と「RH」のどちらか再生したい方のチャンネルに合 わせ、SPACE 中一を押して「PLY」を表示させます。 「LHI、「RHIの両方とも再現したいときは、同じことを両方で繰り返し ます。
- ② | SELECT |キーを押します。

記録の際、「TEM」、「TRANSPOSE」、「TUNING」の 設定内容は記録されません。再生の際は、「TEMI、「TRANSP OSEL、「TUNING」の項目を、記録したときと同じ設定にして ください。その他の項目は、再生開始と同時に記録したときと同じ設定 になります。

- ・デモ用の音楽の様に、一度記録した楽曲を萬生するときは、キーモード は記録時のままで固定され、変更できません。 その他の項目は変更できます。
- 「LH」と「RH」にそれぞれ記録時のキーモードが異なる記録が行わ れた後でこれらを同時に再生すると、キーモードは「LH」の記録にし たがって設定されます。したがって、「RH」の記録をNORMALモ ードでしていた場合、キーボードの低音部で演奏した音は再生されませ ho

3. 演奏データをメモリに記録しよう

白地に黄文字の「PLY」の表示が反転して黄地に白文字になり、再生がスタートします。再生が終わると、「LH」、「RH」の表示は自動的に「OFF」に戻りますが、その他の項目は、再生中に設定された状態のままになります。 片方のチャンネルで記録を再生しながら、同時にもう一方のチャンネルで演奏を記録するには、次のようにしてください。

- - ·2 カーソル◆をこれから記録する方のチャンネルに合わせ、「REC」が表示されるまで SPACE キーを押します。
 - ③ SELECT キーを押します。

記録済みのチャンネルの再生がスタートし、もう一方のチャンネルの記録がスタートします。キーボードの記録したい側の演奏を始めてください。

記録を終わるときは、STOP キーを押します。

ご注意

キーモードは、すでに記録してある方のチャンネルの記録時の設定に合わせて設定してください。2つのチャンネルの設定が異なる場合は、「RH」のチャンネルの設定に合わせて自動的に変更されます。


4. 演奏データを保存しよう

MS Xミュージックシステムには、パソコンのメモリの中に記録してある演奏データや自分で作ったリズムのデータをカセットテーブやフロッピーディスクにファイルとして保存する機能があります。

■セーブ/ロード画面


ファイルの保存は次のようにします。

① カーソル♥をエディット画面の「SAVE-LOAD」に合わせます。



② SPACE キーを押します。

下のように画面が変わります。



4. 演奏データを保存しよう

この画面を「セーブ/ロード画面」と呼びます。

で注意 セープ/ロード画面に移るとき、SPACE キーを放すのが遅れると、 赤いカーソルが画面に表示されなかったり、カーソルキーで操作でき なかったりすることがあります。 その場合は、ESC キーを押すと正常に戻ります。

操作する項目はセーブノロード画面の下部に表示されています。

項目の表示は上下4行に分けられ、上から3行はその行で操作するデータ(ファイル)の種類、「MUSIC」(演奏データ)、「RHYTHM」(リズムパターン)、「SOUND」(将来の拡張用)が表示されます。

	NAME	
	DISK E	TAPE DE
MUSIC	LOAD SAVE AULL	LOAD SAVE
RHYTHM	LOAD SAVE KILL	LORD SAVE
SOUND	LOAD	LOAD
	FILES	

項目名は、さらに中央と右側に2つに分けて表示され、その上にはそれぞれデータのセーブ/ロードを行う対象、「DISK」(フロッピーディスク)、「TAPE」(カセットテープ)が表示されます。

DISK D	TAPE I
LOAD SAVE	LOAD SAV
LOAD SAVE KILL	LOAD SAV
LOAD	LOAD
FILES	

●セーブ/ロード画面で使うキー

· CTRL + STOP +

・エディット画面に戻ります。 ファイル名入力のときは、入力された文字をすべて消去し、入力を中止します。
・カーソル◆の移動
カーソル ♥を右の項目に移します。 ・カーソル ♥を左の項目に移します。 ・カーソル ♥を下の項目に移します。 ・カーソル ♥を上の項目に移します。
・カーソル◆の指している項目を実行します。 ファイル名入力のときは、カーソル●の 位置に空白を入力し、カーソル●を右に 一文字分進めます。
・ファイル名入力のとき、カーソル ■の位置にその文字を入力し、カーソル ■を右に一文字分進めます。
・ファイル名入力のとき、カーソル ● の左 にある文字を削除し、カーソル ● を左に 一文字分戻します。
・ファイル名入力のとき、BSキーと同じ働きをします。

カセットテープへのロード/セーブの実

行を中止します。

4. 演奏データを保存しよう

●セーブ/ロード画面で行える操作

この画面では、次のような操作が行えます。

パソコンのメモリに記録した演奏データを、

- カセットテーブに保存します。
- ・カセットテープから読み込みます。
- ・フロッピーディスクに保存します。
- ・フロッピーディスクから読み込みます。

現在、MSXミュージックシステムに登録されている20種類のリズムパターン (RHYEDTモードで変更されたリズムパターンを含めて)を、

- ・カセットテープに保存します。
- ・カセットテープから読み込みます。
- フロッピーディスクに保存します。
- ・フロッピーディスクから読み込みます。

これらの操作は、エディット画面での操作と同様に、カーソルキーを使って画面に表示された項目の位置にカーソル♥を動かし、SPACE キーを押すことによって行います。(ただし、ファイル名の入力のときを除きます。)

●エラーメッセージが表示されたら

60 ページのセーブ/ロード画面のイラストで、画面左側にしめしたメッセージ 表示欄には、MSXミュージックシステムが現在行っている動作の状態を表示し ます。何も表示されていないときは、次の操作を待っている状態です。

ファイルの保存や読み込みについての操作を行うときには、さまざまな原因で、 命じられた動作を実行できないことがあります。このような場合には、メッセー ジ表示機にそのことをしめすメッセージが表示され、すぐに消えます。これをエ ラーメッセージといいます。

エラーメッセージには、命じられた動作とエラーの原因によって、多くの種類があります。何か操作を行って、この章で説明していないメッセージが表示されたら、83 ページのエラーメッセージー覧表を参照して原因を取り除いてください。

■フロッピーディスクに保存しよう

フロッピーディスクを保存に使用する場合は、演奏の記録の保存/呼出、リズムパターンの保存/呼出の他に、保存したファイルの確認や消去が行えます。

ご注意

フロッピーディスクを使用される場合は、起動前にパソコンとフロッピーディスクドライブを接続している必要があります。接続のしかたはフロッピーディスクドライブの説明書を、電源スイッチの入れかたは本書の24 ページを参照してください。

●データの保存

パソコンのメモリに記録した演奏データやリズムパターンをフロッピーディスクに保存するときは、次のようにしてください。

ご注意

フロッピーディスクは必ずMSXパソコンでフォーマットしたものを使 用してください。

4. 演奏データを保存しよう

- (!) フロッピーディスクのライトプロテクトタブが書き込み可能な位置にあることを確かめます。
- ② フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクを入れます。

ご注意 複数のフロッピーディスクドライブを接続している場合は、ドライブA を使用してください。

③ カーソル **◆**をセーブ/ロード画面の「SAVE」(セーブ)という項目の位置に動かします。

	DISK EL	TA
MUSIC	LOAD SAVE RILL	LO
RHYTHM	LOAD SAVE KILL	LO
SOUND	LOAD	LO
	FILES	

MしSIC行のSAVE……演奏データを保存します。 RHYTHM行のSAVE…・リズムパターンを保存します。

④ SPACE キーを押します。

画面左側に白文字で「MUSIC SAVE」または「RHYTHM SAVE」と表示され、画面右側の「NAME」という表示の右にカーソル■が表示されます。

	NAME _		
DISK		TAPE	**

④ A→Zまでのアルファベット大文字または①→9までの数字および空白を使って、全部で六文字までのファイル名を入力します。拡張子は自動的に追加されますので入力しないでください。 キーを押し間違えたときは、BS キーまたは DEL キーを押せば、一文字づつ消去できますので、間違えた文字のところまで消して打ち直して

NAME	MYSONG_	
DISK I	TAPE IM	
LAGA CAUC WILL	LOOP CAUC	

♪ 拡張子は、フロッピーディスクにファイルをセープするときに、ファイル名の後ろにピリオドとともにつける3文字の英数字のごとで、ファイルの種類を区別したりするために使います。

MSXミュージックシステムでは、演奏データのファイルに「、MDT」、 リズムパターンのファイルに「、RDT」という拡張子を自動的に追加しま す。

同じファイル名でも拡張子の異なるファイルは、別のファイルとして扱われますので、演奏の記録と、その演奏のために作ったリズムパターンを同じファイル名で保存することができます。

詳しくはパソコンまたはフロッピーディスクに付属の説明書を参照してくだ さい。



ください。

- ファイル名の入力のときは、あまり速くキーを押さないでください。 文字が抜けることがあります。
- ・数字の入力には、キーボードの上側にある数字キーを使ってください。 キーボードの右側に独立したテンキーを持つ機種のパソコンでも、テ ンキーは使えません。

4. 演奏データを保存しよう

⑤ RETURN キーを押します。

画面左側に「DISK SAVING」と表示され、セーブが始まります。

セーブが終わると、画面右側のファイル名の表示とカーソル■が消え、画面は SPACE キーを押す前と同じ状態に戻ります。

ご注意

フロッピーディスクを使われる場合、古いデータのファイルと同じファイル名で新しいデータをセープすると、古いデータは消えてしまいます。ファイル名がわからなくなったときは、72 ページの操作を行ってファイル名を確かめてください。

●データの呼出

フロッピーディスクに保存した演奏の記録やリズムパターンを呼び出してパソコンのメモリに読み込むときは、次のようにしてください。

- ① データを保存したフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに入れます。
- だ注意 複数のフロッピーディスクドライブを接続している場合は、ドライブAを使用してください。
- ② カーソル♥を「LOAD」に合わせます。


	DISK D	1
MUSIC	LOAD SAVE KILL	L
RHYTHM	LOAD SAVE KILL	L
SOUND	LOAD	L
	FILES	

③ SPACE キーを押します。

画面左側に白文字で「MUSIC LOAD」または「RHYTHM LOAD」と表示され、画面右側の「NAME」の白い枠の左端に、カーソル■が表示されます。

4. 演奏データを保存しよう

④ 呼び出したいデータのファイル名を入力します。 拡張子は入力しないでください。(66 ページ参照)



⑤ RETURN キーを押します。

画面左側に「DISK LOADING」と表示され、ロードが始まります。ロードが終わると、画面右側のファイル名の表示とカーソル■が消え、画面は SPACE キーを押す前と同じ状態に戻ります。

ロードが終わった演奏の記録は、パソコンのメモリに記録した演奏データと同じ 方法で再生できます。 (58/ページ参照)

ロードが終わったリズムパターンは、元からのリズムパターンと同じ方法でオートリズム伴奏に使用できます。(42 ページ参照)

♪ 「SOUND」と表示された行は、将来の拡張用です。MSX-Audio 対応のソフトウェアを使用される場合などで、ソフトの説明書にこの「SO UND」と表示された行を操作してロードするように指定してあるときに使 用してください。操作の手順は他の行と同じです。

●データの消去

フロッピーディスクを使って演奏データやリズムパターンのデータのファイルを 保存する場合、いらなくなったデータのファイルを簡単に消去できます。 消去の方法は、演奏データのファイルもリズムパターンのデータのファイルも同 じです。

次のようにしてください。

- ① データをセーブしてあるフロッピーディスクを、ドライブAのフロッピーディスクドライブに入れます。
- ご注意 フロッピーディスクのライトプロテクトタブは、書き込み可能の位置に しておいてください。
 - ② カーソル ●を下に示す項目のどちらかに動かします。
 - ・演奏データのファイルの消去 ……「MUSIC」の行の「KILL」 ・リズムパターンのファイルの消去…「RHYTHM」の行の「KILL」
 - ③ SPACE キーを押します。

画面左側に白文字で、ファイルの種類に応じたメッセージが表示されます。

「MUSIC KILL」・・・・演奏データのファイルの消去 「RHYTHM KILL」・・・・リズムパターンのファイルの消去

同時に面面右側の「NAME」という表示の右に、カーソル■が表示されます。

4、演奏データを保存しよう

④ 消去したいファイルのファイル名を入力します。拡張子は入力しないでください。(66 ページ参照)

ご注意 消去するファイル名を間違って入力すると、入力したファイル名と同じ 名前のファイルを消去してしまうことがあります。ファイル名を忘れた ときは、次の項目を参照してファイル名を確認してください。

ファイル名に間違いが無いかよく確認してから,

⑤ RETURN 十一を押します。

画面左側のメッセージが「FILE KILL」に変わり、ファイルの消去が始まります。

消去が終わると、画面左側のメッセージと画面右側のファイル名の表示が消え、 画面は SPACE キーを押す前の状態に戻ります。

ご注意 MSXミュージックシステムを使って保存したファイルのみ消去できます。ただし、拡張子が「MDT」、「RDT」、のファイルは誤って削除してしまうことがありますのでこれらの拡張子は他のファイルには使用しないでください。

●ファイル名の確認

フロッピーディスクに保存されているすべてのファイル名を表示させることができます。

- ① ドライブAのフロッピーディスクドライブにデータをセーブしたフロッピーディスクを入れます。
- ② カーソル♥を「FILES」(ファイルズ)に合わせます。

# TOT TO 1 SAME 1	
DISK 🖪	TA
LOAD SAVE KILL	LO
LOAD SAVE KILL	LO
LOAD	LO
FILES	
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	DISK D

③ SPACE キーを押します。

4. 演奏データを保存しよう

画面上半分に、現在フロッピーディスクにセーブされているファイルの一覧が表示されます。 ファイルが多すぎてその窓に収まりきらないときは、窓の左下に「NEXT」と表示されますので SPACE キーを押してください。 表示されているファイル名が入れ替わります。 すべてのファイル名を表示し終わると、窓の左下に「END」と表示されます。

拡張子が「MOT」、「RDT」、「SDT」になっているファイルはMSXミュージックシステムで使用するデータのファイルです。拡張子はセーブするときに自動的に追加されます。

ご注意 BASICなどでファイルをセーブするときには、これらの拡張子は使用しないでください。

■カセットテープに保存しよう

カセットテープを保存に使用する場合は、演奏の記録の保存/呼出、リズムパターンの保存/呼出を行うことができます。

ご注意 一般のカセットレコーダは音響用のため、特性によっては使えないものがあります。パソコン用のデータレコーダの使用をお勧めします。

♪ おすすめする機種 ナショナル プログラムレコーダ RQ-8030

●データの保存

演奏の記録やりズムパターンをカセットテープに保存するときは、次のようにしてください。

① カセットテープをデータレコーダに入れ、録音が可能な状態にします。

ご注意 データレコーダの操作については、データレコーダに付属の説明書 を参照してください。

② カーソル♥を「SAVE」(セーブ)に合わせます。

DISK E	TAPE I
OAD SAVE KILL	LOAD SAVE
OAD SAVE KILL	LOAD SAVE
OAD	LOAD
ILES	

4. 演奏データを保存しよう

③ SPACE キーを押します。

画面左側に「MUSIC SAVE」または「RHYTHM SAVE」と表示され、画面右側の「NAME」という表示の右にカーソルーが表示されます。

NAME [
DISK D	TAPE M

② A~Zまでのアルファベット大文字または①~9までの英数字および空白を使って、全部で6文字までのファイル名を入力します。 キーを押し間違えたときは、BS キーまたは DEL キーを押せば一文字ずつ消去できますので、間違えた文字のどころまで消して打ち直してください。

	,.	-
NAME N	EMRTM_	

ご注意

- ・ファイル名の入力のときは、あまり速くキーを押さないでくださ い。文字が抜けることがあります。
- ・数字の入力には、キーボードの上側にある数字キーを使ってください。キーボードの右側に独立したテンキーを持つ機種のパソコンでは、テンキーは使えません。
- ・ファイル名は必ず入力してください。ファイル名を入力しないでセーブしたファイルはロードできません。

⑤ RETURN キーを押します。

カセットテーブへのデータのセーブが始まります。 セーブを中止したいときは CTRL + STOP を入力してください。 セーブが終わるとファイル名の表示とカーソル■が消え、画面は SPACE キーを押す前と同じ状態に戻ります。

●データの呼出

カセットテープに保存した演奏の記録やリズムパターンを呼び出すときには、次 のようにしてください。

① データを保存したカセットテープをデータレコーダに入れ、再生が可能な 状態にします。

ご注意 データレコーダの操作については、データレコーダに付属の説明書を参照してください。

② カーソル●を「TAPE」の囲みの中の呼び出したいデータの種類の行 (「MUSIC」または「RHYTHM」と表示された行)に合わせます。

4. 演奏データを保存しよう

③ SPACE キーを押します。

画面左側に「MUSIC LOAD」または「RHYTHM LOAD」と表示され、画面右側の「NAME」という表示の右にある白い枠の中の左端に、カーソル■が表示されます。

- ④ ロードしたいデータのファイル名を入力します。(66 ページ参照)
- ⑤ RETURN キーを押します。

データレコーダが回転を始めます。

ロードを中止したいときは CTRL + STOP を入力してください。 目的のファイルを発見するまでに別のファイルを発見した場合は、画面右側に 「FOUND (発見したファイル名)」と表示して回転を続けます。

目的のファイルを発見すると、画面左側に「LOADING (目的のファイル名)」と表示してロードを始めます。

□ ドが終わるとファイル名の表示とカーソル■が消え、画面は SPACE キーを押す前と同じ状態に戻ります。

ロードが終わった演奏の記録は、パソコンのメモリに記録した演奏データと同じ方法で再生できます。 (58 ページ参照)

ロードが終わったリズムパターンは、元からのリズムパターンと同じ方法でオートリズム伴奏に使用できます。 (42 ページ参照)

5. 音色名一覧

ここに示した楽器名は参考のために付けたもので、音色によっては実際の楽器の音色とは異なるものがあります。

●弦楽器

01.	VN1.											バイオリン 1番
02.	VN2.		٠	b		٠	٠					バイオリン 2番
03.	VC						٠			٠		チェロ
04.	STR.				٠							ストリングス
05.	AGT				+		٠	٠	٠	٠		アコースティックギター
0.6	EGT.									٠		エレクトリックギター
07.	DGT.				,					+		ディストーションギター
08.	EB1.	٠		4	٠		٠		+	٠		エレクトリックペース 1番
09.	EB2.			٠		٠						エレクトリックペース 2番
10.	WB	,					,					ウッドペース

●建盤楽器

11.	AP1.											アコースティックピアノ 1	¥
12.	AP2.	4		4				4				アコースティックピアノ 2番	¥
13.	EPF.											エレクトリックピアノ	
14.	HPC.								٠	,	٠	ハープシコード	
15.	CEL.				٠		*		٠			チェレスタ	
16.	CLC.	4		4				4	,	٠		クラピコード	
17.	E O 1.											ジャズオルガン	
18.	E02.			٠	+							手回しオルガン	
1 9	PO1.					٠						パイプオルガン 1番	
20.	PO2.					,				,		パイプオルガン 2番	
21.	SYB.			,					,			シンセペース	

5. 音色名一覧

●金管楽器

22.	TP1.							,				トランペット 1番
23.	TP2.										ı	トランペット 2番
24.	HR	4					4					. ホルン
25.	TRB.	٠	٠						4			. トロンボーン
26.	TUB.	٠	٠	4		٠			4			. チュ ー バ
27.	FHR.			4	4	٠						フリューゲルホルン
2 0	200											ミハルオラフ

●木管楽器

29.	PIC.	٠	٠	4	٠	+		٠			-			ピッコロ
30.	FL					٠	٠			4	٠	٠	4	フルート
3 1.	CL			,							٠			クラリネット
32.	ОВ					٠			٠.			,		オーポエ
33.	FG			,							4			ファゴット
3 4.	SAX.													サキソフォン
35.	JFL.	4					4			4	4			ジャズフルート

●打楽器

3	6.	MAR.	-						-				マリンパ
3	7.	XYL.		٠			,						シロフォン
3	8	GSP.							4		4	٠	グロッケンシュピール
3	9	VIB.				٠							ピプラフォン
4	0.	TBL.		,									チューブラーベル
4	1.	KAL.		,	٠						,		カリンパ
4	2.	ABL_{+}		,				-			,	٠	アゴグベル
4	3.	STD.											スチールドラム

●日本の楽器

●その他の楽器


効果音

6. リズムパターン名一覧

0.1	RK1																, ,	ロック 1番	
02	RK2.							-										ロック 2番	
03.	RK3.		٠					٠	,				,					ロック 3番	
0 4	RK4.	٠			٠		٠	+	+			٠			٠			ロック 4番	
05.	RK5		-		-				٠	٠		٠	٠		٠		٠	ロック 5番	
06.	MAR.							+			٠	+	٠		+			マーチ	
07.	SW1.		ė		4		v	v										スウィング 1番	
08.	SW2.	0-	P	٠														スウィング 2番	
09.	WT 1.		-		4	٠				p							á	ワルツ 1番	
10.	WT2.	ė	٠															ワルツ 2番	
11.	SLB.							4	ı	de .	4	à	4	٠	1	4	9	スローバラード	
12.	SF1.			٠									,	,	r			シャッフル 1番	
1 3	SF2.		٠			,								b	h			シャッフル 2番	
14.	TAG.									٠					٠		4	タンゴ	
15.	BIG.							4				٠		٠		٠		ヒギン	
16.	FK1.			-			٠					,	,			,	Þ	ファンク 1番	
1.7	FK2.							h				,						ファンク 2番	
18.	FS1.							4	Þ		4	٠	-					フュージョン 1	F
19.	FS2								٠		,			•	,	-		フュージョン 2巻	E
2 0.	NRY																	ノーリズム	

7. オートコードの押さえかた

●オートコードを演奏する際のベース部の押さえかたです。ここではCのパターンについてのみ書いています。



- ♪ パソコンのキーボードで演奏される場合は、3音以上のキーを同時に押したときに音の高さが狂うことがあるため、上の表のコードの一部を演奏できないことがあります。その場合は、ミュージックキーボードをお使いください。
- ↑ コードについてはコード理論の参考書を読んでください。

8. エラーメッセージー覧表

MSXミュージックシステムでは、演奏のデータやリズムのデータをフロッピーデ ィスクまたはカセットテープにファイルとして保存することができます。

これらのファイルを入出力するときに、何らかの原因で入出力を正常に行うことが できなかったときは、その原因を調べる手がかりとなるメッセージが画面に表示さ れます。これをエラーメッセージといいます。

MSXミュージックシステムで使用するエラーメッセージとその原因は下の通りで す。



MSXミュージックシステムで使用するエラーメッセージには、BAS LCのエラーメッセージとは意味が異なるものがあります。

■フロッピーディスクへの入出力に関するもの

エラーメッセージ	原 因
DISK OFFLINE	 フロッピーディスクドライブが 正しく接続されていない。 フロッピーディスクドライブの 電源スイッチが入っていない。 フロッピーディスクドライブの 電源ブラグがコンセントに差し 込まれていない。
DISK I/O ERR	 フロッピーディスクドライブの中にフロッピーディスクが入っていない。 フロッピーディスクをAドライブ以外のフロッピーディスクドライブに入れている。 フロッピーディスクが書き込み禁止の状態になっている。

エラーメッセージ	原 因
DISK I/O ERR (つづき)	・フロッピーディスクがMS X パ ソコンでフォーマットされてい ない。 ・フロッピーディスクがこわれて いる。
BAD FILE NAME	・ファイル名が不適当。
FILE NOT FOUND	 ファイル名が間違っている。 フロッピーディスクを間違えている。 そのファイルはすでに消去されている。 フロッピーディスクの空いている部分の大きさが足りない。
TOO MANY FILES	・フロッピーディスクにセーブさ れているファイルの数が多すぎ て、これ以上セーブできない。


■テープへの入出力に関するもの

エラーメッセージ	原 因
TAPE I/O ERR	・カセットテープから ファイルを 読み込めなかった。


データレコーダにはパソコンにエラーの発生を知らせる機能が無いため、カセットテープにファイルをセープするときにエラーが発生しても、エラーメッセージを画面に表示しないで、作業を終わります。また、カセットテープからファイルを読み込むときにエラーが発生したときは、いつまでもファイルを探し続けます。この場合は、CTRL キーを押しながらSTOP キーを押してください。上記のメッセージを表示して作業を中止します。

9. キーボード対応図

●ミュージックキーボード



●MSXパソコンのキーボード



走

- ・上のイラストで示した各キーと音の対応は、移調をしていない状態を 示します。
- ・パソコンのキーボードで3音以上のキーを同時に押した場合、異なる 高さの音が出ることがあります。

第3章

拡張BASIC編

- 1. MSX-Audioと拡張BASIC
- 2. 拡張BASICを起動しょう
- 3 拡張BASICの命令
 - ■拡張BASICの機能を設定する命令
 - ■F M音源の操作に関する命令
 - ■PCM音源の操作に関する命令
 - ■ミュージックキーボード関係の命令
 - ■MK記録に関する命令
- 4 命令索引
- 5. ミュージック・マクローランゲージ(MML)
- 6. F M音源用音色データー覧表
- 7 ROM音声ファイル一覧表

1. MSX-Audioと拡張BASIC

●MSX-Audioとは

このMSXオーディオユニットは、音源,CとしてMSXーAudioを使っています。

MSX = Aud + oは9 チャンネルのFM音源と、1 チャンネルのADPCM音源を内蔵しています。


FM音源

FMとは、ラジオのFM放送などでおなじみの周波数変調のことです。FM音源は周波数変調によって生じる高調波を楽音の合成に利用します。自然楽器の音色から電子音まで、幅広い音の発生が可能です。

ADPCM音源:

ADPCMとは、「適応差分PCM」のことです。PCMは「パルス符号変調」とも呼ばれます。

音源の方式としてのPCMは、入力されたアナログの音声信号を一定の時間間隔で分析(これをサンプリングと呼びます。)し、結果として得られたデジタルのデータをメモリに記憶させます。再生を行うときには、このデータを基にして元の音声信号を復元します。サンプリングを行うとき、また元の音声信号を復元するときの時間間隔を特にサンプリング周波数と呼びます。



●拡張BASIC

MSXの音楽機能は、音源としてPSGを使うことだけを考えて作られたため、MSX-BASICにも、PSGを操作する命令以外には音源を操作する命令は含まれていません。

そこで、MSX-Aud-oを操作するために必要な命令をBAS+Cに追加したものが、「拡張BAS+C」です。

拡張BAS Cを理解するには、標準のMSX-BASICをある程度理解しておくことが必要です。まだMSX-BASICについての説明書を読んでいないかたは、先にそちらをお読みください。

お手持ちのパソコンにMSX-BASICについての説明書が付属していない場合は、下記の説明書を用意していますので本機をお求めになった販売店にご注文ください。

「MSX2 BASIC使用説明書」 - 品番DFQF20332 (別売品)

●ご使用になるパソコンについて

この拡張BASICは、すべてのMSXパソコンおよびMSX2パソコンでご使用になれるように作られていますが、一部の命令については、MSXパソコンとMSX2パソコンでは指定できるパラメータの種類に違いのある場合があります。

2. 拡張BASICを起動しよう


■電源スイッチの入れかた

次の手順で起動の準備をしてください。

① 正しく接続されているかどうかを確かめます。

FS-CA1と一緒に使用するすべての機器について、よく確かめてください。

② FS-CA1の背面にある内蔵ソフト切り換えスイッチを「切」の位置に してください。



次の手順で電源スイッチを入れてください。

- ③ まずパソコン以外の機器の電源スイッチを入れます。
- ④ テレビやアンプなどのボリュームを最小(MIN)にします。
- ⑤ パソコンの電源スイッチを入れます。
- ⑥ テレビやアンプなどのボテュームを適当な音量に調整します。
- ⑦ 内蔵ソフトを持つパソコンの場合、パソコンの説明書を参照して、 BASICを起動してください。

下のようにBAS Cの初期画面が表示されます。

MSX BASIC version x 0 Copyright 198x by Microsoft xxxxx Bytes free Ok

⑧ CALL AUDIOと入力し、REIJRN + -を押します。 (は、SPACE + をあらわします。)

画面に再び、

0 k

と表示されたら、拡張BASICが起動しています。

もし、下のようなメッセージが画面に表示されたら、

Syntax error

O k

一度パソコンの電源スイッチを切ってから、FS-CA1がパソコンのスロットに確実に差し込まれているか確かめてください。

2、拡張BASICを起動しよう

■電源スイッチの切りかた

フロッピーディスクドライブを接続している場合は、

- ① フロッピーディスクドライブのIN JSEランプ (アクセスランプ) が 点灯していないことを確かめます。 点灯しているときは、ランプが消えるまで待ってください。
- (2) フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出します。

上の操作を行ったかた、およびフロッピーディスクドライブを接続していないか たは 次の順序で電源スイッチを切ってください。

- (1) パソコンの電源スイッチを切ります。
- ② 他の周辺機器の電源スイッチを切ります。

ご注意

フロッピーディスクドライブのIN USEランプ (アクセスランプ) が点灯しているときにパソコンやフロッピ ディスクドライブの電源ス イッチを切ったりフロッピーディスクを取り出したりすると、フロッピーディスクの内容が壊れることがあります。

3. 拡張BASICの命令

【拡張BASⅠCの命令の種類

拡張BAS Cで追加された命令は、大きく分けて次の5種類に分かれます。 本書では、この順序で各命令を説明しています。

179 ページに命令の索引を載せていますので、必要に応じてご利用ください。

1 拡張BASICの機能を設定する命令

SIOPM AJDIO BGM PLAY(命令) PLAY(関数) SYNIHE

F M 音源の操作についての命令

VOICE P.TCH TRANSPOSE VOICE COPY TEMPER

PCM音源の操作についての命令。

SET PCM COPY PCM PLAY PCM PCM FREQ PCM VOL REC PCM SAVE PCM LOAD PCM CONVA CONVP

4 ミューシックキーボートでの演奏についての命令

MK VOICE MK VOL MK PCM KEY ON OFF LNMK MK VEL MK TEMPO

5 演奏の記録についての命令

RECMOD REC MK PLAY MK CONT MK APPEND MK MK STAT

3. 拡張BASICの命令

■この章の読みかた

各命令の説明では、命令の基本的な意味、書式、文例を掲げ、その後、解説を載せています。また、多くの命令にプログラム例とその解説を付け加えています。 各命令の書式には、その命令に続けて書くことが必要な(または書くことのできる)数値や記号を、下の例のような形式で示しています。 (例)

CAこ AUDIO [(<モード>[, <インスツルメントへのチャンネル数>[, <PLAY文第1文字列へのチャンネル数>[, <PLAY文第2文字列へのチャンネル数>[, [, <PLAY文第9文字列へのチャンネル数>]]
 数>]]

これらの数値や記号を「パラメータ」と呼びます。

[]、<、>は入力しないでください。[]内のパラメータは省略可能です。 省略をするときは、[と]が正しく対応するように省略してください。 < >は そのパラメータの意味を示します。

- ★ 拡張BASICの命令は、PLAY文(ステートメント)を除いては、 すべて命令の前に「CALL」(コール)を付けて使用する必要があります。★ 「CALLIの代わりに「コー(アンダースコア)を使用することができます。
 - (例) __AUDIO((), 9)

■拡張BASICの機能を設定する命令

ここでは、拡張BASICの起動と各種の基本的な機能の設定に関する命令について説明します。

AUDIO

(オーディオ)

[ステートメント]

機能 MSXオーディオユニットを初期化し、拡張BASICの各種機能を設定します。

書式 CALL AUDIO [(<モード>[, <インスツルメントへのチャンネル数>[, <P_AY文第1文字列へのチャンネル数>[, <PLAY文第2文字列へのチャンネル数>[, ・・・ [, <P_AY文第9文字列へのチャンネル数>]]]]]]]

文例: CALL AJDIO

- ・拡張BASICにあらかじめ用意されているデタこれを「初期値」と言います)のとおりに設定します。
- CALL AUDIO (0, 9) ・すべてのチャンネルをインスツルメントに割り当てます。
- CALL AUDIO (0,0,1,1,1,1,1,1,1,1) ・すべてのチャンネルを1チャンネルずつPLAY文の文字列に割り当てます。
- CALL AUDIO (3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
 PLAY文でPCM音源を使用し、FM音源の第7から第9チャンネルをリズム音に、第1から第6チャンネルをそれぞれPLA
 Y文の第1文字列から第6文字列に1チャンネルずつ割り当てます。

解説

「MSX-Audio」を初期化する(動作を開始するときにそうなっ ていなければならない状態にすること)とともにFM音源の9個のチャ ンネルをどのように使用するかを指定します。AUDIO文により初期 化を行うまでは、拡張BASICにより追加された他の命令は使えませ h.

<モード>は0~3までの数字で指定し、下の表のようにMSX-AU α I Oの動作モードを設定します。

O: o)	〇:可能		不	可能
モード	0	1	2	3
リズム音の使用	×	0	×	0
PCM音源をPLAY文で使用	X	×	0	0

ご注意 モードの指定に4以上の数字を使用しないでください。

リズム音を使用するときはチャンネル7、8、9を使用するので、楽音 に使えるのは残りの6チャンネルになります。

FM音源のうち、ミュージックキーボードに割り当てられて使用される ものを、「インスツルメント」と呼びます。

インスツルメントにチャンネルを割り当ててAUDIO文を実行すると、 F M音源の音色によるミュージックキーボードの演奏が可能になります。

ご注意 BASICで使用している場合には、パソコンのキーボードで 演奏することはできません。

<インスツルメントへのチャンネル数>とPLAY文で使用するチャン ネル数の合計は、リズム音を使用するとき(モード1または3)には6 以下、リズム音を使わないときには9以下に設定してください。

チャンネルの使用割り当ては、PLAY文ではチャンネル番号の小さい 方(1, 2, 3.4)から、インスツルメントではチャンネル番号の大き い方 (9、8、7・) から割り当てます。

パラメータを1つ以上指定したときは、他のパラメータの省略時の値は 引となります。

PLAY文へのチャンネル数をOに設定したり、途中のパラメータを省略することはできません。

パラメータなしで、

CALL AUDIO

上のようにして使ったときは、

CALL AUDIO (1, 3, 1, 1, 1)

と同じになります。つまり、

- F M音源のチャンネル1をP L A Y 文の最初の文字列に割り当てる。
 - FM音源のチャンネル2をPLAY文の2番目の文字列に割り当てる。
- ・F M音源のチャンネル3をPLAY文の3番目の文字列に割り当てる。

FM音源のチャンネル $4 \sim 6$ をインスツルメントに割り当てる。

- ・FM音源のチャンネル7~9をリズム音に使用する。
- ・PLAY文の4番目の文字列でリズム音を操作する。
- ・PLAY文の5番目から7番目までの文字列はPSG音源の操作に割り当てる。
- ・PCM音源は、PLAY文では操作しない。

ご注意

PLAY文の1つの文字列に2つ以上のチャンネルを割り当て て使用すると、相互の干渉により 音が小さくなることがあり ますので、通常はPLAY文へのチャンネル割り当ては、1つ の文字列に対して1チャンネルだけにしてください。

参照 SYNTHE (106ページ)

BGM (ピッーエム)

[ステートメント]

機能 バックグラウント処理を行うかどうかを指定します。

書式. CALL BGM (n)

文例 CALL BGM (0) バックグラウンド処理を行わない。

CALL BGM (1) バックグラウンド処理を行う。

解説 りは 0 または 1 の値をとり、値によって、

- 0 バックグラウンド処理を行いません。
- 1 バックグラウント処理を行います。

ここで言う「バックグラウンド処理」とは、MSXオーディオユニットに拡張BASICの命令を実行させるにあたって、1つの命令の実行が完全に終わってから次の命令を実行させるのではなく、前の命令の実行がまだ終わっていなくても、次の命令の実行が可能なものなら、次々に命令を実行させて行くことです。これによって、一方では音楽を演奏しながらもつ一方で次のキー入力を受け入れるプログラムなどが、音楽の演奏を間延びさせたりしないで実行できます。

次にあげる機能は、バックグラウンド処理を行うことができます。

PこAY文による演奏 外部メモリを使用するADPCMの録音/再生 配列変数を記録領域に使用しないMK記録の記録/再生

AJDIO文によって初期化された状態では、バックグラウンド処理が行われますが、nを0にしてBGM命令を実行させることによって、前の命令の実行が終わるまで次の命令の実行を待たせることができます。

参照 AUDIO (94ページ)、STOPM (99ペ ジ)

プログラム例:

```
10
20
        BGM TEST
30
40 7
50
60
    CALL AUDIO
70
    CLS
នគ -
    LOCATE 0,10
    PRINT "ロ"ックク"ラウント"しょり を . "っ
9й
100 INPOT "#&=1,U@m=0",K
110 CALL BGM (K)
120 FOR N=1 TO 3
130
        CALL VOICE (@N)
        P. AY#2, "U1504CEG050"
140
150 NEXT N
160 COTO 70
```

プログラム例解説

RしNさせると、バックグラウンド処理をするかどうかの指示を求めますので、最初は 0 キーを押してから RETURN キーを押してください。バックグラウンド処理をしないで、3種類の楽器の音色を切り換えながら"ドミンド"の音を演奏します。

連の動作をしてから、再び指示を求めますので、今度は [1] キ を押してから RETURN キーを押してください。同じ動作をバックグラウンド処理をしながら行いますが先ほどとは違い、演奏が始まった直後に指示を求めてきます。また音色も、演奏が始まると同時に、一瞬のうちに3番目の音色に切り換わってしまいます。

このようにプログラムの目的によっては、バックグラウンド処理をしないほうがよい場合もあります。

プログラムを止めるには CTRL H STOP を入力してください。

STOPM (ストップエム)

「ステートメント」

機能 - バックグラウンド処理をしている途中のPLAY立の演奏、ADPCM 録音 再生、MK記録/再生を停止します。

書式 CALL STOPM [(変数名)]

文例 CALL STOPM

CALL STOPM (A)

解説 バックグラウンド処理をしている途中のPLAY文による音楽の演奏、 外部メモリを使用するADPCM録音の録音/再生、MK記録の記録/ 再生を停止します。

> パラメータとして変数名を与えると MK記録/再生の中止されたアド レスの次のアドレス(CONT MK文により再開されるアドレス)が 変数の値となって返されます。

参照 AUDIO(94ページ),BGM(97ペ ジ),REC PCM(135ペ ジ) PLAY PCM (128 $^{\circ}$ ~ $^{\circ}$), REC MK(165 $^{\circ}$ ~ $^{\circ}$) PLAY MK(128ページ)

プログラム例:

1 🛈 20

30 STORM TEST

4Й

50

60 CALL AUDIO

70 01.5

80 LOCATE 5,12

- PRINT "STOPMを、つかう=0、つかわない=1" 90

100 PLAY#2,"V1204CDEFGAB05C"

110 PLAY#2."05C048AGFFDC"

120 K\$=INKEY\$
130 IF K\$="0" THEN 170
140 IF K\$="1" THEN 180
150 GBTO 100
160 '
170 CALL STOPM
180 END

プログラム例解説

RUNさせて演奏を開始させてから、 ① キーを押したときと ① キーを押したときの演奏の止まりかたの違いを確かめてください。

- ① ‡ を押したときは、プログラムの停止を示す「Ok」の表示が現れると同時に演奏も停止します。
- 1 キーを押したときは、「OK」の表示が現れても、演奏が止まるまでには少し時間がかかります。

PLAY

(f)(1)

[ステートメント]

機能 音楽をミュージックマクロランゲージ(MML)にしたがって演奏する。

P _ A Y [# < モ・ド > ,] < 文字列 1 > [, < 文字列 2 > [, < 文 九書 字列 3 > 「, <文字列13> ...]]

PLAY#2, "CD", "EF", "GA" 文例

解説

PLAY文は音楽を演奏する命令で、FM音源(9)、PCM音源(1)、 従来のPSG音源(3)の最大13音まで同時発音が可能です。

<文字列>に書かれたミュージックマクロランゲージ(MML)にした がって演奏します。(181 ページ、ミュ ジック マクロ・ランゲージ (MML) 参照)

他の拡張命令と異なっCAここ文は必要ありません。

<モード>は0から3までの数字で入力し、PLAY文の音源や動作も ドを次のように設定します。

0 や省略されたとき

PSGのみが音源になり、1行に書ける文字 **亙の数は最大3つまでになります。 従来の** BAS Cの仕様で作成されたPLAY文が そのまま使用できます。

1のとき・・・

将来、MSXオーディオユニットでMID アダプタなどが利用できるようになった場合 に備えた拡張用のモードです。

2または3のとき・・・・FM音源、リズム音、PCM音源、PSG音 源を使用できます。(2のときと3のときで 動作に違いはありません。)

く文字を>と音源との関係は初めから順に、次のようになります。

<PCM音源用文字を>、<リズム音用文字を>、<PSG音源 用文字列1>, < PSG音源用文字列2>. < PSG音源用文字 歹33>

nはAUDIO文の設定によりFM音源のチャンネルを割り当てられた PIAY文の総数です。

各文字列はAUD O文で設定した内容に対応していることが必要です。 AUDIO文でリズム音やPCM音源を使用しないモードに設定した場 合は、Jズム音用文字列やPCM音源用文字列を"、"、カンマ)と共 に省略します。

例として、パラメータを付けないでAUDIO文を実行したときの PLAY文の文字列の並べかたをあげると次のようになります。 <FM音源用文字列1>,<FM音源用文字列2>,<FM音源用文字 列3>、 <リズム音用文字列>、 < PSG音源用文字列1>、 < PSG 音源用文字列2>, < PSG音源用文字列3>

ご注意 · P L A Y 文を実行中にエラ が発生したり、想定したとおりの 音が出なかったりしたときは、PLAY文を調べるだけでなく PLAY 文と AUD IO文が正しく対応しているかどっかも確 認してください。

> PSG音源の音は、FS-CA1の音声出力端子には出力され ません。PSG音源も含めた音が必要な場合は、パソコンの音 声出力端子から音声出力をとるようにしてください。

参照 AUDIO (94 ページ),BGM (97 ペ ジ),VOICE (107 ペ ジ),P LAY [関数] (104 ページ) 、ミュージック・マクロ・ランゲージ (MML) (181 ペ シ)

[PLAY]

プログラム例

```
10
20
30
        PLAY TEST
40
50
  CALL AUDIO (3,3,1,1,1)
60
70
   CALL VOICE (@16,@1,@21)
   CALL SET PCM (0,0,0,,5)
80
       COPY PCM (#3,0)
90 CALL
100
    PLAY#2,"04L8CEER8EGGR8DFFR8ABBR8","
118
","","05V15L4R4CR4ER4DR4A","BSH8R8S8R8B
5h8R858R8B5H8R858R8B5H8R858R8"
120 PLAY#2,"CEER8EGGR8DFFR8ABBR8CEER8EG
GR8DFFR8A8BR8","V1505L2GCAFECDR4","","0
6R4CR4ER4DR4AR4CR4ER4DR4A","BSH8R8S8R8B
SH8R8S8R8BSH8R8S8R8BSH8R8S8R8BSH8R8S8R8
BSH8R8S8R8BSH8R8S8R8BSH8R8S8R8"
130 PLAY#2, "CEERSEGGR8DFFR8ABBR8CEER8EG
GR8DFFR8ABBR8","GCABO6CDC1","V1506L2GCA
BO7CDC1","05R4CR4ER4DR4AR406L2CDC1","BS
H&R858R8B5H8R858R8B5H8R858R8B5H8R858R8B
SH8R8S8R8BSH8R8BSH8R8BSH8R8"
140 END
```

プログラム例解説:

RしNさせると音楽を演奏します。 FM音源とリズム音、PCM音源を使用しています。

PLAY (JU1)

[関数]

機能: PLAY文による演奏中かどうかを調べます。

書式 CALL PLAY (<PLAY文の文字列番号>, <変数名>)

文例 CALL PLAY (0, A) PR NT A

解説: PLAY文に記入された各文字列が、AUDIO文で割り当てられたチャンネルまたは音源のどれかを使って演奏中かどうかを調べ、演奏中なら-1を、そうでなければ0を、指定された変数の内容にして返します。

PLAY文の文字列番号は、0から、AUD10文の設定により、PLAY文で使用することができる文字列(パラメータ)の数まで使えます。すなわちこの命令は、AUD10文で指定したFM音源、PCM音源だけではなく、3チャンネルのPSG音源についても有効です。文字列番号として0が与えられた場合は、どれかの文字列が演奏中であれば-1を、どの文字列も演奏していなければ0を変数の内容にして返します。

参照 AUDIO (94 ページ), PLAY [ステートメント] (101 ページ)

プログラム例:

1 0

```
20 '
30 ' CALL PLAY TEST
40 '
50 '
60 CALL AUDIO
70 CALL VOICE (00,05)
```

80 ′ 90 CLS

【PLAY関数】

```
100 PLAY#2,"V1504CDEFGAB05C"
110 PLAY#2,"","w15050048AGFED6"
120 FOR T=1 TO 100
    FOR N=1 T0 2
130
        DALL PLAY (N.S)
140
        IF S=-1 THEN GOSUB 200
150
160
      NEXT N
170 NEXT T
180 GOTO 100
190
200 LOCATE 5,12
210 PRINT "文んぞうちゅうのチャンネルは ";N
220 RETHRN
```

プログラム例解説

RJNさせると 音階の演奏を繰り返しながら演奏中のPLAY文の文字列番号を画面に表示します。 このプログラムは CIRL H SIOP を入力するまで止まりません。

SYNTHE

(シンセ) [ステ トメント]

機能 内蔵のシンセサイザーソフト「MSXミュージックシステム」を起動します。

書式 CALL SYNTHE

文例 CALL SYNTHE

解説 この文の実行は、AUD O文を実行する前にしてください。 AUDIO文の実行後にこの文を実行させるとエラーになり、画面に "|||egal function call"と表示されます。

参照 AUDIO (94 ページ)

■ F M音源の操作に関する命令

VOICE

(ポイス)

「ステートメント〕

機能 F M音源の各チャンネルに音色を直接に設定します。

書式 CA_L VOICE ([<チャンネル1用の音色指定>], [<チャンネル2用の音色指定>], . [<チャンネル9用の音色指定>])

音色指定—@+n (nは定数または単純変数) または、配列変数名

文例 CALL VO CE (@1, @1, @1, , , , @7, @7, @7)

F M音源の第1から第3チャンネルに音色番号1の音色を、第7から第9チャンネルに音色番号7の音色を設定します。

CALL VO.CE (@3, @4)

F M音源の第1チャンネルに音色番号3の音色を、第2チャンネルに音色番号4の音色を設定します。

解説 FM音源の9つあるチャンネルのそれぞれに音色を設定します。 音色の設定のしかたには2つあります。内蔵のFM音源用音色データを 使用する場合は、0~63の音色の番号を単純変数または定数により指 定します。(ここでは、配列変数を除いた、数値を値とする変数を単純 変数と呼びます。配列変数については、パソコンの説明書またはBAS ICの説明書を参照してください。)この場合には変数名または定数の 前に@記号(アットマーク記号)をつけて次の配列変数名と区別します。 プログラムにより音色パラメータを与えて新しい音色を設定する場合に は、配列変数に音色のデータを構成する各パラメータの値を入れて、そ の配列変数名を指定します。 ♪ 音色データの自作には、FM音源とMSX-Audioについての詳し い知識が必要ですので、本書では説明を省略します。

パラメータを省略したチャンネルの音色は変更されません。(文例参照/ PLAY文において、MMLを使って音色を設定することもできます。 インスツルメントに指定したチャンネルは、MK VOICE文でまと めて設定できます。146ページのMK VOICE文を参照してください。

ご注意

| 使用できる音色デ タは内蔵ソフトの音色データとは異なります。

参照: AUDIO (94 ページ), MK VOICE (146 ペ ジ), ミュージック・マクロ・ランゲージ (MML) (181 ページ), FM音源用音色データ一覧表

(186 ページ)

プログラム例・

```
1 B
20
        UDICE TEST
30
40
50
60
   CALL AUDIO
70
  CALL
        BGM (0)
   CLS
80
90
    FOR N=0 TO 63
         CALL VOICE (@N)
100
         LOCATE 10,10
110
         PRINT "No.", N
120
         PLAY#2,"U15_5R2"
130
         PLAY#2,"05CEG060"
140
150
         K # = I NKEY #
         IF K$ <> "" THEN 210
160
170
         FOR J=1 TO 300
```

(VOICE)

180 NEXT L 190 NEXT N 200 ' 210 CALL STOPM 220 END

プログラム例解説:

RUNさせると、内蔵のFM音源用音色データを音色番号 0 番(ピアノの 1)から 6 3 番(無音)まで次々に切り換えながら「ドミソド」の音を演奏します。

途中で SPACE キーを押すと、プログラムの実行を停止します。

PITCH

(ピッチ)

[ステ トメント]

機能 FM音源の楽音の音高(ピッチ)を設定します。


書式, CALL PITCH (<ピッチ>)

文例: CALL PITCH (443)

解説: FM音源で発生する楽音の音高を定数または変数で指定します。

<ピッチ>の範囲は410~459で単位は「Hz」(ヘルツ)です。

中央CのすぐLのA音の周波数で音高をあらわします。



トランスポーズとは別に独立して設定できます。AUD:O文で初期化した直後の値(初期値)は440です。

ピッチ(またはトランスポーズ値)を変えるとリズム音や音程を持たない音を除くFM音の音の高さが変化します。PCM音源やPSG音源には作用しないので注意してください。

♪ トランスポーズについては、113 ページのTRANSPOSE文の 項を参照してください。

参照:AUDIO (94 ページ),TRANSPOSE (113 ページ)

[PITCH]

```
プログラム例:
```

```
10
20
30
         PITCH TEST
40
50
60
   CALL AUDIO
70
   CALL BGM (0)
80
   CALL
        -VOICE (05)
90
100 FOR N=440 TO 459 STEP 3
118
         CALL PITCH (N)
120
         CLS
130
         LOCATE 8,10
140
         PRINT "PITCH="; N
150
         PLAY#2,"0561A"
160
         K$=INKEY$
170
         IF K$≃CHR$(%H20) THEN 320
180
    NEXT N
190
200
    FOR N=440 TO 410 STEP -3
218
         CALL PITCH (N)
220
         CLS
230
         LOCATE 8,10
240
         PRINT "PITCH=",N
250
         PLAY#2,"05L1A"
260
         K = INKEY
279
         IF K$⇒CHR$(%H20) THEN 320
280
    MEXT M
290
300
    GOTO 100
319
320
    CALL STOPM
330
    END
```

プログラム例解説:

RしNさせると、画面に現在のピッチの数値を表示しながら、最初はピッチを3ヘルツづつ上げ、そのたびに~ラ~の音を鳴らします。ピッチが459ヘルツに達すると、今度は440から3ヘルツづつ音を下げていき、410ヘルツに達すると最初に戻って繰り返します。

途中で SPACE キーを押すと、その時のピッチの設定のまま、プログラムの実行を停止します。

ピッチの設定を元に戻すには、次の命令を実行させてください。

CALL PITCH (440)

[TRANSPOSE]

TRANSPOSE (トランスポーズ) [ステートメント]

機能 ミュージックキーボードに割り当てたFM音源の楽音の音高をセント (半音の1 100)単位で移調(音階全体の音の高さを変更すること) します。

書式 CALL TRANSPOSE (<トランスポ ズ値>)

文例: CALL TRANSPOSE (50)

解説 移調を行うための命令で、「セント」と呼ばれる単位で指示します。これは、半音を100とした移調の単位で、1オクタープ上げるには、トランスポーズ値を+1200にして設定します。主に他の楽器と合奏するときのチューニングに用います。

トランスポーズ値として許される範囲は、+12799から-1279 9までですが、実際にはFM音源の音色によってトランスポーズの有効な範囲には制限があります。音高の精度は土2セント程度です。

トランスポーズはピッチとは別に独立して設定できます。AUDIO文による初期化をした直後の値(初期値)は0です。ピッチについては、110ページのPITCH文を参照してください。

参照 AUDIO 、94 ペ ジ)、PITCH (110 ページ)

プログラム例

```
10 /
20 /
30 / TRAMSPOSE TEST
40 /
53 /
60 CALL AUDIO (0,9)
70 CALL TRANSPOSE(0)
```

```
80 CLS
90 LOCATE 7,10
100 PRINT "TRNSPOSE=";T
110 LOCATE 7,12
120 PRINT "UP=1
                  - D B W N = 2 "
130 K$=INKEY$
140 IF K$="" THEN 130
150 K=UAL(K$)
160 IF K<1 OR K>2 THEN
                         130
170 ON K GOSUB 190,230
180
    G9T0 90
190
200 T=T+5 IF T>12799 THEN T=12799
210 CALL TRANSPOSE (T)
220
    RETURN
230
240 T=T-5:IF T<-12799 THEN T=-12799
250 CALL TRANSPOSE (T)
260 RETURN
```

プログラム例解説

このプログラムは、ミュージックキーボードで演奏をする前にチューニングするときにお使いいただけます。

RUNさせると、現在設定されているトランスポーズ値を画面に表示します。

このときに接続したミュージックキーボードを押すとトランスポーズ値に応じた音が出ますので、ミュージックキーボードの適当なキーを押しながら、チューニングする相手の楽器の同じ音を鳴らし、音高を比較します。音高を上げたいときは 1 キーを、音高を下げたいときは 2 キーを押してください。指示した方に5セントだけ移調し、画面のトランスポーズ値の表示を書き換えます。チューニングが終わるまでごの操作を繰り返してください。

チューニングが終わったら、CTRL キーを押しながら STOP キーを押してください。チューニングされたトランスポーズ値の設定のまま、プログラムの実行を中止します。

トランスポーズ値を元に戻すには、下の命令を実行してください。 CALL TRANSPOSE(0)

[TRANSPOSE]

ミュージックキーボードを接続していないかたは、次の3行を追加してみてください。

173 CALL KEY ON (60) 175 FOR N=1 TO 200 NEXT N 177 CALL KEY OFF (60)

RUNさせてから1または2のキーを押すと、トランスポーズ値に応じた音が鳴ります。

VOICE COPY

(ポイス エピー) [ステートメント]

機能 FM音源用の音色パラメータデータの転送を行います。

書式: CALL VOICE COPY (<パラメータ)>, <パラメータ 2>)

> パつメータ1=@+単純変数または定数 または、配列変数名 または、「*」(アスタリスク)

> パラメータ? =@十単純変数または定数 または、配列変数名 または、「*」 (アスタリスク)

文例: DIM A (128)

ります。

CALL VOICE COPY (*, A)

・音色番号32~63のすべてのデータを配列Aに転送する。

CALL VOICE COPY (@0, PIANO) ・音色番号 (0 のデータを配列「PIANO」に転送する。

CALL VOICE COPY (@1, @32)
音色番号1のデータを音色番号32に転送する。

解説 パソコンのメモリに設定した配列とMSXオーディオユニット内蔵の FM音源用音色データの間でのデータの転送を行います。 パラメータ1で指定された音色データをパラメータ2に転送します。 @(アットマーク)と単純変数または定数が指定されたときは、その定数または変数の値で指定される音色番号の音色データが転送の対象にな

[VOICE COPY]

パラメータ 1(コピーされる元のデータの指定)では、 $0\sim6$ 3までのすべての音色番号を指定することができますが、パラメータ 2(コピーの転送先の指定)では、 $0\sim3$ 1までの音色番号は指定できません。これらの音色番号のデータは、起動後も、書き変えのできないROM(ロム)に置かれているからです。

パラメータ1または2に@記号がない変数名を使用した場合は、その変数は配列変数とみなされ、その内容が転送の対象になります。

1つの音色データは32パイトの長さがあります。1つの配列変数には、特に配列の大きさを宣言しなくても88パイトの大きさ(長さ)が割り当てられますから、1つの配列変数名に1つの音色データを転送する場合には、あらかじめ配列の大きさを宣言しておく必要はありません。

*は音色番号32~音色番号63までのすべてのデータの意味で使います。*を使うときは、他方のパラメータは1キロバイト以上の大きさを持つ配列変数名にしてください。(32バイト×32個=1024バイト)この場合には、使用する配列変数の大きさをあらかじめ宣言しておく必要があります。倍精度実数による配列変数の場合では「添え字1つにつき8バイトのメモリが確保されますから、配列変数の宣言のときに添え字を128以上にしてください。

音色のデータをフロッピーディスクにセーブするときには、まず配列変数に転送しておいてCOPY文によりその配列変数の内容をフロッピディスク上にオープンしたファイルに転送します。

(ただし、COPY文はMSX1仕様のパソコンでは使用できません。)

参照 AUDIO (94 ペ ジ), FM音源用音色データー覧表 (186 ペ ジ)

TEMPER

(テンペラメント) [スェートメント]

機能 FM音源に音律 (テンペラメント) を設定します。

書式 CALL TEMPER (<音律番号>)

音律番号 0~21

文例 CALL TEMPER (0)

解説 F M音源の楽音の音高に影響を与えて音階を特定の音律に設定する命令です。

音律とは、1オクターブをどのような比率で12音に分割するかを決めるもので、古典音楽には古典音律が適していると言われています。 AUDIO文で初期化した後の値(初期値)は9番の完全平均律です。

参照 . AUDIO (94 ペ ジ)

[TEMPER]

番号	音律	番号	音律		
0	ピタゴラス	10	純正律 C メジャ (Aマイナ)		
1	ミーント ン	11	純正律 Cisメジャー(Bマイナー)		
2	ヴェルクマイスター	12	純正律 D メジャ (Hマイナー)		
3	ヴェルクマイスター	1 3	純正律 ESメジャー(Cマイナー)		
4	(修正) ヴェルクマイスター	1 4	純正律 E メジャ 、Cis /)		
5	(別) キルンベルガ	15	純正律 F メジャー(Dマイナ)		
6	キルンベルガ	16	純正律 Fisメジャー(Es ^)		
7	(修正) ヴァロッティ ヤング	17	純正律 G メジャー(Eマイナ)		
8	フモー	18	純王律 Gsメジャ (Fマイナー)		
9	完全平均律(初期値)	1 9	純正律 A メジャー(Fis 彡)		
		20	純正律 B メジャー (Gマイナー)		
		2 1	純正律 H メジャ (Gis ∞)		

(修正) ・平島達司氏による

プログラム例

```
10
20
30
        TEMPERAMENT TEST
4 A
50
60 CALL AUDIO
70
   CALL BGM (0)
   CLS
80
   LOCATE
90
          5,12
    INPUT "おんりつ の は"んご"う は (0~21)";K
100
    IF K=99 THEN 200
110
120
    CALL TEMPER (K)
    PLAY#2, "V15CDEFGABO5C"
i30
    PLAY#2,"CO48AGFEDC"
140
150
    K$=INKEY$
    IF K$=CHR$(%H20) THEN 180
160
170
         130
    GOTO
    CALL STOPM
180
190 GOTO 80
200
    CALL STOPM
    CALL AUDIO
210
220
    END
```

プログラム例解説・

RUNさせると、音律番号の入力を求めてきますので、0から21までの数字を入力してRETURN キーを押してください。このときに99を入力すると音律を元に戻してからプログラムの実行を停止します。0から21までの数字を入力した場合は、指定された音律で"ドレミファソラシド"を繰り返し演奏します。

音律を変えるには SPACE キーを押してください。再び音律番号の 入力を求めてきます。このとき、ミュージックキーボードを弾くと直前 に設定された音律で演奏できます。

3. 拡張BASICの命令

■PCM音源の操作に関する命令

拡張BASICは「MSX-AUDIO」に内蔵されているPCM音源を使って、ADPCM録音/再生またはPCM録音/再生を行うことができます。 PCM録音 再生では、音声は1サンブルデータ当たり8ピットのデータに変換して取り扱われるのに対して、ADPCM録音/再生では4ピットのデータに変換して取り扱われます。このため、音質はPCMのほうが優れていますが、同じ時間、音声を再生するのに必要なメモリ容量はADPCMの2倍になります。

ADPCM/PCMの音声データは番号をつけたファイルとして取り扱います。 このファイルを音声ファイルと呼びます。MSXオーディオユニットでは、 18種類のADPCM音声データが内蔵のROMに収められています。 これらの音声データを特にROM音声ファイルと呼びます。

ROM音声ファイルの内容については、この章の終わりにあるROM音声ファイル一覧表をご覧ください。

MS X オーディオユニットには、音声ファイルを収めたROMの他に256キロビットのRAMが内蔵されています。これらのメモリはMS X - A U d 10がCPUとは無関係に直接管理するため、外部メモリと呼ばれます。外部メモリ内に置かれた音声ファイルの録音/再生はローカルモードの録音/再生と呼ばれ、MS X - A U d 10がCPUの介入なしに単独で行えます。

SET PCM

(セット・ピーシーエム) [ステートメント]

機能: ADPCM/PCMの音声ファイルを初期化します。

書式 CALL SET PCM (<音声ファイル番号>、<デバイス番号

>, <モード>, <パラメータ1>, <パラメ タ2>〔, <サンプリ

ング周波数>1)

文例 CALL SET PCM (0, 0, 0, 32)

解説 <音声ファイル番号>で指定された音声ファイルの初期設定をします。

<音声ファイル番号>は0から15までの数字で指定し、次のPCM関

係の命令で参照される番号を実際のデータと結び付ける役割をします。

CONVA

CONVP

COPY PCM

LOAD PCM

MK PCM

PLAY PCM

REC PCM

SAVE PCM

<デバイス番号>は次ページの表に示すデバイス(装置:ここではM SX-Audioが利用することのできるいくつかのメモリのこと)

を音声ファイルの格納場所に指定します。 指定されたデバイスの性質により、その他のパラメータの内容が次ペ

ージの表に示すように変わります。

[SET P C M l

デバイス番号	デバイス名	モード	パラメータ 1	パラメータ2
0	外部RAM	0 / 1		長さ
5	VRAM	0/1	アトレス	長さ

省略すること **—** . アドレスと長さの単位は256パイト

 $\langle \exists - F \rangle dPCMのモードを指定し、<math>0$ のときはADPCMモードに、 1のときはPCMモードに設定されます。

アドレスは、バソコンのVRAM(ブイラム 画像表示用のメモリ)の うちの使用されていない顔面領域に音声ファイルを格納するときに、音 声ファイルを収める場所の先頭の番地を入力します。

ご注意 MSX1パソコンではデバイスとしてVRAMを指定できませ ho

VRAM128キロバイトのパソコンでは、アドレスの範囲は1から (512-<長さ>)まで指定できます。(ただし、ディスプレイページ に音声ファイルを格納すると画像が乱れます。また、音声も正常に再生 されないことがあります。)

<サンブリング周波数>は音声をデータに変換するときの閻願を設定す るバラメータです。 単位は「Hz」(ヘルツ)で、範囲は1800~ 16000Hzです。AUDIO文で初期化した直後の値(初期値)は 8000円です。サンプリング周波数が高いほど音質は良くなります。 が、その分ファイルは大きくなります。ファイルの大きさを最大にした ときの記録可能時間は次の通りです。

サンプリング周波数を8000Hzとして、

PCM音声ファイルの場合…・・256Kbit÷(8KHz×8b ıt) = 4秒

ADPCM音声ファイルの場合・256Kbit÷(8KHz×4b ıt) =8秒

AUDIO文で初期化された直後には、音声ファイル番号 0 が外部R AM 2 5 6 キロピット分に割り当てられ、他の音声ファイルは長さが 0 になっています。つまり次のSET PCM文が実行されたのと同じ状態になっています。

CALL SET PCM (0, 0, 0, , 128)

参照: AUDIO (94 ページ)

プログラム例

```
10
2й.
30
        SET PCM TEST
4й
50
60
   CALL AUDIO
70
   FOR N=0 TO 17
80
90
   READ LIT
    CALL SET PCM (0,0,0,,L)
100
    CALL COPY PCM (#N,0)
110
120
130
    CLS
140
    LOCATE 5,12
    PRINT "ファイル は"んご"う ="ッN
150
160
170
    CALL PLAY PCM (0)
```

[SET PCM]

```
180
190
    K*=INKEY*
    IF K$=CHR$(%H20) THEN 290
200
210
    IF K$=CHR$(&H18) THEN
                            320
228
230
    FOR J=1 TO T
240
    NEXT J
250
260
270
    GOTO 170
280
290 CALL STOPM
300
    NEXT N
310
320
    END
330
340
    DATA 35,0,33,1500,20,1300,
5,200,29,1200,43,1500,26,1700,
11,1000,4,110
350 DATA 1,500,6,250,4,80,2,80
,5,600,9,1000,9,1000,6,900,7,9
ØØ.
```

プログラム例解説、

RUNさせると、外部ROMに内蔵されているADPCM音源用ROM音声ファイルを①番から順に読み出しては「SPACE」キーを押すまで再生を繰り返します。

SPACE キーを押すと、次のファイルを読み出し、再生します。 途中で ESC キーを押すと、プログラムの実行を停止します。 90行のREAD文により、340行以降のDATA文からデータを2つずつ読み取っては変数L(音声ファイルの長さ)と変数「(再生を繰り返す間隔)に代入します。

変数 L は 1 0 0 行の S E T P C M 文で < 長さ > として 使用し、変数 T は 2 3 0 行の F O R \sim N E X T 文で時間調整のためのループの回数を決定するのに使用しています。

COPY PCM

(コピー ピーシーエム) [ステートメント]

機能: ADPCM/PCMデータを転送します。

書式: CALL COPY PCM (<ファイル番号1>, <ファイル番号

2>[, <オフセット1>][, <長さ>][, <オフセット2>]

文例: CALL COPY PCM (1, 2)

ファイル1の全体をファイル2に転送します。

解説: 2つのADPCMまたはPCM音声ファイルの間でデータの全体のコピ

ーや一部分だけのコピーを行うことができます。

<ファイル番号1>の先頭から後ろに<オフセット1>の位置から <長さ>のデータをコピーし、<ファイル番号2>の先頭から後ろに <オフセット2>の位置を先頭として転送します。

オフセットと長さの単位は256パイトを1とします。

ファイルがADPCMのファイルかそれともPCMのファイルかというタイプのチェックを行いません。また、転送後の転送先のファイルの長さやタイプを変えないため、転送先のファイルをあらかじめ転送されるデータのタイプと長さに合わせて設定しておくことが必要です。

パラメータは2つの音声ファイル番号以外は省略可能です。省略時の値は<オフセット1>・<オフセット2>については0、<長さ>については<ファイル番号1>の最後までになります。

[COPY PCM]

<ファイル番号の1>として「#1の付いた数字を使用すると、内蔵の ADPCM音源用ROM音声ファイルからのADPCMデ タのコピー を実行します。ROM音声ファイルはCOPY PCM文により一度他 の音声ファイルに転送してから再生します。

ROM音声ファイルの内容については、188 ページのROM音声ファイ ル一覧表を参照してください。



ご注意 内蔵のROM音声ファイルに対して他のファイルからデータを転 送することはできません。

参照:AUDIO (94 ページ),SET PCM (122 ベージ),PLAY PCM (128 ペーシ) .REC PCM (135 ペ ジ)

PLAY PCM (プレイ ピーシーエム) [ステ トメント]

機能 ADPCM/PCM音声ファイルを再生します。

書式: CALL PLAY PCM (<音声ファイル番号>「. <「ep> (大フセット>「、く長さ>「、くサンプリング周波数>]]]])

文例: CALL PLAY PCM (0)

<音声ファイル番号>で指定されたADPCMまたはPCM音声ファイ 解説 ルのくオフセット>の位置からく長さ>だけのデータをくサンプリング 周波数>で再生します。

> <音声ファイル番号>は $0 \sim 1.5$ の数字で入力して、再生する音声ファ イルを指定します。

> <Tep>はflまたは1で指定します。1を指定したときにはリピート モードになり、いつまでも再生を繰り返します。

> このモードでは、END文の実行(バックグラウンド処理を行っている 場合。バックグラウンド処理をしていない場合は、END文は実行され ません。) または CTRL + STOP の入力によりプログラムの 実行を中止しても、音声の再生は止まりません。ダイレクトモードでC Ai! STOPM命令またはCAL: AUDIO命令を入力すれば 再生を中止させることができます。バックグラウンド処理を行っている プログラムでは、END文の前にCALL STOPM文を実行させる ことにより再生を中止させることができます。

<オフセット>と<長さ>は、256パイト単位で指定します。

[PLAY PCM]

くサンプリング周波数>は、外部RAM(デバイス番号 0)に格納した 音声ファイルをADPCM再生するとき(ローカルモード)に限り18 $0.0 \sim 4.9.7.1.6$ Hz までの範囲で指定できます。その他のデバイスの 場合は $1.8.0.0 \sim 1.6.0.0$ Hz の範囲で指定します。

各パラメータは音声ファイル番号以外は省略可能で 省略したときには次のように設定されます。

<rep> = 0

= 0

<p

途中のバラメータを省略する場合には、省略したパラメータの位置に 「, 」 (カンマ)を入れることが必要です。

参照 AUDIO (94 ページ) ,SET PCM (122 ベージ) , COPY PCM (126 ページ) ,REC PCM (135 ページ)

プログラム例:

```
10 '
20 '
30 ' PLAY PCM TEST
40 '
50 '
60 CALL AUDIO
70 '
80 CALL SET PCM (0,0,0,,4)
90 CALL COPY PCM (#8,0)
100 '
110 F=6500
120 FOR N=0 TO 18
```

[PLAY PCM]

```
130 CALL PLAY PCM (0,,,,F)

140 FOR J=1 TO 110

150 NEXT J

160 F=F+500

170 NEXT N

180 '

190 END
```

プログラム例解説

RしNさせるとウィスキーを注ぐ音が聞こえます。

8番のROM音声ファイルを再生するのに、再生を繰り返すたびにサンプリング周波数を上げることによって音の高さを次第に高くしています。 元の音声ファイルより本物らしく聞こえるでしょうか?

PCM FREQ

(ピーシーエム・フリークェンシー) [ステートメント]

機能 ADPCM音声ファイルのローカルモード再生実行中にサンプリング周 波数を変更します。

暑式 CALL PCM FREQ (<サンブノング周波数>)

文例 CALL PCM FREQ (24000)

解説 外部メモリ内でADPCM音声ファイルを再生中にサンプリング周波数を変更するための命令です。<サンプリング周波数>の値の範囲は1800~49716で、単位はHzです。
SET PCM命令のパラメータとしての<サンプリング周波数>
(123ページ参照)に比べて、値の範囲が広いことと再生中に変更できることに注目して<ださい。

参照 AUDIO (94 ページ) ,SET PCM (122 ページ) ,REC PCM (135 ページ) ,PLAY PCM (128 ページ)

プログラム例

```
10
28
30
          PCM FREQ TEST
40
50
60
   CALL ANDIO
79
   Q*(1) = "tc" & o" : Q*(2) = "ship o"
80
90
    FOR N=1 TO 2
100
       CLS
      LOCATE 0,12
110
```

```
PRINT Q$(N);" Labitato it (1800
12A
~49716)" ·PRINT INPUT K(N)
    IF K(N)<1800 OR K(N)>49716!
THEN 100
140 NEXT N
150 IF K(2)>K(1) THEN S=100 ELSE S
=-1ผิน
    t = aRS(K(2) - K(1))
160
17й
         SET PCM (0,0,0,,33)
180 CALL
190 CALL COPY PCM (#1,0)
200 CALL PLAY PCM (0)
210 FOR J=1 TO L STEP S
      CALL PCM FREQ (K(1)+J-1)
220
230 NEXT J
240 K$=INKEY$
250 IF K$=CHR$(%H20) THEN 90
260 GOTO 240
```

プログラム例解説

RUNさせるとスタート時の周波数を聞いてきますから、数字を入力してから RETURN キーを押してください。変化を聞き取りやすくするためには1800~3000ぐらいの小さな数字が良いでしょう。次に終了時の周波数を聞いてきますから同じ様に数字を入力してください。今度は8000以上の数字をお勧めします。 RETURN キーを押すとコフトッがおかしな鳴きかたをします。鳴き終わってから SPACE キーを押すと再びスタート時の周波数を聞いてきます。プログラムの実行を中止したいときは、 CTRL + STOP を押してください。

PCM VOL

(ピーシーエム・ポリューム) [ステートメント]

ADPCM/PCM再生の音量を設定します。 機能

書式 CALL PCM VOL (<ポリュ ム値>)

文例 CALL PCM VOL (63)

- ボリューム値の範囲は O ~ 6 3 でボリューム値が 8 変化するごとに 解説 6 dBの割合で変化します。AUD、O文で初期化したときの値(初期値)はADPCMでは55、PCMでは32になっています。

参照 AUDIO (94 ページ), SET PCM (122 ページ), PLAY PCM (128 ページ)

プログラム例

```
10
20
30
        POM VOL TEST
40
50
60
   CALL AUDIO
   CALL SET PCM (0,0,0,,1)
7.9
   CALL COPY PCM (#9,0)
80
90
100 FOR N=40 TO 63
110
      CALL PCM VOL (N)
120
      CALL PLAY PCM (0)
130
140
      FOR J=1 TO 200
150
      NEXT J
160 '
```

```
170
   NEXT N
180
190 FOR N=63 TO 40
                    STEP -1
200
      CALL PCM VOL (N)
210
      CALL PLAY PCM (0)
220
230
      FOR J=1 TO 200
      NEXT J
240
250
260 NEXT N
270
280 END
```

プログラム例解説:

テレビの音量を最大にしてからRJNさせてください。 耳を澄まして聞いていると誰かがこちらに歩いて来て、また遠ざかります。 200行のPCM VOL文で再生するたびに音量を変化させています。

REC PCM

(レコード ピーシーエム) [ステートメント]

機能 音声をADPCM/PCM音声ファイルに録音します。

書式 CALL REC PCM (<音声ファイル番号> [、<SYNC>]{、<オフセット>] [、<長さ>] [、<サンブリング周波数>])

文例 CALL REC PCM (0)

解説 . <音声ファイル番号>で指定されたADPCM、PCM音声ファイルの <オフセット>の位置から<長さ>だけ<サンブリング周波数>で録音 します。

<音声ファイル番号>は $0\sim15$ の数字で入力し、録音する音声ファイルを指定します。

<SYNC>は0または1で指定し、0が指定されるとシンクロスタートモードになり、マイク入力端子に音声信号が入ってくるまで待ってから録音を始めます。

<オフセット>と<長さ>は、256バイトを単位とします。

各パラメータは音声ファイル番号以外は省略可能です。 省略時の傾(初期値)は次のようになります。

 <SYNC>
 = 0 (シンクロスタート機能あり)

 <オフセット>
 = 0 (ファイルの先頭から)

 <長さ>
 =ファイルの最後まで

 <サンブリング周波数>-SET PCM文で設定された値

参照: AUDIO (94 ページ), SET PCM (122 ページ), PLAY PCM (128 ページ)

プログラム例

```
10
20
30
         REC PCM TEST
40
50
ĸй.
  CALL AUDIO (3,0)
   CALL SET PCM (0,0,0,,32)
70
   CALL BGM (0)
80
90
100
    CLS
110
    LOCATE 5,10
120
    INPUT "マイクにゅうりょく を と"うそ"。
130
    CALL REC PCM (0)
140
150
    CALL MK PCM (0)
160
170
    CLS
180
    LOCATE 5,10
    INPUT "えんそう を と" うそ" ! "リK $
190
200
210
    GOTO 100
```

プログラム例解説

このプログラムは、マイクから入力した音声をADPCM音声ファイルに録音し、録音が終わるとその音声ファイルをミュージックキーボードに割り当てて、押されたキーの音の高さで再生されるようにします。 これでお手持ちのミュージックキーボードがサンプリング・キーボードに変身します。

このプログラムを実行する前には、FS-CA1にミュージックキーボードとマイクを接続する必要があります。

正しい接続のしかたは19 ページに載せてありますので参照してください。

[REC PCM]

RUNさせると、画面にマイク入力を求める表示が現れます。

用意ができたら、RETURN キーを押して、録音を始めてください。 録音時間は約2秒です。

録音が終わったら、画面に演奏を求める表示が現れますから、ミュージックキーボードのキーを押してみてください。いま録音した音声が再生されます。

新しい音声を録音したくなったら、再びRETURN + を押して最初の表示に戻ります。

高い音のキーを押したときと、低い音のキーを押したときとでは、再生される音の高さだけでなく、再生時間が違うことに注目してください。これは拡張BASICが、押されたキーの高さに応じた音でADPCM音声ファイルを再生するために、再生時のサンプリング周波数を変えていることを示しています。

シンクロスタートモードでは、音声が入力されてから実際に録音がスタ トするまでにわずかに時間がかかります。このため、録音したい音声 の最初の部分が録音されないことがあります。

また、最初に入力される音があまり小さいと録音を開始しないことがあります。このような場合には、140行を下のように修正してください。

140 CALL REC PCM (0<u>. 1</u>) 修正した部分

この修正を行った場合は、RETURN キーを押すと、すぐに録音が 開始されます。

録音時間を調整したいときは、7.0 行の(一)の中の3.2 という数字を1から1.2.8 の範囲で変更してください。

プログラムの実行を停止したいときは、CTRL + STOP を押してください。

SAVE PCM

(セーブ・ピーシーエム) [ステートメント]

機能 ADPCM/PCM音声ファイルをディスクにセーブする。

書式: CALL SAVE PCM (<ファイル名>、<音声ファイル番号>

文例 CALL SAVE PCM ("DEMO2 DAT", 2,

Aドライブの中のフロッピーディスクに2番の音声ファイルの内容を「DEMO2DAT」というファイル名でセーブします。

CALL SAVE PCM ("B SAMPLE11", 0)

・Bドライブの中のフロッピーディスクに 0 番の音声ファイルの 内容を「SAMPLE 11」というファイル名でセーブします。

A\$="A: #\(\phi\)\rangle F8. CA1"

CALL SAVE PCM (A\$, 1)

A ドライブの中のフロッピーディスクに 1 番の音声ファイルの 内容を「サウンド 8 C A 1 」というファイル名でセーブしま す。

解説: <音声ファイル番号>で指定された音声ファイルを<ファイル名>で指定されたファイル名でフロッピーディスクにも ブします。
<ファイル名>はDISK BASICの説明書の中のファイルスペックについての説明にしたがって作られた文字列である必要があります。
ファイルスペックの書式は次の通りです。

[SAVE PCM]

正しいファイルスペックを内容とするものであれば、<ファイル名>に 文字変数を使用することもできます。

参照 AUDIO (94 ページ) , SET PCM (122ページ) , REC PCM 135ページ) , LOAD PCM (141 ヘージ)

プログラム例:

```
10 '
20
30 /
        SAVE POM TEST
40 7
50
60 CALL AUDIO
70 CALL BGM (0)
80 CALL SET PCM (0,0,0,,48)
90
100 CLS
110
    LOCATE 5,10
    PRINT "マイク にゅうりょく スタート ・"
120
130
    CALL REC PCM (0)
149
150 CLS
160
    LOCATE 5,10
170 INPUT "ファイルあいは";F事
    CALL SAVE PCM (F$,0)
180
190
200 FILES
210 PRINT F$; "m t-7"
                      おわり ! "
220 END
```

プログラム例解説:

このプログラム例の実行には、マイクおよびフロッピーディスクドライブとフォーマット済みのフロッピーディスクが必要です。

プログラム例を入力したあと、

- ① フロッピーディスクのライトプロテクトタブが書き込み可能な位置 にあることを確認します。
- ② ドライプAのフロッピーディスクドライプにフロッピーディスクを 入れます。

RUNさせると画面にマイク入力を求めるメッセージが表示されますから、マイクのスイッチを入れて音声を入力してください。

約3秒間で録音が終わり、画面にファイル名の入力を求めるメッセージが表示されます。ファイル名を入力し、RETURN キーを押してください。録音した音声を入力したファイル名でフロッピーディスクにセーブします。

ご注意

審面にセーブの完了を示すメッセージが表示されるまで、フロッピーディスクを取り出したり、電源スイッチを切ったりしないでください。

[LOAD PCM]

LOAD PCM

(ロード ピーシーエム) [ステートメント]

機能 ADPCM/PCM音声ファイルをフロッピーディスクからロ ドする。

審式: CALL LOAD PCM (<ファイル名>, <音声ファイル番号 >)

文例 · CALL LOAD PCM ("DEMO DAT", 1)

CALL LOAD PCM ("B.SAMPLE11", 0)

A\$="A サウンド8 CA1" CALL LOAD PCM (A\$, 2)

解説: <音声ファイル番号>で指定された音声ファイルに<ファイル名>で指定されたフロッピ ディスク上のファイルからADPCM/PCMデータをロードします。

SEI PCM文で設定した音声ファイルの長さよりフロッピーディスク上のファイルが長いときは、設定された音声ファイルの長さの分だけデータをロードします。音声ファイルのデータ型式(ADPCM/PCM)とサンプリング周波数は、ロードしたデータに合わせて再設定されます。

<ファイル名>はDISK BASICの説明書の中のファイルスペックについての説明にしたがって作られた文字列である必要があります。ファイルスペックの書式は次の通りです。

[ドライブ名+*.*] +最大8文字までのファイル名+[***+最大3文字までの拡張子]

正しいファイルスペックを内容とするものであれば、<ファイル名>に 文字変数を使用することもできます。 高速化のためにBASICのフリーエリアを転送時のバッファとして使用します。したがってフリーエリアが少ないときにはロード時間が長くなります。

参照: AUDIO (94 ページ) ,SET PCM (122 ページ) ,PLAY PCM (128 ページ) .MK PCM (150 ページ) ,SAVE PCM (138 ペーシ

プログラム例:

```
10
20
30
        LOAD PCM TEST
40
50
60
  CALL AUDIO
70
  CALL BGM (0)
80
   CALL SET PCM (0,0,0,,48)
90
   7
100 FILES
110 PRINT:INPUT "ファイルめい は";Fま
120
130 CALL LOAD PCM (F$,0)
140
150 CLS
160
    LOCATE 5,10
    PRINT F$; " の ロート" おわり! "
170
180
190
    CALL PLAY PCM (0)
200
210 END
```

LOAD P C M I

フログラム例解説

このプログラムは、フロッピーディスクドライブを接続しているかたで SAVE PCM命令のプログラム例を使って音声ファイルのセーブを 行ったかた以外は実行できません。

音声ファイルをセーブしたフロッピーディスクを、ドライブAに入れて ください。

RUNさせるとフロッピ ディスクにセーブされているすべてのファイ ルのファイル名を表示したあと、ファイル名の入力を求めてきますので、 ロードする音声ファイルのファイル名を入力して RETURN キーを 押してください。

音声ファイルをロードしたあと、再生を行います。



ご注意 SAVE PCM命令のプログラム例を使ってセーブした音声 ファイル以外のファイルはロードできません。

CONVA

(コンパート・エイ)

[ステートメント]

機能 . PCM形式のデータをADPCM形式のデータに変換します。

書式: CALL CONVA (<元のファイルの番号>、<変換したファイ

ルの番号>)

文例: CALL CONVA (1, 2)

1番の音声ファイルに収められているPCMデータ全体をADPCMデータに変換して2番の音声ファイルに収めます。

解説: PCM形式のデータをADPCM形式のデータに変換します。

<元のファイル番号>と<変換したファイルの番号>は、異なっている必要があります。

データの長さは 1/2 になりますが、同じサンプリング周波数で再生したときの再生時間は変わりません。

この命令を実行すると、元のファイルのデータの形式がPCMであることを確認し、異なっていると「IIIegal function callsを適面に表示してプログラムの実行を中止します。

変換したデータを収めるファイルは外部RAMまたはVRAMのいずれか(内容の変更可能なデバイス)を使用していなければなりません。また、ファイルの形式と長さは変換後のデータに合わせて再設定されます。同時に、サンプリング周波数は元のファイルに合わせて再設定されます。

参照: AUDIO (94 ページ),SET PCM (122 ページ),CONVP (145 ページ)

[CONVP]

CONVP

(コンバート・ピー)

[ステートメント]

機能 ADPCM形式のデータをPCM形式のデータに変換します。

響式 CALL CONVP (<元のファイルの番号>, <変換したファイルの番号>)

文例 CALL CONVP (1, 2)

1番の音声ファイルに収められているADPCMデータ全体を PCMデータに変換してく変換したファイルの番号>で指定される音声ファイルに格納します。

解説 ADPCM形式のデータをPCM形式に変換します。

<元のファイルの番号>と<変換したファイルの番号>は、異なっている必要があります。

変換したデータの長さは元のデータの長さの 2 倍になりますが、同じサンプリング周波数で再生したときの再生時間の長さは変わりません。この命令を実行すると、元のファイルの形式が A D P C M であることを確認し、異なっているときは画面に「IIiegai funct,oncail」と表示してプログラムの実行を中止します。

変換したデータを収めるファイルは外部RAMまたはVRAMのいずれか(内容の変更可能なデバイス)を使用していなければなりません。また、ファイルの形式と長さは変換後のデータに合わせて再設定されます。同時に、サンプリング周波数は元のファイルに合わせて再設定されます。

参照 AUDIO (94 ペ ジ),SET PCM (122 ページ).CONVA (144 ペ ジ)

■ミュージックキーボード関係の命令

AUDIO文でミュージックキーポードに割り当てられたFM音源のチャンネルは、以後、ミュージックキーポードを弾くことによって直接に操作することができます。拡張BASICでは、このようなミュージックキーボードとFM音源の組み合わせをインスツルメント(楽器)と呼びます。

インスツルメントの操作はパソコンのCPUに関係なくパックグラウンド(背景)で処理されるので、MSXオーディオシステムをミュージックキーボードにより演奏する楽器としての使い方をBASICでのプログラムやコマンドの実行と独立して行うことができます。

MK VOICE

(エムケー・ポイス, [ステートメント]

機能 インスツルメントの音色を設定します。

書式: CALL MK VOICE (<パラメータ>)

<パラメータ> @ + 単純変数
または 配列変数名

文例 CALL MK VOICE (@2)

解説 インスツルメントの音色の種類を設定します。

@ (アットマーク) 記号とともに単純変数がパラメータとして与えられたときは、内蔵のFM音源用音色データの音色番号を指定します。

音色番号は0~63の範囲で指定できます。

内蔵のF M音源用音色データについては、186 ページを参照してください。

②記号がない場合には、配列変数がパラメータとして与えられたとみなし、その配列の内容が音色のデータになります。

[MK VOICE]

↑ 音色データの自作には、FM音源とMSX-Audioについての 詳しい知識が必要ですので、本書では説明を省略します。

参照 AUDIO (94 ページ), VOICE (107 ページ), FM音源用音色データ 一覧表 (186 ページ)

ブログラム例

```
រាធ
20
30
       MK UNICE TEST
40
50
60 CALL AUDIO (0,9)
70 SCREEN 1...0
   CLS
80
90 LOCATE 5.10
    INPUT"ねいろ は (1から62まで")";K
100
110
    IF K<1 OR K>62 THEN 80
120 CALL MK VOICE (@K)
130 GOTO 80
```

プログラム例解説・

RUNさせるとミュージックキーボードに設定する音色の音色番号の入力を求めてきますので、186 ページのFM音源用音色データ一覧表を参照し、選んだ番号の数字キーを押してから RETURN キーを押してください。画面から入力した文字が消えたら、ミュージックキーボードを弾いてみてください。いま入力した番号の音色で演奏できます。演奏中に音色を切り換えたくなったら、新しい音色の音色番号を入力してください。 RETURN キーを押すと音色が切り換わります。プログラムを停止させたいときは、 CTRL + STOP を押してください。

MK VOL

(エムケー・ポリューム) [ステートメント]

インスツルメントの音量を設定します。 機能:

書式: CALL MK VOL (<ポリューム値>)

文例 CALL MK VOL (40)

解説: インスツルメントの音量を設定します。<ポリューム値>の範囲は0~

63で、AUDIO文による初期化を行ったあとの値(初期値)は55

です。

ミュージックキーボードのキーを押している途中でこの命令を実行する

と、鳴っている音の音量が途中から変化します。

参照 AUDIO (94 ページ)

プログラム例:

```
10
20
30
        MK VOL TEST
40
50
60
   CALL AUDIO (0,9)
70
   U = 55
80
   CLS
90
100 LOCATE 7,12
110 PRINT "おんりょう ="; U
120
130 K$=INKEY$
140 IF K$=CHR$(&H1E) THEN 180
150 IF K$=CHR$(&H1F) THEN 220
```

[MK VOL]

```
160 GOTO 130

170 '

180 V=V+1

190 IF V>63 THEN V=63

200 GOTO 260

210 '

220 V=V-1

230 IF V<0 THEN V=0

240 GOTO 260

250 '

260 CALL MK VOL (V)

270 GOTO 90
```

プログラム例解説

RUNさせると、現在設定されている音量の値を画面に表示します。 カーソルキー◯を押すと設定されている音量が大きくなり、カーソル キー◯を押すと音量が小さくなります。

ミュージックキーボードのキーを押して確かめてください。

CTRL + STOP を入力すると、最後に表示された 音量の値に設定されたまま、プログラムの実行を停止します。 音量の設定を初めの状態に戻すには、次の命令を実行してく ださい。

CALL MK VOL (55)

MK PCM (IAT P-)-IA [37 +×)+]

160

機能: インスツルメントとして演奏するADPCMの音のファイル番号を指定

します。

書式 CALL MK PCM (<音声ファイル番号>) 音声ファイル番号 0~15

> CALL MK PCM (OFF) 音声ファイルの指定を解除。

文例: CALL MK PCM (1)

解説 . インスツルメントでADPCMを使って演奏する音声ファイル番号を指

定または解除します。

指定する音声ファイルは、あらかじめ外部RAM(デバイス番号 0)に ADPCMで録音されている必要があります。

ご注意 PCMタイプの音声ファイルは指定できません。

参照: AUDIO (94 ページ) .SET PCM (122 ページ) . COPY PC

(126ページ) REC PCM (135ページ)

プログラム例。

10

20 30 MK PCM TEST

40

50

60 CALL AUDIO (0,0)

DIM A(17) 70

FOR N=0 T0 17 80

90 READ A(N)

100 NEXT N

110 CLS

12й LOCATE 5,12

130 INPUT "ADPCMの ねいみ は ",K

140 IF K>=0 AND K<=17 THEN 170

```
150 GOTO 110
160 '
170 S=A(K)
180 CALL SET PCM (0,0,0,,S)
190 CALL COPY PCM (#K,0)
200 CALL MK PCM (0)
210 GOTO 110
220 '
230 DATA 35,33,20,5,29,43
240 DATA 26,11,4,1,6,4
```

プログラム例解説

RUNさせるとミュージックキーボードに設定する音色の音色番号を聞いてきますので、188 ページのROM音声ファイル一覧表を参照し、番号の数字を入力して「RETURN」キーを押してください。ミュージックキーボードのキーを押すと指定した音声ファイルの音が押したキーの音の高さで鳴ります。

ファイルの長さが長い音声ファイルを指定した場合、キーを押してから音が鳴るまで少し時間がかかります。また押したキーの音の高さによって、音の鳴っている時間が変わります。

 $6\ 0$ 行の $C\ A\ L\ L\ A\ U\ D\ I\ O$ 文に注目してください。パラメータを $(\ 0\ ,\ 0\)$ に設定しています。

これは、インスツルメントへのFM音源の割り当てをOに設定することにより、ミュージックキーボードのキーを押してもFM音源が鳴らないようにするための設定です。この設定をしないでAUDIO文のパラメータが初期値に設定されたまま演奏すると、PCM音源の音といっしょにFM音源の音も鳴ってしまいます。

CTRL → STOP の入力により、プログラムの実行は停止されますが、ミュージックキーボードには最後に割り当てられたROM音声ファイルの音がそのまま残ります。元のFM音源の音色に戻すには次の命令を実行してください。

CALL AUDIO

MK VEL (IA5 NODF1)

「ステートメント]

機能

インスツルメントにペロシティを設定します。

書式: CALL MK VEL (<ペロシティ値>)

ペロシティ値: 0~15

文例 CALL MK VEL (15)

解説:

- インスツルメントにペロシティを与えて初期化します。ペロシティとは キーボードのキーの押し下げられる速さ(タッチ速度)のことで、キ を押す力の強さをあらわします。これによって、FM音の音量とともに 音質も変化します。

MSXオ・ディオシステム用のミュージックキーボードでは 定のペロ シティレか発生しませんので、この命令によってその値を変化させます。 初期値は8です。

この命令はインスツルメントを初期化しますので、演奏中にこの命令を 実行すると音は一度途切れます。

参照: AUDIO (94 ペ ジ)

プログラム例:

```
10
20
30 '
         MK UEL TEST
40
50
60
   CALL AUDIO (0,9)
70
   CALL MK VOICE (@14)
80
90 CLS
```

[MK VEL]

100 LOCATE 5,12 110 INPUT "\"@574=";U 120 IF V<0 OR V>15 THEN 80 130 ' 140 CALL MK VEL (V) 150 GOTO 80

プログラム例解説

RしNさせると設定するペロシティの値を聞いてきますので、①から15の範囲で数字を入力して RETURN ‡ を押してください。入力した数字が画面から消えたら ミュ ジックキーボードのキーを押してみてください。 プログラムの実行を止めるには CTRL + STOP を入力してください。最後に設定されたペロシティ値のまま停止します。ペロシティ値を初めの状態に戻すには、次の命令を実行してください。

CALL MK VEL (8)

INMK

(インフォーム エムケー)

、関数]

機能: ミュージックキーボードの変化を知らせます。

書式 CALL + NMK [([<変数1>][, [<変数2>] [, <変数3>]])]

文例 CALL NMK

CALL INMK (A)

CALL INMK (A, B, C)

CALL , NMK (A, B)

CALL , NMK (, , C)

解説 ミュージックキーボードの演奏による変化を知らせます。

ミュージックキーボードのキーを押すと、そのたびに変化についての情

報がMSXオーディオユニットの中のキーバッファと呼ばれる部分に貯えられていきます。

変数のいずれかを付けて実行したときは、キーバッファから1つの情報を取り出し、


変数1にはキーコード番号

変数2にはキーのON/OFF (0 ON, 1 OFF)
変数3にはキーコード番号に対応するADDCMの関連物

変数3にはキーコード番号に対応するADPCMの周波数

を値として入れます。

キーコード番号は $0\sim127$ の範囲で、中央C(ミュージックキーボードの中央に最も近い*ド*のキー)は6.0に対応します。



[INMK]

キーバッファが空のときは、各変数の値を 0 にします。

パラメータなしで実行した場合には、キーパッファを空にします。

キーバッファは、変化の回数にして32回分の情報を貯えられるだけの大きさがあります。キーバッファに溜まった情報は、先に入ったものから順に取り出されて音を発生するためのデータとして使用されます。キーバッファがいっぱいのときに33回目の情報が送られてくると、キバッファを空にして、「Device I/O error」と画面に表示し、プログラムの実行を中止します。

参照 . AUDIO (94 ページ)

プログラム例

```
10
20
        INMK TEST
30
40
50
60
   CALL AUDIO (0,9)
70
  CLS
   WIDTH 30
80
   LOCATE 0,0
90
100
    DIM C$(12)
        N=1 TO 12
110 FOR
120
        READ C$(N)
130
   NEXT
         N
140
150
    CALL
          INMK (A,B)
160
    IF B=1 THEN 190
170
    GOTO 150
180
190
    ΙF
       A<48 THEN 5$="-2"
200 IF
       A>47 AND A<60 THEN
                            5$="-1"
210 IF A>59 AND A<72 THEN S$="
220
       A>71 THEN S$="+1"
    ΙF
```

```
230 H=(A MOD 12 )+1
240 C$=C$(H)
250 K$=S$+C$
260 PRINT K$;CHR$(&H20);
270 GOTO 150
280 '
290 DATA "C ","C#","D ","D#"
300 DATA "E ","F ","F#","G "
310 DATA "G#","A ","A#","B "
```

プログラム例解説:

RUNさせてミュージックキーボードのキーを押してみてください。 押したキーが画面に記号で表示されます。アルファベットは1オクタープ中のキーの位置を示し、アルファベットの前の正負記号と数字はオクタープの範囲を示します。中央Cを含む1オクタープは、正負記号、数字共に表示されません。 プログラムを止めるには、CTRL + STOP を入力してください。

KEY ON/OFF

(キ オン/オフ) [ステートメント]

機能 インスツルメントにキーのオンまたはオフの情報を送ります。

書式 CALL KEY ON (<+-コード番号> [, <ペロシティ>])

CALL KEY OFF (<+-ゴ ド番号>)

文例 CALL KEY ON (60,3) CALL KEY OFF (59)

解説 この命令を実行すると、キーが押された、または放されたという情報を、 実際のキーの状態に関係なくインスツルメントに送ります。

<キ コ ド番号>は0~127の範囲で、中央Cは60に対応します。

<ペロシティ>は $0 \sim 1.5$ の範囲で、省略時は8に設定されます。

これにより、ミュージックキーボードを使って演奏したときのMSXオーディオシステムの動作をプログラムによって模倣することができます。ただし、この命令で作られたキーの状態に関する情報は、後述のMK記録の対象にはなりません。

参照 AUDIO (94 ページ)

```
プログラム例:
```

```
10
20
30
        KEY ON/OFF TEST
4Й
50
60
   CALL AUDIO (0,9)
70
    FOR N=0 TO 127
      CLS
80
      LOCATE 7,10
PRINT "+-J-1"=",N
90
100
        CALL KEY ON (N)
110
120
      FOR J=1 TO 50
130
      NEXT J
      CALL KEY OFF (K)
140
150 NEXT N
160
170 END
```

プログラム例解説.

R J N させるとキーコード番号 0 から 1 2 7 までの音を連続して鳴らします。ミュージックキーボードではこれだけのキーの数は有りません。

MK TEMPO

(エムケー・テンポ) 【ステートメント】

機能 ミュージックキーボード演奏の記録/再生とメトロノ · ム機能の速度を 設定します。

書式 CALL MK TEMPO ([<テンポ値>] [, <パーカッションマップ>])

文例 CALL MK TEMPO (60)

CALL MK TEMPO (60, 1)

CALL MK TEMPO (, 0)

解説 タイマーの周期をコントロールしてミュージックキーボード演奏の記録 ヶ 再生機能(MK記録/再生)やメトロノ ム機能の動作速度を設定します。

<テンポ値>は25から360の範囲で設定します。AUDIO文の実行による初期値は120です。

メトロノーム機能は、リズム音を設定されたテンポに合わせてメトロノームのように繰り返し鳴らす機能です。

⟨パーカッションマップ⟩は 0 から 3 1 までの範囲で設定し、メトロノーム機能で使用するリズム音を次ページの図のように指定します。

メトロノーム機能の利用には、あらかじめAUD: 〇文のパラメータ設定によりリズム音の使用を可能にしておく必要があります。 (95 ページ参照)

パーカッションマップの初期値は0でメトロノーム機能は停止しています。<パーカッションマップ>を1以上に設定してMK TEMPO文を実行すると、プログラムの終了にもバックグラウンド機能の設定にもかかわりなく、<パーカッションマップ>を0に設定してMK TEMPO文を実行するまでメトロノーム機能が働き続けます。

メトロノーム機能によるリズム音は、後述のMK記録の対象にはなっません。

この命令により、次の命令の実行の速度が影響を受けます。

MK PLAY MK REC MK APPEND

パカ	『 カッションマップ一覧表						リズム音発生		X町	音無	
					i						
値	НН	SY	TT	SD	ВD	値	НН	SY	TT	SD	ВD
0	×	×	×	×	×	16	×	×	×	×	0
1	0	×	×	×	×	17	0	×	×	×	
2	×	0	×	×	×	1 8	×	0	×	×	
3	_0	0	×	×	×	1 9	0	0	×	×	0
4	×	×	0	×	×	20	×	×	0	X	Ö
5	0	×	0	×	×	2 1	0	×	0	×	(
6	X	0	0	×	×	2.2	×	0	0	×	C
7	0	0	O	×	×	2.3	0	0	0	×	
8	X	×	×	Ö	×	2.4	×	×	Х	0	0
9	0	×	×	0	×	2.5	0	×	×	0	0
1 0	×	0	×	0	×	2 6	×	0	×	0	0
1 1	0	0	×	0	×	2 7	Ö	0	×	0	
1 2	×	×	0	0	×	28	×	×	0	0	0
1 3	0	×	0	0	×	2 9	0	×	0	0	Û
1 4	×	0	0	0	×	30	×	0	0	0	
1 5	0	0	0	0	×	3 1	0	0	0	0	

[MK TEMPO]

```
HH· ハイハットシンパル音
     SY ·
            トップシンバル音
     ΤT
            タムタム音
    ·SD ···スネアドラム音
     BD· ··バスドラム音
    - AUDIO (94 ペ ジ) ,PLAY - MK (168 ペ ジ) ,REC - MK
参照
    (165 ペ ジ) ,APPEND MK (174 ペ・ジ)
プログラム例
    10
    20
    30
             MK TEMPO TEST
    40
    50
    60 CALL AUDIO (1,6)
    70
    80 CLS
    90 LOCATE 5,10
         INPUT "f>#*(25~360)=";T
    100
         IF TK25 OR T>360 THEN 80
    110
         LOCATE 5,12
    120
         INPUT "n*-bobav(0~31)=";P
    130
    140
         IF P(0 OR P)31 THEN 80
    150
    160
         CALL MK TEMPO (T,P)
    179
    180
         K$=INKEY$
         IF K$<>CHR$(%H20) THEN 180
    190
    200
         CALL MK TEMPO (120,0)
    210
         END.
```

プログラム例解説・

RUNさせるとテンポ値とパーカッションマップの入力を求めてきますので、数字キーを押して入力してから RETURN キーを押してください。メトロノーム機能が働いて、入力したテンポ値にしたがってリズム音が鳴り始めます。 SPACE キーを押すとメトロノーム機能を止めてからプログラムが止まります。

CTRL + STOP を入力すると、プログラムは止まりますがリズム音は鳴り続けます。このとき、STOPM文を実行させてもリズム音は止まりません。あらためてMK TEMPO文またはAUDIO文を実行させてください。

6 0 行のAUDIO文のパラメータの設定と、2 1 0 行のEND文の前に2 0 0 行でMK TEMPO文を<パーカッションマップ>を 0 に設定して実行させていることに注目してください。

3. 拡張BASICの命令

■MK記録に関する命令

ミュージックキーボードによるインスツルメントの演奏の記録に関する 命令です。記録はミュージックキーボードから行われ、再生はインスツ ルメントで行います。

CPUメモリのアドレスを直接指定することにより記録領域として使用する場合には、バックグラウンド(背景)で行うことができます。

RECMOD ($V \supseteq F \cdot E = F$)

「ステートメント〕

機能: MK記録の記録モードを設定します。

書式: CALL RECMOD (<記録モード>)

文例 CALL RECMOD (2)

解説 MK 記録の記録と再生を同時にバックグラウンドで行うときに便利な命

今です。初期値は1です。

<記録モード>は①から3で指定し、次のような意味を持ちます。

(): ミューティング (演奏はできますが、記録/再生はしま

せん。)

ミュージックキーボードによる演奏を記録します。

MK記録の再生を別の領域に再び記録します。

3: MK演奏と再生を両方とも記録します。

参照: AUDIO (94 ページ),BGM (97 ページ),REC MK (165 ページ)

PLAY MK (168 ページ)

REC MK

(レコード エムケー)

[ステートメント]

機能 インスツルメントの演奏の記録を行います。

書式: CALL REC MK (<配列名>)

CALL REC MK (<開始アドレス>、<終了アドレス>)

文例: ミュージックキーボード (MK) の演奏を記録します。記録領域として は配列、またはメインメモリの中のユーザーリザーブ領域のアドレスを 指定して使用することができます。

配列を記録領域として指定したときはバックグラウンドでの記録はできません。配列を指定してREC MK文を実行したときは、BGM文の設定にかかわりなく、フォアグラウンドで処理されます。

く開始アドレス>とく終了アドレス>をパラメータとして指定したとき、記録はBGM文の指定によりバックグラウンドで行えますが、2つのアドレスの間の領域はシステムが使用することのない領域である必要があります。あらかじめBASICのCLEAR文を使用してユーザーリザーブ領域を設定し、使用してください。

MK記録には、新しく演奏を記録する機能の他にも、再生中の演奏の記録をあらためて別の領域に記録したり、古い演奏の記録を再生しながら新しくミュージックキーボードを演奏して両方の音をまとめて別の領域に記録する機能があります。これらの機能はREC MK文の実行の前に、RECMOD文により設定します。

記録を中止するには、BGM文の設定により2通りの方法があります。

CIRL + STOP を入力する。 · バックグラウンド 処理をしていない とき

STOPM文を実行する。

STOPM文で停止したMK記録はCONT MK文により再開できます。

記録されたデータをフロッピーディスクにセーブするには、

配列に記録したデータ・・

COPY文によりフロッピ

ディスク上のファイルに

転送

アドレスを指定して記録したデタ BSAVE文でセ ブ

記録した方法により、上記のどちらかを行います。

RE

參照

AUDIO (94 ページ), BGM (97 ページ), STOPM (99 ページ) RECMOD (164 ペ ジ), PLAY MK (168 ページ)

CALL REC MK (%HA000,%HA2FF)

プログラム例:

1.04

140 150

```
20 7
30 7
        REC MK TEST
40 '
59 '
60
   CLEAR 300,%HA000
70
   CALL AUDIO (0.9)
   CALL MK VOICE (@16)
80
9й
   CALL BGM (0)
100
110 CLS
120 LOCATE 8,10
    PRINT "えんぞう スタート!"
130
```

[REC MK]

160 '
170 CLS
180 LOCATE 5,10
190 PRINT "えんぞうストッフ*. セーフ"ちゅう."
200 BSAVE"CAS:RMTEST",&HA000,&HA2FF
210 '
220 CLS
230 END

ブログラム解説

このプログラムは、演奏のデータをカセットテープにセーブするように作ってあります。フロッピーディスクをお使いのかたは、200行のCAS:を削除するか、またはお使いになるドライブ名に書き換えてください。

記録が終わりしだいセーブしますので、あらかじめカセットテープ(データレコーダ)またはフロッピーディスク(ドライブ)を記録可能な状態にしておいてください。

RもNさせると演奏を始めるよう求めてきますので、ミュージックキーボードを弾いてください。画面の表示が変わったら、今の演奏のデータがカセットテープ(またはフロッピーディスク)にセーブされます。

PIAY MK

(プレイ エムケー) 「ステートメント」

MK記録の再生を行います。 機能

書式: CALL PLAY MK (<配列名>)

CALL PLAY MK (<開始アドレス>, <終了アドレス>)

CALL PLAY MK

文例: CALL PLAY MK (A)

(配列Aは事前にDIM文で實言され、REC MK文により記

録されていること)

解説: インスツルメントの演奏を再生します。

パラメータが配列名のときはバックグラウンド処理はできません。 配列をパラメータとして指定したときは、BGM文の設定にかかわりな く、バックグラウンド処理をせずに再生します。

パラメータがアドレスのときは、BGM文の設定により、バックグラウ ンド処理を行うことができます。

バックグラウンド処理を行う場合、記録と再生は同時に行うことができ、 記録する対象をRECMOD文の指定によって切り換えることができま ਰੂ ,

パラメータがない場合は、最後に記録したものを再生します。

再生を中止するには、

CTRL H STOP を入力する・ バックグラウンド処理を していないとき

[PLAY MK]

STOPM文を実行する

バックグラウンド処理中

STOPM文により中止したMK再生は、後述のCONT MK文により再開できます。

参照 AUDIO (94 ページ), BGM (97 ページ), RECMOD (164ページ) REC MK (165ページ), STOPM (99 ペ ジ)

プログラム例:

```
10
20
30
         PLAY MK TEST
40
50
60
   CLEAR 300,&HA000
70
   CALL AUDIO (0.9)
80
   CALL MK VOICE (@16)
   CALL BGM (0)
90
100
110 CLS
120 LOCATE 10,10
130 PRINT "ロート"ちゅう、"
140
150 BLOAD"CAS:RMTEST"
160
170 CLS
180
   LOCATE 8,10
   PRINT "さいせいスタート!"
190
200
210 CALL PLAY MK (&HA000,&HA2FF)
220
230 CLS
240 END
```

プログラム例解説、

このプログラムは、REC MK文のプログラム例を使ってセーブした 演奏の記録を再生するようになっています。まだREC MK文のプロ グラム例を入力していないかたは、先にそちらのプログラムを入力して 動かしてからこのプログラムを動かすようにしてください。

このプログラムは、カセットテープにセープされた演奏の記録を自動的にロードするようになっていますので、フロッピーディスクをお使いのかたは150行のCAS:を削除またはお使いのドライブ名に書き換えてください。また、このプログラムを動かす前には、カセットテープ(データレコーダ)またはフロッピーディスク(ドライブ)をロード可能な状態にしておいてください。

RUNさせるとREC MK文のプログラム例を使ってセーブした演奏の記録をロードして再生します。

CONT MK (コンティニュー・エムケー) [ステートメント]

機能・「STOPM文により中止したMK記録の記録/萬生を再開します。

專式 CALL CONT MK

文例 CALL CONT MK

解説 STOPM文により中止したMK記録の記録/再生を再開します。

参照: AUDIO (94 ページ),STOPM (99 ページ),REC MK (165ペー ジ),PLAY MK (168 ページ)

ブログラム例:

```
10
20
30 /
        CONT MK TEST
40
50
60 CLEAR300,&HA000
70
   CALL AUDIO (0,9)
   CALL MK VOICE (@16)
80
90
   CALL REC MK (&HA000,&HCFFF)
100 日本= "きろくちゅう。"
110 CLS
120 LOCATE 5,10
130 PRINT "1:つつ"ま!","2:さいせい"
140 LOCATE 5,12
150 PRINT "3:たいき ","0:おわり!"
160 LOCATE 5,14
170 PRINT AS
180 K$=INKEY$
190 IF K$="1" THEN 360
```

```
200
    IF K$="2"
               THEN 320
210 IF K$="3"
               THEN 280
220
    IF K$="0"
               THEN 250
230
    GOTO 180
240
250
    CLS
260
    END
270
    CALL STOPM
280
    A$="たいきちゅう。
290
300
    GOTO 120
310
320
    CALL PLAY MK
330
    日本="さいせいちゅう。
340
    GOTO 120
350
360
    CALL CONT MK
370 A$="そ"っこうちゅう。"
380
    GOTO 120
```

プログラム例解説、

RUNさせると画面に4つの数字とそのキーを押したときの動作が、少し下に現在の動作(「きろくちゅう」)が表示されます。

このとき、すでに演奏の記録が始まっていますので、すぐにミュージックキーボードで何か弾いてください。少し演奏したら $\boxed{3}$ キーを押してください。

画面に「たいきちゅう」と表示されたら、 1 キーを押してから、先ほどの演奏と区別しやすくするために演奏する音の音域を1オクターブ変えるなどの工夫をして演奏を再開してください。演奏が終わったら再び 3 キーを押してください。

次に 2 キーを押してください。画面に「さいせいちゅう」と表示され、 最初の演奏といまの演奏が続けて再生されます。

再生の途中で 3 キーを押して「たいきちゅう」にしてください。

再び 1 キーを押すと、今度は残りの記録が再生されます。

[CONT MK]

3 キーでSTOPM文を、 1 キーでCONT MK文を実行させています。CONT MK文が直前のSTOPM文を実行したときの状態を再開することを確かめてください。

プログラムの実行を終えるときは、どの動作をしているときでも必ず、

3 キーを押して画面に「たいきちゅう」と表示させてから 0 キーを押すようにしてください。

APPEND MK (アベンド エムケ・) [ステートメント]

機能 MK記録の追加記録を行います。

書式: CALL APPEND MK (<配列名>)

CALL APPEND MK (<開始アドレス>、<終了アドレス>)

文例: CALL APPEND MK (A)

(配列AはすでにD、M文で宣言され、REC MK文により 一部分記録されていること。)

解説 記録領域の中の終了マークをさがし、その場所からMK記録を続けます。

参照、 AUD+O (94 ページ),REC MK (165 ページ),CONT MK (171 ペ ジ)

プログラム例

```
10
20
30
        APPEND MK TEST
4 A
50
60
   CLEAR 300,%HA000
70
   CALL AUDIO (0,9)
   CALL MK VOICE (@16)
80
90
100 CLS
110 LOCATE 10,10
    PRINT "ちゅうし
120
                  5 "
```

[APPEND MK]

```
130
    LOCATE 10,12
140
    PRINT "つつ"★: R"
150
160
    CALL REC MK (&HA000,&HCFFF)
170
180
    K$=INKEY$
190 IF K$="5"
               THEN GOSUB 230
200 IF K$="R" THEN GOSUB 270
210
    GOTO 160
220
230
    CALL STOPM
240
    CALL PLAY MK
250
    RETURN
260
270
    CALL APPEND MK (%HA000,%HCFFF)
280 RETURN
```

プログラム例解説・

RUNさせると記録が始まります。ミュージックキ ボードで何か演奏をしてから、 S キーを押してください。いまの演奏が再生されます。 再生が終わったら R キーを押してください。再び記録が始まりますから、違った音域でもう一度演奏してください。演奏が終わったら S キーを押してください。最初の演奏と次の演奏が続けて再生されます。 プログラムの実行を止めるには、 CTRL + STOP を入力してください。

MK STAT (ILAy- 271/92)

[関数]

機能 MK記録/再生の状態を知らせます。

書式. CALL MK STAT (<変数名>)

CALL MK STAT (A) : PRINT A 文例:

解説: 現在のMK記録/再生の状態を調べ、10進数にして変数に代入する

関数です。

(変数の値) = 1 2 8 × (MKにFM音源の音色がセットされている。)

+ 16×(ADPCMの音色がセットされている。)

+ 8×(MK再生中)

+ 4× (MK記録中)

+ 2×(RECMODが2または3に設定されている)

+ 1x(RECMODが1または3に設定されている)

例えば、

137=128+8+1 (FM音源の音色がセットされ、RECMOD

が1に設定されていて、MK再生中)

23=18+4+2+1: (ADPCM音声ファイルがMKの音色として

セットされ、RECMODが3に設定されて

いて、MK記録中)

参照 . AUDIO (94 ページ), RECMOD (164 ページ), REC MK

(165 ページ) **,PLAY MK** (168 ページ)

プログラム例。

10 '

20

MK STAT TEST 30

40

[MK STAT]

```
5 A
60
   CLEAR 300,&HA000
70
   CALL AUDIO (0,9)
   CALL BGM (1)
80
90
100 CLS
110 PRINT "きろくちゅう。"
         REC MK (%HA000, %HA200)
120 CALL
         MK STAT (A)
130 CALL
140 IF A<>133 THEN 190
150
    GOTO 130
160
170 CLS
180 PRINT "さいせいちゅう。"
190 CALL PLAY MK (%HA000,%HA200)
200 CALL MK STAT (A)
210 IF A<>137 THEN 200
220 GOTO 240
230 CLS
240 PRINT "さいせいしゅうりょう!"
250 END
```

プログラム例解説

RUNさせると画面に「きろくちゅう」と表示されますので、ミュージックキーボードを演奏してください。指定された記録領域を使い果たして記録が終了すると、画面に「さいせいちゅう」と表示が出て再生が始まります。再生が終わると、画面に「さいせい」しゅうりょう」と表示してプログラムの実行を終了します。

バックグラウンド処理中でも、130行と200行のMK STAT文でそれぞれ記録と再生の状態を繰り返し調べ、変数Aの数値により終了したことを確かめてから次の命令の実行にかかっていることに注目してください。

■その他の命令

MS X オーディオユニットの拡張BASICには、この章で説明したもの以外にも次のような命令があります。これらの命令はMS X オーディオユニットのハードウェア(ICや回路など)を機械語により直接操作するためのものですので、一般のユーザーが使われる必要はありません。

APEEK MSX-Audioのメモリ内容を参照します。

書式: CALL APEEK (<アドレス>、<変数名>)

APOKE …… MSX-AUdioのメモリ内容を変更します。

書式、 CALL APOKE (〈アドレス〉、〈データ〉)

AUDREG MSX Audioのレジスタに値を書き込みます。

書式 CALL AUDREG (<レジスタ番号>, <値>/

4. 命令の索引

कि कि	機能	参照頁
APEEK	システムメモリの参照	178
APOKE	システムメモリの変更	178
APPEND MK	MK記録の追加	174
AUDIO	MSXオーディオユニットの初期化	94
AUDREG	MSXーAudioのレジスタに値を	178
	書き込む	170
BGM	バックグラウンド処理の設定または解	97
	IR	37
CONT MK	STOPM文で中止したMK記録/再	171
	生の再開	171
CONVA	PCM形式のデータをADPCM形式	
	のデータに変換	144
CONVP	ADPCM形式のデータをPCM形式	4.40
	のデータに変換	145
COPY PCM	ADPCM/PCMデ タの転送	126
INMK	ミュージックキーボードの変化を報告	154
KEY ON/OFF	インスツルメントにキー・オン/キー	150
	オフを与える	157
LOAD PCM	ADPCM/PCM音声ファイルのデ	141
	ィスクからのロード	141
MK PCM	インスツルメントにADPCM音声フ	150
	アイルを割り当てる	150
MK STAT	MK記録システムの状態を報告	176
MK TEMPO	MK記録。再生とメトロノーム機能の	159
	速度の設定	135
MK VEL	インスツルメントのペロシティを設定	152
MK VOICE	インスツルメントの音色を設定	146
MK VOL	インスツルメントの音量を設定	148

4. 命令の索引

命令	機能	参照頁	
PCM FREQ	ADPCMのローカルモードでの再生	131	
	中にサンプリング周波数を設定		
PCM VOL	ADPCM/PCM再生の音量を設定	133	
PITCH	FM音源の楽音の音高を設定	110	
PLAY (命令)	音楽をMML にしたがって演奏する	101	
PLAY(関数)	PLAY文による音楽の演奏中かどう	104	
	かを報告	104	
PLAY MK	MK記録を再生	168	
REC MK	インスツルメントの演奏を記録	165	
RECMOD	MK記録の記録モードを設定	164	
REC PCM	ADPCM/PCMにより音声を録音	135	
SAVE PCM	ADPCM/PCM音声ファイルをデ	138	
	ィスクにセーブ	130	
SET PCM	ADPCM/PCMの音声ファイルを	122	
	初期設定	120	
STOPM	バックグラウンドで実行中のPLAY		
t:	文による演奏、ADPCM、MK記録	99	
	再生を停止させる		
SYNTHE	内蔵ソフトを起動する	106	
TEMPER	FM音源の音律を設定	118	
TRANSPOSE	FM音源の楽音を移調	113	
VOICE	FM音源のチャンネルに音色を設定	107	
VOICE COPY	音色データを転送	116	

ミュージック マクロ ランゲージ (MML) とは、BASICのPLAY文により音楽を演奏させるときに、発生する音の高さや長さ、音量などを指定するために使用する文字や記号のことで、楽譜で言えば音符や音楽記号にあたるものです。

実際に使用するときには、P t A Y命令の後ろに「″」(ダブルクォーテーション)で囲んで記述します。同じチャンネルの音について指定する複数のMMLは、1組みの「″」の中にまとめて記入することができますので、この1組みの「″」で囲まれたMMLを特に「P L A Y文用の文字列」と呼びます。

PLAY文用の文字列の実行に際しては、先頭のMMLから順に実行されます。 複数の音源または複数のチャンネルを同時に操作する場合は、「つのPLAY文 の中で命令の後ろに必要な個数のPLAY文用の文字列を「、」(カンマ)で区 切って記述します。

例: PLAY#2, "V1506_1CDF", "V1506L1EFA".
"V1506L1GA>C"

ただし、プログラムの1行に書き込める文字数は命令や空白を含めて255文字 以内に制限されていますので、各PLAY文用の文字列に書き込むMMLの個数は、この制限を越えないようにする必要があります。

この場合は、複数のPLAY文を使って演奏するようにしてください。

拡張BASICのMMLは、FM音源やPCM音源などの操作のため、標準のBASICのMMLにくらべて種類が増えています。

次頁に拡張BASICで使用するMMLの仕様を表にして掲げます。

●FM音源、PCM音源、PSG音源用MMLの仕様

	C P C M B ARK P 3 O B A	C/13141141 E 42 (114)	
+	意味	EXA / 2 EXE	171919.65
文字	70.77	値のとる範囲	初期値
Mn	エンベロープ周期の設定	1≤n≤65535	M255
Sn	エンベロープ形状の設定	0≤n≦15	S 0
٧n	音量の設定	0≦ი≤15	V 8
_ n	長さの設定	1 ≦ n ≦ 6 4	L 4
Qn	音の長さの割合	1 ≤ n ≤ 8	Q8
On	オクターブの設定	1 ≤ n ≦ 8	0.8
>	オクターブを 1 つ上げる	_	_
<	オクタープを1つ下げる	_	_
Ţn	テンポの設定	3 2 ≦ n ≤ 2 5 5	T 1 2 0
ŊΠ	nで指定された高さの音	0≤n≦96	_
	を発生する		
Rn	休符の設定	1 ≦ ∩ ≦ 6 4	R4
A∼G	音程の発生	_	_
+, #	音を半音上げる	_	_
_	音を半音下げる	_	_
	音符や休符の長さを1.5	_	_
(ピリオド)	倍にする		
= x,	パラメータnを変数×で	*	_
	設定する		
&	タイ。前後の音をつなく	_	_
{ } n	連符。□分音符を {} の	1≤n≤64	Lnで設定
	中の音程の個数で等分に		された値
	した音を発生する		
@n	n番の音色に切り替える	0 ≤ n ≤ 6 3	
@V n	音量を細かく設定する	0≤n≤127	_

文字	意味	値のとる範囲	初期値
@Wn	nで指定された長さだけ	1≦∩≦64	Lnで設定
	状態を継続する		された値

* 値のとる範囲は直前のMMLの種類によって決定されますが、値が32767 を越えることは許されません。

●リズム音用MMLの仕様

リズム音の場合、1つのMMLで同時にいくつかの音を発生するため楽音用とは 異なる記述形式をとります。まず鳴らしたい楽器を表す文字を並べてその後ろに 長さを表す数字を付け加えます。

文字	意味	値のとる範囲	初期値
В	パスドラム音を発生		
S	スネアドラム音を発生	-	
Μ	タムタム音を発生	1	_
С	シンバル音を発生	-	
I	ハイハット音を発生	-	_
į	直前の楽器の音量をアクセ	_	
	ントポリュームにする		L
٦	直前までに書かれた楽音を	1 ≦ n ≦ 6 4	
	発生し、自分音符分待つ		
۷n	アクセントの付いていない	0≦n≦15	8
	楽音の音量を設定する		
@An	アクセントの付いている楽	0≦∩≦15	_
	音の音量を設定する		

Tn. @Vn. Rn. = x., . については、FM音源用と同じです。

例: "BSH8H8S!H8H8"

パスドラム、スネアドラム、ハイハットシンパルを鳴らし、8分音 符分待ちます。

ハイハットを鳴らし、8分音符分待ちます。

- ・スネアをアクセント付きでハイハットといっしょに鳴らし、8分音 符分待ちます。
- ・ハイハットを鳴らし、8分音符分待ちます。

●MML と各音源との対応

文字	F M音源	PCM音源	PSG音額
Mn	* 1	* 1	0
Sn	* 1	* 1	0
٧n	. 0	0	0
Lπ	0	0	0
Qn	0	0	* 1
On	0	0	0
>	0	0	0
<	0	0	0
Tn	0	0	0
Νn	0	0	0
Rn	0	0	0
A~G	o	0	O

文字	FM音源	PCM音源	PSG普源
+, #	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
= x .	0	0	0
= x . &	0	0	0
{ } n	0	0	* 3
@n	0	0	* 1
@∨n	0	0	* 1
@Wn	0_	0	* 2

- *1 無視されます。*2 R n と同じ効果 (n分休符)を持ちます。
- *3 PSG音源に対しては使用できません。使用するとエラーになります。

6. FM音源用音色データ一覧表

音色番号 $0\sim3$ 1のデータは常にROM内に置かれているため変更できませんが $32\sim6$ 3のデータはVOICE COPY文により変更することができます。 一度電源スイッチを切ってから再び電源スイッチを入れると、変更したデータは元のデータに戻ります。

略号は音色の名前としてデータの先頭に書き込まれているものです。 (この表に示した音色名は参考のために付けたもので、音色によっては実際の楽器の音色と異なるものがあります。)

音色番号	音色名	略号
0	ピアノ 1	Piano 1
1	ピアノ 2	Piano 2
2	バイオリン	Violin
3	フルート 1	Fute
4	クラノネット	Clarinet
5	オーポエ	Oboe
6	トランペット	Trumpet
7	パイプオルガン 1	P peOrgn
8	シロフォン	Xyiophon
9	オルガン	Organ
10	ギタ	Guitar
1.1	サンツール 1	Santool
1 2	電子ピアノ 1	Elecpian
1 3	クラビコード1	Clavicod
1 4	ハープシコード1	Harpsicd
1.5	ハープシコ ド2	Harpscd2
16	ピプラフォン	Vibraphn
17	琴 1	Koto
1 8	太鼓	Taiko
19	エンジン 1	Engine
2 0	UFO	JFO
2 1	シンセサイザベル	SynBel

音色番号	音色名	略_ 응
2 2	チャイム	Ch me
2 3	シンセ ベース	SynBass
2.4	シンセサイザ	Synthsiz
2 5	シンセ ドラム	SynPercu
26	シンセ リズム	SynRhyth
2 7	ハーモ ドラム	HarmDrum
28	カウベル	Cowbell
2 9	ハイハット	ClseHiht
3 0	スネア ドラム	\$nareDrm
3 1	パス ドラム	BassDrum
3 2	ピアノ 3	Piano 3
3 3	電子ピアノ 2	E ecp a?
3 4	サンツール 2	Santoo 2
3 5	プラス	Brass
3 6	フルト2	Flute 2
3 7	クラピコ ド2	Clavicd2
3 8	クラピコ ド3	Clavicd3
3 9	琴 2	Koto 2
4 0	バイプォルガン 2	PpeOrg2
4 1	POhdsPLA	PohdsPLA
4 2	Rohdspra	RondsPRA
4 3	チャーチオルガン し	Orch L

6. FM音源用音色データ一覧表

音色番号	音色名	略号
4 4	チャーチオルガン R	Orch R
4 5	シンセ バイオリン	Synviol
4 6	シンセ オルガン	SynOrgan
47	シンセ・プラス	SynBrass
4.8	チューバ	Tube
4 9	一味線	Shamisen
5 0	マジカル	Magical
5 1	フワワ	Huwawa
5.2	ワンダーフラット	WnderF _t
5.3	ハードロック	Hardrock

音色番号	音 色 名	略号
5 4	マシン	Machine
5.5	マシーン V	MachineV
5 6	コミック	Comic
5 7	SE-コミック	SE-Comic
5 8	SE レザ	SE_aser
5 9	SE ノイズ	SE-Noise
6.0	SE 星 1	SE -Star
6 1	SE-星 2	SE Star?
6 2	エンジン 2	Engine 2
6 3	無音	Silence

7. ROM音声ファイル一覧表

ADPCM音源用の音声データとして次の表のものがROM内に用意されています。これらのデータはCOPY PCM文により一度他の音声ファイルに転送してから再生します。

ファイル番号	内容	長さ(256バイト単位)
0	カッコー	3 5
1	ニワトリ	3 3
2	猫	2 0
3	犬	5
4	馬	2 9
5	ライオン	4 3
6	人の笑い声	2 6
7	ドアの閉まる音	1 1
8	ウィスキーを注ぐ音	4
9	靴音	1
10	行進	6
1 1	玩具	4
1 2	拍手(ハンド クラップ)	2
1 3	テース	5
1 4	ゴルフのスイング	9
1.5	ゴルフのカップイン	9
1 6	刀を振る音 1	6
1.7	刀を振る音 ?	7

[▶] ROM音声ファイルに収められている音声は、どれも1回分だけの音声ですので、音声によっては繰り返して再生しないとそれらしく聞こえないものがあります。

第4章

資料編

- 1 用語集
 - ■FS-CA1特有の用語
 - ■コンピュータ用語
 - ■音楽用語
- 2. 仕様
- 3. 故障かな!?と思われたときは
- 4. お手入れのしかた
- 5 アフターサービス

1. 用語について

■MSXオーディオユニット FS-CA 1 特有の用語

MSX Audio

MS X パソコンのために開発された新しい音源 C 9チャンネルの 2 オペレータ F M音源と 1 チャンネルの 4 ピット F M音源を持ちます。 F S C A 1 では C P U の管理するメモリとは 別に、 2 5 6 キロピットまでの外部メモリと呼ぶ専用のメモリを独自に管理するため、 A D P C M の録音 / 再生などを C P U の負担なしに行うことができます。

MSXミュージック システム MSX-Audioを使って、誰でも気軽に音楽の 演奏を楽しめるように作られたFMシンセサイザ ソフト。MSXオーディオユニットに内蔵されてい るため、「内蔵ソフト」とも呼びます。

MSX-Audio の拡張BASIC MSX-Audioの高度な機能を自由に使いこなしたい人のために作られた拡張BASIC命令。 ADPCM音源を使った「サンブリング録音」が可能です。

FM音源のチャンネ ル 内蔵のF M音源は最大 9 種類の異なった音を同時に発生することができます。この機能を有効、使用するため、9 つの異なったチャンネルがあるものとみなして、それぞれのチャンネルごとに異なった操作をすることができます。

内蔵ソフト用音色デ 一タ MSXミュ ジックシステムで使用するために用意された 6 5 種類の F M音源用の音色データ。MSX ミュ ジックシステムの各演奏パ トごとに別々に割り当てることができます。

1. 用語について

F M音源用音色デ 々 拡張BASICで使用するために用意された63種類のFM音源用の音色データ。内蔵ソフト用音色データとは内容が異なります。

ROM音声ファイル

拡張BASICでADPCM音源を使用する際に利用できるように用意された18種類のADPCM音声データ。

外部メモリ

MSX-AudIOによって直接に管理されるメモリ。FS-CA1には256+ロビットのRAMが外部メモリとして内蔵されています。

バックグラウンド処 理 MSX-Audioに、CPUが行っている動作とは別の動作を並行して行わせること。

インスツルメント

拡張BASICでは、ミュージックキーボードに割り当てられたFM音源のチャンネルをひとつの楽器として扱い、インスツルメントと呼びます。

演奏データの記録/

ミュージックキーボードのキーの操作を読み取って データに変換したものを演奏データと呼びます。 内蔵ソフト、拡張BASICともに演奏データをメ モリに記録し、インスツルメントを使って再生する 機能があります。記録された演奏データはフロッピ ーディスクやカセットテープに保存したり呼び出し たりすることができます。

■コンピュータ関係の用語

CPU (シーピ -ュー) 中央処理装置。コンピュータにとって、自動車でいえばエンジンにあたる大事な装置。メモリからデタを読み取って処理(加工)し、送り出すのが仕事です。パソコンの場合、1個の1C(複雑な回路を小さなパッケージの中に詰め込んだもの)のかたちで内部に収められています。

メモリ

記憶装置。CPUが処理するデータやプログラムをたくわえておく装置。読み出し専用のROMと読み出しも書き込みもできるRAMに分けられます。パソコンの場合、多数のICのかたちで内部に収められています。MSX-Aud、oはCPUのメモリとは別に、自分専用のメモリを持っており、これを特に外部メモリと呼びます。

ROM (ロム) 読み出し専用の記憶装置。内部にはあらかじめプログラムやデータが収められており、内容を消したり書き換えたりできないようになっています。 電源を切っても内容はそのまま残ります。

RAM (ラム) 書き込みが可能な記憶装置。内部に書き込まれたデータやプログラムは 電源を切ると消えてしまいます。

アドレス

CPUがたくさんのデータやプログラムを収めるメモリの中から特定のデータや命令だけを読み出せるようにするため、メモリの中は無数の番地に分けられています。この番地のことをアドレスと呼びますパソコンの場合、アドレスは1パイト単位です。 MSX-Audioでは256パイト単位でアドレスを指定することがあります。

1. 用語について

バイト

操作するうえでのデータや命令の最少限度の大きさ を示す単位。1パイトは8ピット。

ピット

コンピュ タにとって情報の基本になる単位。 0か1かどちらかの情報をあらわします。

BASIC ベーシック)

初心者がコンピュータのプログラムを作成しやすい、ようにするために作られた入門用の言語。最も理解しやすいプログラミング言語のひとつです。

FM音源

F Mはフリークェンシー モジュレ ションの略で 周波数変調方式により音声信号を発生する回路のこと。PSG音源にくらべて周波数帯域が広くとれる、ため、より広い音域とより正確な波形の音を発生できます。

ADPCM

PCMはパルス コード・モジュレーションの略で ADPCMは適応差分PCMのこと。サンプリング 周波数の1サイクルごとに音声信号を1つのコード (符号)を基にして発生する音源。 マイクなどを通じて入力された音声信号をコード化 するサンプリング機能があります。

■音楽関係の用語

シンセサイザー

ミ 1 ジックシンセサイザーのこと。主に楽器の音 色を合成する装置です。

チューニング

調律。または各種の楽器のピッチ、音高,を合わせること。A音が440mzになるようにするのが標準ですが、合奏の場合は最も調律しにくい楽器のA音に合わせるのが普通です。

トランスポーズ

移調。

サスティン

余韻。音響用語としては音が持続している状態のことです。

ルート

根音。コードの一番下の音で、コード名の最初の一 文字により指示されています。

(例: G7のG音)

トニック コード

主和音。主音(音階の第一音)の上にできる和音で、その調の中心になる機能を持っています。

アルペジオ奏法

コードの各音を一斉にではなく順に演奏する奏法。 ハープの弦をかき鳴らしたときのように各音の間に 音の切れ目を付けない奏法と、1音1音を区切って 演奏する分散和音的奏法があります。

パーカッション

打楽器。

2. 仕様

	 -	
項 目		内 容
接続可能パソコン		MSX1 (RAM32KB以上)
		MS X 2 パソコン ※1)
		ROM 128KB
内戲;	Κ モ リ	SRAM 4KB
		外部RAM 256Kビット
	音源用LSI	Y-8950
	FM音源	9 チャンネル
音源部	同時発音数	FM音源 9音
	рожем	PCM音源 1音
	方 式	PCM, ADPCM
音声取り込み	取り込み可能時間	約8秒(ADPCM、サンプリング
		周波数 8 K Hz時)
	FMシンセサイザー ソフト	内蔵音色データ 65音
		内蔵リズムパターン 19バタ ン
		自動伴奏機能あり
内蔵ソノトウェア		内蔵FM音源用音色データ 63音
		内蔵ADPCM音源用ROM音声
	拡張BASIC	ファイル 18音
		音声サンプリング機能あり
	音声出力端子	2個(モノラル 同一信号出力)
_	ミュージック	1個
接続端子	キーボード端子	(20ピンコネクタ用)
	マイク入力端子	1個 (M6プラグ用)
オーディオ出力	J4 + 1 - 6° 15:	- 15dBm (内蔵ソフト FL
	出カレベル	4 4 0 Hz (O 3 の A) 出力時)
	出力インピーダンス	約1 K Ω
マイク入力	マイク感度	-70~-76dB
(使用可能マイク)	1 / /05/15t	(0dB=1V/#bar)

^{※1)} ただし、スロットの位置や形状によっては、実用的には使用できないものもあります。

例 FS-5500F1/F2、FS-5000F2、CF-3300、CF-3000など。

2. 仕様

項		内容
寸法/重量	寸 法	市 . 3 5 4 mm 奥行き 7 8 mm
	重量	高さ、176mm 5709
	+ 5 V	約130mA
消費電流	+12V	1 2 mA
	-12V	8 mA
	温度	5~35℃
使 用 条 件	湿度	20~80%
		(ただし結露しないこと)

3. 故障かな!?と思われたときは

症 状	原 因	処 🎬	
内蔵ソノトが起動しない。	内蔵ソフト切換えス イッチが「切」にな ている。	電源スイッチを切ってから、内 蔵ソフト切換えスイッチを「入 、にし、電源スイッチを入れ る。	
	パソコンのR AM容 量が不足している。	メインR AM32キロバイト未 満のMS Xパンコンでは、R A Mを拡張してください。	
音声が出ない。	ケーブル接続不完全	音声ケーブルの接続を確認する。 パソコンかっテレビへ FSICA1からテレビまた はアンプへ アンプからスピーカへ	
	テレビまたはアンプ の音量が小さ過ぎる。	テレビまたはアンプの音量を大 きくする。	
拡張BASICの命令が使えない。	AUD O文を実行 していない。	AUDIO文を実行する。	
PSGの音が出な い。	パソコンの音声出力 端子をテレビまたは アンプに接続してい ない。	パソコンの音声出力端子をテレビまたはアンプに接続する。 (FS CA1の音声出力端子には) (PSGの音は出力されません。)	

	T	
症 状	原因	処置
ミュージックキー ボードを弾いても	ケーブル接続不完全	キ ボードからのケーブルの接 続を確認する。
音が出ない。	AUDIO文を実行 していない。	AUDIO文を実行する。
キーボードの左側 のキーだけ音が出 ない。	内蔵ソフトがENS EMモードになって いる。	エディット画面でKEY-MO DEをNORMALかSPL「 に設定する。 ENSEMモードではペース 部は自動伴奏のため、マニュ アルで演奏できません。
マイク入力ができ ない。	ケーブル接続不完全	マイクからのケーブルの接続を 確認する。
	マイクの電池が切れ ている。	電池を内蔵しているマイクの場 合、電池を交換してみる。
	内蔵ソフトを 使用中	拡張BASICでプログラムを 作成する。 (内蔵ソフトでは、マイクは使用 できません。
パソコンからの‡ 入力ができない。	PAUSE‡ を押 した。	もう一度PAUSEキーを押す。
パソコンのキーを 押しても音が出な い。	BASIC使用時	B A S I C使用時には、パソコンのキーでは演奏できません。

3. 故障かな!? と思われたときは

症 状	原因	如 僵
カセットテープの ロード セーブが	ケーブル接続不完全	オーディオカセットケーブルの 接続を確認する。
できない。	テープレコーダの調 整不良	 ●音量、音質のつまみを調整する。 ●電池を電源にしているテーブレコーダの場合、電池を交換してみる。 ●テープレコーダにフェイズ(位相)切換えスイッチが付いている場合は、このスイッチを切り換えてみる。
	設置場所が不適当	テープレコーダをテレビよりで きるだけ 離して使用する (30cm以上)
	カセットテー ブ の不 良	カセットテープを交換してみ る。
フロッピーディス クのロード セー ブができない。	接続不完全	パソコンとフロッピーディスク ドライブの接続を確認する。
	フォーマットしてい ないフロッピ・ディ スクを使用	フロッピーディスクをフォーマ ットする。

3. 故障かな!?と思われたときは

症状	原因	処 置
フロッピーディス クのロード セー ブができない。 (つづき)	フロッピーディスク のライトプロテクト タブが書き込み禁止 の位置にある。 (セーブのみできな い場合)	ライトプロテクトタブを書き込 み可能の位置に動かす。
	フロッピ ディスク が違う。 ファイル名が違う。 (ロードのみできな い場合)	FILES命令を使って、フロッピーディスクに呼び出したいファイルがセープされているかどうか確認する。
	フロッピ ディスク の不良	フロッピーディスクを交換して みる。
エラーメッセージ が表示された。	操作の誤り。 接続不完全 e t c.	内蔵ソフトまたはBASIC、 DISK BASICのエラーメッセー ジー覧表を参照する。

4. お手入れのしかた

お手入れはやわらかい布で

本体の表面が汚れましたら、やわらかい布でおふきください。強くこすったりすると、表面にキズがつくことがあります。



汚れがひどいときは中性洗剤で

水でうすめた中性洗剤をやわらかい布につけ、固くしばって汚れをふきとり、 その後乾いた布でよくふいてください。 ペンジン、シンナーなどの薬品や化学 ぞうきんは絶対に使用しないでください。



●覚えのため、記入されると便利です。

- 301C - 31C - 3	· 00/(C1	1 to 100 Cm	DC13 C 3 0		
ご購入年月日			年	月	8
8 8			FS-CA1		
ご購入店名	電話()			
最寄りのご相談窓口	電話()			

5. アフターサービス

保証書(本書の最終ページにあります。)

保証書は必ず「販売店名・購入日」等の記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 ご購入日から1年間

修理を依頼されるとき

「故障かな!?と思われたときは」 (⇒ 197 ページ) の項にしたがって調べていただき、直らないときは次の処置をしてください。

■保証期間中は

おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お求めの販売店までご持参ください。 保証書の規定にしたがって販売店で修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは

お求めの販売店に、まずご相談ください。修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

補修用性能部品は、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についておわかりにならないとき

お求めの販売店または最寄りの「ご相談窓口(消費者ご相談センタ)」(別紙 参照)にお問い合わせください。



〈無料修理規定〉

- 1. 本使用説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用 状態で故障した場合には、お買上げ販売店が無料條理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持事ご提示のうえ、お買上げの販売店にご相談ください。
- 3.ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご 依頼できない場合には、別紙(同梱)の一覧表をご覧のうえ、お 近くのご相談窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 大災、地震、水害、落當、その他の天災地変、異常電圧 による故障及び損傷
 - (二) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のを い場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してく ださい。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客 様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期 間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又 は別紙ご相談窓口にお問合わせください。
- ※保証期間軽過後の修理について詳しくは"アフターサービス" の項をご覧ください。

パナソニックMSXオーディオユニット保証書

本書は、本書記載内容 (裏面記載) で無料修理を行なう ことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品	書	FS-CA1				
保証	期間	本体 1ヵ年				
。 お買_	上げ日	昭和	年		月	Ħ
* :	ご住所					
客様	お名前	ίĵ				様
,,,,,	電影	ā	(}		
,	住所·	店名				
販	23	0	Comp.			모순
売	27.5		東京都千			
店	RO	CHET 2 ((
		電話	()		

松下電器産業株式会社

情報機器部

〒571 人数府門商市大字門直1006

TEL (06)908-1151

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

故障時は保証者を切り取り、製品に添えてお求めの販売店まで ご持参くだざい。





エディット画 の (第2章 内蔵ソフト編

ポリフォニック(POLY)部		
音色の選択 (29 ページ)		
ピブラートのオン/オフ	POLY	+
(30 ページ)	VOI	PA
余斛の長知 (31 ページ)	SUS	BA
ベース(BASS)部	BASS	к
(32 ページ)	SUS	S
コード(CHORD)部	CHORD	
(32 ページ)	VOI	LH
レベル部	LEVEL	
ポリフォニック部の音量	POLY	1
ベース部の音量 (36 ページ)	CHORD	×
(36 ページ)		
コード部の音量 (36 ページ)		
リズム部の音量		
(36 ページ)		

面の操作項目

「2.自分で演奏してみよう」)





松下電器産業株式会社情報機器部

〒57] 大阪府門真市大字門真1006 電 話 (06) 908-1151 (代表)

