# SPFM Light ~FMの台~ 電子工作キットマニュアル

「SPFM Light  $\sim$ FMの台 $\sim$ 」電子工作キットを、お買い上げありがとうございます。

本キットは、PCOUSBポートに接続することで、RE:Birth用音源モジュールを、最大2枚同時に利用できるマザーボードキットです。

ご利用には本キット以外に、RE: Birth用音源モジュールが必要となるため、別途ご用意ください。

### 免責

本キットは、個人作成の電子工作キットとなり、できる限り簡単に作成を行えるよう配 慮はしておりますが、組み立ての際に発生した故障等については、サポートを行うことが できないことを、ご留意ください。

組み立てに自身がない場合は、完成版の販売も行いますので、そちらのご購入をご検討ください。

### キットの構成

#### ・部品セット

基板及び、各部品

回路図

部品表

※USBケーブル及び、秋月製「FT232RL USBシリアル変換モージュール AE-UM232R」は、部品セットに付属しませんので、別途ご購入をお願いいたします。

# ・完成品

完成基板 (部品実装済)

回路図

※USBケーブルは付属しませんので、別途ご購入をお願いいたします。

# 本キットの特徴

- ・USBバスパワー動作(※1)
- ・シリアルポート接続 PC上でシリアルポートと認識され、シリアルポートとして各音源モジュールの 制御が行えます。Windows7以降であれば、接続するだけでドライバが インストールされます。
- ・他音源モージュール等との同時利用「SPFM ~FMの塔~」や「RE:Birth」との同時利用が可能。
- ※1 利用する音源モジュールにより消費電力が多いため、USBバスパワーでの動作が不安定になる場合があります。電力供給の大きいUSBポート及びUSBケーブルの、ご利用をお勧めします。また、PC本体のUSBポートでの電力不足の場合は、セルフパワー機能を持つUSBハブのご利用をご検討ください。

# 対応ソフトウェアについて

対応ソフトウェアについては、以下のURLで公開を行っている「SPFM  $\sim$ FMの 塔 $\sim$ 」及び、「RE:Birth」用ソフトウェアを共通でご利用いただけます。

URL [http://www.pyonpyon.jp/~gasshi/fm/]

## 組み立て時の注意事項

部品表を見ながら、部品を実装してください。但し、水晶発振器については、音源モジュールと干渉が発生するため、基板に直接実装してください。また。AE-UM232R については以下の写真を参考に、5 V供給を行えるようジャンパの設定を行ってください。



### 動作確認

- 1. 音源モジュールを刺さない状態で SPFM Light にUSBケーブルを接続します。 初めて SPFM Light をPCに接続する場合、シリアルポート用ドライバの インストールが開始されます。
  - ※Windows7以降のOSでは、インターネットに接続されている場合、WindowsUpdate より自動でインストールされます。

シリアルポート用のドライバが正常にインストールされない場合は、速やかに USBケーブルを引き抜き以下を確認してください。

- ・AE-UM232R のジャンパ設定が 5V になっているか確認する。
- ・オシレータ(XTAL1)や各ICの装着している方向が正しいか確認する。
- ・ショートが発生していないか確認する。 オペアンプ (2個中どちらでも OK)の4番ピンと8番ピンの間でショートが 発生していないか、テスターで確認してください。ショートが発生している 場合は、半田面を確認し、半田に異常が無いか確認してください。
- 2. scci をダウンロードし同根の scciconfig を実行します。

問題なく、立てられているか確認をしてください。

- SPFM Light が正常に動作している場合、scciconfig の interface リストに SPFM Light が表示されていれば、PC との通信は成功しています。 SPFM Light が表示されていない場合は以下を確認してください。
- ・半田面を確認し、半田のし忘れが無いか確認し、問題があれば修正する。
- ・半田面を確認し、電源以外にショートが無いか確認し、問題があれば修正する。
- 3. 音源モジュールを刺し、scciconfig で音源モジュールを設定します。 SPFM Light に音源モジュールを刺し、scciconfig を実行し音源モジュールの 設定を行います。この時に scciconfig の interface リストに SPFM Light が表示 されていない場合は、速やかに USB ケーブルを引き抜き、音源モジュールが
- 4. scci 対応ソフトで SPFM Light を使い再生できるか確認する。 SPFMPlayer で S98 もしくは VGM データを再生して動作を確認します。