# 'MDC-1' - FM/PCM音源マルチデータコンバーター

rev.A - 2019/12/20

### **Overview**



MDC-1は各種のFM音源ICおよびPCM音源ICのディジタルデータを48k S/PDIF光出力にミキシングします。2つの入力チャネルを持っており、それぞれ個別の音源ICのディジタルデータを受信することができます。アナログ信号を介さずにディジタルデータをそのままS/PDIFに変換するため、レトロPCやゲーム基板の音源を簡単に高音質化できます。

- 音源ICのディジタル信号を48kHz/20bitのS/PDIF光信号に変換して出力。
- FM音源ICはYM2151をはじめ、主要なチップのDACインターフェースをカバー。
- PCM音源ICは16bit右詰めフォーマットまたはI2Sに対応。
- 2つの入力チャネルのミキシング出力が可能。
- 15kHz~62.5kHzの幅広いサンプリングレートに対応。
- コンパクトな基板サイズ(38mm×70mm)で機器組み込みが容易。

### 注意事項

MDC-1について下記事項を了承の上で使用してください。

MDC-1は対象基板への取り付けを目的とした部品です。対象基板の改造については自己責任で行って下さい。

- MDC-1のボード上には破損しやすい部品が実装されています。たわみや衝撃が加わると故障する場合があります。設置場所に注意してください。
- MDC-1の対応音源ICはテスト環境下での確認です。全てのPC・ゲーム基板等での動作を保証するものではありません。
- 元音源は著作権で保護されている場合があります。私的録音録画以外で利用する際には権利元へお問い合わせ ください。
- MDC-1を使用したことで発生する一切の問題・損害について、S.OSAFUNEおよびJ-7SYSTEM WORKS LIMITEDはその責を負いません。

## ボードコネクタ配置図



- 電源・信号入力コネクタ
  - ボードへの電源および音源ICからのディジタルデータを入力するコネクタです。
  - +5V inを対象基板の5Vへ、GNDを対象基板のGNDまたは音源ICのVssへ接続します。それ以外の端子の接続については次項を参照してください。
    - 適合ハウジング: JST XHP-9
- CH1/CH2入力モード選択

CH1およびCH2の入力モードを選択するスイッチです。CH2をMSM6258Vモードで使う場合はCH1はYM3012モードに設定してください。

なお、各音源ICでの設定詳細については次項を参照してください。

DIPSW1	DIPSW2	DIPSW3	DIPSW4	CH1入力モード	CH2入力モード
ON	ON	Х	Х	YM3012	
OFF	ON	Χ	Χ	YM3016/YAC512	

ON	OFF	Χ	Χ	YAC513/YAC516/16bit-RJ	
OFF	OFF	Χ	Χ	YM3014(モノラル)	
Χ	Χ	ON	ON		12S
Χ	Χ	OFF	ON		16bit-RJ
Χ	Χ	ON	OFF		C140
ON	ON	OFF	OFF	YM3012	MSM6258V(モノラル)

- ミキシングVR CH1とCH2のバランスを調整するボリュームです。CWでCH2、CCWでCH1の音量が上がります。
- S/PDIF光出力 ミキシングされたディジタル音声データが出力される角形光コネクタです。音源ICの音声は全て48kHz/20bitへ変換されて出力されます。
- モニター用LINE出力 モニター用にLINEレベルのステレオ音声が出力されるφ3.5ステレオミニジャックです。モニター用途に限定している ため、高音質ではありません。

# モード設定と接続

#### • CH1:FM音源ICの接続表

音源IC	DIPSW1	DIPSW2	CH1-DCK	CH1-SD	CH1-SH1	CH1-SH2
YM2151	ON	ON	PIN23 (φ1)	PIN21 (SO)	PIN20 (SH1)	PIN19 (SH2)
YM2608	OFF	ON	PIN64 (φS)	PIN31 (DPO)	PIN29 (SH1)	PIN30 (SH2)
YM2610	OFF	ON	PIN64 (φS)	PIN31 (DPO)	PIN29 (SH1)	PIN30 (SH2)
YMF262-M	OFF	ON	PIN23 (φS)	PIN21 (DOAB)	PIN20 (SMPAC)	PIN19 (SMPBD)
YMF262-S	OFF	ON	PIN39 (φS)	PIN36 (DOAB)	PIN35 (SMPAC)	PIN33 (SMPBD)
YMF271-F	ON	OFF	PIN31 (BCO)	PIN?? (DO1)	PIN?? (LRO)	n.c
YMF278B	ON	OFF	PIN20 (BCO)	PIN24 (DO2)	PIN21 (LRO)	n.c
YMF276-M	ON	OFF	PIN19 (BCO)	PIN20 (SDO)	PIN22 (LRO)	n.c
YMF288-M	ON	OFF	PIN23 (BCO)	PIN24 (SDO)	PIN26 (LRO)	n.c

YMF288-S	ON	OFF	PIN44 (BCO)	PIN46 (SDO)	PIN54 (LRO)	n.c
YMF297	ON	OFF	PIN24 (BCO)	PIN25 (SDO)	PIN26 (LRO)	n.c
YM2203	OFF	OFF	PIN39 (φS)	PIN23 (DPO)	PIN22 (SH)	n.c
YM3526	OFF	OFF	PIN23 (φSY)	PIN21 (MO)	PIN20 (SH)	n.c
YM3812	OFF	OFF	PIN23 (φSY)	PIN21 (MO)	PIN20 (SH)	n.c
CH1未使用時	X	X	n.c	n.c	n.c	n.c

- 。 YM2203,YM3526,YM3812の入力モードではモノラルになります。
- 音源ICからMDC-1までは極力短い配線で接続してください。
- この表以外にも16bit-RJフォーマットで出力する音源ICを接続することができます。

#### • CH2:PCM音源ICの接続表

音源IC	DIPSW3	DIPSW4	CH2-BCLK	CH2-SDAT	CH2-LRCK
C140	ON	OFF	PIN94 (BCK)	PIN97 (DATA)	PIN96 (LRCK)
C219	OFF	ON	PIN116 (BCK)	PIN120 (DATA)	PIN115 (LRCK)
C352	OFF	ON	PIN88 (BCK)	PIN91 (DAT0)	PIN89 (LRCK)
YMZ280B	OFF	ON	PIN16 (BCO)	PIN17 (DO)	PIN14 (LRO)
YMZ770C	OFF	ON	PIN31 (BCO)	PIN33 (SDO)	PIN32 (LRO)
SPC700	OFF	ON	PIN42 (BCK)	PIN44 (DATA)	PIN43 (LRCK)
CXD2922 / CXD2925Q	OFF	ON	PIN97 (BCKO)	PIN99 (DATO)	PIN98 (LRCO)
CXD2938Q	OFF	ON	PIN157 (BCKO)	PIN155 (DATO)	PIN156 (LRCO)
TAITO F3 (TDA1543)	ON	ON	PIN1 (BCK)	PIN3 (DATA)	PIN2 (WS)
SYSTEM SSV (uPD6376)	OFF	ON	PIN16 (CLK)	PIN15 (SI)	PIN13 (LRCK)
MSM6258V	OFF	OFF	PIN19 (SOCK)	PIN18 (DASO)	PIN42 (VCK)
CH2未使用時	Х	Х	n.c	n.c	n.c

<sup>○</sup> TAITO F3/FX-1BおよびSSVボードに接続する場合はDACの信号に接続します。

- 。 MSM6258Vの入力モードではモノラルになります。
- YMF271,YMF278,YMF276,YMF288,YMF297についてはCH2に接続することもできます。
- 音源ICからMDC-1までは極力短い配線で接続してください。
- この表以外にも16bit-RJフォーマットまたはI2Sフォーマットで出力する音源ICを接続することができます。

#### • PCM音源を2チャネル使用するボードの接続例

o SYSTEM22 / SYSTEM22.5 / SYSTEM Super 22 / SYSTEM23 / SYSTEM Super 23 音源IC: C352

DIPSW	設定	入力モード 
DIPSW1	ON	16bit-RJ
DIPSW2	OFF	1001010
DIPSW3	W3 OFF	16bit-RJ
DIPSW4	ON	TODIC-RJ

#### 信号名 接続先

CH1-DCK	PIN88 (BCK)	
CH1-SD	PIN91 (DAT0)	C352 (フロントチャネル) BCKとLRCKはCH1,CH2両方に接続する
CH1-SH1	PIN89 (LRCK)	
CH1-SH2	n.c	
CH2-BCLK	PIN88 (BCK)	
CH2-SDAT	PIN92 (DAT1)	C352 (リアチャネル) BCKとLRCKはCH1,CH2両方に接続する
CH2-LRCK	PIN89 (LRCK)	

TAITO FX-1B / G-NET
音源IC: ZOOM ZSG-2 (BGM), CXD2925Q (効果音)

DIPSW	設定	入力モード
DIPSW1	ON	16bit-RJ
DIPSW2	OFF	
DIPSW3	OFF	16bit-RJ

DIPSW4 ON

#### 信号名 接続先

CH1-DLK	PIN3 (CLK)	_
CH1-SD	PIN2 (SI)	uPD6379 (ドーターボード側)
CH1-SH1	PIN1 (LRCK)	
CH1-SH2	n.c	
CH2-BCLK	PIN97 (BCKO)	
CH2-SDAT	PIN99 (DATO)	CXD2925Q (ZN-1ボード側)
CH2-LRCK	PIN98 (LRCO)	

# 購入先



他の商品を見る

# 連絡先

Twitter - <u>@s osafune</u> GitHub - osafune

©2019 J-7SYSTEM WORKS LIMITED.