

Serrure autonome VD08-ZM

Description

Serrure autonome qui fonctionne avec des piles et qui peut être alimenté en 12v.

Creation du code master

1. * + #
2. 1 puis 1
3. Saisir un code de 6 chiffres
4. #
5. Saisir à nouveau un code de 6 chiffres
6. #

Changement de langue

Pour modifier la langue des instructions vocales en anglais sur votre serrure connectée VD08-ZM, suivez ces étapes directement sur le clavier :

1. Réveillez l'écran en touchant le clavier.
2. Appuyez sur * puis sur # pour accéder au menu système.
3. Vérifiez vos identifiants d'administrateur (appuyez sur votre empreinte digitale ou saisissez votre code d'accès administrateur suivi de #).
4. Appuyez sur 3 pour accéder aux paramètres système.
5. Appuyez sur 2 pour accéder au menu des paramètres de langue.
6. Appuyez sur 2 (ou suivez les indications vocales) pour sélectionner l'anglais, puis appuyez sur # pour confirmer.

Menus

1. Admin setting
 1. add admin
 1. add admin
 2. Poser une empreinte 3 fois ou saisir un code de 6 chiffres deux fois (les numéros sont générés en 0 1 2 etc)
 2. delete admin
 1. Supprimer un admin
 2. Supprimer tous les admins
2. User settings
 1. add user
 1. Poser une empreinte 3 fois ou saisir un code de 6 chiffres deux fois (les numéros sont générés en 10 11 12 etc)
 2. delete user
 1. Supprimer un utilisateur
 2. Supprimer tous les utilisateurs

3. System Settings

1. time settings

1. année
2. mois
3. jour
4. heure
5. minutes

2. langue choice

1. chinois
2. anglais

3. Volume control

1. low
2. middle
3. high
4. mute

4. Normaly open mode

1. on
2. off

5. double validation mode

1. activate
2. cancel

6. d

1. on
2. off

7. Open lock request query (code temporaire)

4. Network Settings

1. on
2. off

Défauts

- Si le lecteur ne réagit pas avec les batteries vérifier le code des couleurs des fiches
- Changer la langue si c'est en chinois