



DOCUMENTO INTERNO · REDE DE FRANQUIAS

Manual de Operações

Guia do franqueado para a operação diária da unidade de autosserviço — uso das máquinas, atendimento ao cliente, resolução de erros e manutenção básica.

O que você vai encontrar neste manual

01	Bem-vindo(a) à Lavoura	3
02	O fluxo do cliente na loja	4
03	Perfume e amaciante: como orientar o cliente	6
04	O programa de lavagem padrão da unidade	8
05	Como cancelar ou encerrar uma máquina	9
06	Situações especiais e reclamações	11
07	Erros comuns e o que fazer	12
08	Manutenção preventiva de rotina	14
09	Segurança	16

Bem-vindo(a) à Lavoura

Este manual reúne as informações essenciais para operar bem uma unidade Lavoura no dia a dia — do primeiro atendimento ao cliente até a manutenção preventiva das máquinas.

Como franqueado(a), você é responsável por garantir que a loja funcione de forma consistente com o padrão da marca: máquinas configuradas corretamente, ambiente limpo e seguro, e um atendimento simples para quem nunca usou uma lavanderia de autosserviço antes.

As lavadoras desta unidade são máquinas comerciais de carga frontal, com pagamento feito no totem da loja — não há inserção de cartão pelo cliente na máquina. Todos os procedimentos deste manual foram escritos com base na configuração já aplicada nas máquinas da loja (consulte a Seção 04).

O fluxo do cliente na loja

Do momento em que o cliente chega até a roupa pronta, o processo tem seis passos simples. Use esta sequência para orientar clientes novos.

- 1 Medir a roupa no cesto de 60L.** Antes de carregar a máquina, o cliente deve encher o cesto medidor de 60L disponível na loja — essa é a referência oficial de carga correta. Isso evita máquina sobrecarregada e é a base da nossa garantia de lavagem (ver caixa abaixo).
- 2 Separar e carregar a roupa.** Bolsos vazios, zíperes fechados, sem itens impermeáveis ou muito pesados isolados. A carga medida no cesto não deve ultrapassar a metade do tambor em peças grandes.
- 3 Fazer o pagamento no totem.** O cliente efetua o pagamento no totem de autoatendimento e escolhe a máquina desejada. Não escolhe ciclo — todos os botões da máquina (Quente, Morno, Frio, Delicados) rodam o mesmo programa padrão da unidade (Seção 04). Não há inserção de cartão na máquina.
- 4 Aguardar a liberação e apertar Início.** Depois do pagamento, o totem libera eletronicamente a máquina escolhida. O cliente vai até a máquina e pressiona **Início** para começar o ciclo.
- 5 Trava de segurança.** Assim que o ciclo começa, a porta trava automaticamente e permanece travada até o fim — isso é uma trava de segurança e não pode ser aberta manualmente.
- 6 Fim do ciclo.** O visor mostra **End** com um sinal sonoro e a porta destrava. Se o cliente demorar para retirar a roupa, ela permanece segura dentro do tambor.

POR QUE MEDIR NO CESTO DE 60L É OBRIGATÓRIO

As câmeras da loja registram o uso das máquinas. Em caso de reclamação (roupa mal lavada, sem perfume, não centrifugada), a equipe confere nas imagens se o cliente mediu a carga no cesto antes de lavar. Só garantimos o resultado da lavagem quando esse passo foi seguido — carga acima do cesto de 60L é a causa mais comum de reclamação e não é coberta pela garantia. Veja o procedimento completo de atendimento a reclamações na Seção 06.

IMPORTANTE

Nunca force a porta durante o ciclo. Se a máquina parecer travada com a porta fechada e o ciclo já tiver terminado, siga o procedimento de erro **dE1** / **dE2** na Seção 07 antes de qualquer intervenção manual.

O que o painel mostra

O pagamento é feito no totem, não na máquina — por isso o visor da máquina não mostra preço nem outro indicador de cobrança, só o tempo. As luzes de etapa ficam ao lado do visor.

Indicador	O que mostra
Wash	Luz de etapa: lavagem em andamento (pisca).
Rinse	Luz de etapa: enxágue em andamento (pisca).
Spin	Luz de etapa: centrifugação em andamento (pisca).
Door Lock	Luz de etapa: acesa enquanto a trava de segurança da porta está ativa.
Visor numérico	Mostra apenas o tempo restante até o fim do ciclo — nenhum preço ou saldo aparece aqui.

Perfume e amaciante: como orientar o cliente

Nesta unidade, detergente e amaciante são dosados pela loja em quantidade fixa a cada ciclo — o cliente não traz nem adiciona produto próprio. Use somente os dois produtos abaixo.

USE APENAS ESTES PRODUTOS

Detergente: OMO Lavanderia Profissional. **Amaciante:** Comfort Super Concentrado. Qualquer produto diferente desses pode danificar a máquina (entupimento do sistema de dosagem, reação com componentes) e não vai render o mesmo resultado de limpeza e perfume para o cliente.

Compartimento	Produto e dose por ciclo	Quando é liberado
Lavagem	Detergente OMO Lavanderia Profissional — dosador configurado em 40 ml . Com esse ajuste, a máquina libera 40 ml automaticamente na pré-lavagem e mais 40 ml na lavagem principal — são duas dosagens separadas, 80 ml no total por ciclo .	40 ml no início da pré-lavagem + 40 ml no início da lavagem principal (dosagem automática, uma para cada etapa).
Amaciante	Comfort Super Concentrado — 60 ml (máximo 70 ml — mais que isso é desnecessário e não melhora o resultado).	Automaticamente durante o enxágue final — não é preciso nenhuma ação extra do cliente ou da loja.

COMO O PERFUME CHEGA NA ROUPA

O amaciante é liberado sozinho pela máquina no último enxágue do ciclo. Ninguém precisa pausar ou mexer em nada — o sistema já foi programado para isso.

Pérolas ou grânulos perfumantes (scent boosters)

Essa é a única coisa que o próprio cliente pode adicionar, se quiser um perfume extra. Diferente do amaciante, pérolas/grânulos aromatizantes **não vão no compartimento de dosagem** — elas entopem o sistema. Oriente o cliente a colocá-las direto no tambor, junto com a roupa seca, antes de fechar a porta e iniciar o ciclo.

Boas práticas para a equipe

- Reabastecer os reservatórios de detergente e amaciante somente com os produtos indicados acima, nunca misturando marcas diferentes no mesmo reservatório.
- Se o cheiro ou a limpeza da roupa parecer abaixo do padrão, verifique primeiro se a dose/reservatório está correta antes de acionar o suporte técnico.
- Nunca misturar alvejante com amônia ou vinagre — a mistura libera gases tóxicos. Esta unidade não usa alvejante como parte do padrão, mas a regra vale para qualquer produto extra que a loja decidir oferecer.
- Roupas com manchas de óleo ou gordura de cozinha não devem ser lavadas junto com outras peças — risco de reação química e combustão do tecido ao secar.

RECEITA INTERNA DO AROMATIZANTE ("PERFUME DE CHEIRINHO")

1,5 L de Comfort Super Concentrado + **2,5 L** de álcool 46°, completando o restante com água até fechar um galão de **20 L**. Misturar bem e deixar descansar **12 horas** antes de usar.

CUIDADO AO PREPARAR E GUARDAR

Álcool 46° é inflamável. Prepare a mistura longe de fontes de calor ou chama, em local ventilado, e guarde o galão bem fechado e identificado, fora do alcance de crianças e longe de qualquer equipamento elétrico.

O programa de lavagem padrão da unidade

As máquinas desta unidade foram programadas para um ciclo total de **30 minutos**, dividido em quatro etapas, aplicado igualmente aos quatro botões de ciclo (Quente, Morno, Frio, Delicados).

Etapa	Janela do ciclo	Duração	O que acontece
Pré-lavagem	Minuto 30 → 25	5 minutos	Ciclo curto para amolecer a sujeira antes da lavagem principal.
Lavagem principal	Minuto 25 → 15	10 minutos	Detergente liberado e agitado com a carga (Seção 03).
Enxágue	Minuto 15 → 8	7 minutos	Amaciante liberado automaticamente no enxágue final.
Centrifugação	Minuto 8 → 0	8 minutos	A máquina centrifuga para reduzir a umidade da roupa.

CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DE REFERÊNCIA

Liberação da máquina: automática, por pulso enviado pelo totem assim que o pagamento é confirmado — sem inserção de cartão ou ficha na máquina. Porta trava automaticamente durante lavagem, enxágue e centrifugação, e destrava quando o tambor para completamente — inclusive ao pausar o ciclo (função Pausa habilitada). Alterações nesses parâmetros só devem ser feitas por quem tem acesso técnico ao modo de programação da máquina (acesso + senha).

Se a franqueadora atualizar o programa padrão da rede, esta seção deve ser revisada e a nova configuração replicada em todas as máquinas da unidade antes da próxima atualização deste manual.

Como cancelar ou encerrar uma máquina

Existem duas situações diferentes: **pausar** um ciclo temporariamente e **encerrar/cancelar** um ciclo em andamento em definitivo (por exemplo, quando o cliente desiste, coloca a carga errada, ou a máquina precisa ser liberada rapidamente). Esta unidade não usa cartão — os dois procedimentos são feitos direto nos botões da máquina.

Pausar o ciclo (uso pelo próprio cliente)

- 1 Pressionar **Início/Pausa** no painel.
- 2 O tambor para e, alguns segundos depois, a porta destrava para permitir adicionar/remover peças.
- 3 Para retomar, fechar a porta e pressionar **Início/Pausa** novamente.

Encerrar/cancelar um ciclo (procedimento da equipe da loja)

Use este procedimento quando o ciclo precisar ser interrompido em definitivo — a máquina esgota a água, finaliza a centrifugação e libera a porta.

PRÉ-CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA

A porta precisa estar fechada, e o ciclo precisa já ter sido iniciado (Início pressionado uma vez) e depois colocado em **pausa**. Só então execute a sequência abaixo.

- 1 Pressionar **Quente** e **Frio** ao mesmo tempo.
- 2 Pressionar **Morno** até aparecer o número **3**, depois pressionar **Início**.
- 3 Pressionar **Morno** até aparecer **hILL** no visor.
- 4 Pressionar **Morno** até aparecer o número **17**, depois pressionar **Início**.
- 5 A máquina ativa o esgoto e finaliza o ciclo. O visor mostra **End** com um sinal sonoro e a porta destrava.

USO RESTRITO

Esse caminho mexe no menu técnico da máquina — reserve para equipe treinada. Fora dessa pré-condição (porta fechada + ciclo já pausado), a sequência não deve ser usada.

Situações especiais e reclamações

Três situações que não aparecem como código de erro no visor, mas são as reclamações mais comuns no dia a dia da loja.

Cliente veio só secar e a roupa saiu úmida

É comum um cliente trazer a roupa já lavada em casa apenas para secar. Como máquinas domésticas geralmente centrifugam pior que as nossas máquinas comerciais, a roupa chega mais encharcada do que o normal — e o tempo padrão de secagem (45 minutos) pode não ser suficiente nesses casos.

O QUE ORIENTAR

Avisar o cliente logo na entrada: se a roupa vem de uma lavagem caseira, pode ser necessário um ciclo extra de secagem (tempo adicional pago à parte). Isso evita reclamação na saída por roupa ainda úmida.

Reclamação de falta ou pouco perfume na roupa

Antes de qualquer resposta ao cliente, confira as câmeras da loja:

- 1 Verificar se o cliente mediu a carga no cesto de 60L antes de colocar na máquina (Seção 02).
- 2 **Se mediu corretamente** e mesmo assim há uma falha real (ex.: compartimento de amaciante vazio, máquina com erro), trate como problema da loja e resolva/compense o cliente.
- 3 **Se não mediu no cesto**, é provável excesso de roupa — carga acima do previsto dilui o efeito do amaciante e prejudica a lavagem como um todo. Explique ao cliente, com cordialidade, que a medição no cesto de 60L é o que garante o resultado da lavagem, e que por isso é uma etapa obrigatória para acionar a garantia.

Roupa não centrifugou bem (ficou mais molhada que o normal)

Duas causas prováveis, nesta ordem de verificação:

- **Excesso de roupa** — confira nas câmeras se o cesto de 60L foi usado para medir a carga. Carga acima do recomendado desbalanceia o tambor e reduz a centrifugação (ver também erro **UE** na Seção 07).
- **Filtro pequeno da entrada de água sujo** — diferente do filtro da bomba de desagüe (Seção 08), este é o filtro na conexão das mangueiras de entrada de água. Quando entope, prejudica o funcionamento normal do ciclo, incluindo a centrifugação. Faça a limpeza seguindo o mesmo procedimento de limpeza de filtro de entrada da Seção 08.

Erros comuns e o que fazer

Sempre que o visor piscar um destes códigos, siga a coluna "O que fazer" antes de chamar o suporte técnico. A maioria dos casos é resolvida pela própria equipe da loja em poucos minutos.

Código	Significado	Causa provável	O que fazer
IE	Falha no abastecimento de água	Registro fechado, mangueira dobrada ou filtro de entrada entupido.	Verificar e abrir os registros de água quente/fria; desentortar a mangueira; se persistir, limpar o filtro de entrada de água.
OE	Falha no escoamento	Mangueira de desagüe dobrada, tampada, ou filtro da bomba entupido.	Endireitar e desobstruir a mangueira de desagüe; limpar o filtro da bomba (Seção 08).
UE	Desbalanceamento da carga	Carga muito pequena, desbalanceada, ou peças pesadas isoladas (roupão, tapete).	Redistribuir a carga manualmente ou adicionar 1–2 peças similares para equilibrar; reiniciar o ciclo.
dE1	Porta aberta ou mal fechada	A porta não fechou completamente.	Fechar bem a porta. Se não travar, acionar o suporte técnico — pode ser falha no interruptor da porta.
dE2	Falha na trava da porta	Interruptor de trava da porta com defeito.	Não usar a máquina. Sinalizar como indisponível e chamar suporte técnico.
FE	Excesso de água (falha de válvula)	Válvula de entrada de água presa aberta.	Fechar o registro de água imediatamente, desligar a máquina e chamar suporte técnico.
PE	Sensor de nível de água com defeito	Falha no sensor de pressão de água.	Desligar a máquina e chamar suporte técnico.
LE	Sobrecarga do motor	Motor exigido além do normal (carga excessiva, obstrução).	Aguardar 30 minutos e tentar reiniciar. Se o código não sumir, chamar suporte técnico.
CrE	Falha de comunicação com o sistema de controle	Cabeamento interno da placa de controle desconectado.	Chamar suporte técnico; a máquina não deve ser liberada pelo totem até corrigido.
SuDS	Excesso de espuma	Cliente usou detergente em excesso ou tipo errado (não-HE).	Não é uma falha da máquina — aguardar até o aviso desaparecer sozinho. Oriente o cliente a usar menos detergente e preferencialmente detergente HE.
tE	Sensor de temperatura (termistor) aberto ou rompido	Componente com defeito.	Sinalizar a máquina como indisponível e chamar suporte técnico para substituição do termistor.

REGRA PRÁTICA PARA A EQUIPE

Erros de fluxo de água e desbalanceamento (**IE**, **OE**, **UE**, **SUdS**) costumam ser resolvidos na loja. Erros de componente (**FE**, **PE**, **dE2**, **CrE**, **tE**) exigem suporte técnico — não tente reparar a máquina sozinho(a).

Manutenção preventiva de rotina

Uma rotina simples de limpeza evita a maior parte dos erros da Seção 07 e mantém o cheiro e a aparência da loja em dia.

Diariamente

- ☐ Deixar a porta das máquinas sempre entreaberta fora do horário de uso (usar o retentor magnético) para o interior secar e não mofar.

Semanalmente — higienização das borrachas

- ☐ Limpar a borracha da junta da porta com esponja e um pouco de água sanitária, passando bem em toda a volta.
- ☐ Em seguida, retirar o resto do produto com um pano/esponja úmida e secar bem — não deixar resíduo de água sanitária acumulado na borracha.
- ☐ Limpar a gaveta do dispensador e seus compartimentos com água quente.
- ☐ Limpar o filtro de entrada de água (atrás das mangueiras) e o filtro da bomba de desagüe.
- ☐ Conferir vazamentos nas conexões de mangueira de água e desagüe.

ANTES DE QUALQUER LIMPEZA

Desligue a máquina da tomada e feche os registros de água antes de abrir o filtro da bomba de desagüe ou desconectar mangueiras — pode haver água retida sob pressão.

Semanalmente — ciclo TUB CLEAN (limpeza de cuba)

Máquina vazia, sem roupa dentro.

- 1 Ligar a máquina normalmente.
- 2 Pressionar **Quente** e **Frio** ao mesmo tempo.
- 3 Pressionar **Morno** até aparecer o número **3**, depois pressionar **Início** — o visor mostra **LqC1**.
- 4 Pressionar **Morno** até aparecer **tCL** no visor.
- 5 Pressionar **Início** e deixar o ciclo rodar até o fim (o visor mostra o tempo restante e depois **End**).

6 Com o ciclo completo, fazer a limpeza do filtro da bomba de desagüe (procedimento acima).

A cada 6 meses

PREVENTIVA COM TÉCNICO

Chamar o técnico responsável para uma visita de manutenção preventiva em todas as máquinas: inspeção de peças de desgaste (correias, retentores, mangueiras, vedações da porta) e substituição do que for necessário antes de virar problema.

Segurança

Pontos essenciais para repassar à equipe da loja — resumo das instruções de segurança do fabricante aplicadas à rotina de uma unidade de autosserviço.

- Nunca force a porta aberta com a máquina em funcionamento ou com o indicador de trava (Door Lock) aceso.
- Não permita que crianças brinquem em cima ou dentro das máquinas.
- Não lave ou oriente clientes a lavar peças contaminadas com óleo, gasolina ou solventes — risco de incêndio.
- Mantenha a área ao redor das máquinas livre de papel, panos e produtos químicos.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza interna, desligue a máquina da tomada.
- Reparos e ajustes internos devem ser feitos apenas por técnico qualificado — a equipe da loja deve se limitar aos procedimentos deste manual.
- Em caso de vazamento de água ou cheiro de queimado, desligue a máquina imediatamente e isole a área até a chegada do suporte técnico.

EMERGÊNCIA

Em caso de choque elétrico, fumaça ou princípio de incêndio: desligue a chave geral da loja (não apenas a máquina), afaste os clientes e acione os serviços de emergência antes de qualquer outra ação.



MANUAL DE OPERAÇÕES · USO INTERNO E CONFIDENCIAL