

INSTRUKSI KERJA

Pengukuran Kekuatan Seal Kemasan

| Disetujui | |
|---------------|---|
| \mathcal{N} | |
| 17 | |
| U | |
| Dibuat | |
| ^ / | - |
| 1 ht | |
| 11/10 | |

| Tanggal | Hal. |
|-------------|--------|
| 26-09-2023 | 1/1 |
| No. Dokumen | Revisi |
| IK QR 26 | 01 |

A. Alat

Fuji impulse Strength Measurement

B. Cara Kerja

a. Setting alat

- 1. Pastikan alat tersambung ke arus listrik.
- 2. Tekan tombol ON.
- 3. Masukkan password 111111 lalu klik Enter.
- 4. Klik Menu dan pilih Menu 8 (Daily Inspection).
- 5. Klik Enter lalu klik Setup.
- 6. Setting alat dan pegas.
- 7. Klik Start hingga muncul 10 mm; 13,6 N lalu klik Stop.
- 8. Lakukan daily inspection setiap sebelum melakukan pengecekan terhadap sampel.

b. Pengujian kekuatan seal terhadap sampel (untuk produk RTE)

- 1. Klik Menu dan pilih peel test.
- 2. Masukkan sampel kemasan ukuran 10 mm.
- 3. Klik Setup dan pilih pattern 4 lalu Enter.
- 4. Klik Start hingga muncul nilai kekuatan seal (standar ≥ 75 N).
- 5. Klik Stop.
- 6. Lepaskan alat.
- 7. Klik Off.
- 8. Catat nilai kekuatan seal pada FM QR 12 Verifikasi Pengemasan.

c. Pengujian kekuatan seal terhadap sampel (untuk produk RTS)

- 1. Klik Menu dan pilih peel test.
- 2. Masukkan sampel kemasan ukuran 10 mm.
- 3. Klik Setup dan pilih pattern 4 lalu Enter.
- 4. Klik Start hingga muncul nilai kekuatan seal (standar \geq 40 N).
- 5. Klik Stop.
- 6. Lepaskan alat.
- 7. Klik Off.
- 8. Catat nilai kekuatan seal pada FM QR 12 Verifikasi Pengemasan.