

Manual del usuario de EPANET 2.2

Lewis A. Rossman

Hyoungmin Woo

Michael Tryby

Feng Shang

Robert Janke

Terranna Haxton

División de infraestructura hídrica
Centro de Soluciones Ambientales y Respuestas a Emergencias
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
Cincinnati, Ohio 45268



Contenido

Exención de responsabilidad	i
Agradecimientos	ii
Abreviaturas	iii
Descripción general del manual del usuario de EPANET 2.2	iv
1 Introducción	1
1.1 ¿Qué es EPANET.....	1
1.2 Capacidades de modelización hidráulica.....	1
1.3 Capacidades de modelización de la calidad del agua	2
1.4 Pasos para usar EPANET.....	3
2 Tutorial de inicio rápido	4
2.1 Instalar EPANET.....	4
2.2 Ejemplo de red.....	5
2.3 Configurar un proyecto.....	6
2.4 Graficar la red.....	7
2.5 Configurar las propiedades del objeto.....	8
2.6 Guardar y abrir proyectos.....	10
2.7 Ejecutar el análisis de un solo período.....	10
2.8 Ejecutar el análisis de un período extendido.....	11
2.9 Ejecutar un análisis de la calidad del agua.....	13
3 El modelo de la red	16
3.1 Componentes físicos.....	16
3.2 Componentes no físicos	22
3.3 Modelo de simulación hidráulica.....	28
3.4 Modelo de simulación de la calidad del agua.....	29
4 Espacio de trabajo de EPANET	35
4.1 Descripción general.....	35
4.2 Barra de menú.....	35
4.3 Barras de herramientas.....	39
4.4 Barra de estado.....	41

4.5	Mapa de la red	41
4.6	Explorador de datos	41
4.7	Explorador de mapa	42
4.8	Editor de propiedades	42
4.9	Preferencias de programa	44
5	Trabajar con proyectos	47
5.1	Abrir y guardar archivos del proyecto	47
5.2	Valores predeterminados del proyecto	48
5.3	Datos de calibración	50
5.4	Resumen del proyecto	52
6	Trabajar con objetos	53
6.1	Tipos de objetos	53
6.2	Agregar objetos	54
6.3	Seleccionar objetos	55
6.4	Editar objetos visuales	55
6.5	Editar objetos no visuales	62
6.6	Copiar y pegar objetos	67
6.7	Modelizar e invertir conexiones	67
6.8	Eliminar un objeto	68
6.9	Mover un objeto	69
6.10	Seleccionar un grupo de objetos	69
6.11	Editar un grupo de objetos	69
7	Trabajo con el mapa	71
7.1	Seleccionar una vista del mapa	71
7.2	Configurar las dimensiones del mapa	72
7.3	Usar un mapa de fondo	73
7.4	Aumentar o disminuir el tamaño del mapa	74
7.5	Desplazarse por el mapa	74
7.6	Encontrar un objeto	75
7.7	Leyendas del mapa	75
7.8	Descripción general del mapa	77
7.9	Opciones de visualización del mapa	77
8	Análisis de una red	81
8.1	Establecer las opciones de análisis	81
8.2	Ejecutar un análisis	87
8.3	Resolver problemas relacionados con los resultados	87
9	Ver resultados	89
9.1	Ver resultados en el mapa	89
9.2	Ver resultados con un gráfico	91
9.3	Ver resultados con una tabla	99
9.4	Ver informes especiales	102
10	Imprimir y copiar	107
10.1	Seleccionar una impresora	107
10.2	Configurar el formato de página	107
10.3	Vista previa de impresión	108
10.4	Imprimir la vista actual	108
10.5	Copiar en el portapapeles o en un archivo	109
11	Importar y exportar	110

11.1	Escenarios del proyecto	110
11.2	Exportar un escenario	110
11.3	Importar un escenario	111
11.4	Importar una red parcial	111
11.5	Importar un mapa de red	112
11.6	Exportar el mapa de red	112
11.7	Exportar en un archivo de texto	113
12	Algoritmos de análisis	115
12.1	Hidráulica	115
12.2	Calidad del agua	126
13	Preguntas frecuentes	135
13.1	Preguntas frecuentes	135
Referencias		136
A	Unidades de medida	137
B	Mensajes de error	139
C	Línea de comandos de EPANET	141
C.1	Instrucciones generales	141
C.2	Formato de archivo de entrada	141
C.3	Formato de archivo de informe	180
C.4	Formato de archivo de salida binario	183

Índice de figuras

2.1 Ejemplo de red de tuberías	5
2.2 Cuadro de diálogo de configuración predeterminada del proyecto	6
2.3 Cuadro de diálogo Opciones de mapa	7
2.4 Mapa de red después de agregar nodos	8
2.5 Editor de propiedades	9
2.6 Editor de curvas	10
2.7 Ejemplo de tabla de resultados de las conexiones	11
2.8 Opciones de hora	11
2.9 Editor de patrones	12
2.10 Ejemplo de trazado de series temporales	13
2.11 Ejemplo de informe de reacción	14
3.1 Componentes físicos en un sistema de distribución de agua	16
3.2 Curva de la bomba de un punto	23
3.3 Curva de la bomba de tres puntos	24
3.4 Curva de la bomba de varios puntos	24
3.5 Curva de la bomba de velocidad variable	25
3.6 Curva de rendimiento de la bomba	26
3.7 Curva de volumen del tanque	26
3.8 Mezcla completa	29
3.9 Mezcla de dos compartimentos	29
3.10 Flujo en pistón FIFO	31
3.11 Flujo en pistón LIFO	32
3.12 Zonas de reacción en una tubería	33
4.1 Espacio de trabajo de EPANET	36
4.2 Explorador de datos	42
4.3 Explorador de mapas	43
4.4 Editor de propiedades	43
4.5 Preferencias: pestaña General	45
4.6 Preferencias: pestaña Formatos	46
5.1 Pestaña Etiquetas de Id. del cuadro de diálogo Valores predeterminados del proyecto	49
5.2 Pestaña Propiedades del cuadro de diálogo Valores predeterminados del proyecto	50
5.3 Cuadro de diálogo de datos de calibración	52

6.1	Editor de curvas.....	63
6.2	Editor de patrones.....	64
6.3	Editor de controles	64
6.4	Editor de demanda	65
6.5	Editor de calidad de la fuente	66
6.6	Modificar la forma de una conexión.....	68
6.7	Cuadro de diálogo Editar grupo.....	70
7.1	Cuadro de diálogo de las dimensiones del mapa.....	72
7.2	Ejemplo de fondo.....	73
7.3	Ejemplo de leyenda de mapa.....	75
7.4	Cuadro de diálogo Editor de leyendas.....	76
7.5	Ejemplo de vista general del mapa.....	77
7.6	Cuadro de diálogo Opciones de mapa.....	78
9.1	Resultados de la consulta en un mapa	90
9.2	Ejemplo de trazado de series temporales.....	91
9.3	Ejemplo de trazado de perfil.....	92
9.4	Ejemplo de trazado de contorno.....	92
9.5	Ejemplo de trazado de frecuencia.....	93
9.6	Ejemplo de trazado de flujo del sistema	93
9.7	Cuadro de diálogo Selección de gráficos.....	94
9.8	Cuadro de diálogo Opciones de gráfico.....	96
9.9	Cuadro de diálogo Opciones de trazado de contorno.....	98
9.10	Ejemplo de tabla de nodos de la red.....	99
9.11	Cuadro de diálogo Selección de tablas.....	100
9.12	Pestaña Columnas del cuadro de diálogo Selección de tablas.....	101
9.13	Pestaña Filtros del cuadro de diálogo Selección de tablas.....	102
9.14	Extracto de un informe de estado de ejemplo	103
9.15	Ejemplo de informe de energía.....	104
9.16	Cuadro de diálogo Opciones de informe de calibración	104
9.17	Ejemplo de informe de calibración.....	105
10.1	Cuadro de diálogo Configuración de página.....	108
10.2	Cuadro de diálogo Copiar mapa de red.....	109
11.1	Cuadro de diálogo Exportar datos.....	111
11.2	Cuadro de diálogo Exportar mapa.....	113
12.1	Comportamiento de los segmentos en el método de solución lagrangiano	131
13.1	Ejemplo de entrada de un tanque que descarga por encima del nivel de agua	134

Índice de tablas

2.1 Ejemplo de propiedades del nodo de la red	5
2.2 Ejemplo de propiedades de la tubería de la red.....	5
3.1 Fórmulas para calcular las pérdidas de carga en una tubería de flujo completo (pérdida de carga en pies y caudal en cfs)	19
3.2 Coeficientes de rugosidad de la tubería nueva	20
3.3 Coeficientes de pérdidas menores de accesorios seleccionados	20
3.4 Ejemplos de controles simples	27
3.5 Casos especiales de modelos cinéticos reconocidos	33
3.6 Fórmulas de reacción en la pared relacionadas con la fórmula de pérdida de carga.....	34
4.1 Comandos del menú Archivo	37
4.2 Comandos del menú Editar	37
4.3 Controles del menú Vista	38
4.4 Comandos del menú Proyecto	38
4.5 Comandos del menú Informe	38
4.6 Comandos del menú Ventana	39
4.7 Comandos del menú Ayuda	39
4.8 Preferencias generales	44
6.1 Propiedades de las juntas	56
6.2 Propiedades del depósito.....	57
6.3 Propiedades del tanque.....	57
6.4 Propiedades de la tubería	59
6.5 Propiedades de la bomba	60
6.6 Propiedades de la válvula	61
6.7 Propiedades de las etiquetas del mapa.....	61
6.8 Propiedades del editor de curvas	62
6.9 Propiedades del editor de patrones	62
6.10 Propiedades del editor de calidad de la fuente	66
7.1 Propiedades de las dimensiones del mapa.....	73
7.2 Opciones de nodos del mapa	78
7.3 Opciones de conexión del mapa	79
7.4 Opciones de etiquetas del mapa	79
7.5 Opciones de notación del mapa	79
7.6 Opciones de símbolos del mapa	80

7.7 Opciones de flechas de flujo del mapa	80
8.1 Opciones de análisis hidráulico	81
8.2 Valores habituales de los parámetros de comprobación de estado	84
8.3 Opciones de análisis de la calidad del agua	84
8.4 Opciones de reacción de la calidad del agua	85
8.5 Opciones de períodos de simulación	86
8.6 Opciones de análisis de energía	86
9.1 Tipos de gráficos disponibles para ver resultados	91
9.2 Opciones del cuadro de diálogo Selección de gráficos	94
9.3 Botones del cuadro de diálogo Selección de gráficos y propósito	95
9.4 Pestaña General del cuadro de diálogo Opciones de gráficos	96
9.5 Pestañas Eje horizontal y Eje vertical del cuadro de diálogo Opciones de gráficos	97
9.6 Pestaña Leyenda del cuadro de diálogo Opciones de gráficos	97
9.7 Pestaña Series del cuadro de diálogo Opciones de gráficos	98
9.8 Cuadro de diálogo Opciones de trazado de contorno	99
A.1 Parámetros y unidades asociadas de EPANET	138
B.1 Códigos de error de EPANET	139
C.1 Formato de archivo de entrada de EPANET	142
C.2 Secciones y tamaños del archivo de salida binario de EPANET	183
C.3 Datos de la sección Prólogo del archivo de salida binario de EPANET	183
C.4 Datos de la sección Consumo de energía del archivo de salida binario de EPANET	185
C.5 Datos de la sección Período extendido del archivo de salida binario de EPANET	186
C.6 Datos de la sección Epílogo del archivo de salida binario de EPANET	186

Índice de listados

C.1 Ejemplo de archivo de entrada de EPANET.....	142
C.2 Extracto de un archivo de informe de EPANET.....	180

Exención de responsabilidad

Este manual de usuario es una versión actualizada del manual de usuario de EPANET 2 (EPA/600/R-00/057) escrito por Lewis Rossman en el año 2000. El software EPANET 2 fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

La versión 2.2 de EPANET incluye contribuciones de la EPA y de personas ajenas al gobierno de Estados Unidos. La revisión de esta versión estuvo a cargo de la Oficina de Investigación y Desarrollo, y está aprobada para su publicación. Dicha aprobación no implica que el contenido refleje las opiniones de la Agencia y la mención de nombres o productos comerciales tampoco constituye una aprobación o recomendación para su uso.

La ejecución de cualquier programa de instalación de EPANET y la modificación de los archivos de configuración del sistema se debe realizar por cuenta y riesgo del usuario. Ni la EPA de EE. UU. ni los autores del programa asumen responsabilidades por la modificación, el contenido, los resultados, la interpretación o el uso del programa.

Los programas de instalación de EPANET se han probado y verificado exhaustivamente. Sin embargo, como todos los software complejos, estos programas no están completamente libres de errores y es posible que no puedan aplicarse en todos los casos. En ningún caso, la EPA de EE. UU. será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que se produjeran por el uso de los programas o de la documentación relacionada.

Agradecimientos

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. agradece a todas las personas (OpenWaterAnalytics, evaluadores de versiones Beta y revisores técnicos de la EPA) que colaboraron en el lanzamiento de EPANET 2.2.0 y la revisión y prueba técnica del software y el manual de usuario.

Abreviaturas

- CAD:** Diseño asistido por computadora
- CV:** Válvula de retención
- DDA:** Análisis en función de la demanda
- EPA:** Agencia de Protección Ambiental
- EPS:** Simulación de período extendido
- FCV:** Válvula de control de flujo
- FIFO:** Primero en entrar, primero en salir
- GGA:** Algoritmo de gradiente global
- GIS:** Sistema de información geográfica
- GPV:** Válvula de propósito general
- LIFO:** Último en entrar, primero en salir
- PBV:** Válvula interruptora de presión
- PDA:** Análisis en función de la presión
- PDD:** Demanda en función de la presión
- PDD:** Válvula reductora de presión
- PDA:** Válvula de mantenimiento de presión
- PDA:** Sistema Internacional de Unidades
- TCV:** Válvula reguladora por estrangulación
- THM:** Trihalometanos
- EE. UU.:** Estados Unidos

Descripción general del manual del usuario de EPANET 2.2

En este manual se describe cómo ejecutar la versión 2.2 del modelo de simulación del sistema de distribución de agua de EPANET. Entre las mejoras notables que se realizaron en esta versión se incluyen las siguientes:

- Capacidad para usar demandas dependientes de la presión en los análisis hidráulicos.
- Posibilidad de permitir el desbordamiento de tanques llenos.
- Opciones que garantizan la realización de un análisis hidráulico más preciso.
- Manejo más robusto de las condiciones hidráulicas de flujo bajo y flujo cero.
- Tiempos de solución más rápidos en análisis hidráulicos de un solo período.
- Mejores resultados de equilibrio de masa en los análisis de calidad del agua.
- Una biblioteca de funciones mejoradas de API para personalizar EPANET (consulte el sitio web

<http://wateranalytics.org/EPANET/>). En este manual, se incluyen los siguientes temas:

En la *Introducción* de este manual se describe qué es EPANET y cuáles son sus capacidades.

En la sección *Tutorial de inicio rápido* se describe cómo instalar EPANET y se ofrece un tutorial rápido sobre su uso. Los lectores que no estén familiarizados con los conceptos básicos de modelización de sistemas de distribución pueden consultar primero el *capítulo 3* antes de avanzar por el tutorial.

En la sección *El modelo de la red* se proporciona material de referencia sobre cómo se modeliza un sistema de distribución de agua en EPANET. Se analiza el comportamiento de los componentes físicos que conforman un sistema de distribución y el modo en que se maneja la información adicional sobre modelización, como variaciones de tiempo y control de funcionamiento. También se proporciona una descripción general de cómo se realiza la simulación numérica del rendimiento hidráulico y de la calidad del agua del sistema.

En la sección *Espacio de trabajo de EPANET* se muestra cómo se organiza el espacio de trabajo de EPANET. Se describen las funciones de las distintas opciones del menú y de los botones de la barra de herramientas; además, se indica cómo se utilizan las tres ventanas principales (Mapa de red, Explorador y Editor de propiedades).

En la sección *Trabajar con proyectos* se analizan los archivos del proyecto que almacenan toda la información incluida en un modelo de un sistema de distribución de EPANET. Se muestra cómo crear, abrir y guardar estos archivos, y también cómo configurar las opciones predeterminadas del proyecto. Además, se analiza cómo registrar los datos de calibración que se utilizan para comparar los resultados de la simulación con las mediciones reales.

En la sección *Trabajar con objetos* se describe cómo se construye el modelo de red de un sistema de distribución con EPANET. Se muestra cómo crear los distintos objetos físicos (tuberías, bombas, válvulas, juntas, tanques, etc.) que conforman un sistema, cómo editar las propiedades de estos objetos y cómo describir el cambio de demandas y funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo.

En la sección [Trabajo con el mapa](#) se explica cómo usar el mapa de red que proporciona una vista gráfica de un sistema que se está modelizando. Se muestra cómo ver en el mapa diferentes parámetros de diseño y cálculo codificados por colores, cómo modificar la escala, aumentar o disminuir el tamaño, y desplazarse por el mapa, cómo ubicar objetos en el mapa y qué opciones están disponibles para personalizar la apariencia del mapa. En la sección [Analizar una red](#) se muestra cómo realizar un análisis hidráulico o de la calidad del agua de un modelo de red. Se describen las diversas opciones que controlan la manera en que se realiza el análisis y ofrece algunos consejos para la resolución de problemas al examinar los resultados de la simulación.

En la sección [Ver resultados](#) se analizan las distintas formas en que se pueden ver los resultados de un análisis. Estas incluyen diferentes vistas del mapa de red, diversos tipos de gráficos y tablas, y muchos tipos distintos de informes especiales.

En la sección [Imprimir y copiar](#) se explica cómo imprimir y copiar las visas analizadas en la sección [Ver resultados](#).

En la sección [Importar y exportar](#) se describe la manera en que EPANET puede importar y exportar escenarios del proyecto. Un escenario es un subconjunto de los datos que caracterizan las condiciones actuales en las que se está analizando una red de tuberías (por ejemplo, demandas del consumidor, reglas de operación, coeficientes de reacción de la calidad del agua, etc.). También se analiza cómo guardar la base de datos completa de un proyecto en un archivo de texto legible y cómo exportar el mapa de red en distintos formatos.

En la sección [Algoritmos de análisis](#) se proporcionan detalles de los procedimientos y las fórmulas que utiliza EPANET en sus algoritmos de análisis hidráulico y de la calidad del agua.

En la sección [Preguntas frecuentes](#) se responden preguntas sobre cómo se puede utilizar EPANET para modelizar tipos de situaciones especiales, como la modelización de tanques neumáticos, encontrar el flujo máximo disponible en una presión específica y modelizar el aumento de los productos derivados de desinfección. En el manual también se incluyen varios anexos.

En el anexo [Unidades de medida](#) se proporciona una tabla de unidades de expresión de todos los parámetros de diseño y cálculo.

En el anexo [Mensajes de error](#) se incluye una lista de códigos de mensajes de error y sus significados que puede generar el programa.

En la sección [Línea de comandos de EPANET](#) se describe cómo se puede ejecutar el software a partir de un mensaje de línea de comandos en una ventana de DOS y se analiza el formato de los archivos que se utilizan con este modo de operación.

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 ¿Qué es EPANET?

EPANET es un programa informático que realiza simulaciones del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua durante un período extendido en redes de tuberías presurizadas. La red incluye tuberías, nodos (juntas de las tuberías), bombas, válvulas y tanques de almacenamiento o depósitos. EPANET rastrea el flujo de agua de cada tubería, la presión en cada nodo, la altura del agua en cada tanque y la concentración de sustancias químicas en toda la red durante un período de simulación que comprende múltiples períodos. Asimismo, también es posible realizar una simulación de las sustancias químicas, la antigüedad del agua y el seguimiento de la fuente.

EPANET está diseñado como una herramienta de investigación para mejorar nuestra comprensión del movimiento y destino de los componentes del agua potable en los sistemas de distribución. Se puede utilizar para muchos tipos diferentes de aplicaciones en los análisis de sistemas de distribución. Entre los ejemplos, se puede mencionar el muestreo del diseño del programa, la calibración del modelo hidráulico, el análisis de cloro residual y la evaluación de la exposición del consumidor. EPANET puede ayudar a evaluar estrategias de gestión alternativas para mejorar la calidad del agua en todo un sistema. Estas pueden incluir:

- La alteración del uso de fuentes en múltiples sistemas de fuentes
- La alteración de los cronogramas de bombeo y de llenado o vaciado de tanques
- El uso de tratamientos satélite, como la recloración en tanques de almacenamiento
- La limpieza y el reemplazo de tuberías específicas

Al ejecutarse en Windows, EPANET proporciona un entorno integrado para editar los datos de entrada de la red, realizar simulaciones hidráulicas y de la calidad del agua, y ver los resultados en distintos formatos. Estos incluyen mapas de red codificados por colores, tablas de datos, gráficos de series temporales y trazados de contorno.

1.2 Capacidades de modelización hidráulica

La modelización hidráulica completa y precisa es un requisito previo para poder realizar una modelización eficaz de la calidad del agua. EPANET posee un motor de análisis hidráulico avanzado que incluye las siguientes capacidades:

- No limita el tamaño de la red que se puede analizar
- Calcula la pérdida de carga por fricción usando las fórmulas de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o Chezy-Manning
- Incluye pérdidas de carga menores de codos, accesorios, etc.
- Modeliza bombas de velocidad constante o variable
- Calcula la energía y el costo de bombeo
- Modeliza distintos tipos de válvulas, entra las que se incluyen las válvulas de cierre, de retención, de regulación de presión y de control de flujo
- Acepta tanques de almacenamiento de cualquier forma (es decir, el diámetro puede variar con la altura)
- Considera múltiples categorías de demanda en los nodos, cada una con su propio patrón de variación temporal
- Modeliza el flujo que sale de los emisores (cabezales de aspersores) en función de la presión
- Modeliza la demanda en los nodos en función de la presión
- Puede determinar el funcionamiento del sistema según controles simples de nivel del tanque o temporizador, y según controles complejos, basados en reglas

1.3 Capacidades de modelización de la calidad del agua

Además de la modelización hidráulica, EPANET proporciona las siguientes capacidades de modelización de la calidad del agua:

- Modeliza el movimiento por la red de un material de rastreo no reactivo a lo largo del tiempo
- Modeliza el movimiento y destino de un material reactivo a medida que este aumenta (por ejemplo, un producto derivado de desinfección) o disminuye (por ejemplo, cloro residual) con el tiempo
- Modeliza la antigüedad del agua en toda la red
- Realiza el seguimiento del porcentaje de flujo desde un nodo determinado hasta todos los demás nodos con el tiempo
- Modeliza las reacciones en el seno del flujo y en la pared de la tubería
- Utiliza la cinética de orden n para modelizar reacciones en el seno del flujo
- Utiliza la cinética de orden cero o de primer orden para modelizar las reacciones en la pared de la tubería
- Explica las limitaciones de transferencia de masa al modelizar reacciones en la pared de la tubería
- Permite que las reacciones de aumento o disminución continúen hasta una concentración límite
- Emplea coeficientes de velocidad de reacción global que pueden modificarse tubería por tubería
- Permite que los coeficientes de velocidad de reacción en la pared se correlacionen con el coeficiente de rugosidad de la tubería
- Permite agregar concentraciones o masas que varían con el tiempo en cualquier lugar de la red
- Modeliza tanques de almacenamiento de mezcla completa, de flujo en pistón o como reactores con dos compartimentos.

Al emplear estas funciones, EPANET puede analizar fenómenos de la calidad del agua, como:

- Mezcla de agua de diferentes fuentes
- Antigüedad del agua en todo un sistema
- Pérdida de cloro residual
- Aumento de productos derivados de desinfección
- Seguimiento de eventos de propagación de sustancias contaminantes

1.4 Pasos para usar EPANET

Para modelizar un sistema de distribución de agua en EPANET, siga los pasos indicados a continuación:

1. Dibuje una representación de red del sistema de distribución (consulte la [sección 6.2](#)) o importe una descripción básica de la red ubicada en un archivo de texto (consulte la [sección 11.4](#)).
2. Edite las propiedades de los objetos que conforman el sistema (consulte la [sección 6.4](#)).
3. Describa cómo funciona el sistema (consulte la [sección 6.5](#)).
4. Seleccione un conjunto de opciones de análisis (consulte la [sección 8.1](#)).
5. Ejecute un análisis hidráulico y de la calidad del agua (consulte la [sección 8.2](#)).
6. Vea los resultados del análisis (consulte la [sección 9](#)).

CAPÍTULO 2

Tutorial de inicio rápido

En este capítulo se proporciona un tutorial sobre cómo utilizar EPANET. Si no está familiarizado con los componentes que constituyen un sistema de distribución de agua y cómo se representan estos en los modelos de redes de tuberías, consulte las primeras dos secciones del primer capítulo [El modelo de red](#).

2.1 Instalar EPANET

La versión 2.2 de EPANET está diseñada para ejecutarse en el sistema operativo de Windows 7/8/10 de una computadora personal compatible con Intel. Se distribuye como un paquete de instalación que consta de un solo archivo, **epanet2.2_setup.exe**. Para instalar EPANET, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Run** (Ejecutar) del menú Inicio de Windows.
2. Ingrese la ruta y el nombre completos del archivo **epanet2.2_setup.exe** o haga clic en el botón **Browse** (Explorar) para ubicarlo en la computadora.
3. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para comenzar con el proceso de instalación.

El programa de instalación le pedirá que elija una carpeta (directorio) donde se colocarán los archivos de EPANET. La carpeta predeterminada es **c:\Program Files (x86)\EPANET 2.2**. Una vez instalados los archivos, el menú Inicio tendrá un nuevo elemento llamado EPANET 2.2. Para iniciar EPANET, simplemente seleccione este elemento del menú Inicio y, luego, seleccione EPANET 2.2 en el submenú que aparece (el nombre del archivo ejecutable que ejecuta EPANET en Windows es **epanet2w.exe**).

Si desea eliminar EPANET de su computadora, puede seguir el siguiente procedimiento:

1. Abra **Control Panel** (Panel de control).
2. Haga doble clic en el elemento **Add/Remove Programs** (Aregar o quitar programas) o **Uninstall a program** (Desinstalar programa).
3. Seleccione EPANET 2.2 de la lista de programas que aparece.
4. Haga clic en el botón **Add/Remove** (Aregar o quitar) o haga clic con el botón derecho y seleccione **uninstall** (Desinstalar).

2.2 Ejemplo de red

En este tutorial, analizaremos la red de distribución simple que se muestra en la [fig. 2.1](#) a continuación. Consta de un depósito de fuente (por ejemplo, un pozo de decantación de una planta de tratamiento) desde el cual se bombea el agua a una red de tuberías constituidas por dos circuitos. También hay una tubería que conduce a un tanque de almacenamiento que confluye en el sistema. Las etiquetas de Id. de los distintos componentes se muestran en la figura. Los nodos de la red poseen las características que se muestran en la [tabla 2.1](#). Las propiedades de la tubería se detallan en la [tabla 2.2](#). Asimismo, la bomba (conexión 9) puede suministrar 150 de carga a un flujo de 600 gpm, y el tanque (nodo 8) posee un diámetro de 60 pies, un nivel de agua de 3.5 pies y un nivel máximo de 20 pies.




Fig. 2.1: ejemplo de red de tuberías.

Tabla 2.1: ejemplo de propiedades del nodo de la red

Nodo	Elevación (pies)	Demanda (gpm)
1	700	0
2	700	0
3	710	150
4	700	150
5	650	200
6	700	150
7	700	0
8	830	0

Tabla 2.2: ejemplo de propiedades de la tubería de la red

Tubería	Longitud (pies)	Diámetro (pulgadas)	Factor C
1	3000	14	100
2	5000	12	100
3	5000	8	100
4	5000	8	100
5	5000	8	100
6	7000	10	100
7	5000	6	100
8	7000	6	100

2.3 Configuración del proyecto

Nuestra primera tarea es crear un proyecto nuevo en EPANET y asegurarnos de seleccionar ciertas opciones predeterminadas. Para comenzar, inicie EPANET o, si ya se está ejecutando, seleccione **File >> New** (Archivo >> Nuevo) de la barra de menú para crear un proyecto nuevo. Luego, seleccione **Project >> Defaults** (Proyecto >> Valores predeterminados) para abrir el cuadro de diálogo que se muestra en la [fig. 2.2](#). Usaremos este cuadro de diálogo para permitir que EPANET etiquete automáticamente objetos nuevos con números consecutivos a partir de 1 a medida que se agregan a la red. En la pestaña **ID Labels** (Etiquetas de Id.) del cuadro de diálogo, borre todos los campos de la columna **ID Prefix** (Prefijo de Id.) y configure el campo **ID Increment** (Incremento de Id.) en 1. A continuación, seleccione la pestaña **Hydraulics** (Hidráulica) del cuadro de diálogo y seleccione GPM (galones por minuto) como las unidades de flujo. Esto significa que también se utilizarán las unidades estadounidenses para todas las demás cantidades (longitud en pies, diámetro de la tubería en pulgadas, presión en psi, etc.). Seleccione además Hazen-Williams (H-W) como la fórmula de pérdida de carga. Si desea guardar estas opciones para todos los proyectos nuevos futuros, marque la casilla **Save** (Guardar) en la parte inferior del cuadro antes de aceptarlas al hacer clic en el botón **OK** (Aceptar).




Fig. 2.2: cuadro de diálogo Project Defaults (Valores predeterminados del proyecto).

Luego, seleccionaremos algunas opciones de visualización del mapa para ver las etiquetas de Id. y los símbolos a medida que agregamos objetos al mapa. Seleccione **View >> Options** (Ver >> Opciones) para que aparezca el cuadro de diálogo **Map Options** (Opciones de mapa). Seleccione la página **Notation** (Notación) de este cuadro y marque la configuración que se muestra en la [fig. 2.3](#) a continuación. Luego, pase a la página **Symbols** (Símbolos) y marque todas las casillas. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para aceptar estas opciones y cierre el cuadro de diálogo.

Por último, antes de dibujar nuestra red, debemos asegurarnos de que la configuración de escala del mapa sea aceptable. Seleccione **View >> Dimensions** (Ver >> Dimensiones) para que aparezca el cuadro de diálogo **Map Dimensions** (Dimensiones del mapa). Anote las dimensiones predeterminadas que se asignaron al proyecto nuevo. Esta configuración será suficiente para este ejemplo; por lo tanto, haga clic en el botón **OK** (Aceptar)

2.4 Graficar la red

Ahora estamos listos para comenzar a dibujar la red usando el mouse y los botones de la barra de herramientas del mapa que se muestran a continuación (si no puede ver la barra de herramientas, seleccione



View >> Toolbars >> Map [Ver >> Barras de herramientas >> Mapa]).

Primero, agregaremos el depósito. Haga clic en el botón Reservoir (Depósito)



. Luego, haga clic con el mouse en el mapa, en la ubicación del depósito (hacia la izquierda del mapa).




Fig. 2.3: cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa).

A continuación, agregaremos los nodos de la junta. Haga clic en el botón Junction (Junta)



y, luego, haga clic en el mapa en la ubicación de los nodos 2 a 7.

Por último, agregue el tanque haciendo clic en el botón Tank (Tanque)



y en el mapa donde este se ubica. En este punto, el mapa de red debe tener una apariencia similar al dibujo de la [fig. 2.4](#).

A continuación, agregaremos las tuberías. Comenzaremos con la tubería 1 que conecta el nodo 2 al nodo 3.

Primero, haga clic en el botón Pipe (Tubería)



de la barra de herramientas. Luego, haga clic con el mouse en el nodo 2 del mapa y después en el nodo 3. Observe cómo se dibuja un contorno de la tubería a medida que mueve el mouse del nodo 2 al nodo 3. Repita este procedimiento para las tuberías 2 a 7.

La tubería 8 es curva. Para dibujarla, primero haga clic con el mouse en el nodo 5. Luego, a medida que mueve el mouse hacia el nodo 6, haga clic en esos puntos donde se necesita un cambio de dirección para mantener la forma deseada. Para completar el proceso, haga clic en el nodo 6.

Por último, agregaremos la bomba. Haga clic en el botón Pump (Bomba)



, en el nodo 1 y por último en el nodo 2

A continuación, etiquetaremos el depósito, la bomba y el tanque. Seleccione el botón Text (Texto)  en la barra de herramientas del mapa y haga clic cerca del depósito (nodo 1). Aparecerá un cuadro de edición. Escriba la palabra SOURCE (Fuente) y luego presione la tecla **Enter** (Intro). Haga clic junto a la bomba e ingrese su etiqueta; luego, haga lo mismo para el tanque. A continuación, haga clic en el botón Selection (Selección)  de la barra de herramientas para poner al mapa en modo de selección de objeto en lugar del modo de inserción de objeto.

En este punto, hemos terminado de dibujar la red de ejemplo. El mapa de red debe tener una apariencia similar al mapa de la [fig. 2.1](#). Si los nodos no se encuentran en la posición correcta, puede moverlos haciendo clic en un nodo para seleccionarlo y luego arrastrarlo a su nueva posición manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse. Observe cómo las tuberías conectadas al nodo se mueven junto con el nodo. Las etiquetas se pueden reubicar de la misma manera. Para cambiar la forma curva de la tubería 8, realice lo siguiente:

1. Primero haga clic en la tubería 8 para seleccionarla y luego en el  botón de la barra de herramientas del mapa para poner el mapa en modo de selección de vértice.




Fig. 2.4: mapa de red después de agregar nodos.

2. Seleccione un punto del vértice de la tubería haciendo clic en este y luego arrástrelo a una posición nueva manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse.
3. Si es necesario, puede agregar o eliminar vértices de la tubería haciendo clic con el botón derecho del mouse para seleccionar la opción adecuada del menú emergente que aparece.
4. Cuando haya terminado, haga clic en  para volver al modo de selección de objetos.

2.5 Configurar las propiedades del objeto

A medida que se agregan objetos a un proyecto, estos reciben un conjunto de propiedades predeterminadas. Si desea cambiar el valor de una propiedad específica de un objeto, seleccione el objeto en el editor de propiedades ([fig. 2.5](#)). Hay diversas maneras de hacer esto. Si ya aparece el editor, solo haga clic en el objeto o selecciónelo de la pestaña Data (Datos) del explorador. Si no aparece el editor, siga los pasos siguientes para que aparezca:

- Haga doble clic en el objeto del mapa
- Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione **Properties** (Propiedades) del menú emergente que aparece
- Seleccione el objeto de la página Data (Datos) de la ventana del explorador y, luego, haga clic en el botón  Edit (Editar) del explorador

Cada vez que se haga foco en el editor de propiedades, puede presionar la tecla F1 para obtener descripciones más completas de las propiedades enumeradas

Para comenzar a editar, seleccionaremos el nodo 2 en el editor de propiedades como se muestra arriba. Ingresaremos ahora la elevación y la demanda de este nodo en los campos apropiados. Puede usar las flechas hacia arriba y hacia abajo del teclado o el mouse para moverse entre campos. Solo debemos hacer un solo clic en otro objeto (nodo o conexión) para que aparezcan sus propiedades en el editor de propiedades (también podemos presionar la tecla **Page Down** [AvPág] o **Page Up** [RePág] para movernos al objeto siguiente o anterior del mismo tipo en la base de datos). De este modo, podemos movernos fácilmente de un objeto a otro y completar los datos de elevación y demanda de los nodos, y de longitud, diámetro y rugosidad (Factor C) de los enlaces.

Con respecto al depósito, debe ingresar la elevación (700) en el campo Total Head (Carga total). Con respecto al tanque, ingrese 830 para la elevación, 4 para el nivel inicial, 20 para el nivel máximo y 60 para el diámetro. En cuanto a la bomba, debemos asignarle una curva (relación entre carga y flujo). Ingrese la etiqueta de Id. 1 en el campo Pump Curve (Curva de la bomba).




Fig. 2.5: editor de propiedades.

A continuación, crearemos la curva de la bomba 1. En la pestaña Data (Datos) de la ventana del explorador, seleccione Curves (Curvas) de la lista desplegable y, luego, haga clic en el botón Add (Aregar) . Se agregará una curva 1 nueva a la base de datos y aparecerá el cuadro de diálogo Curve Editor (Editor de curvas) (consulte la [fig. 2.6](#)). Ingrese el flujo de diseño de la bomba (600) y la carga (150) en este cuadro. EPANET creará automáticamente una curva completa de la bomba desde este único punto. La ecuación de la curva se muestra junto a la forma. Haga clic en **OK** (Aceptar) para cerrar el editor.

2.6 Guardar y abrir proyectos

Al haber completado el diseño inicial de nuestra red, es una buena idea guardar el trabajo en un archivo.

1. En el menú **File** (Archivo) seleccione la opción **Save As** (Guardar como).
2. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione una carpeta y el nombre del archivo con el cual desea guardar este proyecto. Sugerimos colocar el nombre de **tutorial.net** (se agregará la extensión de **.net** al nombre de archivo si no se proporciona una).
3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar el proyecto en el archivo.

Los datos del proyecto se guardan en el archivo en un formato binario especial. Si en cambio desea guardar los datos de red en un archivo como texto legible, use el comando **File >> Export >> Network** (Archivo >> Exportar >> Red).

Para abrir el proyecto en otro momento, seleccione el comando **Open** (Abrir) del menú **File** (Archivo).

2.7 Ejecutar análisis de un solo período

Ahora tenemos suficiente información para ejecutar el análisis hidráulico de un solo período (o instantánea) de la red de ejemplo. Para ejecutar el análisis, seleccione **Project >> Run Analysis** (Proyecto >> Ejecutar análisis) o haga clic en el botón **Run** (Ejecutar)  de la barra de herramientas estándar (si no puede ver la barra de herramientas, seleccione **View >> Toolbars >> Standard** [Ver >> Barras de herramientas >> Estándar] en la barra de menú).




Fig. 2.6: Curve Editor (Editor de curvas).

Si se produjo un error durante la ejecución, aparecerá la ventana Status Report (Informe de estado) en la que se indica cuál fue el problema. Si pudo ejecutar el análisis correctamente, puede ver los resultados calculados de distintas maneras. Intente algunas de las siguientes:

- Seleccione Node Pressure (Presión del nodo) en la pestaña Map (Mapa) del explorador y observe se codifican por color los valores de presión de los nodos. Para ver la leyenda de codificación por color, seleccione View >> Legends >> Node (Ver >> Leyendas >> Nodo) (o haga clic con el botón derecho en una parte vacía del mapa y seleccione Node Legend [Leyenda del nodo] en el menú emergente). Para cambiar los intervalos de leyendas y colores, haga clic con el botón derecho en la leyenda para que aparezca el editor de leyendas.
- Haga doble clic en cualquier nodo o conexión para mostrar el editor de propiedades y observe cómo los resultados calculados se muestran al final de la lista de propiedades.
- Cree una lista tabular de resultados seleccionando Report >> Table (Informe >> Tabla) (o haciendo clic en el botón Table [Tabla]  de la barra de herramientas estándar). En la [fig. 2.7](#) se muestra una tabla similar para los resultados de conexión de esta ejecución. Observe que los flujos con signos negativos significan que el flujo se encuentra en dirección opuesta a la dirección en la cual se dibujó inicialmente la tubería.

2.8 Ejecutar análisis de un período extendido

A fin de lograr que la red sea más real para analizar un período de funcionamiento extendido, crearemos un patrón de tiempos que permite que las demandas en los nodos varíen periódicamente en el transcurso del día. Para este ejemplo simple, utilizaremos un patrón de tiempos de 6 horas; de este modo, permitiremos que las demandas cambien 4 veces al día (un patrón de tiempos de 1 hora es más habitual y es el valor predeterminado que se asigna a los proyectos nuevos). Para configurar el período del patrón, debemos seleccionar Options-Times (Opciones de tiempos) en el explorador de datos, haciendo clic en el botón Edit (Editar) del explorador para que aparezca el editor de propiedades (si no se muestra) e ingresar 6 como el valor del período (como se muestra en la [fig. 2.8](#) a continuación). Si bien tenemos disponible las opciones de tiempos, también podemos configurar la duración en la cual queremos que se ejecute el período extendido. Usaremos un período de 3 días (ingrese 72 horas en la propiedad Duration [Duración]).

Network Table - Links				
Link ID	Flow GPM	Velocity fps	Headloss ft/Kft	Status
Pipe 1	617.42	1.29	0.80	Open
Pipe 2	382.51	1.09	0.69	Open
Pipe 3	159.91	1.02	1.00	Open
Pipe 4	29.34	0.19	0.04	Open
Pipe 5	-90.09	0.57	0.34	Open
Pipe 6	292.42	1.19	1.03	Open
Pipe 7	55.58	0.63	0.57	Open
Pipe 8	-44.42	0.50	0.38	Open

Fig. 2.7: ejemplo de tabla de resultados de conexión.



Fig. 2.8: Times Options (Opciones de hora).

Para crear un patrón, seleccione la categoría Patterns (Patrones) en el explorador y, luego, haga clic en el botón Add (Aregar) . Se creará un Patrón 1 nuevo y se mostrará el cuadro de diálogo del editor de patrones (consulte la fig. 2.9). Ingrese los valores multiplicadores 0.5, 1.3, 1.0, para los períodos 1 a 4 que otorgarán a nuestro patrón una duración de 24 horas. Los multiplicadores se utilizan para modificar la demanda de su nivel de base en cada período. Debido a que estamos realizando una ejecución de 72 horas, el patrón volverá al inicio después de cada intervalo de tiempo de 24 horas.




Fig. 2.9: Pattern Editor (Editor de patrones).

Ahora debemos asignar el Patrón 1 a la propiedad de patrón de demanda de todas las juntas de la red. Podemos utilizar una de las opciones hidráulicas de EPANET para evitar tener que editar cada junta de forma individual. Si permite que se muestren las opciones hidráulicas en el editor de propiedades, verá que hay un elemento llamado Default Pattern (Patrón predeterminado). Al configurar su valor para que sea igual a 1, el patrón de demanda de cada junta será igual al Patrón 1, siempre y cuando no se asigne otro patrón a la junta.

A continuación, ejecute el análisis (seleccione **Project >> Run Analysis** [Proyecto >> Ejecutar análisis] o haga clic en el botón  de la barra de herramientas estándar). Para los análisis de período extendido, tiene muchas otras maneras de ver los resultados:

- La barra de desplazamiento en los controles de tiempo del explorador se utiliza para mostrar el mapa de red en diferentes puntos de tiempo. Intente hacer esto con la opción de Presión seleccionada como el parámetro del nodo y la opción de flujo como el parámetro de conexión.
- Los botones del explorador pueden animar el mapa en el tiempo. Haga clic en el botón Forward (Avance)  para comenzar la animación y el botón Stop (Detener)  para detenerla.
- Agregue las flechas de dirección de flujo al mapa (seleccione **View >> Options** [Ver >> Opciones], seleccione la página Flow Arrows [Flechas de flujo] del cuadro de diálogo Map Options [Opciones de mapa] y marque el estilo de flecha que desea usar). Luego, comience de nuevo la animación y anote el cambio en la dirección de flujo por la tubería conectada al tanque, ya que este se llena y vacía a medida que pasa el tiempo.
- Cree un trazado de series temporales para cualquier nodo o conexión. Por ejemplo, para ver cómo cambia la elevación de agua en el tanque a lo largo del tiempo, siga estos pasos:
 1. Haga clic en el tanque.
 2. Seleccione **Report >> Graph** (Informe >> Gráfico) (o haga clic en el botón **Graph** [Gráfico]  de la barra de herramientas estándar) que mostrará el cuadro de diálogo **Graph Selection** (Selección de Gráficos).
 3. Seleccione el botón **Time Series** (Series temporales) en el cuadro de diálogo.
 4. Seleccione **Head** (Carga) como el parámetro de trazado.
 5. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aceptar la opción de gráfico.

Observe el comportamiento periódico de la elevación de agua en el tanque a lo largo del tiempo ([fig. 2.10](#)).




Fig. 2.10: ejemplo de trazado de series temporales.

2.9 Ejecutar análisis de la calidad del agua

A continuación, veremos cómo extender el análisis de nuestro ejemplo de red para incluir la calidad del agua. El caso más simple sería hacer un seguimiento del aumento de la antigüedad del agua de la red a lo largo del tiempo. Para realizar este análisis, solo debemos seleccionar Age (Antigüedad) de la propiedad Parameter

(Parámetros) en Quality Options (Opciones de calidad) (seleccione Quality Options de la página [Datos] del explorador y, luego, haga clic en el botón Edit [Editar] del explorador para que aparezca el editor de propiedades. Ejecute el análisis y seleccione Age (Antigüedad) como el parámetro que verá en el mapa. Cree un trazado de series temporales para el parámetro Age (Antigüedad) en el tanque. Observe que, a diferencia del nivel de agua, 72 horas no es tiempo suficiente para que el tanque llegue a tener el comportamiento periódico para determinar la antigüedad del agua (la condición inicial predeterminada es iniciar todos los nodos con una antigüedad de cero). Intente repetir la simulación usando una duración de 240 horas o asignando una antigüedad inicial de 60 horas al tanque (ingrese 60 como el valor de Initial Quality [Calidad inicial] en el editor de propiedades del tanque).

Por último, veremos cómo simular el transporte y la descomposición del cloro en la red. Realice los siguientes cambios en la base de datos:

1. Seleccione Options-Quality (Opciones: calidad) para editar desde el explorador de datos. En el campo Parameter (Parámetro) del editor de propiedades, escriba la palabra Cloro.
2. Cambie a Options-Reactions (Opciones: reacciones) en el explorador. Para el coeficiente de volumen global ingrese un valor de 1.0. Este refleja la velocidad de disminución de cloro debido a las reacciones de masa a lo largo del tiempo. Esta velocidad se aplicará a todas las tuberías de la red. Puede editar este valor en tuberías individuales si necesita hacerlo.
3. Haga clic en el nodo del depósito y configure la calidad inicial en 1.0. Esta será la concentración de cloro que ingresará continuamente a la red (restablezca el valor de calidad inicial en el tanque a 0 si lo había modificado).

Ahora ejecute el ejemplo. Use los controles de tiempo en el explorador del mapa para ver cómo cambian los niveles de cloro según la ubicación y el tiempo durante una simulación. Observe cómo, en esta red simple, solo las juntas 5, 6 y 7 perciben niveles reducidos de cloro debido a que reciben suministro de agua con bajo contenido de cloro del tanque. Cree un informe de reacción para esta ejecución seleccionando **Report >> Reaction** (Informe >> Reacción) del menú principal. El informe debe ser parecido al de la [fig. 2.11](#). Muestra un promedio de cuánto se pierde de cloro en las tuberías, en comparación con el tanque. El término “masa” hace referencia a las reacciones que ocurren en el flujo de masa, mientras que “pared” hace referencias a las reacciones del material en la pared de la tubería. La última reacción es cero porque no especificamos ningún coeficiente de reacción en la pared en este ejemplo.




Fig. 2.11: ejemplo de informe de reacción.

Solo mencionamos algunas de las diversas capacidades que ofrece EPANET. Algunas funciones adicionales del programa que experimentará son las siguientes:

- Editar un propiedad de un grupo de objetos que se encuentran en un área definida por el usuario
- Usar informes de control para regular el modo de funcionamiento de la bomba según la hora del día o los niveles de agua del tanque
- Explorar diferentes opciones del mapa, como establecer el tamaño del nodo en relación con el valor
- Adjuntar un mapa de fondo (como un mapa de calles) en el mapa de red
- Crear diferentes tipos de gráficos, como trazados de perfil y trazados de contorno
- Agregar datos de calibración a un proyecto y ver un informe de calibración
- Copiar el mapa, gráfico o informe en el portapapeles o en un archivo
- Guardar y recuperar un escenario de diseño (por ejemplo, las demandas actuales de los nodos, los valores de rugosidad en las tuberías, etc.)

CAPÍTULO 3

El modelo de red

En este capítulo se analiza cómo EPANET modeliza los objetos físicos que conforman un sistema de distribución así como sus parámetros de operación. En los capítulos posteriores, se presentan los detalles sobre cómo se ingresa esta información en el programa. También se proporciona una descripción general sobre los métodos de cálculo que utiliza EPANET para simular el comportamiento de transporte hidráulico y de la calidad del agua.

3.1 Componentes físicos

EPANET modeliza un sistema de distribución de agua como una colección de enlaces conectados a nodos. Los enlaces representan tuberías, bombas y válvulas de control. Los nodos representan juntas, tanques y depósitos. En la [fig. 3.1](#) a continuación se ilustra cómo pueden conectarse estos objetos entre sí para formar una red.




Fig. 3.1: componentes físicos de un sistema de distribución de agua.

Juntas

Las juntas son puntos de la red donde se unen las conexiones y donde ingresa o sale el agua de la red. Los datos de entrada básicos que se requieren para las juntas son los siguientes:

- Elevación por encima de una referencia (en general, el nivel medio del mar)
- Demanda de agua (velocidad de extracción de agua de la red)
- Calidad inicial del agua

Los resultados de salida calculados de todas las juntas en todos los períodos de una simulación son los siguientes:

- Carga hidráulica (energía interna por unidad de peso del líquido)
- Presión
- Calidad del agua

Además, las juntas también pueden:

- Tener una demanda que varíe con el tiempo
- Tener asignadas distintas categorías de demandas
- Presentar demandas negativas que indican que el agua está ingresando a la red
- Presentar demandas según la presión
- Ser fuentes de calidad del agua donde los componentes ingresan a la red
- Contener emisores (o aspersores) cuyo caudal de salida depende de la presión

Depósitos

Los depósitos son nodos que representan una fuente externa infinita o una pileta de agua infinita de la red. Se utilizan para modelizar lagos, ríos, acuíferos de aguas subterráneas y conexiones a otros sistemas. Los depósitos también pueden servir como fuente de calidad del agua.

Las propiedades de entrada principales para un depósito son la carga hidráulica (equivalente a la elevación de la superficie del agua si el depósito no se encuentra bajo presión) y la calidad inicial en el análisis de calidad del agua.

Debido a que un depósito es un punto límite de una red, la carga y la calidad del agua no pueden resultar afectadas por lo que ocurre dentro de la red. Por lo tanto, no posee propiedades de salida calculadas. Sin embargo, se puede lograr que la carga varíe con el tiempo al asignar un patrón de tiempo a esta (consulte los patrones de tiempo a continuación).

Tanques

Los tanques son nodos con capacidad de almacenamiento en los que el volumen de agua almacenada puede variar con el tiempo durante una simulación. Las propiedades de entrada principales de los tanques son las siguientes:

- Elevación del fondo (donde el nivel de agua es cero)
- Diámetro (o forma, si no es cilíndrico)
- Nivel de agua inicial, mínimo y máximo
- Calidad inicial del agua

Los resultados principales calculados a lo largo del tiempo son los siguientes:

- Carga hidráulica (elevación de la superficie de agua)
- Calidad del agua

Los tanques deben funcionar en su nivel mínimo y máximo. EPANET detiene el flujo de salida si un tanque se encuentra en el nivel mínimo y detiene el flujo de entrada si este se encuentra en su nivel máximo. Los tanques también pueden servir como fuente de calidad del agua.

Emisores

Los emisores son dispositivos asociados a las conexiones que modelizan la descarga del flujo a la atmósfera a través de una tobera u orificio. El caudal que atraviesa el emisor varía en función de la presión del nodo:



donde \mathbf{Q} = flujo, \mathbf{P} = presión, $\mathbf{C_d}$ = coeficiente de descarga y \mathbf{n} = exponente de presión. Para los pulverizadores y rociadores, $\mathbf{C_d}$ equivale a 0.5 y el fabricante generalmente proporciona el valor del coeficiente de descarga en unidades de gpm/psi^{0.5} (representa el flujo a través del dispositivo a una caída de presión de 1 psi).

Los emisores se utilizan para modelizar el flujo a través de sistemas rociadores y redes de irrigación. También se pueden utilizar para simular pérdidas en una tubería conectada a la junta (si el coeficiente de descarga y el exponente de presión de la grieta que gotea o de la junta pueden estimarse) o calcular el flujo libre en la junta (el flujo disponible a una presión residual mínima). En este último caso, se puede utilizar un coeficiente de descarga muy alto (por ejemplo, 100 veces el flujo máximo previsto) y modificar la altura de la junta para incluir la carga equivalente del objetivo de presión. EPANET considera a los emisores como una propiedad de la junta y no como un componente separado de la red.

Nota: La relación entre presión y flujo que establece un emisor en la junta no debe confundirse con la relación entre presión y demanda al realizar un análisis en función de la presión (PDA). Consulte la sección [Modelo de simulación hidráulica](#) para obtener más información.

Tuberías

Las tuberías son conexiones que transportan agua de un punto de la red a otro. EPANET asume que todas las tuberías están llenas en todo momento. La dirección del flujo se extiende desde el extremo de carga hidráulica superior (energía interna por peso de agua) hasta la carga inferior. Los parámetros de entrada hidráulica principales de las tuberías son los siguientes:

- Nodos de entrada y salida
- Diámetro
- Longitud
- Coeficiente de rugosidad (para determinar la pérdida de carga)
- Estado (abierto, cerrado o contiene una válvula de retención)

El parámetro de estado permite a las tuberías incluir implícitamente las válvulas de cierre (compuerta) y de retención (antirretorno) (que solo permite el flujo en una dirección)

Las características de calidad del agua de las tuberías consisten en:

- Coeficiente de reacción de masa
- Coeficiente de reacción en la pared

Estos coeficientes se explican con más detalle en la [sección 3.4](#) a continuación. Los resultados calculados de las tuberías incluyen los siguientes:

- caudal
- velocidad
- pérdida de carga
- factor de fricción de Darcy-Weisbach
- velocidad de reacción promedio (en la longitud de la tubería)
- calidad del agua promedio (en la longitud de la tubería)

La carga hidráulica que pierde el agua que fluye por una tubería debido a la fricción con las paredes de la tubería puede calcularse usando una de tres fórmulas diferentes:

- Fórmula de Hazen-Williams
- Fórmula de Darcy-Weisbach
- Fórmula de Chezy-Manning

La fórmula de Hazen-Williams es la fórmula de pérdida de carga que más se utiliza en EE. UU. No se puede utilizar con otro líquido que no sea agua y originalmente se desarrolló solo para flujos turbulentos. La fórmula de Darcy-Weisbach es la más correcta a nivel teórico. Se aplica a todos los regímenes de flujo y a todo tipo de líquidos. La fórmula de Chezy-Manning es la que más se utiliza para el flujo de canal abierto.

Cada fórmula utiliza la siguiente ecuación para calcular la pérdida de carga entre el nodo que se encuentra al comienzo y al final de la tubería:

$$h_f = \frac{f}{D} \cdot L \cdot \frac{V^2}{2g}$$

donde h_f = pérdida de carga (longitud), V = flujo (volumen/tiempo), f = coeficiente de resistencia y n = exponente de flujo. En la [tabla 3.1](#) se enumeran las expresiones del coeficiente de resistencia y los valores del exponente de flujo de cada una de las fórmulas. En cada fórmula se utiliza un coeficiente diferente de rugosidad de la tubería que debe determinarse empíricamente. En la [tabla 3.2](#) se enumeran las escalas generales de estos coeficientes para los distintos tipos de materiales de tuberías nuevos. Tenga en cuenta que el coeficiente de rugosidad de una tubería puede cambiar considerablemente según la antigüedad.

Con la fórmula de Darcy-Weisbach, EPANET utiliza diferentes métodos para calcular el factor de fricción según el régimen de flujo:

- La fórmula de Hagen-Poiseuille se utiliza para el flujo laminar ($Re < 2,000$).
- Se utiliza la aproximación de Swamee y Jain a la ecuación de Colebrook-White para el flujo totalmente turbulento ($Re > 4,000$).
- Se utiliza la interpolación cúbica del diagrama de Moody para el flujo transitivo ($2,000 < Re < 4000$).

Consulte el capítulo [Algoritmos de análisis](#) para conocer las ecuaciones reales utilizadas.

Tabla 3.1: Fórmulas para calcular las pérdidas de carga en una tubería (pérdidas de carga en pies y caudal en cfs)

Fórmula	Coeficiente de resistencia (f)	Exponente de flujo (n)
Hazen-Williams	$4.727 - 1.852 \frac{1}{D} - 4.871 \frac{L}{D}$	1.852
Darcy-Weisbach	$0.0252 \frac{f}{D} \left(\frac{V}{C} \right)^2 \frac{L}{D}$	2
Chezy-Manning	$4.66 \frac{C}{D} \frac{L}{D}^{5.33} \frac{V}{C}$	2

Notas:

- f = coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams
- f = coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach (pies)
- f = factor de fricción (dependiente de D , V y C)
- f = coeficiente de rugosidad de Manning
- D = diámetro de la tubería (pies)
- L = longitud de la tubería (pies)
- C = caudal (cfs)

Tabla 3.2: Coeficientes de rugosidad de la tubería nueva

Material	Hazen-Williams (adimensional)	Darcy-Weisbach (Pies x 10 ⁻³)	Manning (adimensional)
Hierro fundido	130-140	0,85	0.012-0.015
Hormigón o revestimiento de hormigón	120-140	1.0-10	0.012-0.017
Hierro galvanizado	120	0.5	0.015-0.017
Plástico	140-150	0.005	0.011-0.015
Acero	140-150	0.15	0.015-0.017
Tubo de gres	110		0.013-0.015

Las tuberías se pueden configurar abiertas o cerradas en momentos preestablecidos o cuando existen condiciones específicas; por ejemplo, cuando el nivel del tanque es inferior o superior a determinados puntos, o cuando la presión del nodo es inferior o superior a determinados valores. Consulte el análisis sobre controles en la [sección 3.2](#).

Pérdidas menores

Las pérdidas de carga menores (también llamadas pérdidas locales) se deben a la turbulencia adicional que se produce en los codos y accesorios. La importancia de incluir tales pérdidas depende del diseño de la red y el grado de precisión requerido. Pueden contabilizarse asignando a la tubería un coeficiente de pérdidas menores. Las pérdidas de carga menores se calculan multiplicando este coeficiente por la carga de velocidad de la tubería, es decir,

$$h_f = \frac{C_d^2}{2g}$$

donde C_d = coeficiente de pérdida menor, v = velocidad de flujo (longitud/tiempo) y g = aceleración de la gravedad (longitud/tiempo²). En la [tabla 3.3](#) se proporcionan coeficientes de pérdidas menores de varios tipos de accesorios.

Tabla 3.3: Coeficientes de pérdidas menores de accesorios seleccionados

ACCESORIO	COEFICIENTE DE PÉRDIDA
Válvula esférica, totalmente abierta	10.0
Válvula de ángulo, totalmente abierta	5.0
Válvula de retención de clapeta, totalmente abierta	2.5
Válvula de compuerta, totalmente abierta	0.2
Codo de radio corto	0.9
Codo de radio medio	0.8
Codo de radio largo	0.6
Codo a 45 grados	0.4
Codo de retorno cerrado	2.2
«T» estándar: dirección de paso	0.6
«T» estándar: dirección de desvío	1.8
Entrada recta	0.5
Salida	1.0

Bombas

Las bombas son conexiones que aportan energía a un fluido y, por lo tanto, incrementan su carga hidráulica. Los parámetros de entrada de una bomba son sus nodos de entrada y salida, y su curva (la combinación de cargas y flujos que puede producir la bomba). En lugar de la curva, la bomba podría representarse como un dispositivo de energía constante, que suministra una cantidad constante de energía (en caballos de vapor o kilowatts) al fluido en todas las combinaciones de flujo y carga.

Los parámetros de salida principales son el flujo y la ganancia de carga. El flujo a través de una bomba es unidireccional y EPANET no permitirá que una bomba funcione fuera del intervalo de la curva.

En las bombas de velocidad variable, también se puede especificar que la configuración de velocidad se modifique en estos mismos tipos de condiciones. Por definición, la curva original de la bomba suministrada al programa posee una configuración de velocidad relativa de

1. Si la velocidad de la bomba se duplica, la configuración relativa sería 2; si se ejecuta a la mitad de la velocidad, la configuración relativa es 0.5 y así sucesivamente. Al cambiar la velocidad de la bomba se cambia la posición y forma de la curva de la bomba (consulte la sección sobre Curvas de la bomba a continuación).

Al igual que las tuberías, las bombas pueden encenderse y apagarse en horas preestablecidas o cuando existen determinadas condiciones en la red. También se puede describir el funcionamiento de una bomba asignándole un patrón de tiempo de ajustes de velocidad relativa. EPANET puede, además, calcular el consumo de energía y el costo de una bomba. A cada bomba se le puede asignar una curva de rendimiento y un programa de precios de energía. Si no se dispone de estos, entonces se utilizará un conjunto de opciones energéticas globales.

El flujo de una bomba es unidireccional. Si las condiciones del sistema requieren más carga que lo que puede producir la bomba, EPANET apaga la bomba. Si se requiere un flujo superior al máximo, EPANET extrae la curva de la bomba al flujo requerido, incluso si esto produce una carga negativa. En ambos casos, se emitirá un mensaje de advertencia.

Válvulas

Las válvulas son conexiones que limitan la presión o el flujo en un punto específico de la red. Los parámetros de entrada principales incluyen los siguientes:

- Nodos de entrada y salida
- Diámetro
- Configuración
- Estado

Los valores de salida calculados de una válvula son el caudal y las pérdidas de carga. Los diferentes tipos de válvulas que incluye EPANET son:

- Válvula reductora de presión (PRV):
- Válvula de mantenimiento de presión (PSV):
- Válvula interruptora de presión (PBV):
- Válvula de control de flujo (FCV)
- Válvula reguladora por estrangulación (TCV):
- Válvula de propósito general (GPV)

Las PRV limitan la presión en un punto de la red de tuberías. EPANET calcula en cuál de los tres estados diferentes puede estar una PRV:

- Parcialmente abierta (es decir, activa) para alcanzar la configuración de presión aguas abajo cuando la presión aguas arriba se encuentra por encima de esta.
- Totalmente abierta si la presión aguas arriba está por debajo de la configuración.
- Cerrada, si la presión aguas abajo supera la presión aguas arriba (es decir, el flujo inverso no está permitido).

Las PSV mantienen una presión establecida en un punto específico de la red de tuberías. EPANET calcula en cuál de los tres estados diferentes puede estar una PSV:

- Parcialmente abierta (es decir, activa) para mantener la configuración de presión aguas arriba cuando la presión aguas abajo se encuentra por encima de esta.

- Totalmente abierta si la presión aguas abajo está por debajo de la configuración.
- Cerrada, si la presión aguas abajo supera la presión aguas arriba (es decir, el flujo inverso no está permitido).

Las PBV fuerzan una pérdida de presión especificada en la válvula. El flujo que pasa por la válvula puede ser en cualquier dirección. Las PBV no son dispositivos físicos en realidad, pero se pueden utilizar para modelizar situaciones en las que se sabe que existe una caída de presión particular.

Las FCV limitan el flujo a una cantidad específica. El programa produce un mensaje de advertencia si no es posible mantener este flujo sin tener que agregar carga adicional a la válvula (es decir, no es posible mantener el flujo aunque la válvula esté totalmente abierta).

Las TCV simulan una válvula parcialmente abierta al ajustar los coeficientes de pérdidas de carga menores de la válvula. En general, el fabricante de la válvula indica la relación entre el grado de cierre de la válvula y el coeficiente de pérdida de carga obtenido como resultado.

Las GPV se utilizan para representar una conexión en la que el usuario proporciona una relación especial entre el flujo y la pérdida de carga, en lugar de seguir una de las fórmulas hidráulicas estándar. Estas se pueden emplear para modelizar turbinas, el abatimiento de un pozo o válvulas para reducir el flujo o prevenir el flujo inverso.

Las válvulas de cierre (compuerta) y las válvulas de retención (no retorno), que cierran o abren por completo las tuberías, no se consideran elementos separados, sino que se incluyen como una propiedad de la tubería en la que se encuentran.

Cada tipo de válvula tiene un tipo diferente de parámetro de configuración que describe su punto de operación (presión para las PRV, PSV y PBV; flujo para las FCV; coeficiente de pérdida para las TCV y curva de pérdida de carga para las GPV).

Es posible anular el estado de control de las válvulas al especificar que estén completamente abiertas o cerradas. El estado de una válvula y su configuración se pueden modificar durante la simulación usando los informes de control.

Debido a las formas en que se modelizan las válvulas, se aplican las siguientes reglas al agregar válvulas a una red:

- Una PRV, PSV o FCV no puede conectarse directamente a un depósito o tanque (debe utilizar una extensión de tubería para separarlos).
- Las PRV no pueden compartir el mismo nodo aguas abajo o conectarse en serie.
- Dos PSV no pueden compartir el mismo nodo aguas arriba o conectarse en serie.
- Una PSV no puede conectarse al nodo aguas abajo de una PRV.

3.2 Componentes no físicos

Además de los componentes físicos, EPANET utiliza tres tipos de objetos informativos (curvas, patrones y controles), que describen el comportamiento y los aspectos operativos de un sistema de distribución.

Curvas

Las curvas son objetos que contienen pares de datos que representan una relación entre dos cantidades. Dos o más objetos pueden compartir la misma curva. Un modelo de EPANET puede utilizar los siguientes tipos de curvas:

- Curva de la bomba
- Curva de rendimiento
- Curva de volumen
- Curva de pérdida de carga Curva de la bomba

Curva de la bomba

La curva de la bomba representa la relación entre la carga y el caudal que una bomba puede suministrar en la configuración de velocidad nominal. La carga es la ganancia que la bomba aporta al agua y se representa en el eje vertical (Y) de la curva en pies (metros). El caudal se representa en el eje horizontal (X) en unidades de flujo. Una curva válida de la bomba debe tener menor carga y mayor flujo.

EPANET utilizará una forma diferente de curva de la bomba según la cantidad de puntos proporcionados.

Curva de un solo punto: es una curva que se define por una sola combinación de carga-flujo que representa el punto de funcionamiento deseado de una bomba. EPANET agrega dos puntos más a la curva suponiendo que el valor de la carga de cierre a flujo cero es del 133 % de la carga de diseño y un flujo máximo a carga cero es el doble del flujo de diseño. Luego, se trata la curva como una curva de tres puntos. En la [fig. 3.2](#) se muestra un ejemplo de una curva de bomba de un solo punto.

Curva de tres puntos: es una curva que se define por tres puntos de funcionamiento: un punto de flujo mínimo (flujo y carga en condiciones de flujo mínimo o cero), un punto de diseño de flujo (flujo y carga en el punto de funcionamiento deseado) y un punto de flujo máximo (flujo y carga en el flujo máximo). EPANET intenta encontrar una función continua de la forma

$$h_{\bullet} = \bullet - \bullet \bullet$$

a través de los tres puntos para definir toda la curva de la bomba. En esta función, h_{\bullet} = ganancia de carga, \bullet = caudal y \bullet y \bullet son constantes. En la [fig. 3.3](#) se muestra un ejemplo de una curva de bomba de tres puntos.




Fig. 3.2: Curva de bomba de un solo punto.




Fig. 3.3: Curva de bomba de tres puntos.

Curva multipunto: es una curva que se define por pares de puntos de puntos de carga-flujo o cuatro o más de dichos puntos. EPANET crea una curva completa conectando los puntos con segmentos de línea recta. En la [fig. 3.4](#) se muestra un ejemplo de una curva de bomba de múltiples puntos.




Fig. 3.4: curva de la bomba de varios puntos.

En el caso de las bombas de velocidad variable, la curva de la bomba cambia a medida que cambia la velocidad. Las relaciones entre flujo ($\frac{Q_1}{Q_2}$) y carga ($\frac{H_1}{H_2}$) a las velocidades $\frac{V_1}{V_2}$ son

$$\frac{\frac{Q_1}{Q_2}}{\frac{H_1}{H_2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$$

En la [fig. 3.5](#) se muestra un ejemplo de una curva de bomba de velocidad variable.

Curva de rendimiento

Una curva de rendimiento determina el rendimiento de la bomba (Y en porcentaje) como una función del caudal de la bomba (X en unidades de flujo). En la [fig. 3.6](#) se muestra un ejemplo de curva de rendimiento. El rendimiento debe representar el rendimiento hidráulico que considera las pérdidas mecánicas en la bomba misma, así como las pérdidas eléctricas en el motor de la bomba. La curva se utiliza solamente para los cálculos de energía. Si no se suministra para una bomba específica, se utilizará un valor de rendimiento fijo y global de la bomba.

Curva de volumen

Una curva de volumen determina cómo varía el volumen del tanque de almacenamiento (Y en pies cúbicos o metros cúbicos) como una función del nivel de agua (X en pies o metros). Se utiliza cuando es necesario para representar de manera exacta los tanques cuya área transversal varía con la altura. Los niveles de agua inferior y superior suministrados para la curva deben contener los niveles inferior y superior entre los cuales funciona el tanque. En la [fig. 3.7](#) se muestra el ejemplo de curva de volumen de un tanque.

Curva de pérdida de carga

La curva de pérdida de carga se utiliza para describir la pérdida de carga (Y en pies o metros) a través de una válvula de propósito general (GPV) como una función del caudal (X en unidades de flujo). Proporciona la capacidad para modelizar dispositivos y situaciones con pérdidas de carga únicas (relaciones de flujo, como flujo reducido), válvulas para prevenir el flujo inverso, turbinas y abatimientos de pozos.

Patrones de tiempo




Fig. 3.5: curva de bomba de velocidad variable.




Fig. 3.6: curva de rendimiento de la bomba.




Fig. 3.7: curva de volumen del tanque.

El patrón de tiempo es una colección de multiplicadores que pueden aplicarse a una cantidad para permitir que esta varíe a lo largo del tiempo. Las demandas nodales, las cargas de los depósitos, los programas de las bombas y las entradas de fuentes de calidad del agua pueden tener patrones de tiempo asociados. El intervalo de tiempo usado en todos los patrones es un valor fijo, configurado con las Opciones de tiempos del proyecto (consulte la sección 8.1). En este intervalo, una cantidad permanece en un nivel constante, igual al producto de su valor nominal, y el multiplicador del patrón de ese período. Si bien todos los patrones de tiempo deben utilizar el mismo intervalo de tiempo, cada uno de ellos puede tener una cantidad diferente de períodos. Si el reloj de la simulación excede la cantidad de períodos de un patrón, el patrón se reiniciará de nuevo al primer período.

Un ejemplo de cómo funcionan los patrones de tiempo sería un nodo de conexión con una demanda promedio de 10 GPM. Supongamos que el intervalo del patrón de tiempo se ha configurado en 4 horas y un patrón con los siguientes multiplicadores se ha especificado para la demanda en este nodo:

Período	1	2	3	4	5	6
Multiplicador	0.5	0.8	1.0	1.2	0.9	0.7

Luego, durante la simulación, la demanda real ejercida en este nodo será la siguiente:

Horas	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28
Demandas	5	8	10	12	9	7	5

Controles

Los controles son enunciados que determinan cómo funciona la red a lo largo del tiempo. Estos especifican el estado de las conexiones seleccionadas como una función del tiempo, de los niveles de agua del tanque y de la presión en puntos determinados de la red. Existen dos categorías de controles que pueden utilizarse:

- Controles simples
- Controles programados

Controles simples

Los controles simples cambian el estado o la configuración de una conexión según

- El nivel de agua de un tanque
- La presión en una junta
- El tiempo de simulación
- La hora del día

Son enunciados que se expresan en uno de los siguientes tres formatos:

```
LINK x status IF NODE y ABOVE/BELOW z
LINK x status AT TIME t
LINK x status AT CLOCKTIME c AM/PM
```

donde:

- x = etiqueta de identificación de una conexión,
 estado = OPEN (Abierto) o CLOSED (Cerrado), la configuración de velocidad de una bomba
 o la configuración de una válvula de control,
 y = etiqueta de identificación de un nodo,
 z = presión en una junta o nivel de agua de un tanque,
 t = tiempo desde el inicio de la simulación (en horas decimales u horas:minutos),
 c = reloj de 24 horas.

Algunos ejemplos de controles simple son los siguientes ([tabla 3.4](#)):

Tabla 3.4: Ejemplos de controles simples

Instrucción de control	Significado
LINK 12 CLOSED IF NODE 23 ABOVE 20	(Cerrar la conexión 12 cuando el nivel del tanque 23 supere los 20 pies)
LINK 12 OPEN IF NODE 130 BELOW 30	(Abrir la conexión 12 si la presión en el nodo 130 es inferior a 30 psi)
LINK 12 1.5 AT TIME 16	(Configurar la velocidad relativa de la bomba 12 en 1.5 a las 16 horas en la simulación)
LINK 12 CLOSED AT CLOCKTIME 10 AM LINK 12 OPEN AT CLOCKTIME 8 PM	(La conexión 12 se cierra repetidamente a las 10 a. m. y se abre a las 8 p. m. a lo largo de la simulación)

No hay límites en la cantidad de enunciados de control simple que se pueden usar.

Nota: los controles de nivel se indican en términos del nivel de agua por encima de la parte inferior del tanque, no la elevación (carga total) de la superficie de agua.

Nota: el uso de un par de controles de presión para abrir y cerrar una conexión puede ocasionar la inestabilidad del sistema si los ajustes de presión están demasiado cerca unos de otros. En este caso, el uso de un par de controles basados en reglas puede proporcionar más estabilidad.

Controles basados en reglas

Los controles basados en reglas permiten determinar el estado y la configuración de la conexión según la combinación de condiciones que pueden existir en la red después de calcular el estado inicial hidráulico del sistema. A continuación, se proporcionan varios ejemplos de controles basados en reglas:

Ejemplo 1:

Este conjunto de reglas permite cerrar una bomba y abrir una tubería de derivación cuando el nivel de un tanque excede un determinado valor y hace lo contrario cuando el nivel está por

```
RULE 1 (REGLA 1)
IF TANK 1 LEVEL ABOVE 19.1
THEN PUMP 335 STATUS IS
CLOSED AND PIPE 330 STATUS IS
```

```
RULE 2 (REGLA 1)
IF TANK 1 LEVEL ABOVE 17.1
THEN PUMP 335 STATUS IS
CLOSED AND PIPE 330 STATUS IS
```

debajo de otro valor.

Ejemplo 2:

Estas reglas permiten modificar el nivel del tanque en el cual se enciende la bomba según la hora del día.

```
RULE 3 (REGLA 1)
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 8 AM
AND SYSTEM CLOCKTIME < 6 PM
AND TANK 1 LEVEL BELOW 12
THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN
```

```
RULE 4 (REGLA 1)
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 6 AM
AND SYSTEM CLOCKTIME < 8 PM
AND TANK 1 LEVEL BELOW 14
THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN
```

Puede encontrar una descripción de los formatos utilizados con los controles basados en reglas en el Apéndice [Línea de comandos de EPANET](#), debajo del encabezado RULES (Reglas).

3.3 Modelo de simulación hidráulica

El modelo de simulación hidráulica de EPANET permite calcular las cargas hidráulicas en juntas y caudales a través de conexiones para un conjunto fijo de niveles de depósitos, niveles de tanques y demandas de agua en una sucesión de puntos a lo largo del tiempo. Desde un período hasta el siguiente, los niveles del depósito y las demandas de la junta se actualizan según los patrones de tiempo previstos mientras los niveles del tanque se actualizan usando la solución de flujo actual. La solución de cargas y flujos en un punto particular en el tiempo implica solucionar simultáneamente la conservación de la ecuación de flujo de cada junta y la relación de pérdida de carga de cada conexión de la red. Este proceso, conocido como equilibrio hidráulico de la red, requiere el uso de una técnica repetitiva para solucionar las ecuaciones no lineales involucradas. EPANET emplea el algoritmo de gradiente global con este propósito. EPANET emplea el «algoritmo de gradiente» con este propósito. Consulte el capítulo [Algoritmo de análisis](#) para obtener información.

El usuario puede configurar el período hidráulico usado para la simulación de período extendido (EPS). El valor típico es de 1 hora. Los períodos de tiempo más breves que lo normal se producirán de manera automática cada vez que ocurra uno de los siguientes eventos:

- Cuando ocurra el siguiente período de informe de salida
- Cuando ocurra el siguiente período del patrón de tiempos
- Cuando un tanque se vacíe o se llene
- Cuando se active un control simple o un control programado

El análisis hidráulico de EPANET permite modelizar las demandas de agua (es decir, el consumo) de dos maneras diferentes en los nodos de las juntas de la red. El análisis en función de la demanda (DDA) exige que las demandas de cada punto en el tiempo sean valores fijos que deben proporcionarse sin importar qué presiones nodales y qué flujos de conexión produce una solución hidráulica. Este ha sido el enfoque clásico utilizado para crear modelos de demandas, pero puede dar como resultado situaciones en las que las demandas requeridas se cumplen en nodos con presiones negativas: una imposibilidad física. Un enfoque alternativo, conocido como el análisis en función de la presión (PDA) permite que la demanda real suministrada en un nodo dependa de la presión de este. Por debajo de la presión mínima, la demanda es cero; por encima de cierta presión de servicio, la demanda completa requerida se suministra; y El uso del PDA es una manera de evitar tener demandas positivas en nodos con presiones negativas.

Las *opciones de análisis hidráulico* se utilizan para seleccionar un modelo de demanda y proporcionar los parámetros utilizados en el PDA.

3.4 Modelo de simulación de la calidad del agua

Transporte básico

El simulador de calidad del agua de EPANET utiliza un enfoque lagrangiano basado en el tiempo para seguir el curso de parcelas discretas de agua a medida que avanzan por las tuberías y se mezclan en las juntas entre períodos de duración fija. Estas unidades de tiempo de calidad del agua en general son más breves que los períodos hidráulicos (por ej., minutos en lugar de horas) para adaptar los períodos cortos de desplazamiento que pueden ocurrir en las tuberías.

El método permite realizar un seguimiento de la concentración y el tamaño de una serie de segmentos de agua que no se superponen y que llenan cada conexión de la red. Con el pasar del tiempo, el tamaño del segmento más ascendente de una conexión aumenta a medida que el agua ingresa a esta, mientras se produce una disminución idéntica del tamaño del segmento más descendente a medida que el agua sale de la conexión. El tamaño de los segmentos entre estos no se modifica.

En cada período de calidad del agua, el contenido de cada segmento está sujeto a reacción, se lleva un registro acumulativo del volumen de flujo y masa total que ingresa a cada nodo, y se actualizan las posiciones de los segmentos. Luego, se calculan las nuevas concentraciones de los nodos, que incluyen los aportes de fuentes externas. Las concentraciones del tanques de almacenamiento se actualizan según el tipo de modelo de mezcla que se utiliza (véase a continuación). Por último, se creará un segmento nuevo en el extremo de cada conexión que recibirá flujo de entrada de un nodo si la calidad del nodo nuevo difiere en la tolerancia especificada por el usuario con respecto al último segmento de la conexión.

En principio, cada tubería de la red consiste en un solo segmento cuya calidad equivale a la calidad inicial asignada al nodo aguas arriba. Cada vez que haya inversión de flujo en una tubería, las parcelas de agua de la tubería se reorganizarán de adelante hacia atrás.

Fuentes de calidad del agua

Las fuentes de calidad del agua son nodos en los que se especifica la calidad del flujo externo que ingresa a la red. Estas pueden representar los trabajos de tratamiento principales, una planta de tratamiento satélite o para la boca de pozos, o el ingreso de sustancias contaminantes indeseadas. La calidad de las fuentes pueden variar con el tiempo al asignarles un patrón de tiempo. EPANET puede modelizar los siguientes tipos de fuentes:

- Una fuente de concentración determina la concentración del flujo externo que ingresa a un nodo de la red, como el flujo de un depósito o de una demanda negativa ubicada en una junta.
- Una fuente de refuerzo de masa agrega un flujo másico determinado al flujo que ingresa al nodo desde otros puntos de la red.
- Una fuente de refuerzo establecida determina la concentración del flujo que sale del nodo (siempre y cuando la concentración del flujo que ingresa al nodo esté por debajo del límite establecido).
- Una fuente de refuerzo regulado por el flujo permite agregar una concentración fija a la concentración obtenida de la mezcla del flujo que ingresa al nodo desde otros puntos de la red

La fuente de concentración se utiliza más en los nodos que representan suministros de agua o trabajos de tratamiento (por ejemplo, depósitos o nodos a los que se asignó una demanda negativa). La fuente de refuerzo se utiliza más para modelizar la inyección directa de un trazador o un desinfectante adicional en la red o para modelizar el ingreso de sustancias contaminantes.

Mezcla en los tanques de almacenamiento

EPANET puede emplear cuatro tipos diferentes de modelos para caracterizar la mezcla en tanques de almacenamiento:

- Mezcla completa
- Mezcla de dos compartimentos
- Flujo en pistón primero en entrar, primero en salir (FIFO)
- Flujo en pistón último en entrar, primero en salir (LIFO)

Se pueden utilizar diferentes modelos con diferentes tanques en una red.

El modelo de mezcla completa ([fig. 3.8](#)) asume que toda el agua que ingresa a un tanque se mezcla de manera instantánea y completa con el agua que ya se encuentra en el tanque. Es la forma más simple de mezcla y no requiere parámetros adicionales para describirla.

Además, parece aplicarse bastante bien a una variedad de instalaciones que operan en modo de llenado y bombeo.




Fig. 3.8: mezcla completa.

El modelo de mezcla de dos compartimentos ([fig. 3.9](#)) divide el volumen de almacenamiento disponible de un tanque en dos compartimentos, los cuales se asumen que están completamente mezclados. Se asume que las tuberías de entrada y salida del tanque se encuentran en el primer compartimento. El agua nueva que ingresa al tanque se mezcla con el agua del primer compartimento. Si el compartimento está lleno, envía el exceso de flujo al segundo compartimento donde se mezcla por completo con el agua almacenada allí. Cuando el agua sale del tanque, lo hace desde el primer compartimento el cual, si está lleno, recibe una cantidad equivalente de agua del segundo compartimento para compensar la diferencia. El primer compartimento es capaz de simular un cortocircuito entre el flujo de entrada y el de salida, mientras que el segundo compartimento puede representar zonas muertas. El usuario debe proporcionar un solo parámetro, el cual es la fracción del volumen total del tanque destinado al primer compartimento.




Fig. 3.9: Mezcla de dos compartimentos.

El modelo de flujo en pistón FIFO ([fig. 3.10](#)) supone que el agua no se mezcla de ninguna manera mientras esta se encuentra en el tanque. Las parcelas de agua se mueven por el tanque de forma aislada y la primera parcela en entrar es la primera en salir. Físicamente hablando, este modelo es el más apropiado para tanques con desviadores que trabajan con flujo de entrada y salida simultáneo. No se necesitan parámetros adicionales para describir este modelo de mezcla.

El modelo de flujo en pistón LIFO ([fig. 3.11](#)) también supone que las parcelas de agua que entran a un tanque no se mezclan de ninguna manera. Sin embargo, a diferencia del flujo en pistón FIFO, las parcelas de agua se amontonan unas sobre otras en un tanque donde el agua entra y sale por el fondo. Este tipo de modelo puede aplicarse a depósitos verticales, altos y angostos, con una tubería de entrada y salida en la parte inferior y con un flujo de entrada bajo. No requiere parámetros adicionales.

Reacciones de la calidad del agua

EPANET puede rastrear el aumento o disminución de una sustancia por su reacción a medida que se desplaza por un sistema de distribución. Para hacer esto, debe conocer la velocidad a la cual reacciona la sustancia y cómo esta velocidad puede depender de la concentración de la sustancia. Las reacciones pueden ocurrir en el seno del flujo y con material a lo largo de la pared de la tubería. Esto se ilustra en la [fig. 3.12](#). En este ejemplo, se muestra cómo el cloro libre (HOCl) reacciona con materia orgánica natural (NOM) en el seno




Fig. 3.10: flujo en pistón FIFO




Fig. 3.11: flujo en pistón LIFO

y se transporta también por una capa límite en la pared de la tubería para oxidar el hierro (Fe) liberado por la corrosión de la pared de la tubería. Las reacciones en el seno del fluido también se pueden producir en los tanques. EPANET permite al modelizador tratar estas dos zonas de reacción por separado.

Reacciones en el seno

EPANET modeliza las reacciones que se producen en el seno del flujo por medio de la cinética de orden n , donde se asume que la velocidad de reacción instantánea ($\text{d}y/\text{d}t$ en masa/volumen/tiempo) depende de la concentración, según

$$\frac{dy}{dt} = k_1 y^n$$

Aquí, k_1 = coeficiente de velocidad de reacción en el seno, y = concentración del reactante (masa/volumen) y n = orden de reacción. y posee unidades de concentración elevadas a la potencia ($1 \text{ mol}/\text{m}^3$) divididas por el tiempo. Es positivo para las reacciones de aumento y negativo para las reacciones de disminución.

EPANET también puede considerar las reacciones en las que existe una concentración límite en este aumento o disminución final de la sustancia. En este caso, la expresión de velocidad se convierte en:

$$\frac{dy}{dt} = k_1(y_{\infty} - y) \times y^{n-1}; \quad y > 0, \quad y_{\infty} > 0$$

$$\frac{dy}{dt} = k_1(y_{\infty} - y) \times y^{n-1}; \quad y > 0, \quad y_{\infty} < 0$$

donde y_{∞} equivale a la concentración límite. Por lo tanto, hay tres parámetros (k_1 , y_{∞} y n) que se utilizan para caracterizar las velocidades de reacción en el seno. Algunos casos especiales de modelos de cinética conocidos se proporcionan en la [tabla 3.5](#) (consulte la [sección 12.2](#) si desea ver más ejemplos):




Fig. 3.12: Zonas de reacción en una tubería.

Tabla 3.5: Casos especiales de modelos cinéticos reconocidos

Modelo	Parámetros	Ejemplos
Disminución de primer orden	$k_p = 0$, $k_{p0} < 0$, $k_{d0} = 1$	Cloro
Aumento de saturación de primer orden	$k_p > 0$, $k_{p0} > 0$, $k_{d0} = 1$	Trihalometanos
Cinética de orden cero	$k_p = 0$, $k_{p0} <> 0$, $k_{d0} = 0$	Antigüedad del agua
Sin reacción	$k_p = 0$, $k_{p0} = 0$	Marcador de fluoruro

El valor de k_p en las reacciones de primer orden se puede estimar colocando una muestra de agua en botellas de vidrio no reactivas y analizando el contenido de cada botella en diferentes puntos de tiempo. Si la reacción es de primer orden, al representar el logaritmo natural ($\ln \frac{C}{C_0}$) en función del tiempo obtendremos una recta, donde C es la concentración en el momento t y C_0 es la concentración en el momento cero. k_p se estimaría entonces como la pendiente de esta recta.

Los coeficiente de reacción de masa en general aumentan cuando la temperatura aumenta. Al realizar análisis de varias botellas a diferentes temperaturas, podremos evaluar con mayor precisión cómo varía el coeficiente de velocidad con la temperatura.

Reacciones en la pared

Se puede considerar que la velocidad de reacciones de la calidad del agua en la pared de la tubería o cerca de esta depende de la concentración de flujo en el seno y se puede calcular usando la expresión

$$k_p = (k_{p0} S) \frac{C}{V}$$

donde k_{p0} equivale al coeficiente de velocidad de reacción en la pared y (S/V) equivale a la superficie por unidad de volumen en una tubería (igual a 4 dividido por el diámetro de la tubería). El último término convierte la masa de reactivo por unidad de área de la pared a masa de reactivo por unidad base de volumen. EPANET limita la elección del orden de reacción en la pared a 0 o 1, por lo que las unidades de k_{p0} son masa/área/tiempo o longitud/tiempo, respectivamente. Al igual que k_p , el realizador del modelo debe proporcionar el valor de k_{p0} al programa. Los valores de k_{p0} de primer orden pueden oscilar de 0 a 5 pies/día, como mucho.

El valor variable de k_{p0} debe ajustarse para representar cualquier limitación de transferencia de masa al mover reactantes y productos entre el flujo en el seno y la pared. EPANET realiza este ajuste de manera automática, en función de la difusividad molecular de la sustancia que se está modelizando y el número de

Reynolds del flujo. Consulte la [sección 12.2](#) para obtener información (si configura la difusividad molecular en cero, se ignorarán los efectos de la transferencia de masa).

El coeficiente de reacción en la pared puede depender de la temperatura y también se puede correlacionar con la antigüedad de la tubería y el material. Es sabido que, según la antigüedad, la rugosidad de las tuberías metálicas tiende a aumentar debido a las incrustaciones y tuberculación de productos corrosivos en las paredes de estas. Este incremento de la rugosidad se refleja en un menor factor C de Hazen-Williams o un mayor coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach, que produce como resultado una mayor pérdida de carga por fricción del flujo que corre por la tubería.

Existen ciertas evidencias que indican que los mismos procesos que generan el incremento de la rugosidad de una tubería con el paso del tiempo también tienden a aumentar la reactividad de la pared con algunas sustancias químicas, en particular cloro y otros desinfectantes. EPANET puede hacer que el valor de Δh_f de cada tubería sea una función del coeficiente utilizado para describir su rugosidad. Se aplica una función diferente según la fórmula usada para calcular la pérdida de carga en una tubería ([tabla 3.6](#)):

Tabla 3.6: Fórmulas de reacción en la pared relacionadas con la fórmula de pérdida de carga

Fórmula de pérdida de carga	Fórmula de reacción en la pared
Hazen-Williams	$\Delta h_f = \frac{C}{D}$
Darcy-Weisbach	$\Delta h_f = -\frac{f}{D} \log \left(\frac{R_e}{4} \right)$
Chezy-Manning	$\Delta h_f = \frac{C}{D}$

donde C es el factor C de Hazen-Williams, f es el coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach, D es el diámetro de la tubería, R_e es el coeficiente de rugosidad de Manning y Δh_f es el coeficiente de reacción en la pared y rugosidad de la tubería. El coeficiente C debe elaborarse a partir de mediciones de un campo específico del sitio y tendrá un significado diferente según la ecuación de pérdida de carga que se utilice. La ventaja de usar este enfoque es que tan solo se requiere un único parámetro, C , para permitir que los coeficientes de reacción en la pared varíen a lo largo de la red de una forma físicamente significativa.

Antigüedad del agua y seguimiento de fuentes

Además del transporte químico, EPANET también puede modelizar los cambios en la antigüedad del agua en todo el sistema de distribución. La antigüedad del agua es el tiempo que una parcela de agua permanece en la red. El agua nueva que ingresa a la red proveniente de los depósitos o nodos fuentes lo hace con una edad de cero. La antigüedad del agua ofrece una medida simple, no específica, de la calidad general del agua potable suministrada. A nivel interno, EPANET trata la antigüedad del agua como un componente reactivo cuyo aumento sigue la cinética de orden cero con una velocidad constante igual a 1 (es decir, cada segundo, el agua es un segundo más vieja).

EPANET también puede realizar el seguimiento de fuentes. El seguimiento de fuentes a lo largo del tiempo permite saber qué porcentaje de agua que llega a un nodo de la red tuvo su origen en un nodo en particular. El nodo fuente puede ser cualquier nodo de la red, incluidos tanques o depósitos. A nivel interno, EPANET trata este nodo como una fuente constante de un componente no reactivo que ingresa a la red con una concentración de 100. El seguimiento de fuentes es una herramienta útil para analizar sistemas de distribución que sacan agua de dos o más suministros de agua sin tratar diferentes. Puede mostrar en qué grado se mezcla el agua de una fuente determinada con el agua de otras fuentes, y cómo el patrón espacial que sigue esta mezcla cambia con el tiempo.

CAPÍTULO 4

Espacio de trabajo de EPANET

En este capítulo se analizan las funciones esenciales del espacio de trabajo de EPANET. Se describe la barra de menú principal, las barras de herramientas y estado, y las tres ventanas que se utilizan con mayor frecuencia: Network Map (Mapa de red), Browser (Explorador) y Property Editor (Editor de propiedades). También se muestra cómo configurar las preferencias del programa.

4.1 Descripción general

El espacio de trabajo básico de EPANET se muestra en la [fig. 4.1](#) a continuación. Consta de los siguientes elementos de la interfaz de usuario: una barra de menú, dos barras de herramientas, la ventana Network Map (Mapa de red), la ventana Browser (Explorador) y la ventana Property Editor (Editor de propiedades). En las siguientes secciones, se proporciona una descripción de cada uno de estos elementos.

4.2 Barra de menú

La barra de menú ubicada en la parte superior del espacio de trabajo de EPANET incluye un conjunto de menús que se utilizan para controlar el programa. A saber:

- Menú File (Archivo)
- Menú Edit (Editar)
- Menú View (Vista)
- Menú Project (Proyecto)
- Menú Report (Informe)
- Menú Window (Ventana)
- Menú Help (Ayuda)

Menú File (Archivo)




Fig. 4.1: Espacio de trabajo de EPANET.

El menú File (Archivo) incluye comandos para abrir, guardar e imprimir archivos de datos. Los comandos del menú File (Archivo) se muestran en la [Tabla 4.1](#) a continuación.

Tabla 4.1: comandos del menú File (Archivo)

<i>COMANDO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
New (Nuevo)	Permite crear un proyecto nuevo de EPANET
Open (Abrir)	Permite abrir un proyecto existente
Save (Guardar)	Permite guardar el proyecto actual
Save as (Guardar como)	Permite guardar el proyecto actual con un nombre diferente
Import (Importar)	Permite importar los datos o el mapa de red de un archivo
Export (Exportar)	Permite exportar los datos o el mapa de red a un archivo
Page Setup (Configuración de página)	Permite configurar los márgenes, encabezados y pies de página para imprimir
Print Preview (Vista previa de impresión)	Permite obtener una vista previa de impresión de la vista actual.
Print (Imprimir)	Permite imprimir la vista actual
Preferences (Preferencias)	Permite establecer las preferencias del programa
Exit (Salir)	Permite salir de EPANET

Menú Edit (Editar)

El menú Edit (Editar) incluye comandos para editar y copiar. Los comandos del menú Edit (Editar) se muestran en la [tabla 4.2](#) a continuación.

Tabla 4.2: comandos del menú Edit (Editar)

<i>COMANDO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
Copy To (Copiar en)	Permite copiar la vista actualmente activa (mapa, informe, gráfico o tabla) en el portapapeles o en un archivo
Select Object (Seleccionar objeto)	Permite seleccionar un objeto del mapa
Select Vertex (Seleccionar vértice)	Permite seleccionar vértices de conexión del mapa
Select Region (Seleccionar región)	Permite seleccionar una región delineada del mapa
Select All (Seleccionar todos)	Permite seleccionar toda la región delineada como el área visible del mapa
Group Edit (Editar grupo)	Permite editar una propiedad del grupo de objetos que se incluyen en la región delineada del mapa

Menú View (Vista)

El menú View (Vista) permite controlar la forma de visualización del mapa. Los controles del menú View (Vista) se muestran en la [tabla 4.3](#) a continuación.

Tabla 4.3: controles del menú View (Vista)

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Dimensions (Dimensiones)	Permite calcular las dimensiones del mapa
Backdrop (Fondo)	Permite ver un mapa de fondo
Pan (Desplazar)	Permite el desplazamiento por el mapa
Zoom In (Ampliar)	Permite ampliar el tamaño del mapa
Zoom Out (Reducir)	Permite reducir el tamaño del mapa
Full Extent (Extensión completa)	Permite volver a dibujar el mapa en su extensión completa
Find (Encontrar)	Permite localizar un elemento específico del mapa
Query (Consulta)	Permite buscar elementos del mapa que cumplen con criterios específicos
Overview Map (Vista general del mapa)	Permite activar o desactivar la vista general del mapa
Legends (Leyendas)	Permite controlar la visualización de las leyendas del mapa
Toolbars (Barras de herramientas)	Activa o desactiva las barras de herramientas
Options (Opciones)	Permite configurar las opciones de aspecto del mapa

Menú Project (Proyecto)

El menú Project (Proyecto) incluye comandos relacionados con el proyecto actual que se está analizando. Los comandos del menú Project (Proyecto) se muestran en la [tabla 4.4](#) a continuación.

Tabla 4.4: comandos del menú Project (Proyecto)

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Summary (Resumen)	Proporciona una descripción resumida de las características del proyecto
Defaults (Propiedades predeterminadas)	Permite editar las propiedades predeterminadas de un proyecto
Calibration Data (Datos de calibración)	Permite registrar los archivos que contienen datos de calibración con el proyecto
Analysis Options (Opciones de análisis)	Permite editar las opciones de análisis
Run Analysis (Ejecutar análisis)	Permite realizar una simulación

Menú Report (Informe)

El menú Report (Informe) posee comandos que se utilizan para informar los resultados del análisis en diferentes formatos. Los comandos del menú Report (Informe) se muestran en la [tabla 4.5](#) a continuación.

Tabla 4.5: comandos del menú Report (Informe)

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Status (Estado)	Informa sobre los cambios en el estado de las conexiones a lo largo del tiempo
Energy (Energía)	Informa sobre la energía que consume cada bomba
Calibration (Calibración)	Informa sobre las diferencias entre valores simulados y medidos.
Reaction (Reacción)	Informa sobre la velocidad de reacción promedio a lo largo de la red
Full (Completo)	Permite crear un informe completo de los resultados calculados de todos los nodos y todas las conexiones en todos los intervalos de tiempo Dicho informe se guarda en un archivo de texto sin formato
Graph (Gráfico)	Permite crear trazados de series temporales, perfil, frecuencia y contorno de los parámetros seleccionados
Table (Tabla)	Permite crear una visualización tabular de las cantidades de nodos y conexiones seleccionados
Options (Opciones)	Permite controlar el estilo de visualización de un informe, gráfico o tabla

Menú Window (Ventana)

El menú Window (Ventana) incluye los siguientes comandos que se muestran en la [tabla 4.6](#) a continuación.

Tabla 4.6: comandos del menú Ventana (Window)

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Arrange (Ordenar)	Permite reordenar todas las ventanas secundarias dentro de la ventana principal
Close All (Cerrar todo)	Permite cerrar todas las ventanas abiertas (excepto la ventana del mapa y del explorador)
Window List (Lista de ventanas)	Muestra una lista de todas las ventanas abiertas; las seleccionadas suelen estar marcadas

Menú Help (Ayuda)

El menú Help (Ayuda) incluye comandos para obtener ayuda sobre el uso de EPANET. El menú Help (Ayuda) incluye los siguientes comandos que se muestran en la [tabla 4.7](#) a continuación. También puede obtener ayuda contextual presionando la tecla F1.

Tabla 4.7: comandos del menú Ayuda

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Help Topics (Temas de ayuda)	Muestra el cuadro de diálogo Temas de ayuda del sistema
Units (Unidades)	Enumera las unidades de medida de todos los parámetros de EPANET
Tutorial	Presenta un breve tutorial de presentación de EPANET al usuario
About (Acerca de)	Proporciona información sobre la versión de EPANET que se está utilizando

También puede obtener ayuda contextual presionando la tecla F1.

4.3 Toolbars (Barras de herramientas)

Las barras de herramientas proporcionan accesos directos a operaciones usadas con frecuencia. Hay dos barras de herramientas:

- Barra de herramientas estándar
- Barra de herramientas del mapa

Las barras de herramientas se pueden acoplar debajo de la barra de menú principal o arrastrarse a cualquier parte del espacio de trabajo de EPANET. Cuando se desacoplan, también se pueden cambiar de tamaño. Las barras de herramientas se pueden ver u ocultar seleccionando **View >> Toolbars** (Ver >> Barras de herramientas).

Barra de herramientas estándar

La barra de herramientas estándar incluye botones de velocidad para comandos que se utilizan comúnmente.

-  Permite abrir un proyecto nuevo (**File >> New**) (Archivo >> Nuevo)
-  Permite abrir un proyecto existente (**File >> Open**) (Archivo >> Abrir)
-  Permite guardar el proyecto actual (**File >> Save**) (Archivo >> Guardar)
-  Permite guardar la ventana activa actualmente (**File >> Print**) (Archivo >> Imprimir)
-  Permite copiar la selección en el portapapeles o en un archivo (**Edit >> Copy To**) (Editar >> Copiar en)

-  Permite eliminar el elemento seleccionado actualmente
-  Permite encontrar un elemento específico en el mapa (**View >> Find**) (Ver >> Encontrar)
-  Permite realizar una simulación (**Project >> Run Analysis**) (Proyecto >> Ejecutar análisis)
-  Permite realizar una consulta visual en el mapa (**View >> Query**) (Ver >> Consulta)
-  Permite crear una nueva vista de gráfico de resultados (**Report >> Graph**) (Informe >> Gráfico)
-  Permite crear una nueva vista de tabla de los resultados (**Report >> Table**) (Informe >> Tabla)
-  Permite modificar las opciones de la vista actualmente activa (**View >> Options or Report >> Options**) (Ver >> Opciones o Informe >> Opciones)

Barra de herramientas del mapa

La barra de herramientas del mapa incluye botones para trabajar con el mapa de red.

-  Permite seleccionar un objeto del mapa (**Edit >> Select Object**) (Editar >> Seleccionar objeto)
-  Permite seleccionar el vértice de la conexión (**Edit >> Select Vertex**) (Editar >> Vértice)
-  Permite seleccionar una región del mapa (**Edit >> Select Region**) (Editar >> Seleccionar región)
-  Permite desplazarse por el mapa (**View >> Pan**) (Ver >> Desplazamiento)
-  Permite ampliar el tamaño del mapa (**View >> Zoom In**) (Ver >> Ampliar tamaño)
-  Permite reducir el tamaño del mapa (**View >> Zoom Out**) (Ver >> Reducir tamaño)
-  Permite dibujar el mapa en su extensión completa (**View >> Full Extent**) (Ver >> Extensión completa)
-  Permite agregar una conexión al mapa
-  Permite agregar un depósito al mapa
-  Permite agregar un tanque al mapa
-  Permite agregar una tubería al mapa
-  Permite agregar una bomba al mapa
-  Permite agregar una válvula al mapa
-  Permite agregar una etiqueta al mapa

4.4 Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte inferior del espacio de trabajo de EPANET y se divide en cuatro secciones que muestran la siguiente información:

- **Auto-Length** (Longitud automática): indica si el cálculo automático de las longitudes de la tubería está activado o desactivado
- **Flow Units** (Unidades de flujo): muestra las unidades de flujo actuales que se están usando
- **Zoom Level** (Tamaño): muestra el tamaño actual del mapa (100 % es el tamaño real)
- **Run Status** (Estado de ejecución): un icono de grifo que muestra:
 - No dejar correr el agua si los resultados del análisis no están disponibles
 - Dejar correr el agua si los resultados válidos del análisis están disponibles
 - Un grifo roto cuando los resultados del análisis están disponibles pero no son válidos porque los datos de red se han modificado
- **XY Location** (Ubicación de XY): muestra las coordenadas del mapa en las que se encuentra actualmente el puntero del mouse.

4.5 Mapa de red

El mapa de red muestra un esquema de los objetos que conforman una red de distribución de agua. La ubicación de los objetos y las distancias entre ellos no son necesariamente las que existen en la escala física real. Las propiedades seleccionadas de estos objetos, como la calidad del agua en los nodos o la velocidad del flujo en las conexiones, se pueden mostrar usando diferentes colores. La codificación por color se describe en una leyenda, la cual puede editarse. Se pueden agregar objetos nuevos directamente en el mapa y se puede hacer clic en objetos existentes para editarlos, eliminarlos y reubicarlos. Se puede colocar un dibujo de fondo (como el de un mapa de calles o un mapa topográfico) detrás del mapa de red a modo de referencia. Se puede cambiar el tamaño del mapa y desplazarse de una posición a otra. Se pueden dibujar nodos y conexiones de diferentes tamaños, se pueden agregar flechas de dirección de flujo y se pueden mostrar símbolos de objetos, etiquetas de identificación y valores numéricos de una propiedad. El mapa se puede imprimir, copiar en el portapapeles de Windows o exportar como archivo DXF o metarchivo de Windows.

4.6 Explorador de datos

Se puede acceder al explorador de datos (que se muestra en la [fig. 4.2](#) a continuación) desde la pestaña Data (Datos) de la ventana Browser (Explorador). Esta otorga acceso a distintos objetos, por categoría (juntas, tuberías, etc.) Los botones de la parte inferior se utilizan para agregar, eliminar y editar estos objetos.




Fig. 4.2: Explorador de datos.

4.7 Explorador de mapas

Se puede acceder al explorador de mapas (que se muestra en la [fig. 4.3](#) a continuación) desde la pestaña Mapas de la ventana del explorador. Permite seleccionar los parámetros y el período que se visualizan codificados por colores en el mapa de red. También incluye controles para animar el mapa a lo largo del tiempo.

Los botones de control de animación del explorador de mapas funcionan de la siguiente manera:

Rewind (retroceder a la hora inicial)

Animar hacia atrás

Detener la animación

Animar hacia adelante

4.8 Editor de propiedades

El editor de propiedades (que se muestra en la [fig. 4.4](#) a continuación) se utiliza para editar las propiedades de nodos de red, conexiones, etiquetas y opciones de análisis. Se invoca al seleccionar y hacer doble clic en uno de estos objetos (ya sea en el mapa de red o en el explorador de datos) o al hacer clic en el botón Edit (Editar) del explorador. Los siguientes puntos ayudan a explicar cómo usar el editor.

- El editor es una tabla con dos columnas: una para el nombre de la propiedad y la otra para su valor.



- Selects a node variable for viewing
- Selects a link variable for viewing
- Selects a time period for viewing
- Animates the map display over time
- Sets animation speed

Fig. 4.3: Explorador de mapas.

Pipe 21	
Property	Value
*Pipe ID	21
*Start Node	21
*End Node	22
Description	
Tag	1965
*Length	5280
*Diameter	10
*Roughness	100

Fig. 4.4: Editor de propiedades.

- Con el mouse se puede cambiar el tamaño de las columnas en el encabezado de la parte superior del editor.
- La ventana del editor se puede mover y cambiar de tamaño siguiendo los procedimientos habituales de Windows.
- Un asterisco junto al nombre de una propiedad significa que es una propiedad obligatoria, es decir, su valor no puede dejarse en blanco.
- Según la propiedad, el campo de valor puede ser uno de los siguientes:
 - Un cuadro de texto donde escribe un valor
 - Una lista desplegable de la que puede seleccionar distintas opciones
 - Un botón de puntos suspensivos que permite activar un editor especializado
 - Una etiqueta de solo lectura utilizada para mostrar resultados calculados
 - La propiedad del editor con la que se esté trabajando en ese momento quedará resaltada con un fondo blanco.
- Puede usar el mouse y las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo del teclado para moverse entre las propiedades.
- Para comenzar a editar la propiedad resaltada, comience a escribir un valor o presione la tecla Enter (Intro).
- Para que EPANET acepto lo que usted ha ingresado, presione la tecla Enter (Intro) o desplácese a otra propiedad; para cancelar, presione la tecla Esc.
- Si desea ocultar el editor, haga clic en el botón Close (Cerrar) en la esquina superior derecha de la barra de título.

4.9 Preferencias del programa

Las preferencias del programa le permiten personalizar determinadas funciones del programa. Para establecer las preferencias del programa, seleccione **Preferences** (Preferencias) del menú **File** (Archivo). Aparecerá el cuadro de diálogo Preferences (Preferencias) que contiene dos pestañas: General (de preferencias generales) y Formats (de formato).

Preferencias generales

En la pestaña General del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias) se puede configurar las siguientes preferencias (como se muestra en la [tabla 4.8](#) a continuación).

Tabla 4.8: Preferencias generales

PREFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Blinking Map Highlighter (Marcador intermitente del mapa)	Permite que el nodo, la conexión o la etiqueta seleccionada en el mapa parpadee o no
Flyover Map Labeling (Etiquetas flotantes del mapa)	Muestra la etiqueta de identificación y el valor del parámetro actual en un cuadro cada vez que el mouse se posiciona sobre un nodo o una conexión en el mapa de red
Confirm Deletions (Confirmar eliminación)	Muestra un cuadro de diálogo de confirmación antes de eliminar un objeto
Automatic Backup File (Archivo de copia de seguridad automática)	Permite guardar una copia de seguridad de un proyecto abierto recientemente en un disco con la extensión .bak
Clear File List (Borrar lista de archivos)	Permite borrar la lista de los archivos de proyecto utilizados más recientemente del menú File (Archivo)

Nota: El archivo de copia de seguridad automática se coloca en el mismo directorio que el archivo de entrada. Sin embargo, el archivo de copia de seguridad (.bak) solo se crea para los archivos de entrada con la extensión .net, no para los archivos de texto con la extensión .inp. La pantalla Preferences Menu (Menú de preferencias) de la pestaña General se muestra en la [fig. 4.5](#) a continuación.

Preferencias de formato




Fig. 4.5: Preferencias: pestaña General.

La pestaña Formats (Formatos) del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias) (que se muestra en la [fig. 4.6](#)) permite controlar cuántos lugares decimales se muestran al informarse los resultados de los parámetros calculados. Utilice las listas desplegables para seleccionar un parámetro de nodo o conexión específico. Use los cuadros de número de edición para seleccionar la cantidad de lugares decimales que se mostrarán en los resultados calculados del parámetro. La cantidad de lugares decimales que se muestre para un parámetro de diseño de entrada particular, como diámetro y longitud de la tubería, etc. dependerá de lo que ingrese el usuario.




Fig. 4.6: Preferencias: pestaña Formatos.

CAPÍTULO 5

Trabajar con proyectos

En este capítulo se analiza cómo utiliza EPANET los archivos de proyecto para guardar los datos de una red de tuberías. Se explica cómo configurar determinadas opciones predeterminadas en un proyecto y cómo registrar los datos de calibración (mediciones observadas) en el proyecto para utilizarlos en la evaluación del modelo.

5.1 Abrir y guardar archivos de proyecto

Los archivos de proyecto incluyen toda la información que se utiliza para modelizar una red. En general tienen la extensión .NET. Para crear un proyecto nuevo, haga lo siguiente:

1. Seleccione **File >> New** (Archivo >> Nuevo) de la barra de menú o haga clic  en la barra de herramienta estÁndar.
2. Se le pedirá que guarde el proyecto actual (si se realizaron cambios en este) antes de crear un proyecto nuevo.
3. Se creará un proyecto nuevo, sin nombre, con todas las opciones configuradas en los valores predeterminados.

Cada vez que se inicie EPANET, se creará un proyecto nuevo de manera automática. Si desea abrir un proyecto existente almacenado en el disco:

1. Seleccione **File >> Open** (Archivo >> Abrir) de la barra de menú o haga clic  en la barra de herramienta estÁndar.
2. Se le pedirá que guarde el proyecto actual (si se realizaron cambios en este).
3. Seleccione el archivo que desea abrir en el cuadro de diálogo Open file (¿Desea abrir el archivo?) que aparecerá. Puede optar por abrir un tipo de archivo guardado previamente como un proyecto de EPANET (por lo general con una extensión de .NET) o exportado como un archivo de texto (por lo general con una extensión .INP). EPANET reconoce los tipos de archivo por su contenido, no por sus nombres.
4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo y abrir el archivo seleccionado.

Si desea guardar un proyecto con su nombre actual:

- Seleccione **File >> Save** (Archivo >> Guardar) de la barra de menú o haga clic  en la barra de herramientas estándar.

Si desea guardar un proyecto con un nombre diferente:

1. Seleccione **File >> Save As** (Archivo >> Guardar como) de la barra de menú.
2. Aparecerá un cuadro de diálogo estándar con el mensaje **File Save** (Guardar archivo) desde el cual puede seleccionar la carpeta y el nombre con el que se guardará el proyecto.

Nota: Los proyectos siempre se guardan como archivos .NET binarios. Para guardar los datos de un proyecto como texto ASCII legible, utilice el comando **Export >> Network** (Exportar >> Red) del menú **File** (Archivo).

5.2 Valores predeterminados del proyecto

Cada proyecto posee un conjunto de valores predeterminados que se utilizan a menos que el usuario de EPANET los anule. Estos valores se dividen en tres categorías:

- Etiquetas de identificación predeterminadas (etiquetas que se utilizan para identificar nodos y conexiones cuando se crean por primera vez)
- Nodo predeterminado/Propiedades de la conexión (por ejemplo, elevación del nodo, longitud de la tubería, diámetro y rugosidad)
- Opciones de análisis hidráulico predeterminadas (por ejemplo, sistema de unidades, ecuación de pérdida de carga, etc.)

Para configurar los valores de un proyecto, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Project >> Defaults** (Proyecto >> Configuración predeterminada) de la barra de menú.
2. Aparecerá un cuadro de diálogo de configuración predeterminada con tres páginas, una para cada categoría indicada arriba.
3. Marque la casilla del extremo inferior derecho del cuadro de diálogo si desea guardar sus selecciones para usarlas en todos los proyectos nuevos futuros.
4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aceptar las opciones de configuración predeterminada.

Los elementos específicos de cada categoría de configuración predeterminada se analizarán a continuación.

Etiquetas de identificación predeterminadas

La pestaña ID Labels (Etiquetas de identificación) del cuadro de diálogo Defaults (Valores predeterminados) se muestra en la [fig. 5.1](#) a continuación. Se utiliza para determinar el modo en que EPANET asignará las etiquetas de identificación predeterminadas a los componentes de red cuando estos se creen por primera vez. Para cada tipo de objeto, se puede ingresar un prefijo de etiqueta o dejar el campo en blanco si la identificación predeterminada es simplemente un número. Luego, se proporciona el incremento que se usará al agregar un sufijo numérico a la etiqueta predeterminada. Por ejemplo, si J se usara como prefijo de Juntas junto con un incremento de 5, a medida que se creen las juntas, estas recibirán etiquetas predeterminadas de J5, J10, J15 y así sucesivamente. Despues de crear un objeto, se puede usar el editor de propiedades para modificar la etiqueta de identificación si es necesario.

Propiedades predeterminadas del nodo y de la conexión

La pestaña Properties (Propiedades) del cuadro de diálogo Defaults (Valores predeterminados) se muestra en la [fig. 5.2](#) a continuación. Establece los valores predeterminados de las propiedades de nodos y conexiones creados recientemente. Estas propiedades incluyen:

- la elevación de los nodos,
- el diámetro de los tanques,
- el nivel de agua máximo de los tanques,
- la longitud de las tuberías,
- la longitud automática (cálculo de longitud automático) de las tuberías,
- el diámetro de las tuberías y
- la rugosidad de las tuberías.

Cuando se habilita la propiedad Auto-Length (Longitud automática), las longitudes de la tubería se calcularán automáticamente a medida que estas se agregan o se reubican en el mapa de red. El nodo o la conexión que se haya creado con estas propiedades predeterminadas siempre puede modificarse más adelante usando el editor de propiedades.




Fig. 5.1: Pestaña ID Labels (Etiquetas de identificación) del cuadro de diálogo Defaults (Valores predeterminados) del proyecto.




Fig. 5.2: pestaña Properties (Propiedades) del cuadro de diálogo Defaults (Valores predeterminados) del proyecto.

Opciones hidráulicas predeterminadas

La tercera pestaña del cuadro de diálogo Defaults (Valores predeterminados) se utiliza para asignar opciones predeterminadas de análisis hidráulico. Contiene un subconjunto de las opciones hidráulicas del proyecto a las que también se puede acceder desde el explorador (consulte la [sección 8.1](#)). Estas se repiten en el cuadro de diálogo Project Defaults (Valores predeterminados del proyecto) para que puedan guardarse para usar con proyectos futuros y con el proyecto actual. Las opciones hidráulicas más importantes que debe marcar al configurar un proyecto nuevo son: Unidades de flujo, Fórmula de pérdida de carga y Patrón predeterminado. La opción Unidades de flujo determina si todas las demás cantidades de la red se expresan en unidades estándar de EE. UU. O en unidades métricas del SI. La opción de Fórmula de pérdida de carga define el tipo de coeficiente de rugosidad que se suministrará para cada tubería de la red. El Patrón predeterminado se convierte automáticamente en el patrón de tiempo usado para variar las demandas en la simulación de un período extendido de todas las juntas a las que no se asignó ningún patrón.

5.3 Datos de calibración

EPANET le permite comparar los resultados de una simulación con los datos de campo medidos. Esto se puede realizar a través de los trazados de series temporales de ubicaciones seleccionadas de la red o mediante informes de calibración especiales que consideran múltiples ubicaciones. Antes de que EPANET pueda usar los datos de calibración, estos deben ingresarse en un archivo registrado con el proyecto.

Archivos de calibración

Un archivo de calibración es un archivo de texto que contiene datos medidos de una cantidad específica tomada durante un período específico en un sistema de distribución. El archivo proporciona datos observados que se pueden comparar con los resultados de la simulación de una red. Se deben crear archivos separados para diferentes parámetros (por ejemplo, presión, fluoruro, cloro, flujo, etc.) y diferentes estudios de muestreo. Cada línea del archivo contiene los siguientes elementos:

- Id. de la ubicación: la etiqueta de identificación (como se utiliza en el modelo de red) del lugar donde se realizó la medición
- Tiempo: el tiempo (en horas) cuando se realizó la medición
- Valor: el resultado de la medición

El tiempo de medición se calcula con respecto al tiempo cero de la simulación a la cual se aplicará el archivos de calibración. Se puede ingresar como un número decimal (por ejemplo, 27.5) o en el formato de horas:minutos (por ejemplo, 27:30). En el caso de los datos que se usarán en el análisis de un solo período, todos los valores de tiempo pueden ser 0. Se pueden agregar comentarios al archivo colocando un punto y coma (:) antes de estos. En el caso de que se realicen varias mediciones en la misma ubicación, la Id. de ubicación no debe repetirse. A continuación, se muestra un extracto de un archivo de calibración.

```
;Fluoride Tracer Measurements
;Location Time      Value
;-----
N1    0      0.5
      6.4    1.2
      12.7   0.9
N2    0.5    0.72
      5.6    0.77
```

Registrar datos de calibración

Para registrar datos de calibración de un archivo de calibración, realice lo siguiente:

1. Seleccione **Project >> Calibration Data** (Proyecto >> Datos de calibración) de la barra de menú.
2. En el cuadro de diálogo Calibration Data (Datos de calibración) que se muestra en la [fig. 5.3](#), haga clic en la casilla junto al parámetro del cual desea registrar los datos.
3. Escriba el nombre de un archivo de calibración para este parámetro o haga clic en el botón **Browse** (Examinar) para buscarlo.
4. Haga clic en el botón **Edit** (Editar) si desea abrir el archivo de calibración en Windows NotePad para editarlo.
5. Repita los pasos 2 a 4 para otros parámetros que tengan datos de calibración.
6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aceptar las opciones que ha seleccionado.




Fig. 5.3: cuadro de diálogo de datos de calibración.

5.4 Resumen del proyecto

Para ver una descripción resumida del proyecto actual, seleccione **Project >> Summary** (Proyecto >> Resumen) de la barra de menú. Aparecerá el cuadro de diálogo Project Summary (Resumen del proyecto) en el cual puede editar un título descriptivo del proyecto y agregar notas para proporcionar más información de este. Cuando abra un archivo guardado anteriormente, el cuadro de diálogo Open File (Abrir archivo) mostrará ambos elementos a medida que selecciona diferentes nombres de archivos. Esto permite que sean muy útiles para encontrar análisis de red específicos. El cuadro también muestra determinadas estadísticas de red, como la cantidad de juntas, tuberías, bombas, etc.

CAPÍTULO 6

Trabajar con objetos

EPANET utiliza distintos tipos de objetos para modelizar un sistema de distribución. Se puede acceder a estos objetos directamente en el mapa de la red o desde la página Data (Datos) de la ventana del explorador. En este capítulo, se describe qué son estos objetos y cómo se pueden crear, seleccionar, editar, eliminar y reubicar.

6.1 Tipos de objetos

EPANET contiene objetos físicos que pueden aparecer en el mapa de red así como objetos no físicos que incluyen información sobre el diseño y el funcionamiento. Estos objetos se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Nodos

- a. Juntas
- b. Depósitos
- c. Tanques

2. Conexiones

- a. Tuberías
- b. Bombas
- c. Válvulas

3. Etiquetas de mapas

4. Patrones de tiempo

5. Curvas

6. Controles

- a. Simples
- b. Programados

6.2 Agregar objetos

Agregar un nodo

Para agregar un nodo usando la barra de herramientas del mapa, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón del tipo de nodo (junta , depósito  o tanque ) que desea agregar de la barra de herramientas del mapa si aún no lo ha oprimido.
2. Mueva el mouse a la ubicación deseada del mapa y haga clic.

Para agregar un nodo usando el explorador, siga estos pasos:

1. Seleccione el tipo de nodo (junta, depósito o tanque) de la lista de objetos del explorador de datos.
2. Haga clic en el botón Add (Agregar) 
3. Ingrese las coordenadas del mapa con el editor de propiedades (opcional).

Agregar una conexión

Para agregar una conexión de línea recta o curva usando la barra de herramientas del mapa, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón del tipo de conexión que desea agregar (tubería , bomba  o válvula ) de la barra de herramientas del mapa, si aún no lo ha oprimido.
2. En el mapa, haga clic con el mouse sobre el nodo inicial de la conexión.
3. Mueva el mouse en la dirección del nodo final de la conexión, haciendo clic en esos puntos intermedios donde es necesario cambiar la dirección de la conexión.
4. Haga clic con el mouse una última vez sobre el nodo final de la conexión.

Si presiona el botón derecho del mouse o la tecla Esc mientras dibuja una conexión, se cancelará la operación.

Para agregar una conexión de línea recta usando el explorador, siga estos pasos:

1. Seleccione el tipo de conexión que desea agregar (tubería, bomba o válvula) de la lista de objetos del explorador de datos.
2. Haga clic en el botón Add (Agregar).
3. Ingrese los nodos inicial y final de la conexión en el editor de propiedades.

Agregar una etiqueta al mapa

Para agregar una etiqueta al mapa, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Text (Texto)  de la barra de herramientas del mapa.
2. Haga clic con el mouse en el mapa donde debe aparecer la etiqueta.
3. Ingrese el texto de la etiqueta.
4. Presione la tecla Enter (Intro).

Agregar una curva

Para agregar una curva a la base de datos de la red, siga estos pasos:

1. Seleccione Curve (Curva) de la lista de categoría de objeto del explorador de datos.
2. Haga clic en el botón Add (Agregar).
3. Edite la curva usando el editor de curvas (véase a continuación).

Agregar un patrón de tiempo

Para agregar un patrón de tiempo a la red, siga estos pasos:

1. Seleccione Patterns (Patrones) de la lista de categoría de objeto del explorador de datos.
2. Haga clic en el botón Add (Agregar).
3. Edite el patrón usando el editor de patrones (consulte a continuación).

Usar un archivo de texto

Además de agregar objetos individuales de manera interactiva, puede importar un archivo de texto que contiene una lista de Id. del nodo con sus coordenadas, así como una lista de Id. de la conexión y sus nodos de conexión (consulte la [sección 11.4](#)).

6.3 Seleccionar objetos

Para seleccionar un objeto del mapa, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el mapa esté en modo Selección (el cursor del mouse tiene la forma de una flecha que apunta hacia la izquierda). Para cambiar a este modo, haga clic en el botón Select Object (Seleccionar objeto)  de la barra de herramientas del mapa o elija **Select Object** (Seleccionar objeto) del menú **Edit** (Editar).
2. Haga clic con el mouse sobre el objeto deseado del mapa.

Para seleccionar un objeto usando el explorador, siga estos pasos:

1. Seleccione la categoría de objeto de la lista desplegable del explorador de datos.
2. Seleccione el objeto deseado de la lista que se encuentra debajo del encabezado de categoría.

6.4 Editar objetos visuales

El editor de propiedades (consulte la [sección 4.8](#)) se utiliza para editar las propiedades de objetos que pueden aparecer en el mapa de red (juntas, depósitos, tanques, tuberías, bombas, válvulas o etiquetas). Para editar uno de estos objetos, seleccione el objeto del mapa o en el explorador de datos; luego, haga clic en el botón

 Edit (Editar) en el explorador de datos (o simplemente haga doble clic en el objeto del mapa). Las propiedades asociadas con cada uno de estos tipos de objetos se describen en la [tabla 6.1](#) a la [tabla 6.7](#).

Nota: el sistema de unidades en el que se expresan las propiedades del objeto depende de la elección de unidades de caudal. Si usa un caudal expresado en pies cúbicos, galones o acres-pies, significa que las unidades estadounidenses se usarán para todas las cantidades. Si usa un caudal expresado en litros o metros cúbicos, significa que se utilizarán las unidades métricas del SI. Las unidades de flujo se seleccionan en las opciones hidráulicas del proyecto, a las que puede acceder desde el menú **Project >> Defaults** (Proyecto >> Valores predeterminados). Las unidades utilizadas para todas las propiedades se resumen en el Apéndice [Unidades de medida](#).

Las propiedades de la junta se detallan en la [tabla 6.1](#).

Tabla 6.1: Propiedades de la junta

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Id. de la junta	Una etiqueta única que se utiliza para identificar a la junta. Puede consistir en una combinación de un máximo de 15 numerales o caracteres. No puede ser igual que la Id. de otro nodo. Esta es una propiedad obligatoria.
Coordenada X	La ubicación horizontal de la junta en el mapa, medida en las unidades de distancia del mapa. Si se deja en blanco, la junta no aparecerá en el mapa de red.
Coordenada Y	La ubicación vertical de la junta en el mapa, medida en las unidades de distancia del mapa. Si se deja en blanco, la junta no aparecerá en el mapa de red.
Descripción	Es una cadena de texto opcional que describe otra información importante sobre la junta.
Etiqueta	Es una cadena de texto opcional (sin espacios) que se utiliza para asignar la junta a una categoría, como una zona de presión.
Elevación	La elevación en pies (metros) por encima de una referencia común de la junta. Esta es una propiedad obligatoria. La elevación se utiliza solo para calcular la presión en la junta. No afecta ninguna otra cantidad calculada.
Demanda base	La demanda promedio o nominal de agua de la categoría principal de consumidor en la junta, medida en las unidades de flujo actual. Se utiliza un valor negativo para indicar una fuente de flujo externa en la junta. Si este campo se deja en blanco, se asume que la demanda es cero.
Patrón de demandas	La etiqueta de identificación del patrón de tiempo que se utiliza para caracterizar la variación de demanda en el tiempo de la categoría principal de consumidor en la junta. El patrón proporciona multiplicadores que se aplican a la demanda base para determinar la demanda real de un período determinado. Si este campo se deja en blanco, se usará el patrón de tiempo predeterminado asignado en las opciones hidráulicas (consulte la sección 8.1).
Categorías de demanda	Cantidad de categorías de agua diferentes que los usuarios definieron para la junta. Haga clic en el botón de puntos suspensivos (o en la tecla Enter [Intro]) para que aparezca un editor de demandas especial que le permitirá asignar demandas base y patrones de tiempo a múltiples categorías de usuarios de la junta. Ignore este si una sola categoría de demanda es suficiente.
Coeficiente de emisor	El coeficiente de descarga del emisor (aspersor o tobera) situado en la junta. El coeficiente representa el flujo (en unidades de flujo actual) que se produce con una caída de presión de 1 psi (o metro). Este campo se deja en blanco si el emisor no está presente. Consulte el tema Emisores en la sección 3.1 para obtener más información.
Calidad inicial	El nivel de calidad del agua en la junta al comienzo de la simulación. Se puede dejar en blanco si no se está realizando un análisis de la calidad del agua o si el nivel es cero.
Calidad de la fuente	La calidad del agua que entra a la red en esta ubicación. Haga clic en el botón de Elipsis (o en la tecla Enter [Intro]) para que aparezca el editor de calidad de la fuente (consulte la sección 6.5 a continuación).

Las propiedades del depósito se detallan en la [tabla 6.2](#).

Tabla 6.2: Propiedades del depósito

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Id. del depósito	Una etiqueta única que se utiliza para identificar al depósito. Puede consistir en una combinación de un máximo de 15 numerales o caracteres. No puede ser igual que la Id. de otro nodo. Esta es una propiedad obligatoria.
Coordinada X	La ubicación horizontal del depósito en el mapa, medida en las unidades de distancia del mapa. Si se deja en blanco, el depósito no aparecerá en el mapa de red.
Coordinada Y	La ubicación vertical del depósito en el mapa, medida en las unidades de distancia del mapa. Si se deja en blanco, el depósito no aparecerá en el mapa de red.
Descripción	Es una cadena de texto opcional que describe otra información importante sobre el depósito.
Etiqueta	Es una cadena de texto opcional (sin espacios) que se utiliza para asignar el depósito a una categoría, como una zona de presión.
Carga total	La carga hidráulica (elevación + carga de presión) de agua en el depósito, en pies (metros). Esta es una propiedad obligatoria.
Patrón de carga	La etiqueta de identificación de un patrón de tiempo usado para modelizar la variación de carga del depósito. Se deja en blanco si ninguna aplica. Esta propiedad es útil si el depósito representa una conexión a otro sistema cuya presión varía con el tiempo.
Calidad inicial	El nivel de la calidad del agua en el depósito. Se puede dejar en blanco si no se está realizando un análisis o si el nivel es cero.
Calidad de la fuente	La calidad del agua que entra a la red en esta ubicación. Haga clic en el botón de puntos suspensivos (o en la tecla Enter [Intro]) para que aparezca el editor de calidad de la fuente (consulte la fig. 6.5 a continuación).

Las propiedades del tanque se detallan en la [tabla 6.3](#).

Tabla 6.3: Propiedades del tanque

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Id. del tanque	Una etiqueta única que se utiliza para identificar al tanque. Puede consistir en una combinación de un máximo de 15 numerales o caracteres. No puede ser igual que la Id. de otro nodo. Esta es una propiedad obligatoria.
Coordinada X	La ubicación horizontal del tanque en el mapa, medida en las unidades de escala del mapa. Si se deja en blanco, el tanque no aparecerá en el mapa de red.
Coordinada Y	La ubicación vertical del tanque en el mapa, medida en las unidades de escala del mapa. Si se deja en blanco, el tanque no aparecerá en el mapa de red.
Descripción	Es una cadena de texto opcional que describe otra información importante sobre el tanque.
Etiqueta	Es una cadena de texto opcional (sin espacios) que se utiliza para asignar el tanque a una categoría, como una zona de presión.
Elevación	La elevación en pies (metros) con respecto a una referencia del fondo del tanque. Esta es una propiedad obligatoria.
Nivel inicial	La altura en pies (metros) de la superficie de agua por encima de la elevación del fondo del tanque al comienzo de la simulación. Esta es una propiedad obligatoria.
Nivel mínimo	La altura mínima en pies (metros) de la superficie de agua por encima de la elevación del fondo que se mantendrá. El nivel de agua del tanque no podrá descender por debajo de este nivel. Esta es una propiedad obligatoria.
Nivel máximo	La altura máxima en pies (metros) de la superficie de agua por encima de la elevación del fondo que se mantendrá. El nivel de agua del tanque no podrá aumentar por encima de este nivel. Esta es una propiedad obligatoria.

Continúa en la página siguiente

Tabla 6.3: continúa de la página anterior

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Diámetro	El diámetro del tanque en pies (metros). En los tanques cilíndricos, este es el diámetro real. En el caso de los tanques cuadrados o rectangulares, pueden tener un diámetro equivalente a 1.128 veces la raíz cuadrada del área transversal. En el caso de los tanques cuya geometría se describirá por medio de una curva (consulte a continuación), se puede configurar cualquier valor. Esta es una propiedad obligatoria.
Volumen mínimo	El volumen de agua del tanque cuando se encuentra en el nivel mínimo, en pies cúbicos (metros cúbicos). Esta es una propiedad opcional, útil sobre todo para describir la geometría de la parte inferior de tanques no cilíndricos en los que no se proporcionará el volumen completo frente a la curva de profundidad (consulte a continuación).
Curva de volumen	La etiqueta de identificación de una curva usada para describir la relación entre volumen del tanque y nivel de agua. Si no se proporciona un valor, se asume que el tanque es cilíndrico.
Modelo de mezcla	El tipo de mezcla de la calidad del agua que se produce dentro del tanque. Entre las opciones se incluyen las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • MIXED (completamente mezclado) • 2COMP (mezcla de dos compartimentos) • FIFO (flujo en pistón primero en entrar, primero en salir) • LIFO (flujo en pistón último en entrar, primero en salir) Consulte el tema Modelos de mezcla en la sección 3.4 para obtener más información.
Fracción de mezcla	La fracción del volumen total del tanque que comprende el compartimento de entrada y salida del modelo de mezcla de dos compartimentos (2COMP). Se puede dejar en blanco si se emplea otro tipo de modelo de mezcla.
Coeficiente de reacción	El coeficiente de reacción en el seno, relacionado con las reacciones químicas que se producen en el tanque. Unidades de tiempo Se consideran cada 1 día. Use un valor positivo para las reacciones de aumento y un valor negativo para las reacciones de disminución. Deje este campo en blanco si se aplica el coeficiente de reacción global en el seno, indicado en las Opciones de reacciones del proyecto. Consulte el tema Reacciones de la calidad del agua en la sección 3.4 para obtener más información.
Calidad inicial	El nivel de calidad del agua en el tanque al comienzo de la simulación. Se puede dejar en blanco si no se está realizando un análisis de la calidad del agua o si el nivel es cero.
Calidad de la fuente	La calidad del agua que entra a la red en esta ubicación. Haga clic en el botón de puntos suspensivos (o en la tecla Enter [Intro]) para que aparezca el editor de calidad de la fuente (consulte la fig. 6.5 a continuación).

Las propiedades de la tubería se detallan en la [tabla 6.4](#).

Tabla 6.4: Propiedades de la tubería

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Id. de la tubería	Una etiqueta única que se utiliza para identificar a la tubería. Puede consistir en una combinación de un máximo de 15 numerales o caracteres. No puede ser igual que la Id. de otra conexión. Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de inicio	La Id. del nodo donde comienza la tubería. Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de finalización	La Id. del nodo donde finaliza la tubería. Esta es una propiedad obligatoria.
Descripción	Es una cadena de texto opcional que describe otra información importante sobre la tubería.
Etiqueta	Es una cadena de texto opcional (sin espacios) que se utiliza para asignar la tubería a una categoría; por ejemplo, según la antigüedad o el material.
Longitud	La longitud real de la tubería en pies (metros). Esta es una propiedad obligatoria.
Diámetro	El diámetro de la tubería en pulgadas (mm). Esta es una propiedad obligatoria.
Rugosidad	El coeficiente de rugosidad de la tubería. Es adimensional para el coeficiente de Hazen-Williams o Chezy-Manning y se calcula en unidades de milésima de pies (mm) para el coeficiente de Darcy-Weisbach. Esta es una propiedad obligatoria.
Coeficiente de pérdida	Coeficiente de pérdida menor adimensional asociado con codos, conexiones, etc. Se asume que este valor es 0 si se deja en blanco.
Estado inicial	Determina si la tubería está inicialmente abierta, cerrada o tiene una válvula de retención. Si se especifica una válvula de retención, la dirección de flujo de la tubería siempre será desde el nodo inicial hasta el nodo final.
Coeficiente de volumen	El coeficiente de reacción en el seno de la tubería. Las unidades de tiempo se consideran cada 1 día. Use un valor positivo para el aumento y un valor negativo para la disminución. Deje este campo en blanco si se aplica el coeficiente de reacción global en el seno indicado en las Opciones de reacciones del proyecto. Consulte el tema Reacciones de la calidad del agua en la sección 3.4 para obtener más información.
Coeficiente de pared	El coeficiente de reacción en la pared de la tubería. Las unidades de tiempo se consideran cada 1 día. Use un valor positivo para el aumento y un valor negativo para la disminución. Deje este campo en blanco si se aplica el coeficiente de reacción global en la pared indicado en las Opciones de reacciones del proyecto. Consulte el tema Reacciones de la calidad del agua en la sección 3.4 para obtener más información.

Nota: las longitudes de la tubería se pueden calcular automáticamente a medida que estas se agregan o se reubican en el mapa de red si está habilitada la función **Auto-Length** (Longitud automática). Para habilitar o deshabilitar esta función, siga estos pasos:

- Seleccione **Project >> Defaults** (Proyecto >> Valores predeterminados) y edite el campo de longitud automática en la página Properties (Propiedades) del cuadro de diálogo Defaults (Valores predeterminados).
- Haga clic con el botón derecho en la sección Auto-Length (Longitud automática) de la barra de estado y, luego, haga clic en el elemento de menú emergente que aparece.

Asegúrese de proporcionar dimensiones coherentes para el mapa de red antes de usar la función Auto-Length (Longitud automática) (consulte la [sección 7.2](#)).

Las propiedades de la bomba se detallan en la [tabla 6.5](#).

Tabla 6.5: Propiedades de la bomba

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Id. de la bomba	Una etiqueta única que se utiliza para identificar a la bomba. Puede consistir en una combinación de un máximo de 15 numerales o caracteres. No puede ser igual que la Id. de otra conexión. Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de inicio	La Id. del nodo en el lado de succión de la bomba. Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de finalización	La Id. del nodo en el lado de descarga de la bomba. Esta es una propiedad obligatoria.
Descripción	Es una cadena de texto opcional que describe otra información importante sobre la bomba.
Etiqueta	Es una cadena de texto opcional (sin espacios) que se utiliza para asignar la bomba a una categoría; por ejemplo, en función de la antigüedad o la ubicación.
Curva de la bomba	La etiqueta de Id. de la curva de la bomba que se utiliza para describir la relación entre la carga que suministra la bomba y el flujo que atraviesa la bomba. Deje este campo en blanco si se trata de una bomba de alimentación constante (consulte a continuación).
Potencia	La potencia que suministra la bomba en caballos de fuerza (kW). Se asume que la bomba suministra la misma cantidad de energía sin importar cuál sea el flujo. Deje este campo en blanco si se usará, en cambio, la curva de la bomba. Se utiliza cuando no está disponible la información sobre la curva de la bomba.
Velocidad	La configuración de velocidad relativa de la bomba (adimensional). Por ejemplo, una configuración de velocidad de 1.2 implica que la velocidad de rotación de la bomba es un 20 % superior a la configuración normal.
Patrón	La etiqueta de identificación de un patrón de tiempo usado para controlar el funcionamiento de la bomba. Los multiplicadores del patrón son equivalentes a los ajustes de velocidad. Un multiplicador de cero implica que la bomba se apagará durante el período correspondiente. Deje este campo en blanco si no aplica.
Estado inicial	El estado de la bomba (abierto o cerrado) al comienzo de la simulación.
Curva de rendimiento	La etiqueta de identificación de la curva que representa el rendimiento hidráulico de la bomba (en porcentaje) como una función del caudal. Esta información solo se utiliza para calcular el consumo de energía. Deje este campo en blanco si no aplica o si usará el rendimiento global de la bomba que se proporciona en la sección Opciones de energía del proyecto (consulte la sección 8.1).
Precio de la energía	El precio promedio o nominal de la energía en unidades monetarias por kilovatios hora. Se utiliza solamente para calcular el costo del consumo de energía. Deje este campo en blanco si no aplica o si usará el valor global que se proporciona en Opciones de energía del proyecto (consulte la sección 8.1).
Patrón de precios	La etiqueta de identificación del patrón de tiempo que se utiliza para describir la variación del precio de la energía a lo largo del día. Cada multiplicador del patrón se aplica al precio de la energía de la bomba para determinar el precio para el momento del día correspondiente. Deje este campo en blanco si no aplica o si usará el patrón de precios global que se especifica en Opciones de energía del proyecto (consulte la sección 8.1).

Las propiedades de la válvula se detallan en la [tabla 6.6](#).

Tabla 6.6: Propiedades de la válvula

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Etiqueta de Id.	Una etiqueta única que se utiliza para identificar a la válvula. Puede consistir en una combinación de un máximo de 15 numerales o caracteres. No puede ser igual que la Id. de otra conexión. Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de inicio	La Id. del nodo en el lado ascendente o de flujo de entrada nominal de la válvula (las PRV y las PSV transportan el flujo en una sola dirección). Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de finalización	La Id. del nodo en el lado descendente o de descarga nominal de la válvula. Esta es una propiedad obligatoria.
Descripción	Es una cadena de texto opcional que describe otra información importante sobre la válvula
Etiqueta	Es una cadena de texto opcional (sin espacios) que se utiliza para asignar la válvula a una categoría, por ejemplo, en función del tipo o de la ubicación.
Diámetro	El diámetro de la válvula en pulgadas (mm). Esta es una propiedad obligatoria.
Tipo	El tipo de válvula (PRV, PSV, PBV, FCV, TCV o GPV). Consulte el tema Válvulas en la sección 3.1 para obtener descripciones de los distintos tipos de válvulas. Esta es una propiedad obligatoria.
Configuración	Un parámetro obligatorio de cada tipo de válvula que describe su configuración opcional: <ul style="list-style-type: none"> • PRV: presión (en psi o m) • PSV: presión (en psi o m) • PBV: presión (en psi o m) • FCV: flujo (en unidades de flujo) • TCV: coeficiente de pérdida (adimensional) • GPV: Id. de la curva de pérdida de carga
Coeficiente de pérdida	El coeficiente de pérdida menor adimensional que se aplica cuando la válvula está completamente abierta. Se asume que el valor es 0 si el campo se deja en blanco.
Estado fijo	El estado de la válvula al comienzo de la simulación. Si se configura en OPEN (Abierto) o CLOSED (Cerrado), la configuración de control de la válvula se ignora y esta funciona como una conexión abierta o cerrada respectivamente. Si se configura como NONE (Ninguna), la válvula funcionará según lo previsto. El estado fijo de una válvula y su configuración pueden variar durante una simulación usando las instrucciones de control. Si el estado de una válvula se fijó en OPEN/CLOSED (Abierto/Cerrado), se puede volver a activar usando un control que asigne una nueva configuración numérica a esta.

Las propiedades de las etiquetas del mapa se detallan en la [tabla 6.7](#).

Tabla 6.7: Propiedades de las etiquetas del mapa

PROPIEDAD	DESCRIPCIÓN
Texto	El texto de la etiqueta
Coordenada X	La ubicación horizontal del extremo superior izquierdo de la etiqueta en el mapa, medida en las unidades de escala. Esta es una propiedad obligatoria.
Coordenada Y	La ubicación vertical del extremo superior izquierdo de la etiqueta en el mapa, medida en las unidades de escala. Esta es una propiedad obligatoria.
Nodo de anclaje	La Id. de un nodo que sirve como el punto de anclaje de la etiqueta (consulte la Nota 1 a continuación). Deje este campo en blanco si la etiqueta no se anclará.
Tipo de medidor	El tipo de objeto que medirá la etiqueta (consulte la Nota 2 a continuación). Puede elegir entre Ninguno, Nodo o Conexión.
Id. del medidor	La Id. del objeto (nodo o conexión) que se está midiendo.
Fuente	Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar la fuente, el tamaño y el estilo de la etiqueta.

Notas:

1. La propiedad de un nodo de anclaje de una etiqueta se utiliza para anclar la etiqueta en relación con una ubicación determinada en el mapa. Cuando se amplíe el tamaño del mapa, la etiqueta aparecerá a la misma distancia del nodo de anclaje que había cuando el mapa se veía en su extensión completa. Esta función evita que las etiquetas se alejen demasiado de los objetos que deben describir cuando se cambie el tamaño del mapa.
2. Las propiedades de tipo e Id. del medidor determinan si la etiqueta funcionará como medidor. Las etiquetas del medidor muestran el valor del parámetro de visualización actual (elegido en el explorador de mapas) debajo del texto de la etiqueta. El tipo y la Id. del medidor deben hacer referencia a un nodo o conexión existente en la red. De lo contrario, solo aparecerá el texto de la etiqueta.

6.5 Editar objetos no visuales

Las curvas, los patrones de tiempo y los controles poseen editores especiales que se utilizan para definir las propiedades. Para editar uno de estos objetos, seleccione el objeto en el explorador de datos y, luego, haga clic en el botón **Edit** (Editar) . Asimismo, el editor de propiedades de las juntas incluye un botón de puntos suspensivos en el campo de Categorías de demanda que muestra un editor de demandas especial cuando hace clic en este. De igual modo, el campo Calidad de la fuente del editor de propiedades de juntas, depósitos y tanques posee un botón que inicia un editor de calidad de la fuente especial. Cada uno de estos editores especializados se describe a continuación.

Curve Editor (Editor de curvas)

Es un cuadro de diálogo, como se muestra en la [fig. 6.1](#). Para usar el editor de curvas, ingrese los valores de los siguientes elementos ([tabla 6.8](#)):

Tabla 6.8: propiedades del editor de curvas

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Curve ID (Id. de la curva)	La etiqueta de identificación de la curva (con un máximo de 15 numerales o caracteres)
Description (Descripción)	La descripción opcional de lo que representa la curva
Curve Type (Tipo de curva)	El tipo de curva
X-Y Data (Datos de X-Y)	Los puntos de datos de X-Y de la curva

A medida que se desplaza entre las celdas de la tabla de datos X-Y (o presiona la tecla Enter [Intro]), la curva se vuelve a dibujar en la vista previa de la ventana. En el caso de las curvas de un solo punto y de tres puntos, la ecuación generada para la curva se mostrará en el cuadro **Equation** (Ecuación). Haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para aceptar la curva o en el botón **Cancel** (Cancelar) para cancelar lo ingresado. También puede hacer clic en el botón **Load** (Cargar) para cargar los datos de la curva que se guardaron anteriormente en el archivo, o hacer clic en el botón **Save** (Guardar) para guardar los datos actuales de la curva en un archivo.

Pattern Editor (Editor de patrones)

El editor de patrones, que se muestra en la [fig. 6.2](#), permite editar las propiedades del objeto de un patrón de tiempo. Para usar el editor de patrones, ingrese los valores de los siguientes elementos ([tabla 6.9](#)):

Tabla 6.9: propiedades del editor de patrones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Pattern ID (Id. del patrón)	La etiqueta de identificación del patrón (con un máximo de 15 numerales o caracteres)
Description (Descripción)	La descripción opcional de lo que representa el patrón
Multipliers (Valores multiplicadores)	Los valores multiplicadores de cada período de un patrón.

A medida que ingresa estos valores, la vista previa de la tabla se vuelve a dibujar para proporcionar una representación visual del patrón. Si llega al final de los períodos de tiempo disponibles al ingresar los valores multiplicadores, simplemente presione la tecla **Enter** (Intro) para agregar otro período. Cuando haya terminado de editar, haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para aceptar el patrón o en el botón **Cancel** (Cancelar) para cancelar lo ingresado. También puede hacer clic en el botón **Load** (Cargar) para cargar los datos del patrón que se guardaron anteriormente en el archivo, o hacer clic en el botón **Save** (Guardar) para guardar los datos actuales del patrón en un archivo.

Controls Editor (Editor de controles)




Fig. 6.1: Curve Editor (Editor de curvas).




Fig. 6.2: Pattern Editor (Editor de patrones).

El editor de controles, que se muestra en la [fig. 6.3](#), es una ventana del editor de texto que se utiliza para editar controles simples y programados. Posee un menú de edición de texto estándar que se activa haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte del editor. El menú incluye los comandos Undo (Deshacer), Cut (Cortar), Copy (Copiar), Paste (Pegar), Delete (Eliminar) y Select All (Seleccionar todo).




Fig. 6.3: editor de controles.

Demand Editor (Editor de demandas)

El editor de demandas se muestra en la [fig. 6.4](#). Se utiliza para asignar demandas de base y patrones de tiempo cuando existe más de una categoría de consumidor de agua en una junta. Se invoca la función desde el editor de propiedades haciendo clic en el botón de puntos suspensivos (o presionando la tecla Enter [Intro]) cuando el campo Categorías de demanda está resaltado.

El editor es una tabla que tiene tres columnas. Cada categoría de demanda se ingresa como una nueva fila de la tabla. Las columnas incluyen la siguiente información:


- *Base Demand* (demanda de base): la demanda de referencia o promedio de la categoría (obligatoria)
- *Time Pattern* (Patrón de tiempo): la etiqueta de identificación del patrón de tiempo que se utiliza para permitir que la demanda varíe con el tiempo (opcional)
- *Category* (Categoría): la etiqueta de texto que se utiliza para identificar la categoría de demanda (opcional)

Inicialmente, la tabla incluye 10 filas. Si necesita agregar más filas, seleccione cualquier celda de la última fila y presione la tecla **Enter** (Intro).

Nota: Según la convención, la demanda ingresada en la primera fila del editor se considerará la categoría principal de la junta y aparecerá en el campo Base Demand (Demanda de base) del editor de propiedades.

Source Quality Editor (Editor de calidad de la fuente)

El editor de calidad de la fuente es un cuadro de diálogo emergente que se utiliza para describir la calidad del flujo de la fuente que ingresa a la red en un nodo específico. Esta fuente puede representar los trabajos de tratamiento principales, una planta de tratamiento satélite o para la boca de pozos, o el ingreso de sustancias contaminantes indeseadas. El cuadro de diálogo, que se muestra en la [fig. 6.5](#), incluye los siguientes campos ([tabla 6.10](#)):



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Demands for Junction 22". The dialog contains a table with three columns: "Base Demand", "Time Pattern", and "Category". There are 6 rows in the table, indexed from 1 to 6. Row 1 has values "200", "1", and "Domestic". Row 2 has values "10", "2", and "Factory". Rows 3 through 6 are empty. The table has a header row with the column names. At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

	Base Demand	Time Pattern	Category
1	200	1	Domestic
2	10	2	Factory
3			
4			
5			
6			

Fig. 6.4: editor de demanda.




Fig. 6.5: editor de calidad de la fuente.

Tabla 6.10: propiedades del editor de calidad de la fuente.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Source Type (Tipo de fuente)	Seleccione cualquiera de las siguientes opciones: - Concentration (Concentración) - Mass Booster (Refuerzo de masa) - Flow Paced Booster (Refuerzo regulado por el flujo) - Setpoint Booster (Refuerzo fijo)
Source Quality (Calidad de la fuente)	La concentración de referencia o promedio (o caudal másico por minuto) de la fuente. Deje este campo en blanco si desea eliminar la fuente
Quality Pattern (Patrón de calidad)	La etiqueta de identificación del patrón de tiempo que se utiliza para permitir que la calidad de la fuente varíe con el tiempo. Deje este campo en blanco si no aplica

Se puede designar una fuente de calidad del agua como una fuente de concentración o de aporte.

- Una **fuente de concentración** establece la concentración de cualquier flujo externo que ingrese a un nodo de la red, como el flujo de un depósito o de una demanda negativa ubicada en una junta.
- Una **fuente de refuerzo de masa** agrega un flujo de masa fijo al flujo que ingresa al nodo desde otros puntos de la red.
- Una **fuente de refuerzo regulado por el flujo** agrega una concentración fija a la concentración obtenida de la mezcla del flujo que ingresa al nodo desde otros puntos de la red.
- Una **fuente de refuerzo establecida** determina la concentración del flujo que sale del nodo (siempre y cuando la concentración del flujo que ingresa al nodo esté por debajo del límite establecido).

La fuente de concentración se utiliza más en los nodos que representan suministros de agua o trabajos de tratamiento (por ejemplo, depósitos o nodos a los que se asignó una demanda negativa). La fuente de refuerzo se utiliza más para modelizar la inyección directa de un trazador o un desinfectante adicional en la red o para modelizar el ingreso de sustancias contaminantes.

6.6 Copiar y pegar objetos

Las propiedades de un objeto que se muestran en el mapa de red se pueden copiar y pegar en otro objeto de la misma categoría. Para copiar las propiedades de un objeto al portapapeles interno de EPANET, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el objeto del mapa.
2. Seleccione **Copy** (Copiar) en el menú emergente que aparece.

Para pegar propiedades copiadas en un objeto, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el objeto del mapa.
2. Seleccione **Paste** (Pegar) en el menú emergente que aparece.

6.7 Moldear e invertir conexiones

Las conexiones se pueden dibujar como polilíneas que contienen cualquier número de segmentos de línea recta que agregan cambios de dirección y curvatura a la conexión. Una vez que se dibujó una conexión en el mapa, puede agregar, eliminar y mover puntos interiores que definen estos segmentos de línea (vea la [fig. 6.6](#)). Para editar los puntos interiores de una conexión, haga lo siguiente:

1. Seleccione la conexión que desea editar en el mapa de red y haga clic  en la barra de herramientas del mapa (o seleccione **Edit >> Select Vertex** [Editar >> Seleccionar vértice] de la barra de menú, o haga clic con el botón derecho en la conexión y seleccione **Vertices** [Vértices] del menú emergente).
2. El puntero del mouse cambiará su forma a una punta de la flecha y los vértices que tenga la conexión se mostrarán con unas pequeñas manijas a su alrededor. Para seleccionar un vértice particular, haga clic con el mouse sobre este.
3. Para agregar un nuevo vértice a la conexión, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Add Vertex** (Agregar vértice) del menú emergente (o simplemente presione la tecla **Insert** del teclado).
4. Para eliminar el vértice seleccionado actualmente, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Delete Vertex** (Eliminar vértice) del menú emergente (o simplemente presione la tecla **Supr** del teclado).
5. Para mover un vértice a otra ubicación, arrástrelo presionando el botón izquierdo del mouse hasta su nueva posición.
6. Mientras esté en el modo de selección de vértice, puede comenzar a editar los vértices de otra conexión haciendo clic en esta. Para salir del modo de selección de vértice, haga clic con el botón derecho en el mapa y seleccione **Quit Editing** en el menú emergente, o seleccione cualquier otro botón de la barra de herramientas del mapa.




Fig. 6.6: modificación de la forma de una conexión.

También es posible invertir la dirección de una conexión (es decir, cambiar los nodos de finalización) si hace clic con el botón derecho sobre esta y selecciona **Reverse** (Invertir) en el menú emergente que aparece. Esta opción es útil para reorientar bombas y válvulas que originalmente se agregaron en la dirección equivocada.

6.8 Eliminar un objeto

Para eliminar un objeto, siga estos pasos:

1. Seleccione el objeto en el mapa o desde el explorador de datos.
2. Puede:
 - Hacer clic en  en la barra de herramientas estándar
 - Hacer clic en el mismo botón del explorador de datos
 - Presionar la tecla **Supr** en el teclado

Nota: Puede configurar una opción para confirmar antes de eliminar los elementos. Consulte la página Preferencias generales del cuadro de diálogo Preferencias del programa que se describe en la [sección 4.9](#).

6.9 Mover un objeto

Para mover un nodo o una etiqueta a otra ubicación en el mapa, siga estos pasos:

1. Seleccione el nodo o la etiqueta.
2. Con el botón izquierdo del mouse presionado sobre el objeto, arrastre este hasta su ubicación nueva.
3. Suelte el botón izquierdo.

Como alternativa, puede ingresar manualmente las nuevas coordenadas X e Y del objeto en el editor de propiedades. Cada vez que se mueva un nodo, se moverán también todas las conexiones relacionadas con este.

6.10 Seleccionar un grupo de objetos

Para seleccionar un grupo de objetos que se encuentran en una región irregular del mapa de red, siga estos pasos:

1. Seleccione **Edit >> Select Region** (Editar >> Seleccionar región) o haga clic en  en la barra de herramientas del mapa.
2. Dibuje una línea poligonal cerrada alrededor de la región de interés en el mapa haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en cada vértice del polígono.
3. Cierre el polígono haciendo clic con el botón derecho o presionando la tecla **Enter** (Intro); si desea cancelar la selección, presione la tecla **Esc**.

Para seleccionar todos los objetos que actualmente se ven en el mapa, seleccione **Edit >> Select All** (Editar >> Seleccionar todos) (no se seleccionarán los objetos que están fuera del tamaño de visualización del mapa).

Una vez que haya seleccionado un grupo de objetos, puede editar una propiedad común (consulte la siguiente sección) o eliminar los objetos seleccionados en la red. Si desea hacer esto último, haga clic en  o presione la tecla **Delete** (Supr).

6.11 Editar un grupo de objetos

Para editar una propiedad de un grupo de objetos, siga estos pasos:

1. Seleccione la región del mapa que incluirá el grupo de objetos que editará usando el método descrito en la sección anterior.
2. Seleccione **Edit >> Group Edit** (Editar >> Editar grupo) en la barra de menú.
3. Elija qué es lo que editará del cuadro de diálogo que aparece.

El cuadro de diálogo Group Edit (Editar grupo), que se muestra en la [fig. 6.7](#), se utiliza para modificar una propiedad de un grupo seleccionado de objetos. Para usar el cuadro de diálogo, siga estos pasos:

1. Seleccione una categoría de objeto (Juntas o Tuberías) que desea editar.
2. Marque la casilla “con” si desea agregar un filtro que limite los objetos seleccionados para editar. Seleccione una propiedad, una relación y un valor que defina el filtro. Un ejemplo puede ser “con un diámetro inferior a 12”.
3. Seleccione el tipo de cambio que desea hacer: reemplazar, multiplicar o agregar a.
4. Seleccione la propiedad que desea cambiar.
5. Ingrese el valor que debe reemplazar o multiplicar al valor existente, o que se debe agregar a este.
6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para ejecutar la edición de grupo.




Fig. 6.7: cuadro de diálogo (Group Edit) Editar grupo.

CAPÍTULO 7

Trabajar con el mapa

EPANET muestra un mapa de la red de tuberías que se está modelizando. En este capítulo se describe cómo puede manipular este mapa para tener una mejor vista del sistema que está modelizando.

7.1 Seleccionar vista del mapa

Utilice la página Map (Mapa) del explorador ([sección 4.7](#)) para seleccionar el parámetro de nodo y conexión que desea ver en el mapa. Los parámetros se pueden ver en el mapa usando colores, como se especifica en la sección Leyendas del mapa (consulte a continuación), para mostrar diferentes rangos de valores.

Los parámetros de nodo que se pueden visualizar incluyen los siguientes:

- Elevación
- Demanda de base (demanda nominal o promedio)
- Calidad inicial (calidad del agua en la hora cero)
- *Demanda real (demanda total en el momento actual)
- *Carga hidráulica (elevación más carga de presión)
- *Presión
- *Calidad del agua

Los parámetros de conexión que se pueden visualizar incluyen los siguientes:

- Longitud
- Diámetro
- Coeficiente de rugosidad
- Coeficiente de reacción en el seno
- Coeficiente de reacción en la pared

- *Caudal
- *Velocidad
- *Pérdida de carga (por cada 1000 pies [o metros] de tuberías)
- *Factor de fricción (que se utiliza en la fórmula de pérdida de carga de Darcy-Weisbach)
- *Velocidad de reacción (promedio a lo largo de la tubería)
- *Calidad del agua (promedio a lo largo de la tubería)

Los elementos marcados con asteriscos son cantidades calculadas cuyos valores solo estarán disponibles si se realizó un análisis correcto de la red (consulte el capítulo [Analizar una red](#)).

7.2 Configurar las dimensiones del mapa

Las dimensiones físicas del mapa se deben establecer de modo que las coordenadas del mapa puedan adaptarse a escala en la pantalla de video de la computadora. Para configurar las dimensiones del mapa, siga estos pasos:

1. Seleccione **View >> Dimensions** (Ver >> Dimensiones).
2. Ingrese la información sobre las dimensiones nuevas en el cuadro de diálogo **Map Dimensions** (Dimensiones del mapa) que se muestra en la [fig. 7.1](#) o haga clic en el botón **Auto-Size** (Ajustar automáticamente el tamaño) para que EPANET calcule las dimensiones en función de las coordenadas de los objetos incluidos en ese momento en la red.
3. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para cambiar el tamaño del mapa.




Fig. 7.1: cuadro de diálogo de dimensiones del mapa.

La información proporcionada en el cuadro de diálogo **Map Dimensions** (Dimensiones del mapa) incluye la siguiente ([tabla 7.1](#)):

Tabla 7.1: propiedades de las dimensiones del mapa

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Lower Left Coordinates (Coordenadas del extremo inferior izquierdo)	Las coordenadas X e Y del extremo inferior izquierdo del mapa.
Upper Right Coordinates (Coordenadas del extremo superior derecho)	Las coordenadas X e Y del extremo superior derecho del mapa.
Map Units (Unidades del mapa)	Las unidades usadas para medir las distancias en el mapa. Las opciones son: Feet (Pies), Meters (Metros), Degrees (Grados) o None (Ninguna) (es decir, unidades arbitrarias).

Nota: Si usa un mapa de fondo con un cálculo automático de la longitud de la tubería, se recomienda que configure las dimensiones del mapa inmediatamente después de crear un proyecto nuevo. Las unidades de distancia del mapa pueden ser diferentes de las unidades de longitud de la tubería. Estas últimas (en pies o metros) dependen de si el caudal se expresa en unidades métricas o estadounidenses. Si es necesario, EPANET convertirá automáticamente las unidades.

7.3 Usar un mapa de fondo

EPANET puede mostrar un mapa de fondo detrás del mapa de red de tuberías. El mapa de fondo puede ser un mapa de calles, un mapa de servicios públicos o un mapa topográfico, un plano de desarrollo del sitio o cualquier gráfico o dibujo que pueda ser útil. Por ejemplo, un mapa de calles puede ayudarle a simplificar el proceso de incorporación de tuberías a la red ya que puede digitalizar los nodos y las conexiones de la red directamente encima de este ([fig. 7.2](#)).




Fig. 7.2: ejemplo de fondo.

El mapa de fondo debe ser un metarchivo mejorado de Windows o mapa de bits creado fuera de EPANET. Una vez importado, las funciones no pueden editarse, aunque la escala y la extensión cambiarán si se modifica el tamaño de la ventana del mapa o selecciona la vista panorámica de este. Por este motivo, los metarchivos funcionan mejor que los mapas de bits ya que no perderán resolución cuando modifique la escala. La mayoría de los programas de CAD y GIS permiten guardar los dibujos y mapas como metarchivos.

Al seleccionar **View >> Backdrop** (Ver >> Fondo) de la barra de menú aparecerá un submenú con los siguientes comandos:

- **Load** (Cargar): permite cargar un archivo de mapa de fondo en el proyecto.
- **Unload** (Descargar): permite descargar el mapa de fondo del proyecto.
- **Align** (Alinear): permite alinear la red de tuberías con la imagen de fondo.
- **Show/Hide** (Mostrar/Ocultar): permite activar o desactivar la imagen de fondo.

Cuando se carga por primera vez, la imagen de fondo se coloca de modo que la esquina superior izquierda coincida con la del rectángulo delimitador de la red. Se puede ajustar la posición de la imagen de fondo en relación con el mapa de red al seleccionar **View >> Backdrop >> Align** (Ver >> Fondo >> Alinear). Esto permite mover el contorno de la red de tuberías por la imagen de fondo (presionando el botón izquierdo del mouse) hasta que se alinee correctamente con el fondo. El nombre del archivo de fondo y su alineación actual se guardan junto con los demás datos del proyecto cada vez que se guarde el proyecto en un archivo.

Si desea obtener los mejores resultados al usar un mapa de fondo, siga estos pasos:

- Use un metarchivo, no un mapa de bits.
- Ajuste las dimensiones del mapa de red de modo que el rectángulo delimitador tenga la misma relación de aspecto (relación ancho-altura) que el fondo.

7.4 Cambiar el tamaño del mapa

Para ampliar el tamaño del mapa, haga lo siguiente:

1. Seleccione **View >> Zoom In** (Ver>> Ampliar tamaño) o haga clic en  en la barra de herramientas del mapa.
2. Para ampliar el tamaño 100 %, mueva el mouse hacia el centro del área y haga clic con el botón izquierdo.
3. Para ampliar el tamaño de manera personalizada, mueva el mouse hacia la esquina superior izquierda del área y con el botón izquierdo presionado, dibuje un contorno rectangular alrededor de esta. Luego, suelte el botón izquierdo.

Para reducir el tamaño del mapa, haga lo siguiente:

1. Seleccione **View >> Zoom Out** (Ver>> Reducir tamaño) o haga clic en  en la barra de herramientas del mapa.
2. Mueva el mouse hacia el centro de la nueva área y haga clic con el botón izquierdo.
3. El mapa volverá al nivel de zoom anterior

7.5 Obtener vista panorámica del mapa

Para obtener una vista panorámica del mapa en la ventana de este, haga lo siguiente:

1. Seleccione **View >> Pan** (Ver >> Vista panorámica) o haga clic en  en la barra de herramientas del mapa.
2. Manteniendo presionado el botón izquierdo en cualquier punto del mapa, arrastre el mouse en la dirección en que desea desplazarse.
3. Suelte el botón del mouse para completar la acción.

Para obtener una vista panorámica usando la opción Mapa de información general (que se describe en la sección 7.8 a continuación):

1. Si la opción no aparece, seleccione **View >> Overview Map** (Ver >> Mapa de información general) para que esta se muestre.
2. Posicione el mouse en la ventana de ajustes de tamaño que se muestran en el mapa de información general.
3. Manteniendo presionado el botón izquierdo, arrastre la ventana a una posición nueva.
4. Suelte el botón del mouse y obtendrá una vista panorámica de un área del mapa principal correspondiente a la de la ventana de ajuste de tamaño del mapa de información general.

7.6 Buscar un objeto

Para buscar un nodo o una conexión en el mapa cuya etiqueta de Id. se conoce, siga estos pasos:

1. Seleccione **View >> Find** (Ver >> Buscar) o haga clic en  en la barra de herramientas estándar.
2. En el cuadro de diálogo del buscador de mapas que aparece, seleccione **Node** (Nodo) o **Link** (Conexión) e ingrese una etiqueta de Id.
3. Haga clic en **Find** (Buscar).


Si el nodo o la conexión existe, se resaltará en el mapa y en el explorador. Si actualmente el tamaño del mapa está ampliado y el nodo o la conexión están fuera de los límites del mapa actual, se hará una vista panorámica del mapa para que el nodo o la conexión puedan verse. El cuadro de diálogo del buscador de mapas también mostrará una lista de las etiquetas de Id. de las conexiones que se vinculan a un nodo encontrado o de los nodos vinculados a una conexión encontrada.

Si desea buscar una lista de todos los nodos que funcionan como fuentes de calidad del agua, haga lo siguiente:

1. Seleccione **View >> Find** (Ver >> Buscar) o haga clic en  en la barra de herramientas estándar.
2. En el cuadro de diálogo del buscador de mapas que aparece, seleccione **Sources (Fuentes)**.
3. Haga clic en **Find** (Buscar).

Las etiquetas de Id. de todos los nodos de fuente de calidad del agua se detallarán en el buscador de mapas. Si hace clic en una etiqueta de Id., esta resaltará el nodo en el mapa.

7.7 Leyendas del mapa



Existen tres tipos de leyendas de mapa que pueden aparecer. Las leyendas del nodo y de la conexión permiten asociar un color con diferentes valores del parámetro actual que se está viendo en el mapa (consulte la fig. 7.3). La leyenda de hora muestra la hora del período de la simulación que se está viendo. Para mostrar u ocultar cualquiera de estas leyendas, marque o desmarque la leyenda en el menú **View >> Legends (Ver >> Leyendas)** o haga clic con el botón derecho sobre el mapa y haga lo mismo en el menú emergente que aparece. Si hace doble clic con el mouse sobre este también puede ocultar una leyenda visible.

Fig. 7.3: ejemplo de leyenda del mapa.

Para mover una leyenda a otra ubicación, haga lo siguiente:

1. Presione el botón izquierdo del mouse sobre la leyenda.
2. Manteniendo el botón presionado, arrastre la leyenda a su ubicación nueva y suelte el botón. Si desea editar la leyenda del nodo, siga estos pasos:
 1. Seleccione **View >> Legends >> Modify >> Node** (Ver >> Leyendas >> Modificar >> Nodo) o haga clic con el botón derecho en la leyenda si es visible.
 2. Use el cuadro de diálogo del editor de leyendas que aparece (consulte la [fig. 7.4](#)) para modificar los colores y los intervalos de la leyenda.

Se utiliza un método similar para editar la leyenda de la conexión.

La opción Legend Editor (Editor de leyendas) ([fig. 7.4](#)) se utiliza para establecer los intervalos numéricos a los cuales se asignan diferentes colores para ver un parámetro específico en el mapa de red. Funciona de la siguiente manera:

- Se ingresan valores numéricos en orden ascendente en las casillas de edición para definir los intervalos. No es necesario que las cuatro casillas contengan valores.
- Para cambiar un color, haga clic en la banda de color en el editor y, luego, seleccione un color nuevo de la casilla del cuadro de diálogo de color que aparece.
- Haga clic en el botón **Equal Intervals** (Intervalos iguales) para asignar intervalos dividiendo el intervalo del parámetro del período actual en intervalos iguales.
- Haga clic en el botón **Equal Quantiles** (Cuantiles iguales) para asignar intervalos de modo que haya igual número de objetos en cada intervalo, en función de los valores que existen en el período actual.
- El botón **Color Ramp** (Rampa de color) se utiliza para seleccionar de una lista de esquemas de color integrados.
- El botón **Reverse Colors** (Invertir colores) permite cambiar el orden del conjunto actual de colores (el color del intervalo más bajo se convierte en el color del intervalo más alto y así sucesivamente).
- Marque la casilla **Framed** (Enmarcado) si desea que se dibuje un marco alrededor de la leyenda.




Fig. 7.4: cuadro de diálogo Legend Editor (Editor de leyendas).

7.8 Vista general del mapa

La función Overview Map (Vista general del mapa) le permite ver, en términos del sistema general, dónde está enfocado actualmente el mapa de red principal. Esta área de ajuste de tamaño se representa en la demarcación rectangular que se muestra en la vista general del mapa ([fig. 7.5](#)). A medida que arrastra este rectángulo a otra posición, ocurrirá lo mismo con la vista en el mapa principal. La función de vista general del mapa se puede activar y desactivar seleccionando **View >> Overview Map** (Ver >> Vista general del mapa). Si hace clic con el mouse en la barra de título, se actualizará la imagen del mapa para que coincida con la del mapa de red principal.



Fig. 7.5: ejemplo de vista general del mapa

7.9 Opciones de visualización del mapa

Existen varias formas de mostrar el cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) ([fig. 7.6](#)) que se utilizan para cambiar la apariencia del mapa de red:

- Seleccione **View >> Options** (Ver >> Opciones).
- Haga clic en el botón Options (Opciones)  en la barra de herramientas estándar cuando se hace foco en la ventana del mapa.
- Haga clic con el botón derecho en una parte vacía del mapa y seleccione **Options** (Opciones) del menú emergente que aparece.




Fig. 7.6: cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa).

El cuadro de diálogo contiene una página aparte, que puede seleccionar desde el panel en el lado izquierdo del cuadro, para cada una de las siguientes categorías de opciones de visualización:

- *Nodes* (Nodos): permite controlar el tamaño de los nodos de modo que este sea proporcional al valor.
- *Links* (Conexiones): permite el espesor de las conexiones de modo que este sea proporcional al valor.
- *Labels* (Etiquetas): permite activar o desactivar la visualización de las etiquetas del mapa.
- *Notation* (Anotación): muestra u oculta etiquetas de Id. de nodos o conexiones, y valores del parámetro.
- *Symbols* (Símbolos): permite activar o desactivar la visualización de símbolos de tanques, bombas y válvulas.
- *Flow Arrows* (Flechas de flujo): permite seleccionar la visibilidad y el estilo de flechas de dirección de flujo.
- *Background* (Fondo): permite cambiar el color de fondo del mapa.

Opciones de nodos

La página Nodes (Nodos) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) permite controlar la forma en que los nodos se muestran en el mapa de red [tabla 7.2](#).

Tabla 7.2: opciones de nodos del mapa

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Node Size (Tamaño del nodo)	Permite seleccionar el diámetro del nodo
Proportional to Value (Proporcional al valor)	Seleccione esta opción si el tamaño del nodo debe aumentar a medida que el parámetro visualizado aumenta de valor.
Display Border (Mostrar borde)	Seleccione esta opción si debe dibujar un borde alrededor de cada nodo (recomendado para fondos de colores claros)
Display Junctions (Mostrar juntas)	Muestra los nodos de las juntas (todas las juntas estarán ocultas, a menos que esta opción esté marcada).

Opciones de conexión

La página Links (Conexiones) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) permite controlar la forma en que las conexiones se muestran en el mapa ([tabla 7.3](#))

Tabla 7.3: opciones de conexión del mapa

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Link Size (Tamaño de la conexión)	Permite configurar el espesor de las conexiones que se muestran en el mapa.
Proportional to Value (Proporcional al valor)	Seleccione esta opción si el espesor de la conexión debe aumentar a medida que el parámetro visualizado aumenta de valor.

Opciones de etiquetas

La página Label (Etiquetas) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) permite controlar la forma en que las etiquetas se muestran en el mapa ([tabla 7.4](#)).

Tabla 7.4: opciones de etiquetas del mapa

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Display Labels (Mostrar etiquetas)	Permite visualizar las etiquetas del mapa (las etiquetas estarán ocultas a menos que marque esta opción).
Use Transparent Text (Usar texto transparente)	Muestra las etiquetas con un fondo transparente (de lo contrario, se utiliza un fondo opaco).
At Zoom Of (Con un tamaño de)	Permite seleccionar el tamaño mínimo en el que se mostrarán las etiquetas; las etiquetas estarán ocultas en tamaños más pequeños a menos que sean etiquetas de medidor.

Opciones de notación

La página Notation (Notación) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) determina qué tipo de notación se proporciona junto a los nodos y las conexiones del mapa ([tabla 7.5](#)).

Tabla 7.5: opciones de notación del mapa

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Display Node IDs (Mostrar Id. del nodo)	Muestra las etiquetas de identificación del nodo
Display Node Values (Mostrar valores del nodo)	Muestra el valor del parámetro de nodo actual que se está viendo
Display Link IDs (Mostrar Id. de la conexión)	Muestra las etiquetas de identificación de la conexión
Display Link Values (Mostrar valores de la conexión)	Muestra los valores del parámetro de conexión actual que se está viendo
Use Transparent Text (Usar texto transparente)	Muestra el texto con fondo transparente (de lo contrario, se utiliza un fondo opaco).
At Zoom Of (Con un tamaño de)	Permite seleccionar el tamaño mínimo en el que se mostrarán las notaciones; todas las notaciones estarán ocultas con un tamaño más pequeño que este

Nota: Los valores del parámetro de visualización actual en nodos y conexiones específicas solamente se pueden mostrar al crear etiquetas de mapas con medidores para esos objetos. Consulte la [sección 6.2](#) y la [sección 6.4](#) así como la [tabla 6.7](#).

Opciones de símbolos

La página Symbols (Símbolos) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) determina qué tipos de objetos se representan con símbolos especiales en el mapa ([tabla 7.6](#)).

Tabla 7.6: opciones de símbolos del mapa

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Display Tanks (Mostrar tanques)	Muestra los símbolos del tanque
Display Pumps (Mostrar bombas)	Muestra los símbolos de la bomba
Display Valves (Mostrar válvulas)	Muestra los símbolos de la válvula
Display Emitters (Mostrar emisores)	Muestra los símbolos de los emisores
Display Sources (Mostrar fuentes)	Muestra el símbolo + para las fuentes de calidad del agua
At Zoom Of (Con un tamaño de)	Permite seleccionar el tamaño mínimo en el que se mostrarán los símbolos; los símbolos estarán ocultos con un tamaño más pequeño que este

Opciones de flechas de flujo

La página Flow Arrows (Flechas de flujo) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) permite controlar la forma en que las flechas de dirección del flujo se muestran en el mapa de red ([tabla 7.7](#)).

Tabla 7.7: opciones de flechas de flujo del mapa

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Arrow Style (Estilo de flecha)	Permite seleccionar el estilo (la forma) de la flecha que se mostrará (seleccione None [Ninguna] para ocultar las flechas)
Arrow Size (Tamaño de la flecha)	Permite configurar el tamaño de la flecha
At Zoom Of (Con un tamaño de)	Permite seleccionar el tamaño mínimo en el que se mostrarán las flechas; las flechas estarán ocultas con un tamaño más pequeño que este

Nota: Las flechas de dirección del flujo siempre se mostrarán después de haber analizado correctamente una red (consulte la [sección 8.2](#)).

Opciones de fondo

La página Background (Fondo) del cuadro de diálogo (Map Options) ofrece una selección de colores con los que puede pintar el fondo del mapa.

CAPÍTULO 8

Analizar una red

Luego de describir correctamente una red, es momento de analizar el comportamiento hidráulico y de la calidad del agua. En este capítulo se describe cómo especificar las opciones que se pueden usar en el análisis, cómo ejecutar el análisis y cómo solucionar problemas que pueden haber ocurrido con el análisis.

8.1 Configurar las opciones de análisis

Existen cinco categorías de opciones que permiten controlar el modo en que EPANET analiza una red: Hydraulics (Hidráulica), Quality (Calidad), Reactions (Reacciones), Times (Horas) y Energy (Energía). Para configurar cualquiera de estas opciones, siga estos pasos:

1. Seleccione la categoría Options (Opciones) del explorador de datos o seleccione **Project >> Analysis Options (Proyecto >> Opciones de análisis)** de la barra de menú.
2. Seleccione Hydraulics (Sistema hidráulico), Quality (Calidad), Reactions (Reacciones), Times (Horas) o Energy (Energía) del explorador.
3. Si el editor de propiedades no está visible, haga clic en el botón Edit (Editar) del explorador  (o presione la tecla **Enter** [Intro]).
4. Edite las opciones en el editor de propiedades.

Mientras edita una categoría de opciones en el editor de propiedades, puede desplazarse a la página siguiente o anterior presionando las teclas **Page Down** (av pág) o **Page Up** (re pag) respectivamente.

Opciones hidráulicas

Las opciones hidráulicas permiten controlar la forma en que se realizan los cálculos hidráulicos. Estas consisten en los siguientes elementos ([tabla 8.1](#))

Tabla 8.1: opciones de análisis hidráulico

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Unidades de flujo	Unidades en las que se expresan las demandas nodales y los caudales de la conexión. Si elige configurar las unidades en galones, pies cúbicos o acres-pies, las unidades estadounidenses se usarán para todas las demás cantidades. Si selecciona litros o metros cúbicos, el sistema métrico se usará para todas las demás unidades. Tenga precaución al cambiar las unidades de flujo ya que esto puede afectar a todos los demás datos suministrados al proyecto (consulte el Anexo A, Unidades de medida).
Headloss Formula (Fórmula de pérdida de carga)	Es la fórmula que se utiliza para calcular la pérdida de carga como una función del caudal de una tubería. Las opciones son: <ul style="list-style-type: none"> • Hazen-Williams • Darcy-Weisbach • Chezy-Manning Debido a que cada fórmula permite medir la rugosidad de la tubería de manera diferente, si cambia de fórmula es probable que deba actualizar todos los coeficientes de rugosidad de la tubería.
Specific Gravity (Gravedad específica)	La relación entre la densidad del fluido que se está modelizando y la densidad del agua a 4 °C (adimensional).
Relative Viscosity (Viscosidad relativa)	La relación entre la viscosidad cinemática del fluido y la densidad del agua a 20 °C (1.0 centistokes o 0.94 pies cuadrados/día) (adimensional).
Maximum Trials (Cantidad máxima de pruebas)	La cantidad máxima de pruebas usadas para solucionar las ecuaciones no lineales que rigen el sistema hidráulico de la red en un momento determinado. El valor sugerido es 40.
Accuracy (Precisión)	Criterio de convergencia usado para indicar que se ha encontrado una solución a las ecuaciones no lineales que rigen el sistema hidráulico de la red. Las pruebas finalizan cuando la suma de todos los cambios de flujo dividida por la suma de todos los flujos de la condición es menor que este número. El valor sugerido es 0.001.
If Unbalanced (Si está desequilibrado)	Acción a realizar si no encuentra una solución hidráulica en una cantidad máxima de pruebas. Las opciones son: STOP (Detener) para detener la simulación en ese punto o CONTINUE (Continuar) para seguir haciendo otras 10 pruebas, sin que cambie el estado de la conexión, en un intento por lograr la convergencia.
Default Pattern (Patrón predeterminado)	Etiqueta de Id. de un patrón de tiempo que se aplica a las demandas en aquellas juntas que no tienen un patrón de tiempo especificado. Si no existe ningún patrón, las demandas no variarán en esas ubicaciones.
Demand Multiplier (Multiplicador de demanda)	Un multiplicador global que se aplica a todas las demandas para que el consumo total del sistema varíe en un valor fijo superior o inferior (por ejemplo, 2.0 duplica todas las demandas, 0.5 las reduce a la mitad y 1.0 las deja como están).
Emitter Exponent (Exponente del emisor)	Potencia a la cual se eleva la presión cuando se calcula el flujo a través de un dispositivo emisor. El valor teórico de toberas y aspersores es 0.5. Este valor no se aplica a fugas de tuberías. Consulte el tema Emisores en la sección 3.1 para obtener más información.
Status Report (Informe de estado)	La cantidad de información sobre el estado que se proporcionará después de realizar un análisis. Las opciones son: <ul style="list-style-type: none"> • NONE (Ninguna): no hay informe de estado • YES (Sí): informe de estado habitual. Proporciona una lista de todos los cambios de estado de la conexión durante la simulación y, si analiza la calidad del agua, un cálculo del equilibrio de masa final. • FULL (Completo): informe completo. Es el informe habitual más el error de convergencia de cada intento de análisis hidráulico que se realizó en cada período) El informe de estado completo solo es utilizado para la depuración.

Continúa en la página siguiente

Tabla 8.1: continúa de la página anterior

Max. Head Error (Error de carga máxima)	Es otro criterio de convergencia que requiere que la pérdida de carga calculada mediante la fórmula de pérdida de carga y comparada con la diferencia de cargas nodales de cada conexión sea menor que el valor especificado (en pies o metros). Un valor de 0 indica que este criterio no se utilizará.
Max. Flow Change (Cambio de flujo máximo)	Es un tercer criterio de convergencia que requiere que el cambio de flujo más grande absoluto entre las soluciones actuales y previas sea menor que el valor especificado (en unidades de flujo). Un valor de 0 indica que este criterio no se utilizará.
Demand Model (Modelo de demanda)	Especifica si se debe realizar un análisis en función de la demanda (DDA) o un análisis en función de la presión (PDA). En el DDA, las demandas nodales completas siempre se cumplen incluso si hay presiones negativas. El PDA asume que la demanda varía entre 0 y su valor completo como una función de potencia de la presión nodal. El modelo de demanda predeterminado es DDA
Minimum Pressure (Presión mínima)	La presión debajo de la cual no se puede suministrar demanda en un análisis realizado en función de la presión. No tiene efecto en un análisis en función de la demanda. El valor predeterminado es 0.
Required Pressure (Presión requerida)	La presión requerida para suministrar la demanda completa de un nodo en un análisis en función de la presión. No tiene efecto en un análisis en función de la demanda. Para evitar problemas numéricos, debe ser, al menos, de 1.0 psi o metros por encima de la presión mínima. El valor predeterminado es 0.1.
Pressure Exponent (Exponente de presión)	La potencia a la cual se eleva la presión al calcular la demanda suministrada a un nodo en un análisis realizado en función de la presión. No tiene efecto en un análisis en función de la demanda. El valor sugerido es 0.5.
CHECKFREQ (Verificar frecuencia)	Esta opción permite configurar la cantidad de pruebas que se deben realizar durante el equilibrio hidráulico antes de que el estado de las bombas, válvulas de retención, válvulas de control de flujo y tuberías conectadas a los tanques se actualicen otra vez. El valor predeterminado es 2, lo cual significa que las comprobaciones de estado se realizan cada dos pruebas. Un valor equivalente a la cantidad máxima de pruebas significaría que las comprobaciones de estado se realizan solo después de la convergencia del sistema (cada vez que se produce un cambio de estado, las pruebas deben continuar ya que es probable que la solución actual no esté equilibrada). La frecuencia de las comprobaciones de estado en las válvulas reductoras de presión y en las válvulas de mantenimiento de presión (PRV y PSV) se determina mediante la opción DAMPLIMIT (Límite de amortiguación).
MAXCHECK (Comprobación máxima)	Esta es la cantidad de pruebas de soluciones después de la cual se suspenden las comprobaciones de estado periódicas de bombas, válvulas de retención, válvulas de control de flujo y tuberías conectadas a los tanques. En su lugar, se realiza una comprobación de estado solo después de lograr la convergencia. El valor predeterminado es 10, lo cual significa que, después de 10 pruebas, en lugar de comprobar el estado en cada prueba de CHECK-FREQ, este se comprueba solamente en la convergencia.
DAMPLIMIT (Límite de amortiguación)	Este es el valor de precisión en el cual debe comenzar la amortiguación de la solución y las comprobaciones de estado en las PRV y las PSV. La amortiguación limita todos los cambios de flujo al 60 % de lo que de otro modo serían pruebas futuras desplegadas. El valor predeterminado es 0, el cual indica que no se debe usar amortiguación y que las comprobaciones de estado en las válvulas de control se realizan en cada iteración. La amortiguación puede resultar necesaria en las redes que tienen problemas para converger, en cuyo caso, se sugiere un límite de 0.01.

A continuación, se proporciona un listado de algunos valores típicos que se pueden utilizar para los parámetros de comprobación de estado ([tabla 8.2](#)):

Tabla 8.2: valores típicos de los parámetros de comprobación de estado

CHECKFREQ	MAXCHECK	DAMPLIMIT	COMENTARIOS
2	10	0	Comprobación de estado frecuente; tiende a producir soluciones en la menor cantidad de iteraciones.
10	100	0.01	Comprobación de estado menos frecuente; puede resultar necesaria para redes que tienen dificultades para realizar la convergencia.
Cant. máx. de pruebas	Cant. máx. de pruebas	Convergencia Accuracy (Precisión)	La comprobación de estado solo se realiza después de lograr la Convergencia; puede producir convergencia cuando falla otra configuración.

Nota: también puede seleccionar las opciones hidráulicas en el menú Project >> Defaults (Proyecto >> Valores predeterminados) y guardarlas para usar en todos los proyectos futuros (consulte la [sección 5.2](#)).

Opciones de calidad del agua

Las opciones de calidad del agua controlan el modo en que se realizan los análisis de calidad del agua. Estas incluyen las siguientes ([tabla 8.3](#)):

Tabla 8.3: opciones de análisis de la calidad del agua

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Parameter (Parámetro)	El tipo de parámetro de calidad del agua que se está modelizando. Entre las preferencias se incluyen las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • NONE (Ninguno): sin análisis de calidad • CHEMICAL (Químico): permite calcular la concentración • AGE (Antigüedad): permite estimar la antigüedad del agua • TRACE (Seguimiento): el porcentaje de flujo del nodo En lugar de la palabra CHEMICAL (Sustancia química), puede ingresar el nombre real de la sustancia química que se está modelizando (por ejemplo, cloro).
Mass Units (Unidades de masa)	Las unidades de masa que se utilizan para expresar la concentración. Las preferencias son: mg/l, ug/l. Las unidades para Los análisis de antigüedad y seguimiento se establecen en horas y porcentaje, respectivamente.
Relative Diffusivity (Difusividad relativa)	Relación entre la difusividad molecular de la sustancia química que se está modelizando y el cloro a 20 grados C (0.00112 pies cuadrados/día). Utilice el valor de 2 si la difusividad de la sustancia química es el doble de rápida que la del cloro y 0.5 si es la mitad, etc. Se aplica solo al modelizar transferencias de masa cuando hay reacciones en la pared de la tubería. Configure en cero si desea ignorar los efectos de la transferencia de masa.
Trace Node (Nodo de seguimiento)	Etiqueta de Id. del nodo a cuyo flujo se está realizando el seguimiento. Se aplica solamente a los análisis de seguimiento de flujo.
Quality Tolerance (Tolerancia de la calidad)	El cambio más pequeño de la calidad que provocará la creación de una nueva parcela de agua en una tubería. La configuración típica puede ser 0.01 para las sustancias químicas medidas en mg/l, así como la antigüedad del agua y el seguimiento de fuentes.

Nota: la tolerancia de la calidad determina cuándo la calidad de una parcela de agua es esencialmente la misma que otra parcela. En los análisis químicos, este puede ser el límite de detección del procedimiento utilizado para medir la sustancia química, ajustado por un factor de seguridad apropiado. Si utiliza un valor demasiado grande para esta tolerancia, esto podría afectar la precisión de la simulación. Si utiliza un valor demasiado pequeño, esto afectará el rendimiento informático. Podría llevarse a cabo algún tipo de experimentación con esta configuración.

Opciones de reacción

Las opciones de reacción permiten configurar los tipos de reacciones correspondientes a un análisis de la calidad del agua. Estas incluyen las siguientes ([tabla 8.4](#)):

Tabla 8.4: opciones de reacción de la calidad del agua

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Bulk Reaction Order (Orden de reacción en el seno)	Potencia a la cual se eleva la concentración al calcular la velocidad de reacción en el seno del flujo. Utilice el valor de 1 para las reacciones de primer orden, 2 para las reacciones de segundo orden, etc. Utilice un número negativo para la cinética de Michaelis-Menton. Si no se ha asignado ningún coeficiente de reacción global o de reacción en el seno específico de las tuberías, esta opción se ignora.
Wall Reaction Order (Orden de reacción en la pared)	Potencia a la cual se eleva la concentración al calcular la velocidad de reacción en la pared de la tubería. Las opciones son: FIRST (1) para las reacciones de primer orden o ZERO (0) para las reacciones de velocidad constante. Si no se ha asignado ningún coeficiente de reacción global o de reacción en la pared específico de las tuberías, esta opción se ignora.
Global Bulk Coeffcient (Coeficiente global en el seno)	El coeficiente predeterminado de velocidad de reacción en el seno  que se asigna a todas las tuberías. Este coeficiente global puede anularse editando esta propiedad para tuberías específicas. Utilice un número positivo para el aumento, un número negativo para la disminución o 0 si no se produce reacción en el seno. Las unidades son concentraciones elevadas a la potencia (1-n) dividida por días, donde n es el orden de la reacción en el seno.
Global Wall Coeffcient (Coeficiente global de pared)	El coeficiente de velocidad de reacción en la pared  que se asigna a todas las tuberías. Se puede anular editando esta propiedad para tuberías específicas. Utilice un número positivo para el aumento, un número negativo para la disminución o 0 si no se produce reacción en la pared. Las unidades se expresan en pies/día (EE. UU.) o en m/día (SI) en el caso de las reacciones de primer orden, y en masa/pies cuadrados/día (EE. UU.) o masa/metros cuadrados/día (SI) en el caso de las reacciones de orden cero.
Limiting Concentration (Concentración límite)	El valor máximo al que puede aumentar una sustancia o el valor mínimo al que puede disminuir. Las velocidades de reacción en el seno serán proporcionales a la diferencia entre la concentración actual y este valor. Consulte el tema Reacciones en el seno, en la sección 3.4 para obtener más información. Configure el valor en cero si no corresponde.
Wall Coeffcient Correlation (Correlación con el coeficiente de reacción en la pared)	Factor que permite correlacionar el coeficiente de reacción en la pared con la rugosidad de la tubería. Consulte el tema Reacciones en la pared, en la sección 3.4 para obtener más información. Configure el valor en cero si no corresponde.

Opciones de hora

Las opciones de hora permite configurar valores para los distintos períodos usados en una simulación de período extendido. Estas se detallan a continuación en la [tabla 8.5](#) (se puede ingresar la hora en formato de hora decimal o en formato de horas:minutos):

Tabla 8.5: opciones de horas para la simulación.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Total Duration (Duración total)	La duración total de la simulación en horas. Use 0 para ejecutar un análisis hidráulico de un solo período (instantánea).
Hydraulic Time Step (Período hidráulico)	Intervalo de tiempo entre los nuevos cálculos del rendimiento hidráulico del sistema El valor predeterminado habitual es de 1 hora.
Quality Time Step (Período de calidad)	Intervalo de tiempo entre el seguimiento del componente de calidad del agua. El valor predeterminado habitual es de 5 minutos (0:05 horas).
Pattern Time Step (Período de patrón)	Intervalo de tiempo usado con todos los patrones de tiempo. El valor predeterminado habitual es de 1 hora.
Pattern Start Time (Hora de inicio del patrón)	Las horas de todos los patrones de tiempo a las que comienza la simulación (por ejemplo, un valor de 2 significa que la simulación comienza con todos los patrones de tiempo que empiezan a la segunda hora). El valor predeterminado habitual es 0.
Reporting Time Step (Período del informe)	El intervalo de tiempo entre las horas a las que se informan los resultados calculados. El valor predeterminado habitual es de 1 hora.
Report Start Time (Hora de inicio del informe)	Las horas en la simulación a las que se empiezan a informar los resultados calculados. El valor predeterminado habitual es 0.
Starting Time of Day (Hora de inicio del día)	La hora del reloj (por ejemplo, 7:30 a. m., 10:00 p. m.) a la que empieza la simulación La hora predeterminada es 12:00 a. m. (medianocche).
Statistic (Estadística)	<p>El tipo de procesamiento estadístico que se utiliza para resumir los resultados de una simulación de período extendido. Las preferencias son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NONE (Ninguno): los resultados del período actual • AVERAGE (Promedio): los resultados promediados en el tiempo • MINIMUM (Mínimo): los resultados de valor mínimo • MAXIMUM (Máximo): los resultados de valor máximo • RANGE (Intervalo): la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo <p>El procesamiento estadístico se aplica a todos los resultados de los nodos y de las conexiones que se obtuvieron entre la hora de inicio del informe y la duración total.</p>

Nota: para ejecutar análisis hidráulicos de un solo período (también llamado análisis de instantáneas) ingrese 0 en el campo de duración total. En este caso, a excepción de la hora de inicio del día, no es necesario ingresar todas las demás opciones de hora. Los análisis de calidad del agua siempre requieren que se especifique una duración total con un valor distinto de cero.

Opciones de energía

Las opciones de análisis de energía proporcionan valores predeterminados que se utilizan para calcular la energía y el costo de bombeo cuando no se asignan parámetros de energía específicos a una bomba determinada. Estas incluyen las siguientes ([tabla 8.3](#)):

Tabla 8.6: opciones de análisis de energía

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pump Efficiency (%) (Porcentaje de rendimiento de la bomba)	El rendimiento predeterminado de la bomba.
Energy Price per Kwh (Precio de la energía por kWh)	El precio de la energía por kilovatios hora Las unidades monetarias no están representadas de manera explícita.
Price Pattern (Patrón de precios)	La etiqueta de identificación de un patrón de tiempo que se utiliza para representar variaciones en el precio de la energía a lo largo del tiempo. Deje este campo en blanco si no aplica.
Demand Charge (Carga de demanda)	La carga de energía adicional por consumo máximo de kilovatios.

8.2 Ejecutar un análisis

Para ejecutar un análisis hidráulico o de la calidad del agua, siga estos pasos:

1. Seleccione **Project >> Run Analysis** (Proyecto >> Ejecutar análisis) o haga clic en  en la barra de herramientas estándar.
2. El progreso del análisis se mostrará en la ventana Run Status (Estado de ejecución).
3. Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando el análisis finalice.



Si el análisis se ejecuta correctamente, aparecerá el ícono  en la sección Run Status (Estado de ejecución) de la barra de estado, en la parte inferior del espacio de trabajo de EPANET. Cualquier error o mensaje de advertencia aparecerá en la ventana Status Report (Informe de estado). Si edita las propiedades de la red después de ejecutar el análisis de manera correcta, el ícono de grifo cambia al de un grifo roto que indica que los resultados actuales calculados ya no corresponden a la red modificada.

8.3 Resolver problemas relacionados con los resultados

EPANET emitirá un mensaje de error o de advertencia específico cuando se encuentren problemas durante la ejecución de un análisis hidráulico o de la calidad del agua (consulte el Anexo [Mensajes de error](#) para obtener una lista completa). Los problemas más comunes se describen a continuación.

Pumps Cannot Deliver Flow or Head (Las bombas no pueden suministrar flujo o carga)

EPANET emitirá un mensaje de advertencia cuando la bomba intente funcionar fuera del intervalo de la curva. Si se requiere que la bomba suministre más carga que la carga de cierre, EPANET apagará la bomba. Esto puede ocasionar la desconexión de partes de la red de cualquier fuente de agua.

Network is Disconnected (La red está desconectada)

EPANET clasifica a la red como desconectada si no la forma de suministrar agua a todos los nodos que tienen demandas. Esto puede ocurrir si no existe una ruta de conexiones abiertas entre una junta con demanda y un depósito, un tanque o una junta con demanda negativa. Si el problema se debe a una conexión cerrada, EPANET calculará de todos modos una solución hidráulica (probablemente con presiones negativas demasiado elevadas) e intentará identificar la conexión que presenta problemas en el informe de estado. Si no existen elementos de conexión, EPANET no podrá resolver las ecuaciones hidráulicas de flujos y presiones, y emitirá el mensaje de error 110 cuando se realice un análisis. En una simulación de período extendido, es posible que los nodos se desconecten a medida que cambia el estado de las conexiones a lo largo del tiempo.

Negative Pressures Exist (Existe presión negativa)

Al realizar un análisis en función de la demanda, EPANET emitirá un mensaje de advertencia si encuentra presiones negativas en juntas con demandas positivas. En general, esto indica que existe un problema en el diseño o en el modo de funcionamiento de la red. Las presiones negativas pueden aparecer cuando algunas partes de la red solo pueden recibir agua a través de las conexiones que se han cerrado. En esos casos, también se emitirá un mensaje de advertencia adicional sobre la desconexión de la red.

Como alternativa, se puede realizar un análisis en función de la presión (PDA) para determinar una solución hidráulica que asuma una relación presión-demanda en las juntas. La solución hidráulica encontrada tendrá demandas cero demanda o demandas reducidas, y se eliminarán en gran parte las presiones negativas. Esta se considera una relación más «real» ya que las presiones negativas elevadas de una red no son físicamente reales.

System Unbalanced (Desequilibrio en el sistema)

Una condición de desequilibrio en el sistema se puede producir cuando EPANET no puede converger a una solución hidráulica en algunos períodos, en la cantidad máxima permitida de pruebas. Esta situación puede ocurrir cuando las válvulas, las bombas o las tuberías siguen cambiando de estado entre una prueba y la siguiente mientras se está realizando la búsqueda de una solución hidráulica. Por ejemplo, los límites de presión que controlan el estado de una bomba pueden haberse configurado demasiado cerca unos de otros. O la curva de carga de una bomba podría ser demasiado gruesa para seguir encendiéndose y apagándose.

Para eliminar la condición de desequilibrio, puede intentar aumentar la cantidad máxima permitida de pruebas o reducir el requisito de exactitud de la convergencia. Ambos parámetros se configuran con las opciones hidráulicas del proyecto. Si la condición de desequilibrio persiste, otra opción hidráulica denominada «If Unbalanced» (Si existe desequilibrio) ofrece dos maneras de solucionar el problema. Una es finalizar el análisis cuando aparece la condición. La otra es seguir buscando una solución hidráulica en otras 10 pruebas manteniendo congelado el estado de todas las conexiones con sus valores actuales. Si se logra la convergencia, se emitirá un mensaje de advertencia sobre la posibilidad de que el sistema sea inestable. Si no se logra la convergencia, aparecerá el mensaje de advertencia «System Unbalanced» (Desequilibrio en el sistema). En cualquier caso, el análisis continuará en el período siguiente.

Si el análisis realizado en un período determinado finaliza con un desequilibrio en el sistema, el usuario debe reconocer que los resultados hidráulicos obtenidos para ese período son erróneos. Según las circunstancias, como errores de flujos que entran o salen de tanques de almacenamiento, esto también puede afectar la precisión de los resultados en todos los períodos siguientes.

Hydraulic Equations Unsolvable (Ecuaciones hidráulicas que no se pueden resolver)

Aparece el error 110 si, en algún punto del análisis, el conjunto de ecuaciones que modelizan el equilibrio de flujo y energía de la red no puede resolverse. Esto puede ocurrir cuando alguna parte del sistema demanda agua pero no tiene elementos que estén físicamente conectados a cualquier fuente de agua. En ese caso, EPANET también emitirá mensajes de advertencia sobre nodos desconectados. También puede ocurrir que las ecuaciones no puedan resolverse si se utilizaron números irreales en ciertas propiedades de la red.

CAPÍTULO 9

Ver resultados

En este capítulo, se describen las diferentes maneras en que se pueden ver los resultados de un análisis, así como los datos de entrada de la red básica. Estas incluyen diferentes vistas, gráficos, tablas e informes especiales del mapa.

9.1 Ver los resultados en el mapa

Existen diferentes formas de ver los valores de la base de datos y los resultados de una simulación directamente en el mapa de red:

- En la configuración actual del explorador de mapas (consulte la [sección 4.7](#)), los nodos y las conexiones del mapa se colorearán según el código de colores utilizado en las leyendas del mapa (consulte la [sección 7.7](#)). Los colores del mapa se actualizarán a medida que seleccione un nuevo período en el explorador.
- Cuando en las preferencias del programa seleccione Flyover Map Labeling (Etiquetas flotantes del mapa) (consulte la [sección 4.9](#)), al mover el mouse sobre cualquier nodo o conexión aparecerá en un cuadro la etiqueta de Id. y el valor del parámetro de visualización actual de ese nodo o esa conexión.
- Las etiquetas de Id. y los valores de los parámetros de visualización pueden mostrarse junto a los nodos o las conexiones seleccionando las opciones correspondientes en la página Notation (Notación) del cuadro de diálogo Map Options (Opciones de mapa) (consulte la [sección 7.9](#)).
- Se puede identificar a los nodos o las conexiones que cumplen con un criterio específico enviando una consulta de mapa (consulte a continuación).
- Puede ver los resultados en el mapa de red avanzando o retrocediendo en el tiempo con los botones de animación del explorador de mapas. La animación solo está disponible cuando el parámetro de visualización de un nodo o una conexión es un valor calculado (por ejemplo, se puede animar el caudal de una conexión, pero no el diámetro).
- El mapa se puede imprimir, copiar en el portapapeles de Windows o guardar como archivo DXF o metarchivo de Windows.

Enviar una consulta de mapa

La consulta de mapa permite identificar nodos o conexiones del mapa de red que cumplen con un criterio específico (por ejemplo, nodos con una presión inferior a 20 psi, conexiones con una velocidad superior a 2 pies/seg.). En la [fig. 9.1](#) se proporciona un ejemplo de consulta de mapa.

Para enviar una consulta de mapa, siga estos pasos:




Fig. 9.1: resultados de la consulta de un mapa.

1. En el explorador de mapas, seleccione un período en el cual desea realizar la consulta del mapa
2. Seleccione **View >> Query** (Ver >> Consulta) o haga clic en  en la barra de herramientas del mapa.
3. Complete con la siguiente información en el cuadro de diálogo Query (Consulta) que aparece:
 - Seleccione si desea buscar nodos o conexiones
 - Seleccione un parámetro con el que desea comparar
 - Seleccione la opción **Above** (Superior), **Below** (Inferior) o **Equal To** (Igual a)
 - Ingrese un valor con el que desea comparar
4. Haga clic en el botón **Submit** (Enviar). Los objetos que cumplan con el criterio se destacarán en el mapa.
5. Los resultados de la consulta se actualizarán automáticamente a medida que seleccione un nuevo período en el explorador.
6. Puede enviar otra consulta usando el cuadro de diálogo o puede cerrarlo haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha. Después de cerrar el cuadro Query (Consulta), el mapa volverá a su modo de visualización original.

9.2 Ver los resultados con un gráfico

Los resultados del análisis, así como algunos parámetros de diseño, se pueden ver usando varios tipos diferentes de gráficos. Los gráficos se pueden imprimir, copiar en el portapapeles de Windows o guardar como archivo de datos o metarchivo de Windows. En la [tabla 9.1](#) se enumeran los tipos de gráficos que se pueden utilizar para ver los valores de un parámetro seleccionado.

Tabla 9.1: tipos de gráficos disponibles para ver resultados

TIPO DE TRAZADO	DESCRIPCIÓN	SE APLICA A
Time Series Plot (Trazado de series temporales)	Permite trazar el valor en contraste con el tiempo	Nodos o conexiones específicas de todos los períodos
Profile Plot (Trazado de perfil)	Permite trazar el valor en contraste con la distancia	Una lista de nodos en un momento específico
Contour Plot (Trazado de contorno)	Muestra las regiones del mapa donde los valores se incluyen en intervalos específicos	Todos los nodos en un momento específico
Frequency Plot (Trazado de frecuencia)	Permite graficar el valor en contraste con la fracción de objetos en el valor o debajo de este	Todos los nodos o las conexiones en un momento específico
System Flow (Flujo del sistema)	Permite graficar la producción y el consumo total del sistema en contraste con el tiempo	Demandas de agua de todos los nodos de todos los períodos

Nota: Cuando solo se grafica un solo nodo o una sola conexión en un trazado de series temporales, el gráfico también mostrará los datos medidos que se encuentren en un archivo de calibración que se haya registrado con el proyecto (consulte la [sección 5.3](#)).

La [fig. 9.2](#) es un ejemplo de un trazado de series temporales que muestra la presión en el nodo 22 en diferentes momentos del análisis.




Fig. 9.2: ejemplo de trazado de series temporales.

La [fig. 9.3](#) es un ejemplo de un trazado de perfil que muestra la presión a la hora 0 en diferentes distancias.




Fig. 9.3: ejemplo de trazado de perfil.

La [fig. 9.4](#) es un ejemplo de un trazado de contorno que muestra los contornos de calidad a la hora 16 en toda la red.

La [fig. 9.5](#) es un ejemplo de un trazado de frecuencia que muestra la frecuencia de diferentes presiones a la hora 0.




Fig. 9.4: ejemplo de trazado de contorno.




Fig. 9.5: ejemplo de trazado de frecuencia.

La [fig. 9.6](#) es un ejemplo del trazado de flujo de un sistema que muestra la cantidad de agua producida y consumida durante el transcurso de la simulación.




Fig. 9.6: ejemplo de trazado de flujo del sistema.

Para crear un gráfico, siga estos pasos:

1. Seleccione **Report >> Graph** (Informe >> Gráfico) o haga clic en en la barra de herramientas estándar.
2. Marque las opciones en el cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico) que aparece.
3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para crear el gráfico.

El cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico), como se muestra en la [fig. 9.7](#), se utiliza para seleccionar el tipo de gráfico y el contenido que se mostrará.




Fig. 9.7: cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico).

En la [tabla 9.2](#) se detallan las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico).

Tabla 9.2: opciones del cuadro de diálogo de selección de gráficos.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Graph Type (Tipo de gráfico)	Permite seleccionar un tipo de gráfico
Parameter (Parámetro)	Permite seleccionar un parámetro del gráfico
Time Period (Período)	Permite seleccionar un período del gráfico (no se aplica a los trazados de series temporales)
Object Type (Tipo de objeto)	Permite seleccionar entre Nodes (Nodos) o Links (Conexiones) (solo los nodos pueden graficarse en los trazados de perfil y de contorno)
Items to Graph (Elementos del gráfico)	Permite seleccionar los elementos del gráfico (se aplica solo a los trazados de series temporales y los trazado de perfil)

Para el trazado de series temporales y de perfil se debe seleccionar uno o más objetos. Para seleccionar elementos del cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico) a fin de realizar el trazado, siga estos pasos:

1. Seleccione el objeto (nodo o conexión) en el mapa de red o en el explorador de datos (el cuadro de diálogo Graph Selection [Selección de gráfico] seguirá siendo visible durante este proceso).
2. Haga clic en el botón **Add** en el cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico) para agregar el elemento seleccionado a la lista.

En lugar del paso 2, también puede arrastrar la etiqueta del objeto desde el explorador de datos hacia la barra de título del cuadro de diálogo o hacia el cuadro de lista Items to Graph (Elementos del gráfico).

En la [tabla 9.3](#) se detallan los otros botones del cuadro de diálogo Graph Selection (Selección de gráfico) y cómo se usan estos.

Tabla 9.3: botones del cuadro de diálogo de selección de gráfico y propósito.

BOTÓN	PROPÓSITO
Load (Profile Plot Only) (Cargar [Trazado de perfil solamente])	Permite cargar una lista de nodos previamente guardada
Save (Profile Plot Only) (Guardar [Trazado de perfil solamente])	Permite guardar en un archivo una lista de nodos actual
Delete (Eliminar)	Permite eliminar un elemento seleccionado de la lista
Move Up (Mover hacia arriba)	Permite mover una posición hacia arriba un elemento seleccionado de la lista
Move Down (Mover hacia abajo)	Permite mover una posición hacia abajo un elemento seleccionado de la lista

Para personalizar la apariencia del gráfico, siga estos pasos:

1. Active la ventana del gráfico (haga clic en la barra de título).
2. Seleccione **Report >> Options** (Informe >> Opciones) o haga clic en  de la barra de herramientas estándar, o clic con el botón derecho en el gráfico.
3. En el caso de un trazado de series temporales, de perfil, de frecuencia o de flujo del sistema, utilice el cuadro de diálogo Graph Options (Opciones de gráfico) que aparece como resultado ([fig. 9.8](#)) para personalizar la apariencia del gráfico.
4. En el caso de un gráfico de contorno, use el cuadro de diálogo Contour Options (Opciones de contorno) que aparece para personalizar el trazado.

Nota: puede cambiar el tamaño de un trazado de series temporales, de perfil o de frecuencia manteniendo presionada la tecla **Shift** mientras dibuja un rectángulo pulsando el botón izquierdo del mouse. Si dibuja el rectángulo de izquierda o derecha, ampliará su tamaño y si lo dibuja de derecha a izquierda, disminuirá su tamaño. El trazado también se puede extender en cualquier dirección manteniendo presionada la tecla **Ctrl** y moviendo el mouse por el trazado con el botón derecho presionado.

El cuadro de diálogo Graph Options (Opciones de gráfico) ([fig. 9.8](#)) se utiliza para personalizar la apariencia de un gráfico de X-Y. Para usar el cuadro de diálogo, siga estos pasos:

1. Seleccione entre cinco pestañas que abarcan las siguientes categorías de opciones:
 - General (General)
 - Horizontal Axis (Eje horizontal)
 - Vertical Axis (Eje vertical)
 - Legend (Leyenda)
 - Series (Serie)




Fig. 9.8: cuadro de diálogo Graph Options (Opciones de gráfico).

2. Marque la casilla **Default** (Predeterminado) si desea usar la configuración actual como la configuración predeterminada para todos los gráficos nuevos.
3. Seleccione **OK** (Aceptar) para aceptar las opciones que ha seleccionado.

Las opciones que se incluyen en cada pestaña del cuadro de diálogo Graph Options (Opciones de gráfico) se describen a continuación. En la [tabla 9.4](#) se enumeran las opciones de la pestaña General.

Tabla 9.4: pestaña General de las opciones de gráficos.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Panel Color (Color del panel)	El color del panel que rodea el área de trazado del gráfico
Background Color (Color de fondo)	El color del área de trazado del gráfico
View in 3D (Ver en 3D)	Marque esta opción si el gráfico se debe dibujar en 3D
3D Effect Percent (Porcentaje de efectos en 3D)	El porcentaje en el cual se dibuja el efecto en 3D
Main Title (Título principal)	El texto del título principal del gráfico
Font (Fuente)	Permite cambiar la fuente usada para el título principal

En la [tabla 9.5](#) se enumeran las opciones de las pestañas Horizontal Axis (Eje horizontal) y Vertical Axis (Eje vertical).

Tabla 9.5: pestañas de eje horizontal y eje vertical de las opciones de gráficos.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Minimum (Mínimo)	Permite configurar el valor mínimo del eje (el valor mínimo de los datos se muestra entre paréntesis). Esta opción se puede dejar en blanco.
Maximum (Máximo)	Permite configurar el valor máximo del eje (el valor máximo de los datos se muestra entre paréntesis). Esta opción se puede dejar en blanco.
Increment (Incremento)	Permite configurar el incremento entre las etiquetas de los ejes. Se puede dejar en blanco.
Auto Scale (Escala automática)	Si se marca esta opción, se ignora la configuración de Mínimo, Máximo e Incremento.
Gridlines (Cuadrículas)	Permite seleccionar el tipo de cuadrícula que desea dibujar.
Axis Title (Título del eje)	El texto del título del eje
Font (Fuente)	Haga clic para seleccionar una fuente para el título del eje.

En la [tabla 9.6](#) se enumeran las opciones de la pestaña Legend (Leyenda).

Tabla 9.6: pestaña Leyenda del cuadro de diálogo de opciones de gráficos

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Position (Posición)	Permite seleccionar dónde colocara la leyenda.
Color (Color)	Permite seleccionar el color de fondo que usará para la leyenda.
Symbol Width (Ancho del símbolo)	Permite seleccionar el ancho (en pixeles) que usará para dibujar el símbolo de la leyenda.
Framed (Enmarcado)	Permite colocar un marco alrededor de la leyenda.
Visible (Visible)	Permite que la leyenda sea visible.

La pestaña Series (Serie) (consulte la [fig. 9.8](#)) del cuadro de diálogo Graph Options (Opciones de gráfico) permite controlar la forma en que se muestran las series de datos individuales (o curvas) en un gráfico. Para usar esta página, siga estos pasos:

- Seleccione una serie de datos con la que desea trabajar en el cuadro combinado Series (Serie).
- Edite el título usado para identificar esta serie en la leyenda.
- Haga clic en el botón Font (Fuente) para cambiar la fuente usada para la leyenda (puede seleccionar otras propiedades de leyenda en la página Legend [Leyenda] del cuadro de diálogo).
- Seleccione una propiedad de la serie de datos que desea modificar. Las opciones son:
 - Lines
 - Markers
 - Patterns
 - Labels

(No todas las propiedades están disponibles para algunos tipos de gráficos).

Las propiedades de las series de datos que se pueden modificar en la pestaña Series (Serie) se enumeran en la [tabla 9.7](#).

Tabla 9.7: pestaña General de las opciones de gráficos.

CATEGORÍA	OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Lines (Líneas)	Style (Estilo)	Permite seleccionar el estilo de la línea.
	Color (Color)	Permite seleccionar el color de la línea.
	Size (Tamaño)	Permite seleccionar el grosor (solo para el estilo de línea sólida).
	Visible (Visible)	Determina si una línea es visible.
Markers (Marcadores)	Style (Estilo)	Permite seleccionar el estilo del marcador.
	Color (Color)	Permite seleccionar el color del marcador.
	Size (Tamaño)	Permite seleccionar el tamaño del marcador.
Patterns (Patrones)	Visible (Visible)	Determina si un marcador es visible.
	Style (Estilo)	Permite seleccionar el estilo del patrón.
	Color (Color)	Permite seleccionar el color del patrón.
Labels (Etiquetas)	Stacking (Acumulación)	No se utiliza con EPANET.
	Style (Estilo)	Permite seleccionar el tipo de información que se muestra en la etiqueta.
	Color (Color)	Permite seleccionar el color de fondo de la etiqueta.
	Transparent (Transparente)	Determina si el gráfico se muestra a través de la etiqueta o no.
	Show Arrows (Mostrar flechas)	Determina si las flechas se muestran en los gráficos circulares.
	Visible (Visible)	Determina si las etiquetas son visibles o no.

El cuadro de diálogo Contour Options (Opciones de contorno) (fig. 9.9) se utiliza para personalizar el aspecto de un gráfico de X-Y. En la tabla 9.8 se proporciona una descripción de cada opción.




Fig. 9.9: cuadro de diálogo Contour Plot Options (Opciones de trazado de contorno).

Tabla 9.8: cuadro de diálogo Contour Plot Options (Opciones de trazado de contorno).

CATEGORÍA	OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Legend (Leyenda)	Display Legend (Mostrar leyenda)	Permite activar o desactivar la visualización de la leyenda
	Modify Legend (Modificar leyenda)	Permite cambiar los intervalos de colores y de contorno
Network Backdrop (Fondo de la red)	Foreground (Primer plano)	El color de la imagen de la red que se muestra en el trazado
	Background (Segundo plano)	El color en segundo plano que se utiliza para el trazado de contorno de la línea
	Link Size (Tamaño de la conexión)	El grosor de las líneas utilizadas para mostrar la red
Style (Estilo)	Filled Contours (Contornos rellenos)	En el trazado se utilizan contornos de relleno de área de colores
	Line Contours (Contornos de línea)	En el trazado se utilizan contornos de línea de colores
Contour Lines (Líneas de contorno)	Thickness (Grosor)	El grosor de las líneas utilizadas para los intervalos de contorno
	Lines per Level (Líneas por nivel)	Cantidad de subcontornos por nivel de contorno principal
Defaults (Opciones predeterminadas)		Guarda las opciones como predeterminadas para el trazado de contorno siguiente

9.3 Ver los resultados con una tabla

EPANET le permite ver los datos y los resultados del análisis de un proyecto seleccionado en formato de tabla:

- La tabla de red proporciona un listado de las propiedades y los resultados de todos los nodos o conexiones en un período específico.
- La tabla de series temporales proporciona un listado de las propiedades y los resultados de un nodo o conexión específica en todos los períodos.

Las tablas se pueden imprimir, copiar en el portapapeles de Windows o guardar en un archivo. En la [fig. 9.10](#) se muestra un ejemplo de tabla.

Network Table - Nodes at 4:00 Hrs				
Node ID	Demand GPM	Head ft	Pressure psi	Chlorine mg/L
Junc 10	0.00	1010.67	130.28	1.00
Junc 11	210.00	992.42	122.37	0.85
Junc 12	210.00	980.17	121.40	0.78
Junc 13	140.00	977.08	122.23	0.30
Junc 21	210.00	977.24	120.13	0.74
Junc 22	280.00	976.29	121.88	0.49
Junc 23	210.00	975.76	123.82	0.30
Junc 31	140.00	970.32	117.13	0.53

Fig. 9.10: ejemplo de tabla de nodos de red.

Para crear una tabla, siga estos pasos:

1. Seleccione **View >> Table** (Ver >> Tabla) o haga clic en  en la barra de herramientas estándar.
2. Use el cuadro de diálogo Table Options (Opciones de tabla) que aparece para seleccionar lo siguiente:
 - El tipo de tabla
 - Las cantidades que se mostrarán en cada columna
 - Los filtros que aplicará a los datos

El cuadro de diálogo Table Selection (Selección de tabla) posee tres pestañas, como se muestra en la [fig. 9.11](#). Las tres pestañas están disponibles al crear una tabla por primera vez. Después de crear la tabla, solo aparecerán las columnas Columns (Columnas) y Filters (Filtros). Las opciones disponibles en cada pestaña son las siguientes:




Fig. 9.11: cuadro de diálogo Table Selection (Selección de tablas).

Pestaña Type (Tipo)

Esta pestaña del cuadro de diálogo Table Options (Opciones de tabla) se utiliza para seleccionar el tipo de tabla que desea crear. Las opciones son:

- All network nodes at a specific time period (Todos los nodos de red de un período específico)
- All network links at a specific time period (Todas las conexiones de red de un período específico)
- All time periods for a specific node (Todos los períodos de un nodo específico)
- All time periods for a specific link (Todos los períodos de una conexión específica)

Los campos de datos están disponibles para seleccionar el período o el nodo/la conexión a la cual corresponde la tabla.

Pestaña Columns (Columnas)

Esta pestaña del cuadro de diálogo Table Options (Opciones de tabla) ([fig. 9.12](#)) permite seleccionar los parámetros que se muestran en las columnas de la tabla.

- Haga clic en la casilla de verificación junto al nombre de cada parámetro que desea incluir en la tabla o, si ya ha seleccionado el elemento, haga clic en la casilla para anular la selección (puede usar las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo del teclado para moverse entre los nombres de los parámetros, así como la barra espaciadora para seleccionar o anular la selección de las opciones).
- Para ordenar una tabla de red con respecto a los valores de un parámetro en particular, seleccione el parámetro de la lista y marque la casilla **Sorted By** (Ordenado por) en la parte inferior del cuadro (no es necesario que seleccione el parámetro ordenado como una de las columnas de la tabla). Las tablas de series temporales no pueden ordenarse.

Pestaña Filters (Filtros)




Fig. 9.12: pestaña Columns (Columnas) del cuadro de diálogo Table Selection (Selección de tablas).

La pestaña Filters (Filtros) del cuadro de diálogo Table Options (Opciones de tabla) ([fig. 9.13](#)) se utiliza para definir las condiciones para seleccionar los elementos que aparecerán en una tabla. Para filtrar el contenido de una tabla, siga estos pasos:

- Use los controles de la parte superior de la página para crear una condición (por ejemplo, «Pressure Below 20» [presión inferior a 20]).
- Haga clic en el botón **Add** (Aregar) para agregar la condición a la lista.
- Use el botón **Delete** (Eliminar) para eliminar una condición seleccionada de la lista.

Existen varias condiciones utilizadas para filtrar la tabla que se conectan por medio de «AND's». Si ha filtrado una tabla, aparecerá en la parte inferior un panel cuyo tamaño se puede ajustar y que indica cuántos elementos cumplen con las condiciones de filtro.

Cuando haya creado la tabla, puede agregar o eliminar columnas, ordenar o filtrar los datos:

- Seleccione **Report >> Options** (Informe >> Opciones) o haga clic en de la barra de herramientas estándar, o clic con el botón derecho en la tabla.
- Use las pestañas **Columns** (Columnas) y **Filters** (Filtros) del cuadro de diálogo Table Selection (Selección de tablas) para modificar la tabla.

9.4 Ver informes especiales

Además de los gráficos y las tablas, EPANET puede generar diversos informes especializados. A saber:

- Status Report (Informe de estado)
- Energy Report (Informe de energía)
- Calibration Report (Informe de calibración)
- Reaction Report (Informe de reacción)
- Full Report (Informe completo)

Todos estos informes se pueden imprimir, copiar en un archivo o copiar en el portapapeles de Windows (el informe completo solo se puede guardar en un archivo).




Fig. 9.13: pestaña Filters (Filtros) del cuadro de diálogo Table Selection (Selección de tablas).

Status Report (Informe de estado)

EPANET escribe en un informe de estado todos los mensajes de error y advertencia generados durante un análisis (consulte la [fig. 9.14](#)). En este informe, también se escribe información adicional sobre el momento en que los objetos de la red cambiarán de estado y un cálculo final del equilibrio de masas del análisis de calidad del agua si se configuró en Yes (Sí) o Full (Completo) la opción de informe de estado en las opciones de análisis hidráulico del proyecto. En el análisis basado en la presión, la deficiencia de demanda del nodo también se indicará en el informe de estado. Para ver un informe de estado del análisis finalizado recientemente, seleccione **Report >> Status** (Informe >> Estado) en el menú principal.

Energy Report (Informe de energía)

EPANET puede generar un informe de energía que muestre la estadística sobre la energía que consume cada bomba y el costo de este consumo durante el transcurso de una simulación (consulte la [fig. 9.15](#)). Para generar un informe de energía, seleccione **Report >> Energy** (Informe >> Energía) en el menú principal. El informe posee dos pestañas: Table (Tabla) y Chart (Gráfico). La primera muestra el consumo de energía por bomba en formato de tabla. La segunda permite comparar, mediante un gráfico de barras, la estadística de energía seleccionada entre bombas.


Calibration Report (Informe de calibración)

El informe de calibración puede mostrar el grado de coincidencia de los resultados simulados de EPANET con las mediciones obtenidas del sistema que se está modelizando. Para crear un informe de calibración, siga estos pasos:

1. Primero, asegúrese de haber registrado en el proyecto los datos de calibración de la cantidad que está calibrando (consulte la [sección 5.3](#)).
2. Seleccione **Report >> Calibration** (Informe >> Calibración) en el menú principal.
3. En el cuadro de diálogo Calibration Report Options (Opciones del informe de calibración) que aparece (consulte la [fig. 9.16](#)), haga lo siguiente:
 - Seleccione un parámetro con respecto al cual desea realizar la calibración
 - Seleccione las ubicaciones de medición que usará en el informe
4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para crear el informe.

Después de crear el informe, se puede volver a abrir el cuadro de diálogo Calibration Report Options (Opciones del informe de calibración) para cambiar las opciones de informe al seleccionar

Report >> Options (Informe >> Opciones) o al hacer clic en  de la barra de herramientas estándar cuando el informe esté en la ventana activa actual.



```

Status Report

12:00: Balanced after 3 trials

12:33: Pump 9 changed by Tank 2 control
12:33: Balanced after 4 trials
12:33: Reservoir 9 is closed
12:33: Tank 2 is Emptying at 140.00 ft
12:33: Pump 9 changed from open to closed

13:00: Balanced after 1 trials

14:00: Balanced after 2 trials

15:00: Balanced after 1 trials

16:00: Balanced after 2 trials

17:00: Balanced after 1 trials

18:00: Balanced after 2 trials

19:00: Balanced after 1 trials

20:00: Balanced after 2 trials
  
```

Fig. 9.14: extracto de un informe de estado de ejemplo.

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Energy Report". At the top, there are two tabs: "Table" (which is selected) and "Chart". Below the tabs is a table with the following data:

Pump	Percent Utilization	Average Efficiency	Kw-hr /Mgal	Average Kwatts	Peak Kwatts	Cost /day
10	58.33	75.00	314.07	62.01	62.73	0.00
335	29.51	75.00	394.83	309.49	310.86	0.00
Total Cost						0.00
Demand Charge						0.00

Fig. 9.15: ejemplo de informe de energía.




Fig. 9.16: cuadro de diálogo de opciones de informe de calibración.

Espacio de trabajo de EPANET

En la [fig. 9.17](#), se muestra un informe de calibración de muestra. Contiene tres pestañas: Statistics (Estadísticas), Correlation Plot (Trazado de correlación) y Mean Comparisons (Cantidad media de comparaciones).




Fig. 9.17: ejemplo de informe de calibración.

Pestaña Statistics (Estadísticas)

La pestaña Statistics (Estadísticas) de un informe de calibración proporciona un listado de las estadísticas de error entre valores simulados y observados de cada ubicación de medición y para la red en su totalidad. Si un valor medido de una ubicación se calculó a una hora entre los intervalos de hora de informe de la simulación, se obtendrá un valor simulado de esa hora interpolando entre los valores simulados de cualquier final del intervalo

Las estadísticas indicadas en cada ubicación de medición son las siguientes:

- Number of observations (Cantidad de observaciones)
- Mean of the observed values (Media de los valores observados)
- Mean of the simulated values (Media de los valores simulados)
- Mean absolute error between each observed and simulated value (Error absoluto medio entre cada valor observado y simulado)
- Root mean square error (Error del valor cuadrático medio) (raíz cuadrada de la media de los errores al cuadrado entre los valores observados y simulados)

Estas estadísticas también se proporcionan para la red en su totalidad (es decir, todos los errores de mediciones y de modelización agrupados). También se proporciona la correlación entre medias (coeficiente de correlación entre el valor medio observado y el valor medio simulado en cada ubicación).

Pestaña Correlation Plot (Trazado de correlación)

La pestaña Correlation Plot (Trazado de correlación) de un informe de calibración muestra un trazado de dispersión de los valores observados y simulados de cada medición realizada en cada ubicación. Cada ubicación recibe un color diferente en el trazado. Cuanto más cerca estén los puntos del ángulo de 45 grados en el trazado, mayor será la coincidencia entre los valores observados y simulados.

Pestaña Mean Comparisons (Cantidad media de comparaciones)

La pestaña Mean Comparisons (Cantidad media de comparaciones) del informe de calibración presenta un gráfico de barras que permite comparar el valor medio observado y el valor medio simulado de un parámetro de calibración en las ubicaciones donde se realizaron las mediciones.

Reaction Report (Informe de reacción)

En el informe de reacción, disponible cuando modelizamos el destino de un componente reactivo de la calidad del agua, se representa gráficamente la velocidad de reacción general promedio a lo largo de la red en las siguientes ubicaciones:

- El flujo de masa
- La pared de la tubería
- Los tanques de almacenamiento

Un gráfico circular muestra el porcentaje de la velocidad de reacción general de cada ubicación. La leyenda del gráfico muestra las velocidades promedio en unidades de masa por hora. Una nota al pie del gráfico muestra la velocidad a la que ingresa la sustancia reaccionante en el sistema.

La información que proporciona el informe de reacción puede mostrar a simple vista qué mecanismo es responsable de la mayor parte del aumento o de la disminución de una sustancia en la red. Por ejemplo, si se observa que la mayor parte de la disminución de cloro de un sistema se produce en los tanques de almacenamiento y no en las paredes de las tuberías, se puede inferir que una estrategia correctiva de limpieza y reemplazo de tuberías tendrá poco efecto en la mejora del cloro residual.

Puede abrir el cuadro de diálogo Graph Options (Opciones de gráfico) para modificar la apariencia del gráfico circular al seleccionar **Report >> Options** (Informe >> Opciones), al hacer clic en  de la barra de herramientas estándar o clic con el botón derecho en cualquier parte del gráfico.

Full Report (Informe completo)



Cuando aparece el ícono en la sección Run Status (Ejecutar estado) de la barra de estado, puede guardar en un archivo un informe de los resultados calculados de todos los nodos, conexiones y períodos al seleccionar la opción **Full** (Completo) del menú **Report** (Informe). Este informe, el cual puede ver o imprimir fuera de EPANET usando cualquier editor o procesador de texto, incluye la siguiente información:

- El título del proyecto y las notas
- Una tabla que proporciona un listado de los nodos finales, la longitud y el diámetro de cada conexión
- Una tabla que proporciona las estadísticas de consumo de energía de cada bomba
- Un par de tablas de cada período con los valores calculados de cada nodo (demanda, carga, presión y calidad) y cada conexión (flujo, velocidad, pérdida de carga y estado)

Esta función es útil principalmente para documentar los resultados finales de un análisis realizado en redes de tamaño pequeño a moderado (los archivos de informes completos de redes de gran tamaño, analizadas durante varios períodos pueden ocupar con facilidad decenas de megabytes o espacio en disco). Las otras herramientas de informe que se describen en este capítulo están disponibles para ver resultados calculados de forma más selectiva.

CAPÍTULO 10

Imprimir y copiar

En este capítulo, se describe cómo imprimir, copiar en el portapapeles de Windows o copiar en un archivo el contenido de la ventana que está activa actualmente en el espacio de trabajo de EPANET. Esta opción puede incluir el mapa de red, un gráfico, una tabla, un informe o las propiedades de un objeto seleccionado en el explorador.

10.1 Seleccionar impresora

Para seleccionar una impresora entre las impresoras instaladas de Windows y configurar sus propiedades, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Page Setup** (Archivo >> Configuración de página) en el menú principal.
2. Haga clic en el botón **Printer** (Impresora) del cuadro de diálogo Page Setup (Configuración de página) que aparece (consulte la [fig. 10.1](#)).
3. Seleccione una impresora de las opciones disponibles en el cuadro combinado del próximo cuadro de diálogo que aparece.
4. Haga clic en el botón **Properties** (Propiedades) para seleccionar las propiedades de la impresora (que varían según la que haya elegido).
5. Haga clic en **OK** (Aceptar) de cada cuadro de diálogo para aceptar lo que ha seleccionado.

10.2 Configurar el formato de página

La pantalla del menú del cuadro de diálogo Page Setup (Configuración de página) se muestra en la [fig. 10.1](#). Para dar formato a la página impresa, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Page Setup** (Archivo >> Configuración de página) en el menú principal.
2. Use la página Margins (Márgenes) del cuadro de diálogo Page Setup (Configuración de página) que aparece ([fig. 10.1](#)) para:
 - Seleccionar una impresora
 - Seleccionar la orientación del papel (Portrait [Vertical] o Landscape [Horizontal])
 - Configurar los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior
3. Use la página Headers/Footers (Encabezados/Pies de página) del cuadro de diálogo para:




Fig. 10.1: cuadro de diálogo Page Setup (Configuración de página).

- Proporcionar el texto de un encabezado que aparecerá en cada página
 - Indicar si el encabezado debe imprimirse o no
 - Proporcionar el texto de un pie de página que aparecerá en cada página
 - Indicar si el pie de página debe imprimirse o no
 - Indicar si las páginas deben numerarse o no
4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aceptar las opciones que ha seleccionado.

10.3 Vista previa de impresión

Para obtener una vista previa de impresión, seleccione **File >> Print Preview** (Archivo >> Vista previa de impresión) del menú principal. Aparecerá un cuadro de vista previa que mostrará cómo será cada página del objeto cuando se imprima.

10.4 Imprimir la vista actual

Para imprimir el contenido de la ventana actual que está viendo en el espacio de trabajo de EPANET, seleccione **File >> Print** (Archivo >> Imprimir) del menú principal o haga clic en  en la barra de herramientas estándar. Puede imprimir las siguientes vistas:

- Explorador de datos (propiedades del objeto seleccionado actualmente)
- Mapa de red (en el tamaño actual)
- Gráficos (trazados de series temporales, perfil, contorno, frecuencia y flujo del sistema)
- Tablas (de red y de series temporales)
- Informes de estado, energía, calibración y reacción

10.5 Copiar en el portapapeles o en un archivo

EPANET puede copiar el texto y los gráficos de la ventana actual que está viendo en el portapapeles de Windows o en un archivo. La pantalla del menú Copy Network Map (Copiar mapa de red) se muestra en la [fig. 10.2](#) a continuación. Entre las vistas que se pueden copiar de esta forma se incluyen el mapa de red, los gráficos las tablas y los informes. Para copiar la vista actual en el portapapeles o en un archivo, siga estos pasos:

1. Seleccione **Edit >> Copy To** (Editar >> Copiar a) del menú principal o haga clic en .
2. Seleccione las opciones del cuadro de diálogo Copy (Copiar) que aparece y haga clic en el botón **OK** (Aceptar).
3. Si selecciona la opción **Copy to File** (Copiar a archivo), ingrese el nombre del archivo en el cuadro de diálogo **Save As** (Guardar como) que aparece y haga clic en **OK** (Aceptar).




Fig. 10.2: cuadro de diálogo Copy Network Map (Copiar mapa de red)

Use el cuadro de diálogo Copy (Copiar) de la siguiente manera para definir cómo desea que se copien los datos y en qué ubicación:

1. Seleccione el destino del material que está copiando: Clipboard (Portapapeles) o File (Archivo)
2. Seleccione el formato en el que desea copiar:
 - Bitmap (Mapa de bits): para gráficos solamente
 - Metafile (Metarchivo): para gráficos solamente
 - Data (Datos): texto, celdas seleccionadas de una tabla o datos utilizados para crear un gráfico
3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aceptar las opciones que ha seleccionado o en **Cancel** (Cancelar) para cancelar la solicitud de copia.

Importar y exportar

En este capítulo se introduce el concepto de Escenarios del proyecto y se describe el modo en que EPANET puede importar y exportar estos y otros datos, como el mapa de red y toda la base de datos del proyecto.

11.1 Escenarios del proyecto

El escenario del proyecto consiste en un subconjunto de datos que caracterizan las condiciones actuales en las que se analiza una red de tuberías. Un escenario puede consistir en una o más de las siguientes categorías de datos:

- Demandas (demanda de referencia más patrones de tiempo de todas las categorías) en todos los nodos
- Calidad inicial del agua en todos los nodos
- Diámetros de todas las tuberías
- Coeficientes de rugosidad de todas las tuberías
- Coeficiente de reacción (en el seno y en la pared) de todas las tuberías
- Controles simples y basados en reglas

EPANET puede compilar un escenario en función de algunas o todas las categorías de datos indicadas arriba, guardar el escenario en un archivo y volver a leerlo posteriormente.

Los escenarios pueden proporcionar un análisis más eficaz y sistemático de las alternativas de diseño y funcionamiento. Se pueden utilizar para examinar el impacto de diferentes condiciones de carga, buscar estimaciones de parámetro óptimas y evaluar los cambios de las políticas de funcionamiento. Los archivos de escenario se guardan como archivo de texto ASCII y se pueden crear o modificar fuera de EPANET usando un editor de texto o un programa de hoja de cálculo.

11.2 Exportar un escenario

Para exportar un escenario del proyecto en un archivo de texto, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Export >> Scenario** (Archivo >> Exportar >> Escenario) en el menú principal.

2. En el cuadro de diálogo Export Data (Exportar datos) que aparece (consulte la [fig. 11.1](#)), seleccione los tipos de datos que desea guardar.
3. Ingrese una descripción opcional del escenario que está guardando en el campo Notes Memo (Memorando de notas).
4. Seleccione el botón OK (Aceptar) para aceptar las opciones que ha seleccionado.
5. En el cuadro de diálogo Save (Guardar) que aparece a continuación, seleccione una carpeta y el nombre del archivo de escenario. Los archivos de escenario tienen la extensión predeterminada .SCN.
6. Haga clic en OK (Aceptar) para completar la acción.




Fig. 11.1: cuadro de diálogo Export Data (Exportar datos)

El escenario exportado se puede volver a importar en el proyecto posteriormente como se describe en la siguiente sección.

11.3 Importar un escenario

Para importar un escenario del proyecto de un archivo, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Import >> Scenario** (Archivo >> Importar >> Escenario) en el menú principal.
2. Use el cuadro de diálogo Open File (Abrir archivo) que aparece para seleccionar el archivo de escenario que desea importar. El panel de contenidos del cuadro de diálogo mostrará las primeras líneas de archivos a medida que estas se seleccionan, para ayudar a encontrar el archivo deseado.
3. Haga clic en el botón OK (Aceptar) para aceptar las opciones que ha seleccionado.

Los datos incluidos en el archivo de escenario reemplazarán cualquier dato existente del mismo tipo en el proyecto actual.

11.4 Importar una red parcial

EPANET le permite importar una descripción geométrica de una red de tuberías en un formato de texto simple. Esta descripción simplemente contiene las etiquetas de Id. y las coordenadas de mapa de los nodos, y las etiquetas de Id. y los nodos de finalización de las conexiones. Esto simplifica el proceso de usar otros programas, como paquetes de CAD y GIS, para digitalizar datos geométricos de la red y luego transferirlos a EPANET.

A continuación, se muestra el formato de archivo de texto de una red parcial, donde el texto entre corchetes angulares (< >) describe qué tipo de información aparece en esa línea del archivo:

```
[TITLE]

<optional description of the

file> [JUNCTIONS]

<ID label of each

junction> [PIPES]

<ID label of each pipe followed by the ID labels of its
end junctions>

[COORDINATES]

<Junction ID and its X and Y coordinates>

[VERTICES]

<Pipe ID and the X and Y coordinates of an intermediate vertex point>
```

Observe que solamente se representan las juntas y las tuberías. Otros elementos de la red, como los depósitos y las bombas, se pueden importar como juntas o tuberías y luego convertirse, o simplemente se pueden agregar después. El usuario es responsable de transferir los datos generados en un paquete de CAD o GIS a un archivo de texto con el formato que se muestra arriba.

Además de esta representación parcial, se puede copiar en un archivo una especificación completa de la red usando el formato que se describe en el Anexo [Línea de comandos de EPANET](#). Este es el mismo formato que utiliza EPANET al exportar un proyecto en un archivo de texto (consulte la [sección 11.7](#) a continuación). En este caso, el archivo también podría incluir información sobre las propiedades del nodo y de la conexión, como elevaciones, demandas, diámetros, rugosidad, etc.

11.5 Importar un mapa de red

Para importar las coordenadas de un mapa de red almacenadas en un archivo de texto, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Import >> Map** (Archivo >> Importar >> Mapa) en el menú principal.
2. Seleccione el archivo que contiene la información del mapa en el cuadro de diálogo Open File (Abrir archivo) que aparece.
3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para reemplazar el mapa de red actual por el mapa que se describe en el archivo.

11.6 Exportar el mapa de red

La vista actual del mapa de red puede guardarse en un archivo usando el formato DXF (formato de intercambio de dibujos) de Autodesk, el formato de metarchivo mejorado de Windows (EMF) o el formato de texto (mapa) ASCII propio de EPANET. El formato DXF se puede leer en muchos programas de diseño asistido por computadora (CAD). Los metarchivos pueden insertarse en documentos de procesamiento de texto y luego cargarse en programas de dibujo para cambiar la escala y editarlos. Ambos formatos se basan en vectores y no perderán resolución cuando se muestren a escalas diferentes.

Para exportar el mapa de red en toda su extensión, en DXF, metarchivo o archivo de texto, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Export >> Map** (Archivo >> Exportar >> Mapa) en el menú principal.
2. En el cuadro de diálogo Map Export (Exportar mapa) que aparece (consulte la [fig. 11.2](#)), seleccione el formato en el que desea guardar el mapa
3. Si selecciona el formato DXF, puede elegir cómo se representarán las juntas en el archivo DXF. Estas se pueden dibujar como círculos abiertos, círculos llenos o como cuadrados llenos. No todos los lectores de formato DXF pueden reconocer los comandos usados en el archivo DXF para dibujar un círculo lleno.
4. Después de elegir un formato, haga clic en OK (Aceptar) e ingrese el nombre del archivo en el cuadro de diálogo Save As (Guardar como) que aparece.




Fig. 11.2: cuadro de diálogo Map Export (Exportar mapa).

11.7 Exportar en un archivo de texto

Para exportar los datos de un proyecto en un archivo de texto, siga estos pasos:

1. Seleccione **File >> Export >> Network** (Archivo >> Exportar >> Red) en el menú principal.
2. En el cuadro de diálogo Save (Guardar) que aparece, ingrese el nombre del archivo que desea guardar (la extensión predeterminada es .INP).
3. Haga clic en OK (Aceptar) para completar la acción.

El archivo que se obtiene como resultado se escribirá en formato de texto ASCII y las distintas categorías de datos y etiquetas de propiedad se identificarán claramente. Este se puede volver a leer en EPANET para realizar el análisis en otro momento usando los comandos **File >> Open** (Archivo >> Abrir) o **File >> Import >> Network** (Archivo >> Importar >> Red). Las descripciones completas de la red con este formato de entrada también se pueden crear fuera de EPANET usando cualquier editor de texto o programa de hoja de cálculo. En el Anexo [Línea de comandos de EPANET](#) se proporciona una descripción completa del formato de archivo .INP.

Una buena idea es guardar una versión de archivo de la base de datos en este formato para que tenga acceso a una versión legible de sus datos. Sin embargo, en el uso diario de EPANET, es más eficaz guardar los datos en el formato de archivo de proyecto especial de EPANET (que crea un archivo .NET) usando los comandos **File >> Save** (Archivo >> Guardar) o **File >> Save As** (Archivo >> Guardar como). Este formato contiene información adicional del proyecto, como los colores e intervalos elegidos para las leyendas del mapa, el conjunto de opciones de visualización del mapa en vigor, los nombres de los archivos de datos de calibración registrados y las opciones de impresión que se seleccionaron.

CAPÍTULO 12

Algoritmos del análisis

En este capítulo, se describen los algoritmos que utiliza EPANET para simular el comportamiento hidráulico y de la calidad del agua de un sistema de distribución.

12.1 Sistema hidráulico

Modelo de demanda fijo

Considere una red de tuberías con n nodos de junta y m nodos de grado fijo (tanques y depósitos). Permita que Q sea el flujo en los nodos de conexión de la tubería y que es positivo si el agua fluye de \rightarrow y es negativo si fluye en dirección opuesta. La relación entre la pérdida de carga friccional y el flujo de la tubería se puede expresar como

$$h_{fr} = \frac{C}{D} \frac{|Q|}{R^2} + \frac{C}{D} \frac{|Q|}{R^2} \quad (12.1)$$

donde h_{fr} es la pérdida de carga, C es el coeficiente de resistencia, D es el exponente de flujo y R es el coeficiente de pérdida menor. El valor del coeficiente de resistencia dependerá de la fórmula de pérdida de carga por fricción que se está utilizando (consulte la tabla 3.1).

Para una bomba que se encuentra entre los nodos \rightarrow y \rightarrow la pérdida de carga (valor negativo de la ganancia de carga) se puede representar por una ley de potencia de la forma

$$h_{b} = -C (h_o - C (\frac{Q}{R} / \frac{Q}{R})) \quad (12.2)$$

donde h_o es la carga de cierre de la bomba, C es la configuración de velocidad relativa, R y C son los coeficientes de la curva de la bomba, y C debe ser un valor positivo.

La conservación de energía en una conexión entre los nodos \rightarrow y \rightarrow requiere que

$$h_{\rightarrow} - h_{\rightarrow} = h_{fr}(Q) \quad (12.3)$$

donde h_{\rightarrow} y h_{\rightarrow} son las cargas hidráulicas en cada nodo, respectivamente.

La conservación de masa en un nodo requiere que el flujo de entrada total sea igual al flujo de salida total:

$$\sum_{\text{Entradas}} Q_{in} - \sum_{\text{Salidas}} Q_{out} = 0 \quad (12.4)$$

Donde la suma se realiza en todos los nodos conectados al nodo y, por convención el flujo que ingresa a un nodo es positivo. como un flujo de demanda conocido que se debe suministrar al nodo En un conjunto de cargas conocidas de nodos de grado fijo, se busca una solución para la carga h de cada nodo y el flujo de cada conexión que cumpla con las ecuaciones (12.3) y (12.4).

EPANET utiliza el algoritmo del gradiente global (GGA) de Todini (Todini y Pilati, 1988) para resolver este sistema de ecuaciones. En el GGA se utiliza una linealización de las ecuaciones de conservación en un esquema iterativo de Newton-Raphson que da como resultado un procedimiento de solución de dos pasos en cada iteración. El primer paso soluciona un sistema disperso (\times) de ecuaciones lineales para cargas netales, mientras que el segundo paso aplica una fórmula de actualización de la herramienta de escalado a cada conexión para calcular su flujo nuevo. Todini and Rossman (2013) proporcionan una derivación completa del GGA y analizan las ventajas que tiene frente a los métodos de solución de la red.

El algoritmo comienza con una estimación inicial del flujo de cada conexión que no necesariamente puede satisfacer la continuidad del flujo. En cada iteración, se encuentran las nuevas cargas netales resolviendo un conjunto de ecuaciones lineales de h :

$$A h = b \quad (12.5)$$

donde A es una matriz de coeficientes cuadrada y simétrica (\times), h es un vector de cargas netales desconocidas ($\times 1$) y b es un vector de términos del lado derecho ($\times 1$).

Los elementos diagonales de la matriz de coeficientes son:

$$A_{ii} = \sum_{j \neq i} \frac{1}{L_{ij}} \quad (12.6)$$

mientras que los términos distintos de cero fuera de la diagonal son:

$$A_{ij} = A_{ji} = -\frac{1}{L_{ij}} \quad (12.7)$$

donde L_{ij} es el gradiente (primera derivada) de la pérdida de carga de la conexión entre los nodos i y j con respecto al flujo. Para las tuberías:

$$L_{ij} = \frac{f}{D} \left(\frac{Q^2}{2g} + \frac{2}{\sqrt{1 + 4 \frac{Q^2}{g D^2}}} \right) \quad (12.8)$$

mientras que,
para las bombas:

$$L_{ij} = \frac{Q^2}{2g} \left(\frac{h_{ij}}{D} \right)^2 \quad (12.9)$$

Cada término del lado derecho b consiste en el desequilibrio del flujo neto en el nodo más un factor de corrección de flujo:

$$b_i = \sum_j (Q_{ji} + h_{ji}) - \sum_j Q_{ji} \quad (12.10)$$

donde el último término se aplica a las conexiones que vinculan el nodo i a un nodo de grado fijo j con la carga conocida h_{ij} .

Luego, se calculan nuevas cargas mediante la ecuación (12.5) de la cual se obtienen nuevos flujos de cada conexión entre los nodos i y j

$$Q_{ij} = Q_{ij} - \Delta Q_{ij} \quad (12.11)$$

donde

$$\Delta Q_{ij} = (h_{ij} - h_{ij} + h_{ij}) / L_{ij} \quad (12.12)$$

Una característica interesante del GGA es que la fórmula de actualización del flujo siempre mantiene la continuidad del flujo en cada nodo después de la primera iteración.

Las iteraciones continúan hasta que se cumplen algunos criterios de convergencia adecuados en función de los errores residuales relacionados con las ecuaciones de conservación de masa y energía, o hasta que los cambios de flujo resultan insignificantes.

Modelo de demanda dependiente de la presión

Considere ahora el caso en el que la demanda real consumida en el nodo ΔQ depende de la carga de presión Δh disponible en el nodo (donde la carga de presión es la carga hidráulica h , menos la elevación conocida del nodo Δz). Existen varias formas diferentes de dependencia de presión propuestas. Aquí usamos la ecuación de Wagner (Wagner et al., 1988):

$$\Delta Q = \left(\frac{\Delta h}{\Delta h_0} \right)^n \quad \begin{cases} \Delta h \geq 0 & \\ \Delta h < 0 & \Delta Q = 0 \end{cases} \quad (12.13)$$

ΔQ es la demanda normal completa en el nodo ΔQ cuando la presión Δh es igual o superior a Δh_0 , Δh es la presión debajo de la cual la demanda es 0 y n es un exponente de función de la presión que en general se configura igual a 0.5 (para simular el flujo a través de un orificio).

La parte de función potencial de la ecuación de Wagner se puede invertir para expresar la pérdida de carga a través de una conexión virtual como una función de la demanda que sale del nodo ΔQ a un depósito virtual con carga fija $\Delta h_0 + \Delta h$

$$h = \Delta h - \Delta Q = \Delta h_0 + \Delta h \quad (12.14)$$

donde $\Delta h_0 = (\Delta h_0 - \Delta h)/\Delta Q$ es el coeficiente de resistencia de la conexión virtual. Esta expresión se puede incluir en las ecuaciones de la matriz de GGA, donde las demandas impulsadas por la presión ΔQ se tratan como los flujos desconocidos de las conexiones virtuales que respetan los límites de la ecuación de demanda de Wagner. Al introducir estas conexiones virtuales no se expande la cantidad de conexiones reales de la red ni se aumenta el tamaño de la matriz de coeficientes ΔQ .

La pérdida de carga h y su gradiente Δh en toda una conexión de demanda virtual se puede evaluar de la siguiente manera (los subíndices del nodo se suprimieron por cuestiones de claridad):

1. Si el flujo de demanda actual ΔQ es mayor que la demanda total ΔQ_{total}

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \Delta Q_{\text{HIGH}} \\ h &= \Delta h - \Delta Q + \Delta h_{\text{HIGH}} (\Delta h - \Delta Q) \end{aligned}$$

donde Δh_{HIGH} es un factor de resistencia elevado (p. ej. 10^8).

2. Si el flujo de demanda actual ΔQ es menor que cero:

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \Delta h_{\text{HIGH}} h \\ &= \Delta h_{\text{HIGH}} \Delta Q \end{aligned}$$

3. De lo contrario, la parte de función potencial de la ecuación invertida de Wagner se utiliza para evaluar la pérdida de carga y el gradiente:

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \Delta h_0 \Delta Q^{-1} \\ h &= \Delta h_0 / \Delta Q \end{aligned}$$

Estos valores de pérdida de carga y de gradiente se incorporan luego al conjunto normal de ecuaciones de la matriz de GGA de la siguiente manera:

1. Para la entrada diagonal de ΔQ correspondiente al nodo ΔQ

$$\Delta Q = \Delta Q + 1/\Delta Q \quad (12.15)$$

2. Para la entrada de ΔQ correspondiente al nodo ΔQ

$$\Delta Q = \Delta Q + \Delta h - \Delta Q + (h + \Delta h_0 + \Delta h) / \Delta Q \quad (12.16)$$

Observe que se agrega Δh a h para cancelar la resta de este al valor de h original en la ecuación (12.10). Despues de obtener un conjunto nuevo de cargas nodales, la demanda en el nodo i se actualiza al restarle Δh donde

$$\Delta h = (h_{\text{new}} - h_i + \Delta h) / \Delta h \quad (12.17)$$

Solucionador de ecuaciones lineales

El sistema de ecuaciones lineales $Ah = b$ se resuelve usando la descomposición de Cholesky aplicada a una representación dispersa de la matriz de coeficientes simétrica A (George y Liu, 1981). La descomposición de Cholesky construye una matriz triangular L de modo que:

$$A = L^T L$$

Las cargas nodales se pueden obtener resolviendo la ecuación:

$$\begin{aligned} L^T L h &= b \\ L^T h &= b \end{aligned}$$

donde b es un vector intermedio (\bar{b}). Debido a la estructura triangular inferior L este conjunto de ecuaciones puede resolverse de manera eficiente usando la retro sustitución.

Antes de iniciar el GGA, el método de mínimo común múltiplo de (Liu 1985) se utiliza para reordenar las filas de A (que corresponden a los nodos de junta de la red) para reducir la cantidad de llenado creado cuando se factoriza la matriz. Luego, la matriz se factoriza simbólicamente para identificar las posiciones de los elementos de A distintos de cero que deben almacenarse y ponerse en funcionamiento en la memoria. Estos pasos solo se realizan una vez antes de iniciar el procedimiento de GGA. En cada iteración de GGA, se calculan los valores numéricos de los elementos de A (ya que los elementos de A han cambiado), después de lo cual se calculan los nuevos valores del vector de carga desconocido.

Flujos iniciales

En la primera iteración de GGA, el flujo de una tubería se elige como el flujo correspondiente a una velocidad de 1 pie/seg., mientras que el flujo que atraviesa una bomba equivale al flujo de diseño especificado para la bomba. En las conexiones cerradas, el flujo se establece a 10^{-6} cfs (todos los cálculos se realizan con la carga expresada en pies y el flujo expresado en cfs).

Cuando se realiza el análisis de la demanda dependiente de la presión, el valor inicial de la demanda d equivale a la demanda completa. Los flujos de emisor iniciales se configuran en cero.

Coeficiente de resistencia de la tubería

Como se puede ver en la tabla 3.1, en las fórmulas de Hazen-Williams y Chezy-Manning relativas a la pérdida de carga de la tubería, el coeficiente de resistencia (f) depende solamente del diámetro y la longitud de la tubería, y de un coeficiente de rugosidad constante. La misma tabla muestra que, en la fórmula de Darcy-Weisbach, el coeficiente de resistencia contiene un término de factor de fricción, f , cuyo valor depende de la longitud de rugosidad constante k y el caudal de la tubería Q . EPANET calcula este factor de fricción mediante diferentes ecuaciones según el número de Reynolds del flujo (Re), definido como:

$$f = \frac{4}{Re} \quad (12.18)$$

donde D es el diámetro de la tubería y μ es la viscosidad cinemática del fluido.

En el caso del flujo totalmente laminar con $Re < 2,000$, el factor de fricción se determina en función de (Bhave, 1991):

$$f = \frac{64}{Re}$$

Al insertar esta expresión en la fórmula del coeficiente de resistencia indicado en la tabla 3.1 y aplicarlo a la ecuación de pérdida de carga de Darcy-Weisbach, se produce la fórmula de Hagen-Poiseuille de flujo laminar:

$$h_f = \frac{f Q^2}{2 g D}$$

donde

$$\frac{d}{L} = \frac{128}{\frac{f}{D} \cdot g}$$

donde L es la longitud de la tubería y g es la aceleración de gravedad. Por lo tanto, en esta condición de flujo, la pérdida de carga es una función lineal del caudal.

En el caso de un flujo totalmente turbulento ($Re > 4,000$), se utiliza la aproximación de Swamee y Jain a la ecuación de Colebrook-White (Bhave, 1991) para calcular f

$$f = \left[\frac{0.25}{\left(\frac{\log \frac{5.74}{D} + 2}{3.7} \right)^2} \right]$$

En cuanto al flujo transicional ($2,000 < Re < 4,000$) se calcula f usando una fórmula de interpolación cúbica derivada del diagrama de Moody de Dunlop (1991):

$$\begin{aligned} f &= f_1 + f_2 (f_2 + f_3 (f_3 + f_4)) \\ f &= \frac{f_2}{2000} \\ f_1 &= 7 f_2 - f_2^2 \\ f_2 &= 0.128 - 17 f_2 + 2.5 f_2^2 \\ f_3 &= -0.128 + 13 f_2 - 2 f_2^2 \\ f_4 &= 0.032 - 3 f_2 + 0.5 f_2^2 \\ f_2 &= (f_3)^{-2} \\ f_2 &= \frac{f_2^2}{f_2^2 - \frac{f_2^2 f_3^2}{f_2 f_3}} \\ f_2 &= \frac{f_2}{3.7 f_2} + f_2 \\ f_3 &= -2 f_2 f_2 (f_2) \\ f_2 &= -1.5634601348517065795 \\ f_2 &= 0.00328895476345399058690 \end{aligned}$$

La única vez en que el coeficiente de resistencia de pérdida de carga representa una función del caudal es en los sistemas de flujo transicional y flujo totalmente turbulento de Darcy-Weisbach. El aporte de estos casos al término $\frac{f}{D}$ que aparece en la expresión del gradiente de pérdida de carga de una tubería (ecuación 12.8) es el siguiente:

$$\frac{f}{D} = 0.0252 \frac{Q}{D} \frac{5}{D}$$

En el caso del flujo totalmente turbulento:

$$\frac{f}{D} = \frac{10.332 Q}{|Q| f_1 \frac{5}{D} f_1 \frac{5}{D}}$$

donde

$$f_1 = \frac{3.7}{Q} + \frac{5.74}{D \cdot 9}$$

mientras que en el flujo transicional:

$$\frac{f}{D} = \frac{Q(f_2 + f_2(2f_3 + 3f_4))}{|Q|}$$

Coefficiente de pérdida menor

El coeficiente de pérdida menor de una tubería o una válvula en función de la carga de velocidad (Δh) se convierte en un coeficiente en función del flujo (α) con la siguiente relación:

$$\alpha = \frac{0.02517}{\Delta h} \quad (12.19)$$

Emisores

En el caso de los emisores ubicados en los nodos de las juntas, la relación entre el flujo de salida (α_s) y la carga de presión nodal $h - \alpha_s$ es:

$$\alpha_s = \alpha_s(h - \alpha_s) \quad (12.20)$$

donde α_s y α_s son constantes conocidas.

Esta tiene la misma forma que la demanda dependiente de la presión de Wagner, pero sin los límites de flujo inferiores y superiores. Por lo tanto, se puede tratar de manera similar invirtiéndolo para que represente la pérdida de carga como una función del flujo que atraviesa una conexión virtual entre la junta y un depósito virtual. Las fórmulas obtenidas de la pérdida de carga y el gradiente de un emisor se convierten en:

$$\begin{aligned}\alpha_s &= \alpha_s * \alpha / \alpha_s / \alpha_1 \\ h_{\alpha s} &= \alpha_s \alpha_s \alpha_1\end{aligned}$$

donde $\alpha_s = 1/\alpha_s$ y $\alpha_s = (1/\alpha_s)^2$. Estas expresiones se pueden usar entonces en el método de solución de GGA, de la misma manera que se utilizaron en las demandas dependientes de la presión.

Conexiones cerradas

Cuando el estado de una conexión se configura en «cerrado», no se elimina realmente de la red ya que esto requeriría la refactorización de la matriz de coeficientes de GGA (α) que es una operación costosa a nivel informático. También puede provocar que una parte de la red se desconecte de un nodo fijo y que, por ende, la matriz de coeficientes quede mal condicionada.

En cambio, las conexiones cerradas reciben una función de pérdida de carga lineal con un coeficiente de resistencia muy elevado:

$$\begin{aligned}h_{\alpha} &= \alpha_{\text{HIGH}} \alpha \\ \alpha &= \alpha_{\text{HIGH}}\end{aligned}$$

donde α_{HIGH} se establece en 10^8 .

Válvulas abiertas

La ecuación de pérdida de carga de las válvulas a las que se asigna el estado «completamente abierta» solo incluirá el componente de pérdida menor de la ecuación de pérdida de carga de la tubería general (ecuación 12.1), donde el coeficiente de pérdida menor basado en la velocidad que se asigna a la válvula (α) se ha convertido en un coeficiente basado en el flujo (α) como se describió anteriormente. Si α es cero, entonces se utiliza la siguiente ecuación de pérdida de carga de resistencia baja:

$$\begin{aligned}h_{\alpha} &= \alpha_{\text{LOW}} \alpha \\ \alpha &= \alpha_{\text{LOW}}\end{aligned}$$

donde α_{LOW} se establece en 10^{-6} .

Válvulas activas

La manera en que las conexiones de la válvula que no están ni completamente abiertas ni completamente cerradas se incorporan en el método de GGA depende del tipo de válvula.

Válvula reguladora por estrangulación (TCV):

La configuración de la TCV se convierte en un coeficiente de pérdida menor y se utiliza con el componente de pérdida menor de la ecuación de pérdida de carga de la tubería general (ecuación 12.1) para producir las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \zeta &= 0.02517 \quad \text{y} \\ \zeta &= 2 \quad \text{y} \\ |\zeta| h_\zeta &= 2 \\ \zeta/2 & \end{aligned}$$

Válvula interruptora de presión (PBV):

La configuración de la PBV especifica la pérdida de carga que debe producir la válvula en sí misma. Esta se puede aplicar asignando los siguientes valores a los valores de ζ y h_ζ de la conexión:

$$\begin{aligned} \zeta &= 1 / \zeta_{\text{HIGH}} h_\zeta \\ &= \zeta^* \end{aligned}$$

Si el coeficiente de pérdida menor de la válvula produce una pérdida de carga mayor que la establecida en el caudal actual de la válvula, entonces esta se considera una TCV.

Válvula de propósito general (GPV)

La GPV utiliza una curva lineal a trozos para relacionar la pérdida de carga con el caudal. EPANET determina en qué segmento de la curva se sitúa un caudal determinado y utiliza la pendiente ζ y la intersección h_0 de ese segmento de línea para calcular una pérdida de carga y su gradiente de esta manera:

$$\begin{aligned} \zeta &= \zeta \\ h_\zeta &= h_0 + \zeta \end{aligned}$$

Válvula de control de flujo (FCV):

La FCV sirve para limitar el flujo que atraviesa la válvula a una configuración particular. Esta condición se aplica al dividir la red en la válvula e imponer a ζ como una demanda externa en el nodo ascendente y como un suministro externo (demanda negativa) en el nodo descendente. Las expresiones obtenidas para el gradiente y la pérdida de carga de la válvula son:

$$\begin{aligned} \zeta &= \zeta_{\text{HIGH}} \\ h_\zeta &= \zeta (\zeta - \zeta^*) \end{aligned}$$

Al elemento del lado derecho ζ correspondiente al nodo ascendente de la válvula, ζ se ha restado ζ^* , mientras que al elemento ζ correspondiente al nodo descendente de la válvula, ζ se ha sumado ζ^* .

Válvula reductora de presión (PRV):

La PRV sirve para limitar la carga de presión del nodo descendente en un con una configuración determinada. Para lograr esto, EPANET divide la red en la válvula y trata al nodo descendente ζ como si fuera un nodo fijo con una carga equivalente a $\zeta + \zeta$. El flujo neto que sale del nodo (sin incluir el flujo que atraviesa la PRV) se asigna como un flujo de entrada externo al nodo ascendente ζ para mantener un equilibrio de flujo adecuado.

Las PRV activas no tienen asignadas una pérdida de carga h_ζ ni un gradiente de pérdida de carga ζ . En lugar de ello, los siguientes ajustes se realizan de manera directa a la matriz de coeficientes de GGA y al vector del lado derecho ζ :

$$\begin{aligned} \zeta_{222} &= \zeta_{222} + \zeta_{\text{HIGH}} \\ \zeta_{22} &= \zeta_{22} + (\zeta^* + \zeta_{22}) \zeta_{\text{HIGH}} \\ \zeta_{22} &= \zeta_{22} - \sum \zeta_{22} \end{aligned}$$

donde $\sum \zeta_{22}$ es el flujo neto que sale del nodo ζ a todos los demás nodos, excepto el nodo ζ (y será negativo ya que es un flujo neto de salida). El valor absoluto de esta cantidad también se convierte en el flujo nuevo actualizado que se asigna a la válvula.

Válvula de mantenimiento de presión (PSV):

La PSV sirve para mantener una carga de presión establecida Δh en su nodo ascendente. EPANET la trata de manera similar a la PRV. La red se divide en la válvula y el nodo descendente Δh se considera como si fuera un nodo fijo con una carga equivalente a $\Delta h + \Delta h$. El flujo neto que ingresa al nodo (sin incluir el flujo que atraviesa la PSV) se asigna como un flujo de entrada externo al nodo descendente Δh para mantener un equilibrio de flujo adecuado.

Al igual que las PRV, las PSV activas no tienen asignadas una pérdida de carga h_f ni un gradiente de pérdida de carga Δh . En lugar de ello, los siguientes ajustes se realizan de manera directa a la matriz de coeficientes de GGA A y al vector del lado derecho b :

$$\begin{aligned} A_{ij} &= A_{ij} + \Delta h_{HIGH} \\ b_i &= b_i + (\Delta h^* + \Delta h) \Delta h_{HIGH} \\ \Delta h &= \Delta h + \sum \Delta h_{ij} \end{aligned}$$

donde $\sum \Delta h_{ij}$ es el flujo neto que ingresa al nodo j proveniente de todos los demás nodos, excepto el nodo i (y será positivo ya que es un flujo neto de entrada). Esta cantidad también se convierte en el flujo nuevo actualizado que se asigna a la válvula.

Ajuste de flujo bajo

En el caso de las conexiones que no tienen una relación de pérdida de carga lineal, a medida que el caudal Q se acerque a cero, también se acercará el gradiente de pérdida de carga Δh . Esto ocurre también con las conexiones virtuales usadas para modelizar emisores y demandas dependientes de la presión.

A medida que Q se acerca a cero la conexión recíproca, que contribuye a los elementos de la matriz de solución de carga A , queda desvinculado. Esto puede provocar que A quede mal condicionada y que GGA no pueda converger. Para evitar esto, EPANET utiliza una relación de pérdida de carga lineal para las conexiones reales y virtuales cada vez que el gradiente de pérdida de carga normal de la conexión desciende por debajo de un valor Δh_{LOW} límite específico que se estableció en 10^{-7} . Cuando esto ocurre, se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular la pérdida de carga y el gradiente de la conexión:

$$\begin{aligned} h_f &= \Delta h_{LOW} Q \\ Q &= \Delta h_{LOW} \end{aligned}$$

Esto evita que el valor de un gradiente nunca sea inferior a Δh_{LOW} .

Comprobaciones de estado

Ciertas conexiones de red se consideran dispositivos de estado discretos ya que su estado (es decir, su modo de funcionamiento) puede cambiar según las condiciones de flujo o carga que se produzcan. Los cambios de estado que considera EPANET son los siguientes:

- Las tuberías con válvulas de retención y bombas deben cerrarse cuando el flujo se convierte en negativo.
- La FCV debe estar totalmente abierta si el flujo desciende por debajo del nivel establecido.
- Las PRV y las PSV deben cerrarse si el flujo se convierte en negativo.
- La PRV debe estar totalmente abierta si la carga de presión descendente se encuentra por debajo del nivel establecido.
- La PSV debe estar totalmente abierta si la carga de presión ascendente se encuentra por encima del nivel establecido.
- Se debe cerrar una conexión que recibe flujo que sale de un tanque si este se encuentra vacío.
- Se debe cerrar una conexión que recibe flujo que ingresa a un tanque si este se encuentra lleno y no puede desbordar.

Existe un conjunto complementario de cambios de estado para revertir estos cambios si las condiciones de la red los garantizan (como, por ejemplo, la apertura de una válvula de retención cerrada si el flujo que atraviesa la tubería se convierte en flujo negativo).

EPANET realiza las comprobaciones de estado

- en las PRV y PSV de cada iteración de GGA;
- en todas las demás conexiones de cada iteración de **CHECKFREQ** hasta alcanzar las iteraciones de **MAXCHECK**; y
- en todas las conexiones una vez que se logró la convergencia de GGA.

En este último caso, si se produce un cambio de estado, las iteraciones de GGA continúan. **CHECKFREQ** y **MAX-CHECK** son parámetros que proporciona el usuario y que controlan la frecuencia a la cual se realizan las comprobaciones de estado. Los valores predeterminados son 2 y 10, respectivamente.

Las comprobaciones de estado no se realizan en las conexiones que se cerraron de manera permanente ya sea por asignación directa o mediante una acción de control. Lo mismo es válido para las válvulas a las que se asigna directamente un funcionamiento en posición totalmente abierta. De lo contrario, la manera en que se implementan las comprobaciones de estado varía según el tipo de conexión:

Válvulas de retención

El pseudocódigo usado para comprobar el estado de una tubería con una válvula de retención es el siguiente:

```

if |hLoss| > Htol then
    if hLoss < -Htol then status is CLOSED
    if q < -Qtol then status is CLOSED else
        status is OPEN

else
    if q < -Qtol then status is CLOSED
    else
        status is unchanged

```

donde **hLoss** es la pérdida de carga en la tubería, **q** es el caudal que atraviesa la tubería, **Htol** = 0.0005 pies y **Qtol** = 0.0001 cfs.

Bombas

Una bomba abierta se cerrará temporalmente si la ganancia de carga es mayor que la carga de cierre ajustada por la velocidad (es decir):

$$-h_b > \frac{2}{3} \rho V^2$$

Si la bomba se ha cerrado temporalmente y esta condición ya no se aplica, entonces se abre de nuevo.

Válvulas de control de flujo

El pseudocódigo para comprobar el estado de una FCV es el siguiente:

```

if h1 - h2 < -Htol then status = OPEN
else if q < -Qtol then status = OPEN
else if status is OPEN and q >= Q* then status = ACTIVE
else status is unchanged

```

donde **h1** es la carga del nodo ascendente y **h2** es la carga del nodo descendente.

Válvulas reductoras de presión

Una PRV puede estar completamente abierta, completamente cerrada o activa en su configuración de presión. La lógica utilizada para analizar el estado de una PRV es la siguiente:

```

If current status is ACTIVE then
    if q < -Qtol           then new status is
    CLOSED else if h1 < H* + mLoss - Htol then new status
    is OPEN
                           else new status is ACTIVE

If curent status is OPEN then
    if q < -Qtol           then new status is
    CLOSED else if h2 >= H* + Htol then new status is
    ACTIVE
                           else new status is OPEN

If current status is CLOSED then

    if h1 >= H* + Htol
    and h2 < H* - Htol  then new status is ACTIVE
    else
        if h1 < H* - Htol
        and h1 > h2 + Htol  then new status is OPEN
        else new status is CLOSED

```

donde H^* es la configuración de presión convertida en una carga y $mLoss$ es la pérdida de carga menor a través de la válvula cuando está totalmente abierta ($= \frac{C}{2} \Delta P$ donde ΔP se obtiene del coeficiente de pérdida menor según la velocidad de la válvula C como se describió anteriormente).

Válvulas de mantenimiento de presión

La lógica utilizada para analizar el estado de una PSV es exactamente la misma que la utilizada para las PRV, excepto que, al analizar H^* , se cambia $h1$ por $h2$ al igual que los operadores $>$ y $<$.

Conexiones vinculadas a tanques

Las reglas para cerrar temporalmente una conexión vinculada a un tanque son las siguientes:

- Una bomba cuyo nodo ascendente sea un tanque se cerrará cuando el tanque se vacíe.
- Una bomba cuyo nodo descendente sea un tanque se cerrará cuando el tanque se llene si este no puede desbordarse.
- Una tubería o válvula conectada a un tanque vacío se cerrará si una válvula de retención que apunta hacia el tanque se cierra.
- Una tubería o válvula conectada a un tanque lleno que no puede desbordarse se cerrará si una válvula de retención que apunta lejos del tanque se cierra.

Si la conexión se había cerrado temporalmente debido a una de estas condiciones y ya ninguna de ellas se aplica, la conexión vuelve a abrirse.

Criterios de convergencia

EPANET puede usar varios criterios diferentes para determinar cuándo han convergido las iteraciones de GGA a una solución hidráulica aceptable:

1. La suma de todos los cambios de flujo dividida por la suma de todos los flujos de todas las conexiones (reales y virtuales) debe ser menor que un valor de **ACCURACY** estipulado:

$$\frac{\sum \sum |\Delta Q|}{\sum Q} < \text{ACCURACY}$$

2. El error al resolver la ecuación de equilibrio de energía (12.3) de cada conexión (sin incluir las conexiones cerradas y las PRV/PSV activas) debe ser menor que una tolerancia de carga especificada.

3. El cambio de flujo más grande entre todas las conexiones (tanto reales como virtuales) debe ser menor que la tolerancia de flujo especificada.

El primero de estos criterios siempre se aplica, mientras que los últimos dos son opcionales. No es necesario incluir un límite de error al resolver la ecuación de equilibrio de flujo (12.4) ya que el GGA garantiza que esta condición siempre se cumpla.

Opción bajo relajación

EPANET tiene la opción de emplear una estrategia bajo relajación al actualizar los flujos de conexión al final de cada iteración. Esto proporciona un efecto de amortiguación de los cambios de flujo entre iteraciones que puede evitar que el GGA ignore la solución una vez que está cerca de converger.

Cuando la opción de relajación está vigente, la fórmula de actualización del flujo de una conexión se convierte en

$$\text{Flux}_i = \text{Flux}_i - \alpha \Delta \text{Flux}_i$$

donde α se considera 0.6 y ΔFlux se proporciona en la ecuación (12.12).

La opción bajo relajación tiene efecto solo después de que el criterio de cambio de flujo relativo total (el primero de los criterios de convergencia descritos arriba) desciende por debajo del valor de **DAMPLIMIT** proporcionado por un usuario. Cuando el valor de **DAMPLIMIT** es cero (predeterminado) no se produce el estado bajo relajación. Un valor distinto de cero también generará las comprobaciones de estado en las PRV y las PSV solo después de que se cumpla la condición bajo relajación en vez de efectuarse en cada iteración.

Análisis de período extendido

El análisis del comportamiento de un sistema de distribución durante un período extendido se conoce como simulación de período extendido (EPS). Puede captar cómo afectan los cambios de las demandas de los consumidores, los niveles de los tanques, los programas de las bombas y las configuraciones de la válvula en el rendimiento del sistema. El EPS también debe llevarse a cabo aparte del análisis de la calidad del agua.

El EPS puede agregarse a un modelo hidráulico de red estática al incluir una ecuación para cada nodo del tanque que explique el cambio de volumen a lo largo del tiempo debido al flujo neto que recibe:

$$\frac{dV}{dt} = Q_{in} - Q_{out}$$

donde V es el volumen almacenado en el tanque t , Q es la hora y $Q_{in/out}$ es el flujo neto que entra (o sale) del tanque. También se necesita una segunda ecuación que relacione la carga de elevación del tanque z (es decir, la elevación de la superficie de agua) con el volumen:

$$z = z_0 + h(V)$$

donde z_0 es la elevación del fondo del tanque y $h(V)$ es la profundidad del tanque frente a la función de volumen (que depende de la forma geométrica del tanque).

Estas ecuaciones, junto con la conservación original de las ecuaciones de energía y de masa (12.3) y (12.4) constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales y algebraicas donde las cargas desconocidas h y los flujos Q ahora son funciones de tiempo implícitas. El sistema se puede resolver usando el método de Euler para reemplazar h/V por su aproximación por diferencia hacia adelante:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} + \Delta V &= Q_{in} + Q_{out} \Delta t \\ V(t + \Delta t) &= V(t) + h(V(t)) \Delta t \end{aligned}$$

Los niveles del tanque V y las demandas nodales existentes en la hora t se utilizan en el GGA para resolver las ecuaciones de conservación de red estática y dan como resultado un conjunto de flujos netos nuevos en cada tanque $Q_{in/out}$. Las preguntas anteriores se utilizan para determinar nuevos niveles del tanque después de un período Δt . A continuación, se ejecuta un nuevo análisis estático de la hora $t + \Delta t$ usando los nuevos niveles del tanque así como las demandas y las condiciones de funcionamiento nuevas que se apliquen a este período nuevo. La simulación continúa de esta manera de un período al siguiente.

Los pasos detallados para implementar el EPS son los siguientes:

- a. Después de encontrar una solución para el período actual, el período de la solución siguiente es el mínimo de:

- tiempo hasta que comienza un nuevo período de demanda
- tiempo posible que tarda un tanque en llenarse o vaciarse
- tiempo posible hasta que el nivel de un tanque llega a un punto que desencadena el cambio de estado de alguna conexión (por ejemplo, abre o cierra una bomba), como se estipula en un control simple
- tiempo siguiente hasta que se active un control de temporizador simple en una conexión
- tiempo siguiente en el cual un control basado en reglas provocará el cambio de estado en alguna parte de la red

Al calcular el tiempo en función de los niveles del tanque, se asume que estos cambian de manera lineal según la solución de flujo actual. La hora de activación de los controles basados en reglas se calcula de la siguiente manera:

- Comenzando a la hora actual, las reglas se evalúan en el período de una regla. Su valor predeterminado es 1/10 del período hidráulico normal (por ejemplo, si el sistema hidráulico se actualiza cada hora, las reglas se evalúan cada 6 minutos).
 - Durante el período de esta regla, se actualiza la hora reloj al igual que los niveles de agua de los tanques de almacenamiento (en función del último conjunto de flujos de la tuberías calculados).
 - Si se cumplen las condiciones de una regla, sus acciones se agregan a una lista. Si una acción interfiere con otra de la misma conexión que ya se encuentra en la lista, la acción de la regla que tenga mayor prioridad permanecerá en la lista y la otra se eliminará. Si las prioridades son las mismas, la acción original permanece en la lista.
 - Una vez que se evalúan todas las reglas, si la lista no está vacía, se incluirán las nuevas acciones. Si esto provoca el cambio de estado de una o más conexiones, entonces se calcula una nueva solución hidráulica y el proceso comienza otra vez.
 - Si no se produce ningún cambio de estado, la lista de acciones se borra y se toma el período de regla siguiente, a menos que haya finalizado el período hidráulico normal.
- b. El tiempo avanza en función del período calculado, se encuentran demandas nuevas, los niveles del tanque se ajustan según la solución de flujo actual y las reglas de control de la conexión se verifican para determinar qué conexiones cambian de estado.
 - c. Comienza un nuevo conjunto de iteraciones con las ecuaciones (12.5) y (12.11) en el conjunto actual de flujos.

12.2 Calidad del agua

Las ecuaciones que se aplican al solucionador de la calidad del agua de EPANET se fundamentan en los principios de conservación de masa junto con la cinética de reacción. Se representan los siguientes fenómenos (Rossman et al., 1993; Rossman and Boulos, 1996):

Transporte advectivo en las tuberías

Una sustancia disuelta se desplazará por una tubería con la misma velocidad promedio que el fluido portador y reaccionará al mismo tiempo (aumentará o disminuirá) a una velocidad determinada. La dispersión longitudinal por lo general no es un mecanismo de transporte importante en la mayoría de las condiciones de funcionamiento. Esto significa que las parcelas de agua adyacentes que se desplazan por una tubería no se mezclan entre sí. El transporte advectivo en una tubería está representado por la siguiente ecuación:

$$\frac{dC}{dt} = -V \frac{dC}{dx} + R(C) \quad (12.21)$$

donde C = concentración (masa/volumen) en la tubería x como una función de la distancia x y el tiempo t
 V = velocidad del flujo (longitud/tiempo) en la tubería x y R = velocidad de reacción (masa/volumen/tiempo) como una función de la concentración.

Mezcla en las juntas de las tuberías

En las juntas que reciben flujo de entrada de dos o más tuberías, la mezcla de fluidos se considera completa e instantánea. Por lo tanto, la concentración de una sustancia en el agua que deja la junta es simplemente la suma ponderada del flujo de las concentraciones provenientes de las tuberías de flujo de entrada. Para un nodo específico i puede escribir:

$$\frac{\sum C_i Q_i}{\sum Q_i} = C_{i,0} \quad (12.22)$$

donde i = conexión con flujo que sale del nodo $\{i\}$ $\{i\}$ = conjunto de conexiones con flujo que ingresa a i
 L_i = longitud de la conexión Q_i = flujo (volumen/tiempo) de la conexión i $C_{i,0}$ = flujo de fuente externa que ingresa a la red en el nodo i y C_i = concentración del flujo externo que ingresa al nodo i . La notación $C_{i,0}$ representa la concentración al comienzo de la conexión i mientras que C_i es la concentración al final de la conexión.

Mezcla en los tanques de almacenamiento

EPANET tiene muchas maneras diferentes de representar la mezcla que se produce en los nodos del tanque de almacenamiento. Los siguientes términos serán útiles al describirlas:

Q_{in} es la velocidad del flujo de masa que ingresa al tanque i

$$Q_{in} = \sum_{\{i\}} C_i \quad (12.23)$$

donde $\{i\}$ es el conjunto de conexiones que fluyen hacia las instalaciones.

Q_{out} es la velocidad del flujo que sale del tanque i

$$Q_{out} = \sum_{\{i\}} C_i \quad (12.24)$$

donde $\{i\}$ es el conjunto de conexiones que reciben flujo de salida del tanque.

A continuación, se proporciona una descripción de las ecuaciones de equilibrio de masa que se utilizan para modelizar cada tipo de mezcla que se realiza en un tanque.

- Mezcla completa

Muchos tanques que funcionan en condiciones de llenado y vaciado se mezclarán completamente si se envía caudal de impulso suficiente al flujo de entrada (Rossman and Grayman, 1999). En condiciones de mezcla completa (fig. 3.8) la concentración en todo el tanque es una mezcla del contenido actual y del agua que ingresa. Al mismo tiempo, la concentración interna podría estar cambiando debido a las reacciones. La siguiente ecuación expresa estos fenómenos:

$$\frac{dC_1}{dt} = \frac{Q_1}{V} - \frac{Q_1}{V} C_1 - R(C_1) \quad (12.25)$$

donde Q_1 = volumen de almacenamiento a la hora C_1 = concentración en las instalaciones de almacenamiento y R = velocidad de reacción como una función de la concentración.

- Mezcla de dos compartimentos

En el caso de la mezcla de dos compartimentos (fig. 3.9) el tanque contiene dos compartimentos mezclados completamente. El primer compartimento funciona como la zona de entrada y salida del tanque, mientras que el segundo compartimento almacena el exceso de volumen del primero.

El equilibrio de masa en el primer compartimento es el siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{dC_{11}}{dt} &= \frac{Q_{11}}{V_1} - \frac{Q_{11}}{V_1} C_{11} - \frac{Q_{12}}{V_1} C_{12} - R_{11}(C_{11}) \\ &+ R_{21}(C_{21}) \end{aligned} \quad (12.26)$$

mientras que en el segundo
compartimento es:

$$\begin{aligned} \frac{dC_{22}}{dt} &= \frac{Q_{22}}{V_2} - \frac{Q_{22}}{V_2} C_{22} - \frac{Q_{12}}{V_2} C_{12} - R_{22}(C_{22}) \\ &+ R_{12}(C_{12}) \end{aligned} \quad (12.27)$$

En estas ecuaciones, C_1 se refiere al primer compartimento, C_2 se refiere al segundo
compartimento, Q_{12} es el caudal del compartimento 1 a 2 y Q_{21} es el caudal del
compartimento 2 a 1.

Cuando el tanque se está llenando, Q_{12} equivale al caudal de entrada al tanque cuando el
primer compartimento está lleno; de lo contrario, el valor es cero. Cuando el tanque se está
vacíando, Q_{21} equivale al caudal de salida del tanque cuando el primer compartimento está
lleno; de lo contrario, el valor es cero.

- Flujo en pistón primero en entrar, primero en salir (FIFO)

En la [fig. 3.10](#) se muestra un tanque de almacenamiento FIFO. Desde el punto de vista conceptual, se comporta como una cuenca de flujo en pistón donde el agua ingresa por un extremo y sale por el extremo opuesto. La ecuación de equilibrio de masa es la misma que la ecuación [\(12.21\)](#) usada para representar el transporte advectivo en una tubería. La condición límite en la entrada del tanque (donde $\dot{Q} = 0$) es

$$\dot{Q}_{in} = \dot{Q}_{out}/C_{out} \quad (12.28)$$

donde \dot{Q}_{in} es el flujo de entrada total al tanque. La concentración del flujo de salida del tanque es la concentración a una distancia x equivalente a la altura del agua del tanque.

- Flujo en pistón último en entrar, primero en salir (LIFO)

En la [fig. 3.11](#) se muestra un tanque de almacenamiento LIFO. Al igual que el tanque FIFO, obedece a la ecuación [\(12.21\)](#) usada para representar el transporte advectivo en una tubería. En condiciones de llenado, la ubicación donde $\dot{Q} = 0$ es en el fondo del tanque, en la cual la condición límite para \dot{Q} está dada por la ecuación [\(12.28\)](#). Al vaciarse, la dirección del flujo se invierte. La condición límite en $\dot{Q} = 0$ es cero y la concentración del flujo de salida es la concentración en el fondo del tanque.

Reacciones de flujo en el seno

Mientras una sustancia desciende por una tubería o permanece almacenada, puede sufrir reacciones a los componentes de la columna de agua. En general, la velocidad de reacción se puede describir como una función de potencia de la concentración:

$$\dot{R} = k C^n$$

donde \dot{R} es una reacción de masa constante y n es el orden de reacción. Cuando existe una concentración límite en el aumento o la pérdida final de una sustancia, la expresión de velocidad es la siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{R} &= k(C_{max} - C)^n & C_{max} > 0, k < 0 \\ \dot{R} &= k(C - C_{min})^n & C_{min} > 0, k < 0 \end{aligned}$$

donde C_{max} equivale a la concentración límite.

Algunos ejemplos de expresiones de velocidad de reacción son los siguientes:

- *Disminución simple de primer orden* ($C_{max} = 0$, $k < 0$, $n = 1$):

$$\dot{R} = -kC$$

La disminución de numerosas sustancias, como el cloro, se puede modelizar de manera adecuada como una reacción simple de primer orden.

- *Aumento de saturación de primer orden* ($C_{max} = 0$, $k < 0$, $n = 1$):

$$\dot{R} = k(C_{max} - C)$$


Este modelo se puede aplicar al aumento de productos derivados de desinfección, como trihalometanos, donde la formación final del producto derivado (C) está limitada por la cantidad de precursores reactivos presentes.

- *Disminución de dos componentes de segundo orden* ($C_{max} = 0$, $k < 0$, $n = 2$):

$$\dot{R} = -kC_A C_B$$

Este modelo asume que la sustancia A reacciona con la sustancia B en una proporción desconocida para crear el producto P. La velocidad de desaparición de A es proporcional al producto de A y B restante. k puede ser positivo o negativo, según si el componente A o B excede, respectivamente. Clark (1998) tuvo éxito en la aplicación de este modelo a los datos de disminución de cloro que no se ajustaban al modelo de primer orden simple.

- Cinética de disminución de Michaelis-Menton ($k_p > 0$, $k_d < 0$, $k_i < 0$):



Como caso especial, cuando se especifica un orden de reacción negativa n , EPANET utilizará la ecuación de velocidad de Michaelis-Menton que se indicó arriba para representar una reacción de disminución (para las reacciones de aumento, el denominador es $k_p + k_i$).

Esta ecuación de velocidad se utiliza a menudo para describir las reacciones catalizadas por enzimas y el aumento microbiano. Produce un comportamiento de primer orden en concentraciones bajas y un comportamiento de orden cero en concentraciones más elevadas. Observe que, en las reacciones de disminución, k_p debe ser superior a la concentración inicial presente.

Koechling (1998) aplicó la cinética de Michaelis-Menton para modelizar la disminución de cloro en diferentes aguas y observó que tanto k_p como k_i podrían relacionarse con el contenido orgánico del agua y su absorbancia ultravioleta.

- Aumento de orden cero ($k_p = 0$, $k_d < 0$, $k_i = 0$):

$$k_p = 1.0$$

Se puede utilizar este caso especial para modelizar la antigüedad del agua, donde, con cada unidad de tiempo, la «concentración» (es decir, la antigüedad) aumenta en una unidad.

La relación entre la constante de velocidad en el seno observada en una temperatura (T_1) y la constante en otra temperatura (T_2) a menudo se expresa usando la siguiente ecuación de van't Hoff-Arrhenius:

$$\frac{k_2}{k_1} = e^{\frac{E_a}{R}(1/T_2 - 1/T_1)}$$

donde E_a es una constante. En una investigación realizada sobre el cloro, se estimó que E_a era 1.1 cuando T_1 equivalía a 20 grados C (Koechling, 1998).

Reacciones en la pared de la tubería

Al fluir por las tuberías, las sustancias disueltas pueden transportarse a la pared de la tubería y reaccionar con el material, como productos de corrosión o biopelículas que están en la pared o cerca de esta. La cantidad de área de pared disponible para la reacción y la velocidad de transferencia de masa entre el seno del fluido y la pared también influirán en la velocidad general de esta reacción. Esta área superficial por unidad de volumen, la cual para una tubería equivale a 2 dividido por el radio, determina el factor anterior. El último factor se puede representar por un coeficiente de transferencia de masa cuyo valor depende de la difusividad molecular de las sustancias reactivas y en el número de Reynolds del flujo (Rossman et. al, 1994). En la cinética de primer orden, la velocidad de reacción en la pared de una tubería se puede expresar de la siguiente manera:

$$k_p = \frac{2 k_{tr} k_{cat}}{R^2 + k_{tr}}$$

donde k_p = constante de velocidad de reacción en la pared (longitud/tiempo), k_{tr} = coeficiente de transferencia de masa (longitud/tiempo), y R = radio de la tubería. En la cinética de orden cero, la velocidad de reacción no puede ser superior a la velocidad de transferencia de masa; por lo tanto,

$$k_p = \min(k_{tr}, k_{tr}^2/R)$$

k_p ahora tiene unidades de masa/área/tiempo.

Los coeficientes de transferencia de masa en general se expresan en términos de un número de Sherwood adimensional (Sh):

$$Sh = \frac{k_{tr} d}{D}$$

en el cual D = la difusividad molecular de la especie que se está transportando (longitud²/tiempo) y d = el diámetro de la tubería. En el flujo laminar completamente desarrollado, el número de Sherwood promedio junto con la longitud de una tubería se puede expresar como

$$Sh = 3.65 + \frac{0.0668(\text{Re})^{2/3}}{1 + 0.04[(\text{Re})^{2/3}]}$$

en el cual Re = número de Reynolds y η = el número de Schmidt (viscosidad cinemática del agua, dividida por la difusividad de la sustancia química) (Edwards et. al, 1976). En el caso del flujo turbulento, se puede utilizar la correlación empírica de Notter y Sleicher (1971):

$$Sh = 0.0149 \text{Re}^{0.88} \eta^{1/3}$$

Sistema de ecuaciones

Cuando se aplica a la red como un todo, las ecuaciones (12.21), (12.22) y las diferentes ecuaciones de mezcla del tanque representan un conjunto combinado de ecuaciones diferenciales/algebraicas con coeficientes variables en el tiempo que deben resolverse para C_0 al comienzo de cada tubería (C que también representa la concentración en el nodo de la junta al que está conectado) y C en cada instalación de almacenamiento (C). Esta solución está sujeta al siguiente conjunto de condiciones impuestas a nivel externo:

- Las condiciones iniciales que especifican C_0 para C en cada tubería (C) y C en cada instalación de almacenamiento (C) a la hora cero.
- Las condiciones límites que especifican los valores de C , V y Q de todas las horas (C) en cada nodo (C) que recibe entradas de masa externa.
- Las condiciones hidráulicas que especifican el volumen (V) de cada instalación de almacenamiento (V) y el flujo (Q) de cada conexión (Q) en todas las horas (Q).

Algoritmo de transporte lagrangiano

Rossman and Boulos (1996) desarrollaron el simulador de calidad del agua de EPANET sobre un trabajo anterior de Liou y Kroon (1987). El simulador utiliza un enfoque lagrangiano en función del tiempo para seguir el curso de segmentos discretos de agua a medida que avanzan por las tuberías y se mezclan en las juntas entre períodos de duración fija. Estas unidades de tiempo de calidad del agua en general son más breves que los períodos hidráulicos (por ej., minutos en lugar de horas) para adaptar los períodos cortos de desplazamiento que pueden ocurrir en las tuberías. Conforme avanza el tiempo, el tamaño del segmento más ascendente de una tubería puede aumentar a medida que el agua ingresa a la tubería, a la vez que se produce una pérdida de igual tamaño del segmento más descendente a medida que el agua sale de la conexión. Por lo tanto, el volumen total de todos los segmentos de una tubería no cambia y el tamaño de los segmentos entre estos segmentos iniciales y finales sigue igual (consulte la fig. 12.1).




Fig. 12.1: comportamiento de los segmentos en el método de solución lagrangiano.

En cada período se siguen los pasos detallados a continuación:

1. La calidad del agua de cada segmento se actualiza para reflejar cualquier reacción que pueda haber ocurrido durante el período.

2. En orden topológico (ascendente a descendente):

- a. Si el nodo es una junta o tanque, el agua proveniente de los segmentos iniciales de las conexiones que tienen flujo, si no es cero, se mezclan para calcular un nuevo valor de calidad del agua. El volumen proveniente de cada segmento equivale al producto del caudal de la conexión y el período. Si el volumen excede el volumen del segmento, se destruye el segmento y el siguiente en la línea comienza a suministrar su volumen.
- b. Si el nodo es una junta, la calidad nueva se computa como el flujo de masa total que ingresa, dividido por el volumen de flujo de entrada total. Si es un tanque, la calidad se actualizará según el método usado para modelizar la mezcla en el tanque.
- c. La concentración del nodo se ajusta con el aporte que realizan las fuentes externas de calidad del agua.
- d. En cada conexión se crea un segmento nuevo con flujo que sale del nodo. Su volumen equivale al producto del flujo de la conexión y el período, y su calidad equivale al valor de calidad nuevo que se calculó para el nodo.

Para reducir la cantidad de segmentos, solo se crean segmentos nuevos si la calidad del nodo nuevo difiere, según la tolerancia que especificó el usuario, de la calidad del último segmento de la conexión de flujo de salida. Si la diferencia de calidad es inferior a la tolerancia, el tamaño del último segmento actual de la conexión simplemente aumenta por el volumen que fluye hacia la conexión durante el período y la calidad del segmento es un promedio ponderado por el volumen del nodo y la calidad del segmento.

Este proceso luego se repite en el período de calidad del agua siguiente. Al comienzo del siguiente período hidráulico, cualquier conexión que experimente una inversión de flujo tiene sus segmentos en el orden invertido y si se produce dicha inversión, los nodos de la red se reorganizan topológicamente, es decir, en orden ascendente a descendente. Al ordenar los nodos topológicamente, el método puede conservar la masa en la mayoría de las situaciones; por ejemplo, cuando se encuentran tuberías muy cortas o bombas y válvulas de longitud cero (Davis et al., 2018). En principio, cada tubería de la red consiste en un solo segmento cuya calidad equivale a la calidad inicial asignada al nodo aguas arriba.

CAPÍTULO 13

Preguntas frecuentes

13.1 Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo importar una red de tuberías creada con un programa CAD o GIS?

Consulte la [sección 11.4](#).

¿Cómo puedo modelizar un pozo de bombeo de aguas subterráneas?

Represente el pozo como un depósito cuya carga equivalga a la carga piezométrica del acuífero de aguas subterráneas. Luego, conecte la bomba desde el depósito hasta el resto de la red. Puede agregar tuberías delante de la bomba para representar pérdidas locales alrededor de esta.

Si conoce el caudal al que se bombea el pozo, entonces puede, como alternativa, reemplazar la combinación de pozo y bomba con una junta que tiene una demanda asignada equivalente al caudal de bombeo. También se puede asignar un patrón de tiempo a la demanda si el caudal de bombeo varía con el tiempo.

¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una bomba para alcanzar un flujo específico?

Configure el estado de la bomba en CLOSED (Cerrado). En el nodo de succión (entrada) de la bomba, agregue una demanda equivalente a la del flujo de bomba requerido y una demanda negativa de la misma magnitud en el nodo de descarga. Después de analizar la red, la diferencia de cargas entre los dos nodos es lo que la bomba debe suministrar.

¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una bomba para alcanzar una carga específica?

Reemplace la bomba por una válvula interruptora de presión orientada en dirección opuesta. Convierta la carga de diseño en una presión equivalente y úsela como la configuración de la válvula. Después de ejecutar el análisis, el flujo que atraviesa la válvula se convierte en el flujo de diseño de la bomba.

¿Cómo puedo aplicar un cronograma específico de flujos de fuente en la red desde mis depósitos?

Reemplace los depósitos por juntas que tengan demandas negativas iguales a las del cronograma de flujos de fuente (asegúrese de que haya al menos un tanque o depósito restante en la red; de lo contrario, EPANET emitirá un mensaje de error).

¿Cómo puedo analizar las condiciones de flujo libre en un nodo de junta en particular?

Para determinar la presión máxima disponible en un nodo cuando se debe aumentar el flujo exigido para suprimir un flujo libre, agregue este a la demanda normal del nodo, ejecute el análisis y anote la presión obtenida como resultado en el nodo.

Para determinar el flujo máximo disponible en una presión en particular, configure el coeficiente de emisor en el nodo con un valor elevado (por ejemplo, un valor de 100 veces el flujo máximo previsto) y agregue la carga de presión requerida (2.3 veces la presión en psi) a la elevación del nodo. Después de ejecutar el análisis, el flujo libre disponible equivale a la demanda real que se informó del nodo, menos la demanda del consumidor que se asignó a este.

¿Cómo puedo modelizar una válvula de prevención de flujo inverso de presión reducida?

Utilice una válvula de propósito general con una curva de pérdida de carga que muestre mayor pérdida de carga con menor flujo. La información del fabricante de válvula debe servir de ayuda para crear la curva. Coloque una válvula de retención (es decir, una tubería corta cuyo estado esté configurado en CV) en serie con la válvula para restringir la dirección del flujo.

¿Cómo puedo modelizar un tanque neumático presurizado?

Si la variación de presión del tanque es insignificante, use un tanque cilíndrico muy bajo y muy ancho, cuya elevación se corresponda con la carga de presión del tanque. Seleccione las dimensiones del tanque de modo que los cambios de volumen solo generen cambios muy pequeños en la elevación de la superficie de agua.

Si la carga de presión desarrollada en el tanque oscila entre ΔP_1 y ΔP_2 , con volúmenes correspondientes de V_1 y V_2 , use un tanque cilíndrico cuya área transversal equivalga a $(V_2 - V_1)/(\Delta P_2 - \Delta P_1)$.

¿Cómo puedo modelizar la entrada de un tanque que descarga por encima del nivel de agua?

Utilice la configuración que se muestra a continuación (fig. 13.1):




Fig. 13.1: ejemplo de entrada de un tanque que descarga por encima del nivel de agua

La entrada de agua consiste en una válvula de mantenimiento de presión seguida de una tubería corta de diámetro amplio. La configuración de presión de la PSV debe ser 0 y la elevación de los nodos finales debe ser igual a la elevación a la cual se conecta la verdadera tubería al tanque. Use una válvula de retención en la línea de salida del tanque para evitar el flujo inverso a través de esta.

¿Cómo puedo determinar las condiciones iniciales para el análisis de la calidad del agua?

Si realiza una simulación de las condiciones existentes monitoreadas como parte de un estudio de calibración, asigne los valores medidos a los nodos donde se hicieron las mediciones e interpole (a ojo) para asignar valores a otras ubicaciones. Se recomienda incluir los tanques de almacenamiento y las ubicaciones de fuente en el conjunto de ubicaciones donde se realizan las mediciones.

Para simular futuras condiciones, comience con valores iniciales arbitrarios (excepto en los tanques) y ejecute el análisis de una serie de ciclos repetitivos de patrones de demanda, de modo que

los resultados de la calidad del agua también comiencen a repetirse de manera periódica. Se puede reducir esa cantidad de ciclos si se realizan estimaciones iniciales correctas de la calidad del agua de los tanques. Por ejemplo, si modeliza la antigüedad del agua, el valor inicial podría configurarse como el tiempo de permanencia promedio del tanque, que es aproximadamente igual a la fracción de volumen que intercambia a diario.

¿Cómo puedo estimar los valores de los coeficientes de reacción de masa y de pared?

Los coeficientes de reacción de masa se pueden estimar realizando un análisis de botella en el laboratorio (consulte el tema Reacciones de masa en la sección 3.4). Las velocidades de reacción en la pared no pueden medirse de manera directa. Estas deben volver a adaptarse en función de los datos de calibración obtenidos de los estudios de campo (por ejemplo, al usar el método de prueba y error para determinar los valores del coeficiente que producen resultados de simulación que mejor coinciden con las observaciones de campo). No se espera que las tuberías de plástico y las tuberías de acero revestidas relativamente nuevas ejerzan una demanda importante de desinfectantes en la pared, como cloro y cloraminas.

¿Cómo puedo modelizar una estación de refuerzo de cloro?

Coloque la estación de refuerzo en el nodo de una junta con demanda cero o positiva, o colóquela en un tanque. Seleccione el nodo en el editor de propiedades y haga clic en el botón de puntos suspensivos en el campo Source Quality (Calidad de la fuente) para iniciar el editor de calidad de la fuente. En el editor, configure el tipo de fuente en SETPOINT BOOSTER (Fuente de refuerzo establecida) y la calidad de la fuente a la concentración de cloro que recibirá de refuerzo el agua que sale del nodo. Como alternativa, si la estación de refuerzo usa el método de agregado de cloro regulado por el flujo, configure el tipo de fuente en FLOW PACED BOOSTER (Refuerzo regulado por el flujo) y la calidad de la fuente a la concentración que se agregará a la concentración que sale del nodo. Especifique una Id. de patrón de tiempo en el campo Time Pattern (Patrón de tiempo) si desea que el nivel de refuerzo varíe según el tiempo.

¿Cómo puedo modelizar el aumento de los trihalometanos (THM) en una red?

El aumento de THM se puede modelizar usando la cinética de saturación de primer orden. Seleccione Options - Reactions (Opciones: reacciones) en el explorador de datos. Configure el orden de reacción en el seno en 1 y la concentración límite al nivel máximo de THM que puede producir el agua en un tiempo de espera lo suficientemente prolongado. Configure el coeficiente de reacción en el seno en un número positivo que refleje la velocidad de producción de THM (por ejemplo, 0.7 dividido en el tiempo de duplicación de THM). Se puede obtener estimaciones del coeficiente de reacción y de la concentración límite mediante un análisis de laboratorio. El coeficiente de reacción aumentará cuando aumente la temperatura del agua. Las concentraciones iniciales en todos los nodos de la red deben ser al menos iguales a la concentración de THM que ingresa a la red desde el nodo fuente.

¿Puedo usar un editor de texto para editar las propiedades de red mientras ejecuto EPANET?

Guarde la red en un archivo como texto ASCII (seleccione **File >> Export >> Network** [Archivo >> Exportar >> Red]). Mientras aún se ejecuta EPANET, inicie el programa del editor de textos. Cargue el archivo de red guardado en el editor. Cuando haya terminado de editar el archivo, guárdelo en el disco. Cambie a EPANET y lea el archivo (seleccione **File >> Open** [Archivo >> Abrir]). Puede seguir alternando entre el programa del editor y EPANET mientras necesite hacer cambios. Solo recuerde guardar el archivo después de modificarlo en el editor y de volver a abrirlo después de cambiar a EPANET. Si usa un procesador de textos (como Word) o una hoja de cálculo como editor, recuerde guardar el archivo como archivo de texto ASCII sin formato.

¿Puedo ejecutar múltiples sesiones de EPANET al mismo tiempo?

Sí. Esto puede resultar útil para realizar comparaciones paralelas de dos o más diseños o escenarios de funcionamiento diferentes.

Referencias

- Bhave, P. R. 1991. *Analysis of Flow in Water Distribution Networks*. Technomic Publishing. Lancaster, PA.
- Clark, R. M. 1998. "Chlorine demand and Trihalomethane formation kinetics: a second-order model", *J. Environ. Eng.*, Vol. 124, No. 1, pp. 16-24.
- Davis, M. J., Janke, R., and Taxon, T. N. 2018. "Mass imbalances in EPANET water-quality simulations", *Drinking Water Engineering and Science*, Vol. 11, pp. 25-47.
- Dunlop, E. J. 1991. *WADI Users Manual*. Local Government Computer Services Board, Dublin, Ireland.
- Koechling, M. T. 1998. *Assessment and Modeling of Chlorine Reactions with Natural Organic Matter: Impact of Source Water Quality and Reaction Conditions*, Ph.D. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio.
- Liou, C. P. and Kroon, J. R. 1987. "Modeling the propagation of waterborne substances in distribution networks", *J. AWWA*, 79(11), 54-58.
- Liu, J. W-H. 1985."Modifcation of the minimum-degree algorithm by multiple elimination". *ACM Transactions on Mathematical Software*, 11(2), 141-153
- Notter, R. H. and Sleicher, C. A. 1971. "The eddy diffusivity in the turbulent boundary layer near a wall", *Chem. Eng. Sci.*, Vol. 26, pp. 161-171.
- Rossman, L. A., Boulos, P. F., and Altman, T. (1993). "Discrete volume-element method for network water-quality models", *J. Water Resour. Plan. and Manage.*, Vol. 119, No. 5, 505-517.
- Rossman, L. A., Clark, R. M., and Grayman, W. M. (1994). "Modeling chlorine residuals in drinking-water distribution systems", *J. Environ. Eng.*, Vol. 120, No. 4, 803-820.
- Rossman, L. A. and Boulos, P. F. (1996). "Numerical methods for modeling water quality in distribution systems: A comparison", *J. Water Resour. Plan. and Manage.*, Vol. 122, No. 2, 137-146.
- Rossman, L. A. and Grayman, W. M. 1999. "Scale-model studies of mixing in drinking water storage tanks", *J. Environ. Eng.*, Vol. 125, No. 8, pp. 755-761.
- Todini E. and Pilati S. (1988). "A gradient method for the solution of looped pipe networks." in B. Coulbeck and C. H. Orr (Editors) Computer Applications in Water Supply. Volume 1 – System Analysis and Simulation, John Wiley & Sons, pp. 1-20.
- Todini E. and Rossman L.A. (2013). "Unified Framework for Deriving Simultaneous Equation Algorithms for Water Distribution Networks." *J. Hydraul. Eng.*, 139(5), 511-526.
- Wagner, J. M., Shamir, U., and Marks, D. H. 1988. "Water distribution reliability: Simulation methods." *J. Water Resour. Plan. Manage.*, Vol. 114, No. 3, 253-275.

ANEXO A

Unidades de medida

En la [tabla A.1](#) se enumeran los parámetros de EPANET y las unidades métricas o estadounidenses relacionadas.

Tabla A.1: parámetros y unidades asociadas de EPANET

<i>PARÁMETRO</i>	<i>UNIDADES ESTADOUNIDENSES</i>	<i>SISTEMA MÉTRICO INTERNACIONAL</i>
Concentración	mg/l o ug/l	mg/l o ug/l
Demanda	(consulte las unidades de flujo)	(consulte las unidades de flujo)
Diámetro (Tuberías)	Pulgadas	Milímetros
Diámetro (Tanques)	Pies	Metro
Eficiencia	Porcentaje	Porcentaje
Elevación	Pies	Metros
Coeficiente de emisor	Unidad de flujo/(psi) ^{1/2}	Unidad de flujo/(metro) ^{1/2}
Energía	Kilovatios hora	Kilovatios hora
Flujo	CFS (pies cúbicos/seg.) GPM (gal/min) MGD (millones de galones/día) IMGD (MGD imperial) AFD (acres-pies/día)	LPS (litros/seg.) LPM (litros/min) MLD (megalitros/día) CMH (metros cúbicos/h) CMD (metros cúbicos/día)
Factor de fricción	Adimensional	Adimensional
Carga hidráulica	Pies	Metros
Longitud	Pies	Metros
Coeficiente de pérdida menor	Adimensional	Adimensional
Potencia	Caballo de vapor	Kilovatios
Presión	Libras por pulgada cuadrada	Metros
Coeficiente de reacción (seno)	1/día de primer orden	1/día de primer orden
Coeficiente de reacción (pared)	Masa/l/día de orden 0 Pies/día de primer orden	Masa/l/día de orden 0 Metros/día de primer orden
Coeficiente de rugosidad	Darcy-Weisbach 10 ⁻³ pies O adimensional	Darcy-Weisbach en milímetros O adimensional
Inyección de masa de fuente	Masa/minuto	Masa/minuto
Velocidad	Pies/segundo	Metros/segundo
Volumen	Pies cúbicos	Metros cúbicos
Antigüedad del agua	Hora	Hora

Nota: Se aplican las unidades estadounidenses cuando se eligen las opciones de CFS, GPM, AFD o MGD como unidades de flujo. Las unidades métricas del SI se aplican cuando las unidades de flujo se expresan en litros o metros cúbicos.

ANEXO B

Mensajes de error

En la [tabla B.1](#) se proporcionan los códigos de error de EPANET con una explicación.

Tabla B.1: códigos de error de EPANET

<i>Id.</i>	<i>EXPLICACIÓN</i>
101	El análisis finalizó debido a que no hay memoria suficiente disponible.
110	El análisis finalizó porque no se pudieron solucionar las ecuaciones hidráulicas de la red. Compruebe si hay partes de la red que no tienen conexiones físicas con un tanque o depósito, o si los datos de entrada proporcionan datos inaceptables.
200	Se detectaron uno o más errores en los datos de entrada. La naturaleza del error se describirá en los mensajes de error de la serie 200 que se enumeran a continuación.
201	Hay un error de sintaxis en una línea del archivo de entrada creada desde los datos de red. Es muy probable que esto haya ocurrido en el texto .INP que creó el usuario fuera de EPANET.
202	Se asignó un valor numérico no válido a una propiedad.
203	El objeto hace referencia a un nodo indefinido.
204	El objeto hace referencia a una conexión indefinida.
205	El objeto hace referencia a un patrón de tiempo indefinido.
206	El objeto hace referencia a una curva indefinida.
207	Intento de control de la válvula de retención. Una vez que se asigna a la tubería el estado Check Valve (Válvula de retención) con el editor de propiedades, no se puede cambiar el estado mediante los controles simples o basados en reglas.
208	Se hizo referencia a un nodo indefinido. Esto podría ocurrir en una instrucción de control, por ejemplo.
209	Se asignó un valor no válido a la propiedad de un nodo.
210	Se hizo referencia a una conexión indefinida. Esto podría ocurrir en una instrucción de control, por ejemplo.
211	Se asignó un valor no válido a la propiedad de una conexión.
212	El análisis de seguimiento de fuente hace referencia a un nodo de seguimiento indefinido.
213	La opción de análisis posee un valor no válido (un ejemplo sería un valor de período negativo).
214	Hay demasiados caracteres en una línea leída desde un archivo de entrada. Las líneas del archivo .INP se limitan a 255 caracteres.

Continúa en la página siguiente

Tabla B.1: continúa de la página anterior

<i>Id.</i>	<i>EXPLICACIÓN</i>
215	Dos o más nodos o conexiones comparten la misma etiqueta de Id.
216	Se suministraron datos sobre energía de una bomba indefinida.
217	Se suministraron datos sobre energía no válidos de una bomba.
219	La válvula está conectada ilegalmente a un tanque o depósito. No se puede conectar una PRV, PSV o FCV directamente a un tanque o depósito. Use una extensión de tubería para separar las dos.
220	La válvula está conectada ilegalmente a otra válvula. Las PRV no pueden compartir el mismo nodo descendente o conectarse en serie; las PSV no pueden compartir el mismo nodo ascendente o conectarse en serie; y las PSV no pueden conectarse directamente a un nodo descendente o a una PRV.
221	Un control basado en reglas contiene una cláusula mal colocada.
223	No hay nodos suficientes en la red para analizar. Una red válida debe incluir al menos un tanque o depósito, y un nodo de junta.
224	No hay tanques ni depósitos en la red.
225	Se especificaron niveles inferiores y superiores no válidos de un tanque (por ejemplo, el nivel inferior es mayor que el nivel superior).
226	No se suministraron datos de la curva o la potencia nominal de la bomba. Se debe asignar a la bomba una Id. de la curva en la propiedad Curva de la bomba o una potencia nominal en la propiedad de Potencia. Si se asignan ambas propiedades, se utiliza la curva de la bomba.
227	La bomba posee una curva no válida. Una curva válida debe tener menor carga y mayor flujo.
230	La curva no tiene valores de incremento en X.
233	El nodo no está conectado a ninguna conexión.
302	El sistema no puede abrir el archivo de entrada temporal. Asegúrese de que la carpeta temporal de EPANET que ha seleccionado posea privilegios de escritura asignados.
303	El sistema no puede abrir el archivo de informe de estado. Vea el error 302.
304	El sistema no puede abrir el archivo de salida binario. Vea el error 302.
308	Los resultados no se pudieron guardar en el archivo. Esto puede ocurrir si el disco está lleno.
309	Los resultados no se pudieron escribir en el archivo de informe. Esto puede ocurrir si el disco está lleno.

Línea de comandos de EPANET

C.1 Instrucciones generales

EPANET también se puede ejecutar como una aplicación de consola desde la línea de comandos en una ventana de DOS. En este caso, los datos de entrada de la red se colocan en un archivo de texto y los resultados se escriben en un archivo de texto. La línea de comandos para ejecutar EPANET de este modo es la siguiente:

```
runepanet inpfile rptfile outfile
```

Aquí, **inpfile** es el nombre del archivo de entrada, **rptfile** es el nombre del archivo de informe de salida y **outfile** es el nombre de un archivo de salida binario opcional que almacena los resultados en un formato binario especial. Si este último archivo no es necesario, solo se proporcionarán los nombres del archivo de entrada y del archivo de informe. Como se indicó, el comando anterior asume que usted está trabajando en el directorio donde se instaló EPANET o que ese directorio se ha agregado a la variable PATH del sistema. De lo contrario, se deben usar los nombres de ruta completos para el archivo **runepanet.exe** ejecutable y los archivos de la línea de comandos. Los mensajes de error de la línea de comandos de EPANET son los mismos que los mensajes de EPANET para Windows y se describen en el Anexo [Mensajes de error](#).

C.2 Formato de archivo de entrada

El archivo de entrada de la línea de comandos de EPANET posee el mismo formato que el archivo de texto que EPANET para Windows genera desde el comando **File >> Export >> Network** (Archivo >> Exportar >> Red). Se organiza en secciones y cada una de estas comienza con una palabra clave entre corchetes. Las distintas palabras clave se detallan a continuación en la [tabla C.1](#).

Tabla C.1: formato de archivo de entrada de EPANET

<i>Componentes de red</i>	<i>Funcionamiento del sistema</i>	<i>Calidad del agua</i>	<i>Opciones</i>	<i>Mapa/Etiquetas de la red</i>
[TITLE] [JUNCTIONS] [RESERVOIRS] [TANKS] [PIPES] [PUMPS] [VALVES] [EMITTERS]	[CURVES] [PATTERNS] [ENERGY] [STATUS] [CONTROLS] [RULES] [DEMANDS]	[QUALITY] [REACTIONS] [SOURCES] [MIXING]	[OPTIONS] [TIMES] [REPORT]	[COORDINATES] [VERTICES] [LABELS] [BACKDROP] [TAGS]

El orden de las secciones no es importante. Sin embargo, cada vez que se haga referencia a un nodo o una conexión de una sección, este ya debe haberse definido en las secciones [JUNCTIONS], [RESERVOIRS], [TANKS], [PIPES], [PUMPS], o [VALVES]. Por lo tanto, se recomienda que estas secciones se coloquen en primer lugar, justo después de la sección [TITLE]. La línea de comandos de EPANET no utiliza el mapa de red ni las secciones de etiquetas, por lo que se pueden eliminar del archivo.

Cada sección puede incluir una o más líneas de datos. Las líneas en blanco pueden aparecer en cualquier parte del archivo y el punto y coma (;) se puede usar para indicar que lo que sigue en la línea es un comentario, no son datos. La línea puede tener un máximo de 255 caracteres. Las etiquetas de Id. usadas para identificar nodos, conexiones, curvas y patrones pueden ser cualquier combinación de 31 caracteres y números como máximo.

En la [Lista C.1](#) se muestra el archivo de entrada que representa el tutorial de red analizado en el capítulo *Tutorial de inicio rápido*.

Lista C.1: ejemplo de archivo de entrada de EPANET.

```
[TITLE]
EPANET TUTORIAL

[JUNCTIONS]
; ID    Elev    Demand
; -----
2      0        0
3     710      650
4     700      150
5     695      200
6     700      150

[RESERVOIRS]
; ID    Head
; -----
1      700

[TANKS]
; ID Elev InitLvl MinLvl MaxLvl Diam Volume
; -----
7     850      5       0      15      70      0

[PIPES]
; ID Node1 Node2 Length Diam Roughness
; -----
1      2      3     3000     12     100
2      3      6     5000     12     100
3      3      4     5000      8     100
4      4      5     5000      8     100
5      5      6     5000      8     100
```

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

```
6      6      7      7000    10     100

[PUMPS]
;ID Node1 Node2 Parameters
;-----
7      1      2      HEAD 1

[PATTERNS]
;ID Multipliers
;-----
1      0.5 1.3 1 1.2

[CURVES]
;ID X-Value Y-Value
;-----
1      1000     200

[QUALITY]
;Node InitQual
;-----
1      1

[REACTIONS]
Global Bulk -1
Global Wall  0

[TIMES]
Duration          24:00
Hydraulic Timestep 1:00
Quality Timestep   0:05
Pattern Timestep    6:00

[REPORT]
Page      55
Energy    Yes
Nodes     All
Links     All

[OPTIONS]
Units      GPM
Headloss   H-W
Pattern    1
Quality    Chlorine mg/L
Tolerance  0.01

[END]
```

En las siguientes páginas, se describe el contenido y los formatos de cada sección de palabras clave en orden alfabético.

C.2.1 [BACKDROP] (Fondo)

Propósito:

Permite identificar una imagen de fondo y las dimensiones del mapa de red.

Formato:

DIMENSIONS	<i>LLx LLy URx URy</i>
UNITS	FEET/METERS/DEGREES/NONE
FILE	<i>filename</i>
OFFSET	X Y

Definiciones:

DIMENSIONS (Dimensiones): proporciona las coordenadas X e Y de las esquinas inferior izquierda y superior derecha del rectángulo delimitador del mapa. Los valores predeterminados son las extensiones de las coordenadas del nodo que se proporcionan en la sección [COORDINATES].

UNITS (Unidades): especifica las unidades en que se proporcionan las dimensiones del mapa. El valor predeterminado es NONE (Ninguno).

FILE (Archivo): es el nombre del archivo que contiene la imagen de fondo.

OFFSET (Desplazamiento): indica la distancia de X e Y a la que se desplaza la esquina superior izquierda de la imagen de fondo desde la esquina superior izquierda del rectángulo delimitador del mapa. El valor predeterminado es desplazamiento cero.

Comentarios:

- a. La sección [BACKDROP] (Fondo) es opcional y no se utiliza cuando EPANET se ejecuta como una aplicación de consola.
- b. Solo se pueden usar como fondo los metarchivos mejorados de Windows y los archivos de mapa de bits.

C.2.2 [CONTROLS] (Controles)

Propósito:

Permite definir los controles simples que modifican las conexiones en función de una sola condición.

Formato:

Una línea para cada control que puede ser en la forma de:

LINK	<i>linkID</i>	<i>status</i>	IF	NODE	<i>nodeID</i>	ABOVE/BELOW	<i>value</i>
LINK	<i>linkID</i>	<i>status</i>	AT	TIME	<i>time</i>		
LINK	<i>linkID</i>	<i>status</i>	AT	CLOCKTIME	<i>time</i>	AM/PM	

donde:

linkID (Id. de la conexión) es la etiqueta de identificación de una conexión

status (estado) OPEN (Abierto) o CLOSED (Cerrado) es la configuración de velocidad de una bomba o la configuración de una válvula de control

nodeID (Id. del nodo) es la etiqueta de identificación de un nodo

value (valor) es la presión en una junta o el nivel de agua de un tanque

time (tiempo) es el tiempo desde el comienzo de la simulación en horas decimales o en el formato de horas:minutos

time (horas) = en formato de 12 horas (horas:minutos)

Comentarios:

- Los controles simples se utilizan para cambiar el estado o la configuración de la conexión en función del nivel de agua. Del tanque, la presión de la junta, el momento en la simulación o la hora del día.
- Consulte las notas de la sección [STATUS] (Estado) para conocer las convenciones usadas para especificar el estado y la configuración de la conexión, en particular para las válvulas de control.

Ejemplos:

```
[CONTROLS]
;Close Link 12 if the level in Tank 23 exceeds 20 ft.
LINK 12 CLOSED IF NODE 23 ABOVE 20

;Open Link 12 if pressure at Node 130 is under 30 psi
LINK 12 OPEN IF NODE 130 BELOW 30

;Pump PUMP02's speed is set to 1.5 at 16 hours into
;the simulation
LINK PUMP02 1.5 AT TIME 16

;Link 12 is closed at 10 am and opened at 8 pm
;throughout the simulation
LINK 12 CLOSED AT CLOCKTIME 10 AM
LINK 12 OPEN AT CLOCKTIME 8 PM
```

C.2.3 [COORDINATES] (Coordenadas)

Propósito:

Permite asignar coordenadas del mapa a los nodos de la red.

Formato:

Una línea para cada nodo que incluye:

- La etiqueta de Id. del nodo
- La coordenada X
- La coordenada Y

Comentarios:

- Incluya una línea para cada nodo que se muestra en el mapa.
- Las coordenadas representan la distancia desde el nodo hacia un origen arbitrario en el extremo inferior izquierdo del mapa. Se puede usar cualquier unidad de medición conveniente para esta distancia.
- No es obligatorio incluir todos los nodos en el mapa y no es necesario que las ubicaciones de estos se configuren a escala real.
- La sección [COORDINATES] (Coordenadas) es opcional y no se utiliza cuando EPANET se ejecuta como una aplicación de consola.

Ejemplo:

```
[COORDINATES]
;Node      X-Coord.      Y-Coord
;-----
1        10023          128
2        10056          95
```

C.2.4 [CURVES] (Curvas)

Propósito:

Permite definir las curvas de datos y sus puntos X e Y.

Formato:

Una línea para cada punto X e Y de cada curva que incluye:

- La etiqueta de Id. de la curva
- El valor de X
- El valor de Y

Comentarios:

a. Se pueden usar curvas para representar las siguientes relaciones:

- Carga-flujo de las bombas
- Eficiencia-flujo de las bombas
- Volumen-profundidad de los tanques
- Pérdida de carga-flujo de las válvulas de propósito general

b. Los puntos de la curva se deben ingresar en valores de incremento de X (de mayor a menor).

c. Si utiliza el archivo de entrada con la versión de EPANET para Windows, agregue un comentario que incluya el tipo y la descripción de la curva, separado por dos puntos, directamente arriba de la primera entrada de una curva para asegurarse de que estos elementos aparezcan de manera correcta en el editor de curvas de EPANET. Los tipos de curva incluyen PUMP (Bomba), EFFICIENCY (Eficiencia), VOLUME (Volumen) y HEADLOSS (Pérdida de carga). Vea los ejemplos a continuación.

Ejemplo:

```
[CURVES]
; ID    Flow      Head
; PUM1 : Curve for Pump 1 C1 0 200
C1    1000     100
C1    3000      0

; ID    Flow      Effic.
;EFFICIENCY:
E1    200      50
E1    1000     85
E1    2000     75
E1    3000     65
```

C.2.5 [DEMANDS] (Demandas)

Propósito:

Permite complementar la sección [JUNCTIONS] (Juntas) para establecer múltiples demandas de agua en los nodos de la junta.

Formato:

Una línea para cada categoría de demanda en una junta que incluye:

- La etiqueta de Id. de la junta
- La demanda de base (unidades de flujo)
- La Id. del patrón de demanda (opcional)
- El nombre de la categoría de demanda precedido por punto y coma (opcional)

Comentarios:

- a. Solo úselo para las juntas cuya demanda deba modificarse o complementarse con las entradas de la sección [JUNCTIONS] (Juntas).
- b. Los datos de esta sección reemplazan la demanda ingresada en la sección [JUNCTIONS] (Juntas) para la misma junta.
- c. Se puede ingresar una cantidad ilimitada de categorías de demanda por junta.
- d. Si no se proporciona un patrón de demanda, la demanda de la junta sigue el patrón de demanda predeterminado que se especificó en la sección [OPTIONS] (Opciones) o el Patrón 1 si no se especifica un patrón predeterminado. Si el patrón predeterminado (o Patrón 1) no existe, la demanda se mantiene constante.

Ejemplo:

[DEMANDS] (Demandas)			
		Pattern	Category
;	ID	Demand	
;	J1	100	101 ;Domestic
	J1	25	102 ;School
	J256	50	101 ;Domestic

C.2.6 [EMITTERS] (Emisores)

Propósito:

Permite definir las juntas modelizadas como emisores (aspersores u orificios)

Formato:

Una línea para cada emisor que incluye:

- La etiqueta de Id. de la junta
- La etiqueta de Id. de la junta

Comentarios:

- a. Los emisores se utilizan para modelizar el flujo a través de cabezales rociadores o fugas de tuberías.
- b. El flujo que sale del emisor equivale al producto del coeficiente de flujo y la presión de la junta elevada a una potencia.
- c. Se puede especificar la potencia usando la opción EMITTER EXPONENT (Exponente del emisor) de la sección [OPTIONS] (Opciones). La potencia predeterminada es 0.5, la cual suele aplicarse a aspersores y toberas.
- d. La demanda real informada en los resultados del programa incluye la demanda normal en la junta más el flujo que atraviesa el emisor.
- e. La sección [EMITTERS] (Emisores) es opcional.

C.2.7 [ENERGY] (Energía)

Propósito:

Permite definir los parámetros usados para calcular la energía y el costo de bombeo.

Formato:

GLOBAL		PRICE/PATTERN/EFFIC	<i>value</i>
PUMP	<i>PumpID</i>	PRICE/PATTERN/EFFIC	<i>value</i>
DEMAND	CHARGE	<i>value</i>	

Comentarios:

- Las líneas que comienzan con la palabra clave **GLOBAL** se utilizan para configurar los valores predeterminados globales del precio de la energía, del patrón de precios y del rendimiento de bombeo de todas las bombas.
- Las líneas que comienzan con la palabra clave **PUMP (Bomba)** se utilizan para anular los valores predeterminados globales de bombas específicas.
- Los parámetros se definen de la siguiente manera:
 - **PRICE** (Precio): es el costo promedio por kW·hora.
 - **PATTERN** (Patrón): es la etiqueta de Id. del patrón de tiempo que describe la variación del precio de la energía a lo largo del tiempo.
 - **EFFIC** (Rendimiento): ya sea un único porcentaje de rendimiento en la configuración global o la etiqueta de Id. de la curva de rendimiento de una bomba específica.
 - **DEMAND CHARGE** (Carga de demanda): es el costo agregado por consumo máximo de kW durante el período de simulación.
- El rendimiento predeterminado global de la bomba es del 75 % y el precio predeterminado global de la energía es 0.
- Todas las entradas de esta sección son opcionales. Los elementos separados por barras diagonales (/) indican opciones permitidas.

Ejemplo:

```
[ENERGY] (Energía)
GLOBAL PRICE    0.05 ;Sets global energy price
GLOBAL PATTERN  PAT1 ;and time-of-day pattern
PUMP 23 PRICE   0.10 ;Overrides price for Pump 23
PUMP 23 EFFIC   E23 ;Assigns effic. curve to Pump 23
```

C.2.8 [JUNCTIONS] (Juntas)

Propósito:

Permite definir los nodos de la junta incluidos en la red.

Formato:

Una línea para cada junta que incluye:

- La etiqueta de Id.
- La elevación, en pies (m)
- El flujo de demanda de base (unidades de flujo) (opcional)
- La Id. del patrón de demanda (opcional)

Comentarios:

- a. La sección [JUNCTIONS] (Juntas) debe incluir al menos una junta.
- b. Si no se proporciona un patrón de demanda, la demanda de la junta sigue el patrón de demanda predeterminado que se especificó en la sección [OPTIONS] (Opciones) o el Patrón 1 si no se especifica un patrón predeterminado. Si el patrón predeterminado (o Patrón 1) no existe, la demanda se mantiene constante.
- c. Las demandas también se pueden ingresar en la sección [DEMANDS] (Demandas) e incluir múltiples categorías de demanda por junta.

Ejemplo:

```
[JUNCTIONS]
; ID      Elev.    Demand   Pattern
; -----
J1      100      50        Pat1
J2      120      10        ;Uses default demand pattern
J3      115          ;No demand at this junction
```

C.2.9 [LABELS] (Etiquetas)

Propósito:

Permite asignar coordenadas a las etiquetas del mapa.

Formato:

Una línea para cada etiqueta que incluye:

- La coordenada X
- La coordenada Y
- El texto de la etiqueta entre comillas
- La etiqueta de Id de un nodo de anclaje (opcional)

Comentarios:

- a. Incluya una línea para cada etiqueta del mapa.
- b. Las coordenadas hacen referencia a la esquina superior izquierda de la etiqueta y se establecen con respecto a un origen arbitrario en el extremo inferior izquierdo del mapa.
- c. El nodo de anclaje opcional permite anclar la etiqueta al nodo cuando se modifica la escala del mapa al ampliar su tamaño.
- d. La sección [LABELS] (Etiquetas) es opcional y no se utiliza cuando EPANET se ejecuta como una aplicación de consola.

Ejemplo:

[LABELS]				
;	X-Coord.	Y-Coord.	Label	Anchor

1230	3459		"Pump 1"	
34.57	12.75		"North Tank"	T22

C.2.10 [MIXING] (Mezcla)

Propósito:

Permite identificar el modelo que rige la mezcla en los tanques de almacenamiento.

Formato:

Una línea por tanque que incluye:

- La etiqueta de Id. del tanque
- El modelo de mezcla (MIXED, 2COMP, FIFO o LIFO)
- El volumen del compartimento (fracción)

Comentarios:

- a. Los modelos de mezcla incluyen los siguientes:

- Completamente mezclado (MIXED)
- Mezcla de dos compartimentos (2COMP)
- Flujo en pistón (FIFO)
- Flujo en pistón apilado (FIFO)

b. El parámetro de volumen del compartimento solo se aplica al modelo de dos compartimentos y representa la fracción del volumen total del tanque destinado al compartimento de entrada y salida.

c. La sección [MIXING] (Mezclado) es opcional. Se asume que los tanques que no se describen en esta sección están completamente mezclados.

Ejemplo:

```
[MIXING]
(Mezcla)      Model
;
T12          LIFO
T23          2COMP    0.2
```

C.2.11 [OPTIONS] (Opciones)

Propósito:

Permite definir distintas opciones de simulación.

Formatos:

UNITS	CFS/GPM/MGD/IMGD/AFD/ LPS/LPM/MLD/CMH/CMD	
HEADLOSS	H-W/D-W/C-M	
HYDRAULICS	USE/SAVE	filename
QUALITY	NONE/CHEMICAL/AGE/TRACE	id
VISCOSITY	value	
DIFFUSIVITY	value	
SPECIFIC GRAVITY	value	
TRIALS	value	
ACCURACY	value	
HEADERROR	value	
FLOWCHANGE	value	
UNBALANCED	STOP/CONTINUE/CONTINUE	n
PATTERN	id	
DEMAND MODEL	DDA/PDA	
MINIMUM PRESSURE	value	
REQUIRED PRESSURE	value	
PRESSURE EXPONENT	value	
DEMAND MULTIPLIER	value	
EMITTER EXPONENT	value	
TOLERANCE	value	
MAP	filename	

Definiciones:

UNITS (Unidades): permite establecer las unidades en que se expresan los caudales, donde:

CFS: pies cúbicos por segundo

GPM: galones por minuto

MGD: millones de galones por día

IMGD: MGD imperial

AFD: acres-pies por día

LPS: litros por segundo

LPM: litros por minuto

MLD: millones de litros por día

CMH: metros cúbicos por hora

CMD: metros cúbicos por día

Si las unidades de flujo se expresan en **CFS**, **GPM**, **MGD**, **IMGD** y **AFD** las otras cantidades que ingrese deben expresarse en unidades estadounidenses. Si las unidades de flujo se expresan en litros o metros cúbicos, entonces se deben usar las unidades del sistema métrico para expresar todas las demás cantidades que ingrese (Consulte el Anexo A, Unidades de medida). El **GPM** es la unidad de flujo predeterminada.

HEADLOSS* (Pérdida de carga) permite seleccionar la fórmula que utilizará para calcular la pérdida de carga del flujo que atraviesa una tubería. Las opciones son las fórmulas de Hazen-Williams (**H-W), Darcy-Weisbach (D-W) o Chezy-Manning (C-M). La fórmula predeterminada es la de H-W.

La opción HYDRAULICS (Solución del sistema hidráulico) le permite **SAVE** (Guardar) en un archivo la solución del sistema hidráulico o **USE** (Usar) una solución guardada previamente. Esta se utiliza al estudiar factores que solo afectan el comportamiento de la calidad del agua.

La opción **QUALITY** (Calidad) le permite seleccionar el tipo de análisis de la calidad del agua que desea realizar. Las preferencias son: **NONE** (Ninguno), **CHEMICAL** (Sustancia química), **AGE** (Antigüedad) y **TRACE** (Seguimiento). En lugar de **CHEMICAL** (Sustancia química) puede usar el nombre real de la sustancia química, seguido de las unidades de la concentración (por ejemplo, **CLORO mg/l**). Si selecciona **TRACE** (Seguimiento), debe ir acompañado de la etiqueta de Id. del nodo al cual se está realizando el seguimiento. La selección predeterminada es **NONE** (Ninguno) (ningún análisis de la calidad del agua).

La opción **VISCOSITY** (Viscosidad) hace referencia a la relación entre la viscosidad cinemática del fluido que se está modelizando y la viscosidad del agua a 20 °C (1.0 centistoke). El valor predeterminado es 1.0.

La opción **DIFFUSIVITY** (Difusividad) hace referencia a la relación entre la difusividad molecular de la sustancia química que se está analizando y la difusividad del cloro en agua. El valor predeterminado es 1.0. Esta opción solo se utiliza cuando se consideran las limitaciones de transferencia de masa de las reacciones en la pared de la tubería. Un valor de 0 provocará que EPANET ignore las limitaciones de transferencia de masa.

La opción de **SPECIFIC GRAVITY** (Gravedad específica) hace referencia a la relación entre la densidad del fluido que se está modelizando y la densidad del agua a 4 °C (adimensional).

La opción **TRIALS** (Pruebas) hace referencia a la cantidad máxima de pruebas que se utilizó para resolver el problema hidráulico de la red en cada período hidráulico de una simulación. El valor predeterminado es 200.

La opción **ACCURACY** (Exactitud) establece el criterio de convergencia que determina cuándo se logró una solución hidráulica. Las pruebas finalizan cuando la suma de todos los cambios de flujo de la solución anterior, dividida por el flujo total de todas las conexiones es menor que este número. El valor predeterminado es 0.001.

La opción **HEADERROR** (Error de carga) permite aumentar la opción de **ACCURACY** (Exactitud). Establece el error de pérdida de carga máxima que puede tener cualquier conexión de la red para que se produzca la convergencia hidráulica. El error de pérdida de carga de una conexión es la diferencia entre la pérdida de carga encontrada como una función del flujo calculado en la conexión (por ejemplo, mediante la ecuación de Hazen-Williams de una tubería) y la diferencia de las cargas calculadas en los nodos finales de la conexión. Las unidades de esta parámetro se expresan en pies (EE. UU.) o metros (SI). El valor predeterminado de 0 indica que no se aplica un límite de error de carga.


La opción **FLOWCHANGE** (Cambio de flujo) permite aumentar la opción **ACCURACY** (Exactitud). Establece el cambio de flujo más grande que puede tener un elemento de la red (conexión, emisor o demanda impulsada por la presión) para que se produzca la convergencia hidráulica. Se especifica en las unidades de flujo que se estén usando en el proyecto. El valor predeterminado de 0 indica que no se aplica un límite de cambio de flujo.

La opción **UNBALANCED** (Desequilibrio) determina qué es lo que ocurre si no se puede encontrar una solución hidráulica en la cantidad establecida de **TRIALS** (Pruebas), en un período hidráulico de la simulación. La opción “**STOP**” (Detener) permitirá detener todo el análisis en ese punto. La opción “**CONTINUE**” (Continuar) permitirá continuar el análisis con un mensaje de advertencia. La opción “**CONTINUE n**” (Continuar n) permitirá continuar con la búsqueda de una solución en otras pruebas de “n” y se mantendrá la configuración actual del estado de todas las conexiones. La simulación continuará en este punto con un mensaje que indica si la convergencia se logró o no. La opción predeterminada es “**STOP**” (Detener).

La opción **PATTERN** (Patrón) proporciona la etiqueta de Id. de un patrón de demandas predeterminado para que se aplique a todas las juntas a las que no se especificó un patrón de demandas. Si no existe ese patrón en la sección [PATTERNS], de manera predeterminada el patrón consistirá en un solo multiplicador equivalente a 1.0. Si esta variante no se utiliza, el patrón de demanda global predeterminado tendrá una etiqueta de “1”.

La opción **DEMAND MULTIPLIER** (Multiplicador de demandas) se utiliza para ajustar los valores de las demandas de referencia de todas las juntas y todas las categorías de demanda. Por ejemplo, un valor de 2 duplica todas las demandas de referencia mientras que un valor de 0.5 las divide en 2. El valor predeterminado es 1.0.

La opción **DEMAND MODEL** (Modelo de demanda) determina el modelo de demanda nodal: análisis en función de la demanda (**DDA**) o análisis en función de la presión (**PDA**). El DDA asume que una demanda nodal en un punto determinado en el tiempo es un valor fijo A veces, esto da como resultado soluciones hidráulicas con presiones negativas (una imposibilidad física). El PDA asume que la demanda suministrada, es una función de la presión nodal, siguiente:



donde D es la demanda completa requerida, P_{min} es la presión debajo de la cual la demanda es cero, P_{req} es la presión requerida para suministrar la demanda completa requerida y n es un exponente. Las unidades de las presiones se expresan en psi (EE. UU.) o en metros (SI). Cuando $D < P_{min}$ la demanda es 0 y cuando $D > P_{req}$ la demanda equivale a D . El valor predeterminado es DDA.

La opción **MINIMUM PRESSURE** (presión mínima) especifica el valor de P_{min} . El valor predeterminado es 0.0.

La opción **REQUIRED PRESSURE** (presión requerida) especifica el valor de P_{req} . El valor predeterminado es 0.1.

La opción **PRESSURE EXPONENT** (exponente de presión) especifica el valor de n . El valor predeterminado es 0.5.

La opción **EMITTER EXPONENT** (Exponente del emisor) especifica la potencia a la cual se eleva la presión de una junta al calcular el flujo procedente de un emisor. El valor predeterminado es 0.5.

La opción **MAP** (Mapa) se utiliza para proporcionar el nombre de un archivo que contiene las coordenadas de los nodos de la red, con el fin de dibujar un mapa de la red. No se utiliza para realizar cálculos hidráulicos o de la calidad del agua.

La opción **TOLERANCE** (Tolerancia) se refiere a la diferencia del nivel de la calidad del agua debajo de la cual se puede decir que una parcela de agua es esencialmente igual a otra. El valor predeterminado es 0.01 para todos los tipos de análisis de calidad (químico, de antigüedad [medida en horas] o de seguimiento de fuentes [medido en porcentaje]).

Comentarios:

- Todas las opciones asumen sus valores predeterminados si estos no se especifican explícitamente en esta sección.
- Los elementos separados por barras diagonales (/) indican opciones permitidas.

Ejemplo:

```
[OPTIONS]
UNITS      CFS
HEADLOSS   D-W
QUALITY    TRACE  Tank23
UNBALANCED CONTINUE 10
```

C.2.12 [PATTERNS] (Patrones)

Propósito:

Permite definir los patrones de tiempo.

Formato:

Una o más líneas para cada patrón que incluyen:

- La etiqueta de Id. del patrón
- Uno o más multiplicadores

Comentarios:

Los multiplicadores definen cómo se ajusta la cantidad base (por ejemplo, la demanda) en cada período.

- a. Todos los patrones comparten el mismo intervalo de período según se define en la sección [TIMES].
- b. Cada patrón puede tener una cantidad diferente de períodos.
- c. Si el tiempo de la simulación excede la duración del patrón, el patrón se reiniciará de nuevo al primer período.
- d. Use la cantidad de líneas necesarias para incluir a todos los multiplicadores de cada patrón.

Ejemplo:

```
[PATTERNS]
; Pattern P1
P1    1.1    1.4    0.9    0.7
P1    0.6    0.5    0.8    1.0
; Pattern P2
P2    1        1        1        1
P2    0        0        1
```

C.2.13 [PIPES]

Propósito:

Permite definir todas las conexiones de la tubería incluidas en la red.

Formato:

Una línea para cada tubería que incluye:

- La etiqueta de Id. de la tubería
- La Id. del nodo de inicial
- La Id. del nodo final
- La longitud, en pies (m)
- El diámetro, en pulgadas (mm)
- El coeficiente de rugosidad
- El coeficiente de pérdida menor
- El estado (OPEN [Abierto], CLOSED [Cerrado] o CV)

Comentarios:

- a. El coeficiente de rugosidad es adimensional en las fórmulas de pérdida de carga de Hazen-Williams y Chezy-Manning, y se expresa en unidades de milésima de pies (mm) en la fórmula de Darcy-Weisbach. Las distintas fórmulas de pérdida de carga se proporcionan en la sección [OPTIONS] (Opciones).
- b. Si configura el estado en CV, esto significa que la tubería contiene una válvula de retención que limita el desplazamiento del flujo en una dirección.
- c. Si el coeficiente de pérdida menor es 0 y la tubería está abierta, estos dos elementos se pueden descartar de la línea de entrada.

Ejemplo:

[PIPES]								
;	ID	Node1	Node2	Length	Diam.	Roughness	Mloss	Status
;	P1	J1	J2	1200	12	120	0.2	OPEN
	P2	J3	J2	600	6	110	0	CV
	P3	J1	J10	1000	12	120		

C.2.14 [PUMPS] (Bombas)

Propósito:

Permite definir todas las conexiones de la bomba incluidas en la red.

Formato:

Una línea para cada bomba que incluye:

- La etiqueta de Id. de la bomba
- La Id. del nodo de inicial
- La Id. del nodo final
- La palabra clave y el valor (se pueden repetir)

Comentarios:

- a. Las palabras clave consisten en las siguientes:

POWER (Potencia): el valor de potencia de una bomba de energía constante, en hp (kW)

HEAD (Carga): la Id. de la curva que describe la carga frente al flujo de la bomba.

SPEED (Velocidad): la configuración de velocidad relativa (la velocidad normal es 1.0; 0 significa que la bomba está apagada)

PATTERN (Patrón): la Id. del patrón de tiempo que describe la variación de la configuración de velocidad a lo largo del tiempo.

- b. Se debe suministrar **POWER** (Potencia) o **HEAD** (Carga) a cada bomba. Las otras palabras clave son opcionales.

Ejemplo:

```
[PUMPS]
; ID      Node1     Node2     Properties
;
Pump1    N12        N32        HEAD Curve1
Pump2    N121       N55        HEAD Curve1 SPEED 1.2
Pump3    N22        N23        POWER 100
```

C.2.15 [QUALITY] (Calidad)

Propósito:

Permite definir la calidad inicial del agua en los nodos.

Formato:

Una línea por nodo que incluye:

- La etiqueta de Id. del nodo
- La calidad inicial

Comentarios:

- a. Se asume que la calidad es cero para los nodos que no están incluidos en el listado.
- b. La calidad representa la concentración de sustancias químicas, las horas de antigüedad del agua o el porcentaje de seguimiento de fuente.
- c. La sección [QUALITY] (Calidad) es opcional.

C.2.16 [REACTIONS]

Propósito:

Permite definir los parámetros relacionados con las reacciones químicas que se producen en la red.

Formato:

ORDER	BULK/WALL/TANK	value
GLOBAL	BULK/WALL	value
BULK/WALL/TANK	pipeID	value
LIMITING POTENTIAL	value	
ROUGHNESS CORRELATION	value	

Definiciones:

Se utiliza la opción **ORDER** para configurar el orden de las reacciones que se producen en el seno del fluido, en la pared de la tubería o en los tanques, respectivamente. Los valores relacionados con las reacciones en la pared deben ser 0 o 1. El orden de reacción predeterminado es 1.0 si no se proporciona otro.

La opción **GLOBAL** se utiliza para configurar un valor global para todos los coeficientes de reacción en el seno (tuberías y tanques) o para todos los coeficientes de reacción en la pared de las tuberías. El valor predeterminado es cero.

Las opciones **BULK** (Seno), **WALL** (Pared) y **TANK** (Tanque) se utilizan para anular el valor global de los coeficientes de reacción en tuberías y tanques específicos.

La opción **LIMITING POTENTIAL** (Potencial límite) especifica que las velocidades de reacción son proporcionales a la diferencia entre la concentración actual y algunos valores de potencial límite.

La opción **ROUGHNESS CORRELATION** (Correlación con la rugosidad) relacionará todos los coeficientes de reacción en la pared de la tubería predeterminados con la rugosidad de la tubería de la siguiente forma:

Ecuación de pérdida de carga	Correlación con la rugosidad
Hazen-Williams	$\frac{C}{D}$
Darcy-Weisbach	$\frac{C}{D^2}$
Chezy-Manning	$\frac{C}{D} \cdot \frac{1}{n}$

donde $\frac{C}{D}$ = correlación con la rugosidad, $\frac{C}{D}$ = factor C de Hazen-Williams, $\frac{C}{D^2}$ = coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach, $\frac{C}{D}$ = diámetro de la tubería y $\frac{C}{D} \cdot \frac{1}{n}$ = coeficiente de rugosidad de Chezy-Manning. El valor predeterminado que se calcula de esta forma se puede anular usando el formato **WALL** (Pared) para proporcionar un valor específico para una tubería.

Comentarios:

- Recuerde usar números positivos para los coeficientes de reacción de aumento y números negativos para los coeficiente de disminución.
- Las unidades de tiempo de todos los coeficiente de reacción se expresan en 1/días.
- Todas las entradas de esta sección son opcionales. Los elementos separados por barras diagonales (/) indican opciones permitidas.

Ejemplo:

```
[REACTIONS]
ORDER WALL    0      ;Wall reactions are zero-order
GLOBAL BULK  -0.5   ;Global bulk decay coeff.
GLOBAL WALL  -1.0   ;Global wall decay coeff.
WALL     P220  -0.5  ;Pipe-specific wall coeffs.
WALL     P244  -0.7
```

C.2.17 [REPORT]

Propósito:

Describe el contenido del informe de resultados obtenido después de la simulación.

Formato:

PAGESIZE	value
FILE	filename
STATUS	YES/NO/FULL
SUMMARY	YES/NO
ENERGY	YES/NO
NODES	NONE/ALL//node1 node2 ...
LINKS	NONE/ALL//link1 link2 ...
parameter	YES/NO
parameter	BELOW/ABOVE/PRECISION value

Definiciones:

La opción **PAGESIZE** (Tamaño de la página) permite configurar la cantidad de líneas escritas por página del informe de resultados. El valor predeterminado es 0, lo cual significa que no hay un límite de líneas por página.

La opción **FILE** (Archivo) proporciona el nombre de un archivo en el cual se escribirá el informe de resultados (esta se ignora en la versión de EPANET para Windows).

La opción **STATUS** (Estado) determina si se debe generar un informe de estado hidráulico. Si selecciona **YES** (Sí), el informe identificará todos los componentes de la red que cambiaron de estado durante cada período de la simulación. Si selecciona **FULL** (Completo), el informe de estado también incluirá información de cada prueba, de cada análisis hidráulico. Este nivel de detalle solo es útil para depurar redes con desequilibrio hidráulico. La opción predeterminada es **NO**.

La opción **SUMMARY** (Resumen) determina si debe generarse una tabla resumida de la cantidad de componentes de la red y de opciones de análisis clave. La opción predeterminada es **YES** (Sí).

La opción **ENERGY** (Energía) determina si se debe proporcionar una tabla donde se informe el costo y el consumo de energía promedio de cada bomba. La opción predeterminada es **NO**.

La opción **NODES** (Nodos) permite identificar qué nodos se indicarán en el informe. Puede hacer un listado de las etiquetas de Id. de un nodo individual o usar las palabras clave

NONE (Ninguno) o **ALL** (Todos). Se pueden usar líneas de nodos adicionales para continuar la lista. La opción predeterminada es **NONE** (**Ninguno**).

La opción **LINKS** (Conexiones) permite identificar qué conexiones se indicarán en el informe. Puede hacer un listado de las etiquetas de Id. de una conexión individual o usar las palabras clave

NONE (Ninguno) o **ALL** (Todos). Se pueden usar líneas de conexiones adicionales para continuar la lista. La opción predeterminada es **NONE** (**Ninguno**).

La opción de informe “parameter” (parámetro) se utiliza para identificar qué cantidades se informan, cuántos lugares decimales se muestran y qué tipo de filtro se debe usar para limitar el informe de resultados. Entre los parámetros del nodo que se pueden informar se incluyen los siguientes:

- **Elevation** (Elevación)
- **Demand** (Demanda)

- **Head (Carga)**
- **Pressure (Presión)**
- **Quality (Calidad)**

Entre los parámetros de la conexión se incluyen los siguientes:

- **Length (Longitud)**
- **Diameter (Diámetro)**
- **Flow (Flujo)**
- **Velocity (Velocidad)**
- **Headloss (Pérdida de carga)**
- **Position (Posición):** igual que el estado (open [abierto], active [activo], closed [cerrado])
- **Setting (Configuración):** rugosidad de las tuberías, velocidad de las bombas, presión/flujo de las válvulas
- **Reaction (Reacción):** la velocidad de reacción
- **F-Factor (Factor de fricción)**

Las cantidades predeterminadas que se informan son las relacionadas con **Demand** (Demanda), **Head** (Carga), **Pressure** (Presión) y **Quality** (Calidad) de los nodos, y **Flow** (Flujo), **Velocity** (Velocidad) y **Head-loss** (Pérdida de carga) de las conexiones. El valor de precisión predeterminado posee dos lugares decimales.

Comentarios:

- a. Todas las opciones asumen sus valores predeterminados si estos no se especifican explícitamente en esta sección.
- b. Los elementos separados por barras diagonales (/) indican opciones permitidas.
- c. El valor predeterminado no se informará en ningún nodo ni en ninguna conexión, por lo que debe proporcionarse una opción de **NODES (Nodos)** o **LINKS (Conexiones)** si desea informar resultados de estos elementos.
- d. En el caso de la versión de EPANET para Windows, la única opción de [REPORT] (Informe) reconocida es la de **STATUS (Estado)**. Todas las demás se ignoran.

Ejemplo:

En el siguiente ejemplo, se proporciona un informe sobre los nodos N1, N2, N3 y N17 y de todas las conexiones con una velocidad superior a 3.0. En el caso de los nodos, se informan los parámetros estándar (Demanda, Carga, Presión y Calidad) mientras que, en el caso de las conexiones, solo se muestran los parámetros de Flujo, Velocidad y Factor de fricción.

```
[REPORT]
NODES N1 N2 N3
N17 LINKS ALL
FLOW YES
VELOCITY PRECISION 4
F-FACTOR PRECISION 4
VELOCITY ABOVE 3.0
```

C.2.18 [RESERVOIRS]

Propósito:

Permite definir todos los nodos del depósito incluidos en la red.

Formato:

Una línea para cada depósito que incluye:

- La etiqueta de Id.
- La carga, en pies (m)
- La Id. del patrón de carga (opcional)

Comentarios:

- a. La carga es la carga hidráulica (elevación + carga de presión) de agua en el depósito.
- b. Se puede utilizar un patrón de carga para que la carga del depósito varía con el tiempo.
- c. La red debe incluir al menos un depósito o tanque.

Ejemplo:

```
[RESERVOIRS]
; ID      Head      Pattern
      (Carg
       a)
;
R1    512           ;Head stays constant
R2    120      Pat1   ;Head varies with time
```

C.2.19 [RULES] (Reglas)

Propósito:

Permite definir controles basados en reglas que modifican las conexiones en función de una serie de condiciones.

Formato:

Cada regla es una serie de instrucciones con el siguiente formato:

RULE	ruleID
IF	condition_1
AND	condition_2
OR	condition_3
AND	condition_4
etc.	
THEN	action_1
AND	action_2
etc.	
ELSE	action_3
AND	action_4
etc.	
PRIORITY	value

donde:

ruleID = etiqueta de Id. asignada a la regla

conditon_n = proposición condicional

action_n = proposición de acción

Priority = un valor de prioridad (por ejemplo, un número de 1 a 5)

Formato de proposición condicional:

Una proposición condicional de un control basado en reglas tiene el siguiente formato:

object	id	attribute	relation	value
--------	----	-----------	----------	-------

donde:

object (objeto): una categoría de objeto de red

id = la etiqueta de Id. del objeto

attribute (atributo) = un atributo o una propiedad del objeto

relation (relación) = un operador relacional

value (valor) = el valor de un atributo

Ejemplos de proposiciones condicionales:

```
JUNCTION 23 PRESSURE > 20
TANK T200 FILLCYCLES BELOW
3.5 LINK 44 STATUS IS OPEN
SYSTEM DEMAND >= 1500
SYSTEM CLOCKTIME = 7:30 AM
```

La palabra clave del objeto puede ser cualquiera de las siguientes:

NODE (Nodo)	LINK (Conexión)	SYSTEM (Sistema)
JUNCTION (Junta)	PIPE (Tubería)	
RESERVOIR (Depósito)	PUMP (Bomba)	
TANK (Tanque)	VALVE (Válvula)	

Cuando se utiliza el objeto **SYSTEM** (Sistema) en una condición, no se proporciona la Id. Los siguientes atributos se pueden usar con objetos relacionados con nodos:

- **DEMAND** (Demanda)
- **HEAD** (Carga)
- **PRESSURE** (Presión)

Los siguientes atributos se pueden usar con tanques:

- **LEVEL** (Nivel)
- **FILLTIME** (Horas de llenado): cantidad de horas necesarias para llenar un tanque
- **DRAINTIME** (Horas de vaciado): cantidad de horas necesarias para vaciar un tanque

Los siguientes atributos se pueden usar con objetos relacionados con conexiones:

- **FLOW** (Flujo)
- **STATUS (OPEN, CLOSED, ACTIVE)** (Estado: Abierto, Cerrado o Activa)
- **SETTING** (Configuración): la configuración de velocidad de la bomba o de la válvula

El objeto **SYSTEM** (Sistema) puede usar los siguientes atributos:

- **DEMAND** (Demanda): la demanda total del sistema
- **TIME** (Hora): las horas desde el comienzo de la simulación expresada como un número decimal o en el formato de horas:minutos
- **CLOCKTIME** (Hora de reloj): la hora en formato de 24 horas, seguida de **a. m.** o **p. m.**)

Los operadores de relación consisten en los siguientes:

=	ES
◊	NO ES
<	MENOR QUE
>	MAYOR QUE
<=	>=

Formato de proposición de acción:

Una proposición de acción de un control basado en reglas tiene el siguiente formato:

object	id	STATUS/SETTING	IS	value
--------	----	----------------	----	-------

donde:

object (objeto): es la palabra clave LINK (conexión), PIPE (tubería) o VALVE (válvula)

id: es la etiqueta de Id. del objeto

value (valor): es una condición de estado (OPEN [Abierto] o CLOSED [Cerrado]), la configuración de velocidad de la bomba o la configuración de la válvula

Ejemplos de proposiciones de acción:

```
LINK 23 STATUS IS CLOSED
PUMP P100 SETTING IS 1.5
VALVE 123 SETTING IS 90
```

Comentarios:

a. Solo son obligatorias las partes de **RULE**, **IF** y **THEN** de una regla; las otras partes son opcionales.

b. Al combinar proposiciones **AND** y **OR**, el operador **OR** tiene mayor precedencia que, es decir,

```
IF A or B and C
```

es equivalente a

```
IF (A or B) and C.
```

Si la interpretación fuera

```
IF A or (B and C)
```

Esto se puede expresar usando dos reglas, como en el siguiente ejemplo:

```
IF A THEN ...
IF B and C THEN ...
```

c. El valor **PRIORITY** (Prioridad) se utiliza para determinar qué regla se aplica cuando dos o más reglas requieren que se realicen acciones conflictivas en una conexión. Una regla sin un valor de prioridad siempre tiene una prioridad menor que una regla con un valor. En el caso de dos reglas con el mismo valor de prioridad, la regla que aparece primero recibe la mayor prioridad.

Ejemplo:

```
[RULES]
RULE 1
IF TANK 1 LEVEL ABOVE 19.1 THEN PUMP 335 STATUS IS CLOSED AND PIPE 330 STATUS IS OPEN
(Si el nivel del tanque 1 es superior a 19.1, el estado de la bomba 335 es «cerrado» y el estado de la tubería 330 es «abierto»).

RULE 2 (REGLA 2)
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 8 AM AND SYSTEM CLOCKTIME < 6 PM AND TANK 1 LEVEL BELOW 12 THEN
PUMP 335 STATUS IS OPEN (Si el reloj del sistema es >=8 a.m., la hora del sistema es <6 p.m. y el nivel del tanque 1 es inferior a 12, el estado de la bomba 335 es «abierto»).

RULE 3 (REGLA 3)
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 6 AM AND SYSTEM CLOCKTIME < 8 PM AND TANK 1 LEVEL BELOW 14 THEN
PUMP 335 STATUS IS OPEN (Si el reloj del sistema es >=6 a.m., la hora del sistema es <8 p.m. y el nivel del tanque 1 es inferior a 14, el estado de la bomba 335 es «abierto»).
```

C.2.20 [SOURCES]

Propósito:

Permite definir las ubicaciones de las fuentes de calidad del agua.

Formato:

Una línea para cada fuente de calidad del agua que incluye:

- La etiqueta de Id. del nodo
- El tipo de fuente (**CONCEN** [Concentración], **MASS** [Masa], **FLOWPACED** [Regulado por el flujo] o **SETPOINT** [Límite establecido])
- La intensidad de la fuente de referencia
- La Id. del patrón de tiempo (opcional)

Comentarios:

- a. En el caso de las fuentes de tipo **MASS** (Masa), la intensidad se mide en flujo másico por minuto. Todos los demás tipos miden la intensidad de la fuente en unidades de concentración.
- b. Se puede configurar la intensidad de la fuente para que varíe con el tiempo al especificar un patrón de tiempo.
- c. La fuente **CONCEN** (de concentración):
 - Representa la concentración de cualquier flujo de fuente externa que ingresa al nodo.
 - Se aplica solo cuando el nodo tiene una demanda negativa neta (el agua ingresa a la red en el nodo).
 - Si el nodo es una junta, la concentración informada es el resultado de la mezcla del flujo de fuente y el flujo de entrada proveniente del resto de la red.
 - Si el nodo es un depósito, la concentración informada es la concentración de fuente.
 - Si el nodo es un tanque, la concentración informada es la concentración interna del tanque.
 - Se aconseja utilizarla en los nodos que representan suministros de agua de fuente o trabajos de tratamiento (por ejemplo, depósitos o nodos a los que se asignó una demanda negativa).
 - No debe utilizarse en tanques de almacenamiento con flujos simultáneos de entrada y de salida.
- d. La fuente **MASS** (de masa), **FLOWPACED** (regulada por el flujo) o **SETPOINT** (establecida):
 - Representa una fuente de refuerzo, donde la sustancia se inyecta directamente en la red, independientemente de cuál sea la demanda en el nodo.
 - Afecta al agua que sale del nodo hacia el resto de la red de la siguiente manera:
 - La fuente de refuerzo de masa (**MASS**) agrega un flujo másico fijo al flujo que ingresa al nodo.
 - La fuente de refuerzo regulada por el flujo (**FLOWPACED**) agrega una concentración fija a la concentración resultante del flujo que ingresa al nodo.
 - Una fuente de refuerzo establecida (**SETPOINT**) determina la concentración del flujo que sale del nodo (siempre y cuando la concentración del flujo que ingresa al nodo esté por debajo del límite establecido).
 - La concentración informada en la fuente de refuerzo de una junta o de un depósito es la concentración que se obtiene después de aplicar el refuerzo. La concentración informada de un tanque con una fuente de refuerzo es la concentración interna del tanque.

- Se aconseja utilizarla para modelizar la inyección directa de un trazador o un desinfectante en la red, o para modelizar el ingreso de sustancias contaminantes.

e. La sección [SOURCES] (Fuentes) no es necesaria para simular la antigüedad del agua o el seguimiento de fuentes.

Ejemplo:

```
[SOURCES]
;Node    Type    Strength   Pattern
;
-----.
N1      CONCEN  1.2        Pat1    ;Concentration varies with time
N44     MASS     12         ;Constant mass injection
```

C.2.21 [STATUS]

Propósito:

Permite definir el estado inicial de las conexiones seleccionadas al comienzo de la simulación

Formato:

Una línea por conexión que se está controlando y que incluye:

- La etiqueta de Id. de la conexión
- El estado o la configuración

Comentarios:

- a. Las conexiones no indicadas en esta sección tienen el estado predeterminado **OPEN** (Abierto) (en el caso de las tuberías y las bombas) o **ACTIVE** (Activa) (en el caso de las válvulas).
- b. El valor del estado puede ser **OPEN** (Abierto) o **CLOSED** (Cerrado). En el caso de las válvulas de control (por ejemplo, PRV, FCV, etc.) esto significa que la válvula está completamente abierta o cerrada, no activa en su configuración de control.
- c. El valor puede ser la configuración de velocidad de las bombas o la configuración de válvula de las válvulas.
- d. El estado inicial de las tuberías también se puede configurar en la sección [PIPES] (Tuberías).
- e. No se puede preestablecer el estado de las válvulas de retención.
- f. Use [CONTROLS] o [RULES] para cambiar el estado o la configuración posteriormente en la simulación.
- g. Si una válvula de control cuyo estado es **CLOSED** (Cerrado) o **OPEN** (Abierto) se debe volver a cambiar al estado **ACTIVE** (Activa), su configuración de presión o de flujo debe especificarse en el control o la regla que permite reactivarla.

Ejemplo:

```
[STATUS]
; Link    Status/Setting
; -----
L22    CLOSED          ;Link L22 is closed
P14    1.5             ;Speed for pump P14
PRV1   OPEN            ;PRV1 forced open
                      ;(overrides normal operation)
```

C.2.22 [TAGS]

Propósito:

Permite asociar las etiquetas de categoría con nodos o conexiones específicas.

Formato:

Una línea para cada nodo y conexión con una etiqueta que incluye

- La palabra clave NODE o LINK
- La etiqueta de Id. del nodo o de la conexión
- El texto de la etiqueta (sin espacios)

Comentarios:

- a. Las etiquetas pueden ser útiles para asignar nodos a zonas de presión diferentes o para clasificar las tuberías según el material o la antigüedad.
- b. Si en esta sección no se identifica la etiqueta de un nodo o una conexión, se asume que está en blanco.
- c. La sección [TAGS] (Etiquetas) es opcional y no repercute en el cálculo hidráulico o de la calidad del agua.

Ejemplo:

```
[TAGS]
;Object ID      Eti
;-----
NODE (Nodo)    1001   Zona_A
NODE (Nodo)    1002   Zona_A
NODE (Nodo)    45     Zone_B
LINK (Conexión) 201   UNCI-1960
LINK (Conexión) 202   PVC-1985
```

C.2.23 [TANKS]

Propósito:

Permite definir todos los nodos del tanque incluidos en la red.

Formato:

Una línea para cada tanque que incluye:

- La etiqueta de Id.
- La elevación del fondo, en pies (m)
- El nivel de agua inicial, en pies (m)
- El nivel de agua mínimo, en pies (m)
- El nivel de agua máximo, en pies (m)
- El diámetro nominal, en pies (m)
- El volumen mínimo, en pies cúbicos (metros cúbicos)
- La Id. de la curva de volumen (opcional)

Comentarios:

- a. La elevación de la superficie de agua equivale a la elevación del fondo más el nivel de agua.
- b. Los tanque que no son cilíndricos se pueden modelizar especificando una curva de volumen frente a la profundidad del agua en la sección [CURVES] (Curvas).
- c. Si se proporciona una curva de volumen, el valor del diámetro puede ser cualquier número distinto de cero
- d. El volumen mínimo (volumen del tanque en el nivel de agua mínimo) puede ser cero en un tanque cilíndrico o si se proporciona la curva de volumen.
- e. Una red debe incluir al menos un tanque o depósito.

Ejemplo:

```
[TANKS]
;ID    Elev. InitLvl MinLvl MaxLvl Diam MinVol VolCurve
;.....
;Cylindrical tank
T1    100      15       5     25     120      0
;Non-cylindrical tank with arbitrary diameter
T2    100      15       5     25       1      0      VC1
```

C.2.24 [TIMES]

Propósito:

Permite definir distintos parámetros de períodos usados en la simulación.

Formato:

DURATION	Valor (unidades)
HYDRAULIC Timestep	Valor (unidades)
QUALITY Timestep	Valor (unidades)
RULE Timestep	Valor (unidades)
PATTERN Timestep	Valor (unidades)
PATTERN Start	Valor (unidades)
REPORT Timestep	Valor (unidades)
REPORT Start	Valor (unidades)
Start Clocktime	Valor (a. m./p. m.)
Statistic	NONE/AVERAGED/MINIMUM/MAXIMUM/RANGE

Definiciones:

DURATION (Duración): es la duración de la simulación. Use 0 para ejecutar un análisis de instantánea de un solo período. El valor predeterminado es 0.

HYDRAULIC Timestep (Período hidráulico): determina la frecuencia con que se calcula un nuevo estado hidráulico de la red. Si es mayor que el período de patrón (**PATTERN**) o de informe (**REPORT**), se reducirá automáticamente. El valor predeterminado es de 1 hora.

QUALITY Timestep (Período de calidad): es el período usado para seguir los cambios de la calidad del agua a lo largo de la red. El valor predeterminado es 1/10 del período hidráulico.

RULE Timestep (Período de la regla): es el período usado para verificar si hay cambios en el estado del sistema debido a la activación de controles basados en reglas entre los períodos hidráulicos. El valor predeterminado es 1/10 del período hidráulico.

PATTERN Timestep (Período de patrón): es el intervalo entre los períodos de todos los patrones de tiempo. El valor predeterminado es 1 hora.

PATTERN Start (Inicio del patrón): es el intervalo de tiempo en el cual comenzarán todos los patrones. Por ejemplo, un valor de 6 horas iniciaría la simulación con cada patrón en el período que corresponde a la hora 6. El valor predeterminado es 0.

REPORT Timestep (Período de informe): permite configurar el intervalo de tiempo en el cual se informan los resultados de salida. El valor predeterminado es de 1 hora.

REPORT Start (Inicio del informe): es el período en la simulación en el cual los resultados de salida comienzan a informarse. El valor predeterminado es 0.

Start Clocktime (Hora de inicio): es la hora del día (por ejemplo, las 3:00 p. m.) en la que comienza la simulación. El valor predeterminado es a las 12:00 a. m. (medianoche).

Statistic (Estadística): permite determinar qué tipo de procesamiento estadístico posterior se debe realizar en la serie temporal de los resultados de la simulación obtenidos. **AVERAGED** (Promediado) informa un conjunto de resultados promediados en el tiempo; **MINIMUM** (Mínimo) informa solo los valores mínimos; **MAXIMUM** (Máximo) informa los valores máximos y **RANGE** (Intervalo) informa la diferencia entre los valores mínimo y máximo. **NONE** (Ninguno) informa la serie temporal completa de todas las cantidades de todos los nodos y conexiones y es la opción predeterminada.

Comentarios:

- a. Las unidades pueden expresarse en segundos (seg.), minutos (min.), horas o días. El valor predeterminado se establece en horas.
- b. Si no se suministran unidades, puede ingresar un valor en formato de hora decimal o en formato de horas:minutos.
- c. Todas las entradas de la sección [TIMES] (Horas) son opcionales. Los elementos separados por barras diagonales (/) indican opciones permitidas.

Ejemplo:

```
[TIMES]
DURATION      240 HOURS
QUALITY TIMESTEP 3 MIN
REPORT START 120
STATISTIC    AVERAGED
START CLOCKTIME 6:00 AM
```

C.2.25 [TITLE]

Propósito:

Permite añadir un título descriptivo a la red que se está analizando.

Formato:

Cualquier número de líneas del texto.

Comentarios:

La sección [TITLE] (Título) es opcional.

C.2.26 [VALVES]

Propósito:

Permite definir todas las conexiones de la válvula de control incluidas en la red.

Formato:

Una línea para cada válvula que incluye:

- La etiqueta de Id. de la válvula
- La Id. del nodo de inicial
- La Id. del nodo final
- El diámetro, en pulgadas (mm)
- El tipo de válvula
- La configuración de la válvula
- El coeficiente de pérdida menor

Comentarios:

- a. Los tipos y las configuraciones de la válvula incluyen:

Tipo de válvula	Configuración
PRV (válvula reductora de presión)	Presión, en psi (m)
PSV (válvula de mantenimiento de presión)	Presión, en psi (m)
PBV (válvula interruptora de presión)	Presión, en psi (m)
FCV (válvula de control de flujo)	Flujo (unidades de flujo)
TCV (válvula reguladora por estrangulación)	Coeficiente de pérdida
GPV (válvula de propósito general)	Id. de la curva de pérdida de carga

- b. Las válvulas de cierre y las válvulas de retención se consideran parte de una tubería, no un componente separado de la válvula de control (consulte la sección [PIPES]).

C.2.27 [VERTICES]

Propósito:

Permite asignar puntos de vértice interiores a conexiones de la red.

Formato:

Una línea para cada punto de cada conexión que contiene dichos puntos, que incluye:

- La etiqueta de Id. de la conexión
- La coordenada X
- La coordenada Y

Comentarios:

- a. Los puntos de vértice permiten dibujar las conexiones como polilíneas en lugar de líneas rectas simples entre los nodos finales.
- b. Las coordenadas se refieren al mismo sistema de coordenadas usado para las coordenadas de nodos y etiquetas.
- c. La sección [VERTICES] (Vértices) es opcional y no se utiliza cuando EPANET se ejecuta como una aplicación de consola.

Ejemplo:

```
[VERTICES]
;Link      X-Coord.      Y-Coord
;
-----
1        10023        128
2        10056        95
```

C.3 Formato de archivo de informe

Instrucciones proporcionadas en la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada que controlan el contenido del archivo de informe generado a partir de la ejecución de una línea de comandos de EPANET. Una parte de este informe generado a partir del archivo de entrada de la lista C.1 se muestra en la lista C.2. En general, un informe puede incluir las siguientes secciones:

- Sección Estado
- Sección Energía
- Sección Nodos
- Sección Conexiones

Lista C.2: extracto de un archivo de informe de EPANET.

```
*****
*          E P A N E T
*          Hydraulic and Water Quality
*          Analysis for Pipe Networks
*          Version 2.2
*****
EPANET TUTORIAL

Input Data File.....docs\tutorial.inp
Number of Junctions .....5
Number of Reservoirs .....1
Number of Tanks .....1
Number of Pipes .....6
Number of Pumps .....1
Number of Valves .....0
Headloss Formula .....Hazen-Williams
Nodal Demand Model.....DDA
Hydraulic Timestep ..... 1.00 hrs
Hydraulic Accuracy.....0.001000
Status Check Frequency .....2
Maximum Trials Checked.....10
Damping Limit Threshold.....0.000000
Maximum Trials .....200
Quality Analysis .....Chlorine
Water Quality Time Step ..... 5.00 min
Water Quality Tolerance ..... 0.01
mg/L Specific Gravity.....1.00
Relative Kinematic Viscosity.....1.00
Relative Chemical Diffusivity.....1.00
Demand Multiplier.....1.00
Total Duration ..... 24.00
hrs Reporting Criteria:
    All Nodes
    All Links
```

(continúa en la página siguiente)

Energy Usage:

Pump	Usage Factor
7	100.00

Total Cost: 0.00

Node Results at 0:00:00 hrs:

Node	Demand (Demanda) gpm	Head (Carga)	Pressure (Presión)	Chlorine mg/L
2	0.00	893.19	387.02	0.00
3	325.00	879.67	73.52	0.00
4	75.00	874.36	75.55	0.00
5	100.00	872.62	76.96	0.00
6	75.00	872.65	74.81	0.00
1	-1049.81	700.00	0.00	1.00 Reservoir
7	474.81	855.00	2.17	0.00 Tank

Link Results at 0:00:00 h

Link	Flow gpm	Velocity (Velocidad ad) fps	Headloss (Pérdida de carga) /1000ft
1	1049.81	2.98	4.51
2	559.25	1.59	1.40
3	165.56	1.06	1.06
4	90.56	0.58	0.35
5	-9.44	0.06	0.01
6	474.81	1.94	2.52
7	1049.81	0.00	-193.19 Pump

Node Results at 1:00:00 h

Node	Demand (Demanda) gpm	Head (Carga) ft	Pressure (Presión) psi	Chlorine mg/L
2	0.00	893.74	387.26	1.00
3	325.00	880.31	73.80	0.99
4	75.00	875.05	75.85	0.00
5	100.00	873.33	77.27	0.00
6	75.00	873.36	75.12	0.00
1	-1045.87	700.00	0.00	1.00 Reservoir
7	470.87	855.99	2.60	0.00 Tank

C.3.1 Sección Estado

En la sección Estado del archivo de resultado se describe el estado inicial de todos los depósitos, tanques, bombas, válvulas y tuberías cerradas, así como los cambios de estado de estos componentes a medida que se producen en una simulación de período extendido.

El estado de los depósitos y tanques indica si estos se están llenando o vaciando. El estado de las conexiones indica si estas se encuentran abiertas o cerradas, e incluye la configuración de velocidad relativa de las bombas y la configuración de presión/flujo de las válvulas de control. Para incluir la sección Estado en el informe, use los comandos **STATUS YES** (Estado: sí) en la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada.

Si utiliza el comando **STATUS FULL** (Estado: completo) también generará una lista completa de los resultados de convergencia de todas las iteraciones de cada análisis hidráulico realizado durante una simulación. En esta lista, también se mostrará qué componentes están cambiando de estado durante las iteraciones. Este nivel de detalle solo es útil cuando se intenta depurar una ejecución que no puede converger porque el estado de un componente es cíclico.

C.3.2 Sección Energía

En la sección Energía del informe de resultados se describe el consumo y el costo general de energía de cada bomba de la red. Los elementos detallados de cada bomba son los siguientes:

- Porcentaje de uso (porcentaje del tiempo que la bomba está conectada)
- Rendimiento promedio
- Kilovatios horas consumidos por millones de galones (o metros cúbicos) bombeados
- Promedio de kilovatios consumidos
- Cantidad máxima de kilovatios consumidos
- Costo promedio por día

También se detalla el costo total por día de bombeo y la carga de demanda total (costo según el consumo máximo de energía). Para incluir la sección Energía en el informe, el comando **ENERGY YES** (Energía: sí) debe aparecer en la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada.

C.3.3 Sección Nodos

En la sección Nodos del informe de resultados se describen los resultados de la simulación de los nodos y parámetros identificados en la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada. Se detallan los resultados de cada período de informe de una simulación de período extendido. El período de informe se especifica en la sección [TIMES] (Tiempo) del archivo de entrada. No se informan los resultados de períodos intermedios en los que se producen eventos hidráulicos, como el encendido o apagado de bombas, o el cierre de tanques debido a que están vacíos o llenos.

Para informar los resultados nodales, la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada debe incluir la palabra clave **NODES** (Nodos) seguida de una lista de las etiquetas de Id. de los nodos que se incluirán en el informe. El archivo puede incluir varias líneas de **NODES** (Nodos). Para informar los resultados de todos los nodos, use el comando **NODES ALL** (Nodos: todos).

El conjunto predeterminado de cantidades informadas de los nodos incluye: demanda, carga, presión y calidad del agua. Puede especificar cuántos lugares decimales usará al detallar los resultados de un parámetro usando comandos como **PRESSURE PRECISION 3** (**Precisión de la presión 3**) en el archivo de entrada (es decir, use 3 lugares decimales al informar los resultados de la presión). La precisión predeterminada es 2 lugares decimales para todas las cantidades. Puede filtrar el informe para indicar solamente los valores inferiores o superiores a un determinado valor al agregar instrucciones con el formato **PRESSURE BELOW 20** (**Presión debajo de 20**) al archivo de entrada.

C.3.4 Sección Conexiones

En la sección Conexiones del informe de resultados se describen los resultados de la simulación de las conexiones y los parámetros identificados en la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada. Las horas de informe siguen la misma convención que la descrita para los nodos en la sección anterior.

Al igual que los nodos, para obtener resultados de las conexiones informadas, debe incluir la palabra clave **LINKS** (Conexiones) seguida de una lista de etiquetas de Id. de la conexión en la sección [REPORT] (Informe) del archivo de entrada. Utilice el comando **LINKS ALL** (Conexiones: todas) para informar resultados de todas las conexiones. Los parámetros predeterminados que se informan de las conexiones son: flujo, velocidad y pérdida de carga. Los parámetros de diámetro, longitud, calidad del agua, estado, configuración, velocidad de reacción y factor de fricción se pueden agregar a los parámetros anteriores usando comandos como **DIAMETER YES** (Diámetro: sí) o **DIAMETER PRECISION 0** (Precisión de diámetro 0). Las mismas convenciones usadas con los parámetros de nodos para especificar el informe de precisión y filtros también se aplican a las conexiones.

C.4 Formato de archivo de salida binario

Si se proporciona un tercer nombre de archivo a la línea de comandos que ejecuta EPANET, los resultados de todos los parámetros de los nodos y las conexiones en todos los períodos de informe se guardarán en este archivo, en un formato binario especial. Este archivo se puede utilizar para un procesamiento posterior especial. Los datos escritos en el archivo son números enteros de 4 bytes, flotantes de 4 bytes o cadenas de tamaño fijo, cuyo tamaño es un múltiplo de 4 bytes. Esto permite dividir el archivo de manera conveniente en registros de 4 bytes. El archivo consta de cuatro secciones que se detallan en la [tabla C.2](#).

Tabla C.2: secciones y tamaños del archivo de salida binario de EPANET

SECCIÓN	TAMAÑO EN BYTES
Prólogo	$852 + 20*Nnodes + 36*Nlinks + 8*Ntanks$
Consumo de energía	$28*Npumps + 4$
Período extendido	$(16*Nnodes + 32*Nlinks)*Nperiods$
Epílogo	28

donde

Nnodes = cantidad de nodos (juntas + depósitos + tanques) Nlinks = cantidad de conexiones (tuberías + bombas + válvulas) Ntanks = cantidad de tanques y depósitos

Npumps = cantidad de bombas

Nperiods = cantidad de períodos de informe

Todos estos recuentos se escriben en la sección Prólogo o Epílogo del archivo.

C.4.1 Sección Prólogo

La sección Prólogo del archivo de salida binario incluye los siguientes datos que se detallan en la [tabla C.3](#).

Tabla C.3: datos de la sección Prólogo del archivo de salida binario de EPANET

ELEMENTO	TIPO	CANTIDAD DE BYTES
Número mágico (= 516114521)	Número entero	4
Versión (= 200)	Número entero	4
Cantidad de nodos (juntas + depósitos + tanques)	Número entero	4
Cantidad de depósitos y tanques	Número entero	4

Continúa en la página siguiente

Tabla C.3: continúa de la página anterior

Cantidad de conexiones (tuberías + bombas + válvulas)	Número entero	4
Cantidad de bombas	Número entero	4
Cantidad de válvulas	Número entero	4
Opción de calidad del agua • 0 = ninguno • 1 = sustancia química • 2 = antigüedad • 3 = seguimiento de fuente	Número entero	4
Índice de nodos para el seguimiento de fuentes	Número entero	4
Opción de unidades de flujo • 0 = cfs • 1 = gpm • 2 = mgd • 3 = mgd imperial • 4 = acres-pies/día • 5 = litros/seg. • 6 = litros/min. • 7 = megalitros/día • 8 = metros cúbicos/h • 9 = metros cúbicos/día	Número entero	4
Opción de unidades de presión • 0 = psi • 1 = metros • 2 = kPa	Número entero	4
Indicador de estadísticas • 0 = sin estadísticas • 1 = promediado en el tiempo • 2 = valores mínimos • 3 = valores máximos • 4 = intervalos	Número entero	4
Hora de inicio del informe (segundos)	Número entero	4
Período del informe (segundos)	Número entero	4
Duración de simulación (segundos)	Número entero	4
Título del problema (primera línea)	Gráfico	80
Título del problema (segunda línea)	Gráfico	80
Título del problema (tercera línea)	Gráfico	80
Nombre del archivo de entrada	Gráfico	260
Nombre del archivo de informe	Gráfico	260
Nombre de la sustancia química	Gráfico	16
Unidades de concentración de la sustancia química	Gráfico	16
Etiqueta de Id. de cada nodo	Gráfico	16
Etiqueta de Id. de cada conexión	Gráfico	16
Índice del nodo inicial de cada conexión	Número entero	4*Nlinks
Índice del nodo final de cada conexión	Número entero	4*Nlinks

Continúa en la página siguiente

Tabla C.3: continúa de la página anterior

Código de tipo de cada conexión	Número entero	$4^*Nlinks$
<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Tubería con CV • 1 = Tubería • 2 = Bomba • 3 = PRV • 4 = PSV • 5 = PBV • 6 = FCV • 7 = TCV • 8 = GPV 		
Índice de nodos de cada tanque	Número entero	$4^*Ntanks$
Área transversal de cada tanque	Flotante	$4^*Ntanks$
Elevación de cada nodo	Flotante	$4^*Nnodes$
Longitud de cada conexión	Flotante	$4^*Nlinks$
Diámetro de cada conexión	Flotante	$4^*Nlinks$

Existe una correspondencia idéntica entre el orden en el cual se escriben las etiquetas de Id. de nodos y conexiones en el archivo y los números de índice de estos componentes. Además, los depósitos se distinguen de los tanques porque su área transversal se configura en cero.

C.4.2 Sección Consumo de energía

La sección Consumo de energía del archivo de salida binario sigue inmediatamente a la sección Prólogo. Incluye los datos indicados en la [tabla C.4](#).

Tabla C.4: datos de la sección Consumo de energía del archivo de salida binario de EPANET

ELEMENTO	TIPO	CANTIDAD DE BYTES
Se repite para cada bomba:		
Índice de la bomba de la lista de conexiones	Flotante	4
Uso de la bomba (%)	Flotante	4
Rendimiento promedio (%)	Flotante	4
Promedio de kilovatios/MGal/(metros ³)	Flotante	4
Promedio de kilovatios	Flotante	4
Costo promedio por día	Flotante	4
Consumo de energía máximo general	Flotante	4

La estadística informada en esta sección hace referencia al período entre el inicio del período de informe de resultados y el final de la simulación.

C.4.3 Sección Período extendido

En la sección Período extendido del archivo de salida binario se incluyen los resultados de la simulación de cada período de informe de un análisis (la hora de inicio y el período del informe se escriben en la sección Prólogo del archivo de salida y la cantidad de pasos se escribe en la sección Epílogo). En la [tabla C.5](#) se detallan los valores que se escriben en el archivo de cada período de informe.

Tabla C.5: datos de la sección Período extendido del archivo de salida binario de EPANE.

ELEMENTO	TIPO	TAMAÑO EN BYTES
Demanda en cada nodo	Flotante	4*Nnodes
Carga hidráulica en cada nodo	Flotante	4*Nnodes
Presión en cada nodo	Flotante	4*Nnodes
Calidad del agua en cada nodo	Flotante	4*Nnodes
Flujo en cada nodo (negativo para el flujo inverso)	Flotante	4*Nlinks
Velocidad en cada nodo	Flotante	4*Nlinks
Pérdida de carga por cada 1000 unidades de longitud de cada conexión (número negativo de la ganancia de carga de las bombas y pérdida de carga total de las válvulas)	Flotante	4*Nlinks
Calidad del agua promedio en cada conexión	Flotante	4*Nlinks
Código de estado de cada conexión <ul style="list-style-type: none"> • 0 = cerrada (carga máx. excedida) • 1 = cerrada temporalmente • 2 = cerrada • 3 = abierta • 4 = activa (parcialmente abierta) • 5 = abierta (flujo máx. excedido) • 6 = abierta (configuración de flujo no alcanzada) • 7 = abierta (configuración de presión no alcanzada) 	Flotante	4*Nlinks
Configuración de cada conexión: <ul style="list-style-type: none"> • Coeficiente de rugosidad de las tuberías • Velocidad de las bombas • Configuración de las válvulas 	Flotante	4*Nlinks
Velocidad de reacción de cada conexión (masa/l/día)	Flotante	4*Nlinks
Factor de fricción de cada conexión	Flotante	4*Nlinks

C.4.4 Sección Epílogo

La sección Epílogo del archivo de salida binario incluye los siguientes datos que se detallan en la [tabla C.6](#).

Tabla C.6: datos de la sección Epílogo del archivo de salida binario de EPANET

ELEMENTO	TIPO	CANTIDAD DE BYTES
Velocidad de reacción promedio en el seno (masa/h)	Flotante	4
Velocidad de reacción promedio en la pared (masa/h)	Flotante	4
Velocidad de reacción promedio en el tanque (masa/h)	Flotante	4
Velocidad promedio de flujo de entrada de fuente (masa/h)	Flotante	4
Cantidad de períodos de informe	Número entero	4
Indicador de advertencia: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = sin advertencias • 1 = advertencias generadas 	Número entero	4
Número mágico (= 516114521)	Número entero	4

Las unidades de masa de las velocidades de reacción aquí y en el archivo de salida de la sección Período extendido dependen de las unidades de concentración asignadas a la sustancia química que se está modelizando. Las velocidades de reacción indicadas en esta sección hacen referencia al promedio de las velocidades observadas en todas las tuberías (o todos los tanques) durante todo el período de informe de la simulación.