GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

CÓDIGOS DE ERRO DE SPLIT

Samsung, LG, Gree, Daikin, Midea/Springer, Komeco e Trane. Só códigos confirmados em manual do fabricante. Cada tabela diz qual documento foi usado e para quais modelos vale.

LEIA ANTES DE USAR

O mesmo código muda de marca pra marca, e até de modelo pra modelo. Por isso este guia não mistura marcas. Cada tabela vale só para a linha indicada.

EXEMPLO REAL DO PROBLEMA

CÓDIGO E1	O QUE SIGNIFICA (MANUAL DO FABRICANTE)
Komeco LX-HX	Falha no sensor de temperatura do condensador.
Gree U-Match 5	Proteção de alta pressão do compressor.
Springer Midea 33K	Erro de processador (EEPROM).
Daikin FTX/FVXS/FDMQ	Anormalidade na placa da unidade externa.
Trane piso-teto/cassete	Falha do sensor de temperatura ambiente da unidade interna.

REGRA DE USO

- ✓ Anote a **marca, o modelo completo** (etiqueta da unidade interna e externa) e o **código exato** do display.
- ✓ Use a tabela da **linha do aparelho**. Se a linha não está neste guia, procure o manual de serviço do modelo.
- ✓ Em caso de erro, os manuais consultados recomendam desligar da energia, esperar cerca de 10 minutos e religar. Se o código continuar, parta para o diagnóstico.
- ✓ Confira a **tensão de alimentação** (fora de ±5% da nominal o aparelho pode funcionar de forma irregular, segundo a Komeco).
- ✓ Antes de trocar uma placa, confirme sensores, ligações e componentes. O manual Komeco indica a placa como último passo.

Segurança: trabalho com eletricidade e gás refrigerante só deve ser feito por profissional qualificado, com o aparelho desenergizado e usando os EPIs adequados.

KOMECO – LINHA LX E HX (SPLIT HIGH-WALL)

Fonte: Manual de Serviço Komeco, Linha LX-HX (Engenharia). Os códigos aparecem no display (placa receptora) e o aparelho fica inoperante até o diagnóstico e a correção.

CÓDIGO	SIGNIFICADO	O QUE VERIFICAR (RESUMO DO MANUAL)
DF	Descongelamento do trocador da unidade externa (não é falha). Só em modelos com ciclo reverso.	Aguardar o fim do ciclo.
E1	Falha no sensor de temperatura do condensador.	Sensor desconectado, descalibrado, aberto ou em curto; ou placa principal não identifica o sensor. Medir a resistência do sensor desconectado e comparar com a tabela.
E2	Falha no sensor de temperatura ambiente.	Mesmas causas do E1 (sensor desconectado, descalibrado, aberto/curto ou placa). Medir resistência.
E3	Falha no sensor de temperatura do evaporador.	Mesmas causas do E1. Medir resistência.
E4	Falha na unidade externa.	Temperatura externa acima de 43 °C; motor ventilador com baixa rotação ou parado (tensão e capacitor); alta pressão do sistema (calcular superaquecimento); compressor com corrente alta ou inoperante (tensão, capacitor, protetor térmico, resistência das bobinas).
E5	Falha no motor ventilador da unidade interna.	Motor com baixa rotação ou parado (tensão e capacitor); sensor de rotação com defeito; ventilador travado ou rolamento sem lubrificação.
E6	Falha na placa eletrônica principal.	Tensão de alimentação fora de ±5% ou oscilando; transformador; interferência externa (rádio, infravermelho, campo magnético); por fim, a placa.
E7	Falha de comunicação entre unidade interna e externa. O mesmo código também indica alta pressão e alta corrente elétrica.	Interligação elétrica errada ou cabos invertidos; corrente alta do compressor (a placa externa desliga e a interna mostra E7; em modelos com pressostato, aparece quando ele atua); interferência externa; placa da unidade externa.
E8	Falha na unidade interna (aumento da pressão do fluido refrigerante).	Sensor do trocador descalibrado; motor ventilador com baixa rotação; filtro de ar obstruído; obstrução no sistema ou excesso de fluido (modo quente); motor ventilador externo irregular.

TESTE DE SENSOR (E1, E2, E3)

O manual indica sensor tipo **NTC**: a resistência cai quando a temperatura sobe. Procedimento: desconectar o sensor da placa, medir a resistência com multímetro e comparar com a tabela. Exemplo do próprio manual: a **25 °C** o sensor deve medir cerca de **5 kΩ** (mínimo 4,95 kΩ, máximo 5,05 kΩ). Se o valor estiver diferente, trocar o sensor; se estiver igual, o defeito está na placa principal.

SAMSUNG – SPLIT INVERTER (LINHA AR09 / AR12 HSF)

Fonte: manual de serviço Samsung split (modelos AR09/AR12HSF e HSS, com unidades externas de 12K/18K/24K). Lista de erros mostrada no display da unidade interna. Outros modelos Samsung podem ter códigos diferentes.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
E101 / E102	Erro de comunicação entre unidade interna e externa
E121	Erro no sensor de temperatura ambiente (ROOM TH)
E122 / E123	Erro nos sensores da unidade interna: meio da serpentina (MID) e tubo de entrada (IN PIPE)
E154	Erro no ventilador interno
E162	Erro de EEPROM (interna)
E163	Erro de opção
E203	Tempo esgotado na comunicação (microcontrolador do inversor e microcontrolador principal)
E221	Erro no sensor de temperatura externa (OUT-TH)
E231	Erro no sensor de temperatura do condensador (CON-TH)
E251	Erro no sensor de temperatura de descarga (DIS-TH)
E416	Temperatura de descarga acima do limite (DIS-TH)
E422	Erro da válvula de expansão eletrônica (EEV) ou válvula fechada (autodiagnóstico)
E440	Condição de operação proibida (aquecimento)
E441	Condição de operação proibida (refrigeração)
E458	Erro no ventilador externo
E461	Erro de partida do compressor
E462	Disparo por limite de corrente de entrada CA

SAMSUNG – CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	SIGNIFICADO
E464	Sobrecorrente no módulo IPM
E465	Erro de limite de tensão/corrente do compressor
E466	Tensão do barramento DC abaixo ou acima do limite
E467	Fio do compressor faltando ou erro de rotação
E468	Erro no sensor de corrente
E469	Erro no sensor de tensão do barramento DC
E470	Erro de dados da EEPROM (sem dados)
E471	Erro de dados da EEPROM (entre microcontroladores principal e do inversor)
E472	Erro no sinal de cruzamento por zero da rede CA
E474	Erro no sensor do dissipador de calor
E483	Proteção contra sobretensão
E484	Sobrecarga do circuito PFC
E485	Erro no sensor de corrente de entrada
E488	Erro no sensor de tensão de entrada CA
E500	Temperatura do dissipador de calor acima do limite
E554	Erro de vazamento de gás
E556	Erro de capacidade incompatível

Obs.: o manual mostra E122 e E123 juntos como sensores da unidade interna (meio da serpentina e tubo de entrada). Alguns sites de terceiros trazem outro significado para o E122; vale a tabela do manual.

LG – SPLIT INVERTER

Fonte: manual de serviço LG (linha inverter, modelo de referência LSU090HXV). O código aparece com a letra CH. De CH01 a CH12 são erros da unidade interna; de CH21 a CH73, da unidade externa (exceto CH05 e CH53, de comunicação). O manual traz a observação de que a presença de cada código depende do modelo. O documento é de uso de treinamento e serviço da LG: use como consulta técnica.

UNIDADE INTERNA

CÓDIGO	SIGNIFICADO	PISCADAS DO LED
CH01	Erro no sensor de temperatura ambiente da unidade interna	1 piscada (LED 1)
CH02	Erro no sensor do tubo de entrada da unidade interna	2 piscadas
CH03	Erro no controle remoto com fio	3 piscadas
CH04	Erro na chave de boia (opcional)	4 piscadas
CH05	Erro de comunicação entre unidade interna e externa	5 piscadas
CH06	Erro no sensor do tubo de saída da unidade interna	6 piscadas
CH09	Erro de EEPROM da unidade interna	9 piscadas
CH10	Motor do ventilador interno BLDC travado	LED 2: 1 piscada
CH12	Erro no sensor do tubo do meio da unidade interna	LED 1: 1, LED 2: 2 piscadas

Depois de corrigir a causa, desligue a energia e religue após 3 minutos (a placa externa precisa descarregar). Erros da unidade externa só aparecem na interna depois de detectados 10 vezes por hora, então olhe também o LED da placa externa.

LG – UNIDADE EXTERNA

Piscadas dos LEDs da placa externa (primeiro número: LED 2; segundo: LED 1, conforme o manual).

CÓDIGO	SIGNIFICADO	PISCADAS (LED2 / LED1)
CH21	Pico DC (falha do IPM)	2 / 1
CH22	Corrente máxima (CT 2)	2 / 2
CH23	Tensão do barramento DC baixa	2 / 3
CH26	Erro de posição do compressor DC	2 / 6
CH27	Falha PSC	2 / 7
CH29	Sobrecorrente de fase do compressor	2 / 9
CH32	Superaquecimento no tubo de descarga do compressor inverter	3 / 2
CH34	Sensor de alta pressão com valor alto	3 / 4
CH35	Sensor de baixa pressão com valor baixo	3 / 5
CH36 (38)	Detecção de vazamento de refrigerante	3 / 6 (8)
CH37	Limite da taxa de compressão excedido	3 / 7
CH40	Erro no sensor CT	4 / -
CH41	Erro no sensor do tubo de descarga	4 / 1
CH42	Erro no sensor de baixa pressão	4 / 2
CH43	Erro no sensor de alta pressão	4 / 3
CH44	Erro no sensor de ar externo	4 / 4
CH45	Erro no sensor do tubo do meio do condensador	4 / 5
CH46	Erro no sensor do tubo de sucção	4 / 6
CH51	Capacidade excessiva (incompatibilidade entre interna e externa)	5 / 1
CH53	Erro de comunicação (interna e externa)	5 / 3
CH61	Tubo do condensador com temperatura alta	6 / 1
CH62	Temperatura alta no sensor do dissipador de calor	6 / 2
CH67	Motor do ventilador BLDC travado	6 / 7
CH72	Falha na troca da válvula de 4 vias	7 / 2

GREE – U-MATCH 5 (LINHA GUD, UNIDADES DE 100 A 160)

Fonte: manual de serviço Gree U-Match 5 (modelos GUD100W/125W/140W NhA-T e NhA-X). Em caso de falha, o código aparece na área de temperatura do display. Se houver várias falhas, os códigos aparecem em sequência. Linhas residenciais de outros modelos Gree podem ter códigos diferentes.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
E1	Proteção de alta pressão do compressor
E2	Proteção anticongelamento da unidade interna
E3	Proteção de baixa pressão do compressor, falta de refrigerante e modo de recolhimento
E4	Proteção de alta temperatura de descarga do compressor
E6	Erro de comunicação
E8	Erro no ventilador interno
E9	Proteção de água cheia (dreno)
F0	Erro no sensor de temperatura ambiente interna
F1	Erro no sensor de temperatura do evaporador
F2	Erro no sensor de temperatura do condensador
F3	Erro no sensor de temperatura ambiente externa
F4	Erro no sensor de temperatura de descarga
F5	Erro no sensor de temperatura do controle com fio
C5	Erro no jumper da unidade interna
EE	Erro no chip de memória da unidade interna ou externa
PF	Erro no sensor da caixa elétrica
H3	Proteção de sobrecarga do compressor
H4	Sobrecarga
H5	Proteção do IPM
H6	Erro no ventilador DC
H7	Proteção de perda de sincronismo do driver
HC	Proteção do PFC
Lc	Falha de partida

GREE – CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	SIGNIFICADO
Ld	Proteção de sequência de fase do compressor
LF	Proteção de energia
Lp	Unidade interna e externa incompatíveis
U7	Erro na troca da válvula de 4 vias
P0	Proteção de reset do driver
P5	Proteção de sobrecorrente
P6	Erro de comunicação entre controle principal e driver
P7	Erro no sensor do módulo driver
P8	Proteção de alta temperatura do módulo driver
P9	Proteção de cruzamento por zero
PA	Proteção de corrente CA
Pc	Erro de corrente do driver
Pd	Proteção de conexão do sensor
PE	Proteção de deriva de temperatura
PL	Proteção de baixa tensão do barramento
PH	Proteção de alta tensão do barramento
PU	Erro no circuito de carga
PP	Erro de tensão de entrada
ee	Erro no chip de memória do driver
C4	Erro no jumper da unidade externa
dJ	Proteção de falta de fase e fase invertida
oE	Erro da unidade externa (ver o indicador da unidade externa)
EL	Parada de emergência (alarme de incêndio)

CAUSAS INDICADAS PELO MANUAL (PRINCIPAIS)

- ✓ **E1 (alta pressão):** válvula de corte da externa não totalmente aberta, pressostato anormal, ventilador interno ou externo com problema, filtro ou duto bloqueado (aquecimento), temperatura ambiente alta, excesso de gás, tubulação obstruída.
- ✓ **E2 (anticongelamento):** filtro e evaporador sujos, motor interno travado, pouco refrigerante, temperatura ambiente muito baixa.

- ✓ **E3 (baixa pressão):** válvulas da externa fechadas, sensor de baixa pressão anormal, ventilador com problema, filtro bloqueado (refrigeração), pouco gás, tubulação obstruída. O manual manda checar se a pressão está abaixo de 0,05 MPa.
- ✓ **E4 (descarga alta):** temperatura de descarga acima de 115 °C; confira válvulas, EEV, ventiladores, filtro, gás e compatibilidade entre interna e externa.
- ✓ **E6 (comunicação):** sem comunicação por 120 s; cabo mal ligado, solto ou cortado; endereço/quantidade de controles errada.

DAIKIN – FTX, FVXS E FDMQ

Fonte: manual de serviço Daikin (séries FTX, FVXS e FDMQ, documento SiUS091601ED). Atenção: as colunas do manual marcam o que vale para cada série; itens marcados (FDMQ) são só dessa série. Os códigos podem ter subcódigos por modelo.

SISTEMA

CÓDIGO	SIGNIFICADO
U0	Falta de refrigerante
U2	Detecção de tensão baixa ou sobretensão
U4	Erro de transmissão de sinal (entre unidade interna e externa)
U5	Erro de transmissão de sinal (entre unidade interna e controle remoto) – FDMQ
U8	Erro de transmissão de sinal (controle remoto principal/secundário) – FDMQ
UA	Tensão não especificada (entre unidade interna e externa)

UNIDADE INTERNA

CÓDIGO	SIGNIFICADO
A1	Anormalidade na placa da unidade interna
A3	Anormalidade no controle de nível de dreno (FDMQ)
A5	Proteção contra congelamento / controle de pico de aquecimento
A6	Motor do ventilador interno (DC) ou relacionado
A8	Anormalidade na placa do ventilador interno (FDMQ)
AF	Anormalidade do umidificador ou relacionada (FDMQ)
C4	Termistor do trocador de calor interno ou relacionado
C9	Termistor de temperatura ambiente ou relacionado
CJ	Anormalidade no termistor do controle remoto (FDMQ)

DAIKIN – UNIDADE EXTERNA

CÓDIGO	SIGNIFICADO
E1	Anormalidade na placa da unidade externa
E5	Ativação do OL (sobrecarga do compressor)
E5 (alt.)	Ativação do OL ou do pressostato de alta (HPS)
E6	Compressor travado
E7	Ventilador DC travado
E8	Detecção de sobrecorrente de entrada
EA	Anormalidade na válvula de 4 vias
F3	Controle de temperatura do tubo de descarga
F6	Controle de alta pressão em refrigeração
F8	Desligamento do sistema por temperatura anormal no compressor
H0	Anormalidade no sensor do sistema do compressor
H6	Anormalidade no sensor de posição
H9	Termistor de temperatura externa ou relacionado
J3	Termistor do tubo de descarga ou relacionado
J6	Termistor do trocador de calor externo ou relacionado
L3	Aumento de temperatura da caixa elétrica
L4	Aumento de temperatura da aleta de radiação
L5	Detecção de sobrecorrente de saída
P4	Termistor da aleta de radiação ou relacionado
U7	Erro de transmissão de sinal na placa da unidade externa

Obs.: o manual lista dois textos para o E5 (um só com ativação do OL e outro com OL ou pressostato de alta). Confira a página de diagnóstico do modelo.

MIDEA / SPRINGER / CARRIER – AIRSTILL

Fonte: manual de instalação, operação e manutenção Midea Airstill (inverter, 12.000 BTU/h, quente/frio). O manual orienta chamar um credenciado quando o aparelho apresentar indicador piscando.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
EH 00 / EH 0A	Erro de processador (EEPROM) da unidade interna
EL 01	Falha de comunicação entre as unidades interna e externa
EH 02	Erro de sinal de tensão
EH 03	Ventilador do evaporador com velocidade fora de controle
EC 51	Erro de processador (EEPROM) da unidade externa
EC 52	Sensor T3 (serpentina do condensador) aberto ou em curto
EC 53	Sensor T4 (temperatura externa) aberto ou em curto
EC 54	Sensor TP (descarga do compressor) aberto ou em curto
EH 60	Sensor T1 (temperatura ambiente) aberto ou em curto
EH 61	Sensor T2 (serpentina do evaporador) aberto ou em curto
EC 07	Ventilador do condensador com velocidade fora de controle
EH 0b	Falha de comunicação do display com a placa da unidade interna
EL 0c	Detecção de perda (fuga) de refrigerante
PC 00	Proteção contra alta corrente no módulo inverter (IGBT) ou IPM
PC 01	Proteção contra alta ou baixa tensão
PC 02	Proteção contra alta temperatura do compressor, do módulo IPM ou alta pressão
PC 03	Proteção contra baixa pressão
PC 04	Erro na placa inverter do compressor
PC 08	Proteção contra sobrecorrente
PC 40	Erro de comunicação entre a placa da unidade externa e a da unidade interna

SPRINGER MIDEA – 33.000 BTU/H INVERTER

Fonte: manual de instalação, operação e manutenção Springer Midea 33K inverter (documento 256.08.792). Tabela válida para os modelos frio e quente/frio dessa linha.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
E1	Erro de processador (EEPROM)
E2	Erro de sinal de tensão
E3	Ventilador do evaporador com velocidade fora de controle
E5	Sensor de temperatura ambiente aberto ou em curto
E6	Sensor da serpentina do evaporador aberto ou em curto
E7	Sensor da serpentina do condensador aberto ou em curto
E9	Erro de comunicação entre evaporadora e condensadora
EC	Detecção de perda (fuga) de refrigerante

Observação: o mesmo código muda entre linhas da mesma fabricante. Por exemplo, o E1 é erro de EEPROM nesta linha. Em outras linhas Midea, a tabela é diferente. Use sempre o manual do modelo.

TRANE – PISO-TETO, CASSETE E DUTO INVERTER

Fonte: documento Trane Brasil "Códigos de erros, troubleshooting e tabela de sensores – piso-teto, cassete e duto inverter". O texto original parece ter tradução automática e algumas linhas estão incompletas. Confira o modelo exato antes de agir.

UNIDADE EVAPORADORA – PISO-TETO 18, 24, 36, 48, 60 (DISPLAY)

CÓDIGO	SIGNIFICADO	CAUSA INDICADA
E1	Falha do sensor de temperatura ambiente da unidade interna	Sensor desconectado, quebrado, em posição errada ou em curto
E2	Falha do sensor de temperatura da tubulação da unidade interna	Sensor desconectado, quebrado, em posição errada ou em curto
E4	EEPROM errada na placa interna	Chip EEPROM desconectado, quebrado, programado errado ou placa quebrada
E7	Comunicação anormal entre unidade interna e externa	Ligação errada ou fios desconectados; endereço incorreto da unidade interna; fonte ou placa com defeito
E8	Comunicação anormal entre controle com fio e unidade interna	Ligação errada, controle com fio quebrado ou falha de placa
E10	Mau funcionamento do sistema de drenagem	Motor da bomba desconectado ou em posição errada
C1	Sinal de cruzamento por zero errado	Sinal de cruzamento por zero detectado de forma errada
E14	Operação em modo anormal na unidade interna	Motor DC do ventilador desconectado, quebrado ou circuito quebrado

UNIDADE EVAPORADORA – CASSETE 24, 36, 48, 60 (DISPLAY NUMÉRICO)

CÓDIGO	SIGNIFICADO
1	Sensor de temperatura ambiente interno
2	Sensor de temperatura da tubulação interna
4	EEPROM errada da placa interna
7	Comunicação anormal entre unidades interna e externa
8	Comunicação anormal entre controle com fio e unidade interna, ou receptor infravermelho
0C	Mau funcionamento do sistema de drenagem (bomba, boia desconectada ou em posição errada)
0D	Sinal de cruzamento por zero errado
0E	Operação em modo anormal interno (motor DC do ventilador)

Falha da unidade externa também pode ser indicada pela interna: o LED6 (verde) conta as dezenas e o LED1 (amarelo) as unidades; subtraia 20 do número lido para obter o código externo. Exemplo do documento: externo 15, o LED6 pisca 3 vezes e depois o LED1 pisca 5 vezes.

TRANE – UNIDADE EXTERNA

MODELOS DE 24 MBH (DIAGNÓSTICO POR PISCADAS DE LED)

CÓDIGO (PISCADAS)	SIGNIFICADO
E7	Falha de comunicação entre as unidades interna e externa (display da evaporadora)
E1	Falha do sensor de temperatura ambiente
E2	Falha do sensor de troca de calor
E4	Erro interno de EEPROM
E14	Mau funcionamento do motor do ventilador interno
F12 (1 piscada)	Erro de EEPROM da unidade externa
F1 (2)	Proteção do IPM
F22 (3)	Proteção de sobrecorrente de eletricidade CA para o módulo externo
F3 (4)	Falha de comunicação entre o IPM e a placa externa
F19 (6)	Tensão de energia muito alta ou baixa
F4 (8)	Proteção contra superaquecimento da temperatura de descarga (Td)
F8 (9)	Falha do motor do ventilador DC externo
F21 (10)	Falha do sensor de temperatura de degelo
F7 (11)	Falha do sensor de temperatura de sucção (Ts)
F6 (12)	Falha do sensor de temperatura ambiente externo (Tao)
F25 (13)	Falha do sensor de temperatura de descarga (Td)
F11 (18)	Compressor funcionando de forma anormal
F28 (19)	Falha do loop de detecção
F2 (24)	Sobrecorrente do compressor
F23 (25)	Proteção de sobrecorrente de uma fase do compressor

Obs.: no documento o código de 25 piscadas aparece com o texto de F23 e há uma linha repetida com F25. Confirme no manual do modelo.

TRANE – UNIDADE EXTERNA 36, 48 E 60 MBH

Nos modelos 4TXK6536, 4TXK6548 e 4TXK6560, o código externo aparece nos LEDs da placa de controle externa (placa 36: LED1 e LED2; placas 48 e 60: LED3 pisca o número). Erro "não recuperável" só limpa quando o fator da falha é eliminado e a energia é cortada e religada. Alguns textos do documento estão cortados.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
F1	Falha de EEPROM (danificada, dados errados ou circuito danificado)
F2	Hardware do módulo PIM: sobrecorrente de entrada detectada pelo módulo
F3	Sobrecorrente do compressor durante a desaceleração
F4	Comunicação anormal entre a placa de controle e o módulo (mais de 4 min sem comunicar)
F5	Alta corrente do compressor
F6	Tensão DC ou AC alta (acima de 280 VCA na alimentação do módulo)
F7	Falha do circuito de amostragem de corrente do compressor (módulo driver com defeito)
F8	Alta temperatura de descarga do compressor (acima de 115 °C)
F9	Falha do motor do ventilador DC (danificado, desconectado ou circuito com defeito)
F10	Sensor de temperatura de sucção (Ts) anormal
F11	Sensor Ts anormal
F12	Sensor de temperatura ambiente externo (Ta) anormal
F13	Sensor de temperatura de descarga (Td) anormal
F14	Alta tensão no circuito PFC
F15	Comunicação anormal entre unidade interna e externa
F16	Falta de refrigerante ou válvula de alta fechada
F17	Válvula de 4 vias anormal
F18	Motor do compressor dessincronizado
F19	Tensão DC ou AC baixa (abaixo de 155 VAC monofásico ou 180 VCC no barramento)
F20	Proteção: temperatura do tubo interno muito alta
F21	Sensor de temperatura do tubo interno (acima de 63 °C)
F22	Sobrecorrente no circuito PFC
F23	Temperatura muito alta no módulo driver do compressor (PIM acima de 90 °C)
F24	Falha de partida do compressor ou fiação errada do compressor
F25	Sobrecorrente de entrada do módulo inversor
F26	Falta de fase no módulo de acionamento (trifásico)
F27	Falha do circuito de amostragem de corrente de entrada

F28	Sem comunicação entre a placa de controle e o módulo driver
F37	Sobrecorrente do compressor detectada pelo módulo driver
F38	Sensor de temperatura ambiente do módulo de acionamento anormal
F39	Sensor de temperatura médio do condensador (Tc) anormal
F44	Proteção: temperatura do condensador externo muito alta
F45	Proteção de baixa pressão do sistema

MARCAS E LINHAS SEM TABELA CONFIRMADA

Por que ficaram de fora: o manual do consumidor dessas marcas não traz a tabela ou o manual oficial não estava acessível. Prefiro deixar claro o que falta a publicar um código sem fonte.

MARCA	SITUAÇÃO NESTA EDIÇÃO
Consul	Manual do consumidor (linha inverter 9.000 a 22.000 BTU/h) lido: não traz tabela de códigos. Diz que apenas a rede de serviços Consul/Whirlpool faz o diagnóstico de falhas na garantia.
Elgin	Manual de operação Eco Inverter lido: sem tabela de códigos. Procure o manual de serviço do modelo ou o SAC.
Philco e Fujitsu	Manuais oficiais não foram lidos nesta edição (não encontrei fonte oficial acessível). Ficam para a próxima atualização.
Outras linhas das marcas acima	Cada tabela vale só para a linha de modelos indicada. Outras linhas da mesma marca podem ter códigos diferentes.

ONDE CONSEGUIR O MANUAL DO SEU MODELO

- ✓ Site oficial da marca (área de suporte/downloads), buscando pelo **modelo completo** da etiqueta.
- ✓ SAC ou assistência autorizada da marca (o telefone costuma estar no manual do consumidor).
- ✓ Manual de serviço do modelo, quando você for técnico autorizado ou parceiro da marca.

As marcas pendentes entram nas próximas atualizações, conforme os manuais oficiais forem confirmados.