





## 法律声明

若接收湖南国科微电子股份有限公司(以下称为"国科微")的此份文档,即表示您已同意以下条款。若不同意以下条款,请停止使用本文档。

本文档版权所有湖南国科微电子股份有限公司,保留任何未在本文档中明示授予的权利。未经国科微事先书面许可,任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本公司保留在不预先通知的情况下,对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利;同时保留随时修订或收回本手册的权利。

本用户手册中如有文字不明之处,请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。



## 1. GKC 接口数据格式

Goke Command (GKC)接口是用户和GK9501之间进行交互的接口。其命令格式如下:

\$PGKC Command Arguments \* CheckSum CR LF

Command: 表示发送的命令号,具体的值参考下文。

Arguments: 表示发送命令需要的参数,参数可以是多个,不同的命令对应不同的

数据,具体值参考下文。

\*: 数据结束的标志

CheckSum: 整条命令的校验数据

CR, LF: 包结束标志

样例数据: \$PGKC030,3,1\*2E <CR> <LF>



## 2.GKC 命令

1、Command:001

应答消息,回应对方发送的消息处理结果

Arguments:

Arg1: 该消息所应答消息的 command。

Arg2: "1",不支持接收到的消息

"2",有效消息,但执行不正确

"3",有效消息,并且执行正确

Example:

\$PGKC001,101,3\*2D<CR><LF>

2、Command: 030

系统重启命令

Arguments:

Arg1: "1" , 热启动

"2",温启动

"3",冷启动

Arg2: "1", 软件重启

Example:

\$PGKC030,1,1\*2C<CR><LF>

3、Command:040

擦除 flash 中的辅助信息

Arguments:

无

Example:

\$PGKC040\*2B<CR><LF>

4. Command: 051



#### 进入 standby 低功耗模式

Arguments:

Arg1: "0", stop 模式

"1", sleep 模式

Example:

\$PGKC051,1\*36<CR><LF>

5、Command: 101

配置输出 NMEA 消息的间隔 (ms 单位)

Arguments:

Arg1: 200-10000

Example:

\$PGKC101,1000\*02<CR><LF>

6、Command: 105

进入周期性低功耗模式

Arguments:

Arg1: "0", 正常运行模式

"1",周期低功耗模式

"8", 低功耗模式, 可以通过串口唤醒

"9", 超低功耗跟踪模式

Arg2:运行时间,单位毫秒(最短时间1000ms),仅模式"1"有效

Arg3:休眠时间,单位毫秒(最短时间1000ms),仅模式"1"有效

Arg4:保留,仅模式"1"有效

Arg5:保留,仅模式"1"有效

Example:

\$PGKC105,8\*3F<CR><LF>

\$PGKC105,1,5000,10000,0,0\*02<CR><LF>

7、Command: 113



### 开启或关闭 QZSS NMEA 格式输出

Arguments:

Arg1: "0", 关闭

"1", 开启

Example:

\$PGKC113,1\*31<CR><LF>

8. Command: 114

开启或关闭 QZSS 功能

Arguments:

Arg1: "0", 开启

"1", 关闭

Example:

\$PGKC114,0\*37<CR><LF>

9、Command: 115

设置搜星模式

Arguments:

Arg1: "1", GPS on

"0", GPS off

Arg2: "1", Glonass on

"0", Glonass off

Arg3: "1", Beidou on

"0", Beidou off

Arg4: "1", Galieo on

"0", Galieo off

Example:

\$PGKC115,1,0,0,0\*2B<CR><LF>

10、Command: 121



#### 设置搜星模式,并保存到 flash

Arguments:

Arg1: "1", GPS on

"0", GPS off

Arg2: "1", Glonass on

"0", Glonass off

Arg3: "1", Beidou on

"0", Beidou off

Arg4: "1", Galieo on

"0", Galieo off

Example:

\$PGKC121,1,0,0,0\*2C<CR><LF>

11、Command: 146

设置串口输入输出格式和波特率

Arguments:

Arg1: "0", 无输入

"3", NMEA 格式

Arg2: "0", 无输出

"3", NMEA 格式

Arg3: 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200......921600.

Example:

\$PGKC146,3,3,9600\*0F<CR><LF>

12、Command: 147

设置 NMEA 输出波特率

Arguments:

Arg1: 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200......921600.

Example:

\$PGKC147,115200\*06<CR><LF>



13、Command: 149

设置 NMEA 串口参数

Arguments:

Arg1: "0", NMEA数据

"1", Binary数据

Arg2: 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200......921600.

Example:

\$PGKC149,0,38400\*2C<CR><LF>

14、Command: 161

PPS 设置

Arguments:

Arg1: "0", 关闭 PPS 输出

"1", 第一次 fix

"2" , 3D fix

"3", 2D/3D fix

"4", 始终开启

Arg2: PPS 脉冲宽度 (ms)

Example:

\$PGKC161,2,500\*2E<CR><LF>

15、Command: 201

查询 NMEA 消息的间隔

Arguments:

无

Example:

\$PGKC201\*2C<CR><LF>

16、Command: 202

返回 NMEA 消息的间隔 (应答 201命令)

Arguments:

无

Example:

\$PGKC202,1000,0,0,0,0\*02<CR><LF>

17、Command: 239

开启或关闭 SBAS 功能

Arguments:

Arg1: "0", 开启

"1", 关闭

Example:

\$PGKC239,1\*3A < CR > < LF >

18、Command: 240

查询 SBAS 是否使能

Arguments:

无

Example:

\$PGKC240\*29<CR><LF>

19、Command: 241

返回 SBAS 是否使能 (应答 240命令)

Arguments:

Arg1: "0", 关闭

"1", 打开

Example:

\$PGKC241,1\*35<CR><LF>

20、Command: 242

## 设置 NMEA 语句输出频率

Arguments:

Arg1: GLL

Arg2: RMC

Arg3: VTG

Arg4: GGA

Arg5: GSA

Arg6: GSV

Arg7: GRS

Arg8: GST

Arg9~Arg19: 保留

Example:

\$PGKC242,1,1,1,1,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0\*33 <CR><LF>

21、Command: 243

查询 NMEA 语句输出频率

Arguments:

无

Example:

\$PGKC243\*2A < CR > < LF >

22、Command: 244

返回 NMEA 语句输出频率 (应答 243 命令)

Arguments:

Args: 参考 242 命令

Example:

\$PGKC244,1,1,1,1,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0\*35<CR><LF>

23、Command: 269

设置参考坐标系

Arguments:

Arg1: "0", WGS84

其他

Example:

\$PGKC269,0\*3E<CR><LF>

24、Command: 270

查询参考坐标系

Arguments:

无

Example:

\$PGKC270\*2A < CR > < LF >

25 Command: 271

返回参考坐标系(应答270命令)

Arguments:

Arg1: 参考 269 命令

Example:

\$PGKC271,0\*37<CR><LF>

26. Command: 278

设置 RTC 时间

Arguments:

Arg1: 年

Arg2: 月,1~12

Arg3: 日,1~31

Arg4: 时,0~23

Arg5: 分,0~59

Arg6: 秒,0~59

Example:

\$PGKC278,2017,3,15,12,0,0\*12 < CR > < LF >

27、Command: 279

查询 RTC 时间

Arguments:

无

Example:

\$PGKC279\*23 < CR > < LF >

28、Command: 280

返回 RTC 时间 ( 应答 243 命令 )

Arguments:

Args: 参考 278 命令

Example:

\$PGKC280,2017,3,15,12,0,0\*15 < CR > < LF >

29、Command: 284

设置速度门限,速度低于门限值时,输出速度为0

Arguments:

Arg1: 门限值

Example:

\$PGKC284,0.5\*26<CR><LF>

30、Command: 287

往 flash 里写数据

Arguments:

Arg1: flash 地址 (hex 格式,可读取空间 0x1C0~0x200)

Arg2: 读取数据长度(hex格式,不超过46个字节)

Arg3: data0

Arg4: data1

.....

Example:

\$PGKC287,1C0,2,12,34\*56<CR><LF>

31、Command: 288

从 flash 里读数据

Arguments:

Arg1: flash 地址 (hex 格式)

Arg2: 读取数据长度(hex格式,不超过64个字节)

Example:

\$PGKC288,1C0,2\*5D < CR > < LF >

32、Command: 289

288 命令的返回命令

Arguments:

Arg1: flash 地址 (hex 格式,可读取空间 0x1C0~0x200)

Arg2: 读取数据长度 (hex格式,不超过46个字节)

Arg3: data0

Arg4: data1

.....

Example:

\$PGKC287,1C0,2,12,34\*58<CR><LF>

33、Command: 356

设置 HDOP 门限,实际 HDOP 大于门限值时,不定位

Arguments:

Arg1: 门限值

Example:

\$PGKC356,0.7\*2A < CR > < LF >

34、Command: 357

获取 HDOP 门限

Arguments:

无

Example:

\$PGKC357\*2E<CR><LF>

35、Command: 462

查询当前软件的版本号

Arguments:

无

Example:

\$PGKC462\*2F<CR><LF>

36、Command: 463

返回当前软件的版本号(应答 462 命令)

Arguments:

无

Example:

\$PGKC463,GOKE9501\_1.3\_17101100\*22<CR><LF>

37、Command: 639

设置接收机的位置信息和时间信息,以加快定位速度

Arguments:

Arg1: 纬度, 例如: 28.166450

Arg2: 经度,例如:120.389700

Arg3: 高度, 例如:0

Arg4: 年

Arg5: 月

Arg6: 日

Arg7: 时,时间是UTC时间

Arg8: 分 Arg9: 秒

Example:

\$PGKC639,28.166450,120.389700,0,2017,3,15,12,0,0\*33 < CR > < LF >

38、Command: 786

设置定位模式

Arguments:

Arg1: "0", 正常模式

"1",健身模式,适用于步行和慢跑

"2", 航空模式, 适用于高速运动模式

"3", 气球模式, 适用于高程模式

Example:

\$PGKC786,1\*3B<CR><LF>

39、Command: 490

查询当前 FLASH 唯一 ID 信息。

Arguments:

无

Example:

\$PGKC490\*22<CR><LF>

40、Command: 491

返回当前 FLASH 唯一 ID 信息(应答 490 命令)

Arguments:

Arg1: FLASH的 ManufacturerID和 DeviceID, 例如: 1315

Arg2: UniqueID1, 例如: 32334C30

Arg3: UniqueID2, 例如: 87001930

Example:



\$PGKC491,1315,32334C30,87001930\*78<CR><LF>

## 3. **支持** NMEA0183 **协议**

GK9501支持 NMEA0183 V4.1协议并兼容以前版本,关于 NMEA0183 V4.1的详细信息可以参照 NMEA 0183 V4.1官方文档。

#### 常见输出格式如下:

GGA:时间、位置、卫星数量

GSA: GPS 接收机操作模式,定位使用的卫星,DOP 值,定位状态

GSV:可见GPS卫星信息、仰角、方位角、信噪比

RMC:时间、日期、位置、速度

VTG: 地面速度信息

## 语句标识符:



标识符	含义
BD	BDS,北斗二代卫星系统
GP	GPS
GL	GLONASS
GA	Galileo
GN	GNSS,全球导航卫星系统

## GGA

 $\$--\mathsf{GGA}, hhmmss.ss, IIII.II, a, yyyyy.yy, a, x, xx, x.x, x.x, x.x, M, x.x, M, x.x, xxxx * hh$ 

**样例数据**: \$GPGGA,065545.789,2109.9551,N,12023.4047,E,1,9,0.85,18.1,M,8.0,M,,\*5E

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPGGA		GGA 协议头
UTC时间	065545.789		hhmmss.sss
纬度	2109.9551		ddmm.mmmm
N/S指示	N		N=北 , S=南
经度	12023.4047		dddmm.mmmm
E/W 指示	E		W=西 , E=东
定位指示			0:未定位
			1:SPS 模式 , 定位有效
			2:差分 , SPS 模式 , 定位有效
			3:PPS 模式 , 定位有效
卫星数目	9		范围 0 到 12
HDOP	0.85		水平精度
MSL幅度	18.1	米	



单位	М	米	
大地	-2.2	米	
单位	М		-
差分时间	8.0	秒	当没有 DGPS 时 , 无效
差分 ID	0000		
校验和	*5E		
<cr><lf></lf></cr>			消息结束

## GSA

\$--GSA,a,a,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x.x.x\*hh

**样例数据**:\$GPGSA,A,3,10,24,12,32,25,21,15,20,31,,,,1.25,0.85,0.91\*04

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPGSA		GSA 协议头
模式 1	Α		M=手动,强制在 2D或 3D模式
			A=自动
模式 2	3		1:定位无效
			2:2D <b>定位</b>
			3:3D <b>定位</b>
卫星使用	10		通道1
卫星使用	24		通道 2
卫星使用	12		通道 3
卫星使用	32		通道 4
卫星使用	25		通道 5
卫星使用	21		通道 6
卫星使用	15		通道 7



卫星使用	20		通道 8
""	111	111	III.
卫星使用			通道 12
PDOP	1.25		位置精度
HDOP	0.85		水平精度
VDOP	0.91		垂直精度
校验和	*04		
<cr><lf></lf></cr>			消息结束

#### **GSV**

\$--GSV,x,x,x,x,x,x,x,...\*hh

#### 样例数据:

\$GPGSV,3,1,12,14,75,001,31,32,67,111,38,31,57,331,33,26,47,221,20\*73

\$GPGSV,3,2,12,25,38,041,29,29,30,097,32,193,26,176,35,22,23,301,30\*47

\$GPGSV,3,3,12,10,20,185,28,44,20,250,,16,17,217,21,03,14,315,\*7D

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPGSV		GSV 协议头
消息数目	3		范围1到3
消息编号	1		范围 1到 3
卫星数目	12		
卫星 ID	14		范围 1到 32
仰角	75	度	最大 90°
方位角	001	度	范围 0 <b>到</b> 359°
载噪比	31	dBHz	范围 0 到 99 , 没有跟踪时为空



卫星 ID	32		范围1到32
仰角	67	度	最大 90°
方位角	111	度	范围 0 <b>到</b> 359°
载噪比	38	dBHz	范围 0 到 99 , 没有跟踪时为空
卫星 ID	31		范围 1到 32
仰角	57	度	最大 90°
方位角	331	度	范围 0 <b>到</b> 359°
载噪比	33	dBHz	范围 0 到 99 , 没有跟踪时为空
卫星 ID	26		范围 1到 32
仰角	47	度	最大 90°
方位角	221	度	范围 0 <b>到</b> 359°
载噪比	20	dBHz	范围 0 到 99 , 没有跟踪时为空
校验和	*73		
<cr><lf></lf></cr>			消息结束

## **RMC**

\$--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy,yy,a,x.x,x.x,xxxx,x.x,a\*hh

### 样例数据:

\$GPRMC,100646.000,A,3109.9704,N,12123.4219,E,0.257,335.62,291216,,,A\*59

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPRMC		RMC 协议头
UTC时间	100646.000		hhmmss.ss
状态	А		A=数据有效;V=数据无效
纬度	2109.9704		ddmm.mmmm



N/S指示	N		N=北 , S=南
经度	11123.4219		dddmm.mmmm
E/W 指示	E		W=西 , E=东
地面速度	0.257	Knot (节)	
方位	335.62	度	
日期	291216		ddmmyy
磁变量			-
校验和	*59		
<cr><lf></lf></cr>			消息结束

## VTG

\$--VTG, x.x, T, x.x, M, x.x, N, x.x, K\*hh

**样例数据**:\$GPVTG,335.62,T,,M,0.257,N,0.477,K,A\*38

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPVTG		VTG协议头
方位	335.62	度	
参考	Т		True
方位	335.62	度	
参考	М		Magnetic
速度	0.257	Knot	
单位	N		节
速度	0.477	公里/小时	
单位	K		公里/小时



单位	А	定位系统模式指示:
		A—自主模式;
		D—差分模式;
		E—估算(航位推算)模式;
		M—手动输入模式;
		S—模拟器模式;
		N─数据无效。
校验和	*10	
<cr><lf></lf></cr>		消息结束