Projeto 1

Protocolo de comunicação

Urna eletrônica

- A urna eletrônica deve se comunicar com um módulo externo que é responsável por gerir listas e exibir imagens da votação
- Todas as mensagens devem ter resposta para garantir consistência




Taxa 19200 8-N-1


MENSAGENS ENVIADAS PELO MÓDULO EXTERNO

Envio de horário

Mensagem enviada pelo módulo externo para informar horário



Mensagem de resposta da urna eletrônica*





*Se não for enviada resposta o aplicativo do módulo externo acusará falha

Envio de entrada de novo eleitor

Mensagem enviada pela urna eletrônica para informar entrada de novo eleitor (Ex. código do eleitor "12345")


Campo de dados

'U' 'N' n "1 2 3 4 5"

Código
5 bytes


8 bytes

Valores entre ''
estão em ASCII



Envio de entrada de novo eleitor


<u>Tipos de mensagem de resposta do módulo externo</u>



Envio de início de processo de votação

Mensagem enviada pela urna eletrônica para informar o início de um processo de votação


Mensagem de resposta do módulo externo



Valores entre ''
estão em ASCII












Envio de conclusão de processo de votação

Mensagem enviada pela urna eletrônica para informar a conclusão de um processo de votação


Mensagem de resposta do módulo externo



Valores entre ''
estão em ASCII












Envio de conclusão de processo de votação por timeout

Mensagem enviada pela urna eletrônica para informar a conclusão de um processo de votação por tempo excedido*


Mensagem de resposta do módulo externo



Valores entre '' estão em ASCII












*Neste caso o processo de votação será cancelado.

Envio de voto para presidente

Mensagem enviada pela urna eletrônica para indicar voto em presidente (Ex. "01")

Campo de dados




Tamanho = n + 3 bytes

Valores entre ' '
estão em ASCII








Envio de voto para presidente

<u>Tipos de mensagem de resposta do módulo externo</u>



Caso código enviado


Caso código enviado

Informação sobre nome do presidente

*Se for ativada a criptografia o campo de dados deve vir


Envio de voto para presidente com troca de criptografia

No caso de troca da chave estas informações serão adicionadas na mensagem de resposta passando a valer a partir de então



n + 3 bytes

Envio de voto para presidente com troca de criptografia




<u>Importante: O mesmo mecanismo vale para outros tipos de voto</u>

Envio de voto para governador

Mensagem enviada pela urna eletrônica para indicar voto em governador (Ex. "01")

Campo de dados




Tamanho = n + 3 bytes

Valores entre ' '
estão em ASCII








Envio de voto para governador

<u>Tipos de mensagem de resposta do módulo externo</u>




Tamanho = n bytes

codificado

Envio de voto para senador

Mensagem enviada pela urna eletrônica para indicar voto em senador (Ex. "01")

Campo de dados




Tamanho = n + 3 bytes

Valores entre ' '
estão em ASCII








Envio de voto para senador

<u>Tipos de mensagem de resposta do módulo externo</u>




Tamanho = n bytes

codificado

Envio de voto para deputado federal

Mensagem enviada pela urna eletrônica para indicar voto em deputado federal (Ex. "01")

Campo de dados




Tamanho = n + 3 bytes

Valores entre ' '
estão em ASCII








Envio de voto para deputado federal


Mensagem enviada pela urna eletrônica para indicar voto em deputado federal (Ex. "0123")

Campo de dados




Tamanho = n + 3 bytes

Valores entre ' '
estão em ASCII









Envio de voto para deputado federal

<u>Tipos de mensagem de resposta do módulo externo</u>




Envio de mensagem de verificação de correspondência

Mensagem enviada pela urna eletrônica para verificar consistência de seus dados




Envio de mensagem de verificação de correspondência


<u>Tipos de mensagem de resposta do módulo externo</u>



Consistência OK



Consistência inconclusiva. Enviar novamente



Consistência falhou. Urna deve ser bloqueada para averiguação.

Envio de relatório de votação

Mensagem enviada pela urna eletrônica para imprimir relatório de votação

Campo de dados *


'U' 'R' n

2 bytes n bytes

n + 4 bytes

Valores entre '' estão em ASCII

Mensagem de resposta do módulo externo





*Se for ativada a criptografia o campo de dados deve vir codificado