

Benutzerhandbuch für das FT-Contests-Helper-3.0.x

Das FT-Contest-Helper (im Weiteren „Helper“) Programm wurde als Makro-Erweiterung mit Hilfe von Quick-Macros (© Gintaras Didzgalvis) entwickelt. Im Gegensatz zum FT8-Helper **kann** der FT-Contest-Helper **nicht als „FT8-Robot“ agieren**. Der Operator muss jedes QSO manuell freigeben, um die Einhaltung der Reglementierungen in Wettbewerben sicherzustellen. Dann wirft natürlich die Frage auf: **Warum sollte man den FT-Contest-Helper überhaupt einsetzen?**

Der Helper übernimmt zeitkritische Aufgaben, die vor Allam in S&P-Modus sehr hilfreich sind.

- Suchen und starten das nächste QSO mit den besten Chancen und meisten Punkten.
- Abbruch der Anrufe nach dem eingestellten maximalen Versuchen
- Priorisierung nach Multiplier oder Entfernung, je nach Contest-Type.
- Es werden alle in WJST-X implementierten Conteste unterstützt.
- Um den FT-Contest-Helper testen zu können, werden auch die regulären QSOs unterstützt, bietet jedoch viel weniger Comfort als der FT8-Helper (kein Band-Hopping etc).
- Es werden S&P, RUN (CQ) und gemischter SP/CQ Betrieb unterstützt
- Der Helper analysiert und speichert alle Meldungen im Hintergrund, so können Stationen mit neuen Multipliern auch dann bevorzugt anrufen werden, wenn diese lediglich RR73 oder 73 senden.
- Stationen mit mehr als 2 erfolglosen QSO-Versuchen werden für eine gewisse Zeit blockiert.

Das Helper Programm interpretiert die von WSJTX empfangenen Daten und agiert intelligent, nach verschiedenen wählbaren Strategien. Der Helper benötigt zum Laufen QuickMacros nicht. Der Helper steuert WSJTX über virtuelle Maus- und Tastaturbefehle. Wenn der Helper läuft, sollten Sie Ihren Computer nicht für andere Anwendungen nutzen, da der Mausfokus je nach Modus FT4/FT8 alle 7,5 oder 15 Sekunden vom FT8-Helper weggenommen wird

Beachten Sie, dass die Versionsnummer von WSJT-X (hier 3.0.2) mit der Versionsnummer vom Helper übereinstimmen muss. Die Nummer hinter „3.0.2 ist die fortlaufende Versionsnummer des Helpers.

Diese Version ist eine freie „Trial-Version“, kann bis Ende 2026 ohne Einschränkungen benutzt werden.

QSO-Betrieb:

Vor dem Starten müssen einige Einstellungen im FT-Contest-Helper und WSJT-X betätigt werden!

Nach dem Start wechselt der Start/Stop Anzeiger von „STOP“ nach „CQ“ oder „SP“ und die Anzeige wird „grün“. Wird ein QSO gestartet, wird die Betriebsanzeige „gelb“ und zeigt „START-next“ an. Ab diesem Moment kann schon durch Drücken der START-Taste das nächste QSO freigegeben werden. Die Anzeige wird dann „grün“.

Antwortet die Station nicht, wird das QSO nach der eingestellten Anzahl von Wiederholungen abgebrochen. Wird ein QSO mit einer Station 3-mal abgebrochen, wird diese Station für eine bestimmte Zeit gesperrt (postponed).

Contest-Helper 3.0.2-2 by DG5LP

Own call / grid /

Mode Select Band ms

☒ Hold Tx

FT-mode Contest Strategy ☒ 73=CQ ☐ Skip Tx1

17:57:37: Running CQ/SP Mode stopped
 17:57:33: Waiting to stop CQ/SP-Mode
 17:56:37: Station blocked for a while: WF8E
 17:56:37: QSO logged with: WF8E
 17:56:22: QSO started with WF8E
 17:55:37: QSO broken with: WF8E (Timeout)
 17:54:22: QSO started with WF8E
 17:53:37: QSO logged with: CT7ALI
 17:53:07: QSO started with CT7ALI
 17:52:22: QSO logged with: UY0HY
 17:51:52: QSO started with UY0HY
 17:51:37: QSO broken with: 9A60CBM (No answer)
 17:50:52: QSO started with 9A60CBM
 17:50:37: QSO logged with: CT7AUT
 17:50:22: QSO started with CT7AUT
 17:50:22: QSO broken with: CT7ALI (Replies to other)
 17:49:37: QSO started with CT7ALI
 17:49:22: QSO broken with: CT7AUT (Replies to other)
 17:48:52: QSO started with CT7AUT
 17:48:07: QSO broken with: WF8E (Timeout)

Worked/Multipliers Stations/new Multipliers CQ on QRG

CT7ALI CT	9A60CBM 9A	9A60CBM 805
CT7AUT CT	CT1FPQ CT	YO4NT 2337
EA2AA EA	EA1ESW EA	
JA2AA JA	EA1FAS EA	
LA2AA LA	EA3HYJ EA	
M7IDD G	EA5HKZ EA	
M9POB G	EA7O EA	
R2PX UA	F1TXI F	
SP0LPR SP	R3DIU UA	
UA2AA UA2	RZ2A UA	
UY0HY UR	SV3TPT SV	
WF8E K	YO4NT YO	

QSOs:

Hauptmaske des FT-Contest-Helpers

Hauptfenster - Datenfelder

Es werden alle Ereignisse, wie Start, Break und Logging der QSOs aufgezeichnet. Auch das Wechseln von Band, FT-Modi und Contest werden geloggt.

Worked/Multiplier Feld:

Die Angezeigten Daten hängen vom ausgewählten Contest ab:

- Bei Contesten ohne Multiplier: Regular QSO, ARRL-DIGI und ARRL-FD
 Die Liste der geloggtten Stationen mit den DXCC-Kennungen, z.B. W1AA K

- Bei Contesten mit Multiplier: WW-DIGI, FT-RU, NA-VHF und EU-VHF
Die Liste der gearbeiteten Multiplier, jeweils mit der Anzahl der QSOs mit dem Multiplier.
Beispiele:
 - WW-DIGI: **JN 5**
 - FT-RU: **DL 25 (DX) , TX 2 (US) oder QC 3 (VE)**
 - NA-VHF: **JN48 20**
 - EU-VHF: **JN48FX 5**

Diese Liste wird gespeichert und beim Neustart geladen. Die Liste wird beim Wechseln von Contest (nach einer Sicherheitsabfrage) gelöscht.

Stations/new Multipliers Feld:

Die Angezeigten Daten hängen vom ausgewählten Contest ab:

- Bei Contesten ohne Multiplier:
Die Liste der aufgenommenen und noch nicht gearbeiteten Stationen, mit deren DXCC-Kennung Diese Liste wird nicht gespeichert und beim Wechsel von Band und FT-Modus gelöscht.
- Bei Contesten mit Multiplier:
Die Liste der noch nicht gearbeiteten Stationen, die einen neuen Multiplier haben. Die Stationen auf der Liste werden bevorzugt. Wird ein Multiplier gearbeitet, werden alle Stationen mit diesen Multipliern gelöscht.
Diese Liste wird gespeichert und beim erneuten Start des Helpers wiederhergestellt. Die Liste wird nur beim Wechseln vom Contest (nach einer Sicherheitsabfrage) gelöscht.

CQ-on QRG-Feld:

Die Liste der empfangenen CQ-Rufe, mit der Frequenz, der Stationen. Wird eine Station auf dieser Frequenz später ein 73 oder RR73 senden, kann der Helper diese Station anrufen. Wenn von der Station auch ein Multiplier empfangen wurde und die Station auf der Liste der „Stations/new Multiplier“ steht, wird mit einer höheren Priorität angerufen.

Hauptfenster - Bedienelemente:

Own call / grid:

Eigenes Rufzeichen und QRA-Lokator, muss in das Konfigurationsmenü eingetragen werden.

Edit config:

Öffnet der Dialog zum Erstellen der Parameter (siehe detailliert unten im Text). Die Konfigurationsdaten werden im „contest-config.txt“ File im Installationsverzeichnis gespeichert.

About:

Zeigt die aktuelle Versionsnummer und Copyright Information.

Mode Select:

Wählen Sie mit „Mode-Select“ den gewünschten Betriebsmodus aus: S/P CQ, oder MIX. Die jeweiligen Funktionen der einzelnen Modi werden im Folgenden Text beschrieben.

S/P - Modus:

In „*Search and Pounce*“ Betrieb sucht der Helper CQ-rufenden Stationen aus. Welche Stationen an erster Stelle angerufen werden, hängt vom gewählten „Contest“ und „Strategy“ (siehe unten). Wenn die Funktion 73=CQ ist eingeschaltet, werden auch Stationen angerufen, die 73 oder RR73 senden, vorausgesetzt der Helper hat vorher im Hintergrund auf der Frequenz ein CQ von der Station empfangen. Der Helper startet S/P Modus mit ausgeschaltetem „Hold-Tx“, kann aber später manuell umgestellt werden.

CQ -Modus:

Im CQ-Modus sendet WSJTX fortlaufend CQ-Rufe. Es ist wichtig zu beachten, dass der Helper entscheidet welche Station zurückgerufen wird. Wenn mehrere Stationen gleichzeitigen rufen, wird die Station entsprechend ihrer Priorität zurückgerufen. Stationen mit einem neuen Multiplikator haben immer Vorrang. Der Helper startet den CQ-Modus mit aktivierter Option „Hold-Tx“. Bitte beachten Sie, dass WSJT-X nicht auf die CQ-Rufe reagieren soll: daher muss CQ auf „None“ eingestellt werden.

MIX - Modus:

In MIX-Modus wird die Betriebsanzeige wird erst „grün“ und zeigt „RUN-CQ“ an. Wenn keine Stationen antworten, schaltet sich der Helper nach den eingestellten Wiederholungen in das „RUN-CQ/SP Modus. Der Helper ruft weiterhin CQ, sollten aber keine Stationen antworten, werden CQ-rufenden Stationen angerufen. Nach einer bestimmten Anzahl von S/P QSOs schaltet zurück in das RUN-SP Modus.

Hinweis: Der FT-Contest-Helper, benutzt die Auto-Sequenzierung von WSJT-X, muss aber die automatische Beantwortung von CQs auf „CQ-None“ gestellt werden.

Band:

Wählt das gewünschte Band aus. Die für den Wettbewerb erforderlichen Frequenzen müssen im WSJT-X vorab eingestellt werden. Ab Version 3 von WSJT-X erfolgt die Bandumschaltung über Schaltflächen statt über ein Dropdown-Menü. Um diese Funktion zu aktivieren, setzen Sie im Menü „View“ von WSJT-X das Häkchen bei „Band-Buttons“.

START / STOP und Betriebsanzeige:

Wie oben schon beschrieben, um die Wettbewerbsregler zu erfüllen, müssen alle QSOs durch Drücken der „START“ Taste freigegeben werden.

Nach dem Start wechselt der Start/Stop Anzeiger von „STOP“ zu „CQ“ oder „SP“ und die Anzeige leuchtet „grün“. Wenn ein QSO beginnt, leuchtet die Anzeige „gelb“ und zeigt „START-next“ an. Ab diesem Moment können Sie das nächste QSO einfach durch Drücken der START-Taste starten. Die Anzeige wechselt dann zu „grün“.

Durch die „STOP“ Taste wird das Heruntergefahren angestoßen, wird aber auf die Beendigung des laufenden QSO gewartet. Die Betriebsanzeige wird „gelb“ und zeigt „Wait-Down“ an. Ein erneutes Drücken der „STOP“ Taste beendet alle Aktivitäten sofort.

FT-Mode:

Die Auswahl von FT-Modi wurde in WSJT-X Version-3 auf Schaltknöpfe anstelle von Dropdown-Menüs auf einzelnen Schaltflächen umgestellt. Der Helper schaltet zwischen FT-4 und FT-8 über diese neuen Schaltknöpfe. Das FT-Mode kann nur im Angehaltenen Zustand geändert werden.

Contest:

Hier wird der gewünschte Contest eingestellt. Die Strategie zur Priorisierung der Stationen wird automatisch gewählt. Um zukünftige Conteste mit abweichenden Regeln anpassen zu können, kann die „Strategy“ geändert werden.

Contest	Strategy	Exchange	Multiplier
Regular QSO	Best S/N oder Prefer-DX	S/N Report	Kein Multiplier
WW-DIGI	Prefer DX	2-Char. QRA-Lokator	2-Char. QRA-Locator
FT-RU	DXCC & US/VE States	599 0001	DXCC & US/VE States
ARRL-DIGI	Prefer DX	4-char QRA-Locator	Kein Multiplier
NA-VHF	Best S/N	4-char. QRA-Lokator	4-char. QRA-Lokator
EU-VHF	Prefer DX	5990001 + 6-char QRA.	6-char QRA-Lokator
ARRL-FD	Best S/N	FD-Exchange oder DX	Kein Multiplier

Strategy Best-S/N:

Die CQ-Rufende bzw. 73/RR73 sendende Station mit der höchsten Priorität wird gerufen. Werden mehrere Stationen mit der gleichen Priorität empfangen, wird die Station mit dem besseren S/N Wert angerufen. Die Prioritäten werden auch beim ankommenden Rufen berücksichtigt.

Der Helper unterscheidet 5 Prioritäten, wobei „Wanted“ die höchste Priorität ist:

- **„Wanted“ Priorität:** Die Station passt zu den „Wanted“ Einträgen in Konfiguration des Helpers.
- **„High“ Priorität:** Die Station ist ein neuer Multiplier, oder ist die Station in WSJT-X highlighted als „New-Call“ oder higher.
- **„Normal“ Priorität:** Die Station ist kein neuer Multiplier und in WSJT als „New Call on Band“ highlighted wird.
- **„Low“ Priorität:** Nach zwei erfolglosen QSO-Versuchen wird die Priorität auf „Low“ gesetzt.
- **„Blocked“ Priorität:** Nach drei erfolglosen QSO-Versuchen wird die Station für eine Weile gesperrt. Stationen werden auch gesperrt, wenn nicht mit dem passenden Exchange antworten, z.B. die Station sendet S/N, wobei QRA-Lokator oder Serial-Nr. erwartet wird.

Strategy Prefer-DX:

Die Prioritäten werden ähnlich wie beim „Best S/N“ vergeben. Wenn mehrere Stationen dieselbe Priorität haben, wird die am weitesten entfernte Station angerufen.

Decode Delay ms:

In meisten Fällen kann WSJTX nicht alle Meldungen innerhalb von 15/7.5 sec Zyklus dekodieren. Dieser Wert zeigt an, wie lang WSJTX und der Helper für die Dekodierung und Bearbeitung benötigt. Die Dekodierungstiefe in WSJTX soll so eingestellt werden, dass dieser Wert unter 500 msec bleibt. Über 1000 msec besteht die Gefahr, dass die gesendeten Meldungen von der Gegenstationen nicht dekodiert werden können.

Hold-TX:

In CQ- und Mix-Modi wählt der Helper „Hold-TX“ aus, in S/P-Modus wird „Hold-Tx“ deaktiviert, kann aber bei Bedarf aktiviert werden. Es wird generell „Hold-TX“ empfohlen, hat aber in S/P-Modus Nachteile.

73=CQ:

Ist diese Funktion in S/P Modus gewählt, werden nicht nur CQ-Rufende Stationen, aber auch

Stationen die RR73 oder 73 senden, angerufen, vorausgesetzt der Helper hat vorher im Hintergrund CQ von der Station empfangen.

Skip Tx-1:

Wenn im regulären QSO-Modus „Skip-Tx-1“ ausgewählt ist, ruft der Helper Stationen auf, indem er anstelle des QRA-Lokators einen S/N-Report sendet. Dies kann dazu beitragen, das QSO etwas zu verkürzen. Diese Einstellung wird in allen Contest-Modi ignoriert. Im Contest-Betrieb werden Stationen stets gemäß den Contest-Regeln aufgerufen.

Fußzeile:

1. die Anzahl der QSOs auf dem Contest. Der Zähler wird beim Wechsel des Contests zurückgesetzt.
2. die Station mit der aktuell gearbeitet wird. Das Feld wird grün, wenn die Station geloggt wurde, wird rot, wenn das QSO abgebrochen wurde.
3. Status des QSOs. z.B. WAIT-CALL, WAIT-REP, WAIT-RREP, WAIT-RR73 etc. Auch die Anzahl der Versuche wird angezeigt.
4. EXIT: Beendet das Programm.

Das „Edit Config“ Dialog

Configuration Dialog

My-Call My Grid My Locations

Macro Delay (if required) msec Minimum S/N level accepted

Max. audio frequency Nr of CQs in MIX before S/P

Max. CALL repeats Max. S/P QSOs in Mix-mode

Max. repeats in QSO Logging level

Max repeats at QSO end Excluded Calls

Minimum DX Km

Wanted Grids

Wanted DXCCs

Die Einträge in „config.txt“:

- My-Call ; Das Rufzeichen der eigenen Station
- My-Grid ; Die QRA-Lokation der eigenen Station
- My-Locations ; Das eigene Land und Kontinent. Im regulären QSO-Betrieb ermöglicht es, dass der Helper nur auf uns gerichteten CQ-Rufe antwortet. Im Contest-Betrieb können hier irreguläre Contest-Namen eingetragen werden. Die standard-Namen, wie „TEST“, „WW“, „RU“ werden automatisch erkannt.
- Macro Delay ; Manche Computer benötigen hier einen Wert zwischen 10 und 50
- Max. audio freq. ; Stationen, die über die spezifizierte Frequenz rufen, werden ignoriert
- Max. CALL repeats ; Max. Anzahl der Wiederholungen von CALL-Rufen. Ist die Anzahl erreicht und die Station nicht antwortet, wird das QSO abgebrochen.

- Max. repeats in QSO ; Max. Wiederholungen beim Austausch von Reports. Ist die Anzahl erreicht und die Station nicht antwortet, wird das QSO abgebrochen.
- Max. repeats at QSO-end ; Max. Wiederholungen am QSO-Ende, nachdem das QSO geloggt wurde
- Minimum DX ; Die minimale DX-Entfernung, wird nur im regulären QSO-Betrieb ausgewertet. Es verhindert, dass der Helper auf CQ-DX rufe antwortet, wenn die Entfernung zu der Station ist kleiner als der angegebene Wert.
- Min. S/N level ; Stationen mit einem S/N-Wert unterhalb dieses Wertes werden ignoriert
- Nr.of CQs in MIX ; Maximale. Anzahl von nacheinander gesendeten CQ-Rufen in MIX-Modus, bevor der Helper in die RUN-SP-Phase wechselt.
- Max. S/P QSOs in MIX ; Max. Anzahl der S/P QSOs in der RUN-S/P-Phase, bevor der Helper in zurück in die RUN-CQ-Phase wechselt.
- Logging level ; Wenn nicht NONE gewählt, wird ein Tages-Logfile in das Installationsverzeichnis: "\\log\\log-<YYMMDD.txt" geschrieben.
 - Logging level: NONE ; Kein Logfile wird geschrieben
 - Logging Level: LOG ; Der Inhalt des Logfensters von Helper wird ins Log geschrieben.
 - Logging level: MSG ; Zusätzlich werden alle Meldungen geschrieben
 - Logging level: EXPERT ; Zusätzlich werden Informationen für Fehlersuche geloggt.
- Excluded Calls ; Liste der Stationen und Präfixe die man **nicht** arbeiten möchte. Z.B „JA1“ sperrt alle Stationen mit Rufzeichen, die mit „JA1“ anfangen. Nicht gültige Länder wie z.B. „DO“ können nur hier eingetragen werden.
- Wanted-Grids ; Liste der QRA-Lokatoren, getrennt mit Leerzeichen, die man arbeiten möchte. Zwei oder vier Zeichen werden akzeptiert.
- Wanted DXCC ; Liste der DXCC-Länder und Kontinente, die Sie arbeiten möchten. Die in WSJT-X angegebenen DXCC-Präfixe werden akzeptiert, sowie die Kontinente *EU, *AF, *AS, *NA, *SA und *OC.

Die benötigten Einstellungen

Einstellungen in Windows 10/11

- Die minimal benötigte Auflösung beträgt 1680 x 1050 Pixel.
- Stellen Sie die Bildschirmskalierung des Windows-Systems auf 100 % ein.
- Verwenden Sie ausschließlich den Standard-Windowsmanager.
- Einige Remote-Programme können unerwartete Auswirkungen auf die Funktionalität haben.

Einstellungen in WSJTX

Main Window:

- In Contest-Betrieb **darf** „CQ/73“ **nicht** gewählt werden
- „Hold Tx Freq wird vom Helper gesteuert, sollte hier nicht geändert werden.
- „Tx even/1st“ soll während eines Contests ab und zu geändert werden.
- Band, und FT8/FT4 wird vom Helper gesteuert, sollte hier nicht geändert werden.
- Auto Seq. Wird vom Helper gesteuert, sollte hier nicht geändert werden.
- CQ: None soll immer ausgewählt werden, der Helper sucht die Stationen selber aus.
- Enable / Halt Tx wird vom Helper gesteuert, sollte hier nicht geändert werden.
- Das Kästchen "Menu" **muss** eingeschaltet sein. Der Helper warnt, wenn es nicht der Fall ist.
- Die vom Helper eingestellte Größe von WSJT-X und Wide-Graph dürfen nicht geändert werden.
- Die Teilung von WSJT-X zwischen „Band Activity“ und „Rx Frequency“ sollen ca. 50%-50% sein.
- Die Fenster dürfen verschoben werden, **müssen** aber immer komplett auf dem Desktop bleiben.
- Die Fenster sollen sich nicht überlappen, auch mit externe Software nicht.

View Menü:

- „Use Dark Style“ **darf nicht** eingeschaltet sein.
- „Band Buttons“ **muss** eingeschaltet sein. Der Helper warnt, wenn es nicht der Fall ist.

Filters Menü:

Es können Filter spezifiziert werden, soll aber sichergestellt werden, dass keine Meldungen ausgefiltert werden, die für das Contest wichtig sind.

Mode Menü:

Die Einstellung von FT8/FT4 soll über den Helper erfolgen.

Decode Menü:

Die Einstellungen im "Decode" Menü, sollen entsprechend der Leistungsfähigkeit des PCs eingestellt werden. Beobachte die „Decode Delay“ Anzeige des Helpers: der Wert soll nicht größer als 500 ms sein.

Einstellungen in WSJTX Settings

„Settings in WSJTX General“:

The screenshot shows the 'Settings' dialog box for WSJT-X, with the 'General' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar are tabs for 'General', 'Radio', 'Audio', 'Tx Macros', 'Reporting', 'Frequencies', 'Colors', 'Advanced', 'Alerts', and 'Filters'. The 'General' tab contains three main sections: 'Station Details', 'Display', and 'Behavior'. The 'Station Details' section has fields for 'My Call' (DG5LP), 'My Grid' (JN48f), an 'AutoGrid' checkbox, and an 'IARU Region' dropdown (All). Below this is a dropdown for 'Message generation for type 2 compound callsign holders' (Full call in Tx3). The 'Display' section has several checkboxes: 'Start new period decodes at top' (unchecked), 'Blank line between decoding periods' (checked), 'Show blank line with time stamp' (checked), 'Display distance in miles' (unchecked), 'Highlight DX Call in message' (checked), 'Tx messages to Rx frequency window' (checked), 'Highlight DX Grid in message' (unchecked), 'Show DXCC, grid, and worked-before status' (checked), 'Show principal prefix instead of country name' (checked), and 'Show DXCC for all messages' (unchecked). There are also buttons for 'Font...' and 'Decoded Text Font...'. The 'Behavior' section has checkboxes for 'Monitor off at startup', 'Enable VHF and submode features', 'MSK144/Q65: Tx until 73 is received', 'Monitor returns to last used frequency', 'Allow Tx frequency changes while transmitting', 'Auto-open/close Astronomical data window', 'Double-click on call sets Tx enable', 'Decode after EME delay', 'kHz entry without k (restart required)', 'Disable Tx after sending 73' (checked), 'Single decode', 'Turn progress bar red while transmitting' (checked), 'Calling CQ forces Call 1st', 'CW ID after 73', 'ID Interval' (0), 'Alternate F1-F6 bindings', 'Tune watchdog' (checked), '90 seconds', and 'Tx watchdog' (6 minutes). The 'Additional features' section has checkboxes for 'Map Grid locator to U.S. State', 'Erase decodes after band change', 'Alternate Erase button behavior' (checked), 'Show U.S. States in messages with grid', 'Set Rx frequency to Tx frequency after QSO', 'Enable Wait features' (checked), 'Clear DX Call after QSO', 'Clear DX Grid after QSO', 'Less button coloring (restart required)', 'Show distance in messages with grid', 'Show azimuth in messages with grid', and 'Align DXCC/distance/azimuth' (checked) with values 2 and 0. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

- Die Einstellung von „Font“ muss: **MS Shell Dlg 2**, Font style: Standard, Size: 8,
- Die Einstellung „Decoded Text Font“ muss: **Coruier** oder **Coruier New**, Font style: Standard, Size:10,
- Diese Werte sind die Grundeinstellungen nach der Installation von WSJT-X.

Settings in “Radio” und “Audio” Menüs

Diese Einstellungen sind Entsprechend

Settings in WSJT-X „Reporting“

„Log automatically“ muss gesetzt werden. Alle anderen Kontrollkästchen im Bereich „Logging“ müssen ausgeschaltet bleiben.

Settings in WSJT-X „Frequencies“

Stellen Sie sicher, dass sowohl für FT4 als auch für FT8 die richtigen, für den Contest vorgeschriebenen Frequenzen einprogrammiert sind.

Settings in WSJT-X „Colors“

- „Higlighting“ Farbe „CQ in message“ (grün) **muss** gewählt werden.
- „Transmitted message“ (gelb) sollte auch gewählt werden.
- „New Call on Band“ **muss** gewählt werden

- Je nach Bedarf können andere Farbmarkierungen dazu gewählt werden
- „Highlight also messages with 73 or RR73“ sollte eingeschaltet sein.
- Das Farbschema darf nicht geändert werden. Der Helper erkennt nur die Originalfarben.

Einstellungen im Wasserfalldiagramm:

- Bins/Pixel = 3
- Start 500 Hz
- Es müssen von 500 Hz bis 2850Hz alle Frequenzen sichtbar sein.

Installation und Vorbereitung vor dem ersten Start

Der FT-Contest-Helper ist eine „Portable Software“ benötigt keine Installation in Windows. Sie kann von einem beliebigen Verzeichnis gestartet werden (auch von USB).

Lade das Programm (siehe Link auf www.github.com/dg5lp) herunter und kopiere in ein beliebiges Verzeichnis. Starte WSJT-X, dann den FT-Contest-Helper. Beim ersten Start ist das eigene Rufzeichen, QRA-Lokator leer. Öffne den Konfigurations-Dialog „Edit Config“ und geben Sie Ihre persönlichen Daten in die drei Felder ein: „My-Call“, „My Grid“ und „My Locations“. Um die Konfiguration zu speichern Bitte nicht vergessen das „OK zu drücken. Jetzt ist der Contest-Helper einsatzbereit. Wähle das Contest oder Regular-QSO und starte „S/P“, CQ oder MIX-Betrieb.

Fehlermeldungen und Anregungen bitte an:

dg5lp@darcd.de oder via github.