PROGRAMMER HP-41

Index des fonctions

Toutes les fonctions du HP-41C peuvent être enregistrées comme instructions dans la mémoire programme sauf celles marquées d'un astérisque. Les fonctions apparaissant différemment au clavier et à l'affichage sont listées avec leurs deux formes, celle du clavier en premier. (Ex.: au clavier et SORT à l'affichage). Sauf indication contraire (°), toutes les fonctions peuvent être exécutées à l'affichage et réaffectées.

Utilisation, modes et indicateurs

*	۰	ON	Touche de mise sous tension.
* * *	0 0	OFF BEEP TONE n USER PRGM ALPHA XEQ nom	Voir OFF et ON plus loin Mise hors tension Signal sonore Signal à tonalité variable.n= choix de la tonalité Touche du mode personnel Touche du mode programme Touche du mode alphanumérique Exécution.Nom de programme, de fonction,label numérique ou adresse indirecte

XEQ (ALPHA ajoute un octet pour chaque caractère du nom) XEQ indirect XEQ numérique

Utilisation de la fonction secondaire d'une touche Avance papier

Affichage et pile opérationnelle

° APPEND Prolongation d'une chaîne alphanumérique ON Mise sous tension de l'affichage ENG n Notation ingénieur.n=nombre dechiffres significatifs après le premier FIX n Notation virgule fixe.n=nombre de chiffres après la virgule SCI n Notation scientifique.n=nombre de chiffres après la virgule EEX Introduction de l'exposant de 10 Touche de correction **ENTER** Copie du contenu de X dans Y Et y ou XasY Echange des contenus de X et de Y X <> n Echange des contenus de X et d'un registre de stockage.n=numéro du registre