Kjell Enblom

Lysator

September 2009

Copyright © 2009 Kjell Enblom. This document is covered by the GNU Free Documentation License,

Version 1.1 or later.

Olimex LPC-2478-STK

Denna presentation, dokumentation och exempelkod finns på http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/embedded/olimex/


Presentationen finns även på: http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/tekla/linux/dokument.html

Olimex LPC-2478-STK

- LPC-2478-STK är ett utvecklingskort för inbyggda system.
- Inbyggda system är datorer som sitter inbyggda i apparater; tvättmaskiner, mikrovågsugnar, bilar, digitalboxar för TV, mobiltelefoner, handdatorer etc.
- Inbyggda system har oftast begränsade resurser som t.ex. relativt liten mängd minne, ingen hårddisk, litet flashminne, långsammare CPU än i moderna arbetsstationer och servrar etc.
- Inbyggda system kan t.ex. ha en mängd med I/O-portar, exempelvis för serieportar, I²C-bussar, I²S-bussar, CAN-bussar etc.
- Inbyggda system kan sakna minnesskydd.
- Många riktigt små inbyggda system saknar operativsystem.

Olimex LPC-2478-STK

Gell Enblom



Olimex LPC-2478-STK

Avsikten med denna introduktion är att lära sig så pass mycket om Olimexkortet att man snabbt kan komma igång och börja labba med detta kort.

Innehåll:

- Data om kortet
- Spänningsmatning
- Seriekonsolen
- Grunderna i bootloadern U-Boot
- Boota från USB
- Boota från SD-kort
- Boota via tftp-server
- Kompilera om uClinux
- Boota med nfs-rootfilsystem
- Kompilera program inom uClinux byggsystem och utanför
- Bilder



Introduktion

Olimex LPC-2478-STK

jell Enblom

Data i korthet:


- ARM7-CPU (ARM7TDMI-S, little endian).
- 3.5 tums TFT-skärm med backlight och touchscreen (320x240 punkter)
- MP3-dekoder
- 64 MB SDRAM
- 512 KB on-chip flash
- Plats för SD/MMC-kort.
- CAN-buss
- JTAG-anslutning
- Ethernetanslutning
- Serieport (9-pol DSUB)
- USB host och USB device
- U-boot boot-loader



Introduktion

Olimex LPC-2478-STK

Gell Enblon



Introduktion - spänningsmatning och serieport

Olimex LPC-2478-STK

iell Enblon

- Olimex LPC-2478-STK kan matas med antingen växelspänning eller likspänning
 - AC 6-9 V eller
 - DC 9-12 V.
- Polariteten på kontakten spelar ingen roll då det sitter en likriktarbrygga efter kontakten. Denna matar sedan spänningsstabilisatorerna som ger 5V respektive 3.3V.
- Clas Ohlsson batterieliminator 32-2314 fungerar utmärkt.
- Serieporten är inställd på 115200 bps 8 databitar ingen paritet.
- För att ansluta seriporten till en annan dator behövs en nollmodemkabel som korsar bland annat stiften 2 och 3.

Introduktion - 9-pol seriekontakt

Olimex LPC-2478-STK


jell Enblom

Den 9-poliga Dsub seriekontakten ser ut enligt följande:

- 1 Frame ground (N/U)
- 2 Rx Data
- 3 Tx Data
- 4 DTR
- 5 Signal Ground
- 6 DSR
- 7 RTS
- 8 CTS
- 9 N/U

Introduktion - nollmodemkabel

Olimex LPC-2478-STK




- Nollmodemkabel (9-pol hona-hona) finns att köpa på välsorterade elektronikbutiker som t.ex. Clasohlsson.
- USB till serieport finns även det att köpa på välsorterade elektronikbutiker.

Blockschema för den integrerade kretsen LPC2478

Olimex LPC-2478-STK


Gell Enblom



Minneslayout

Olimex LPC-2478-STK


Ciell Enblor



Schema

Olimex LPC-2478-STK

Ciell Enblon



Olimex LPC-2478-STK

Gell Enblor

- Bootloadern på Olimexkortet är Das U-Boot (U-Boot).
- Olimexkortet använder serieportskonsol på vilken den kommunicerar i 115200 bps, 8 databitar, ingen paritet.
- Anslut serieporten och starta t.ex. kermit eller picocom.
- Exempel: picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
- Anslut ström till kortet.
- Innan U-Boot har hunnit börja boota tryck på någon tangent. U-Boot har en timeout på 3 sekunder som standard.
- Alla inställningar inklusive timeout lagras i variabler i U-Boot.

stdout=serial

Olimex LPC-2478-STK

- Skriv **help** eller **?** för att lista alla kommandon.
- Det går även att skriva help kommando för att få mer hjälp om ett specifikt kommando.
- **printenv** visar alla variabler och deras värden.

```
bootargs=root=/dev/ram initrd=0xa0800000,4000k console=ttyS0,115200N8
bootcmd=run usb_boot
bootdelav=3
baudrate=115200
tftp_boot=tftpboot a0008000 linux.bin;tftpboot a1800000 romfs.bin;go a0008000
nand_boot=nand read 0xa0008000 0x0 0x220000:nand read 0xa0800000 0x400000 0x2200
usb_boot=usb start:fatload usb 0 0xa0800000 romfs_5.img;fatload usb 0 0xa0008000
mmc_boot=mmc; fatload mmc 0 a0008000 linux.bin; fatload mmc 0 a1800000 romfs.bin;
update_uboot=tftpboot a1000000 u-boot.bin:protect off 0 2ffff:erase 0 2ffff:cp.b
update_nand=nand erase:tftpboot a1000000 linux.bin:nand write a1000000 0 200000
ipaddr = 192.168.0.158
netmask = 255, 255, 255, 0
serverip = 192.168.0.240
ethaddr=00:de:ad:b0:05:03
console=serial
stdin=serial
```

Olimex LPC-2478-STK

jell Enblom

- Olimexkortet kan ladda filer från USB-minne SD/MMC-kort eller från en tftp-server.
- USB och SD/MMC anges på följande sätt:
 - **usb 0** anger första USB-enheten med fat-filsystem (vfat).
 - mmc 0 anger första SD-kortet med fat-filsystem (vfat).
- fatls <interface> <dev[:part]> [directory] listar filer.
- fatload <interface> <dev[:part]> <addr>
 <filename> [bytes] laddar en fil.
- addr är en minnessadress.
- Exempel: fatls usb 0
- Exmpel: fatload usb 0 0xa0800000 romfs_5.img

Olimex LPC-2478-STK

Kiell Enblor

- För att kunna accessa USB-minnen måste man först aktivera USB-stödet.
- USB startas med usb start
- USB-stödet stoppas igen med usb stop
- USB-partitioner visas med usb part
- help usb ger mer hjälp om vad man kan göra med USB i U-Boot.

Olimex LPC-2478-STK

Gell Enblon

- tftpboot [loadAddress] [[hostIPaddr:]bootfilename] laddar en fil från en tftp-server och lägger den på angiven minnesadress.
- Exempel: tftpboot 0xa0008000 192.168.0.1:/linux-install/olimex/vmlinux.bin
- **go addr [arg ...]** kör det som finns på minnesadress addr.
- Exempel: go 0xa0008000

Olimex LPC-2478-STK

Kjell Enblon

- run var [...] Kör kommandona i variabeln var.
- Exempel:
 - Variabeln tftp_boot innehåller följande: tftpboot 0xa0800000 192.168.0.1:/linux-install/olimex/romfs_5.img; tftpboot 0xa0008000 192.168.0.1:/linux-install/olimex/vmlinux.bin;go a0008000
 - run tftp_boot
- Det går att betrakta variabeln som ett shellscript som man kör.

Olimex LPC-2478-STK

Kjell Enblo

- Ändra innehåll på en variabel görs med: setenv variabel värde
- Exempel: setenv bootargs 'root=/dev/ram initrd=0xa0800000,4000k console=ttyS0,115200N8'
- Det går att spara alla variablers innehåll till flash med saveenv
- Kommandot bdinfo visar lite mer information om kortet (print Board Info structure).
- ping host skickar pingpaket till angiven host. Exempel: ping 192.168.0.1

Olimex LPC-2478-STK

- Standardalternativet f\u00f6r U-Boot \u00e4r att k\u00f6ra inneh\u00e4llet i variabeln bootcmd, d.v.s. utf\u00f6ra run bootcmd
- För Olimex-kortet innebär det att filerna romfs_5.img och vmlinux.bin läses in från ett VFAT-formatterat USB-minne.
- romfs_5.img innehåller ett romfs med root-filsystem.
- vmlinux.bin innehåller en linux-kärna.
- Dessa två filer finns i katalogen Images på den medföljande CDn till Olimexkortet.
- I samma katalog finns även u-boot-bin.hex som är en U-Boot image.
- Med U-boot går det att flash om den flash som finns på kortet.



U-Boot - boota från USB

Olimex LPC-2478-STK

jell Enblon

- För att boota från USB behöver man först starta USB-stödet, ladda in root-filsystemet, ladda kärnan och slutligen köra igång kärnan.
- Notera att USB-minnet måste innehålla ett VFAT-filsystem.
 - usb start
 - fatload usb 0 0xa0800000 romfs_5.img
 - fatload usb 0 0xa0008000 vmlinux.bin
 - go a0008000
- Dessa inställningar finns som standard i variabeln usb_boot.
- I och med det går det att köra **run usb_boot** för att boota från USB.

U-Boot - boota från SD-kort

Olimex LPC-2478-STK

jell Enblom

- För att boota från SD-kort behöver man först starta mmc, ladda in kärnan, ladda root-filsystemet och slutligen köra igång kärnan.
- Notera att SD-kortet måste innehålla ett VFAT-filsystem.
 - mmc
 - fatload mmc 0 a0008000 linux.bin
 - fatload mmc 0 a1800000 romfs.bin
 - go a0008000
- Dessa inställningar finns som standard i variabeln mmc_boot.
- I och med det går det att köra run mmc_boot för att boota från USB.

U-Boot - boota via tftp

Olimex LPC-2478-STK

iell Enblom

- För att ladda filerna från en tftp-server och boota från dessa filer behövs en fungerande tftp-server med de aktuella filerna och en fungerande ethernetförbindelse.
- Nedan visas inställningarna för en tftp-server som startas från xinetd.

```
service tftp
        socket_type
                                  = dgram
        protocol
                                  = udp
        wait
                                  = yes
        user
                                   = root
                                  = /usr/sbin/in.tftpd
         server
                                  = -s / tftpboot
        server_args
        disable
                                   = no
        per_source
                                   = 11
                                  = 100.2
        CDS
        flags
                                  = IPv4
```

■ tftp-servern ovan chrootas till katalogen /tftpboot

U-Boot - boota via tftp

Olimex LPC-2478-STK

Kjell Enblor

- Filerna i följande exempel är placerade i katalogen /tftpboot/linux-install/olimex/ på host-datorn.
- Host-datorn har här IP-adress 192.168.0.1.
- Olimexkortet är target.
- Här laddas först filen med root-filsystemet, därefter laddas kärnan och slutligen körs kärnan.
 - tftpboot 0xa0800000 192.168.0.1:/linux-install/olimex/romfs_5.img
 - tftpboot 0xa0008000 192.168.0.1:/linux-install/olimex/vmlinux.bin
 - go a0008000

Olimex LPC-2478-STK

- Med Olimex följer uClinux.
- uClinux används framförallt på system som saknar MMU.
- Ingen MMU ger:
 - Inget virtuellt minne (VM) och ingen swap.
 - Inget minnesskydd. Det gör att en process kan skriva sönder en annan process minne.
 - Inget tmpfs.
- Eftersom systemet saknar MMU så stöds endast binärformatet Flat (bFLT) för program. Alla övriga binärformat för program unyttjar funktioner i VM.
- Kompilatorn som man använder för att kompilera uClinux och program med måste ha stöd för Flat. Den kan även behöva ha stöd för position-independent code (PIC) och execute-in-place (XIP).
- Stacken allokeras vid kompilering och kan inte växa under exekvering.

Olimex LPC-2478-STK

- Det går att ändra på stackstorleken med programmet flthdr
- Exempel: lpc-2478uclinux/buildroot/toolchain_build_arm/elf2flt/flthdr -s 20k program
- Heapen fungerar också annorlunda i uClinux då minnet allokeras från en global minnespol.

Olimex LPC-2478-STK

Kjell Enblon

- Följande beskriver hur man kompilerar om uClinux (buildroot, kärna etc).
 - Skapa ett katalogträd,
 mkdir -p ~/lpc-2478-uclinux/snapgear-cross
 - Gå ner i katalogträdet och packa upp toolchain för ARM (korskompilator), cd ~/lpc-2478-uclinux/snapgear-cross
 - tar zxf /mnt/cdrom/Utils/arm-linux-tools-20061213.tar.gz
 - Sätt PATH till att inkludera katalogen med detta toolchain, PATH=~/lpc-2478-uclinux/snapgearcross/usr/local/bin:\$PATH

Olimex LPC-2478-STK

Kjell Enblor


forts.

- Nu är det dags att packa upp uClinux (inklusive källkoden till kärnan) och konfigurera och kompilera den.
- Börja med att gå till katalogen lpc-2478-uclinux,
 cd ~/lpc-2478-uclinux/
- Packa upp tar-arkivet med källkoden, tar zxf /mnt/cdrom/uClinux/uClinux-distlpc_2478_stk-20081007.tgz
- Gå ner i katalogen och konfigurera uClinux.
 cd uClinux-dist-lpc_2478_stk
 make menuconfig
- Se till att sätta Vendor till NXP och Product till LPC2468.

Olimex LPC-2478-STK

(iell Enblor


Gå in på 'Vendor/Product Selection'.



Olimex LPC-2478-STK

(iell Enblom


Sätt 'Vendor' till 'NXP' och 'Product' till 'LPC2468'.




Olimex LPC-2478-STK

iell Enblom

- Forts.
 - För att konfigurera kärnan, busybox, etc. gå in på 'Kernel/Library/Defaults Selection' och välj 'Customize Kernel Settings' för kärnan och 'Customize Vendor/User Settings' för busybox och applikationer.
 - När menuconfig avslutas kommer den att gå vidare till konfigurationen för kärna respektive applikationer.



Olimex LPC-2478-STK Aktivera 'Customize Kernel Settings' för att konfigurera kärnan och 'Customize Vendor/User Settings' för att konfigurera busybox och applikationer.



Olimex LPC-2478-STK

(jell Enblon

Forts.

- Nu är det dags att kompilera uClinux.
- För att kompilera uClinux och bygga romfs behövs programmet genromfs.
- Kompilera med: make (toolchainet måste vara med i din PATH, se sida 28).
- Om kompileringen gick bra finns ett träd med rootfilsystemet i katalogen romfs och de färdiga filerna med rootfilsystem och kärna i katalogen images.

Olimex LPC-2478-STK

- Om du bygger en egen kärna måste du kompilera den med make ulmage
- Du behöver även ha genromfs installerad på utvecklingsdatorn.

U-Boot - NFS-rootfilsystem

Olimex LPC-2478-STK

- För att kunna boota och montera root-filsystemet från en NFS-server behöver den medföljande kärnan patchas.
- Spara nedanstående patch i filen nfsroot.patch

Applicera patchen med patch -p0 < nfsroot.patch</p>

Olimex LPC-2478-STK

- Därefter behöver kärnan konfigureras. Gör antingen som beskrivits tidigare eller kör make menuconfig i katalogen där du har källkoden till kärnan.
- Gå till 'Networking' > 'Networking options' och aktivera TCP/IP-stöd och 'kernel level autoconfiguration' och eventuellt 'DHCP support' och 'BOOTP support'.
- Gå till 'File systems' >'Network File Systems' och aktivera 'NFS file system support', 'Provide NFSv3 client support', 'Root file system on NFS'.
- Gå slutligen in på 'Boot options' och sätt 'Default kernel command string' till

root=/dev/nfs console=ttyS0,115200N8 rw nfsroot=192.168.0.1:/export/olimex/root

 $ip{=}192.168.0.158:192.168.0.1:192.168.0.1:255.255.255.0:olimex::off$

rootpath=/export/olimex/root/ init=/bin/sh



Olimex LPC-2478-STK

Kompilera uClinux och installera den nya kärnan.
 cd ..
 make
 cp images/vmlinux.bin
 /tftpboot/linux-install/olimex/vmlinux-nfs.bin

- Starta kortet och ladda kärnan:
 tftpboot 0xa0008000
 192.168.0.1:/linux-install/olimex/vmlinux-nfs.bin
- Kör igång kärnan så att datorn bootar: go 0xa0008000
- Om allt fungerar ska Olimexkortet boota och montera root-filsystemet från NFS-servern 192.168.0.1.
- Root-filsystemet kan kopieras från katalogen romfs.
 cp -a
 ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/romfs
 - /export/olimex/root

Olimex LPC-2478-STK

Nedan visas en nedklippt skärmdump på en boot med nfs-rootfilsystem.

```
lpc-2478-stk # tftpboot 0xa0008000 192.168.0.1:/linux-install/olimex/vmlinux.bin
emac: check_phy - (22, 1619)
emac: link status = 100Mbps, full duplex
emac: MAC address = 0:de:ad:b0:5:3
TFTP from server 192.168.0.1: our IP address is 192.168.0.158
Filename '/linux-install/olimex/vmlinux-nfs.bin'.
Load address: 0xa0008000
done
Bytes transferred = 2236072 (221ea8 hex)
lpc - 2478 - stk \# go 0 \times a 0 0 0 8 0 0 0
## Starting application at 0xA0008000 ...
uLinux version 2.6.24.2-uc0 (kjell-e@waldo.dyndns.org) (gcc version 3.4.4) #14 S
CPU: NXP-LPC2468 [24680000] revision 0 (ARMvundefined/unknown), cr=a0229ec0
Machine: Olimex LPC-2478-STK
Warning: bad configuration page, trying to continue
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: root=/dev/nfs console=ttyS0,115200N8 rw nfsroot=192.168.0.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
LPC22XX Clocking Fin=12000000Hz Fcco=288000000Hz M=11 N=0
Fcclk=57600000 PCLKSEL=55515555 11555455
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
```

4□ > 4同 > 4 = > 4 = > ■ 900

```
Olimex LPC-
2478-STK
```

```
Memory: 62628KB available (2000K code, 181K data, 92K init)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 64 bytes
NET: Registered protocol family 16
eth0: Link down.
eth0: LPC22XX ethernet at 0xffe00000 int=21 10-FullDuplex (00:1a:f1:00:00:f6)
eth0 · Micrel PHY at 1
block2mtd: version $Revision: 1.30 $
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
eth0: Link down.
IP-Config: Complete:
      device=eth0, addr=192.168.0.158, mask=255.255.255.0, gw=192.168.0.1,
     host=olimex, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver = 192.168.0.1. rootserver = 192.168.0.1. rootpath=
Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.0.1
Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.0.1
VFS: Mounted root (nfs filesystem).
BusyBox v1.00 (2008.10.07 - 02:27 + 0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
#
#Is
                       lib
            etc
                               mnt
                                     proc sbin tmp
```

- För att lägga till en ny applikation till uClinux behöver man skapa en katalog och lägga till några rader i ett par filer.
- Om projektet heter foo så är de berörda filerna följande filer och kataloger:
 - Katalogen
 ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/user/foo/
 och dess projektfiler.
 - En makefil i katalogen foo.
 - En rad för projektet foo i makefilen ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/user/Makefile
 - En kort hjälptext i ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/config/Configure.help. Denna hjälptext är till för konfigurationen av uClinux.
 - En, eller flera, rader i filen ~/Ipc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/config/config.in för att kunna välja att bygga projektet när man bygger om uClinux.

Olimex LPC-2478-STK

iell Enblom

- Skapa katalogen ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/user/foo/
 - /lpc-24/8-uclinux/uClinux-dist-lpc_24/8_stk/user/foo/och kopiera in projektfilerna dit.
- Skapa en Makefile i projektkatalogen. Nedan visas ett exempel:

```
EXEC = foo

OBJS = foo.o

all: $(EXEC)

$(EXEC): $(OBJS)

        $(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(LDLIBS)

romfs:

        $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC)

clean:

        -rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o
```

Olimex LPC-2478-STK

Kiell Enblon

 Om projektet består av flera programfiler som ska byggas bör Makefile se ut enligt nedan:

Själklart kan makefilen vara mer komplex än de två ovanstående enkla exemplen.

Olimex LPC-2478-STK

 Lägg till en rad i ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-distlpc_2478_stk/user/Makefile för projektet foo.

```
dir_$ (CONFIG_USER_FOO_FOO) += foo
```

- Denna rad adderar katalogen foo till det som ska byggas.
- Raderna med projektkataloger f\u00f3r projekt som ska byggas beh\u00f3ver inte vara i bokstavsordning men det ger en b\u00e4ttre ordning.

```
dir_$ (CONFIG_USER_FNORD_HTTPD)
                                             += fnord
dir_$ (CONFIG_USER_FLASHW_FLASHW)
                                             += flashw
dir_$(CONFIG_USER_FLATFSD_FLATFSD)
                                            += flatfsd
dir_$ (CONFIG_USER_FLTHDR_FLTHDR)
                                            += flthdr
dir_$ (CONFIG_USER_FOO_FOO)
                                             += foo
dir_$ (CONFIG_USER_FREESWAN)
                                             += freeswan
dir_$ (CONFIG_USER_FROB_LED_FROB_LED)
                                         += frob-led
dir_$ (CONFIG_USER_FROX_FROX)
                                             += frox
dir_$ (CONFIG_USER_FSWCERT_FSWCERT)
                                             += fswcert
dir_$ (CONFIG_USER_FTP_FTP_FTP)
                                             += ftp
```

Olimex LPC-2478-STK

jell Enblom

 Lägg till en hjälptext i filen ~/lpc-2478-uclinux/uClinuxdist-lpc_2478_stk/config/Configure.help för projektet foo.

CONFIG_USER_FCONFIG_FCONFIG

A program that lets you manipulate your RedBoot configuration from Linux.

CONFIG_USER_FOO_FOO

This program does fooey things to your bars.

CONFIG_USER_GETTYD_GETTYD

Another getty program. Approx. binary size: 16k

- Notera att textraderna f\u00f6r hj\u00e4lptexten m\u00e4ste inledas med exakt 2 mellanslag.
- Alla rader måste vara kortare än 70 tecken.
- Tomrader är inte tillåtna.

Olimex LPC-2478-STK

- Slutligen behövs en eller flera rader i filen ~/lpc-2478uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/config/config.in så att det går att välja att bygga projektet när man gör make menuconfig för att konfigurera uClinux.
- Exempel:

```
bool 'foo' CONFIG_USER_FOO_FOO
```

 Lägg till denna rad under lämplig menykategori exempelvis 'Miscellaneous Applications'

```
mainmenu_option next_comment
comment 'Miscellaneous Applications'
                                 CONFIG USER P7ZIP 7ZA
bool '7za'
bool 'a60'
                                 CONFIG_USER_LANG_A60
if [ "CONFIG_USER_LANG_A60" = "y" ]; then
                                 CONFIG_USER_LANG_A60_EGS
        bool '__examples'
        bool '....tests'
                                 CONFIG USER LANG A60 TEST
fi
bool 'flthdr'
                                 CONFIG_USER_FLTHDR_FLTHDR
bool 'foo'
                                 CONFIG USER FOO FOO
bool 'frob-led'
                                 CONFIG_USER_FROB_LED_FROB_LED
bool 'gdbreplay'
                                 CONFIG_USER_GDB_GDBREPLAY
```

- Upprepningen av FOO i CONFIG_USER_FOO_FOO är ifall projektet består av flera program som ska kompileras.
- Om projektet foo har programmen foo och bar som kan byggas var för sig kan man vilja ha separata rader i konfigurationen för dessa.

```
bool 'foo' CONFIG_USER_FOO_FOO
bool 'bar' CONFIG_USER_FOO_BAR
```

- Gå till katalogen
 ~/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/ och kör
 make menuconfig.
- Gå in på 'Kernel/Library/Defaults Selection' och aktivera 'Customize Vendor/User Settings'
- När menuconfig avslutas kommer den att gå vidare till konfigurationen för applikationer.
- I den nya konofigurationen gå in på 'Miscellaneous Applications' och aktivera det nya projektet.

```
File Edit View Terminal Tabs Help
 Clinux v3.2.0 Configuration
    Arrow kevs navigate the menu. <Enter> selects submenus --->. Highlighted
    letters are hotkeys. Pressing <Y> includes. <N> excludes. <M> modularizes
    features. Press <Esc><Esc> to exit. <?> for Help. Legend: [*] built-in []
    excluded <M> module < > module capable
                           xpat-examples
                           rob-led
                           dbreplay
                           dbserver
                           db (target)
                           db (host)
                           dbreplay (old)
                           dbserver (old)
                                      < Exit >
                                                  < Help >
```

- Efter att konfigurationen är klar bygg uClinux med make menuconfig
- Det f\u00e4rdiga programmet/programmen finns nu i filen romfs_5.img och i katalogen romfs/bin.



Kompilera program till kortet utanför uClinux

Olimex LPC-2478-STK För att kunna kompilera program för Olimexkortet utan att använda uClinuxs byggsystem behöver man ändra sin PATH till att innehålla följande:

```
PATH="/lpc-2478-uclinux/uClinux-dist-lpc_2478_stk/tools:\"/lpc-2478-uclinux/snapgear-cross/usr/local/bin/:$PATH
```

Se sedan till att definiera CC, CXX, CFLAGS, CXXFLAGS, LDFLAGS etc i makefilen enligt följande:

```
CC=ucfront-gcc arm-linux-gcc

CXX=ucfront-g++ arm-linux-g++

CFLAGS=-Os -g -fomit-frame-pointer -pipe \
-msoft-float -fno-common -fno-builtin -Wall \
-DEMBED -D_-PIC_- -fpic -msingle-pic-base \
-Dlinux -D_-linux_- -Dunix -D_-uClinux_-

LDFLAGS=-WI,--fatal-warnings -WI,-elf2flt \
-msoft-float -D_-PIC_- -fpic -msingle-pic-base

CXXFLAGS=-Os -g -fomit-frame-pointer -pipe \
-msoft-float -fno-common -fno-builtin -Wall \
-DEMBED -D_-PIC_- -fpic -msingle-pic-base \
-Dlinux -D_-linux_- -Dunix -D_-uClinux_- \
-nostdinc++-fno-exceptions
```

Kompilera program till kortet utanför uClinux

Olimex LPC-2478-STK

■ Exempel på en Makefile, här utan g++.

```
CC=ucfront-gcc arm-linux-gcc
CFLAGS=Os -g -fomit-frame-pointer -pipe \
-msoft-float -fno-common -fno-builtin -Wall \
-DEMBED - D__PIC__ - fpic -msingle-pic-base \
-Dlinux -D__linux__ -Dunix -D__uClinux__
LDFLAGS=-WI,--fatal-warnings -WI,-elf2flt \
-msoft-float -D_-PIC_- -fpic -msingle-pic-base
EXEC = foo
OBJS = foo.o
all: $(EXEC)
$(EXEC): $(OBJS)
$(CC) $(LDFLAGS) -0 $@ $(OBJS) $(LDLIBS)
romfs:
$(ROMFSINST) /bin/$(EXEC)
clean:
-rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o *~
```

- I/O är minnesmappad på Olimex LPC2478-STK.
- Ett register styr PIN-funktion, d.v.s vilken funktion en viss pinne ska ha (PINSEL).
- Andra register styr datariktning (in eller ut). (IODIR, FIODIR)
- Andra register används för att sätta en utgång till 0 respektive 1 (skriva data). (IOSET, IOCLR, FIOSET, FIOCLR).
- För att läsa data används in-registren (IOPIN, FIOPIN).
- Alla registren är 32 bitar stora.

Lysdiodstyrning via GPIO


Olimex LPC-2478-STK

Gell Enblon

- För att t.ex. ställa om pinne 100 på LPC2478 (pin 19 på EXT-kontakten) behöver man göra följande:
 - Sätta bit 22 och 23 på adress 0xE002C000 (PINSEL0).
 Detta för att ställa in den till att vara P0[11]. Samma pinne kan vara RXD2/SCL2/MAT3[1].
 - Sätta bit 11 på adress 0xE0028008 (IO0DIR) för att deklarera att P0[11] ska vara en utgång.
- Utgången sätts till 1 genom att skriva 1 till bit 11 på adress 0xE0028004 (IOOSET).
- Utgången sätts utgången till 0 genom att skriva 1 till bit 11 på adress 0xE002800C (IOOCLR).
- För mer detaljer se dokumentationen user.manual.lpc24xx.pdf.

Lysdiodstyrning via GPIO

Olimex LPC-2478-STK Exempel på koppling för att blinka med en lysdiod.



blink.c - program för att blinka med en lysdiod

```
/* Flash a LED connected to PIN 19, PO[11], on EXT connector */
/* Olimex LPC2478-STK */
#include <stdio.h>
#include < stdlib . h>
#include < unistd.h>
#include <inttypes.h>
/* PINSELO Pin Control */
/* PINSELO register controls the functions of the pins */
#define PINSELO
                                     (*((uint32_t volatile *)0xE002C000))
/* Register is used to define data direction */
#define IO0DIR
                                     (*((uint32_t volatile *)0xE0028008))
/* Used to set data bits */
#define IOOSET
                                     (*((uint32_t volatile *)0xE0028004))
/* Used to clear data bits */
#define IOOCLR
                                     (*((uint32_t volatile *)0xE002800C))
void ledInit (void);
void blink();
void toggle_led(void);
```

blink.c, forts.

Olimex LPC-2478-STK

iell Enblon

```
int main(int argc, char ** argv)
  printf("\n"); /* DO NOT REMOVE THIS LINE */
  ledInit();
  blink();
  exit (EXIT_SUCCESS);
void ledInit (void)
 /* initialize LED, P0[11] on Olimex LPC2478—STK card */
 PINSELO &= ((1 << 22) | (1 << 23)); /* Set bit 22:23 to 0 to define
       pin as GPIO p0[11] */
 |OODIR| = (1 \ll 11); /* Declare P0.11 as output */
void blink()
 int i:
  for (i = 0; i < 121; i++)
      toggle_led();
     usleep (100000);
}
```

blink.c, forts.

Olimex LPC-2478-STK

Gell Enblom

```
void toggle_led(void)
 /* toggle LED, P0[11] on Olimex LPC2478-STK card */
       IOSET GPIO Port Output Set register. This register controls the */
      state of R/W 0x0 IOOSET - 0xE002 8004 output pins in conjunction */
      with the IOCLR register. Writing ones IO1SET - 0xE002 8014 produces */
       highs at the corresponding port pins. Writing zeroes has no effect. */
 /* Set pin P0[11] to 0 when IOOCLR is 1 */
 /* Set pin Po[11] to 1 when IOOSET is 1 */
 static int LED_-ON = 1;
  if (LED_ON) {
   LED_ON = 0;
   |OOCLR| = (1 << 11);
 else {
   LED_ON = 1;
   |OOSET| = (1 << 11);
```

Fast GPIO

Olimex LPC-2478-STK

iell Enblom

- FIO0-FIO4 styrs av:
 - PINSEL, exempel: PINSEL9 för P4.
 - FIODIR, exempel: FIO4DIR för P4.
 - FIOSET, exempel: FIO4SET för P4.
 - FIOCLR, exempel: FIO4CLR för P4.
- Notera att det står fel i user.manual.lpc24xx.pdf i tabell 159 på sidan 198. Där står:
 - FIO0DIR 0x3FFF C000
 - FIO1DIR 0×3FFF C020
 - FIO2DIR 0x3FFF C040
 - FIO2DIR 0x3FFF C060
 - FIO2DIR 0x3FFF C080
- De två sista ska vara FIO3DIR och FIO4DIR.

Blinka med lysdiod på P4[31]

Olimex LPC-2478-STK

Kjell Enblon

■ För att blinka med en lysdiod på P4[31], pin 12 på EXT-kontakten behövs följande deklarationer:

```
#define PINSEL9 (*((uint32_t volatile *)0xE002C024))
#define FIO4DIR (*((uint32_t volatile *)0x3FFFC080))
#define FIO4SET (*((uint32_t volatile *)0x3FFFC098))
#define FIO4CLR (*((uint32_t volatile *)0x3FFFC09C))
```

■ bit 30 och 31 på PINSEL9 ska sättas till 0:

```
PINSEL9 &= ((1 << 30) | (1 << 31));
```

Bit 31 på FIO4DIR sätts till 1 för att deklarera den som utgång:

```
FIO4DIR |= (1 << 31);
```

blink2.c

Olimex LPC-2478-STK

Motsvarande funktioner för blink2.c blir:

```
#define PINSEL9
                                     (*((uint32_t volatile *)0xE002C024))
#define FIO4DIR
                                     (*((uint32_t volatile *)0x3FFFC080))
                                     (*((uint32_t volatile *)0x3FFFC098))
#define FIO4SET
#define FIO4CLR
                                     (*((uint32_t volatile *)0x3FFFC09C))
void ledInit (void)
  /* initialize LED, P4[31] on Olimex LPC2478-STK card */
  PINSEL9 &= ((1 << 30) | (1 << 31)); /* Set bit 30:31 to 0 to define
                                           pin as GPIO p4[31] */
  FIO4DIR \mid = (1 \ll 31); /* Declare P4.31 as output */
void toggle_led(void)
  /* toggle LED, P4[31] on Olimex LPC2478-STK card */
  /* Set pin P4[31] to 0 when IOOCLR is 1 */
  /* Set pin P4[31] to 1 when IOOSET is 1 */
  static int LED_-ON = 1;
  if (LED_ON) {
    LED_ON = 0:
    FIO4CLR \mid = (1 << 31);
  else {
    LED_-ON = 1;
    FIO4SET |= (1 << 31);
```

Olimex LPC-2478-STK


(jell Enblom

Komponentsidan av Olimex LPC-2478-STK.



Olimex LPC-2478-STK


Ovansidan (display-sidan).



Olimex LPC-2478-STK $\hbox{U-Boot har laddats och visar en pingvin}.\\$



Olimex LPC-2478-STK Här körs testprogrammet fbtest som använder framebufferten för att visa grafiska kurvor.



Inköpslista

Olimex LPC-2478-STK Om du tänker skaffa ett eget Olimex LPC-2478-STK-kort behövs följande:

- Olimex LPC-2478-STK utvecklingskort.
- Spänningsaggregat/batterieliminator 9V DC eller 12V DC.
- USB till serieportsadapter.
- Nollmodemkabel 9pol hona-hona.
- SD-kort.
- Nätverkssladd (TP-kabel).
- USB-minne.
- USB-sladdar, för att kunna ansluta kortet som en deviceenhet till en dator respektive för att kunna ansluta olika enheter till Olimexkortet.
- Hörlurar.
- Mikrofon.



Böcker

- Linux Device Drivers, 3rd edition, Alessandro Rubini, O'Reilly online-version finns på http://lwn.net/Kernel/LDD3/ (pdf)
- Building Embedded Linux Systems, Second Edition, Philippe Gerum, Karim Yaghmour, Jon Masters, Gilad Ben-Yossef, August 2008, O'Reilly.
- Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools, 2nd Edition, Michael Barr och Anthony Massa, 2006, O'Reilly.
- Designing Embedded Hardware, John Catsoulis, 2005, O'Reilly.
- Embedded Linux Primer A Practical Real-World Approach, Christopher Hallinan, 2006, Prentice Hall. (2nd edition kommer ut januari 2010.)

Länkar

- uClinux, http://www.uclinux.org/
- Manual till U-Boot, http://www.denx.de/wiki/DULG/Manual
- Manual till NXP LPC2478, http://www.standardics.nxp.com/support/documents/ microcontrollers/pdf/user.manual.lpc24xx.pdf
- Embedded Linux Developer Forum, http://www.ucdot.org/
- SparkFun Electronics, http://forum.sparkfun.com/
- Busybox, http://www.busybox.net
- uClibc, http://www.uclibc.org
- uClinux for Linux Programmers (Linux Journal), http://www.linuxjournal.com/article/7221
- Linux on ARM Wiki, http://www.linux-arm.com/
- Arm, http://www.arm.com/



Frågor

Olimex LPC-2478-STK

(jell Enblom

■ Frågor?