Blackfin VisualDSP++

scmRTOS

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

для однокристальных микроконтроллеров

Version 5

2003-2015

Общие сведения

Данный порт предназначен для использования совместно с программным пакетом VisualDSP++ фирмы Analog Devices.

Blackfin — процессор, изначально рассчитанный на использование его под управлением операционных систем, поэтому в его составе имеется ряд средств для поддержки ОС. Сюда относятся наличие, например, режимов **User** и **Supervisor** и поддержка программного прерывания. Для *scmRTOS* самым важным из них является поддержка программного прерывания.

В данном порте режим **User** по причинам, связанным с удобством использования процессора в сочетании с низкоуровневым ПО, не используется, а вся работа происходит в режиме **Supervisor**, переключение на который происходит на этапе выполнения кода **Startup**.

Программный пакет **VisualDSP++** использует один стек для данных и адресов возвратов.

Рекомендуемое представление нумерации приоритетов в данном порте идет по убыванию: максимальное значение числа¹, представляющего номера приоритета, соответствует процессу с наивысшим приоритетом, по мере убывания значения, уровень приоритета уменьшается. Т.е. pr0 — высший приоритет, ему соответствует число, равное значению заявленного количества процессов; значение, равное 0, соответствует системному процессу IdleProc. Такая схема выбрана из соображений эффективности при вычислении приоритетов процессов — порядок битов в объектах тргосезямар получается такой, что наивысший приоритет соответствуют старшим битам, а это, в свою очередь, позволяет эффективно находить номер самого приоритетного процесса из готовых к выполнению. Для этого используется инструкция процессора signbits. Реализацию функции нахождения наивысшего приоритета процесса из готовых к выполнению — см «Листинг 1 Функция нахождения наивысшего приоритета процесса из готовых к выполнению».

3

¹ Максимальное из диапазона чисел, выделенных для представления значений приоритетов.

```
{1} inline uint8 t highest priority(TProcessMap pm)
{2} {
         uint8_t pr;
{3}
{4}
         asm
{5}
             " %0.1 = signbits %1; " :
{6}
             "=d" (pr) :
{7}
{8}
             "d" (pm)
         );
{9}
         return 30 - pr;
{10}
{11} }
```

Листинг 1 Функция нахождения наивысшего приоритета процесса из готовых к выполнению

Вообще, такой порядок задания представления приоритетов целесообразен для любой архитектуры, имеющей инструкции для поддержки операций с плавающей точкой – вроде упомянутой signbits.

В конце настоящего документа будет приведён пример настройки приложения для использования его с портом.

Объекты портирования

Ниже приведены значения (с краткими пояснения) макросов, типов и прочих объектов портирования. Более подробно об объектах портирования – см документацию на *scmRTOS*, глава **«Порты»**.

Макросы

Название	Значение ¹
INLINE	_Pragma("always_inline") inline
OS_PROCESS	_Pragma("regs_clobbered REGS") ²
DUMMY_INSTR()	asm(" nop;")
INLINE_PROCESS_CTOR	<none></none>

¹ Если значение макроса пусто, то для обозначения этого используется тег <None>.

 $^{^2}$ Где REGS ОПРЕДЕЛЁН КАК: "r0-r7 p0-p5 ASTAT i0-i3 b0-b3 10-13 m0-m3 lt0 lt1 lb0 lb1 lc0 lc1 a0 a1 cc"

Псевдонимы типов

Название	Значение
stack_item_t	uint32_t
status reg t	uint16 t

Пользовательские типы

Класс-«обёртка» критической секции – см «Листинг 2 TCritSect». Тут никаких нюансов нет, всё достаточно прозрачно – в конструкторе сохраняется состояние статусного регистра, который помимо всего прочего и управляет прерываниями, затем прерывания запрещаются, в деструкторе – значение статусного регистра восстанавливается. Таким образом, от точки создания объекта и до точки уничтожения прерывания процессора оказываются запрещёнными.

Листинг 2 TCritSect

Класс-«обёртка» **тізкw** предназначен для упрощения определения обработчиков прерываний, в которых используются сервисы ОС, см «Листинг 3 TISRW».

```
{1} class TISRW
{2} {
{3} public:
[44] INLINE TISRW() { isr_enter(); }
[55] INLINE ~TISRW() { isr_exit(); }
{6}
{7} private:
{8}
         //----
         INLINE void isr enter()
{9}
{10}
{11}
             Kernel.ISR NestCount++;
{12}
{13}
         INLINE void isr_exit()
{14}
{15}
{16}
             TCritSect cs;
{17}
{18}
            if(--Kernel.ISR NestCount) return;
{19}
            Kernel.sched isr();
{20}
{21}
{22} };
```

Листинг 3 TISRW

Использование: в обработчике прерываний объект этого класса должен быть объявлен до первого использования любого средства межпроцессного взаимодействия и до разрешения вложенных прерываний, если использование таковых разрешено.

В деструкторе объекта, который будет вызван при выходе из обработчика прерываний, вызывается планировщик, который при необходимости произведёт перепланирование процессов, и если в обработчике прерываний возникло событие, которое требует передачи управления соответствующему процессу для обработки, то этот процесс будет переведён в готовые к выполнению и произведено (по возможности) переключение контекстов.

Порт **Blackfin/VisuaDSP++** не поддерживает возможность использования отдельного стека для прерываний в силу недостатков этого приёма на платформах, не имеющих аппаратной возможности переключать указатель стека на стек прерываний¹.

Программное включение вложенных прерываний также не реализовано, т.к. процессор имеет аппаратный модуль контроллера событий (**Event Controller**), позволяющий отображать прерывания на разные уровни событий контроллера.

¹ Строго говоря, Blackfin поддерживает аппаратное переключение указателей стеков, но оно происходит только при переходе из режима User в режим Supervisor, поэтому не может быть использовано в данном порте.

Системный таймер

Вопроса с выбором аппаратного таймера процессора, используемого в качестве системного таймера, не возникает, т.к. процессор содержит специальный таймер в ядре — **Core Timer**. Поскольку существует большое разнообразие вариантов как задания периода таймера, так и задания тактовых частот процессора, настройка и запуск таймера вынесены из состава ОС и полностью находятся в ведении пользователя. Логично всю инициализацию — настройку тактовых частот, установку напряжения питания ядра, настройку и запуск таймера ядра и др., — сделать в функции main проекта до запуска os::run.

Передача управления на основе программного прерывания

Поскольку данный процессор имеет поддержку программного прерывания, прямая передача управления в данном порте не реализована за ненадобностью. В качестве программного прерывания для переключения контекстов используется **Software Interrupt 1** (**IVG14**). Инициирование переключения контекстов производится с помощью вызова функции:

```
// raise software interrupt
inline void raise_context_switch() { raise_intr(14); }
```

В порте определёна собственно функция обработки прерываний, реализованная на ассемблере, которая производит переключение контекстов.

Пример настройки проекта

Проект должен содержать три конфигурационных файла для настройки порта и указания используемых возможностей операционной системы и её расширений:

- 1. scmRTOS config.h;
- 2. scmRTOS target cfg.h;
- 3. scmRTOS_extensions.h

Код конфигурационного файла 1 scmRTOS_config.h — см «Листинг 4 scmRTOS config.h».

```
typedef uint32_t
                           timeout t;
{1}
     typedef uint fast32 t tick count t;
{2}
{3}
{4}
     #define scmRTOS PROCESS COUNT
                                                            3
{5}
    #define scmRTOS SYSTIMER NEST INTS ENABLE
                                                           1
     #define scmRTOS_ISRW_TYPE
                                                           TISRW
{6}
    #define scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE
#define scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE
{7}
                                                           1
                                                            1
     #define scmRTOS IDLE HOOK ENABLE
{9}
                                                           1
{10} #define scmRTOS IDLE PROCESS STACK SIZE
                                                            768
{11} #define scmRTOS PRIORITY ORDER
{12} #define scmRTOS CONTEXT SWITCH USER HOOK ENABLE
```

Листинг 4 scmRTOS_config.h

Вышеприведённый файл определяет два псевдонима встроенных типов для переменных таймаутов {1} и для счётчика тиков системного таймера {2}, число пользовательских процессов в количестве 3 {4}, разрешает вложенные прерывания в обработчике прерываний системного таймера {5}, класс-«обёртка» для обработчиков прерываний простого типа, без переключения на стек прерываний {6}, разрешает функцию системного времени – счётчик тиков системного таймера {7}, разрешает пользовательские хуки системного таймера {8} и фонового процесса системы (IdleProc) {9}, а пользовательский хук при переключении контекстов не разрешён {12}, порядок следования приоритетов обратный – pr0 равно scmRTOS PROCESS COUNT, pridle - 0 {11}.

Т.к. **Blackfin** имеет специальную аппаратуру для поддержки функций OC^2 , необходимости в специальном коде для конфигурации этих средств на уровне проекта нет. Файл scmRTOS_target_cfg.h содержит только подключение специальных заголовочных файлов, перечень которых определяется на уровне проекта, находящихся в составе пакета **VisualDSP++**, таких как exception.h, pll.h, ccblkfn.h.

Остальной код настройки и запуска ОС помещён в функцию main(), куда относится настройка и запуск системного таймера - см «Листинг 5 Настройка системного таймера, прерывания переключения контекстов и запуск ОС».

¹ Только значимая часть, без комментариев, «шапок», code guard'ов и прочего.

² Таймер ядра и программное прерывание.

Листинг 5 Настройка системного таймера, прерывания переключения контекстов и запуск ОС