Cortex-M3/IAR

scmRTOS

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

для однокристальных микроконтроллеров

Version 5

2003-2015

Общие сведения

Cortex-M3 — это новое 32-разрядное ARM RISC ядро с гарвардской архитектурой. Микроконтроллеры на основе этого ядра выпускается многими фирмами (ST Microelectronics, NXP, TI и др.), что позволяет разработчику выбрать наиболее подходящий микроконтроллер. В отличие от прежних ядер ARM, в ядре **Cortex-M3** стандартизовано не только ЦПУ, но и контроллер прерываний, системный таймер и карта памяти. Это позволяет использовать данный порт на контроллере любого производителя практически без изменений. Ядро разработано с учётом возможного применения операционных систем, и потому идеально подходит для **scmRTOS**

Данный порт предназначен для использования совместно с программным пакетом **EWARM** фирмы **IAR Systems**.

В конце настоящего документа будет приведён пример настройки приложения для использования его с портом.

Объекты портирования

Ниже приведены значения (с краткими пояснениями) макросов, типов и прочих объектов портирования. Более подробно об объектах портирования – см документацию на *scmRTOS*, глава «Порты».

Макросы

Hазвание Значение¹

INLINE Pragma("inline=forced") inline

3

¹ Если значение макроса пусто, то для обозначения этого используется тег <None>.

20	PROCESS	<none></none>
US	PROCESS	\None>

OS INTERRUPT <None>

DUMMY INSTR() no operation()

SYS TIMER CRIT SECT() TCritSect cs

SEPARATE RETURN STACK 0

ENABLE NESTED INTERRUPTS <None>

Поскольку **Cortex-M3** поддерживает вложенные прерывания на аппаратном уровне, макрос **sys_timer_crit_sect()** содержит создание объекта - критической секции. Соответственно, макрос **enable_nested_interrupts** пуст. Этот макрос используется в обработчике прерываний системного таймера, если вложенные прерывания в обработчике системного таймера разрешены (конфигурационный макрос **scmrtos_systimer_nest_ints_enable == 1**).

Порт не поддерживает отдельный стек для адресов возвратов, поэтому макрос **separate return stack** равен нулю.

Псевдонимы типов

Название	Значение
stack_item_t	uint32_t
status reg t	uint32 t

Пользовательские типы

Класс-«обёртка» критической секции — см «Листинг 1 — TCritSect». Тут никаких нюансов нет, всё достаточно прозрачно — в конструкторе сохраняется состояние статусного регистра, который помимо всего прочего и управляет прерываниями, затем прерывания запрещаются, в деструкторе — значение статусного регистра восстанавливается. Таким образом, от точки создания объекта и до точки уничтожения прерывания процессора оказываются запрещёнными.

Листинг 1 - TCritSect

Класс-«обёртка» **тізкw** предназначен для упрощения определения обработчиков прерываний, в которых используются сервисы ОС, см «Листинг 2 – **TISRW**».

```
{1} class TISRW
{2}
{3} public:
    INLINE TISRW() { isr enter(); }
{4}
      INLINE ~TISRW() { isr_exit(); }
{5}
{6}
{7} private:
{8}
{9}
      INLINE void isr enter()
{10}
      {
{11}
           TCritSect cs;
{12}
          Kernel.ISR NestCount++;
{13}
      ·
//-----
{14}
{15}
      INLINE void isr exit()
{16}
{17}
           TCritSect cs;
      TCritsect cs,
if(--Kernel.ISR_NestCount) return;
{18}
       Kernel.sched_isr();
{19}
{20}
{21}
{22} };
```

Листинг 2 - TISRW

Использование: в обработчике прерываний объект этого класса должен быть объявлен до первого использования любого средства межпроцессного взаимодействия.

В деструкторе объекта, который будет вызван при выходе из обработчика прерываний, вызывается планировщик, который при необходимости произведёт перепланирование процессов, и если в обработчике прерываний возникло событие, которое требует передачи управления соответствующему процессу для обработки, то этот процесс будет переведён в готовые к выполнению и произведено (по возможности) переключение контекстов.

Порт **Cortex-M3/IAR** использует отдельный стек для прерываний, то есть при входе в обработчик прерывания происходит переключение на отдельный стек. Такой

подход даёт экономию стеков процессов, т. к. в этом случае не нужно в стеках процессов резервировать пространство для работы обработчиков прерываний. В качестве области памяти, выделенной под стек прерываний, используется память, которая была стеком до старта ОС. Реализация этой возможности выполняется аппаратно ядром **Cortex-M3**.

Второй вариант — когда прерывания используют стеки процессов — не реализован в порте. Поэтому **тізкw** ss и **тізкw** являются синонимами:

```
{1} #define TISRW SS TISRW
```

Листинг 3 - TISRW_SS

Системный таймер

Поскольку в спецификацию ядра **Cortex-M3** включен, в том числе и системный таймер **systick**, то его настройка выполняется портом. На уровне приложения пользователь определяет только частоту клока, подаваемого на таймер, и желаемую частоту таймерного прерывания. Это делается макросами **systickfreq** и **systickintrate** в файле **scmrtos target cfg.h**:

```
{1} #define SYSTICKFREQ 72000000
{2} #define SYSTICKINTRATE 1000
```

Листинг 4 - Задание частоты системного таймера

Порядок приоритетов

Порт **Cortex-M3/IAR** поддерживает как прямой, так и обратный порядок приоритетов процессов. Но в силу того, что ядро имеет аппаратные средства поиска первого ненулевого бита в двоичном слове, то предпочтительным (в плане быстродействия и размера кода) является обратный порядок приоритетов, т.е. при конфигурировании системы (файл scmrtos_config.h) необходимо указать:

```
{1} #define scmRTOS_PRIORITY_ORDER 1
```

Листинг 5 - Задание порядка приоритетов

Передача управления на основе программного прерывания

Это единственный предусмотренный в порте вариант, поскольку ядро **Cortex-M3** имеет специальное прерывание для этого, и вариант с прямой передачей управления не имеет никаких преимуществ. В порте определёна функция обработки прерываний **Pendsv_Handler()**, реализованная на ассемблере, которая и производит переключение контекстов.

Пример настройки проекта

Проект должен содержать три конфигурационных файла для настройки порта и указания используемых возможностей операционной системы и её расширений:

- 1. scmRTOS CONFIG.h;
- 2. scmRTOS_TARGET_CFG.h;
- 3. scmRTOS_extensions.h

Код конфигурационного файла 1 scmrtos_config.h — см «Листинг 6 — scmrtos_config.h».

```
{1} #ifndef IAR SYSTEMS ASM
{2} typedef uint16 t timeout t;
{3} typedef uint fast32 t tick count t;
{4} #endif // __IAR_SYSTEMS_ASM__
{5}
{6} #include <stdint.h>
{7}
{8} #define scmRTOS PROCESS COUNT
{9} #define scmRTOS SYSTIMER NEST INTS ENABLE
{10} #define scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE
{11} #define scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE
{12} #define scmRTOS IDLE HOOK ENABLE
{13} #define scmRTOS IDLE PROCESS STACK SIZE
                                                   (50 * sizeof(stack item t))
{14} #define scmRTOS PRIORITY ORDER
{15} #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE 0
{16} #define scmRTOS DEBUG ENABLE
{17} #define scmRTOS_PROCESS RESTART ENABLE
```

Листинг 6 – scmRTOS_CONFIG.h

Вышеприведённый файл определяет два псевдонима встроенных типов – для переменных тайм-аутов {2} и для счётчика тиков системного таймера {3}, число

¹ Только значимая часть, без комментариев, «шапок», code guard'ов и прочего.

пользовательских процессов в количестве 3 {8}, разрешает вложенные прерывания в обработчике прерываний системного таймера {9}, разрешает функцию системного времени – счётчик тиков системного таймера {10}, разрешает пользовательские хуки системного таймера и фонового процесса системы (IdleProc) {11}, {12}, а пользовательский хук при переключении контекстов не разрешён {15}, порядок следования приоритетов – обратный (pridle равно 0, pr3 – 1, pr2 – 2 и т. д.) {14}. Отладочные средства отключены {16}, рестарт процессов отключен {17}. Также указано подключение заголовочного файла с объявлениями стандартных целочисленных типов {6}.

Файл scmrtos_target_cfg.h содержит код OC, зависящий от требований конкретного проекта. Его содержимое – см «Листинг 7 – scmRTOS_TARGET_CFG.h».

```
{1} // Define SysTick clock frequency and its interrupt rate in Hz.
{2} #define SYSTICKFREQ 72000000
{3} #define SYSTICKINTRATE 1000
{4}
{5} //-----
{6} // Definitions for some processor registers in order to not include
{7} // specific header file for various Cortex-M3 processor derivatives.
{10} #define CPU SYSTICKCSR EINT 0x02
{11}
{12} #ifndef __IAR_SYSTEMS_ASM__
                           _____
{13} //----
{14} //
{15} //
          System Timer stuff
{16} //
{17} //
{18} namespace OS
{19} {
{20} // SysTick interrupt handler.
{21} extern "C" void SysTick Handler();
{22}}
{23}
{24} #define LOCK SYSTEM TIMER() (*CPU SYSTICKCSR &= ~CPU SYSTICKCSR EINT)
{25} #define UNLOCK SYSTEM TIMER() (*CPU SYSTICKCSR |= CPU SYSTICKCSR EINT)
{26}
{27} //------
{28} //
{29} //
          Context Switch ISR stuff
{30} //
{31} //
{32} namespace OS
{33} {
{34} #if scmRTOS IDLE HOOK ENABLE == 1
{35} void idle_process_user_hook();
{36} #endif
{37}
{38} #if scmRTOS CONTEXT SWITCH SCHEME == 1
{39}
       INLINE void raise context switch() { *CPU ICSR |= 0x10000000; }
{40}
{41}
       #define ENABLE NESTED INTERRUPTS()
{42}
{43}
      #if scmRTOS SYSTIMER NEST INTS ENABLE == 0
{44}
          #define DISABLE NESTED INTERRUPTS() TCritSect cs
{45}
         #define DISABLE NESTED INTERRUPTS()
{47}
{48}
       #endif
{49}
{50} #else
     #error "Cortex-M3 port supports software interrupt switch method only!"
{51}
{53} #endif // scmRTOS CONTEXT SWITCH SCHEME
{54}
{55}}
{56} //-----
{57} #endif // __IAR_SYSTEMS_ASM__
```

Листинг 7 – scmRTOS_TARGET_CFG.h

В начале файла задаются частота клока системного таймера {2} и желаемая частота таймерного прерывания {3}. Настройка клока для системного таймера определяется конкретным микроконтроллером с ядром **Cortex-M3** и должна быть

выполнена пользователем до запуска *scmRTOS*. Затем идут несколько определений регистров **Cortex-M3** {8} {9} {10}. Далее определены два макроса, которые управляют разрешением прерываний системного таймера путём манипуляции соответствующим битом разрешения прерывания системного таймера {24} {25}. Для варианта передачи управления с помощью программного прерывания требуется определить функцию raise_context_switch() {40}, которая активизирует соответствующее прерывание.

Для включения и отключения вложенных прерываний в обработчике прерывания системного таймера определёны специальные макросы. Поскольку у **Cortex-M3** вложенные прерывания включены по умолчанию, макрос включения пуст {42}. Макрос же отключения вложенных прерываний варьируется в зависимости от параметра scmrtos_systimer_nest_ints_enable: {45} {47}.