MANUAL

INSTALAÇÃO – USO – MANUTENÇÃO – SEGURANÇA

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

LQL.4, LQL.6, LQL.8, LQL10



PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL. NÃO UTILIZE SEM ANTES LER COM ATENÇÃO O MANUAL. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE OU SITE DESCRITOS ABAIXO.



ÍNDICE

1 INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

- 1.1 ADVERTÊNCIAS GERAIS
- 1.2 SEGURANÇA MECÂNICA
- 1.3 SEGURANÇA ELÉTRICA

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 DADOS TÉCNICOS RUÍDO
- 2.2 FORNECIMENTO E ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

3 INSTALAÇÃO

- 3.1 DISPOSIÇÃO DA MÁQUINA
- 3.2 CONEXÃO ELÉTRICA
- 3.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÃO AO USUÁRIO

4 USO DA MÁQUINA

- 4.1 UTILIDADE
- 4.2 COMANDOS
- 4.3 PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO

5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 5.1 PROCEDIMENTO PARA A LIMPEZA E PRODUTOS UTILIZADOS
- 5.2 MANUTENÇÃO E COMPORTAMENTO EM CASO DE AVARIAS
- 5.3 INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO USO DA MÁQUINA

6 ANEXOS

IMAGENS
ESQUEMA ELÉTRICO
VISTA EXPLODIDA LQL.4, LQL.6, LQL.8, LQL.10
PEÇAS DE REPOSIÇÃO LQL.4, LQL.6, LQL.8, LQL.10
TERMO DE GARANTIA

ATENÇÃO: AS CARACTERÍSTICAS E AS FOTOS DEVERÃO SER CONSIDERADAS A TÍTULO INFORMATIVO, RESERVA-SE O DIREITO DE INTRODUZIR SEM PRÉVIO AVISO AS MODIFICAÇÕES QUE SE JULGUEM NECESSÁRIAS.

1 INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1.1 ADVERTÊNCIAS GERAIS

- A MÁQUINA DEVERÁ SER UTILIZADA POR PESSOAL INSTRUÍDO CONHECEDOR DAS NORMAS DE USO E DE SEGURANÇA, DESCRITAS NESTE MANUAL.
- É PROIBIDO CRIANÇAS TRABALHAREM COM A MÁQUINA. SOMENTE ADULTOS.
- ESTE APARELHO NÃO SE DESTINA À UTILIZAÇÃO POR PESSOAS (INCLUSIVE CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU POR PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO INSTRUÇÕES REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO APARELHO OU ESTEJAM SOB A SUPERVISÃO DE UMA PESSOA RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANCA.
- NO CASO DE ALTERNÂNCIA DO PESSOAL QUE TRABALHARÁ COM A MÁQUINA, O NOVO OPERADOR DEVERÁ SER INSTRUÍDO SOBRE AS NORMAS E O FUNCIONAMENTO DA MESMA.
- O OPERADOR DEVERÁ USAR OS EPIS ADEQUADOS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). COMO POR EXEMPLO USAR TOCA NOS CABELOS EVITANDO QUE OS MESMOS TRANQUEM NAS PARTES MÓVEIS DA MÁQUINA.
- O OPERADOR DEVERÁ ESTAR SEMPRE ATENTO PARA SITUAÇÕES QUE PODEM CAUSAR RISCOS DE ACIDENTES E EVITÁ-LAS. COMO POR EXEMPLO, TRABALHAR COM MANGAS DE UNIFORMES FOLGADAS ONDE AS MESMAS PODERÃO TRANCAR NAS PARTES MÓVEIS CAUSANDO ACIDENTES.
- APÓS SER REALIZADA A LEITURA E ESCLARECIDAS TODAS AS DÚVIDAS, ESTE MANUAL DEVERÁ SER GUARDADO COM CUIDADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO, CONHECIDO POR TODAS AS PESSOAS QUE IRÃO OPERAR A MÁQUINA E COLOCADO A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS QUE REALIZARÃO MANUTENÇÃO PARA EVENTUAIS CONSULTAS. SEMPRE QUE SURGIR QUALQUER DÚVIDA NÃO EXITE EM CONSULTAR O MANUAL, NÃO OPERE DE FORMA ALGUMA COM DÚVIDAS.
- NA INSTALAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL COLOCAR ESTE MANUAL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARÃO A MESMA.
- NUNCA COLOQUE AS MÃOS, DEDOS OU OBJETOS DENTRO DO COPO COM A MÁQUINA LIGADA, POIS, CAUSARÁ ACIDENTE.
- ANTES DE COMEÇAR A LIMPEZA E QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL DESCONECTAR A MÁQUINA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.
- CONTROLAR PERIÓDICAMENTE O ESTADO DOS CABOS E DAS PARTES ELÉTRICAS.

ATENÇÃO: NÃO EFETUAR PESSOALMENTE REPARAÇÕES, DIRIGIR-SE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. AO SUBSTITUIR PEÇAS DE SUA MÁQUINA, USE SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS.

1.2 SEGURANCA MECÂNICA

- NUNCA COLOQUE AS MÃOS, DEDOS OU OBJETOS DENTRO DO COPO (ITEM **B** IMAGEM 1 EM ANEXO) COM A MÁQUINA EM MOVIMENTO, POIS, CAUSARÁ ACIDENTE.
- ANTES DE LIGAR A MÁQUINA: TENHA CERTEZA QUE O COPO ESTEJA BEM ENCAIXADO.
- QUANDO A MÁQUINA ESTIVER PARADA, E VOCÊ FOR LIMPAR AS LÂMINAS E PRECISAR POR AS MÃOS, TOME O MÁXIMO CUIDADO, POIS, AS LÂMINAS SÃO BEM AFIADAS, EVITE SE CORTAR. NUNCA ESQUEÇA DE DESCONECTAR A MÁQUINA DA REDE ELÉTRICA. JAMAIS COLOQUE AS MÃOS DENTRO DO COPO COM A MÁQUINA EM MOVIMENTO.
- AS MÁQUINAS DE NOSSA FABRICAÇÃO DESCRITAS NESTE MANUAL ATENDEM AO REGULAMENTO CONTRA RISCO DO TIPO MECÂNICO.
- TEM-SE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO COM AS MÃOS ÀS PARTES ELÉTRICAS.
- A SEGURANÇA MECÂNICA SE OBTÉM COM:
 - 1. GABINETE QUE PROTEGE TODO O MOTOR EVITANDO CONTATO COM ÁGUA, POEIRA E OUTROS MATERIAIS. (ITEM C IMG.1)
 - **2.** ACOMPANHAMENTO DE UMA TAMPA, QUE IMPEDE RESPINGOS PARA FORA DO COPO E PROTEGE O OPERADOR AO PROCESSAR. (ITEM A IMG.1).
 - **ATENÇÃO:** SEMPRE QUE FOR REMOVIDO ALGUM ÍTEM REFERIDO A SEGURANÇA DA MÁQUINA, (COMO POR EXEMPLO, AO FAZER LIMPEZA OU MANUTENÇÃO) REPONHA EM SEU DEVIDO LUGAR E CONFIRME SE ESTÁ REALIZANDO SUA FUNÇÃO CORRETAMENTE.

1.3 SEGURANÇA ELÉTRICA

- CONTROLAR PERIÓDICAMENTE O ESTADO DOS CABOS E DAS PARTES ELÉTRICAS.
- SUA MÁQUINA TEM GRAU DE PROTEÇÃO IPX1, QUE SIGNIFICA PROTEÇÃO CONTRA GOTAS D' ÁGUA CAINDO VERTICALMENTE.
- NUNCA JOGUE ÁGUA SOBRE SUA MÁQUINA, POIS, PODERÁ FLUIR ATÉ O MOTOR E OCASIONAR CHOQUE ELÉTRICO OU QUEIMA DO MESMO, LIMPE SEMPRE COM UM PANO ÚMIDO E TENHA CERTEZA QUE ESTÁ DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA. O COPO E A TAMPA PODEM SER LAVADOS SEPARADAMENTE.
- NÃO TRABALHE COM A MÁQUINA EM LOCAIS ÚMIDOS, NEM COM ROUPAS E SAPATOS MOLHADOS, COLOQUE O SAPATO ADEQUADO, ISSO EVITARÁ CHOQUES ELÉTRICOS E ATÉ MESMO A MORTE. (APÓIE A MÁQUINA SOBRE UMA SUPERFICIE FIRME E SECA).
- PARA ESTIPULAR OS COMPONENTES DE SEGURANÇA CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, FORAM OBSERVADOS OS REQUISITOS DAS NORMAS DE SEGURANÇA. DADO O PERFEITO ISOLAMENTO DE TODAS AS PARTES ELÉTRICAS E A ÓTIMA RESISTÊNCIA DE TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS, ESTA MÁQUINA ESTÁ APTA A REALIZAR OS TRABALHOS A QUE SE PROPÕE.
- SEMPRE QUE FOR REMOVIDO ALGUM ÍTEM REFERIDO A SEGURANÇA DA MÁQUINA, (COMO POR EXEMPLO, AO FAZER LIMPEZA OU MANUTENÇÃO) REPONHA EM SEU DEVIDO LUGAR E CONFIRME SE ESTÁ REALIZANDO SUA FUNÇÃO CORRETAMENTE.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O GABINETE (C IMG.1) FOI CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430 QUE TEM RESISTÊNCIA À CORROSÃO SUPERIOR À DOS OUTROS AÇOS. RESISTE AO ATAQUE DE DIVERSOS AGENTES CORROSIVOS.
- O COPO (B IMG.1), TEM COMO MATÉRIA PRIMA O AÇO INOXIDÁVEL 304 QUE EM TEMPERATURA AMBIENTE RESISTE AO ATAQUE DE DIVERSOS AGENTES CORROSIVOS, COMO A MAIORIA DOS ÁCIDOS ORGÂNICOS, SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS EM GERAL, ÁLCALIS, OXI-SAIS, ETC. O AÇO INOXIDÁVEL 304 É ATACADO POR ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO. NÃO RESISTE AO ÁCIDO CLORÍDICO, AO ÁCIDO SULFÚRICO DILUÍDO, AOS CLORETOS E HALETOS EM GERAL.
- AS LÂMINAS SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL ENDURECIDA POR ENCRUAMENTO, QUE AUMENTA SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. RESISTE BEM A AGENTES AGRESSIVOS, COMO SUCOS DE FRUTAS E VERDURAS, ALGUNS ÁCIDOS E ÁLCALIS SUAVES, VAPOR DE ÁGUA ISENTO DE CONTAMINANTES, ETC.

2.1 DADOS TÉCNICOS

MOD.	MEDIDAS	PESO	POTÊNCIA	TENSÃO	CAPACIDADE
	LxAxP CM	KG	W - CV	V	(L)
LQL.4	25X61,5X22	8,5	368 – 1/2	127/220	4
LQL.6	25X68X22	8,9	368 – 1/2	127/220	6
LQL.8	25X76X22	9,1	368 – 1/2	127/220	8
LQL.10	25X84X22	9,3	368 – 1/2	127/220	10

ATENÇÃO: AS CARACTERÍSTICAS, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE E TENSÃO ELÉTRICA DA MÁQUINA, FORAM INDICADAS NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COLADA NA PARTE TRASEIRA DAMESMA. ANTES DA INSTALAÇÃO, VERIFICAR SE A TENSÃO ELÉTRICA DA MÁQUINA ESTÁ DE ACORDO COM A DA REDE ELÉTRICA.

2.2 FORNECIMENTO E ELIMINAÇÃO DAS EMBALAGENS DA MÁQUINA

A MÁQUINA FOI EMBALADA COM MADEIRA OU PAPELÃO PARA GARANTIR A PERFEITA INTEGRIDADE DA MESMA DURANTE O TRANSPORTE E ESTÁ ACOMPANHADA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

MANUAL DE INSTALAÇÃO, USO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA.

TERMO DE GARANTIA ANEXO AO MANUAL.

OS COMPONENTES DA EMBALAGEM (PAPÉIS, MADEIRA ETC) SÃO PRODUTOS ASSIMILÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E PODEM SER ELIMINADOS SEM DIFICULDADE. NO CASO EM QUE A MÁQUINA SEJA INSTALADA EM PAÍSES QUE EXISTAM NORMAS DIFERENTES, ELIMINAR AS EMBALAGENS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES. REALIZE A ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO AJUDANDO A PROTEGER O MEIO AMBIENTE. PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A RECICLAGEM DO MESMO, ENTRE EM CONTATO COM AS AUTORIDADES LOCAIS COMPETENTES, COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO OU COM O ESTABELECIMENTO ONDE ADQUIRIU O PRODUTO.

3 INSTALAÇÃO

3.1 DISPOSIÇÃO DA MÁQUINA

A CONEXÃO A REDE ELÉTRICA E A DISPOSIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DEVEM SER REALIZADOS POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.

NA INSTALAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL COLOCAR ESTE MANUAL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARÃO A MESMA.

ATENÇÃO: A INSTALAÇÃO E O LOCAL ONDE SERÁ DISPOSTA A MÁQUINA, DEVEM CUMPRIR AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS NO TRABALHO E SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NR.12.

O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR POSSÍVEIS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS CAUSADOS PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS DITAS NORMAS.

DEVE-SE POSICIONAR O APARELHO SOBRE UMA SUPERFICIE LISA, BEM NIVELADA, SECA E ESTÁVEL, AFASTADO DE FONTES DE CALOR E DE TORNEIRAS DE ÁGUA.

3.2 CONEXÃO ELÉTRICA

O APARELHO É FORNECIDO COM UM CABO ELÉTRICO PARA SE CONECTAR A UMA TOMADA ELÉTRICA GERAL.

É OBRIGATÓRIO REALIZAR UMA BOA CONEXÃO DE TERRA SEGUNDO O REGULAMENTO VIGENTE. (IMG.2).

A MÁQUINA É BIVOLT, SIGNIFICA QUE ELA PODE ATUAR TANTO EM 127V COMO EM 220V, BASTANDO MUDAR A TENSÃO NA CHAVE SELETORA QUE SE ENCONTRA EMBAIXO DA MÁQUINA. **ATENÇÃO! SELECIONE A TENSÃO DE ACORDO COM A DA REDE ELÉTRICA.**

A EMPRESA CONSTRUTORA SE EXIME DE TODA A RESPONSABILIDADE POR POSSÍVEIS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS NO CASO DE NÃO SEREM RESPEITADAS AS NORMAS.

ATENÇÃO! VERIFIQUE SE A TENSÃO DA CHAVE SELETORA DA MÁQUINA ESTÁ DE ACORDO COM A DA REDE ELÉTRICA.

3.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÃO AO USUÁRIO

O PROFISSIONAL QUE EFETUA A VENDA DA MÁQUINA, DEVERÁ INSTRUIR O USUÁRIO SOBRE O CORRETO FUNCIONAMENTO DA MESMA E DEVERÁ ENTREGAR-LHE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

O USUÁRIO DEVERÁ SER INFORMADO DE POSSÍVEIS MEDIDAS DE SEGURANÇA, E DEVERÁ RESPEITÁ-LAS COMO TAMBÉM AS MEDIDAS DESCRITAS NESTE MANUAL.

4 USO DA MÁQUINA

4.1 UTILIDADE

SUA MÁQUINA PODERÁ SER USADA PARA TRITURAR PRODUTOS ALIMENTARES DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDOS.

4.2 COMANDOS

POSICIONADO EM FRENTE DA MÁQUINA OBSERVA-SE A CHAVE ELÉTRICA DE PARTIDA (ITEM D IMG.1), NA POSIÇÃO 1 LIGA E 0 DESLIGA.

ATENÇÃO! NUNCA INTRODUZA OBJETOS DENTRO DO COPO, COMO TALHERES, ISSO PODE DANIFICAR A MÁQUINA E CAUSAR ACIDENTES. MUITO MENOS OS DEDOS OU AS MÃOS.

4.3 PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO

ANTES DE OPERAR A SUA MÁQUINA, FAÇA A PERFEITA HIGIENIZAÇÃO DO COPO.

REALIZADO ISSO, SE A TENSÃO DA MÁQUINA ESTÁ DE ACORDO COM A DA REDE ELÉTRICA, PODE-SE DAR INICIO AO TRABALHO.

OPERAÇÃO: DE POSSE DO COPO, ACRESCENTE O MATERIAL A SER PROCESSADO, ADICIONE LÍQUIDO, DE ACORDO COM SUA RECEITA. PONHA O COPO (B) NO SUPORTE DO COPO (F IMG.1), GIRE O COPO OU O ACOPLAMENTO CASO NÃO ENCAIXAR CORRETAMENTE, PONHA A TAMPA, LIGUE A MÁQUINA, DEIXE O TEMPO NECESSÁRIO PARA PROCESSAR O PRODUTO ADEQUADAMENTE.

ATENÇÃO! TOME CUIDADO PARA NÃO FORÇAR A MÁQUINA ACIMA DE SUA POTÊNCIA. COMO POR EXEMPLO PROCESSANDO PRODUTOS MUITO DENSOS E COM POUCO LÍQUIDO.

CUIDADO! NÃO ABRA A TAMPA COM A MÁQUINA EM MOVIMENTO, NÃO PONHA OS DEDOS, A MÃO, OU OBJETOS COMO TALHERES DENTRO DO COPO, POIS, CAUSARÁ ACIDENTES. QUALQUER IRREGULARIDADE, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA METVISA.

5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5.1 PROCEDIMENTO PARA A LIMPEZA E PRODUTOS UTILIZADOS

ANTES DE REALIZAR UMA MANUTENÇÃO OU LIMPEZA, ASSEGURAR-SE DE QUE A CHAVE ELÉTRICA (D IMG.1) ESTEJA DESLIGADA E DE QUE O PLUGUE (E IMG.1) ESTEJA DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA.

DEVE-SE FAZER UMA LIMPEZA DIÁRIA DO APARELHO PARA OBTER UM BOM FUNCIONAMENTO E PARA QUE A MÁQUINA TENHA UMA LONGA DURAÇÃO.

PARA LIMPAR O COPO UTILIZE ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE BIODEGRADAVEL. COLOQUE NO COPO E LIGUE A MÁQUINA POR ALGUNS SEGUNDOS PARA EFETUAR UMA LAVAGEM DO COPO. TIRE O COPO DA MÁQUINA E VIRE A BOCA DO COPO PARA BAIXO PARA ESCORRER TODO O LIQUIDO.

NUNCA MOLHE O GABINETE, POIS, PODERÁ FLUIR ÁGUA ATÉ O MOTOR OU NAS PARTES ELÉTRICAS OCASIONANDO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMA DO EQUIPAMENTO OU ATÉ

MESMO A MORTE. LIMPE BEM OS CANTOS ELIMINANDO RESÍDUOS DE ALIMENTOS. O COPO, POR SER MÓVEL PODE SER LAVADO SEPARADAMENTE.

O RESTANTE DA MÁQUINA DEVE SER LIMPA SOMENTE COM PANO ÚMIDO O MÁXIMO DE VEZES POSSÍVEL, A FIM DE EVITAR QUE OS RESÍDUOS DE ALIMENTOS SEQUEM. NUNCA UTILIZAR PRODUTOS OU ESPONJAS ABRASIVAS JÁ QUE PODEM RISCAR OU ESTRAGAR A SUPERFICIE.

ATENÇÃO! NÃO DERRAME ÁGUA SOBRE O EQUIPAMENTO PARA A LIMPEZA, SENÃO, AO LIGÁ-LO PODERÁ OCASIONAR CHOQUE ELÉTRICO OU QUEIMÁ-LO.

É SUMAMENTE IMPORTANTE QUE OS PRODUTOS EMPREGADOS GARANTAM A MÁXIMA HIGIENE E QUE NÃO SEJAM TÓXICOS.

5.2 MANUTENÇÃO E COMPORTAMENTO EM CASO DE AVARIAS

O OPERADOR DEVE SER INSTRUÍDO A REALIZAR MANUTENÇÃO DE RONDA, QUE SIGNIFICA FAZER MANUTENÇÃO ESSÊNCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COMO PEQUENOS AJUSTES, LIMPEZA E AINDA FICAR ATENTO A INDÍCIOS DE PANES QUE PODEM OCORRER NO EQUIPAMENTO. PODE-SE CITAR COMO EXEMPLOS: VERIFICAR RUÍDOS ESTRANHOS, PERDA DE POTÊNCIA DA MÁQUINA, A NÃO EXECUSÃO PELA MÁQUINA AO SERVIÇO A QUE SE PROPÕE, DENTRE OUTROS FATORES. AO DETECTAR ALGUMA NÃO CONFORMIDADE, TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. CONTATAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

ATENÇÃO! SEMPRE QUE FOR REALIZAR MANUTENÇÃO COMO PEQUENOS AJUSTES DESCONECTE A MÁQUINA DA REDE ELÉTRICA. AS LÂMINAS PODERÃO SER REAFIADAS QUANDO PERDEREM O CORTE, PARA ISSO CONTATE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

- DE 6 EM 6 MESES DEVE-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ABRIR O EQUIPAMENTO E FAZER AJUSTES NECESSÁRIOS, VERIFICAR E AJUSTAR AS FOLGAS, FAZER LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, DENTRE OUTROS. AO DETECTAR PEÇAS QUEBRADAS OU COM FUNCIONAMENTO DEBILITADO, SUBSTITUA-AS. USE SEMPRE PEÇAS ORIGINAIS.
- IMPORTANTE! COM A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SERÁ ELIMINADO O INCOVENIENTE DE FICAR COM A MÁQUINA PARADA QUANDO MAIS SE PRECISA DELA, REDUZ O CUSTO E AINDA REDUZ OS RISCOS DE ACIDENTES. SE DISPOR DE PROFISSIONAL CAPACITADO, REALIZE AINDA MANUTENÇÃO PREDITIVA.

ATENÇÃO: A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NECESSITA DE PROFISIONAL CAPACITADO. CERTIFIQUE-SE QUE A MÁQUINA ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA. SEMPRE QUE FOR REMOVIDO ALGUM ÍTEM REFERIDO A SEGURANÇA DA MÁQUINA, (COMO POR EXEMPLO, AO FAZER LIMPEZA OU MANUTENÇÃO) REPONHA EM SEU DEVIDO LUGAR E CONFIRME SE ESTÃO REALIZANDO SUA FUNÇÃO CORRETAMENTE.

NO CASO DE PANE OU INCONFORMIDADE, LEVAR A MÁQUINA AO ASSISTENTE MAIS PRÓXIMO, QUALQUER DÚVIDA CONSULTE EM NOSSO SITE <u>www.metvisa.com.br</u>.

5.3 INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO USO DA MÁQUINA

QUANDO TIVER QUE DEIXAR A MÁQUINA PARADA POR UM PROLONGADO TEMPO, DEVE-SE DESCONECTAR A MESMA DA REDE ELÉTRICA E EFETUAR UMA LIMPEZA COMPLETA DE TODA A MÁQUINA E DOS DIFERENTES ACESSÓRIOS. ACONSELHA-SE PROTEGER TODAS AS PARTES DA MÁQUINA COM AZEITE DE VASELINA BRANCO OU COM PRODUTOS ADEQUADOS QUE SE ENCONTRAM NO COMÉRCIO. DEVE-SE TAMBÉM PROTEGER A MÁQUINA DO PÓ, COBRINDO-A COM UMA TELA DE NYLON OU DE OUTRO MATERIAL.


6 ANEXOS


IMG.1




SELECIONE DE ACORDO COM A TENSÃO DE SUA REDE ELÉTRICA

IMG.2 IMG.3





VISTA EXPLODIDA LQL.4 6 8 10



ATENÇÃO: ESTE DESENHO EM EXPLOSÃO É MERAMENTE ILUSTRATIVO, PEÇA O ITEM DE ACORDO COM A LISTA DE MATERIAIS ABAIXO, REFERENTE A SUA MÁQUINA.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
1	BAS027	BASE CINZA LQL.4-6-8-10 ABS		
2	PEP001	PÉ DE PVC		
3	GAB023	GABINETE INOX 430 0,5X255X610		
4	SUC017	SUPORTE DO COPO CINZA LQL.4-6-8-10		
5	CHE064	CHAVE ELÉTRICA 16 A CHAVE SELETORA DE TENSÃO		
6	CHS001	CHAVE SELETORA DE TENSÃO		
7	MTE004	MOTOR E. 1/2CV 2P 60HZ 110/220V		
8	ARL003	ARRUELA LISA 5/16" ZC		
9	PRR003	PARAFUSO MÁQUINA REDONDO 5/16"X5/8" ZC		
10	CJT143	ACOPLAMENTO COMPLETO		
11	BCH004	ILHOS DE BORRACHA		
12	CBE020	CABO ELÉTRICO		
13	CJT164	COPO COMPLETO LQL.4		
	CJT163	COPO COMPLETO LQL.6		
	CJT162	COPO COMPLETO LQL.8		
	CJT179	COPO COMPLETO LQL.10		
14	ADA005	ACOPLAMENTO LQ		
15	PNL003	PINO ELÁSTICO 6X30		
16	BCH002	MANGUEIRA PARA ACOPLAMENTO 13X5X15		
1 <i>7</i>	PRN002	PARAFUSO ALLEN S/C 5/16"X3/8"		
18	COP037	COPO PONTEADO INOX LQL.4		
	COP036	COPO PONTEADO INOX LQL.6		
	COP035	COPO PONTEADO INOX LQL.8		
	COP034	COPO PONTEADO INOX LQL.10		
19	CJT165	MANCAL COMPLETO LQL.4-6-8-10		
20	TAP002	TAMPA ALUMINIO REPUXADO LQL.4 LQL.6		
	TAP001	TAMPA ALUMINIO REPUXADO LQL.8 LQL.10		
21	CJT140	MANCAL COM BUCHA LQL.4-6-8-10		
22	LMT002	LAMINA INOX		
23	ARE007	ARRUELA DE CELERON GRAF. DIAM. 1/2"		
24	ARE018	ARRUELA DE CELERON VEDAÇÃO DIAM.22		
25	EIX001	EIXO DO COPO LQS		
26	PNL004	PINO ELÁSTICO 6X45		
27	POC003	PORCA CHAPÉU 3/8" LATÃO		
28	POE010	PORCA MANCAL LQL.4-6-8-10		
29	VRG002	V'RING E.19MM X I13MM X 5MM		

TERMO DE GARANTIA

A BIMG Brasil – Industria de Máquinas para Gastronômia Ltda, fabricante dos produtos BIMG e METVISA, compromete-se em garantir seus produtos contra possíveis defeitos de fabricação durante 6 (seis) meses, contados à partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de venda.

O presente TERMO DE GARANTIA limita-se a substituir componentes defeituosos, excluindo-se toda a parte elétrica e/ou eletrônica, que além de não estar garantida pela **BIMG Brasil – Indústria de Máquinas para Gastronômia Ltda**, fica sujeito às condições e normas dos fabricantes originais dos produtos avariados.

Todos os componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou substituídos, conforme o caso, gratuitamente pela **BIMG Brasil – Industria de Máquinas para Gastronômia Ltda**, ou qualquer ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA BIMG, dentro do período de garantia e com a apresentação do atual TERMO DE GARANTIA devidamente preenchido e Nota Fiscal correspondente.

Não serão assegurados pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por:

- · má utilização do equipamento,
- · falta de conservação e manutenção,
- · estocagem inadequada,
- · falta de uso por período prolongado,
- não observância das Informações e Orientações Técnicas.

A alteração do produto ou substituição por componentes indevidos, não originais, bem como o término do prazo de garantia, tornam sem efeito o presente TERMO DE GARANTIA.

A **BIMG Brasil – Industria de Máquinas para Gastronômia Ltda**. reserva-se o direito de modificar o equipamento e seus componentes sem prévio aviso, sem necessidade de efetuar o mesmo nos equipamentos já vendidos.


DADOS PARA COMPROVAÇÃO DE GARANTIA

PRODUTO	
Código:	
Data de Fabricação://	
Número:	
NOTA FISCAL	
Data:/	
Número:	
REVENDEDOR	
Nome:	
Endereço:	
CONSUMIDOR	
Nome:	
Endereço:	

Carimbo/Assinatura do Vendedor

ASSISTENTES TÉCNICOS BRASIL

QUALQUER DEFEITO APRESENTADO PELA MÁQUINA PROCURE UM ASSISTENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUALQUER DUVIDA ENTRE NO SITE www.metvisa.com.br E ENCONTRE O ASSISTENTE MAIS PRÓXIMO, OU PELO TELEFONE (47) 3251-5555.



Dimensões Dimensiones Dimensions	LQ-L.4	LQ-L.4 LQ-L.6 LQ-L.8 LQ-L.1	LQ-L.8	LQ-L1
Altura Altura Height (mm)	615	089	760	840
Frente Frente Front (mm)	250	250	250	250
Fundo Hondo (base) Back (mm)	220	220	220	220
Peso Peso Weigth (kg)	8,5	8,9	1,6	6,3
Motor elétrica manofásico Motor eléctrica manofásico Bedrical engina, manophase (CV) $^{1\!\!/}_{2}$	7,2	72	72	7,2
Voltagem Voltaje Voltage (V)	110/220	110/220 110/220 110/220 110/220	110/220	110/220
Consumo Consumo Power consumption (kw/h)	9.75	0,75	9,75	0,75
Capacidade Capacidad Capacity (I)	4	9	00	0

9 0

#	Peça Pieza Part name	LQ-L4 LQ-L6		LQ-L8	LQ-L10
5	Acoplamento Acoplamiento Coupling	ADA-005	ADA-005	ADA-005 ADA-005 ADA-005	ADA-005
05	Arruela de cortato ½x0,5 mm Arandela de contacto ½x0,5 mm Roundel ½x0,5mm	ARE-007	ARE-007	ARE-007 ARE-007 ARE-007	ARE-007
03	Amuela vedação 22x28x0,5mm Arandela sellado 22x28x0,5mm Roundel biodring 22x28x0,5mm	ARE-018	ARE-018 ARE-018 ARE-018	ARE-018	ARE-018
04	Base Base Base	BAS-009	BAS-009	BAS-009 BAS-009 BAS-009	BAS-009
02	Borracha do acoplamento Goma de acoplamiento Rubber Hose	BCH-002	BCH-002	BCH-002 BCH-002 BCH-002 BCH-002	BCH-002
90	Cabo elétrico 201mm x 1,5m Cable eléctrico 2xtmm x 1,5m Electric cable 201mm x 1,5m	CBE-020	CBE-020	CBE-020 CBE-020 CBE-020	CBE-020
07	Chave elétrica 104 Llave electrica 10A Electrical Switch 10A	CHE-003	CHE-003	CHE-003 CHE-003 CHE-003	CHE-003
80	Chave seletora voltagem Llave selectora de voltaje Voltage selector switch		CHS-001	CHS-001 CHS-001 CHS-001	CHS-001
60	Copo Vaso Cup	COP-037		COP-036 COP-035	COP-034
9	Copo (completo) Vaso (completo) Cup (full set)	CJT-164	CJT-163	CJT-163 CJT-162	CJT-179
=	Eixo do copo Eje del veso Axle Cup	EIX-001		EIX-001 EIX-001	EIX-001
2	Gabinete Gabinete Cabinet	GAB-023	GAB-023	GAB-023 GAB-023	GAB-023
2	Lâmina Cuchillas Blade	LMT-002	LMT-002	LMT-002 LMT-002 LMT-002	LMT-002
4	Mancal completo Cojinete completo Beard (full set)	CJT-165	CJT-165	CJT-165 CJT-165	CJT-165
ਨ	Mancal com bucha Cojinete con estropajo Beard with bush	CJT-140	CJT-140	CJT-140 CJT-140 CJT-140	CJT-140
9	Motor elétrico Motor eléctrico Electrical motor	MTE-004	MTE-004	MTE-004 MTE-004	MTE-004
_	Pé Pié Foot	PEP-001	PEP-001	PEP-001 PEP-001 PEP-001	PEP-001
∞	Pino elástico 6x45mm Pasador elastica 6x45mm Flexible Pin 6x45mm	PNL-004		PNL-004 PNL-004	PNL-004
6	Porca chapeo 3/8 latão Tuerca sombrero 3/8 latón Hat Screw-rut 3/8	POC-003	POC-003	POC-003 POC-003 POC-003 POC-003	POC-003
20	Porca mancal Tuerca cojinete Beard Screw-rut	POE-010		POE-010 POE-010	POE-010
7	Retentor 4045 Flexa Retenedor 4045 Flexa Retainer 4045 Flexa	RET-004		RET-004 RET-004	RET-004
22	Suporte do copo Soporte del veso Cup Support	SUC-017	SUC-017 SUC-017 SUC-017		SUC-017
23	Tampa Tapa Covering	TAP-002	TAP-002	TAP-002 TAP-002 TAP-001 TAP-001	TAP-001
54	Vring ½'' V ring ½'' Vring ½''	VRG-002	VRG-002	VRG-002 VRG-002 VRG-002 VRG-002	VRG-002
	The same of the sa				

Licuadora Industrial Liquidificador Industrial רס-ר'ל / רס-ר'9 / רס-ר'8 / רס-ר'ו0

Industrial Blender



TECHNICAL INFORMATION | USE AND INSTALLATION INFORMACIONES TÉCNICAS | USO E INSTALACIÓN INFORMAÇÕES TÉCNICAS | USO E INSTALAÇÃO

MPORTANTE

Antes de colocar sua máquina em funcionamento, leia com atenção todas essas informações e orientações. Dessa forma você terá conhecimentos básicos e fará bom uso e conservação de sua máquina

NSTALACÃO E CUIDADOS COMA PARTE ELÉTRICA

1. Verifique se a tensão de alimentação da rede elétrica é a mesma da máquina. 110 V ou 220 V. Caso haja necessidade de ajustar a tensão da máquina, utilize a chave seletora de voltagem (10) colocada embaixo da base (05).

2. Nunca conserte ou mexa na sua máquina com ela em funcionamentα. Para isso, deslique•a da tomada elétrica. Tome todos os cuidados para evitar acidentes. Para sua segurança, instale fio-terra, que neste caso não dever á ter a bitola menor que a do cabo

JTILIDADE E MODO DE USO

1. Triturar produtos diversos com adição de líquido

2. Sua máquina foi construída com materiais de primeira linha, por issouse-a corretamente e terá grande satisfação. Eventual e funcionamento, apesar de ser incômodo, não significa defeito ou motivo para não operar com o liquidificador, sendo portanto considerado natural nessetipo de máquina. moderado "barulho" no

ESQUEMA ELÉTRICO ≥ 2 կր

SEGURANÇA E CUIDADOS ESPECIAIS

4. MANTENHA ESTE FOLHETO TÉCNICO PARA A COMPRA

I. Terminado o dia de trabalho, sua máquina deve ser limpa normalmente; principalmente o copo (12) que deve ser bem lavado e seco, não deixando residuo de produto aderido a ele internamente, que provocaria o travamento do eixo.

- Utilize água e um pouco de detergente biodegradavel, coloque no copo e ligue a máguina para efetuar um a boa lavagem do copo.

Nunca deixe de usar suamáquina por muitos dias.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha sempre limpa e faça marutenção em sua máquina, isso a conservará e seu funcionamento serábem melhor, aumentando sua vidaútil.

chave apropriada retire a porca (2l) do eixo. fazendo a troca. Preste atenção para que a sequência de montagem não seja alterada prejudicando o bom desempenho da máquina. Sempre que retirar e colocar o copo completo (12) da máquina, observe se houve o perfeito encaixe do mesmo no 2. Caso haja necessidade de trocar as lâminas trituradoras (15) por falta de corte, retire o copo completo (12) da máquina. Em seguida procure prender (sem deixar rodar) o eixo (13) e com uma suportedo copo (24). 3. A plaqueta de identificação fixada na máquina contém dados específicos como tipo, número e ano de fabricação da máquina, que deverão ser indicados quando do pedido de peças para conserto.

CORRETA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ESTE FOLHETO CONTÉM A REFERÊNCIA CORRETA DAS PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO. A COMPRA DO COMPONENTE CORRETO ATRAVÉS DO CÓDIGO DA PEÇA É DE RESPONSABILIDADE. fornecer todas as informações necessárias e orientar da Consulte-nos caso necessite. Estaremos à disposição para DOCLIENTE.

melhor maneira possível. Não se esqueça: sua máquina será eficiente se você usá-la corretamente

As informações apresentadas neste folheto de instruções poderão ser modificadas sem avisoprevio, sempre que necessario

Informaziones tecnicas e Orientaciones de Uso

Antes de poner su maquina en funcionamiento, lea con atención todas estas informaciones y orientaciones. De esta forma Ud. obtendrá conocimientos básicos, hará un buen uso y conservación de su maquina.

NSTALACIÓN Y CUIDADOS CON LA PARTE ELÉCTRICA

selectora de voitaje (10) ubicada al lado de la llave electrica que conecta y desconecta (05). Conectar la maquina a unared electrica Verificar si la tensión de la red eléctrica es la misma de la maguina. Si hubiera necesidad de ajustar la tensión, utilice la llaye contensión equivocada, provocará que el motor se quema

cuidados para evitar accidentes. En caso de choque eléctrico provocado por la maquina, instale cable tierra que, en este caso, no 2. Nunca arreglar ò ajustar su maguina con ella en funcionamiento. Para eso, desenchufarla de la toma eléctrica. Tome todos los deberá tener diametro inferior al del cable de la maquina.

UTILIDAD Y MODO DEUSO

Triturar productos diversos con adición de líquido.

moderado ruido en el funcionamiento, apesar de incómodo, no significa desperfecto o motivo para no operar la licuadora, siendo 2. Su máquina ha sido contruida con materiales de primera linea; por ello usela correctamente y tendrá gran satisfación. Eventual y ésto considerado normal en esta dase de maguina.

- ESQUEMA ELÉCTRICO 5 Σ

SEGURIDAD Y CUIDADOS ESPECIALES

1. Al final de cada día de trabajo limpiar su maquina normalmente, especialmente el vaso (12) que debe ser bien lavado y secado, no dejando residuos de producto pegado en el interior, lo que podria provocar que el ejese trabe.

- Utilizar aqua y un poco de detergente biodegradable, ponga en el vaso y prenda la maquina para efectuar una buena limpieza del vaso.

Nunca deje de usar su maquina por muchos dias

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Manténgala siempre limpia y haga mantenimiento a su maquina; eso la conservará y su funcionamiento será óptimo, aumentando su vidautil.

saque la tuerca (21) del eje, procediendo el cambio. Mucha atención para que la secuencia de ensamblaje no sea alterada, perjudicando el buen funcionamiento y performance de la maquina. Siempre que retire y reponga el vaso completo (12) de la maquina, fijarse si hubo un perfecto encaje Habiendo necesidad de cambiar las cuchillas trituradoras (15) por falta de corte, retire el vaso completo (12) de la maquina. Luego sujete (sin dejar rodar) el eje (13) y, con una llave adecuada. del mismo alsoporte del vaso (24).

3. La placa de identificación de esta mquina contiene datos especificos como: tipo, número y año

40

de fabricación de la maguina, que deberán ser indicados cuando haga su solicitud de requestos 4, MANTENCA EL PROSPECTO TECNICO PARA ORDENAR LAS PIZAS DE REPLESTOS. ESE PROSPECTO CONTIRNE LA REFERENCIA CORRECTA DE LAS PIZAS DE SU EQUIPO. LA COMPRA DE LA PIEZA ES UNA RESPONSABLIDAD DEL CLENTE.

Consultenos. Estaremos a su entera disposición para uministrafe toda larinómiación necesaria y olientarle de la mejor forma posiba No olvide: su maquina será eficiente siempe y cuando sea utilizada comectamenta.

Las informaciones presentadas en este folleto de instruccione podránser modificadas sinprevio aviso.

Technical Information e Using Procedures

Before you put your machine in activity, read carefully all the information and orientations. Doing this you will ge basic knowledge, will know how to better use it, and will maintain it in better conditions of use

INSTALLATION AND ATTENTION TO THE ELECTRICAL SYSTEM

I. Make sure that the feeding strain of the electrical supply corresponds to the one of the machine, IIOV or 220V. In case you need to adjust the tension of the machine, utilize the selecting voltage key (10) located beside the electrical on/off key (05). 2. Keep the machine off whenever you need to repair or adjust something in it. If so, plug it off Do your best to avoid any kind of accident. Take safe measures like installing the dead wire, whose gauge should not be smaller than theone of the electrical cable of

USE AND UTILITY

To triturate several products with addition of liquid.

2. This machine was built with first dass material, therefore, the correct use of it will make you feel pleased with it. Eventual moderate "noise" when functioning, is spite of being disagreeable, does not mean defect or areason not to operate the mixer, being considered natural for this kind of machine, due to the high rotation developed.

≥ > կ,

SAFETY AND SPECIAL CARES

BLECTRIC DIAGRAM

1. At the end of working day, your machine must be normally cleaned, mainly the cup (12), which must be well washed and dried, leaving no product residues adhered to it inside, what would provoke axle locking

PARTS OF YOUR EQUIPMENT, IT CONTAINS THE RIGHT CODE FOR SPARE PARTS OF YOUR EQUIPMENT, THE ORDER OF THE CORRECT SPARE PART IS A CLIENT'S RESPONSABILITY.

KEEP THIS TECHNICAL GUIDE TO BUY

 Pour water and some bio-degradable detergent into the cup and switchmachine on, to ge a good cup washing

Never let your machine many days without use.

PRESERVATION AND MAINTENANCE

ا. الناع of a basic importance to keep your machine always de aned and checked, this will keep it wellpreserved and in better condition to work, making its lifetime grow

damaging the machines good performance. When always you take off and replace the complete 2. In case triturating blades (15) need to be changed because of being blunt, take off the complete cup (12) from the machine. Then fix (without rotating) the axle (13) and, with a suitable screw-driver remove the axie rut (21), doing the change. Pay attention that the assembly sequence is not altered. cup (12) from the machine, make sure that it was perfectly fitted to the cup support (24). The identification plate fixed on the machine has information like those ones: kind, rumber and manufacturing year of the machine, that must be available when of reposition are requested.

Contact us anytime you need. We will be on your service to inform you and orient you the best form we can. Bear always in mind: Your machine will be as efficient as much you take care of it!

The information presented in this folder can be modified without previous warning





Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance . Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 13.1269

Certificate /Certificado nº

Efetivado em 01/07/2013

Effected/Efectivado

Válido até: 01/07/2016
Validity Term/Fecha de Vencimiento

Produto:

Product/Producto

LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS - METVISA

Modelo	Tensão / Frequência	Corrente	Classe Isolação	Grau Proteção Entrada De Água
LQ4BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	10,0 / 4,0 A	I	IPX1
LQL4BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	10,0 / 2,0 A	1	IPX1
LQ6BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	10,0 / 2,0 A	I	IPX1
LQL6BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	10,0 / 2,0 A	1	IPX1
LQ8BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	12,5 / 4,5 A	I	IPX1
LQL8BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	10,0 / 2,3 A	I	IPX1
LQ10BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	12,5 / 4,5 A	I	IPX1
LQL10BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	10,5 / 6,0 A	I	IPX1
TA2BIVMF60N5	127 / 220 V 60 Hz	7,0 / 2,5 A	I	IPX1

Solicitante:

Applicant/Solicitante

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

BIMG - BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA.

Rodovia Antônio Heil, 5825 - km 23 - Limoeiro

88352-502 - Brusque - SC CNPJ: 11.193.347/0001-14

BIMG - BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA.

BIMG - BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA.

Rodovia Antônio Heil, 5825 - km 23 - Limoeiro

88352-502 - Brusque - SC CNPJ: 11.193.347/0001-14

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier/LegalRepresentative/Proveedor/ Representante Legal Rodovia Antônio Heil, 5825 – km 23 – Limoeiro

88352-502 - Brusque - SC CNPJ: 11.193.347/0001-14

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards/Regulation/Normas/Reglamento

IEC 60335-2-64: 2008 (Ed. 3.1) – Particular requirements for commercial electric kitchen machines.

IEC 60335-1:2010 (5th Ed.) – Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements.

Portaria nº 371 de 29 de Dezembro de 2009 do INMETRO.

Notas:

Este documento é composto de 02 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Emision

São Paulo, 02 de Julho de 2013.

Mary