

Configurar a mesa

Por que a mesa precisa estar ajustada

O Auto-Mix não "ouve" o palco. Ele lê os medidores de entrada de cada canal da mesa e usa esse nível como o volume real do instrumento. A partir do equilíbrio que você captura ao ligá-lo, ele mexe apenas nos sends do seu bus de retorno para manter esse balanço.

Se a mesa não estiver ajustada, os medidores mentem: um ganho baixo faz um instrumento forte parecer fraco, e o app corrige para o lado errado. Os passos abaixo garantem que o número que o app lê seja o volume que você realmente escuta.

1. Ganho / preamp bem ajustado

ESSENCIAL

POR QUÊ

É o passo mais importante. O medidor de cada canal só reflete o volume real se o ganho de entrada (preamp) estiver bem ajustado. Ganho baixo demais: o medidor fica perto do fundo, o app acha que o instrumento está quase em silêncio e não corrige. Ganho alto demais: o medidor "gruda" no topo e clipa, e o app perde a referência de quanto o nível variou. Com o ganho certo, uma variação real de volume no palco vira uma variação real no medidor.

COMO CONFERIR NA MESA

Selecione o canal (SELECT) e olhe o medidor de entrada na tela Home. Com o instrumento tocando no volume de show, a média deve ficar em torno de -18 dBFS e os picos não podem acender o vermelho (OL/clip).

COMO AJUSTAR

Com o canal selecionado, gire o encoder Gain (seção Config/Preamp, logo abaixo da tela). Suba até os picos ficarem logo abaixo do vermelho e recue um pouco. Faça isso com o músico tocando forte, nunca num teste baixinho.

2. Sends pré-fader

ESSENCIAL

POR QUÊ

O envio de cada canal para o seu bus de retorno deve ser pré-fader. Assim, quando o engenheiro mexe no fader do canal para ajustar o som da casa (PA), o seu retorno não muda junto. Se o send for pós-fader, cada ajuste da casa entra no seu monitor e o app fica "brigando" com o engenheiro — corrigindo algo que não é drift do palco. Pré-fader isola o seu mix: o app passa a ser o único dono do nível do send.

COMO CONFERIR NA MESA

Selecione o canal, aperte o botão SENDS, ache a linha do seu bus e veja o ponto de captação (tap). Deve estar PRE, não POST.

COMO AJUSTAR

Na mesma página SENDS, toque no tap do seu bus e mude para PRE. Repita em todos os canais que você escuta. (Dá para definir o padrão do bus em Setup, mas confirme canal a canal.)

3. Fader master do bus em 0 dB

ESSENCIAL

POR QUÊ

O app escreve os sends numa escala de 0 a 100%, mas quem manda tudo isso para fora é o fader master do seu bus. Se esse master estiver abaixado, todo o mix sai atenuado e parece que o Auto-Mix "não faz nada" — ele até corrige, mas o master engole o resultado. Em unidade (0 dB), o que o app calcula chega ao seu ouvido sem surpresa.

COMO CONFERIR NA MESA

Vá na camada Bus Masters (botão Bus 1-16), selecione o fader do seu bus e leia o dB na tela. Deve marcar 0.0 dB.

COMO AJUSTAR

Mova o fader do seu bus para 0 dB. Na X32 fica por volta de 75% do curso; a tela mostra o valor exato enquanto o fader está selecionado.

4. Bus roteado para o seu monitor

POR QUÊ

De nada adianta o app ajustar os sends se o bus não estiver saindo para o seu IEM ou caixa de retorno. Este passo não muda o volume real que o app lê, mas é o que garante que você escute o resultado. Confirme uma vez e esqueça.

COMO CONFERIR NA MESA

Em ROUTING, ache a saída (Out 1-16 / XLR / P16) que vai para o seu transmissor de IEM ou amplificador: a fonte deve ser o seu MixBus.

COMO AJUSTAR

Ajuste a saída física que vai para o seu monitor para ter como fonte o seu MixBus. Se não tiver certeza de qual saída é a sua, peça ajuda ao técnico da casa.

5. Volume físico do retorno no meio

POR QUÊ

O Auto-Mix trabalha no mundo digital dos sends. O volume físico do belt-pack (IEM) ou do amplificador do retorno é a sua margem de segurança manual. Deixe no meio: assim você tem espaço para subir ou descer no susto sem depender do app, e o app não precisa forçar os sends para os extremos só para você se ouvir.

COMO CONFERIR NA MESA

Olhe o botão de volume do belt-pack / amplificador do seu retorno.

COMO AJUSTAR

Coloque em aproximadamente 50% (meio do curso) antes do show e faça ajuste fino só se precisar.

6. Mesa e celular na mesma rede Wi-Fi

POR QUÊ

O app fala com a mesa por UDP na rede local. Se o celular estiver nos dados móveis, ou numa rede/SSID diferente da mesa, não há conexão — e sem os medidores o Auto-Mix não tem o que ler. É o pré-requisito para todo o resto funcionar.

COMO CONFERIR NA MESA

No celular, confirme que o Wi-Fi está ligado e conectado à mesma rede da mesa, com os dados móveis desligados. A mesa costuma entrar por cabo no mesmo roteador/AP.

COMO AJUSTAR

Conecte o celular ao Wi-Fi do palco/mesa. Se a mesa não aparecer sozinha, use o IP manual na tela inicial.

Com a mesa assim, ligue o Auto-Mix com a banda tocando no volume de show. É nesse momento que ele "tira a foto" do equilíbrio — e é esse balanço que ele vai manter durante o culto.