



Automatizacion

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO ELÉCTRICO

NOMBRE DEL SISTEMA		TABLERO ELECTRICO SSR RANGUIL				FECHA	30-06-2025
COMUNA	LOLOL	FONO		CORREO			
DATOS GENERALES		MANTENCION GENERAL TABLEROS ELECTRICOS					
NOMBRE MANTENEDOR		JT AUTOMATIZACION EIRL					
TELEFONO		972065712 / EMARTINEZ@JTAUTOMATIZACION.CL					
MANTENCIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO						SI	NO
SOPLADO O ASPIRADO DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL						✓	
LIMPIEZA DE TABLERO ELÉCTRICO						✓	
PINTURA DE TABLERO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES						✓	
REAPRETE DE TODAS LAS BORNERAS DE CONECCIÓN						✓	
LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y REAPRETE DE CONTACTORES						✓	
LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y REAPRETE DE RELÉS (GUARDA NIVEL, ASIMETRIA Y TÉRMICO)						✓	
LIMPIEZA Y REAPRETES DE INTERRUPTOR PRINCIPAL						✓	
LIMPIEZA Y REAPRETES DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS						✓	
LIMPIEZA Y REAPRETES DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES						✓	
LIMPIEZA Y INSPECCIÓN DE CONDUCTORES						✓	
ORDEN Y PEINADO DE CONDUCTORES						✓	
LIMPIEZA Y REAPRETE DE REGLETA DE DISTRIBUCIÓN						✓	
LIMPIEZA Y INSPECCIÓN DE CONDENSADOR						✓	
LUCES PILOTOS SE ENCUENTRAN OPERATIVAS						✓	
APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS						✓	
AMPERIMTRO SE ENCUENTRA OPERATIVO						✓	
VOLTIMETRO SE ENCUENTRA OPERATIVO						✓	
HOROMETRO SE ENCUENTRA OPERATIVO						✓	
BOTONERAS SE ENCUENTRAN OPERATIVAS						✓	
SELECTORES SE ENCUENTRAN OPERATIVOS						✓	
TABLERO ELÉCTRICO SE ENUENTRA SEÑALIZADO							✓
CONTROL DE TABLERO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE FORMA CORRECTA						✓	
TABLERO ELÉCTRICO TIENE EXTINTOR CERCA Y SE ENCUENTRA OPERATIVO						✓	
TIERRA DE SERVICIO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO						✓	
TIERRA DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO						✓	
MEDICIÓN DE AISLACIÓN BOMBA (ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES)						✓	
PARTIDA TABLERO ELECTRIC	DIRECTA	✓	ESTRELLA TRIÁNGUL		PARTIDOR SUAVE		VARIADOR DE FRECUENCIA
MANTENCIÓN (PARTIDA DIRECTA, ESTRELLA TRIÁNGULO, PARTIDOR SUAVE O VARIADOR DE FRECUENCIA)							
PARÁMETROS							
VOLTAJE FASE	224V			AMPER FASE 1	12A		
VOLTAJE FASE	225V			AMPER FASE 2	12A		
VOLTAJE FASE	224V			AMPER FASE 3	12A		
OBSERVACIONES (EJEMPLO: SI CAMBIA ALGÚN ELEMENTO ELÉCTRICO CONTACTOR, RELÉ, TERMOMAGNÉTICO, LUCES PILOTOS, BOTONERAS, ETC)							
SE REALIZA CONEXION DE CONTACTOR DE CONDENSADOR							
VALOR FACTOR DE POTENCIA REGULADO A 0.95							

EDUARDO MARTINEZ ESPINA

NOMBRE Y FIRMA MANTENEDOR

NOMBRE Y FIRMA MANDANTE