

### Guía del usuario del teléfono SIP 3905 de Cisco Unified para Cisco Unified Communications Manager 8.6

Primera publicación: June 09, 2011 Última modificación: August 03, 2011

#### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Número de parte del texto: OL-23424-01

Sede central de América	Sede central de Asia-Pacífico	Sede central de Europa
Cisco Systems, Inc. San Jose, CA	Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd. Singapur	Cisco Systems International BV Ámsterdam, Países Bajos

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, y los números de teléfono y de fax aparecen en el sitio web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Podrá consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños. El uso del término "socio" no implica ninguna relación de asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1005R)

La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y toda utilización de dichas marcas por parte de Cisco Systems, Inc. está sometida a un acuerdo de licencia.

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



#### CONTENIDO

#### Funciones del teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 1

Conexiones del teléfono 1

Botones y hardware 3

Pantalla del teléfono 5

Soporte 5

Ajustar soporte del auricular 5

#### **Aplicaciones 7**

Historial de llamadas 7

Ver el historial de llamadas 7

Marcar desde el historial de llamadas 8

Preferencias 8

Tonos de llamada 8

Cambiar el tono de llamada 9

Información del teléfono 9

Ver información del teléfono 9

Configuración del administrador 10

#### Mensajes 11

Personalizar el buzón de voz 11

Comprobar si hay mensajes de voz 11

Escuchar los mensajes de voz 12

#### Funciones de llamadas 13

Contestación automática 13

Contestación automática con el altavoz 13

Intrusión automática 14

Desvío incondicional 14

Desviar llamadas 14

Captura de llamadas 14

Contestar llamadas mediante captura 15

Contestar llamadas mediante captura de llamadas de grupo 15

```
Llamada en espera 15
        Responder a notificación de llamada en espera 16
    Códigos 16
        Realizar llamada mediante código de autorización forzoso 16
    Conferencia 16
        Configurar conferencia 16
        Eliminar a participante de la conferencia 17
    Rellamada 17
        Activar funciones con rellamada 17
    Espera 17
        Mantener llamada en espera 17
    Silencio 18
        Silenciar teléfono 18
    Marcación con el signo más 18
        Marcar un número internacional 18
    Rellamada 18
        Volver a marcar número 19
    Líneas compartidas 19
    Transferir 19
        Transferir llamada 20
        Alternar entre llamadas antes de completar la transferencia 20
Páginas web Opciones de usuario 21
    Iniciar sesión en páginas web Opciones de usuario 21
    Configuración de dispositivo 22
        Seleccione un dispositivo 22
        Configuración de línea 22
             Configurar el desvío de llamadas 22
             Cambiar la configuración del indicador de mensajes de voz 23
             Cambiar la configuración del indicador sonoro de mensaje de voz 23
    Configuración de usuario 23
        Cambiar la contraseña del explorador 24
        Cambiar el PIN 24
        Cambiar configuración de idioma de la página web Opciones de usuario 24
Seguridad del producto y del usuario, accesibilidad e información relacionada 25
```

Información sobre seguridad y rendimiento 25

Interrupción del suministro eléctrico 25

Seguridad de los productos de Cisco 25

Funciones de accesibilidad 26

Garantía 27

Contenido



CAPÍTULO


# Funciones del teléfono SIP 3905 de Cisco Unified

Esta sección describe las funciones del teléfono SIP 3905 de Cisco Unified.

- Conexiones del teléfono, página 1
- Botones y hardware, página 3
- Pantalla del teléfono, página 5
- Soporte, página 5
- Ajustar soporte del auricular, página 5

### Conexiones del teléfono

Para que el teléfono funcione, debe estar conectado a la red de telefonía IP corporativa. El administrador del sistema le puede ayudar a conectar el teléfono.



1	Puerto del adaptador de CC (CC 4,2 V).	4	Conexión del puerto de red (10/100 SW). Suministro IEEE 802.3af activado.
2	Fuente de alimentación CA-CC (opcional).	5	Conexión del puerto de acceso (10/100 PC).
3	Conexión mural de corriente alterna.	6	Conexión del auricular.

# **Botones y hardware**



1	Pantalla del teléfono	Muestra información relativa al teléfono, por ejemplo, número de directorio, llamada activa y menús del teléfono.
2	Banda luminosa	Indica una llamada entrante (luz roja intermitente) o un nuevo mensaje de voz (luz roja fija).
3	Barra de navegación y botón de selección o función	La barra de navegación permite desplazarse por los menús y resaltar los elementos. El botón de selección (situado en el centro de la barra de navegación) permite seleccionar el elemento resaltado.
		Cuando el teléfono está descolgado, el botón de selección funciona como el botón de función. Puede acceder a estas funciones:
		<ul> <li>Desvío incondicional: Permite desviar una llamada.</li> <li>Buzón de voz: Permite acceder a los mensajes de voz.</li> </ul>
		<ul> <li>Captura de llamadas: Permite contestar una llamada que esté sonando en el teléfono de un compañero.</li> </ul>

		Captura de llamada de grupo: Permite contestar una llamada que está sonando en otro grupo de llamadas.
4	Botón de aplicaciones	Abre y cierra el menú Aplicaciones. Se utiliza para acceder al historial de llamadas, a las preferencias de usuario, a la configuración del teléfono y a la información del modelo de teléfono.
5	Botón de transferencia	Transfiere una llamada.
6	Botón de espera y reanudación	Pone una llamada activa en espera o reanuda una llamada en espera.
7	Teclado	Le permite marcar números de teléfono.
8	Botón de altavoz	Selecciona el altavoz como ruta de sonido predeterminada y permite iniciar una nueva llamada, capturar una llamada entrante o finalizar una llamada. La ruta de sonido del altavoz no se modificará hasta que no se seleccione una nueva ruta de sonido predeterminada (por ejemplo, al levantar el auricular).
9	Botón de volumen	Controla el volumen del auricular y del altavoz (descolgado) y el volumen del timbre (colgado).
10	Botón de silencio	Activa o desactiva el micrófono.
11	Botón de rellamada	Llama al último número marcado.
12	Botón Atrás	Permite volver a la pantalla o el menú anterior.

13	Auricular	Auricular del teléfono.

# Pantalla del teléfono



1	Encabezado	Muestra la fecha y la hora. Muestra además información de la línea, por ejemplo, el buzón de voz y las llamadas perdidas. Al utilizar el menú Aplicaciones, muestra los menús del teléfono.
2	Detalles de línea y otra información del teléfono	Muestra el número de directorio. Durante una llamada, muestra también los detalles de la línea activa. Si no, muestra la etiqueta de texto de la línea y otra información como las llamadas realizadas y los menús del teléfono.


# **Soporte**

El teléfono IP 3905 de Cisco Unified cuenta con un soporte plegable. Cuando el soporte está desplegado, dota al teléfono de un ángulo de visualización elevado.



# Ajustar soporte del auricular

Puede que el administrador del sistema haya instalado el teléfono en la pared. Con un teléfono instalado en la pared, puede que sea necesario ajustar el soporte del auricular para asegurarse de que el auricular no se caiga de la base.



#### **Procedimiento**

- **Paso 1** Quite el auricular de la base y tire de la pestaña de plástico del soporte del auricular.
- Paso 2 Gire la pestaña 180 grados.
- **Paso 3** Sostenga la pestaña entre los dedos con las muescas de la esquina hacia sí. Asegúrese de que la pestaña quede bien alineada con la ranura de la base del auricular.
- **Paso 4** Presione la pestaña de modo que entre en la ranura bien alineada. Después de girar la pestaña, deberá sobresalir una prolongación por su parte superior.
- Paso 5 Vuelva a colocar el auricular en el soporte.



CAPÍTULO Z

# **Aplicaciones**

Las aplicaciones del teléfono permiten tener acceso a las siguientes opciones:

- Historial de llamadas, página 7
- Preferencias, página 8
- Información del teléfono, página 9
- Configuración del administrador, página 10

### Historial de llamadas

Historial de llamadas permite ver información relativa a las 50 últimas llamadas en el teléfono, enumeradas según las siguientes categorías:

- Perdidas: Enumera las 50 últimas llamadas perdidas
- Recibidas: Enumera las 50 últimas llamadas recibidas
- Realizadas: Enumera las 50 últimas llamadas realizadas
- Todas: Enumera las 50 últimas llamadas, incluidas las Perdidas, Recibidas y Realizadas

Se muestra un icono de llamada que indica el tipo de llamada. El ID de la persona que llama se muestra junto al icono de llamada. Si el ID de la persona que llama no está disponible, se muestra el número de teléfono. Si el número de teléfono no está disponible, se muestra el texto "Desconocido". Todos los elementos del Historial de llamadas se ordenan cronológicamente (del más reciente al más antiguo).

También es posible marcar un número directamente desde la lista del Historial de llamadas.

### Ver el historial de llamadas

#### **Procedimiento**

Paso 1 Pulse el botón de aplicaciones .

Paso 2 Seleccione Historial de llamadas.

Utilice la barra y el botón de navegación para desplazarse y seleccionar.

La pantalla del teléfono muestra cuatro categorías de llamadas.

Paso 3 Seleccione una categoría.

La pantalla del teléfono muestra el historial de llamadas para la categoría seleccionada.

Paso 4 Pulse el botón para volver a la pantalla **Historial de llamadas** o pulse el botón de **aplicaciones** para salir del historial de llamadas.

### Marcar desde el historial de llamadas

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de aplicaciones ...
- Paso 2 Seleccione Historial de llamadas.

Utilice la barra y el botón de navegación para desplazarse y seleccionar.

La pantalla del teléfono muestra cuatro categorías de llamadas.

**Paso 3** Seleccione una categoría.

La pantalla del teléfono muestra el historial de llamadas para la categoría seleccionada.

- **Paso 4** En la lista **Historial de llamadas**, seleccione la llamada que desee marcar y realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse el botón de selección (el teléfono utiliza el altavoz de forma predeterminada).
  - Descuelgue el auricular.
  - Pulse el botón de altavoz.

# **Preferencias**

Preferencias permite establecer el tono de llamada preferido.

### Tonos de llamada

Puede personalizar el modo en que su teléfono indica una llamada entrante. También es posible ajustar el volumen del timbre de su teléfono.

#### Cambiar el tono de llamada

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de aplicaciones
- Paso 2 Seleccione Preferencias.Utilice la barra y el botón de navegación para desplazarse y seleccionar.
- Paso 3 Seleccione Tono de llamada.
- Paso 4 Seleccione un tono de llamada.
- Paso 5 Pulse el botón de selección para confirmar la selección y reproducir una muestra.
- Paso 6 Pulse el botón para volver a la pantalla Preferencias.

### Información del teléfono

En Información del teléfono podrá ver la siguiente información sobre el modelo del teléfono:

- N.º de modelo
- Dirección MAC
- ID de carga de aplicación
- ID de carga de inicio
- N.º de serie
- Dirección IP
- Servidor activo
- Servidor de reserva

### Ver información del teléfono

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de aplicaciones .
- Paso 2 Seleccione Información del teléfono.Utilice la barra y el botón de navegación para desplazarse y seleccionar.
- Paso 3 Pulse el botón para volver a la pantalla Aplicaciones.

# Configuración del administrador

Para obtener información sobre cómo acceder y modificar la Configuración del administrador, consulte al administrador del sistema.



# CAPÍTULO 3

# Mensajes

Los mensajes de voz se almacenan en el sistema de buzón de voz. La empresa determina el sistema de buzón de voz que utiliza el teléfono.

- Personalizar el buzón de voz, página 11
- Comprobar si hay mensajes de voz, página 11
- Escuchar los mensajes de voz, página 12

### Personalizar el buzón de voz

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de función.
- **Paso 2** Seleccione Buzón de voz.
  Use el teclado de navegación para desplazarse.
- Paso 3 Pulse el botón de función.
- Paso 4 Siga las instrucciones de voz.

# Comprobar si hay mensajes de voz

Puede comprobar si hay mensajes de voz de cualquiera de estas maneras:

- Compruebe si aparece una luz roja fija en la banda luminosa del teléfono.
   Puede configurar el indicador luminoso de mensajes en espera mediante las páginas web Opciones de usuario.
- Escuchará un indicador sonoro de mensaje en espera cuando levante el auricular.

  Puede configurar el indicador sonoro de mensaje en espera en las páginas web Opciones de usuario.

Páginas web Opciones de usuario, en la página 21

# Escuchar los mensajes de voz

#### **Procedimiento**

Paso 1	Pulse el botón de <b>función</b> .
Paso 2	Seleccione Buzón de voz.
	Use el teclado de navegación para desplazarse.
Paso 3	Pulse el botón de <b>función</b> .

Paso 4 Siga las instrucciones de voz.



CAPÍTULO 4

### **Funciones de llamadas**

- Contestación automática, página 13
- Intrusión automática, página 14
- Desvío incondicional, página 14
- Captura de llamadas, página 14
- Llamada en espera, página 15
- Códigos, página 16
- Conferencia, página 16
- Rellamada, página 17
- Espera, página 17
- Silencio, página 18
- Marcación con el signo más, página 18
- Rellamada, página 18
- Líneas compartidas, página 19
- Transferir, página 19

### Contestación automática

Contestación automática hace que el teléfono conteste automáticamente las llamadas entrantes después de un tono de llamada.

El administrador del sistema configura la función Contestación automática para que funcione con el altavoz.

### Contestación automática con el altavoz

Para contestar automáticamente con el altavoz, mantenga el auricular en el soporte. De lo contrario, las llamadas sonarán de la forma habitual y deberá contestarlas manualmente.

### Intrusión automática

Si está configurada, la función de intrusión automática le permite acceder automáticamente a una llamada de la línea compartida.

Por ejemplo, en el caso de una línea compartida, cuando descuelga y hay una llamada remota en curso, puede acceder a la llamada automáticamente.

### Desvío incondicional

Desvío incondicional permite desviar las llamadas del teléfono a otro número. Desvío incondicional se aplica a todas las llamadas que recibe.

La función Desvío incondicional puede configurarse directamente en el teléfono. Para acceder a Desvío incondicional de forma remota, vaya a las páginas web Opciones de usuario.

Al desviar llamadas desde el teléfono, especifique el número de teléfono de destino del desvío tal y como lo marcaría desde el teléfono. Por ejemplo, introduzca un código de acceso o el prefijo si fuera necesario.

Configurar el desvío de llamadas, en la página 22

### **Desviar Ilamadas**

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de función.
- Paso 2 Seleccione Desvío incondicional.

Use el teclado de navegación para desplazarse.

- Paso 3 Pulse el botón de función.
- Paso 4 Escuche un tono de confirmación y, después, introduzca el número de teléfono al que se vayan a desviar las llamadas

Se muestra una confirmación visual en la pantalla mientras la función esté activada.

**Paso 5** Para cancelar el desvío de llamadas, repita los pasos 1 y 2.

Al levantar el auricular, escuchará un tono de confirmación de desvío de llamada hasta que cancele el desvío. La confirmación visual se apaga cuando se cancela el desvío incondicional.

# Captura de llamadas

La función Captura de llamadas le permite dirigir una llamada que está sonando en el teléfono de otra persona a su teléfono para contestarla.

Puede utilizar la función Captura de llamadas si comparte las tareas de gestión de las llamadas con otros compañeros.

Hay dos maneras de capturar una llamada:

- Captura: Permite contestar a una llamada que está sonando en otro teléfono del mismo grupo de captura de llamadas.
- Si hay varias llamadas disponibles para su captura, el teléfono contesta primero la más antigua (la que ha estado sonando durante más tiempo).
- Captura de llamada de grupos: Permite contestar una llamada en un teléfono que no pertenece a su grupo de captura de llamadas, mediante un número de captura de llamadas de grupo proporcionado por el administrador del sistema.

El administrador del sistema configura el grupo de captura de llamadas al que pertenece cada usuario, así como los botones de captura de llamadas, según las necesidades de gestión de llamadas y el entorno de trabajo.

### **Contestar Ilamadas mediante captura**

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de función.
- Paso 2 Seleccione Captura.
  - Use el teclado de navegación para desplazarse.
- Paso 3 Pulse el botón de función para transferir a su teléfono una llamada entrante de su grupo de captura de llamadas.
- Paso 4 Descuelgue el auricular para conectar la llamada.

### Contestar llamadas mediante captura de llamadas de grupo

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Pulse el botón de función.
- **Paso 2** Seleccione Captura de llamadas de grupo. Use el teclado de navegación para desplazarse.
- Paso 3 Pulse el botón de función.
- Paso 4 Especifique el número de captura de llamadas de grupo en un teléfono fuera de su grupo de captura.
- **Paso 5** Descuelgue el auricular para conectar la llamada.

# Llamada en espera

Llamada en espera proporciona indicaciones para comunicarle que hay una nueva llamada sonando en su teléfono mientras está hablando en otra llamada. Estas indicaciones son:

- Un tono de llamada en espera (un solo pitido)
- Un indicador de la segunda llamada entrante en la pantalla del teléfono

### Responder a notificación de llamada en espera

#### **Procedimiento**

Para responder a una llamada que suena, pulse el botón de espera/reanudación.

El teléfono pone en espera automáticamente la llamada original y conecta la llamada que suena.

# Códigos

Los códigos permiten realizar llamadas mediante un código de facturación o seguimiento. El teléfono admite el uso de códigos de autorización forzosos (FAC), suministrados por el administrador, que le permiten gestionar el acceso a las llamadas y la facturación. La función Códigos de autorización forzosos exige que el usuario introduzca un código de autorización válido antes de que se conecte la llamada.

### Realizar llamada mediante código de autorización forzoso

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Marque un número.
- Paso 2 Cuando suene el tono, introduzca un código de autorización forzoso (FAC).

### **Conferencia**

La función Conferencia permite hablar simultáneamente con varias personas. Durante una llamada, puede utilizar Conferencia para marcar otro número y agregar otro participante a la llamada. Puede quitar a cada participante de la conferencia si el teléfono admite esta función.

Puede configurar una conferencia mediante la función de rellamada del teléfono. En una conferencia solo pueden intervenir tres participantes. Para eliminar a un participante de una conferencia, use la función de rellamada. La conferencia finaliza cuando cuelgan todos los participantes.

### **Configurar conferencia**

#### **Procedimiento**

- **Paso 1** Compruebe que se encuentra en una llamada activa (no en espera).
- Paso 2 Pulse y suelte el conmutador de conexión para obtener tono de llamada.
- Paso 3 Marque el número del participante.
- Paso 4 (Opcional) Espere a que el destinatario conteste.

O bien, vaya directamente al paso 5 mientras suena la llamada.

Vuelva a pulsar y soltar el conmutador de conexión.

Se inicia la conferencia.

### Eliminar a participante de la conferencia

Solo el organizador de la conferencia puede eliminar a un participante de esta.

#### **Procedimiento**

- Compruebe que se encuentra en una conferencia.
- Pulse y suelte el conmutador de conexión. Se eliminará al participante que se haya unido en último lugar a la conferencia.

### Rellamada

Rellamada le permite activar funciones en el teléfono pulsando y soltando rápidamente el botón de conmutador de conexión del soporte de la base del teléfono.

#### **Activar funciones con rellamada**

Puede usar la rellamada para:

- · Contestar una llamada
- Iniciar una conferencia
- Eliminar a un participante de una conferencia

# **Espera**

La función Espera permite poner en estado de espera una llamada activa.

### Mantener llamada en espera

#### **Procedimiento**

Paso 1

Para poner una llamada en espera, pulse el botón de **espera/reanudación** ...



El participante al que se pone en espera escucha la música predefinida.

Paso 2

Para reanudar la llamada, pulse el botón de **espera/reanudación** ...



### **Silencio**

Silencio permite bloquear la entrada de sonido del auricular y el altavoz, de tal forma que pueda oír hablar a las demás personas, pero sin que estas puedan oírle a usted.

#### Silenciar teléfono

#### **Procedimiento**

Paso 1

Pulse el botón de **silencio** para activarlo.

Vuelva a pulsar el botón de silencio para desactivarlo. Paso 2

# Marcación con el signo más

La función Marcación con el signo más permite mantener pulsada la tecla "\*" durante, al menos, 1 segundo para añadir el signo "+" como primer dígito de un número de teléfono para la realización de una llamada internacional. Solo se aplica a las llamadas con el auricular descolgado.

### Marcar un número internacional

#### **Procedimiento**

Mantenga pulsada la tecla "\*" durante al menos 1 segundo.

Se introduce el signo + como el primer dígito del número de teléfono.

El tono correspondiente se detiene para indicar que \* ha cambiado al signo +.

Paso 2 Marque el número internacional.

### Rellamada

La función Rellamada permite llamar al número de teléfono marcado más recientemente pulsando el botón de rellamada.

#### Volver a marcar número

#### **Procedimiento**

Para volver a marcar un número, pulse el botón de **rellamada**El auricular puede estar colgado o descolgado cuando pulse este botón.

# Líneas compartidas

La función Líneas compartidas permite utilizar un número de teléfono para varios teléfonos.

Podría disponer de una línea compartida si tiene varios teléfonos y desea un solo número de teléfono, si comparte las tareas de gestión de llamadas con sus compañeros de trabajo o si gestiona las llamadas de su jefe.

Por ejemplo, si comparte una línea con un compañero de trabajo:

- Al recibir una llamada por la línea compartida:
  - Su teléfono suena y la banda luminosa del teléfono parpadea en color ámbar.
  - El teléfono de su compañero suena y la banda luminosa del teléfono parpadea en ámbar.
- Si usted contesta a la llamada:
  - La pantalla de su teléfono muestra un icono de conexión para la llamada compartida.
  - El teléfono de su compañero muestra un icono de conexión remota para la llamada compartida.
     Si la intrusión automática está activada, puede realizar la intrusión en una llamada al descolgar o realizar una nueva llamada.
- Si usted pone la llamada en espera:
  - · La pantalla de su teléfono muestra un icono en espera para la llamada compartida.
  - La pantalla del teléfono de su compañero muestra un icono en espera remota para la llamada compartida.

Su compañero puede capturar la llamada.

### **Transferir**

La función Transferir permite redirigir una llamada conectada desde el teléfono a otro número.

- Puede redirigir una sola llamada a otro número que especifique.
- Puede conectar dos llamadas entre sí (sin necesidad de seguir conectado a la línea).

#### **Transferir Ilamada**

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Compruebe que se encuentra en una llamada activa (no en espera).
- Paso 2 Pulse el botón de transferencia
- Paso 3 Introduzca el número de teléfono del destinatario de la transferencia.
- Paso 4 (Opcional) Espere a que el destinatario conteste.
  (O bien, vaya directamente al paso 5 mientras suena la llamada.)
- Paso 5 Vuelva a pulsar el botón de transferencia o cuelgue para completar la transferencia.

### Alternar entre llamadas antes de completar la transferencia

Después de conectarse al destinatario de la transferencia, pero antes de transferirle la llamada, puede pulsar el botón de espera o reanudación para alternar entre ambas llamadas. Esto permite hablar en privado con el interlocutor de cada llamada antes de completar la transferencia.



CAPÍTULO 5

# Páginas web Opciones de usuario

El teléfono SIP de Cisco Unified es un dispositivo de red que puede compartir información con otros dispositivos de red de su empresa, incluido su propio equipo personal. Puede utilizar su equipo para iniciar sesión en las páginas web Opciones de usuario de Cisco Unified CM, donde puede controlar las funciones, la configuración y los servicios del teléfono SIP de Cisco Unified.

- Iniciar sesión en páginas web Opciones de usuario, página 21
- Configuración de dispositivo, página 22
- Configuración de usuario, página 23

# Iniciar sesión en páginas web Opciones de usuario

#### Antes de comenzar

Debe iniciar sesión antes de que pueda acceder a ninguna de las opciones de usuario. Cuando haya terminado de utilizar las páginas web Opciones de usuario, debe cerrar sesión.

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Obtenga la URL de Opciones de usuario, el ID de usuario y la contraseña predeterminada (que le proporcione el administrador del sistema).
- Paso 2 Abra un explorador web en el equipo e introduzca la URL.
- Paso 3 Si se le pide que acepte la configuración de seguridad, seleccione Sí o Instalar certificado.
- Paso 4 Especifique su ID de usuario en el campo Nombre de usuario.
- Paso 5 Especifique su contraseña en el campo Contraseña.
- Paso 6 Seleccione Iniciar sesión.

Aparecerá la página principal de **Opciones de usuario de Cisco Unified CM**. En esta página puede seleccionar Opciones de usuario para seleccionar un dispositivo, o acceder a Configuración de usuario, a las funciones de Directorio y a su Libreta personal de direcciones.

Paso 7 Para salir de Opciones de usuario, seleccione Cerrar sesión.

# Configuración de dispositivo

Puede modificar la configuración de dispositivo del teléfono en las páginas web Opciones de usuario. Puede modificar la configuración de línea en el teléfono.

### Seleccione un dispositivo

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Una vez iniciada sesión en las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Dispositivo. Aparecerá la página Configuración de dispositivo. Los botones de la barra de herramientas situados en la parte superior de la página Configuración de dispositivo son específicos para el tipo de dispositivo seleccionado.
- **Paso 2** Si dispone de varios dispositivos asignados, seleccione el dispositivo apropiado (modelo de teléfono, perfil de Extensión móvil o perfil de Destino remoto) en el menú desplegable Nombre.

### Configuración de línea

La configuración de línea afecta a la línea telefónica determinada (número de directorio) del teléfono. La configuración de línea puede incluir el desvío de llamadas, los indicadores de mensaje en espera, los indicadores de mensajes de voz y otros ajustes específicos de la línea.

Puede definir otra configuración de línea directamente en su teléfono:

- Configurar el desvío de llamadas en la línea de teléfono
- Cambiar otros ajustes específicos del modelo de teléfono

Desvío incondicional, en la página 14

### Configurar el desvío de llamadas

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Inicie sesión en la página web Opciones de usuario.
- **Paso 2** Seleccione **Opciones de usuario** > **Dispositivo**.
- Paso 3 Seleccione un teléfono en el menú desplegable Nombre.
- Paso 4 Seleccione Configuración de línea.
- Paso 5 Seleccione las opciones de desvío de llamadas para las diferentes circunstancias en el área Desvío de llamada entrante.
- Paso 6 Seleccione Guardar.

Desvío incondicional, en la página 14

#### Cambiar la configuración del indicador de mensajes de voz

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Inicie sesión en la página web Opciones de usuario.
- Paso 2 Seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
- Paso 3 Seleccione un teléfono en el menú desplegable Nombre.
- Paso 4 Seleccione Configuración de línea.
- Paso 5 En el área Indicador luminoso de mensaje en espera, seleccione las opciones que desee.

  Como norma general, la configuración predeterminada de mensajes en espera hace que el teléfono muestre una luz roja fija en la banda luminosa del auricular para indicar un nuevo mensaje de voz.
- Paso 6 Seleccione Guardar.

### Cambiar la configuración del indicador sonoro de mensaje de voz

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Inicie sesión en la página web Opciones de usuario.
- Paso 2 Seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
- Paso 3 Seleccione un teléfono en el menú desplegable menú desplegable Nombre.
- Paso 4 Seleccione Configuración de línea.
- **Paso 5** En el área Indicador sonoro de mensaje en espera, elija entre las diversas opciones.
- Paso 6 Seleccione Guardar.

# Configuración de usuario

El PIN y la contraseña le permiten acceder a diversas funciones y servicios. Con la contraseña, puede iniciar sesión en las páginas web Opciones de usuario de su equipo personal. Para obtener más información, consulte al administrador del sistema.

Configuración de usuario incluye los ajustes de contraseña del explorador, el PIN y el idioma (configuración regional).

### Cambiar la contraseña del explorador

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Inicie sesión en las páginas web Opciones de usuario.
- Paso 2 Seleccione Opciones de usuario > Configuración de usuario.
- Paso 3 Introduzca su contraseña actual.
- Paso 4 Introduzca su nueva contraseña.
- Paso 5 Vuelva a introducir la nueva contraseña en el campo Confirmar contraseña.
- Paso 6 Seleccione Guardar.

#### **Cambiar el PIN**

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Inicie sesión en las páginas web Opciones de usuario.
- Paso 2 Seleccione Opciones de usuario > Configuración de usuario.
- Paso 3 Introduzca su PIN actual.
- Paso 4 Introduzca su nuevo PIN.
- **Paso 5** Vuelva a introducir el nuevo PIN en el campo **Confirmar PIN**.
- Paso 6 Seleccione Guardar.

### Cambiar configuración de idioma de la página web Opciones de usuario

#### **Procedimiento**

- Paso 1 Inicie sesión en la página web Opciones de usuario.
- Paso 2 Seleccione Opciones de usuario > Configuración de usuario.
- Paso 3 En el área Configuración regional del usuario, seleccione un elemento de la lista desplegable Configuración regional.
- Paso 4 Seleccione Guardar.



CAPÍTULO 6

# Seguridad del producto y del usuario, accesibilidad e información relacionada

- Información sobre seguridad y rendimiento, página 25
- Seguridad de los productos de Cisco, página 25
- Funciones de accesibilidad, página 26

# Información sobre seguridad y rendimiento

Las interrupciones del suministro eléctrico y otros dispositivos pueden afectar al teléfono SIP de Cisco Unified.

### Interrupción del suministro eléctrico

El acceso a los servicios de emergencia mediante el teléfono depende de que el teléfono esté conectado al suministro eléctrico. En caso de que se produzca una interrupción del suministro eléctrico, no será posible llamar a los servicios de emergencia hasta que no se restablezca el suministro eléctrico. En caso de fallo o interrupción del suministro eléctrico, puede que sea necesario restablecer o volver a configurar el equipo para poder utilizar la marcación del número del servicio de emergencia.

# Seguridad de los productos de Cisco

Este producto tiene funciones criptográficas y está sujeto a las leyes sobre importación, exportación, transferencia y uso tanto de Estados Unidos como del país pertinente. El suministro de productos criptográficos de Cisco no otorga a terceros ningún derecho para la importación, exportación, distribución o uso del cifrado. Los importadores, exportadores, distribuidores o usuarios son responsables del cumplimiento de las leyes locales y de Estados Unidos. La utilización de este producto supone la aceptación del cumplimiento de las leyes y las normativas aplicables. Si no se pueden cumplir las leyes locales y estadounidenses, el producto debe devolverse de inmediato.

Encontrará más información sobre las normas de exportación de EE. UU. en:

http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear data.html.

### Funciones de accesibilidad

El teléfono SIP 3905 de Cisco Unified proporciona funciones de accesibilidad para personas con visión limitada, invidentes y para aquellas personas con deficiencias auditivas y motoras.

 $http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\_ip\_comm/cuipph/all\_models/accessibility/english/user/guide/access\_3905.html$ 

Asimismo, podrá encontrar más información sobre accesibilidad en el sitio web de Cisco:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html



CAPÍTULO 7

# Garantía

#### Términos de la garantía del hardware de Cisco limitada a un año

Existe una serie de términos especiales que son de aplicación a la garantía del hardware, así como a los diversos servicios de los que puede disfrutar durante el período de garantía.

La declaración formal de garantía, que incluye las garantías y los acuerdos de licencia aplicables al software de Cisco, está disponible en Cisco.com en la siguiente dirección URL:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/1Y1DEN\_\_.html



### ÍNDICE

cambiar (continúa)

	idioma 24
Altavoz 3, 13	páginas web Opciones de usuario 24
botón 3	tonos de llamada 9
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	captura de llamadas de grupo, descripción 14
Contestación automática con 13	captura de llamadas, descripción 14
Aplicaciones 7, 8, 9, 10	captura de otros, descripción 14
Configuración del administrador 10	códigos de autorización forzosos (FAC), descripción 16
Historial de llamadas 7	comprobar mensajes de voz 11
Información del teléfono 9	conectarse y desconectarse, Ver iniciar y cerrar sesión
Preferencias 8	conexiones 1
Atrás 3	Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 1
botón 3	conferencia 16, 17
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	configurar mediante rellamada 16
auricular 3,5	descripción 16
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3,5	eliminar un participante mediante rellamada 17
soporte 5	configuración del administrador 10
ubicación 3	configuración regional 24
	cambiar para las páginas web Opciones de usuario 24
	Contestación automática, descripción 13
В	contraseña, Ver contraseña del explorador
<b>D</b>	contraseña del explorador, cambiar 24
botones 3	contraste 9
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	
Altavoz 3	
Atrás 3	<b>D</b>
Espera 3	D
Rellamada 3	desviar, Ver Desvío incondicional
Silencio 3	Desvío incondicional 14, 22
Transferir 3	configurar 14, 22
Volumen 3	descripción 14
buzón de voz, Ver mensajes	dirección MAC 9
buzón de voz, personalizar 11	información del teléfono 9
/1	documentación relacionada 25
	documentation relationada 23
C	
C	r
cambiar 9, 24	E
configuración regional 24	encabezado., Ver pantalla
páginas web Opciones de usuario 24	encender y apagar 18
contraseña del explorador 24	silencio 18
	SHELLIO 10

A

escuchar los mensajes de voz 12 espera 17	Intrusión automática, descripción 14
descripción 17	
Espera 3	l
botón <b>3</b> Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified <b>3</b>	
	línea 22, 23
establecer <b>8,9</b> contraste <b>9</b>	configuración 22, 23
tonos de llamada 8	Desvío de llamadas 22
tonos de namada 6	indicador de mensajes de voz 23
	líneas compartidas 19
	descripción 19
F	llamada en espera, descripción 15
Mi. 111. 11. 1	llamadas perdidas 7
filtrar el historial de llamadas 8	llamadas realizadas 7
funciones de accesibilidad 26	llamadas recibidas 7
funciones de llamadas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
Captura de llamadas 14	
Códigos 16	M
Conferencia 16	<del></del>
Contestación automática 13	marcación con el signo más, descripción 18
Desvío incondicional 14	marcar 8
espera 17	desde el historial de llamadas 8
Intrusión automática 14	mensajes 11, 12
Líneas compartidas 19	comprobar si hay 11
Llamada en espera 15	escuchar 12
Marcación con el signo más 18	personalizar el buzón de voz 11
Rellamada 18	mensajes de voz, Ver mensajes
Silencio 18	modelo, información 9
Transferir 19	
	0
Н	anaiana da nanaria 24 22 24
hardware 3	opciones de usuario 21, 22, 24
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	configuración de usuario 24
Historial de llamadas 7,8	cambiar idioma de páginas web Opciones de usuario 24 cambiar la contraseña del explorador 24
filtrar 8	
marcar desde 8	dispositivo, configuración de línea 22
ver 7	iniciar y cerrar sesión <b>21</b> Opciones de usuario de Cisco Unified CM, Ver opciones de
1.2.	usuario
I	
	Р
idioma 24	
cambiar para las páginas web Opciones de usuario 24	pantalla 3
indicador sonoro de mensajes, Ver indicadores de mensajes	Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3
indicadores de mensajes 11, 23	descripción 3
sonoro, cambiar 23	personalizar el buzón de voz 11
voz, cambiar 23	preferencias 8,9
información del teléfono, modelo 9	contraste 9
iniciar y cerrar sesión 21	tonos de llamada 8
opciones de usuario 21	preferencias de usuario, Ver preferencias
interrupción del suministro eléctrico 25	producto, seguridad 25

R	Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 1, 3, 5 banda luminosa 3	
registro de llamadas, Ver registro de llamadas	barra de navegación 3	
registros, Ver Historial de llamadas	botón de función 3	
relacionada, documentación 25	botón de selección <b>3</b>	
rellamada 3, 17	botón de aplicaciones 3	
botón 3	botones y hardware 3	
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	conexiones 1	
descripción 17	detalles de línea 5	
Rellamada 18	encabezado 5	
descripción 18	otra información del teléfono 5	
rellamada, uso para configurar una conferencia 16	pantalla 3,5	
	descripción 3,5	
	pantalla del teléfono 3, 5	
S	soporte 5	
J	soporte del auricular 5	
seguridad del producto 25	tonos de llamada 8	
seguridad y rendimiento 25	Transferir 3	
interrupción del suministro eléctrico 25	botón 3	
silencio 3, 18	Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	
botón 3	transferir, descripción 19	
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3		
encender y apagar 18		
Silencio 18	V	
descripción 18	V	
soporte 5	ver <b>7,9</b>	
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 5	historial de llamadas 7	
	información del teléfono 9	
	llamadas perdidas 7	
т	llamadas realizadas <b>7</b>	
•	llamadas recibidas 7	
teclado 3	Volumen 3	
Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	Teléfono SIP 3905 de Cisco Unified 3	
	volver a marcar un número 19	

Índice