

20001



Doble capa

Una capa externa de color azul o negra. y una capa interna blanca en los tanques negros que facilita la inspección de líquidos v limpieza del tanque, o una capa interna negra en los tanques azules que evita el paso de luz y previene el crecimiento de algas.



tienen superficies lisas y fáciles



especificado para estar expuesto a la

エ



Todos nuestros tanques son elaborados tecnológicamente para cuidar y proteger el agua, usando materias primas grado FDA.

El diseño de los tanques Eternit de 6000L posee tres anillos de refuerzo que mejoran su resistencia, estabilidad y durabilidad. También se ha diseñado el tanque plástico 250 mini de ETERNIT para ser ubicado en lugares donde no se dispone de espacio o altura suficiente.

Transporte, Almacenamiento y Manipulación.

- Los tanques se pueden transportar en arrumes verticales, en las cantidades indicadas en el cuadro.
- Los arrumes pueden colocarse sobre la plataforma del camión o sobre otros productos teniendo la precaución de hacerlo sobre cartón para evitar daños por rozamiento y vibración durante el viaje.
- Cuando el espacio en la altura no es sufuciente. los tanques se pueden cargar acostados y encajados uno entre otro, siempre colocando cartones para evitar daños

| | Cantidad máxim por arrume | | | | | |
|---|---------------------------|---------|--|--|--|--|
| | Litros | Tanques | | | | |
| 5 | 6000 | 2 | | | | |
| | 2000 | 5 | | | | |
| | 1000 | 8 | | | | |
| | 500 | 12 | | | | |
| | 250 | 13 | | | | |
| | 250 mini | 15 | | | | |
| | Agrotanque | 15 | | | | |

NOTA: En el descarque de los tanques Eternit se debe evitar cualquier tipo de golpe, caída o arrastraslos ya que esto pueden ocasionar fisuras en el producto afectando su desempeño.

| Volumen Bruto Litros | Dimensiones del tanque mm | | | Dimensiones de la tapa mm | |
|-------------------------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-----|
| | D | D1 | Н | D2 | H1 |
| 250 | 810 | 677 | 720 | 850 | 138 |
| 250 mini | 932 | 815 | 443 | 989 | 124 |
| 500 | 931 | 758 | 934 | 975 | 170 |
| 1000 | 1.232 | 1.031 | 1.030 | 1.275 | 236 |
| 2000 | 1.520 | 1.220 | 1.550 | 1.585 | 280 |
| 6000 | 2.205 | 1.800 | 2.197 | 2.277 | 250 |
| Agrotanque | 932 | 815 | 443 | - | - |


Para tanques de 6000L

| Peso (Kg) | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|
| 96±2 Cuerpo | 20 ± 2 Tapa | | | |

- Los tanques de 6.000L deben ser manipulados por dos o más personas de acuerdo a su peso, con el fin de evitar lesiones del personal, cualquier tipo de golpe o afectación al tanque.
- Los tanques plásticos de 6.000L deben ser almacenados únicamente de forma vertical en arrumes de no más de dos unidades para evitar su deformación la cual puede impedir el cierre con su tapa; entre tanque y tanque se deben disponer de separadores de cartón o icopor para facilitar su desencaje.
- Para el transporte los tanques de 6.000L pueden ser despachados de forma vertical en arrumes de máximo dos unidades o menos, siempre y cuando no se supere la altura máxima permitida para la circulación de vehículos; también pueden ser despachados de forma horizontal, arrumados o individuales teniendo la precaución de colocar dentro de la boca del tanque una cruceta de madera para evitar su deformación.




% Eternit



INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

Esquema de instalación hidráulica



Accesorios necesarios:

- 1. Conexión de entrada ø 1/2".
- 2. Conexión de salida ø 1".
- 3. Conexión de rebose ø 1".
- 4. Válvula de entrada ø 1/2 " y flotador.
- 5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o lavado de tanque.
- 6. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o para lavado de tanque.
- 7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.
- 8. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acueducto en la red interna de servicio.
- 9. Unión Universal.

Instrucciones para la instalación

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar.
- La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que generen apoyos puntuales que lo deterioren o deformen
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo o solventes ya que pueden deteriorar el tanque.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tensiones sobre el tanque.
- > Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por Eternit.
- No hacer conexiones con tuberías torcidas o mangueras que halen el tanque.
- No enterrar el tanque bajo tierra.

NOTA:


- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permancer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.

Advertencias y Recomendaciones para Tanques de 6000L

- ➤ El Tanque de 6000L debe ser instalado sobre una superficie totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que lo deterioren, deformen o ejerzan presiones puntuales.
- La instalación se debe realizar preferiblemente a nivel del suelo, se debe tener en cuenta que el tanque lleno pesa más de 6 toneladas, en caso de requerir instalarlo a niveles superiores, la plataforma o lugar de instalación las cargas totales del lugar mediante cálculos estructurales y serán responsabilidad del ingeniero calculista.
- ➤ El área de la superficie de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque para que no queden partes por fuera, y debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado ya que esto le proporciona una mayor rigidez.


Conexiones para tanques plásticos

Localización de las conexiones



1. Conexión de entrada \emptyset 1/2

2. Conexión de salida al servicio Ø 1"



- A. Empaque de caucho


 B. Flanche


 C. Arandela y empaque

 D. Tuerca espigo
 - ← Interior del tanque

3. Conexión de rebose Ø 1"

4. Válvula con varilla





Fabricado por:

