1.

Назва: Перевірка міцності рами на статичне навантаження (водій)

**Pre-condition:** Велосипед зібраний, стоїть на рівній поверхні. Водій (вага в межах допустимої) сідає на сидіння.

### Кроки:

- 1. Водій сідає на сидіння.
- 2. Водій сидить нерухомо протягом 1 хвилини.

**Expected Result:** Рама та всі зварні шви не мають видимих деформацій, тріщин або сторонніх звуків.

Post-condition: Велосипед залишається придатним до використання.

2.

Назва: Перевірка кріплення сидіння

Pre-condition: Сидіння встановлено і закріплено на підсідельному штирі.

### Кроки:

1. Спробувати провернути або зрушити сидіння рукою із помірним зусиллям.

Expected Result: Сидіння не прокручується і не зміщується.

Post-condition: Сидіння надійно зафіксовано.

3.

Назва: Перевірка міцності рами на статичне навантаження (водій)

**Pre-condition:** Велосипед зібраний, стоїть на рівній поверхні. Водій (вага в межах допустимої) сідає на сидіння.

# Кроки:

- 1. Водій сідає на сидіння.
- 2. Водій сидить нерухомо протягом 1 хвилини.

**Expected Result:** Рама та всі зварні шви не мають видимих деформацій, тріщин або сторонніх звуків.

**Post-condition:** Велосипед залишається придатним до використання.

4.

Назва: Перевірка захисту рами від корозії (візуальний огляд)

Pre-condition: Велосипед новий, чистий та сухий.

### Кроки:

- 1. Ретельно оглянути раму та всі металеві деталі на наявність подряпин або сколів фарби.
  - 2. Перевірити наявність іржі, особливо у місцях зварювання.

**Expected Result:** Фарба ціла, відсутні будь-які ознаки корозії чи пошкодження покриття.

Post-condition: Результати огляду задокументовані.

5.

Назва: Перевірка ходу амортизаційної вилки

**Pre-condition:** Велосипед стоїть на рівній поверхні, вилка розблокована.

# Кроки:

- 1. Натиснути всією вагою тіла на кермо, стискаючи вилку.
- 2. Відпустити.
- 3. Перевірити наявність сторонніх звуків.

**Expected Result:** Вилка плавно стискається і повертається у початкове положення, без стукоту, скрипу чи заїдань.

**Post-condition:** Вилка функціонує коректно.

6.

Назва: Перевірка відповідності тиску в шинах

**Pre-condition:** Шини накачані,  $\epsilon$  манометр.

# Кроки:

- 1. Виміряти тиск у передній шині.
- 2. Виміряти тиск у задній шині.
- 3. Порівняти показання з рекомендованими на боковині шини.

**Expected Result:** Тиск у кожній шині відповідає рекомендованому діапазону.

Post-condition: Тиск у шинах задокументовано.

Назва: Перевірка відсутності "вісімок" (бічного биття) обода

Pre-condition: Велосипед піднятий так, щоб колесо вільно оберталося.

### Кроки:

- 1. Розкрутити колесо до помірної швидкості.
- 2. Візуально оцінити бічне биття обода відносно рами/вилки.

**Expected Result:** Обід обертається рівномірно, бічне биття відсутнє або мінімальне (допустиме виробником).

Post-condition: Колесо обертається рівно.

8.

Назва: Перевірка надійності кріплення переднього колеса

Pre-condition: Колесо встановлено та закріплено ексцентриком/гайками.

### Кроки:

- 1. Спробувати зрушити вісь колеса в дропаутах (посадкових місцях) руками.
- 2. Підняти колесо над землею і легко вдарити по ньому збоку (перевірка люфту).

Expected Result: Колесо надійно зафіксовано, люфт у кріпленні відсутній.

**Post-condition:** Переднє колесо надійно закріплене.

9.

Назва: Перевірка цілісності протектора шини

**Pre-condition:** Шина чиста, накачана.

# Кроки:

- 1. Повільно прокрутити колесо.
- 2. Оглянути протектор і боковини шини на наявність порізів, тріщин, сторонніх предметів.

**Expected Result:** Шина ціла, без порізів, тріщин або сторонніх предметів, що застрягли.

Post-condition: Шина придатна до експлуатації.

Назва: Перевірка ефективності переднього гальма

**Pre-condition:** Велосипед рухається на низькій швидкості (≈10 км/год) на сухій поверхні.

### Кроки:

- 1. Різко натиснути важіль переднього гальма до упору.
- 2. Зафіксувати поведінку велосипеда.

**Expected Result:** Колесо блокується або гальмує дуже швидко, велосипед зупиняється на мінімальній відстані.

**Post-condition:** Велосипед зупинився. Гальмівний механізм не пошкоджений.

11.

Назва: Перевірка ефективності заднього гальма

**Pre-condition:** Велосипед рухається на помірній швидкості (≈15 км/год) на сухій поверхні.

# Кроки:

- 1. Поступово натискати важіль заднього гальма до повного блокування колеса.
  - 2. Оцінити зусилля на важелі.

**Expected Result:** Колесо блокується при помірному (не надмірному) зусиллі на важелі, забезпечуючи контрольоване гальмування.

Post-condition: Велосипед зупинився.

Назва: Перевірка вільного ходу гальмівних ручок

Pre-condition: Велосипед стоїть нерухомо.

### Кроки:

- 1. Обережно натиснути на гальмівну ручку (ліву/праву) до початку спрацювання гальм.
  - 2. Оцінити відстань вільного ходу.

**Expected Result:** Вільний хід відповідає рекомендаціям виробника, гальма спрацьовують до того, як ручка торкнеться керма.

Post-condition: Гальма правильно відрегульовані.

13.

**Назва:** Перевірка відсутності тертя гальмівних колодок/диска у вільному ході

**Pre-condition:** Гальма відпущені, колесо вільно обертається.

#### Кроки:

1. Розкрутити колесо максимально сильно.

**Expected Result:** Колесо обертається довго і вільно, без сторонніх звуків (скрип, шаркання) чи помітного тертя.

**Post-condition:** Гальмівні колодки не зачіпають диск/обід у вільному стані.

14.

Назва: Перевірка роботи гальмівної системи в умовах вологості

**Pre-condition:** Велосипед обприсканий водою (особливо гальмівні диски/ободи).

### Кроки:

- 1. Рухатися на низькій швидкості.
- 2. Кілька разів коротко натиснути на гальма.
- 3. Здійснити повне гальмування.

**Expected Result:** Гальма ефективно зупиняють велосипед. Після кількох натискань ефективність швидко відновлюється.

**Post-condition:** Гальмівна система придатна до використання у вологих умовах.

15.

Назва: Перевірка перемикання передач (Зниження)

Pre-condition: Велосипед на підставці, ланцюг на найбільшій задній зірці.

### Кроки:

- 1. Повільно прокручувати педалі.
- 2. Перемкнути на одну передачу вниз (на меншу зірку).
- 3. Повторити до найменшої зірки.

**Expected Result:** Перемикання відбувається чітко, швидко, без проскоків, заїдань чи зайвого шуму.

Post-condition: Ланцюг на найменшій задній зірці.

16.

Назва: Перевірка перемикання передач (Підвищення)

**Pre-condition:** Велосипед на підставці, ланцюг на найменшій задній зірці.

# Кроки:

- 1. Повільно прокручувати педалі.
- 2. Перемкнути на одну передачу вгору (на більшу зірку).
- 3. Повторити до найбільшої зірки.

**Expected Result:** Перемикання відбувається чітко, швидко, без проскоків чи падіння ланцюга.

Post-condition: Ланцюг на найбільшій задній зірці.

17.

Назва: Перевірка натягу ланцюга (для однієї передачі)

Pre-condition: Ланцюг сухий, без сторонніх предметів.

# Кроки:

- 1. Натиснути пальцем на середину нижньої частини ланцюга.
- 2. Оцінити прогин.

Expected Result: Прогин ланцюга знаходиться у межах 1-2 см.

Post-condition: Натяг ланцюга відповідає нормі.

Назва: Перевірка вільного обертання педалей та каретки

Pre-condition: Ланцюг знятий (або прокручується назад).

### Кроки:

1. Розкрутити педалі рукою.

**Expected Result:** Педалі обертаються легко і плавно, люфт та сторонні звуки (тріск, хрускіт) відсутні.

Post-condition: Каретковий вузол справний.

19.

Назва: Перевірка роботи переднього перемикача

**Pre-condition:** Велосипед на підставці, ланцюг на середній задній зірці.

# Кроки:

- 1. Перемкнути ланцюг на найменшу передню зірку.
- 2. Перемкнути на найбільшу передню зірку.
- 3. Перевірити, чи не торкається ланцюг рамки.

**Expected Result:** Перемикання відбувається швидко. Ланцюг вільно проходить через рамку перемикача в усіх положеннях.

Post-condition: Передній перемикач функціонує коректно.

20.

Назва: Перевірка фіксації керма (прокручування)

**Pre-condition:** Кермо встановлено у виносі. Переднє колесо заблоковано від повороту.

### Кроки:

- 1. Натиснути на кермо зверху та знизу із помірним зусиллям.
- 2. Спробувати провернути кермо.

**Expected Result:** Кермо не прокручується і не зміщується у виносі.

Post-condition: Кермо надійно закріплене.