

Ficha Técnica de Manutenção — Caminhões Basculantes Mercedes-Benz (Axor 3344 K e 2726 K)

Código: FTM-MBCAM **Revisão:** Rev. 02 (setembro de 2026) **Aplicação:** MB Axor 3344 K; MB 2726 K
Emitente: Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.

1 OBJETIVO E REFERÊNCIAS

Esta ficha consolida as orientações de inspeção, manutenção preventiva e diagnóstico inicial dos caminhões basculantes Mercedes-Benz da frota da Construtora Apollo.

Esta ficha não substitui o manual do fabricante, que prevalece em caso de divergência e deve ser consultado para torques, especificações de fluidos, capacidades e procedimentos detalhados de desmontagem. Referências: manuais de manutenção do Axor e da linha 2423/2726.

2 CATEGORIA DE MANUTENÇÃO

Os fabricantes classificam como serviço severo os veículos que operam em canteiro de obra, em vias não pavimentadas e com carga máxima. Todos os basculantes da Apollo seguem essa categoria, com controle por horímetro.

3 INSPEÇÕES DIÁRIAS DO MOTORISTA

- a) Nível do óleo do motor e do líquido arrefecedor.
- b) Pressão do ar do sistema de freios e drenagem dos reservatórios.
- c) Pneus: calibragem, cortes e aperto das porcas de roda.
- d) Luzes, buzina, alarme de ré e funcionamento da caçamba.
- e) Vazamentos visíveis sob o veículo.

4 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Revisão	Intervalo	Serviços principais
R200	200 h	Lubrificação do chassi, da suspensão e da articulação da caçamba.
R300	300 h	Troca de óleo e filtro do motor (APL-40011); troca do filtro de combustível (APL-40012).
R600	600 h	Troca do filtro do secador de ar; inspeção de lonas e tambores; regulagem dos freios.
R1200	1.200 h	Troca do óleo da caixa de câmbio e dos diferenciais; troca do elemento do filtro de ar.

5 RUÍDOS NA DIANTEIRA, FREIOS E SUSPENSÃO

5.1 Como direcionar o diagnóstico

Ruído na dianteira pode ter origem no freio, na suspensão, na direção ou nos rolamentos de roda, e cada origem leva a uma investigação diferente. Para direcionar a triagem, a ordem de serviço precisa informar:

- Quando o ruído ocorre: ao frear, em buracos e irregularidades, em curvas ou o tempo todo com o veículo em movimento.
- Tipo de ruído: rangido metálico, batida seca, chiado ou zumbido.
- Se há vibração no volante, desvio de trajetória ou alteração no pedal de freio.

Sem essas informações não é possível indicar a provável origem, e a ordem de serviço deve ser devolvida com essas perguntas (POL-MAN-001, seção 3).

5.2 Origens mais comuns

Quando ocorre	Origem provável	Peças associadas
Ao frear	Lonas de freio gastas ou tambor danificado	APL-40013 Kit de lonas de freio dianteiro
Em buracos	Amortecedor, molas ou buchas da suspensão	APL-40014 Amortecedor dianteiro
Em curvas	Terminais de direção ou rolamento de roda	APL-40015 Terminal de direção
Sempre em movimento	Rolamento de roda	Conforme inspeção

5.3 Sinais de risco

Ruído acompanhado de perda de eficiência de frenagem, desvio de trajetória, folga ou dureza na direção, ou alarme TL-350 (pressão baixa do ar do freio) é situação de bloqueio (PRO-SEG-001).

6 MOTOR

Perda de potência ou fumaça escura: verificar filtro de ar, filtro de combustível e revisão R300. Pressão baixa do óleo do motor (alarme TL-120) exige desligamento imediato.

7 SISTEMA DE BASCULAMENTO

Caçamba que não levanta ou desce sozinha: verificar tomada de força, nível do óleo do sistema de basculamento e vedações do cilindro. Nunca trabalhar sob a caçamba levantada sem o calço de segurança.

8 CRITÉRIOS DE PARADA

Falha de freio ou de direção; alarme TL-350 ou qualquer alarme de nível 3; vazamento de combustível; pneu com corte profundo; caçamba que não trava na posição abaixada.