

Cassaforte



ISTRUZIONI

PER CHIUDERE

1. Accostare lo sportello mantenendolo in appoggio al battente
2. Digitare il proprio codice personale (da 3 a 6 cifre)
3. Premere il tasto **LOCK**
4. Il **LED ROSSO** si illuminerà e i catenacci usciranno automaticamente

PER APRIRE

1. Digitare il proprio codice personale
2. Il **LED VERDE** si illuminerà e la porta si aprirà automaticamente



⚠ ATTENZIONE

- **Codici errati:** In caso di inserimento di un codice errato, si accenderà il LED GIALLO. Dopo 4 tentativi consecutivi, la tastiera si bloccherà per 15 minuti
- **Segnalazione Batterie:** Se premendo il tasto **LOCK** si accende il **LED GIALLO**, le batterie sono quasi scariche. Vi preghiamo di avvisare subito l'host per la sostituzione
- **Emergenza:** In presenza di malfunzionamenti, spegnere e riaccendere l'apparecchio dopo una breve attesa. Se il segnale luminoso lampeggia e i catenacci non scorrono correttamente, accertarsi che non vi siano ostruzioni nel meccanismo e riprovare
- **Check-out:** Al momento della partenza, vi preghiamo **gentilmente di lasciare lo sportello della cassaforte aperto**