

Vasca Idromassaggio



ISTRUZIONI

PANNELLO DI CONTROLLO & ACCENSIONE

1. **Accensione:** Tocca il tasto Power (A) per attivare il display.
2. **Bluetooth & Radio:** Puoi collegare il tuo smartphone o ascoltare la radio FM tramite i tasti dedicati.
3. **Luci:** Attiva la Cromoterapia (7 colori) premendo il tasto con l'icona della lampadina.
4. **Blocco Tasti:** Se il pannello non risponde, potrebbe essere bloccato. Tieni premuto per 2 secondi per sbloccare.

IDROMASSAGGIO (Acqua e Aria)

- Massaggio ad Acqua: Attivalo solo quando la vasca è piena. L'intensità si regola ruotando direttamente le bocchette o premendo ripetutamente il tasto sul display.
- Massaggio ad Aria: Attiva i getti dal fondo vasca premendo il tasto dedicato (opzionale su alcuni modelli).
- Regolazione Flusso: Usa la manopola "E" sul bordo vasca per regolare la velocità del flusso d'acqua.

TEMPERATURA & RISCALDAMENTO

La vasca è dotata di un riscaldatore termostatico per mantenere l'acqua calda.

- Attivazione: Il riscaldatore funziona solo se la pompa dell'acqua è accesa.
- Impostazione: Puoi regolare la temperatura tra 20°C e 50°C.
- Nota: Se l'acqua inserita è troppo fredda (sotto i 26°C), il riscaldatore potrebbe andare in blocco per sicurezza.

⚠ REGOLE DI SICUREZZA IMPORTANTI

- **Livello Acqua:** Non avviare mai l'idromassaggio se le bocchette non sono completamente coperte d'acqua; rischi di danneggiare la pompa.
- **Utilizzo:** Non premere i tasti ripetutamente in modo frenetico.
- **Emergenza:** In caso di malfunzionamento, spegni dal pannello, attendi qualche secondo e riaccendi. lampeggerà e i catenacci rientreranno. In tal caso, rimuovere l'ostacolo e riprovare
- **Check-out:** Al momento della partenza, vi preghiamo gentilmente di lasciare lo sportello della cassaforte aperto