drexel und weiss

raumklima : intelligent und einfach




Modbus RTU ab Firmware V2.05 und höher

Inhalt

Einleitung	4
Voraussetzungen	
Modbus-Adapter	5
Anschluss Basisplatine (LU)Pinbelegung Modbus-Adapter (RS232)	5 5
Inbetriebnahme der Modbus-Schnittstelle	6
drexel und weiss - Geräteadressen	
Netzwerke / Datentransfer	
Integration der Lüfterregelung (LU)	_
von Komfortlüftungsgeräten aerosilent	
von Kompaktgeräten aerosmart / x² / x² plus	7
Semizentrale Systeme mit zentraler Anbindung	8
Aufbau und Funktion	9
Übertragungsmodus (RTU)	9
Zeitlicher Ablauf der Kommunikation	9
Protokoll	10
Aufbau der Datenblöcke	10
Funktionscode	
Register lesen	
Register schreiben	11
Checksumme (CRC16)	
Fehlerbehandlung	
Registeradressen	13
Technische Hinweise	
Register, welche im EPP gespeichert werden	13
Umrechnung Ganzzahlen in Kommazahlen	13
Spezielle Formate	
1anciic iicaisiciaaicsscii	1 4

Einleitung

Mit dem Modbus-Adapter stellt drexel und weiss einen weltweit bewährten Industriestandard zur Verfügung. So ist es möglich, dass Systemanbieter für Leitsysteme übergreifende Funktionen programmieren und die drexel und weiss-Anlage nahtlos in das Gebäude-System integrieren können.



Zum Einsatz kommt die verbreitete RS232-Schnittstelle mit dem Modbus-RTU Protokoll. Für die Integration in alle gängigen Systeme (z.B. KNX, BACnet, LON, usw.) stehen im Markt Konverter mit integriertem Modbus-Master zur Verfügung. Die Protokollstruktur ist ebenso einfach wie verbreitet.

Der Modbus-Adapter (170.0091) kann in alle drexel und weiss-Geräte eingebaut werden.

- aerosilent ...
- aerosmart ...
- x² / x² plus

Auch das Nachrüsten in Anlagen bis ca. Mitte 2008 ist möglich, sollte aber im Einzelfall durch den Kundendienst geprüft werden.

Am Modbus stehen sämtliche relevanten Anlagendaten wie z.B. Lüfterstufen, Betriebsstunden, Störungen oder Filterwechsel-Meldungen zur Verfügung. Die Anlage kann aber auch gesteuert werden, wenn mit dem übergeordneten Leitsystem spezielle Applikationen umgesetzt werden sollen.

Das Schalten der Lüfterstufen bzw. Betriebsarten der Lüftungsanlage oder das Setzten von diversen Betriebsparametern eröffnen viele interessante Möglichkeiten.

Voraussetzungen


- Das Modbus-Protokoll ist ab Software 2.05 implementiert
- Ein Modbus-Adapter muss installiert sein.

Seite 4 Modbus


Modbus-Adapter

Der Modbus-Adapter ist ein Pegelwandler, der den Pegel der Debug-Schnittstelle an den standardisieren RS232-Pegel anpasst.

Anschluss Basisplatine (LU)



Pinbelegung Modbus-Adapter (RS232)



Pinbelegung Modbus-Adapter (RS232):

1 = GND

2 = TxD

3 = RxD

4 = 5VDC

Inbetriebnahme der Modbus-Schnittstelle

Nach der Installation des Modbus-Adapters muss der Modbus in der Steuerung aktiviert werden. Das Freischalten und Konfigurieren der Modbus-Schnittstelle erfolgt in den Betriebsparametern am Raumbediengerät RBG-TP:

- Betriebsart: Serial Interface --> Modbus (RTU)
- Baudrate: Serial Interface --> 2400 / 9600 / 19200
- Modbus Adresse: --> 0 250

Die Werte für Databit (8), Stopbit (1) und Parity (none) sind NICHT einstellbar.

Hinweis: Die Steuerung von kombinierten Geräten wie z.B. aerosmart oder x² bestehen aus einer Lüfterregelung (LU) und einer Wärmepumpenregelung (WP). Der Modbus muss auf allen Platinen konfiguriert werden.

Weitere Informationen siehe Kapitel "Netzwerke / Datentransfer" auf Seite 7.

drexel und weiss - Geräteadressen

Bei Auslieferungszustand sind folgende Default-IDs vergeben:

- 100 RBG-X
- 120 RBG-T (Touchpanel)
- 130 Basisplatine Lüftung (LU)
- 140 Basisplatine Wärmepumpe (WP)
- 150 Basisplatine vbox

Gruppieren von Geräten

Die Gruppierung von drexel und weiss-Geräten erfolgt über die Geräteadresse.

Bei kleinen Anlagen (z.B. Einfamilienhaus: 1 x RBG-TP, 1 x Lüftung, 1 x Wärmepumpe) ist das durch die Standardadresse gegeben.

In größeren Gebäudekomplexen (z.B. Semizentralen Anlagen) werden die einzelnen Geräte in den Wohnungen in 100er-Blöcke gruppiert. D.h. alle Geräte in der 100er-Gruppe (Wohnung 1) gehören zusammen alle in der 200er (Wohnung 2) u.s.w.

Um das Zusammenwirken der Geräte zu ermöglichen, werden Adressgruppen gebildet. Alle Geräte innerhalb dieser Adressgruppe arbeiten zusammen, andere Adressgruppen werden nicht beeinflusst.

Eine Adressgruppe wird dadurch gebildet, dass die 100er-Stelle bei den einzelnen Komponenten in der Gruppe ident ist.

Lüfterplatine ID =
$$xx130$$

Raumbediengerät ID = $xx100$
100er-Gruppe ident

Modbus - Geräteadressen

Unabhängig von den drexel und weiss-Geräteadressen kann jedem Gerät im Netzwerk eine Modbusadresse zugewiesen werden (siehe Bild 1). Die Raumbediengeräte (RBG) benötigen keine Modbusadresse, da ihre Parameter über die dazugehörenden Basisplatinen (LU oder WP) erreicht werden.


Die Modbusadressen der Slaves sind zwischen 1 und 250 einstellbar.

Die Adressen 0 und 251 – 256 sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.


Seite 6 Modbus

Netzwerke / Datentransfer

Integration der Lüfterregelung (LU) von Komfortlüftungsgeräten aerosilent




Integration der Lüfterregelung (LU) und Wärmepumpenregelunge (WP) von Kompaktgeräten aerosmart / x^2 / x^2 plus



Semizentrale Systeme mit zentraler Anbindung

Bei zentraler Überwachung einer Anlage von drexel und weiss kann das ohnehin vorhandene Netzwerk von drexel und weiss genutzt werden.



Die Besonderheit ist, dass über nur eine RS232-Schnittstelle alle Modbus-Slaves über den Bus von drexel und weiss (duw-Bus) angesprochen werden können. D.h. am Modbus-Slave mit ID 1 kann auch der Modbus-Slave mit ID 2 usw. erreicht werden.

Seite 8 Modbus

Aufbau und Funktion

Übertragungsmodus (RTU)

Als Übertragungsmodus wird der RTU-Modus (Remote Terminal Unit) verwendet. Die Übertragung der Daten erfolgt im Binärformat (hexadezimal) mit 8 Bits. Das LSB (least significant bit, engl. das niederwertigste Bit) wird zuerst übertragen.




Hinweis: Die Betriebsart ASCII-Modus wird nicht unterstützt.

Wortlänge	Paritätsbit	Stoppbit	Bitanzahl
8 bit		1	9

Zeitlicher Ablauf der Kommunikation

Anfang und Ende eines Datenblocks sind durch Übertragungspausen gekennzeichnet. Zwischen zwei aufeinander folgenden Zeichen darf maximal das Dreifache der Zeit zum Übertragen eines Zeichens vergehen.



t0 = Kennzeichnung Ende der Übertagung (3 Zeichen)

t1 = Zeit für interne Bearbeitung: 40ms pro Gerät ***

t2 = Zeit zum Umschalten von Senden auf Empfangen: 100ms

Die Zeichenübertragungszeit (Zeit für die Übertragung eines Zeichens) ist abhängig von der Baudrate und dem verwendeten Datenformat (Stoppbits und Paritätsbit).

Bei einem Datenformat von 8 Datenbits, keinem Paritätsbit und einem Stoppbit ergibt sich:

Zeichenübertragungszeit [ms] = 1000 * 9 Bit/Baudrate

- 1. Datenanfrage vom Master: Übertragungszeit = (1000 x 9Bit/Baudrate) x n Zeichen
- Kennzeichen für Ende der Datenabfrage:
 Übertragungszeit = (1000 x 9Bit/Baudrate) x 3 Zeichen
- 3. Bearbeitung der Datenanfrage durch den Slave (≤ t1)
- 4. Antwort des Slaves: Übertragungszeit = (1000 x 9Bit/Baudrate) x n Zeichen
- 5. Kennzeichen für Antwort-Ende: Übertragungszeit = (1000 x 9Bit/Baudrate) x 3 Zeichen

*** Wenn am Slave eine Anfrage stattfindet, die über den duw-Bus weitergeleitet wird, ergibt sich durch den internen Datentransfer auf dem duw-Bus eine Verzögerung pro Teilnehmer (siehe "Netzwerke / Datentransfer" auf Seite 7)

Protokoll

Das Modbus-Protokoll ist ein Single-Master Protokoll. Dieser Master steuert die gesamte Übertragung und überwacht eventuell auftretende Timeouts (keine Antwort vom adressierten Gerät). Die angeschlossenen Geräte dürfen nur nach Anforderung durch den Master Telegramme versenden.

Aufbau der Datenblöcke

Alle Datenblöcke haben die gleiche Struktur:

Slaveadresse Funktion Datenfeld Checksumme CRC16

1 Byte 1 Byte x Byte 2 Bytes

Geräteadresse eines bestimmten Slaves

Funktionscode Funktionsauswahl (Lesen, Schreiben von Worten)

Datenfeld Enthält die Informationen:

WortadresseWortanzahlWortwert(e)

Checksumme Erkennung von Übertragungsfehlern

Funktionscode

2 Funktionscodes werdenunterstützt:

0x04 Lesen von *n* Worten0x10 Schreiben von *n* Worten

Register lesen

In diesem Beispiel wird die Ist-Drehzahl des Zuluftventilators (Registeradresse 1184) am Gerät mit Modbus-ID 2 abgefragt. Die Drehzahl ist 1500U/min.

Anfrage des Masters

	Gerät	Funktion	Register		Anzahl Register		Prüfsumme (CRC)	
			HByte LByte		HByte	LByte	HByte	LByte
HEX	02	04	04	A0	00	02		
DEC	2	4	1184					

Antwort des Slaves

	Gerät	Funktion	Bytes	Wert		Vert Wert		Prüfsumme (CRC)	
				HByte LByte		HByte	LByte	HByte	LByte
HEX	02	04	04	00	00	05	DC		
DEC	2	4	4	1500					



Hinweis: Es können bzw. müssen immer 2 Register gelesen werden.

Seite 10 Modbus

Register schreiben

In diesem Beispiel wird dem Gerät mit Modbus-ID 2 eine Raumtemperatur (T_RAUM) von 21,8°C) vorgegeben.

Anfrage des Masters


	Gerät	Funktion	Regi	ister	Anzahl Register						Bytes	W	ert	W	ert	Prüfsı (CF	
			HByte	LByte	HByte	LByte		HByte	LByte	HByte	LByte	HByte	LByte				
HEX	02	10	00	C8	00	02	04	00	00	55	28						
DEC	2	16	20	00	2		4		21800								

Antwort des Slaves

	Gerät	Funktion	Register		tion Register Anzahl Register		Prüfsumme (CRC)	
			HByte	LByte	HByte	LByte	HByte	LByte
HEX	02	10	00	C8	00	02		
DEC	2	16	200		2			

Checksumme (CRC16)

Anhand der Checksumme (CRC16) werden Übertragungsfehler erkannt. Wird bei der Auswertung ein Fehler festgestellt, antwortet das entsprechende Gerät nicht.



Das Low-Byte wird vor dem High-Byte übertragen.

Fehlerbehandlung

Fehlercodes

Es existieren folgende Fehlercodes:

- 1 = ungültige Funktion (MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION)
- 2 = ungültiger Parameteradresse (MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS)
- 3 = Schreib- / lesezugriff auf Parameter verweigert, Wert ausserhalb des Bereichs (MOD-BUS_ILLEGAL_DATA_VALUE)

Sonderfälle

Wenn der Slave nicht antwortet, können folgende Ursachen vorliegen:

- Baudrate und/oder Datenformat stimmen beim Master und beim Slave nicht überein
- die verwendete Geräteadresse stimmt nicht mit der Slaveadresse überein
- die Checksumme (CRC16) ist nicht korrekt
- die Anweisung des Masters ist unvollständig oder überdefiniert
- die Anzahl der zu lesenden Worte ist Null
- die Anzahl der Teilnehmer im Netzwerk ist sehr hoch

In diesen Fällen sollte die Datenanfrage erst nach Ablauf der Timeout-Zeit von 2500 ms erneut gesendet werden.

Seite 12 Modbus

Registeradressen

Technische Hinweise

- Alle Werte werden als "signed int" übertragen.
- Im gesamten Steuerungssystem von drexel und weiss ist jeder Parameter nur einmal vorhanden, aber nicht in jedem Gerät sind alle Parameter enthalten.

Siehe 900.6666_Modbus_Parameter_DE

Register, welche im EPP gespeichert werden

Parameter, die zur Konfiguration der Anlage dienen sind mit "E" gekennzeichnet. Diese müssen bzw. sollten nicht permanent übertragen werden. Diese Parameter werden in einem EEProm abgelegt. Sie werden auch nur dann akzeptiert, wenn sie sich ändern.

Umrechnung Ganzzahlen in Kommazahlen

Da nur Ganzzahlen übertragen werden, müssen einige Werte für die korrekte Darstellung umgerechnet werden.

Beispiel Außenlufttemperatur (Register 202):

Wert/Divisor (Div.) --> Darstellung mit 1 Kommastelle (Kom.) und Einheit

Beispiel: Register 202 --> Wert 22500 / 100 = 225 --> Darstellung mit 1 Kommastelle = 22,5 °C

Spezielle Formate

Datum

Das Datum wird im Format TTMMJJJJ übertragen. Der Wochentag wird automatisch berechnet.

Uhrzeit

Die Uhrzeit wird im Format HHMMSS übertragen. Die Umstellung Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch.

Tabelle Registeradressen

Bezeichnung Bezeichnung / Verwendung

Reg. Registeradresse Min. Minimaler Wert Max. Maximaler Wert

Div. Divisor

Kom. Anzahl der Nachkommastellen

Rechte R = nur lesen, RW = lesen und schreiben möglich

Hinweis: Die Auflistung der Modbus Parameter finden Sie als Download auf unserer Homepage drexel und weiss in dem folgenden Dokument:

Technische Info Modbus

Seite 14 Modbus

Impressum

Herausgeber: drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh © 2014 alle Rechte vorbehalten

Achstrasse 42, 6922 Wolfurt T +43 55 74 47895-0 F +43 55 74 478 95-4

office@drexel-weiss.at www.drexel-weiss.at ATU 35542007;FN 192604t; Firmenbuchgericht Feldkirch

Dokumentnummer: 900.6660_01_Modbus_RTU_DE