目录

第一章 了解 PMAC

第二章 PMAC 连接图

第三章 PMAC 用户指南

第四章 PMAC 命令汇总

第五章 PMAC I 变量详细说明

第六章 PMAC 在线指令说明

第七章 PMAC 编程语言描述

第八章 PMAC I/0及内存地址表

第九章 程序举例