FOTOS PARA DEVOLUÇÃO

PROCEDIMENTO







CAIXAS LACRADAS





LADO 1 E 2 (FRENTE E VERSO)







LADO 3 E 4 (LATERAIS)





FOTOS DAS ETIQUETAS DE TODAS AS CAIXAS (ONDE POSSUI A IDENTIFICAÇÃO DA NOTA DE ENTREGA)



CAIXAS ABERTAS









LADO 1 E 2 (FRENTE E VERSO)









LADOS 3, 4 E 5 (LATERAIS E PARTE SUPERIOR)





CONEXÕES





COMO FECHAR AS CAIXAS CORRETAMENTE

IMPORTANTE: A Condensadora não pode ser deitada, use somente fita transparente na abertura. Não envolva a caixa toda com fita para preservar a embalagem, se a caixa for danificada a devolução não será autorizada.



