



*La función de los tornillos de regulación no cambia si el cabezal queda a la derecha o a la izquierda. Si cambia cuando hablamos de enrollamiento exterior (enrolla hacia fuera) o enrollamiento interior (enrolla hacia dentro)

enrollamiento exterior



Ajustar el tornillo superior para modificar el límite superior.



Ajustar el tornillo inferior para modificar el límite inferior.



enrollamiento interior



Ajustar el tornillo inferior para modificar el **límite superior**.



Ajustar el tornillo superior para modificar el **límite** inferior.



configurar <u>límite</u> inferior cuando, por defecto, está por debajo de la posición deseada

1 1

Antes de unir la persiana al eje, pulsar la tecla "bajar" hasta que el motor se detenga.



1.2

Unir la persiana con el eje mediante los flejes.

*Vemos que la posición del <u>límite inferior</u> está por debajo de lo deseado.

> 1.3 Pulsar la tecla "subir".




1.4

Girar el tornillo del motor hacia la dirección "-" en sentido horario hasta lograr la posición del límite inferior deseada.



Pulsar la tecla "bajar" para comprobar la posición. Si sigue por debajo de lo deseado, volver al paso anterior (1.4). Si está por encima, ir al paso 2.3.



ajustar límites inferior y superior

configurar <u>límite</u> inferior cuando, por defecto, está por encima de la posición deseada

2 1

Antes de unir la persiana al eje, pulsar la tecla "bajar" hasta que el motor se detenga.



2.2

Unir la persiana con el eje mediante los flejes.

*Vemos que la posición del <u>límite inferior</u> está por encima de lo deseado.

2.3 Pulsar la tecla "bajar".



2.4

Girar el tornillo del motor hacia la dirección "+" en sentido anti-horario hasta lograr la posición del límite inferior



Pulsar la tecla "bajar" para comprobar la posición. Si sique por encima de lo deseado, volver al paso anterior (2.3). Si está por debajo, ir al paso 1.3.



configurar <u>límite</u> superior cuando, por defecto, está por debajo de la posición deseada

*Vemos que la posición del <u>límite superior</u> está por debajo de lo deseado.

Pulsar la tecla "subir"



3.2

Girar el tornillo del motor hacia la dirección "+" en sentido anti-horario hasta lograr la posición del límite superior deseada.



Pulsar la tecla "subir" para comprobar la posición. Si sigue por debajo de lo deseado, volver al paso anterior (3.1). Si está por encima, ir al paso 4.1.



configurar <u>límite</u> superior cuando, por defecto, está por encima de la posición deseada

*Vemos que la posición del <u>límite superior</u> está por encima de lo deseado.

Pulsar la tecla "bajar".



4.2

Girar el tornillo del motor hacia la dirección "-" en sentido horario hasta lograr la posición del límite superior deseada.



Pulsar la tecla "subir" para comprobar la posición. Si sigue por encima de lo deseado, volver al paso anterior (4.1). Si está por debajo, ir al paso 3.1.







solución de problemas

problema

Tras conectar a la corriente, el motor no funciona o funciona lentamente.

anomalía y solución

а

Se ha conectado con un voltaje incorrecto.

Cambiar al voltaje compatible.

b Sobrecarga.

Elija el par motor adecuado.

С

Instalación incorrecta que provoca el bloqueo del motor.

Revise los componentes.

problema

El motor se detiene inesperadamente.

anomalía y solución

а

El motor está en modo de protección por sobrecalentamiento; precaución, por encima de 130°C.

Cuando la temperatura descienda (pasados unos 5 minutos), el motor volverá a funcionar.

b

El suministro eléctrico se ha interrumpido.

El motor volverá a funcionar cuando se restablezca la corriente.

С

El motor ha alcanzado la posición límite

=

Comprobar si necesita cambiar la posición límite ajustando el regulador.

problema

Tras conectar el motor a la corriente, solo funciona una de las dos direcciones.

anomalía y solución

а

La posición de límite que no funciona no está abierta.

=

Gire la corona 4 o 5 vueltas de forma manual en sentido contrario al sentido de avance actual del motor.