

LN8826C_V1.1 使用指南

- 1、电源：将板上的 VPA、VSUB、VIO 接到一起，供电 3.3V；
- 2、UART0：B09（8826C-TX）、B08（8826C-RX）、GND；
- 3、UART1：A08（8826C-TX）、A09（8826C-RX）、GND；
- 3、CHIP-EN 拉高；
- 4、下载口：CLK、SWD、GND；

下图供参考：

