

Démarrage rapide CB (sdroxide — 11 m)

Un guide court et pratique pour mettre en route **sdroxide** sur la bande **11 m (27 MHz)** : régler votre SDR ou votre poste CAT, utiliser les plans de canaux par pays et suivre le trafic numérique WSJT-CB. Pour le détail de chaque commande, voir [USER MANUAL.md](#) ; pour l'esprit de ce fork, voir le [README](#).

Ceci est le fork CB/SWL de sdroxide. La bande 11 m et les bandes de radiodiffusion sont ajoutées par-dessus ; les bandes amateurs et tout le reste viennent d'upstream et sont inchangés.

English: [cb-quickstart.en.md](#). Nederlands: [cb-quickstart.nl.md](#). Italiano: [cb-quickstart.it.md](#). PDF : [cb-quickstart.fr.pdf](#).

Les noms en gras comme **SETTINGS** et **Callsign** sont des boutons et des champs tels qu'ils apparaissent à l'écran. Settings > Radio est un chemin de menu.

Ce qu'il vous faut

- **Un SDR ou un poste pris en charge.** Pour la 11 m, les choix habituels :
 - **RTL-SDR** (clé USB) — natif, pas besoin de SoapySDR.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — natif ; le firmware est envoyé automatiquement au récepteur.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — natif, 0,5 kHz–31 MHz.
 - Également possible : HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, ou un **poste CAT** (Icom/Yaesu/Xiegu) via port série + carte son, TCI, OpenHPSDR ou SoapySDR.
- **Une antenne 27 MHz** adaptée à votre récepteur.
- **sdroxide installé** (ci-dessous).

Installation

- **Windows** — l'installateur (.msi) ou le .zip portable (qui contient sdroxide.exe) : voir la [page Releases](#).
- **Linux** — l'**AppImage** (un seul fichier, chmod +x puis exécuter), le .deb, ou l'archive portable.
- **macOS** — le .dmg.

Vous pouvez aussi lancer sdroxide en **serveur** et l'ouvrir dans un navigateur : `sdroxide --server`, puis `http://localhost:4950`. Pratique quand l'antenne est ailleurs.

Partie A — Réglage initial

Tout est enregistré sous `~/ .config/sdroxide/`, donc à faire une seule fois.

1. Lancer sdroxide

La fenêtre principale a la barre de commandes en haut, et le panadapter et la cascade en dessous.

2. Choisir le poste

Ouvrez **SETTINGS** puis l'onglet **Radio**. Choisissez l'interface (par exemple **RTL-SDR**, **RX-888** ou **Airspy HF+**), puis la **fréquence d'échantillonnage** et le **gain**. Les changements s'appliquent après **Apply / reconnect**.

- **Linux — récepteurs USB** : installez les règles udev fournies, sinon sdroidx verra l'appareil mais ne pourra pas l'ouvrir : `sudo cp 60-sdroidx-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, puis rebranchez.
- **Windows — RX-888** : liez l'appareil à **WinUSB** une fois avec [Zadig](#) — pour **les deux** identifiants USB (04B4:00F3 et 04B4:00F1).

3. Vos informations

Onglet **General** :

- **Callsign** — pour le CB/WSJT-CB, saisissez ici votre identifiant CB.
- **Locator / grid** — votre locator Maidenhead ; la carte et le décodage l'utilisent.
- **IARU region** — la région qui définit le plan de bandes.
- **CB plan** — le plan de canaux de votre pays : **World / freeband**, **CEPT/EU** (France, Belgique, Pays-Bas, ...), **Germany 80 channels**, **UK 27/81**, **USA**, **Australia**. C'est lui qui détermine les canaux et le numéro de canal affiché sur la cascade.

Partie B — Écouter la 11 m

1. Choisissez la bande **11 m** sur la barre de bandes. Elle va de **26,965 à 27,860 MHz**.
2. Avec le plan **CEPT/EU**, **canal 1 = 26,965 MHz** et **canal 40 = 27,405 MHz** (pas de 10 kHz). Le numéro de canal apparaît sur le panadapter.
3. Choisissez le **mode** : **AM** ou **FM** pour la voix, **USB/LSB** pour la BLU en freeband.
4. **Écoute seule ?** Activez **SWL mode** : toutes les commandes d'émission (PTT, TUNE, CALL CQ, ...) disparaissent. Avec **Simple UI**, vous ne voyez que l'essentiel, avec **AM • FM • USB • LSB** en tête.

Partie C — Numérique sur 27 MHz (WSJT-CB / famille FT8)

Ce fork parle le même échange WSJT haché que [WSJT-CB](#) utilise sur 27 MHz.

1. Choisissez **FT8** (ou FT4/FT2).
2. Choisissez le canal numérique dans le plan / la liste de canaux de votre plan CB.
3. Dans la **liste de décodage** : cliquez une ligne pour amener votre audio sur ce signal, puis **REPLY** ou **Call CQ**.
4. Chaque station décodée affiche son **drapeau de pays** — sdroidx suit les conventions d'indicatif et la numérotation des pays de WSJT-CB.
5. En **SWL mode**, vous pouvez tout lire sans émettre.

Partie D — Sauvegarder votre configuration (profils)

Sous **Settings > Profiles**, vous enregistrez toute une configuration sous un nom et la remettez en un clic : fréquences et VFO, mode et filtres, gain, puissance et antennes, l'identité numérique et les piles de bandes. Pratique pour passer de « 11 m à la maison » à « écoute des ondes courtes ».

Partie E — En plus

- **CW au clavier** : maintenez la **barre d'espace** — votre clavier sert de straight key.

- **Exporter la liste de décodage** en **CSV** ou en **ADIF** *received-report*.
 - Le **client navigateur** peut **importer** des fichiers ADIF et **CHIRP**.
 - **Alertes sonores** pour les appels et les nouveaux DXCC/grids.
 - **Thèmes** : dix thèmes de couleurs supplémentaires.
-

Remarque sur l'émission

- **L'émission sur 11 m est désactivée par défaut.** Le verrouillage des bandes amateurs refuse toute bande qui n'est pas une allocation amateur, et la CB en est une : c'est un service radio distinct, avec ses propres règles et son propre matériel homologué. Pour émettre sur 11 m, activez **Allow transmit on 11 m (CB)** dans l'onglet General. La première fois, vous devez confirmer un avertissement : la CB n'est pas une bande amateur et son usage relève des règles du pays où vous vous trouvez.
 - L'interrupteur ouvre **la 11 m et rien d'autre** — les bandes de radiodiffusion restent en réception seule. La voie `--oob-tx / tx_ham_only = false` reste disponible pour l'émission hors bandes sous licence, mais pour la CB c'est ce réglage qui compte.
 - Le droit d'émettre en 11 m, et à quelle puissance/mode, varie selon le pays (en France et en Belgique, les canaux CEPT libres avec une puissance limitée). **Vérifiez la réglementation en vigueur — la responsabilité est la vôtre.**
 - Ce fork est d'abord conçu pour **recevoir et décoder**.
-

Aide et liens

- [README](#) — l'aperçu complet du fork.
- [USER MANUAL.md](#) — le manuel, commande par commande.
- [WSJT-CB](#) — le projet numérique 11 m sur lequel ceci s'appuie.
- [Releases](#) — la dernière version pour chaque plateforme.

À bientôt sur la 11 m ! 73