# DIVISION \* FURTIVE

MANUEL D'UTILISATION

## www.division-furtive.com

© 2011-205 Division Furtive, Tous droits réservés 20150427

<i>-</i>
_
•
_
_
_
_
-

Première	utilisation

- Opération de base
- Régler la montre

Sommaire

- Fonctions avancées
- Mode voyage
- Problèmes et solutions

R

17

## Première utilisation

Pour faciliter la première utilisation, prenez quelques minutes pour lire et maîtriser les instructions sur la carte fournie avec la montre. La montre répond au mouvement et l'heure s'affiche seulement lorque la montre détecte que votre poignet a tourné pour être placée devant vous.

Les heures sont affichées sur le curseur du haut et les minutes sur le curseur du bas. Lorsque les minutes ne sont pas un multiple exact de 5 minutes, le curseur du bas émet une ou deux pulsations vers la gauche ou la droite pour afficher présicément les minutes. Une pulsation vers la gauche signifie qu'il faut soustraire une minute, deux pulsations vers la gauche signifie qu'il faut soustraire deux minutes, une pulsation vers la droite signifie qu'il faut ajouter une minute et deux pulsations vers la droite signifie qu'il faut ajouter deux minutes.

Lorsque la montre est laissée à un angle de 45º, elle se désactive automatiquement après 15 secondes pour éviter de vider la pile. Pour afficher l'heure de nouveau, il est d'abord nécessaire de tourner le poignet vers l'extérieur.

## Régler la montre

La montre se règle toujours à l'heure de votre appareil de réglage étant donné que c'est ce dernier qui fournit l'heure à la montre. Durant cette procédure, les décalages de voyage "ouest" et "est" sont aussi réglés. (voyez la section "Mode voyage" ci-bas pour plus d'information à ce sujet). Si après avoir réglé la montre, l'heure ne correspond pas à celle de l'appareil de réglage, veuillez passer à la section "Problèmes et solutions" ci-bas.

- Ajuster la luminosité de votre appareil de réglage au maximum.
- Placez la montre en "mode réglage". À tout moment durant la procédure ci-bas, vous pouvez placer la montre vers le bas pour éteindre l'affichage et recommencer du début.
- 2.1) Affichez l'heure en plaçant la montre devant vous à

- 45º. Les curseurs se déplaceront à l'heure actuellement réglée. À ce moment, si le curseur du bas clignote de manière régulière (ne pas confondre avec les pulsations pour afficher les minutes précisemment), c'est que la montre affiche une fonction avancée (vous avez tapé sur la montre par erreur activant ainsi l'affichage d'une fonction avancée)...placez la montre vers le bas puis recommencez.
- 2.2) Tapez deux fois rapidement: le curseur du bas se déplacere vers l'icône "5/calendrier" et clignote lentement (la différence entre le clignotement rapide et lent sera expliquée plus bas). Ne portez pas attention au curseur du haut pour le moment.
- 2.3) Tapez une seule fois: le curseur du bas se déplacere vers l'icône "15/voyage" et clignote rapidement. Ne portez pas attention au curseur du haut pour le moment.
- 2.4) Tapez une seule fois encore: le curseur du bas se déplacere vers l'icône "25/phase de la lune" et clignote lentement. Ne portez pas attention au curseur du haut pour

le moment.

- 2.5) Tapez une seule fois encore: le curseur du bas se déplacere vers l'icône "35/chronomètre" et clignote rapidement. Ne portez pas attention au curseur du haut pour le moment.
- 2.6) Tapez une seule fois encore: le curseur du bas se déplacere vers l'icône "45/état de la pile" et clignote lentement. Ne portez pas attention au curseur du haut pour le moment
- 2.7) Tapez une seule fois encore: le curseur du bas se déplacere vers l'icône "55/réglage" et clignote rapidement. Ne portez pas attention au curseur du haut pour le moment.
- 2.8) À ce moment, aussitôt que vous tapez deux fois rapidement sur la montre, cette dernière activera le "mode réglage". Dans ce mode, l'affichage s'éteint et l'angle de la montre n'a plus d'effet jusqu'à ce qu'elle soit réglée ou

que le mode s'annule de lui-même après un trop grand temps d'attente. Le temps d'attente durant lequel vous pouvez régler la montre à partir de l'appareil de réglage est d'une minute. Si aucun réglage valide n'a été reçu après ce délai, l'affichage s'allume de nouveau (les deux curseurs clignotent rapidement à 0 ou "midi").

- 3) Visitez http://a.djust.me pour l'application web (PC/ Mac/iOS/autres) ou téléchargez l'application "Division Furtive" pour Android sur Google Play. Vous pouvez aussi cliquer sur "Set Watch" sur le menu principal du site web de Division Furtive.
- 4) Placez le dos de la montre en contact direct avec l'écran de l'appareil de réglage et assurez vous que la petite fenêtre de verre au dos de la montre (endoit par lequel la lumière entre dans la montre) est au centre du rectangle clignotant blanc et noir. Aussitôt que le réglage est complété (nécessite au moins un essai complet, c'est-à-dire le passage de la bar de progrès orange de 0% à 100%), les curseurs se déplaceront pour afficher l'heure

actuelle (puis l'affichage s'éteindra si la montre n'est pas à 45º). Le programme tentera d'envoyer les données cinq fois (chaque barre blanche au dessus de la barre de progrès orange représente un essai)

Pous les appareils avec un écran tactile, assurez-vous que le contact de la montre ne dérange pas l'opération de réglage. La meilleure façon d'éviter ce type de d'interférence est de placer l'appareil de réglage sur une surface fixe et de déposer la montre par dessus lors du réglage.

Si votre appareil de programmation a un écran très lumineux, vous devez prévenir que ce dernier ne sature le capteur de lumière (c'est-à-dire lorsque le curseur du haut atteint 1 durant la programmation) en éloignant la montre de la source de lumière. Il est important que la luminosité de l'appareil demeure au réglage maximum car un réglage plus bas peut interférer avec la programmation.

## Fonctions avancées

Lorsque vous regardez l'heure (la montre en face de vous à 45º), tapez une seule fois et vous accédez aux fonctions avancées "du haut" (la rangée de texte à droite de "TAP>") tandis que si vous tapez deux fois rapidement, vous accédez aux fonction avancées "du bas" (la rangée d'icônes à droite de "TAP-TAP"). Lorsque vous naviguez dans les fonctions avancées (haut ou bas), le curseur du bas clignote.

#### Fonctions avancées "du haut"

Vous naviguez d'une à l'autre en tapant une seule fois.

- Jour: le curseur du bas indique les dizaine et le curseur du haut les unités (ex.: le 18 = 10 + 8)
- 2) AM/PM: le curseur du bas indique AM ou PM et le curseur du haut indique l'heure

3) Lampe: le curseur du bas se déplacera sur l'icône LAMPE . Tapez deux fois rapidement pour activer la lampe. Par la suite, il est possible de changer l'intensité en tapant une seule fois. Tapez deux fois rapidement pour éteindre la lampe.

#### Fonctions avancées "du bas"

Vous naviguez d'une à l'autre en tapant une seule fois. Vous pouvez "modifier" une fonction particulière losque le curseur du bas clignote plus rapidement.

- 1) Calendrier: Le curseur du haut indique le jour de la semaine soit D (dimanche), L (lundi), M (mardi), M (mercredi), J (jeudi), V (vendredi) ou S (samedi).
- "S M T W T F S" sont les jours de la semaine en anglais.
- 2) Mode voyage (voir section ci-bas).
- Phases de la lune: Le curseur du haut indique l'une des huit phases de la lune, dans l'ordre: nouvelle lune, premier

croissant, le premier quartier, lune gibbeuse (bossue) croissante, pleine lune, lune gibbeuse (bossue) croissante, lune gibbeuse (bossue) croissante, le dernier quartier et dernier croissant

4) Chronomètre: Tapez deux fois rapidement pour le démarrer. Tapez deux fois rapidement pour l'arrêter. Tapez une seule fois pour repartir une fois arrêté. Placez la montre vers le bas lorsque le chronomètre est arrêté pour l'éteindre. Lorsque le chronomètre est en marche, l'affichage demeurt allumé peu importe l'orientation de la montre (c'est-à-dire que placer la montre vers le bas ne l'arrêtera pas). Pour les 60 premières secondes, le curseur du bas indique les dizaines de secondes et le curseur du haut indique les unités (ex.: 42s = 40 (bas) + 2 (haut)). Après 60 secondes (une minute), le curseur du haut affiche les minutes et le curseur du bas indique les dizaines de secondes. Pour connaître précisément les secondes. le chronomètre doit être arrêté (le curseur émet des pulsations comme lors de la lecture de l'heure).

5) Niveau de la pile: Le curseur du haut indique le niveau de la pile sur l'échelle 0 - - - - - - - 1 (où 1 indique une pile neuve et 0 une pile vide). Lors de la lecture de l'heure, le curseur du haut clignotera si la pile est faible.

6) Régler l'heure (voir la section ci-haut)

## Mode voyage

Le mode voyage n'est pas basé sur le GMT ou l'échelle UTC, vous avez simplement à choisir les décalages que vous utiliserez lors de vos déplacements. Lorsque vous réglez la montre (voir section ci-haut) vous réglez l'heure "maison" à partir de votre appareil de réglage, mais vous avez aussi la possibilité de choisir un décalage "vers l'ouest" (négatif) et un décalage"vers l'est" (positif). De manière générale, vous n'utiliserez au'un seul des deux décalaces programmés lors d'un vovage typique. Par exemple, lorsque vous allez à Paris de Montréal, vous voyagez vers l'est avec un décalage de 6 heures et vous devrez donc préalablement choisir un décalage "vers l'est" de 6 heures lorsque vous réglez la montre à l'heure à la maison. Lorsque vous arriverez à la destination, vous n'avez simplement qu'à activer le mode voyage "vers l'est" (ou "vers l'ouest" si vous voyagez dans cette direction) et la montre s'ajustera automatiquement à votre nouvelle heure locale. Lorsque vous revenez à la maison ou que vous changez de destination, vous pouvez

modifier le mode voyage au besoin en "maison", "vers l'ouest" et vers l'est.

- 1) Activez le mode voyage: Placez la montre à 45º pour afficher l'heure (le curseur du bas ne devrais pas clignoter, si c'est le cas, placez la montre vers le bas et recommencez) et tapez deux fois rapidement pour naviguer dans les fonctions avancées du bas (où l'on peut voir un avion qui représente le mode voyage). Le curseur du bas se placera à l'icône 5/calendre. Puis tapez une seul fois pour déplacer le curseur à l'icône 15/voyage. À ce point, le curseur du bas clignotera plus rapidement pour indiquer qu'il est possible de modifier la fonction en tapant deux fois rapidement (taper une seule fois amènerait le curseur à la fonction suivante soit les phases de la lune).
- 2) Assurez-vous que la montre est présentement "à la maison": À ce point, le curseur du haut est soit sur l'icône "maison". "vers l'est +" (un avion qui pointe vers l'est) ou "vers l'ouest -" (un avion qui pointe vers l'ouest). En tapant deux fois rapidement, il est possible de se déplacer d'une

mode à l'autre en boucle (maison > vers l'est > vers l'ouest > maison > vers l'est > etc.). Assurez vous que le curseur du haut demeurt sur l'icône IN/maison

- 3) Réglez l'heure "maison" et les décalages: Vous pouvez maintenant utiliser la procédure de réglage de l'heure tel que décrite dans la section ci-haut. Assurez-vous de choisir les décalages correspondants à vos déplacements.
- 4) Répétez les étapes l et 2 en arrivant à votre destination en vous assurant que le curseur du haut correspond à la direction de votre déplacement.

Si vous n'avez pas réglé le nombre d'heures de décalage à la maison et que vous le faite une fois rendu à la destination, vous avez deux options:

A) Laissez le mode voyage à la "maison" et réglez la montre avec un appareil dont l'heure correspond à l'heure locale de votre destination. Votre devrez répéter cette procédure lors de votre arrivée à la maison ou de votre prochaine destination.

B) Placez la montre en mode voyage "vers l'ouest" ou 
"vers l'est" (du point de vue de votre point de départ vers 
votre destination), choisissez le décalage correspondant et 
réglez la montre avec un appareil dont l'heure correspond 
à l'heure locale de votre destination. Ceci est rendu 
possible par le fait que le réglage ne modifie pas le choix 
entre "vers l'ouest" ou "vers l'est" du mode voyage. 
Lorsque vous retournerez à la maison vous pourrez ainsi 
changez le mode voyage pour "maison" et le décalage 
approprié s'appliquera.

## Problèmes et solutions

Problème: La montre n'allume plus.

Solution: Changez la pile en retirant les vis retenant la porte de coté à l'aide d'une pièce de monnaie. La pièce la plus épaisse s'ajustant à la fente de la vis est le meilleur choix (Canada: 25¢; É.U.A.: 1¢ ou 25¢; G.B.: 1p: Euro: 1¢, 2¢ ou 5¢; Reste du monde: 1.75 mm d'épais ou moins).

### Il y a seulement deux résultats possibles lors du réglàge de la montre:

Si la montre a reçu des données valides, les curseurs se déplaceront pour afficher l'heure nouvellement réglée (qui correspond à l'heure de l'appareil de réglage).

Si la montre n'a pas reçu de données valides après une minute (voir raisons possibles ci-bas), les deux curseurs clignotent rapidement à 0 ou "midi", puis affiche l'heure précédemment réglée. Les raisons potentielles d'échec snnt-

**Problème**: La luminosité de l'appareil de réglage est trop sombre

Solution: Mettre la luminosité au maximum.

Problème: Le contraste de l'appareil de réglage est trop faible

Solution: Mettre le contraste au maximum...habituellement ce règlage est seulement disponible sur les écrans de PC/ Mac et pas non les téléphones intelligents)

Problème: L'appareil de réglage est trop lent et ne peut afficher le clignotement blanc/noir à la bonne cadence Solution: Changez d'appareil de réglage

**Problème:** La montre n'est pas en "mode réglage" **Solution:** Suivre la procédure de réglage ci-haut

**Problème:** Il n'y a pas suffisamment de lumière qui entre dans la montre

Solution: Assurez-vous que le dos de la montre est en contact direct avec l'écran de l'appareil de réglage. Pour les appareils avec un écran tactile, assurez-vous que le contact de la montre ne dérange pas l'opération de réglage. La manière façon d'éviter ce type d'interférence est de placer l'appareil de réglage sur une surface fixe et de déposer la montre par dessus)

**Problème:** La montre n'a pas reçu un essai complet de la part de l'appareil de réglage

Solution: Gardez la montre en contact avec l'appareil de réglage au moins un essai complet, c'est-à-dire que la barre de progrès orange se déplace de 0% to 100%. Vous avez 5 essais. Chaque essai correspond a une barre blanche au dessus de la barre de progrès orange.

**Problème:** La montre reçoit un signal lumineux de qualité insuffisante.

Solution: Pour déterminer la qualité du signal lumineux reçu, placez la montre en mode programmation sur les carrés blanc et noir ci-dessous (en assumant que ce manuel est affiché sur votre appareil de programmation). Pour chaque carré, le curseur du haut ne devrait pas fluctuer. Sur l'échelle O------l, le curseur du haut devrait être près de O lorsque la montre est sur le carré noir et près de I (sans toutefois s'y rendre) lorsque la montre est sur le carré blanc. Il devrait y avoir au moins trois crans d'écart entre la lecture du carré blanc et la lecture du carré noir. Assurez-vous que ce document est agrandi de sorte à ce que le carré soit plus grand que le diamètre de la montre.

Après plusieurs échecs, changez d'appareil de réglage.

