

# ROS基本元素的使用

朱笑笑

2018年3月



#### 目录 Contents

- Node的使用
- TOPIC的使用
- Service的使用

4 Parameter Server的使用



#### 目录 Contents

- 1 Node的使用
- **2** TOPIC的使用
- 3 Service的使用

4 Parameter Server的使用






# ROS计算图结构



- 如上节所述ROS具有计算图结构。
- 包括节点(Node)、主控(Master)、参数服务器(Parameter Server)、消息(Messages)、主题(Topics)、服务(Service)、消息包(Bag)







- 节点都是各自独立的可执行文件,能够通过主题、服务或参数服务器与其他进程(节点)通信。ROS通过使用节点将代码和功能解耦,提高了系统容错能力和可维护性,使系统简化。
- ■同时,节点允许了ROS 系统能够布置在任意多个机器上并同时运行。节点在系统中必须有唯一的名称。节点使用特定名称与其他节点进行通信而不产生歧义。节点可以使用不同的库进行编写 . 如roscpp 和rospy。roscpp 基于C++,而rospy 基于Python 。在本课程,我们将使用roscpp。





• 例如,咱们有一个机器人,和一个遥控器,那么这个机 器人和遥控器开始工作后,就是两个节点。遥控器起到 了下达指 令的作用;机器人负责监听遥控器下达的指 令. 完成相应动作。从这里我们可以看出. 节点是一个 能执行特定工作任务的工作单元,并且能够相互通信, 从而实现一个机器人系统整体的功能。在这里我们把遥 控器和机器人简单定义为两个节点,实际上在机器人中 根据控制器、传感器、执行机构等不同组成模块、还可 以将其进一步细分为更多的节点。这个是根据用户编写 的程序来定义的。)



#### talker.cpp (intro\_to\_ros)

```
#include "ros/ros.h"
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv) {
  ros::init(argc, argv, "talker"); //初始化 node
  ros::NodeHandle n:
                                  //node的句柄
  ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
  ros::Rate loop_rate(1); //控制程序周期的,帮助功能
  int count = 0;
  while (ros::ok()) {
    std msgs::String msg;
    std::stringstream ss;
    ss << "hello world " << count;
    msg.data = ss.str();
    ROS INFO("%s", msg.data.c str());
    chatter pub.publish(msg);
    ros::spinOnce();
    loop rate.sleep();
    ++count;
  return 0;
```





- 调用格式void ros::init (<command line or remapping arguments>, std::string node\_name, uint32\_t options);
  - ros::init (argc, argv, "my\_node\_name");
  - ros::init (argc, argv, "my\_node\_name", ros::init\_options::AnonymousName);
- 初始化选项Initialization Options
  - ros::init\_options::NoSigintHandler
  - ros::init\_options::AnonymousName
  - ros::init\_options::NoRosout
- 节点的启动
  - ros::NodeHandle nh;
  - ros::start()





- 节点的关闭
  - ros::shutdown()
  - ▶ 1,检查节点是否关闭

```
while (ros::ok())
{
    ...
}
```

■ 2, 自定义信号处理函数 int main(int argc, char\*\* argv)

```
#include <ros/ros.h>
#include <signal.h>
void mySigintHandler(int sig)
 // Do some custom action.
 // For example, publish a stop message to some other nodes.
 // All the default sigint handler does is call shutdown()
 ros::shutdown();
 ros::init(argc, argv, "my_node_name", ros::init_options::NoSigintHandler);
 ros::NodeHandle nh;
 // Override the default ros sigint handler.
 // This must be set after the first NodeHandle is created.
 signal(SIGINT, mySigintHandler);
 //...
 ros::spin();
 return 0;
```





- •如上节课提到的, node可由rosrun或者roslaunch启动。
- Rosnode工具是一个node相关的命令行工具:
  - rosnode info node 输出当前节点信息。
  - rosnode kill node 结束当前运行节点进程或发送给定信号。
  - rosnode list 列出当前活动节点。
  - rosnode machine hostname 列出某一特定计算机上运行的节点或列出主机名称。
  - rosnode pi 口q node 测试节点间的连通性。
  - rosnode cleanup 将无法访问节点的注册信息清除。

#### 目录 Contents

- 1 Node的使用
- TOPIC的使用
- Service的使用

4 Parameter Server的使用







- topic是节点间用来传输数据的总线。通过主题进行 消息路由不需要节点之间直接手动连接。这就意味 着发布者和订阅者之间不需要知道彼此是否存在。 同一个主题也可以有很多个订阅者。
- 每个主题都是强类型的,发布到主题上的消息必须与主题的ROS 消息类型相匹配。





#### • 消息

- ROS 使用了一种简化的消息类型描述语言来描述ROS 节点发布的数据值。通过这样的描述语言, ROS 能够使用多种编程语言生成不同类型消息的源代码。
- ROS 提供了很多预定义消息类型。如果你创建了一种新的消息类型,那么就要把消息的类型定义放到功能包的msg/文件夹下。在该文件夹中,有用于定义各种消息的文件。这些文件都以.msg 为扩展名。
- 消息类型必须具有两个主要部分:字段和常量。字段定义了要在消息中传输的数据的类型,例如int32、float32、string或之前创建的自定义类型,如叫做typel和type2的新类型。常量用于定义字段的名称。





#### • 消息 (message)

基本类型	串行化	C++	Python
bool	Unsigned 8-bit int	uint8_t	bool
int8	Signed 8-bit int	int8_t	int
uint8	Unsigned 8-bit int	uint8_t	int
int16	Signed 16-bit int	int16_t	int
uint16	Unsigned 16-bit int	uint16_t	int
int32	Signed 32-bit int	int32_t	int
uint32	Unsigned 32-bit int	uint32_t	int
int64	Signed 64-bit int	int64_t	long
uint64	Unsigned 64-bit int	uint64_t	long
float32	32-bit IEEE float	float	float
float64	64-bit IEEE float	double	float
string	ASCII string (4-bit)	std::string	string
time	Secs/nsecs signed 32- bit ints	ros::Time	rospy. Time
duration	Secs/nsecs signed 32- bit ints	ros::Duration	rospy. Duration

variable-letigiti arraylj and fixed-letigiti arrayloj





- 消息
  - ROS 消息中的一种特殊数据类型是报文头(header), 主要用于添加时间戳、坐标位置等。报文头还允许对消息进行编号。通过在报文头内部附加信息,我们可以知道是哪个节点发出的消息,或者可以添加一些能够被ROS处理的其他功能。
  - 报文头类型包含以下字段:
    - uint32 seq
    - time stamp
    - string frame\_id





- 消息
  - 在一个msg文件夹下面进行定义,文件名称为"消息类型
    - 名称 .msg"
      - 如 msg/Num.msg 内容:int64 num
      - 类似一个结构体
  - 编译时将CMakeList.txt中的

```
# Do not just add this to your CMakeLists
n before the closing parenthesis
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
   roscpp
   rospy
   std_msgs
   message_generation
)
```

```
catkin_package(
...
CATKIN_DEPENDS message_runtime ...
...)
```

```
string first_name
string last_name
uint8 age
uint32 score
```

```
add_message_files(
  FILES
  Num.msg
)

generate_messages(
  DEPENDENCIES
  std_msgs
)
```

package.xml

```
<build_depend>message_generation</build_depend>
<exec_depend>message_runtime</exec_depend>
```





#### • 消息

- 消息的类型在ROS 中按照以下标准命名方式进行约定:功能包名称I.m sg 文件名称。例如std\_msgs/msg/String . msg 的消息类型是std\_msgs/String 。
- ROS 使用命令行工具rosmsg 来获取有关消息的信息。惯用参数如下所示:
  - rosmsg show 显示一条消息的宇段。
  - rosmsg list 列出所有消息。
  - rosmsg package 列出功能包的所有消息。
  - rosmsg packages 列出所有具有该消息的功能包。
  - rosmsg users 搜索使用该消息类型的代码文件。
  - rosmsg md5 显示一条消息的MD5 求和结果。





- 发布者
  - 通过NodeHandle::advertise()创建一个发布者,并向ros master进行注册

```
ros::Publisher chatter_pub = node.advertise<std_msgs::String>("chatter", 1000);
```

名称 发送队列大小

■ 通过publish()函数发送,参数类型需要和创建的时候一 <u>致</u>

```
std_msgs::String msg; msg.data = "message";
chatter_pub.publish(msg);
```

```
Num msg; msg.num = 4; chatter_pub.publish(msg);
```





- •接收者
  - 利用ros::subscribe()创建一个接收者。

ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, messageCallback);

名称 接收队列大小 回调函数

```
void chatterCallback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg)
{
    ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str());
}
```

- 可以有多个接收者
- 收到主题后,回调函数回进入队列等待需要调用 ros::spin()和ros::spinonce()处理等待






- Rostopic可以进行交互并获取主题的信息
  - rostopic bw 显示主题所使用的带宽。
  - rostopic echo 将消息输出到屏幕。
  - rostopic find 按照类型查找主题。
  - rostopic hz 显示主题的发布频率。
  - rostopic info 输出活动主题的信息。
  - rostopic list 输出活动主题的列表。
  - rostopic pub 将数据发布到主题。





rqt\_graph。提供了一个可视化ROS计算图的GUI插件。它的组件是通用的,所以你想实现图形表示的其他包可以依赖于这个pkg(使用rqt\_dep来找出依赖的pkgs, rqt\_dep本身也依赖于rqt\_graph)。



#### 目录 Contents

- Node的使用
- TOPIC的使用
- Service的使用

4 Parameter Server的使用







- 当你需要直接与节点通信并获得应答时,将无法通过主题实现,而需要使用服务。服务需要由用户开发,节点并不提供标准服务。包含消息源代码的文件存储在srv 文件夹中。
- 像主题一样,服务关联一个以功能包中.srv 文件名称来命名的服务类型。与其他基于RO S 文件系统的类型一样,服务类型是功能包名称和.srv 文件名称的组合。例如,

chapter2\_tutorials/srv/chapter2\_srv1. srv 文件的服务 类型是chapter2\_tutorials/chapter2\_srvl。



称来:

的类

#### service的使用

当你需要直接与节点通信并获得应答时、将无法通

过主 发, 失 件存 像主

Service Client

**ROS Node** 

称的组口。 [7] 以,

Service Name: /example\_service
Service Type: roscpp\_tutorials/TwoInts

Request Type: roscpp\_tutorials/TwoIntsRequest
Response Type: roscpp\_tutorials/TwoIntsResponse

やたる過 由用户开 代码的文

/ 文件名 :件系统


文件名

chapter2\_tutorials/srv/chapter2\_srv1. srv 文件的服务 类型是chapter2\_tutorials/chapter2\_srvl。





- Srv
  - ROS 使用了一种简化的服务描述语言来描述ROS 的服务 类型。这直接借鉴了ROS 消息的数据格式,以实现节点 之间的请求/响应通信。服务的描述存储在功能包的srv /子目录下.srv 文件中。
  - 若要调用服务,你需要使用该功能包的名称及服务名称。
     例如,对于sample\_packagel/srv/sample1.srv 文件,可以将它称为sample\_packagel/sample1服务。



srv.request.a

srv.response.sum





- Srv
  - 编译时将CMakeList.txt中的

```
# Do not just add this to your CMakeLists
n before the closing parenthesis
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
    roscpp
    rospy
    std_msgs
    message_generation
)
```

```
catkin_package(
...
CATKIN_DEPENDS message_runtime ...
...)
```

```
add_service_files(
FILES
AddTwoInts.srv
)
```

```
generate_messages(
DEPENDENCIES
std_msgs
)
```

package.xml

```
<build_depend>message_generation</build_depend>
<exec_depend>message_runtime</exec_depend>
```





- ROS 可以通过rossrv看到有关服务数据结构的信息, 并且与rosmsg 具有完全一致的用法。
  - rossrv show 显示一条srv的宇段。
  - rossrv list 列出所有srv。
  - rossrv package 列出功能包的所有srv。
  - rossrv packages 列出所有具有该srv的功能包。
  - rossrv md5 显示一条srv的MD5 求和结果。





提供者

```
#include "ros/ros.h"
#include "beginner tutorials/AddTwoInts.h"
bool add(beginner tutorials::AddTwoInts::Request
         beginner tutorials::AddTwoInts::Response &res)
  res.sum = req.a + req.b;
  ROS INFO("request: x=%ld, y=%ld", (long int)req.a, (long int)req.b);
  ROS INFO("sending back response: [%ld]", (long int)res.sum);
  return true;
int main(int argc, char **argv)
  ros::init(argc, argv, "add two ints server");
  ros::NodeHandle n;
  ros::ServiceServer service = n.advertiseService("add two ints", add);
  ROS INFO("Ready to add two ints.");
  ros::spin();
  return 0;
```





• 调用者

return 0;

```
#include "ros/ros.h"
#include "beginner tutorials/AddTwoInts.h"
int main(int argc, char **argv)
 ros::init(argc, argv, "add two ints client");
 if (argc != 3)
   ROS_INFO("usage: add_two_ints_client X Y");
   return 1;
 ros::NodeHandle n:
 ros::ServiceClient client = n.serviceClient<br/><br/>teginner tutorials::AddTwoInts>("add two ints");
 beginner tutorials::AddTwoInts srv;
 srv.request.a = atoll(argv[1]);
 srv.request.b = atoll(argv[2]);
 if (client.call(srv))
                                                         Service 的调用是阻塞式的
   ROS INFO("Sum: %ld", (long int)srv.response.sum);
                                                         succeeded, call() 返回值表
 else
   ROS ERROR("Failed to call service add two ints");
                                                         示调用是否成功
   return 1;
```





- ROS 通过rosservice可以列出服务列表和查询某个服务。支持的命令如下所示:
  - rosservice call /service args 根据命令行参数调用服务。
  - rosservice find msg- type 根据服务类型查询服务。
  - rosservice info / service 输出服务信息。
  - rosservice list 输出活动服务清单。
  - rosservice type /service 输出服务类型。
  - rosservice uri /service 输出服务的ROSRPC URI。

#### 目录 Contents

- Node的使用
- TOPIC的使用
- Service的使用

4 Parameter Server的使用







- ROS参数服务器能保存数据类型包括: strings, integers, floats, booleans, lists, dictionaries, iso8601 dates, and base64-encoded data。Dictionaries则必需有字符串key值。
- roscpp参数API能支持全部类型,多数情况容易使用的类型有:strings, integers, floats and booleans,使用其他类型参考XmlRpc::XmlRpcValue class
- roscpp有两个版本的API接口:bare版和handle版。
- bare版:在 ros::param 命令空间下。
- handle版:通过ros::NodeHandle接口使用。





#### • 获取参数

- 从参数服务器获取值,每个版本都支持strings, integers, doubles, booleans 和XmlRpc::XmlRpcValue
- 返回 false代表参数不存在或不是正确的类型,同样有版本是返回默认值。
- ros::NodeHandle::getParam()
- 代码示例:



#### • 获取参数

```
ros::NodeHandle nh;
std::string global_name, relative_name, default_param;
if (nh.getParam("/global_name", global_name))
{
    ...
}
if (nh.getParam("relative_name", relative_name))
{
    ...
}
// Default value version
nh.param<std::string>("default_param", default_param, "default_value");
```





#### • 参数缓存

■ ros::NodeHandle::getParamCached()能提供本地的缓 存功能。

#### • 设置参数

ros::NodeHandle::setParam()

```
ros::NodeHandle nh;
nh.setParam("/global_param", 5);
nh.setParam("relative_param", "my_string");
nh.setParam("bool_param", false);
```





#### • 检查参数是否存在

ros::NodeHandle::hasParam()

```
ros::NodeHandle nh;
if (nh.hasParam("my_param"))
{
   ...
}
```

#### - 删除参数

ros::NodeHandle::deleteParam()

```
ros::NodeHandle nh;
nh.deleteParam("my_param");
```





#### • 访问私有参数

```
ros::NodeHandle nh("~");
std::string param;
nh.getParam("private_name", param);
```

#### • 搜索参数

```
std::string key;
if (nh.searchParam("bar", key))
{
   std::string val;
   nh.getParam(key, val);
}
```





#### • 列表参数

```
ros::NodeHandle nh("~");
std::string param;
nh.getParam("private_name", param);
```

- 你可以获取或设置lists、dictionaries和strings作为 std::vector和std::map 容器的模板值
- 这些模板值类型包括: bool、int、float、double、string

#### 获取或设置方法:

ros::NodeHandle::getParam / ros::NodeHandle::setParam





#### • 列表参数

```
// Create a ROS node handle
ros::NodeHandle nh;
// Construct a map of strings
std::map<std::string,std::string> map_s, map_s2;
map s["a"] = "foo";
map s["b"] = "bar";
map_s["c"] = "baz";
// Set and get a map of strings
nh.setParam("my_string_map", map_s);
nh.getParam("my_string_map", map_s2);
// Sum a list of doubles from the parameter server
std::vector<double> my_double_list;
double sum = 0;
nh.getParam("my_double_list", my_double_list);
for(unsigned i=0; i < my_double_list.size(); i++) {</pre>
  sum += my_double_list[i];
```





- 参数服务器用于存储所有节点均可访问的共享数据。ROS 中用来管理参数服务器的工具称为rosparam。接受的参数如下所示:
  - rosparam set parameter value 设置参数值。
  - rosparam get parameter 获取参数值。
  - rosparam load file 加载参数文件到参数服务器。
  - rosparam delete parameter 删除参数。
  - rosparam dump file 将参数服务器保存到一个文件。
  - rosparam list 列出了服务器中的所有参数。





■ Launch中读取文件中的参数

#### config.yaml

```
camera:
   left:
    name: left_camera
    exposure: 1
   right:
    name: right_camera
    exposure: 1.1
```

#### package.launch



### 面向对象的编程



my p

#### my package node.cpp

```
#include <ros/ros.h>
#include "my_package/MyPackage.hpp"
int main(int argc, char** argv)
{
   ros::init(argc, argv, "my_package");
   ros::NodeHandle nodeHandle("~");

   my_package::MyPackage myPackage(nodeHandle);
   ros::spin();
   return 0;
}
```



MyPackage.hpp



MyPackage.cpp



Main node class providing ROS interface (subscribers, parameters, timers etc.)



Algorithm.hpp



Algorithm.cpp

#### class Algorithm

Class implementing the algorithmic part of the node

Note: The algorithmic part of the code could be separated in a (ROS-independent) library

More info

http://wiki.ros.org/roscpp\_tutorials/Tutorials/ UsingClassMethodsAsCallbacks

Specify a function handler to a method from within the class as

subscriber\_ = nodeHandle\_.subscribe(topic, queue\_size, &ClassName::methodName, this);



# 上机实践



- 1,在上节课基础上创建,自己创建一个msg类型,创建一个新的Topic,在发送和接收端实现。
- 2,修改topic的频率,用rostopic进行观察。rostopic发送一个数据。//rostopic
- 3,用rosmsg查看turtle\_的发送类型,编写一个发送vel\_cmd的node可以实现turtle的控制,比如走个圆,正方形等等。
- 4, 创建一个srv类型,实现两个节点间的相互调用。用 ros
- 5,写一个配置文件,用launch文件载入到参数服务器中,并在程序中读取参数,打印出来。

# 谢谢!

