1 Auto-apprentissage des fins de course

Détection automatique de la fin de course haute et de la fin de course basse.

Maintenir enfoncés simultanément les deux boutons jusqu'à l'émission d'un signal sonore et jusqu'à ce que la LED devienne jaune.

APPUYER **Haut** + **Bas** **simultanément jusqu'au signal sonore**

La table s'abaisse complètement puis se soulève complètement pour trouver les deux fins de course.

