# IoT usando o ESP8266

Usando o módulo WiFi como uma custom board Arduino

Daniel Junho

### Tópicos

O que é a loT?

Arduino

ESP8266

Arduino com placas customizadas

ESP8266 como Arduino

Bibliotecas

Conexão

Plataforma ThingSpeak

Exemplos

Duvidas

## Internet das Coisas

#### O que é IoT?

Internet das Coisas

Conexão com dispositivos e uso dos dados gerados.


Sistemas de sistemas


Conversa entre sistemas para tomada de decisões.


Ethernet, WiFi, RFID, Xbee, ZigBee, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G, ...



## Arduino







#### **Software**

Opensource Multiplataforma

Padrão

Funções pinMode(), digitalRead(), delay(), ...

Arquitetura setup() e loop()

Semelhante com o "C"

Fácil de carregar

```
Blink | Arduino 1.6.8
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
                                                                            Q
   Blink
  10/*
       Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly,
       Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
       Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
       pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
       the documentation at http://www.arduino.cc
10
       This example code is in the public domain.
11
 12
       modified 8 May 2014
       by Scott Fitzgerald
14
 15
 16
 17 // the setup function runs once when you press reset or power the board
 18⊟ void setup() {
       // initialize digital pin 13 as an output.
       pinMode(13, OUTPUT);
 21 }
 22
 23 // the loop function runs over and over again forever
 24⊟ void loop() {
       digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level
       delay (1000);
                                 // wait for a second
       digitalWrite(13, LOW);
                                 // turn the LED off by making the voltage LOW
       delay (1000);
                                 // wait for a second
 29 }
bB8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None em /dev/ttvUSB0
```

## ESP8266

#### **ESP8266**

**Espressif** 

espressif.com

bbs.espressif.com


esp8266.com

SoC WiFi

Tem um micro interno

Memória flash externa

Tensilica L106 32-bit micro controller 80MHz



#### Especificações do Hardware

Tensão: 3V3

WiFi Protocol: 802.11 b/g/n (2.5GHz)

Periféricos: UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control/GPIO/ADC/PWM

Wi-Fi mode: station/softAP/SoftAP+station

Security: WPA/WPA2

Encryption: WEP/TKIP/AES

Firmware Upgrade: UART Download / OTA (via network)

#### **Módulos**

Starter kits

Prontos para prototipação

Solda SMD

**AT Commands** 

SDK











# Arduino em placas customizadas

#### Placas customizadas no Arduino

Adafruit (proxy)

Sparkfun (modificações em arquivos)

ESP8266 (IDE separada)

#### **Custom boards**

Funcionalidade disponível a partir da versão 1.6 do Arduino IDE.

Funciona com requisições "json"

Trata dependências

Baixa os pacotes e arquivos necessários

Os arquivos definem os menus e opções

#### **Custom Boards - Funcionamento**







Informações obtidas:

Versões;

Onde obtém os arquivos;

Nome das placas;

Ferramentas (compiladores, upload tool, ...).

#### **Custom Boards - Interface**

#### Arquivos importantes:

"boards.txt" - Definições da interface (menu)

"plataform.txt" - Definições e regras de compilação

# ESP8266 como Arduino

#### **ESP8266**

http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json

Oferece opções do menu para carga

Flash;

Frequência;

Tamanho de memória;

Entre outras coisas.

```
Blink | Arduino 1.6.8
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
                      Autoformatação
                                                                Ctrl+7
                      Arguivar Sketch
  Blink
                      Corrigir codificação e recarregar
 10/*
                      Monitor serial
                                                         Ctrl+Shift+M
      Blink
      Turns on an LEI Plotter serial
                                                          Ctrl+Shift+L
      Most Arduinos |
                      Placa: "Generic ESP8266 Module"
      pin the on-boar Flash Mode: "DIO"
      the documentat:
                      Flash Frequency: "40MHz"
 9
      This example of Upload Using: "Serial"
11
                      CPU Frequency: "80 MHz"
      modified 8 May
12
      by Scott Fitzg: Flash Size: "512K (64K SPIFFS)"
14
                      Debug port: "Disabled"
15
                      Debug Level: "Nenhum"
    // the setup fund
                                                                       poard
                      Reset Method: "ck"
18⊟ void setup() {
      // initialize ( Upload Speed: "115200"
                                                                        115200
      pinMode (13, OU
21 }
                      Porta
                                                                          9600
22
                                                                          57600
   // the loop func Programador: "USBtinyISP"
24⊟ void loop() {
                                                                          230400
                      Gravar Bootloader
      digitalWrite(11
                                                                          460800
      delay (1000):
                                // wait for a second
      digitalWrite(13, LOW);
                              // turn the LED off by making the volt
                                                                          921600
28
      delay (1000);
                                // wait for a second
29 }
```

## Bibliotecas

#### **Bibliotecas portadas**

```
WiFi (ESP8266WiFi library)
Ticker
EEPROM
I2C (Wire library)
SPI
SoftwareSerial
ESP-specific APIs
mDNS and DNS-SD responder (ESP8266mDNS library)
SSDP responder (ESP8266SSDP)
DNS server (DNSServer library)
Servo
Other libraries (not included with the IDE)
```

#### Sistema de Arquivos

#### Documentação

Board	Flash chip size, bytes	File system size, bytes
Generic module	512k	64k, 128k
Generic module	1M	64k, 128k, 256k, 512k
Generic module	2M	1M
Generic module	4M	3M

#### OTA (Over the air)

Tem suporte a carga de firmware OTA


Arduino IDE

Web Browser


**HTTP Server** 

## Conexão

#### Conexão



Vcc:	Tensão de alimentação 3,3V. Módulo consome até 300 mA;
GND:	Sinal de Terra GND;
Tx:	Sinal de Tx do módulo, a ser conectado no Rx do microcontrolador (Sinal em 3,3V);
RST:	Sinal de Reset/Restart acionado em nível baixo (GND);
CH_PD:	Sinal de habilitação do chip (chip enable), usado para gravação de firmware ou atualização. Deve ser mantido em nível ALTO para operação normal;
GPIO0:	Pode ser controlado pelo firmware, e deve ser colocado em nível baixo (GND) para modo update, ou em nível alto para operação normal;
GPIO2:	I/O que pode ser controlada pelo firmware;
LED:	Quando está ligado, fica aceso em cor Vermelha, e aciona a cor Azul para indicar atividade. Pisca uma vez para indicar momento de boot.



# Plataforma ThingSpeak





Plataforma open source para Internet das Coisas.

- Coleta
- Analisa
- Ação



#### Exemplo de uso

Comandos HTTP (Get e Post)

Dados gerais:

http://api.thingspeak.com/channels/104699/feed.json?key=IXOAZM8K253UMN6M

Lendo:

https://api.thingspeak.com/channels/104699/fields/1/last.txt


Escrevendo:

http://api.thingspeak.com/update?key=GYVDZ7HQLLI1WRYB&field1=0

# Exemplo

#### Aplicação de exemplo

Código disponibilizado no Github.



## Duvidas?

### Obrigado!

#### **Daniel Junho**

djunho@gmail.com danieljunho.com