# **Morse Sender**

Author DK1RI, Version V01.6, 20181020

This project can be found in <a href="https://www.github.com/dk1ri">https://www.github.com/dk1ri</a> also.

## **Einleitung**

Dieses Interface ist eine Vorlage für ein Interface, das ein Gerät, das sich mit Morse Signalen steuern lässt, in ein MYC System einbindet.

Das Interface arbeitet als Slave am I2C Bus oder kann über RS232 /USB gesteuert werden. Defaultmäßig sind alle Schnittstellen aktiv. Mit dem Initialisierungsbefehl können diese aber deaktiviert werden. Der Initialisierungsbefehl funktioniert aber immer.

## **Beschreibung**

Es wird die gleiche Leiterplatte wie für das I2C RS232 Interface verwendet.

Die Eagle Datenstehen unter [1].

Die Stromversorgung ist 7- 15V, Stromaufnahme ca. 20mA max oder über USB.

Das Programm ist nur das Framework, weitere MYC Befehle des Gerätes müssen nach Bedarf eingefügt werden. Man kann aber Strings direkt entsprechend den MYC Regeln eingeben, die dann in Morsesignale umgesetzt werden.

Die Tonhöhe des Morsesignals ist von 100Hz bis 2kHz einstellbar, die Geschwindigkeit von 5 bis 100 Wpm. Diese Werte sind nicht sehr genau.

Es gibt drei Betriebsarten; die Betriebsart bleibt nach dem Ausschalten erhalten:

MYC mode, default (&H0600)

Die Befehlsdaten müssen binär eingegeben werden; er erfolgt keine Wandlung, hier als Beispiel im HEX Format:

0104474657374

01 ist der Befehl zur Morse Ausgabe. 04 ist die Länge des nachfolgenden Strings test Die gesendeten Zeichen werden auch immer über die serielle Schnittstelle so ausgegeben.

Es können 250 Zeichen maximal am Stück übertragen werden; die Länge des Strings wird mit einem Byte übertragen.

Nach Eingabe eines Strings muss man warten, bis die Morse Signale übertragen wurden. Andernfalls gehen Eingabedaten verloren.

Serieller Eingang und I2C können "gleichzeitig" verwendet werden. Allerdings wird beim jedem Wechsel der Befehlspuffer gelöscht.

Direkt mode, nicht MYC Mode (&H0601):

Alle erlaubten Morsezeichen, die an der **seriellen Schnittstelle** in ASCII eingegeben werden,werden in Morsezeichen umgesetzt, sobald ein CR (&H0D) empfangen wurde. An der seriellen Schnittstelle kann dieser Mode mit &H0600 oder &H0603 ... 08 verlassen werden. Andere Befehle werden ignoriert.

Verschiedene 5 er Gruppen (&H0602 bis &h0608):

Es gibt die Möglichkeit, 5er Gruppen mit verschiedenen Zeichensätzen auszugeben Die Eingabe von Befehlen ist eingeschränkt möglich: Die Befehlsauswertung erfolgt nach jedem

Morse Sender Version: V01.6 Autor:DK1RI 20.10.18 1

Morsezeichen. Auch hier ist zu beachten, dass während des Senden eines Morsezeichen nur 1 Byte gepuffert werden kann. Ein Wechsel des Modes zum Beispiel &H0600 funktioniert.

### **Befehle**

Zu Details zum MYC Protokoll und zur Bedienung siehe [3] und [4] (aktuell). Folgende Befehle werden von der I2C / RS232 / USB Schnittstelle akzeptiert; dies ist eine Kopie aus dem Bascom Programm:

```
Announce0:
'Befehl &H00
'eigenes basic announcement lesen
'basic announcement is read to I2C or output
Data "0;m;DK1RI;morse sender;V03.1;1;145;1;15;1-1"
Announce1:
'Befehl &H01 <s>
'I2C / serial String als Morse senden
'send I2C / serial String as Morse
Data "1;oa,send morse;250, {.,\,:,\;,?,-, ,(,),',=,+,/,@,0 to 10,a to z, A to Z}"
Announce2:
'Befehl &H02 0 to 19
'Geschwindigkeit schreiben
'write speed
Data "2;op,morse speed;1;20,{5 to 100};lin;Wpm"
Announce3:
'Befehl &H03
'Geschwindigkeit lesen
'read speed
Data "3;ap,as2"
Announce4:
'Befehl &H04
'Frequenz schreiben 100 - 2000Hz
'write frequency
Data "4;op,morse frequency;1;20,{100 to 2000};lin;Hz"
Announce5:
'Befehl &H05
'Frequenz lesen
'read frequency
Data "5;ap,as4"
Announce6:
'Befehl &H06
'Mode einstellen, Myc, direkteingabe, 5er Gruppen
'set mode
```

Data "6;0s,mode;1;0,myc mode;1,morse input;2,0 to 9;3,a to f;4,g to 1;5,m to s;6,t to

```
z;7,special;8,all"
Announce7:
'Befehl &H07
'Morse mode lesen
'read morse mode
Data "7;as,as6"
Announce8:
'Befehl &HF0<n><m>
'liest announcements
'read n announcement lines
Data "240;ln,ANNOUNCEMENTS;145;15"
Announce9:
'Befehl &HFC
'Liest letzten Fehler
'read last error
Data "252;aa,LAST ERROR;20,last error"
Announce 10:
'Befehl &HFD
'Geraet aktiv Antwort
'Life signal
Data "253;aa,MYC INFO;b,ACTIVE"
Announce11:
'Befehl &HFE:
'eigene Individualisierung schreiben
'write individualization
Data "254;ka,INDIVIDUALIZATION;20,NAME,Device 1;b,NUMBER,1;a,I2C,1;b,ADRESS,18,
{0 to 127};a,RS232,1;a,USB,1"
Announce12:
'Befehl &HFF:
'eigene Individualisierung lesen
'read individualization
Data "255;la,INDIVIDUALIZATION;20,NAME,Device 1;b,NUMBER,1;a,I2C,1;b,ADRESS,18,{0
to 127};a,RS232,1;b,BAUDRATE,0,{19200};3,NUMBER OF BITS,8n1;a,USB,1"
Announce13:
Data "R !* IF $6&1"
Announce14:
Data "R &6 IF $6&1"
```

## Regeln

Morse Sender Version: V01.6 Autor:DK1RI 20.10.18 3

Es gibt zwei Zeilen mit Regeln für den Master und eine für den Slave. Während des Morse mode = 1 kann nur der Morse mode geändert werden.

### I2C

Die Default Adresse ist 18 (&H12).

Mit dem Befehl &HFE03<n> kann die Adresse in n (1 ... 127) geändert werden.

Pullup Widerstände für den I2C Bus (R8/R9) können bei Bedarf bestückt werden. Der Gesamtwiderstand am Bus sollte zwischen 1 und 10 kOhm liegen.

Wenn Geräte am I2C Bus nur 3.3V vertragen (zB der Raspberry), dürfen die Pullup Widerstände nicht bestückt werden.

## Fehlermeldungen

Der Befehl &HFC liefert den letzten Fehler im Format: aktuelle Befehlsnummer - Fehler - Befehlsnummer beim Auftritt des Fehlers Dazu werden die empfangenen Befehle von 0 bis 255 umlaufend gezählt.

### Reset

Ist der Reset Jumper JP4 beim Anlegen der Versorgungsspannung überbrückt, werden wieder die Defaultwerte eingelesen. Dies ist hilfreich, wenn die aktuelle I2C Adresse verloren gegangen ist. Der Reset hat eine Verzögerungszeit von 1 Sekunde.

## Watchdog

Die Befehlseingabe und Ausführung muss in weniger als 1 Sekunde beendet sein. Danach werden die bereits empfangenen Daten gelöscht. Dies soll falsche Eingaben vermeiden. Mit dem &HFC "letzten Fehler" Befehl kann man Eingabefehler sehen.

Bei einem Lesebefehl müssen die Daten innerhalb von 10 Sekunden vom I2C Master abgeholt werden – wenn die I2C Schnittstelle gerade verwendet wird. Danach werden die Daten gelöscht. Diese Zeit kann mit dem Wert Tx\_factor im Bascom Programm geändert werden. Neue Befehle können erst eingegeben werden, wenn alle Daten abgeholt wurden. Wird die RS232 / USB Schnittstelle verwendet, werden die Daten sofort ausgegeben.

Es gibt einen kompletten Reset, wenn die Hauptschleife länger als 2 Sekunde dauert, zum Beispiel, wenn die I2C Schnittstelle nicht korrekt arbeitet.

## **Software**

Die Steuerung übernimmt ein AVR Mikrocontroller Atmega168 oder größer. Die Software wurde in BASCOM geschrieben [2]

## **Programmierung des Prozessors**

Zur Programmierung des Prozessors ist ein 6poliger ISP Stecker vorhanden.

Um der Prozessor von der Stromversorgung der übrigen Schaltung zu trennen, muss der Jumper JP1 entfernt werden.

Die Fuses müssen möglicherweise programmiert werden (sh Bascom Programm)!! Prozessortyp und Frequenz müssen ggf angepasst werden.

Morse Sender Version: V01.6 Autor:DK1RI 20.10.18 4

### **RS232 Schnittstelle**

Schnittstellenparameter: 19k2 8N1

Es muss bei Jumper JP7 und JP8 ist jeweils Pin1 und Pin2 (die jeweils äußeren pins) überbrückt werden.

I2C und RS232 / USB können zur Befehlseingabe nicht gleichzeitig verwendet. Der Befehlspuffer wird gelöscht, wenn die Schnittstelle gewechselt wird.

#### **USB Schnittstelle**

Das Interface kann alternativ mit der USB Platine UM2102 von ELV bestückt werden. Die USB Platine wird plan auf der Oberseite des Morse Senders verlötet: der USB Stecker zeigt seitlich nach außen. Die mittleren 4 pins des Verbinders ST2 sind mit dem 4 poligen Verbinder JP9 auf dem Interface zu verbinden. USB Platine und Morse Sender müssen voneinander isoliert werden. Die Stromversorgung erfolgt dann über USB.

### **SMD**

Die Leiterplatte ist teilweise mit SMD bestückt. Bei den nötigen Bauteilen sind das aber nur relativ großen Kondensatoren (1206).

## Morse Ausgang

Das Morsesignal kann direkt herausgeführt werden (R7 =0 Ohm, C12 entfällt) oder über einen Tiefpass (1k/100nF). Das Ausgangssignal ist ein Rechtecksignal und auch nach der Filterung nicht gleichspannungsfrei. Der Pegel im Ruhezustand ist unbestimmt. Ein Koppelkondensator und eine Anpassung des Pegels an den Empfänger wird daher empfohlen.

### Stromversorgung

Die Stromversorgung ist 7- 15V, Stromaufnahme ca. 20mA max. Bei Verwendung des USB Moduls erfolgt die Stromversorgung darüber.

## Bestückung der Leiterplatte

Da die Leiterplatte auch für andere Anwendungen eingesetzt werden kann, brauchen nur folgende Bauteile bestückt werden:

IC1, Q1, C3 – C6, JP1 (muss für Normalbetrieb überbrückt werden), ohne Tiefpass: R7=0 SL4

Verwendung von ISP:

JP6

RS232 Schnittstelle:

IC2, IC3, D1, C1, C2, C7 – C10, JP7, JP8 (jeweils Pin1 und Pin 2 überbrücken), X1, X4 (Buchse)

USB (alternativ zu RS232)

UM2102

I2C

R8, R9 nach Bedarf, X2, X3, (ohne USB außerdem: X1, IC3, D1, C1, C2

Weitere Bestückung erleichtert Tests..

### Anschlüsse

Power

Tip 12V Ring GND

RS232 (Buchse)

- 5 GND
- 2 Jumper
- 3 Jumper

I2C (2 x 3,5mm Klinke, Stereo)

Sleeve GND

Ring SDA

Tip SCL

Morsesignal (LP SL6)

1 Morsesignal

5 GND

### Versionen

Diese Beschreibung gilt für die Leiterplattenversion 02.1 Bascom Version 03.1

## Copyright

Die Ideen in diesem Dokument unterliegen der GPL (Gnu Public Licence V2) soweit keine früheren, anderen Rechte betroffen sind.

Die Verwendung der Unterlagen erfolgt auf eigene Geafahr; es wird keinerlei Garantie übernommen.

The ideas of this document can be used under GPL (Gnu Public License V2) as long as no earlier other rights are affected.

The usage of this document is on own risk, there is no warranty.

### Referenzen

- [1] <u>dk1ri.de/dhw/i2c rs232 interface eagle.zip</u>
- [2] <u>dk1ri.de/dhw/morse\_sender.zip</u>
- [3] <u>dk1ri.de/myc/MYC.pdf</u>
- [4] <u>dk1ri.de/myc/Description.pdf</u> (englisch)
- [5] <u>dk1ri.de/myc/Definitions.pdf</u>