Vorbereiten des RaspberryPi

Auf Raspi wurde mit 'Imager' das neuest RaspberryPi OS (32bit) installiert. Die Wifi-Zugangsdaten wurden vorgegeben, so dass der Raspi sofort im Wifi mittels SSH erreichbar ist(user: 'pi' password 'pi').

Um mehrere Netzwerke erreichen zu können, muss folgende Einstellung gemacht werden:

```
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Hier müssen sich folgende Zeilen befinden oder ergänzt werden.

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
gt_van_dan_air_alpan_bu_AN_Netzon;
```

Gefolgt von den einzelnen WLAN-Netzen:

```
network={
    ssid="WLAN-SSID"
    psk="WLAN-PASSWORT"
}
```

Die letzte Einstellung kann mehrere Einträge enthalten. Das Wifi- Netz des Raspi verbindet sich mit dem zuerst gefundenen Netz.

```
Start des SSH- Terminals mit( IP- Adresse anpassen): ssh 192.168.178.21 -l pi
```

Installation von Mosquitto

Mosquitto ist das Programm für den MQTT- Server.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install mosquitto
sudo apt install mosquitto-clients
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

In der Datei 'mosquitto.conf' muss folgenden Text angehängt werden:

```
listener 1883
allow_anonymous true
```

Das wird mit dem Editor erledigt:

```
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

Kontrolle:

```
cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

Autostart einschalten:

```
sudo systemctl enable mosquitto.service
sudo reboot
```

```
Kontrolle, ob Mosquitto Service gestartet wurde:
```

Installation von Node-Red

Die Anleitung https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi#autostart-on-boot führte zum Erfolg. Hier die Zusammenfassung: https://raw.githubusercontent.com/node-red/linuxbash<(curl-sL installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered) # = eine Zeile Falls das nicht klappt, die Datei "update-nodejs-and-nodered.txt" von der Seite https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/ update-nodejs-and-nodered herunterladen auf den Raspi und mit evtll notwendiger Option starten mit: bash update-nodejs-and-nodered.txt --node18 Dann User Einstellungen ändern: node-red admin init Es folgt Frage und Antwort. Settings file written to /home/pi/.node-red/settings.js https://nodered.org/docs/faq/starting-node-red-on-boot sudo npm install -g pm2 pm2 start /usr/bin/node-red --node-args="--max-old-space-size=128" -- -v pm2 info node-red pm2 startup systemd sudo env PATH=\$PATH:/usr/local/bin /usr/local/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi Abfragen, wo ,node-red' installiert ist: pi@raspi21:~ \$ which node-red /usr/local/bin/node-red Anmerkung: Wenn Node-Red nicht automatisch startet, dann pi@raspberrypi:~ \$ sudo nano /etc/rc.local starten und am Ende <mark>node-red -v</mark> eintragen #/etc/rc.local # Print the IP address _IP=\$(hostname -I) || true if ["\$_IP"]; then printf "My IP address is %s\n" "\$_IP" node-red -v exit 0

Das ist ein wenig knifflig 'da im Netz mehrere Versionen existieren.