www.globalsat.ru







Содержание

Введение и особенности	
Введение	4
Особенности	4
Спецификации	5
Описание прибора	7
Комплектация	7
Описание клавиш	
Зарядка GH-625	9
Подключение кабеля	10
Датчик пульса	10
Начало работы	12
Включение GH-625	12
Перемещение между экранами	13
Информация на экране «Секундомер»	14
Журнал	15
Отображение/удаление записей	15
Ёмкость памяти	16
Удаление записей тренировок	16
Навигация	17
Запись трека в процессе движения	17
Отображение / скрытие экрана карты	17
Сохранение путевой точки	18
Поиск и навигация на точку	18
Удаление путевой точки	19
Удаление всех путевых точек	
Включение / отключение USB-GPS	20
Возврат к старту	21
Создание маршрута	21
Навигация или удаление маршрута	22
Удаление всех маршрутов	23
Информация GPS	23

Настройки тренировок	.23
Автопауза	.23
Звуковой сигнал — По времени / дистанции	.24
Автосмена круга	.24
Звуковой сигнал — По скорости	.25
Звуковой сигнал — По пульсу	.25
Режим тренировки для подсчёта калорий	.25
Конфигурация. Настройки	.26
Настройка часов	.26
Настройка GPS	.26
Настройка экрана «Секундомер»	.27
Настройка единиц измерения	
Настройка подсветки	.28
Настройка контрастности экрана	.29
Настройка звуковых сигналов	.29
Настройка языка меню	.29
Настройка периода записи	.30
Включение/отключение датчика пульса	
Настройка профиля пользователя	.30
Обмен данными с ПК	
Полный сброс данных и настроек	
Информация о GH-625	.31
Обновление ПО GH-625	
Уход за GH-625	.32

Благодарим Вас за приобретение GH-625. Пожалуйста, полностью прочитайте данное руководство перед началом использования прибора.

Введение и особенности

Введение

GlobalSat GH-625 - персональный наручный GPS-приёмник, совмещающий функции GPS-навигатора и системы для спортивных тренировок. Прибор построен на высокочувствительном GPS-чипсете SiRFstarIII, имеет стильный влагозащищённый корпус, крупный ЖК-экран с подсветкой, звуковую сигнализацию. Этот навигатор подойдёт туристам, охотникам, рыбакам, а также спортсменам: бегунам, велосипедистам, лыжникам и т.п. В то же время, GH-625 можно использовать как проводной GPS-приёмник с USB-интерфейсом.

Особенности

- GPS-чипсет SiRFstarIII LPx с пониженным энергопотреблением и высокой чувствительностью, 20 параллельных каналов
- ▶ Встроенный Li-Ion аккумулятор
- Крупный контрастный ЖК-экран с подсветкой
- ▶ Поддержка WAAS/EGNOS
- Прочный влагозащищённый корпус (IPX7)
- ▶ Датчик пульса (ДП) только в модели GH-625M
- ▶ Запись истории тренировок (треков), поддержка кругов
- Навигация: положение на карте (только точки и треки), сохранение точек, поиск точек, навигация по маршруту из точек, возврат по треку
- ▶ Отображение треков в ПК на картах Google
- ▶ Экспорт данных тренировок в форматы kml, gpx
- ▶ Зарядка от USB-порта компьютера

Внимание! GH-625 является вспомогательным устройством навигации и не может использоваться для точного определения направлений, расстояний, координат и т.п.

Спецификации¹

Модель		GH-625B	GH-625M	
Количество путевых точек:		100		
Количество	точек трека:	60000		
Количество кругов:		6000		
0.00	Чипсет:	SiRFstarII	I LPx	
	Частота:	L1, 1575.42 МГц		
GPS	C/A code:	1.023 МГц chip rate		
	Каналы:	20, «All-in-view»		
	Антенна:	Встроенная па	тч-антенна	
	Точность2:	до 10 метров	, 2DRMS	
Тип экрана:		ЖК, монохр	омный	
Размер экрана (В х Ш):		24.90 х 39.88 мм		
Разрешение экрана (В х Ш):		80 х120 точек		
Подсветка экрана:		Одноуровневая		
Габариты (В х Ш х Г):		76.5 x 61.5 x 17.5 мм		
Macca:		~ 73 г		
Стандарт защиты:		IPX7		
Температура эксплуатации:		-10° C ~ +60° C		
Температура хранения:		-20° C ~ +70° C		
Влажность:		5% ~ 95%, неконденсированная		
Аккумуляторная батарея:		Встроенная, 3.7 В, 750 мАч, Li-lon		
Внешний источник питания:		5 В, постоянный ток		
Продолжительность зарядки:		3 часа		

Модель		GH-625B	GH-625M		
Время работы батареи ^з	GPS, ДП и подсветка отключены:	25 часов	21 час		
	GPS включён; ДП и подсветка отключены:	13 часов	11 часов		
	GPS, ДП и подсветка включены	12 часов	10 часов		
Датчик пульса (ДП):		Нет	Есть		
Датчик	Марка батареи:	-	CR2032		
пульса	Время работы батареи:	-	~ 1300 часов		
Подключение к ПК:		Интерфейсный USB кабель (для обмена данными и зарядки батареи)			
Сертификаты: Ро		Ростест, FC	Pocтест, FCC, CE, IPX7		

- Возможно изменение спецификаций без предварительного уведомления.
- 2. На открытом месте.
- 3. Условия теста: температура: 25° C, позиция GPS определена.

Описание прибора

Комплектация

Перед началом эксплуатации обязательно проверьте комплектацию GH-625. Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, свяжитесь с продавцом.



GPS-навигатор GH-625




Интерфейсный кабель (USB)



Датчик пульса (в модели GH-625M)




Удлинённый ремешок



СD с драйвером и ПО



Отвёртка для смены ремешка




Крепление на руль велосипеда



В этой части корпуса расположена GPS-антенна. Старайтесь не закрывать её при пользовании GH-625.

Описание клавиш



1. ESC/LAP (Выход/Круг)

Во всех меню – выход на предыдущий уровень меню.

На экране «Секундомер» - нажатие означает начало нового круга.

2. Power (Питание)

Нажмите и удерживайте 2 секунды для включения или отключения GH-625. Если GH-625 включён, при кратком нажатии включается/отключается подсветка экрана. В случае «зависания» прибора, нажмите и удерживайте эту клавишу ~14 секунд.

3. PG (Страница)

Переключение между основными страницами интерфейса GH-625:


- «Спутники», «Секундомер», «Карта»,
- «Главное меню», «Позиция».

4. Up/Down (Вверх/Вниз)

Управление курсором в меню. На экране «Секундомер» - переключение между наборами отображаемых значений. На экране «Карта» - для изменения

OK/Enter (ОК/Ввод, Старт/Стоп) Во всех меню – вход в выбранный пункт меню, подтверждение ввода/редактирования данных. На экране «Секундомер» - старт/стоп таймера.

Зарядка GH-625



GH-625 имеет встроенную Lilon аккумуляторную батарею. Иконка батареи отображается на всех экранах прибора. Количество закрашенных секций соответствует текущему уровню заряда батареи.

Для зарядки батареи:

 Подключите интерфейсный кабель к GH-625 и USB-разъёму компьютера или зарядного устройства (приобретается отдельно).

масштаба карты.

2. Для полной зарядки батареи требуется 3 часа.

Внимание! Вы можете продлить время работы GH-625 от батареи. Если в какой-то момент вам не требуется использование GPS-приёмника, вы можете отключить его через меню [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [GPS] > [РЕЖИМ GPS] > ОТКЛЮЧЕН.

Подключение кабеля

Вставляйте штекер в разъём как показано на рисунке.



Датчик пульса

(только для GH-625M)



Внутренняя сторона

Сенсоры на внутренней стороне должны плотно прилегать к коже. Вы можете смочить полоски сенсоров для обеспечения лучшего контакта.

- Вставьте фиксатор ремня в отверстие на одной из сторон датчика пульса.
- 2. Расположите передатчик по центру груди.
- 3. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы сенсоры плотно прилегали к телу, и датчик не сместился вниз в процессе физических упражнений или пробежки.
- 4. Вставьте второй фиксатор ремня в отверстие на противоположной стороне датчика пульса.
- Не забудьте включить датчик пульса в меню вашего GH-625М: [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [ДАТЧИК ПУЛЬСА] > [НАСТРОЙКИ] > [ДАТЧИК ПУЛЬСА] > ВКЛ.





Начало работы

Включение GH-625


Чтобы включить навигатор, нажмите и удерживайте кнопку включения 2 секунды. Вы увидите экран приветствия.


GPS-приёмнику потребуется некоторое время для стартового определения позиции. Это нужно сделать на открытом месте, расположив антенну GH-625 в горизонтальной плоскости (экраном от себя).

Находясь на экране «Спутники», вы можете изменять его вид нажатием клавиши «Вверх».

Чтобы выключить навигатор, нажмите и удерживайте кнопку включения 2 секунды.










Индикатор заряда батареи.

Иконка таймера отображается, если запущен секундомер. Если секундомер остановлен, эта иконка мигает. Если сработала «Автопауза», будет мигать иконка 0.

Эта иконка отображает, определена позиция или нет. Если она мигает, позиция не определена; если горит постоянно – определена. Если в настройках GPS отключён, иконка не отображается.


Перемещение между экранами

Для циклического переключения между рабочими экранами нажимайте клавишу PG (Страница).



Информация на экране «Секундомер»

Находясь на экране «Секундомер», вы можете переключаться между различными наборами информации, нажимая клавиши Вверх/Вниз.



Вы можете настроить в этом режиме под себя 4 экрана, указав какие параметры следует отображать. Основные параметры:

СКОРОСТЬ: текущая скорость движения в км/час или милях/час. **СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ:** средняя скорость в км/час или милях/час. **ТЕМП:** время, необходимое на прохождение одного километра или мили.

ХОДЬБА/ТУРИЗМ/БЕГ/ВЕЛОСИПЕД: тип тренировки, для расчета потраченных калорий.

дистанция: пройденное расстояние.

КАЛОРИИ: количество потраченных калорий.

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ: текущие дата, время и день недели.

Журнал

Отображение/удаление записей

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [ТРЕКИ]

- Клавишами Вверх/Вниз выберите требуемую запись тренировки (трека), данные которой вы хотите просмотреть, нажмите ОК
- 2. На экране будут выведены данные тренировки.



Отображаемые данные:

- Дата и время.
- ИТОГО: пройденное расстояние, потраченные калории, время в пути.
- ▶ СРЕДНИЕ: скорость, темп и пульс в текущей тренировке.
- ▶ МАКСИМАЛЬНЫЕ: скорость, темп и пульс в текущей тренировке.


Возможные операции:

- ▶ ОБЗОР? Отобразит на экране карту с сохранённым треком.
- НАВИГАЦИЯ? Начало навигации к НАЧАЛУ или КОНЦУ сохранённого трека.
- ▶ УДАЛИТЬ? Удалит текущую запись тренировки (трек).

Ёмкость памяти

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [ПАМЯТЬ]

- 1. Отображение объёма свободной памяти треков.
- 2. На экране будет выведено количество точек трека и суммарное время, доступные для записи. Оставшееся время зависит от заданного периода записи точек трека. (Смотрите [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ЗАПИСЬ ДАННЫХ] > [ЗАПИСЬ ТОЧЕК ТРЕКА])



Удаление записей тренировок

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [УДАЛИТЬ ВСЕ]



Здесь вы можете удалить сразу все сохранённые записи тренировок (треки).

Навигация

Запись трека в процессе движения

- 1. Нажатием на клавишу PG (Страница) переключитесь на экран «Секундомер».
- Нажмите клавишу ОК, чтобы включить секундомер.Одновременно начнётся запись трека в память навигатора.
- 3. Используя клавиши Вверх и Вниз, вы можете выбрать необходимый вам набор отображаемой информации.
- 4. Нажмите клавишу ОК или ESC, чтобы остановить секундомер. При повторном нажатии ОК отсчёт времени продолжится.
- При повторном нажатии ESC вы сможете сохранить трек и сбросить секундомер. Нажмите "ДА" для сохранения трека и сброса показателей секундомера. Нажмите "НЕТ" для отмены.






Отображение / скрытие экрана карты

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [ДОБАВИТЬ / СКРЫТЬ КАРТУ] Используя эту функцию, вы можете отключить или включить отображение экрана «Карта» при смене страниц навигатора. Если отображение карты отключено, но вы выберете навигацию по треку или к выбранной точке, экран «Карта» будет включён автоматически.

Сохранение путевой точки

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [СОХРАНИТЬ ТОЧКУ]

- Вы можете сохранить вашу текущую позицию или точку с заданными координатами в памяти навигатора. Если координаты определены, на экране отобразятся текущие широта, долгота и высота.
- Для изменения иконки, названия точки или координат вы можете использовать клавиши Вверх, Вниз и ОК. По окончании выбора нажмите ОК на значке «Ввод».
- Для сохранения новой путевой точки в памяти навигатора переместите курсор на надпись «СОХРАНИТЬ?» и нажмите клавишу ОК.





Поиск и навигация на точку


[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [НАЙТИ ТОЧКУ] > [СПИСОК ТОЧЕК]

- Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите название точки, к которой вы хотите начать навига цию, и нажмите клавишу ОК.
- 2. Выберите надпись «ИДТИ?» и нажмите клавишу ОК.



- 3. На открывшемся экране «Карта» вы увидите вашу текущую позицию, путевые точки, находящиеся в памяти навигатора и линию, соединяющую вашу позицию и выбранную вами точку. Верх экрана «Карта» соответствует направлению на Север. Используя клавиши Вверх и Вниз, вы можете изменять масштаб отображения карты. Текущий масштаб выводится в нижнем левом углу экрана.
- Перейдя на экран «Компас», вы увидите стрелку, указывающую направление движения¹, расстояние до цели, время, за которое вы достигнете цели при текущей скорости движения, название цели.
- Для прекращения навигации на заданную точку необходимо выбрать [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [ПРЕКРАТИТЬ].







1. Обратите внимание, направление на цель отображается корректно ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ!

Удаление путевой точки

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [НАЙТИ ТОЧКУ] > [СПИСОК ТОЧЕК]

- 1. Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите название точки, которую вы хотите удалить, и нажмите ОК.
- 2. Выберите надпись «УДАЛИТЬ?» и нажмите клавишу ОК.
- 3. Выбранная точка будет удалена из памяти навигатора.

Удаление всех путевых точек

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [НАЙТИ ТОЧКУ] > [УДАЛИТЬ ВСЕ]


- Перед удалением всех точек будет выведен запрос на подтверждение операции.
- 2. Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите «ДА» и нажмите ОК.
- 3. Все путевые точки будут удалены из памяти навигатора.



Включение / отключение USB-GPS

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ВКЛ. / ОТКЛ. USB-GPS]

- Вы можете использовать GH-625 в качестве GPS-приёмника с интерфейсом USB.
- Подключите навигатор к ПК или ноутбуку с помощью интерфей сного USB-кабеля. Выберите опцию «ВКЛ. USB-GPS».
- Запустите ваше навигационное ПО на ПК или ноутбуке, выберите соответствующий СОМпорт (Prolific), и установите скорость порта 57600.
- При таком подключении одно временно происходит и зарядка аккумуляторной батареи GH-625.



Возврат к старту

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [ИДТИ К СТАРТУ / ПРЕКРАТИТЬ]

- Вы можете использовать данную функцию для навигации к точке старта последнего сохранённого вами трека.
- Автоматически будет отображён экран «Карта». Нажав клавишу PG, вы можете открыть экран «Компас»
- Для прекращения навигации необходимо выбрать [ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [ПРЕКРАТИТЬ].



Создание маршрута

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [МАРШРУТЫ] > [НОВЫЙ]

- Здесь вы можете объединить несколько путевых точек в один маршрут для осуществления их последовательного обхода. Нажмите клавишу ОК на пустой строке для добавления точки.
- Для удаления точки из маршрута или вставки точки выберите необходимую строку и нажмите ОК.
- В верхней строке экрана вы можете отредактировать название маршрута.
- По окончании работы с маршрутом нажмите клавишу ESC для сохранения данных и выхода в меню.



Навигация или удаление маршрута

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [МАРШРУТЫ] > ГВЕСЬ СПИСОКІ

- Выберите в списке маршрут, по которому вы хотите осуществлять навигацию, нажмите ОК. Выберите надпись «СЛЕДОВАТЬ?» и нажмите клавишу ОК. Будет выведен запрос о направлении навигации (к началу или к концу маршрута).
- 2. На открывшемся далее экране «Карта» вы увидите вашу текущую позицию, путевые точки, находящиеся в памяти навигатора, и линию, соединяющую выбранные вами точки. Верх экрана «Карта» соответствует направлению на Север. Используя клавиши Вверх и Вниз, вы можете изменять масштаб отображения карты. Текущий масштаб выводится в ниж нем левом углу экрана.
- Перейдя на экран «Компас», вы увидите стрелку, указывающую направление движения¹, расстояние до цели, время, за которое вы достигнете цели при текущей скорости движения, название цели.
- 4. Для прекращения навигации на заданную точку необходимо выбрать ГГЛАВНОЕ МЕНЮ > ГНАВИГАЦИЯ > ГПРЕКРАТИТЬ 1.
- Для удаления выберите маршрут в списке, перейдите на надпись «УДАЛИТЬ?» и нажмите клавишу ОК. Выбранный маршрут будет удалён из памяти навигатора.
- 1. Обратите внимание, направление на цель отображается корректно ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ!

Удаление всех маршрутов

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [МАРШРУТЫ] > [УДАЛИТЬ ВСЕ]


- Перед удалением всех маршрутов будет выведен запрос на подтверждение операции.
- 2. Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите «ДА» и нажмите ОК.
- 3. Все маршруты будут удалены из памяти навигатора.



Информация GPS

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [НАВИГАЦИЯ] > [ИНФОРМАЦИЯ GPS]

На этом экране вы можете узнать качество приёма сигналов спутников в текущих условиях.



Настройки тренировок


В настройках Журнала Вы можете изменить режимы автоматической паузы между кругами, настройки сигналов (по времени, по дистанции, по скорости, по темпу, по пульсу¹) и тип тренировки.

Автопауза

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [НАСТРОЙКИ] > [АВТОПАУЗА]

- Режим автопаузы позволяет автоматически останавливать секундомер, если вы остановились или скорость упала ниже заданной.
- ¹. Для GH-625M


2. Если секундомер остановлен, запись данных трека не про изводится. Это позволяет более корректно вычислять среднюю скорость движения и расход калорий.





Звуковой сигнал — По времени / дистанции [главное меню] > [журнал] > [настройки] > [сигналы] > [по времени/дистанции]

- Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт и нажмите ОК для его изменения.
- Вы можете задать одноразовый или повторяющийся сигнал по достижении указанного времени движения.
- Вы можете задать одноразовый или повторяющийся сигнал по достижении дистанции.



Автосмена круга

Можно настроить автоматическую смену круга по пройденному расстоянию или интервалу времени.



Звуковой сигнал — По скорости

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [НАСТРОЙКИ] $\,>\,$ [СИГНАЛЫ] > [ПО СКОРОСТИ]

- Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт и нажмите ОК для его изменения.
- Вы можете задать отдельно верхнюю и нижнюю границы скорости, при достижении которых будет звучать сигнал.



Звуковой сигнал — По пульсу

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [НАСТРОЙКИ] $\, > \,$ [СИГНАЛЫ] > [ПО ПУЛЬСУ]


- Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт и нажмите ОК для его изменения.
- Вы можете задать отдельно верхнюю и нижнюю границы частоты пульса (ударов в минуту), при дости жении которых будет звучать сигнал.



Режим тренировки для подсчёта калорий

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [НАСТРОЙКИ] $\,>\,$ [КАЛОРИИ]

- Вы можете выбрать один из режимов тренировки: ходьба, туризм, бег, велосипед и по времени.
- В соответствии с вашим выбором система будет вычислять расход калорий в процессе тренировок.




Конфигурация. Настройки

Настройка часов

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ВРЕМЯ]


- Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите пункт и нажмите ОК для его изменения.
- Для корректного отображения времени вам необходимо выбрать часовой пояс и установить, использовать или нет режим летнего времени.
- Ниже вы можете выбрать формат отображения времени: 12 часов или 24 часа.
- 4. Нажмите клавишу ESC для возврата в меню «Настройки» или клавишу PG для возврата в главное меню.



Hастройка GPS

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [GPS]

- 1. Вы можете отключить модуль GPS приёмника для экономии заряда батареи. Если в процессе работы напряжение батареи падает ниже определённого уровня, система сама предложит вам отключить GPS.
- 2. Здесь же вы можете включить/отключить поддержку системы WAAS/EGNOS.



Настройка экрана «Секундомер»

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] >

[СТРАНИЦЫ]

1. Выберите одну из страниц для настройки.



2. Задайте количество параметров, отображаемых на странице.




3. Выберите из списка те параметры, которые Вы хотите видеть на этой странице в режиме экрана «Секундомер




Настройка единиц измерения

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ЖУРНАЛ] > [НАСТРОЙКИ] > [ЕДИНИЦЫ]

- Расстояние может измеряться в метрах/километрах или футах/милях.
- 2. Вы можете выбрать, будет ли прибор отображать скорость движения (км/час) или темп (мин/км).
- 3. Также здесь можно настроить формат отображения координат.





Настройка подсветки

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ДИСПЛЕЙ] > [ПОДСВЕТКА]


Вы можете выбрать длительность подсветки экрана. Подсветка включается и отключается кратковременным нажатием на клавишу питания.



Настройка контрастности экрана

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ДИСПЛЕЙ] > [КОНТРАСТ]


- Используя клавиши Вверх и Вниз, настройте необходимую контрастность экрана навигатора.
- 2. По окончании настройки нажмите ОК



Настройка звуковых сигналов

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [СИСТЕМА] > [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ]


Вы можете выбрать необходимый режим звукового сигнала: отключён; только при появлении сообщений; при нажатии любых кнопок и сообщениях.



Настройка языка меню

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [СИСТЕМА] > [ЯЗЫК МЕНЮ]


Меню GH-625 может отображаться на 5 языках: "Русский", "English", "Italiano", "Francais" и "Deutsch".



Настройка периода записи

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ЗАПИСЬ ДАННЫХ] > [ЗАПИСЬ ТОЧЕК ТРЕКА]


- По умолчанию запись одной точки трека происходит 1 раз в секунду, что даёт достаточно точную траекторию. Вы можете изменить интервал записи точек.
- Установка большего интервала обеспечит экономию памяти прибора и возможность записать более длинные треки.



Включение/отключение датчика пульса

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [ДАТЧИК ПУЛЬСА] > [НАСТРОЙКИ] > [ДАТЧИК ПУЛЬСА] (ТОЛЬКО ДЛЯ GH-625M)

- 1. Здесь вы можете включить или отключить датчик пульса.
- Также вы можете установить, использовать ли показания датчика пульса для подсчёта потраченных калорий.



Настройка профиля пользователя

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРАЦИЯ] > [НАСТРОЙКИ] > [ПРОФИЛЬ]

- Здесь вы можете задать свою персональную информацию: "имя", "пол", "дату рождения", "массу" и "рост".
- Расчет потраченных калорий будет производиться на основании введённых вами параметров.



Обмен данными с ПК

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [ОБМЕН С ПК] Вы можете переслать данные тренировок (точки и треки) на ПК.

Полный сброс данных и настроек

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРА-ЦИЯ] > [ПОЛНЫЙ СБРОС] Эта функция позволит вам вернуть все настройки к заводским установкам. Также будут удалены все точки, треки, маршруты и профиль пользователя.


Информация о GH-625

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУРА-ЦИЯ] > [ИНФОРМАЦИЯ] Здесь отображается текущая версия ПО навигатора.

Обновление ПО GH-625

[ГЛАВНОЕ МЕНЮ] > [КОНФИГУ-РАЦИЯ] > ГОБНОВЛЕНИЕ ПО]

- 1. Вы можете обновить ПО навигатора GH-625.
- Если вы выбрали обновление, но хотите отменить процесс, нажмите одновременно клавиши питания и ESC.









Внимание! Никогда не переводите GH-625 в режим обновления прошивки без подключения к компьютеру!

Уход за GH-625

Корпус GH-625 произведен из высокотехнологичных материалов и не требует никакого обслуживания, кроме очистки.

Очистка поверхностей устройства

Очищайте поверхности устройства, используя мягкую ткань с небольшим количеством нейтрального чистящего средства. Насухо вытрите очищаемые поверхности. Избегайте использования химических чистящих средств - они могут повредить пластиковым деталям устройства.

Очистка экрана устройства

Экран GH-625 следует очищать, используя мягкую чистую ткань. Если потребуется, используйте воду, изопропиловый спирт или средство для чистки линз очков. Нанесите небольшое количество жидкости на ткань и легко протрите экран.

Хранение

Не храните устройство там, где оно может подвергнуться длительному воздействию повышенных или пониженных температурных режимов (например, в багажнике автомобиля). Пользовательская информация, такая как данные о маршрутах и маршрутных точках, остается в памяти устройства и не требует источника внешнего питания. Всегда старайтесь сохранять важную личную информацию на персональном компьютере. Программное обеспечение входит в комплект поставки и находится на CD.

Информация о водонепроницаемости

Устройство GH-625 водонепроницаемо по стандарту IPX7. Оно может выдержать воздействие слоя воды толщиной 1 м в течение 30 минут. Более длительное погружение может нанести повреждение устройству. После погружения, прежде чем включить устройство, убедитесь, что Вы вытерли его от влаги и высушили.

Для заметок		

SiRF и логотип SiRF являются зарегистрированными товарными знаками компании SiRF Technology, Inc.
G-Sat, GlobalSat и логотипы G-Sat и GlobalSat являются зарегистрированными товарными знаками компании GlobalSat Technology Corporation.

www.globalsat.ru