MES Recepción MES Receiving

VTX at Vtech

Directrices de trabajo para la recepción de MES MES Receiving Work Guidelines



Introducción a la función MES Now Receiving Introduction to MES's current receiving functionality

VTX at Vtech

Esta es la interfaz de trabajo general de MES, la zona azul de la izquierda es la barra de menús. Es el área de selección de funciones. This is the interface of the overall MES work, the blue area on the left is the menu bar. It is the area for function selection.




Todo el trabajo de nuestro almacén está bajo este menú (Gestión de Almacén). The work of our warehouse is all under this menu (Warehouse Management).




VTX at Vtech

Siga la imagen para acceder a la pantalla «Entrada de albaranes». A continuación, haga clic en el botón «Entrada de albaranes» (en la esquina superior derecha). Follow the image to expand to the "Delivery Order Entry" screen. Then click on the "Delivery Note Entry" button (in the upper right corner).



VTX at Vtech



Nota: El número de albarán, número de nota de entrega, número de PO, no debe ser introducido incorrectamente, ni menos ni más.

Note: Packing slip number, delivery note number, PO number, must not be entered incorrectly, not less and not more.

Introduzca el «Packing List», que generalmente es el número de orden de transporte global previsto para la entrega en curso, consulte la figura de la derecha.

Enter the "Packing List", which is generally the overall shipping list number provided for the current delivery, refer to the figure on the right.

Introduzca el «Número de orden de entrega», que es el número de factura. Y asegúrese de introducir la letra «I» delante.

Enter the "Delivery Note Number", which is the invoice number. Be sure to enter the letter "I" in front of it.

Introduzca «PO»
Enter "PO"




VTX at Vtech

A continuación, pulse el botón de confirmación después de la entrada de PO, la interfaz de añadir material aparecerá, después de confirmar el número de material, seleccione este número de material, y luego haga clic para confirmar.

Then press the confirmation button after PO input, the add material interface will pop up, after confirming the material number, select this material number, and then click to confirm.





1	Introduzca el número correspondiente de recibos Enter the appropriate number of receipts
2	Introduzca el número de paquetes, que es el número de cajas que hay en una caja de cartón Enter the number of package numbers, which is the number of boxes in a carton
3	Al introducir el número de códigos de barras, está introduciendo cuántas cajas enteras hay. To enter the number of barcodes is to enter how many whole boxes there are.
4	Introduzca el número de cola, puede introducir más de un número de cola, pero la suma no puede superar el número de recibos, por ejemplo, el número de cola «9+8+2». Input the tail number, you can input more than one tail number, but the sum cannot exceed the number of receipts, for example, the tail number "9+8+2".
5	Determinado después de guardar puede ser, o introduzca la siguiente necesidad de facturar los datos. Guarde el tiempo para asegurarse de esperar a que el sistema le pide que guarde el éxito puede ser (habrá una caja verde para indicar el éxito, y viceversa, el rojo es un fracaso). Determined after saving can be, or enter the next need to bill the data. Save the time must wait until the system prompts to save the success can be (there will be a green box to indicate success, and vice versa, red is failure)



VTX at Vtech

Popularizar una función de propiedad MES, es decir, ¿cuál es el estado del material que contamos no a la fecha de entrega,

MES para este material está especialmente establecido un estado para el logotipo «T».

En nombre del material no es a la fecha de entrega, pero podemos contar con el sistema MES,

y sobre el número de la inspección IQC y PASS al almacén, y luego los estantes del almacén. Este material marca «T» no generará «101» acción en SAP, hay que esperar a que la fecha de entrega para llegar.

Personal de almacén para el menú de la «contabilidad de almacén de almacenamiento temporal»

en la aceptación manual de la recepción (después de la aceptación de este material será automáticamente contado y contabilizado y en los estantes, siempre que estas acciones en el estado de la T se ha completado).

El menú «Entrada en almacén» está lleno de listas cuyas fechas de entrega aún no han llegado. Es lo mismo que «ZMM138» en SAP.

Popularization of a MES proprietary function, that is,

we counted not to the delivery date of the material what is the state of the MES for this material is specifically set up a state for the "T" identification.


On behalf of the material is not to the delivery date, but we can count to the MES system,

and over the number to the IQC inspection and PASS to the warehouse, and then warehouse shelves.

This "T" mark of the material is not again SAP "101" into the number of actions, we must wait for the delivery date to arrive.

Warehouse staff to the menu for the "temporary storage warehouse accounting" in the manual acceptance of receipt

(after acceptance of this material will automatically be counted and accounted for and on the shelves, provided that these actions in the state of the T is completed). The "Warehouse Entry" menu is full of listings for which the delivery date has not yet arrived. This is the same as "ZMM138" in SAP.






VTX at Vtech

Tenemos que imprimir la etiqueta después de contar, introduzca su propio número de trabajo, y luego pulse el botón de confirmación puede ser, y luego seleccionar todo. Haga clic en Imprimir. Popularise, MES impresión de código de barras del sistema es limitado, si el código de barras se ha impreso, él será único, no se puede repetir la impresión, sólo para compensar la impresión para entrar en la impresión por lotes.

Once we're done counting, we'll need to print the labels, enter your job number and press the confirm button, then select all. Click Print. Popularize, MES printing bar code system is limited, if the bar code has been printed, he will be the only one, can not be repeated printing, can only go to the replacement print to enter the batch printing.






VTX at Vtech

Después de la etiqueta se imprime, tenemos que ir a través de la única, entrar en la interfaz única «IQC». Seleccione «6501», este estado aquí tiene «N» y «T», directamente bifurcado, seleccione todos. A continuación, marque todos, haga clic en el botón «enviar IQC».

After the label is printed, we have to go through the single, enter the single interface "IQC". Select "6501", this state here he has "N" and "T", directly forked out, select all. Then check all, click "send IQC" button.






VTX at Vtech

En esta pantalla, introduzca la ubicación a inspeccionar, normalmente QA01 o QA02, y a continuación también puede introducir el número de sobrepedidos, en función de la demanda. A continuación, haga clic en OK, el sistema mostrará una notificación verde, indicando el éxito.

In this screen, enter the location to be inspected, usually QA01 or QA02, and then you can also enter the number of over orders, depending on the demand. Then click OK, the system will pop up a green notification, indicating success.






Pendiente de inspección y retirada Pending inspection and removal

VTX at Vtech

Si queremos modificar la ubicación del material a inspeccionar cómo hacerlo, abra el siguiente «a inspeccionar para mover almacén». Introduzca el lote, a continuación, introduzca la ubicación, introduzca la cantidad correspondiente puede ser.

If we want to modify the location of the material to be inspected how to do, open the following "to be inspected to move the warehouse". Enter the batch, then enter the location, enter the corresponding quantity can be.




Impresión de códigos de barras Barcode Printing

VTX at Vtech

Función de impresión de código de barras, en el menú «impresión de código de barras» interfaz, el primer botón «entrada de código de barras», introduzca el lote y el número y el número de hojas impresas, y siempre pulse enter.

Barcode printing function, in the menu "barcode printing" interface, the first button "barcode entry", enter the batch and the number and the number of printed sheets, and always press enter.



Cuando haya terminado de imprimir, pulse el botón «Guardar» en la esquina superior derecha. A continuación, vuelva a la pantalla de impresión, introduzca el número de trabajo, pulse Intro y seleccione todas las impresiones.

Once you have finished printing everything, click the "Save" button in the upper right corner. Then go back to the print screen, enter the job number, press enter and select all prints.




reimpresión de códigos de barras barcode reprinting

VTX at Vtech

Entrar en la interfaz de «impresión de código de barras», introduzca el lote, pulse la tecla Enter, y luego de acuerdo a sus propias necesidades para seleccionar la impresión puede ser. A continuación, haga clic en el botón «impresión de código de barras» en él.

Enter the "bar code printing" interface, enter the batch, press the Enter key, and then according to their own needs to select the print can be. Then click the button "barcode printing" on it.




Mantenimiento del peso Weight Maintenance

VTX at Vtech

Si el material no tiene un peso, es necesario actualizar el peso del material en el menú «Mantenimiento de peso», introduzca el número de material y, a continuación, introduzca el peso del material «G» debe ser convertido a g introducido en el sistema.

If the material does not have a weight, you need to maintain the weight of the material in the menu "Weight Maintenance", enter the material number, and then enter the weight of the material "G" must be converted to g entered into the system.



Estantería Shelve

VTX at Vtech

Después de las mercancías PASS, puede utilizar la PDA en los estantes MES, o utilizar el menú MES PC «estantes» función en los estantes, introduzca el lote, y luego entrar en la ubicación y la cantidad, pulse la tecla Enter puede ser.

After the goods PASS, you can use the PDA in the MES shelves, or use the MES PC menu "shelves" function on the shelves, enter the batch, and then enter the location and quantity, press the Enter key can be.

