

Aster PulseWatch S4

PW-S4

건강·운동·연결 기능을 지원하는 스마트 웨어러블

사용자 매뉴얼

본 문서는 교육용으로 제작된 가상 제품 매뉴얼입니다.

1. 제품 개요

Aster PulseWatch S4 는 일상 알림, 건강 지표 확인, 운동 기록, GPS 경로 기록, 음악 제어 및 비상 연락 기능을 제공하는 스마트워치입니다. 이 매뉴얼은 초기 연결부터 고급 설정과 문제 해결까지 설명합니다.

항목	사양
디스플레이	1.43 인치 AMOLED, 터치 지원
방수	5 ATM
위치	GPS/GLONASS 지원
연결	Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 GHz
센서	광학 심박, 가속도, 자이로, 기압, 주변광
배터리	일반 사용 최대 5 일, 절전 모드 최대 10 일

2. 처음 사용하기

2.1 전원 켜기와 충전

- 측면 상단 버튼을 2 초 이상 누릅니다.
- 처음 사용하는 경우 화면 안내에 따라 언어를 선택합니다.
- 충전 케이블의 자석 단자를 시계 뒷면 접점에 맞춥니다.
- 배터리가 20% 미만이면 일부 건강 측정과 GPS 기능이 제한될 수 있습니다.

2.2 스마트폰 연결

- 스마트폰에 Aster Fit 앱을 설치하고 실행합니다.
- 앱에서 [기기 추가] - [PulseWatch S4]를 선택합니다.
- 시계와 휴대폰에 표시된 6 자리 연결 코드를 확인합니다.
- 연결 후 알림, 연락처, 위치 권한을 허용합니다.

새 스마트폰으로 변경한 경우 기존 휴대폰에서 [설정] - [연결] - [휴대폰 연결 해제]를 먼저 실행하는 것을 권장합니다. 기존 휴대폰을 사용할 수 없다면 시계에서 [설정] - [시스템] - [연결 초기화]를 실행한 뒤 새 휴대폰과 다시 연결합니다.

3. 화면과 기본 조작

동작	기능
화면 아래로 쓸기	빠른 설정 열기
화면 위로 쓸기	알림 목록 열기
왼쪽으로 쓸기	위젯 전환
상단 버튼 1 회	앱 목록/홈 화면
하단 버튼 1 회	운동 바로가기
상단 버튼 8 초	강제 재시작

3.1 위치페이스 변경

9. 홈 화면을 2 초간 길게 누릅니다.
10. 좌우로 이동하여 기본 위치페이스를 선택합니다.
11. 추가 디자인은 Aster Fit 앱의 [위치페이스 스토어]에서 전송합니다.

4. 건강 기능

4.1 심박수 측정

앱 목록에서 [심박수]를 선택하면 즉시 측정을 시작합니다. 연속 심박 모니터링은 [설정] - [건강] - [심박수] - [연속 측정]에서 켤 수 있습니다. 운동 중에는 측정 간격이 자동으로 짧아집니다.

4.2 수면 기록

수면 기록은 별도 시작 버튼 없이 자동으로 동작합니다. 정확도를 높이려면 취침 시 시계를 손목에 밀착해 착용하고 배터리를 20% 이상 유지하십시오. 수면 결과는 Aster Fit 앱의 [건강] - [수면]에서 확인합니다. 낮잠은 20 분 이상 지속될 때 별도로 기록됩니다.

4.3 호흡 훈련

[호흡] 앱에서 1 분, 3 분, 5 분 중 시간을 선택할 수 있습니다. 화면의 원이 커질 때 들이마시고 작아질 때 내쉽니다.

5. 운동과 GPS

5.1 운동 시작

12. 하단 버튼을 누르거나 앱 목록에서 [운동]을 선택합니다.
13. 달리기, 걷기, 자전거, 등산 등 종목을 선택합니다.
14. 야외 운동은 GPS 아이콘이 녹색으로 바뀔 때까지 기다린 뒤 [시작]을 누릅니다.
15. 운동 종료 시 하단 버튼을 길게 누르고 [종료]를 선택합니다.

5.2 자동 운동 감지

[설정] - [운동] - [자동 감지]에서 걷기와 달리기를 켤 수 있습니다. 약 10 분 이상 일정한 움직임이 감지되면 운동 시작 여부를 묻는 알림이 표시됩니다.

5.3 GPS 정확도 높이기

- 실외의 개방된 장소에서 운동을 시작하십시오.
- 고층 건물이나 터널 주변에서는 오차가 커질 수 있습니다.
- Aster Fit 앱에서 보조 GPS 데이터가 최근 7 일 이내로 업데이트되어 있는지 확인하십시오.

6. 알림·음악·긴급 기능

6.1 앱 알림

Aster Fit 앱에서 [기기] - [알림]으로 이동하여 메시지, 전화, 캘린더 및 설치된 앱별 알림을 켜거나 끌 수 있습니다. 휴대폰의 시스템 알림 권한이 차단되어 있으면 시계에 알림이 표시되지 않습니다.

6.2 음악 제어

휴대폰에서 음악이 재생 중일 때 시계의 [음악] 앱에서 재생/일시정지, 이전/다음 곡, 음량을 제어할 수 있습니다. 시계 자체에는 음악 파일을 저장할 수 없습니다.

6.3 긴급 연락

[설정] - [안전] - [긴급 연락처]에서 최대 3명을 등록합니다. 상단 버튼을 5회 빠르게 누르면 5초 카운트다운 후 연결된 휴대폰을 통해 긴급 메시지와 최근 위치를 전송합니다.

7. 배터리와 절전 모드

배터리 절전 모드는 [빠른 설정]의 배터리 아이콘을 누르거나 [설정] - [배터리] - [절전 모드]에서 켭니다. 절전 모드에서는 상시표시, Wi-Fi, 연속 심박 측정, 자동 운동 감지 기능이 꺼지며 전화/메시지 알림과 시계 기능은 유지됩니다.

8. 초기화와 소프트웨어 업데이트

8.1 공장 초기화

16. [설정] - [시스템] - [초기화]를 엽니다.
17. [모든 데이터 삭제]를 선택합니다.
18. 화면 잠금 PIN을 입력합니다.
19. 초기화 후 운동 기록과 설정은 삭제되며 Aster Fit 계정에 동기화된 기록은 유지됩니다.

8.2 업데이트

시계를 충전기에 연결하고 배터리를 50% 이상 유지한 상태에서 Aster Fit 앱의 [기기] - [소프트웨어 업데이트]를 선택합니다. 업데이트 중에는 시계 전원을 끄거나 휴대폰 연결을 해제하지 마십시오.

9. 문제 해결

증상/코드	원인 또는 해결 방법
휴대폰과 연결되지 않음	휴대폰 Bluetooth를 켜고 켜진 뒤 시계의 [연결 초기화]를 실행합니다.
알림이 오지 않음	Aster Fit의 알림 권한과 휴대폰 시스템 알림 접근 권한을 확인합니다.
GPS가 오래 걸림	실외 개방 공간으로 이동하고 보조 GPS 데이터를 업데이트합니다.

E21	광학 센서 접촉 불량. 시계를 손목뼈에서 손가락 한 마디 위에 밀착하여 착용합니다.
E35	배터리 온도 비정상. 충전을 중단하고 10~35°C 환경에서 식힌 뒤 다시 시도합니다.
화면이 멈춤	상단 버튼을 8 초 이상 눌러 강제 재시작합니다.

10. 안전 및 관리

- 5 ATM 방수는 수영과 일상적인 물 접촉을 위한 등급이며 다이빙·고압수·사우나에서는 사용하지 마십시오.
- 충전 접점이 젖어 있을 때 충전하지 마십시오.
- 심박수와 수면 정보는 생활 관리용이며 의료 진단을 위한 데이터가 아닙니다.