

Vela CookMaster 07

CM-07

에어프라이·오븐·그릴·스팀을 통합한 멀티오븐

사용자 매뉴얼

본 문서는 교육용으로 제작된 가상 제품 매뉴얼입니다.

1. 제품 개요

Vela CookMaster O7 은 에어프라이, 컨벡션 오븐, 그릴, 스팀, 발효, 재가열 기능을 하나의 제품에서 제공하는 32 L 멀티오븐입니다. 자동 메뉴와 사용자 설정 저장 기능을 지원합니다.

항목	사양
용량	32 L
온도 범위	30~230°C
타이머	최대 12 시간
히터	상·하부 히터 + 열풍 팬
스팀	내장 물탱크 500 mL
자동 메뉴	20 종

2. 조작부와 기본 설정

버튼/다이얼	기능
MODE	조리 모드 선택
TEMP/TIME	온도와 시간을 번갈아 선택
다이얼	값 변경
START/PAUSE	조리 시작/일시정지
LIGHT	내부 조명
FAVORITE	사용자 설정 저장/불러오기

2.1 처음 사용 전

1. 포장재와 보호 필름을 모두 제거합니다.
2. 부속 트레이와 바스켓을 중성세제로 세척하고 완전히 건조합니다.
3. 빈 상태로 200°C 오븐 모드에서 15 분간 가열합니다. 최초 가열 시 약간의 냄새가 날 수 있습니다.

3. 주요 조리 모드

모드	특징	권장 용도
Air Fry	강한 열풍 순환	감자튀김, 치킨, 냉동식품
Convection Oven	상·하부 히터 + 열풍	빵, 쿠키, 로스트
Grill	상부 히터 집중	스테이크 표면 굽기, 치즈
Steam	100°C 증기 중심	채소, 만두, 생선
Steam Bake	스팀 + 열풍	촉촉한 빵, 닭가슴살
Ferment	30~45°C 저온 유지	요거트, 반죽 발효
Reheat	완만한 재가열	피자, 빵, 남은 음식

4. 에어프라이 사용법

4. 에어프라이 바스켓을 중간 선반 위치에 넣습니다.
5. MODE 에서 [Air Fry]를 선택합니다.
6. 온도와 시간을 설정합니다.
7. 두꺼운 식품은 조리 중간에 뒤집거나 바스켓을 흔듭니다.
8. 조리 종료 후 바스켓은 매우 뜨거우므로 오븐 장갑을 사용합니다.

4.1 냉동 감자튀김 예시

300~500 g 기준 200°C 에서 15~20 분을 권장합니다. 별도 예열은 필요하지 않으며, 약 10 분 후 한 번 흔들면 더 고르게 조리됩니다.

5. 오븐과 예열

Convection Oven 모드는 사용자가 80~230°C 범위에서 설정할 수 있습니다. [설정] - [예열]을 ON 으로 하면 목표 온도에 도달한 뒤 알림음이 울리고 타이머가 시작됩니다. 쿠키, 케이크, 빵처럼 온도 변화에 민감한 음식은 예열 사용을 권장합니다.

5.1 선반 위치

- 상단: 그릴과 표면 갈변에 적합
- 중단: 쿠키, 피자, 일반 베이킹
- 하단: 큰 로스트나 높은 용기 사용 시 적합

6. 스팀 기능

6.1 물탱크 채우기

9. 제품이 충분히 식었는지 확인합니다.
10. 오른쪽 측면 물탱크를 당겨 분리합니다.
11. MAX 선 이하로 정수 또는 수돗물을 채웁니다.
12. 물탱크를 끝까지 밀어 넣습니다.

증류수, 탄산수, 우유, 육수, 향이 첨가된 물은 사용하지 마십시오.

6.2 Steam Bake

Steam Bake 는 조리 초기에 증기를 공급하고 이후 열풍을 병행합니다. 빵 표면이 지나치게 마르는 것을 줄이고 닭가슴살과 생선의 수분 유지에 도움이 됩니다.

7. 발효 모드

Ferment 모드는 30~45°C 에서 최대 12 시간 설정할 수 있습니다. 빵 반죽은 35°C, 요거트는 40°C 를 기본값으로 제 공합니다. 발효 중에는 문을 자주 열지 마십시오.

8. 자동 메뉴

메뉴 번호	음식	기본 설정
A01	냉동 감자튀김	200°C / 18 분
A03	치킨윙	200°C / 22 분
A06	피자	190°C / 12 분
A09	식빵 토스트	180°C / 6 분
A12	연어 스팀	Steam / 12 분
A16	쿠키	170°C / 13 분

자동 메뉴의 시간과 온도는 시작 전에 다이얼로 조정할 수 있습니다. 식재료 양과 두께에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

9. 즐겨찾기 저장

- 원하는 모드, 온도, 시간을 설정합니다.
- FAVORITE 버튼을 2 초간 누릅니다.
- F1~F3 중 저장 위치를 선택합니다.
- 다음 사용 시 FAVORITE 버튼을 짧게 눌러 저장된 설정을 불러옵니다.

10. 세척과 스케일 제거

10.1 일반 세척

- 제품의 플러그를 뽑고 완전히 식힌 뒤 세척합니다.
- 트레이와 바스켓은 분리하여 중성세제로 세척합니다.
- 내부는 부드러운 젖은 천으로 닦고 히터에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

10.2 스팀 회로 스케일 제거

- 물탱크에 물 400 mL 와 구연산 10 g 을 넣어 녹입니다.
- [설정] - [관리] - [Descale]을 선택합니다.
- 약 25 분간 자동 세척이 진행됩니다.
- 완료 후 물탱크를 행구고 깨끗한 물 500 mL 를 넣습니다.
- [Rinse]를 실행해 내부 회로를 한 번 더 행굽니다.

스팀 사용량이 많은 경우 약 50 시간 사용마다, 일반적으로는 2~3 개월마다 스케일 제거를 권장합니다.

11. 문제 해결 및 오류 코드

코드/증상	의미	해결
E02	문 열림 감지	문을 끝까지 닫고 패키지에 음식물이

		끼었는지 확인합니다.
E11	물탱크 부족	물탱크를 MAX 선 이하로 채우고 다시 장착합니다.
E13	스팀 회로 유량 저하	스케일 제거 프로그램을 실행합니다.
E24	내부 과열	전원을 끄고 20 분 이상 식힌 뒤 통풍구가 막히지 않았는지 확인합니다.
팬이 돌지 않음	발효와 일부 스팀 모드에서는 팬이 간헐적으로만 동작할 수 있습니다.	
음식이 고르게 익지 않음	바스켓 과적재를 줄이고 조리 중간에 식품을 뒤집거나 위치를 바꿉니다.	

12. 어린이 잠금과 소리 설정

TEMP/TIME 버튼과 LIGHT 버튼을 동시에 3 초 누르면 어린이 잠금이 켜집니다. 같은 조작으로 해제합니다. 버튼음은 [설정] - [소리]에서 높음/낮음/끔 중 선택할 수 있으나 조리 종료 및 오류 경고음은 완전히 끌 수 없습니다.

13. 안전 주의

- 제품 위·옆 통풍구를 막지 말고 벽에서 최소 10 cm 이상 띄워 설치하십시오.
- 조리 중 문 유리와 금속 표면은 매우 뜨거워질 수 있습니다.
- 밀폐 용기, 캔, 껍질째 달걀을 가열하지 마십시오.
- 스팀 사용 직후 문을 열 때 뜨거운 증기가 나올 수 있으므로 얼굴과 손을 가까이하지 마십시오.