

## CANopen协议移植及测试

### 1. CANopen移植前准备与学习资料

强烈推荐 ZLG 的 CANopen 官方教程：<https://n09fw94uwx.feishu.cn/wiki/Ce2wvHMHicbEgks41KcryAtifromFromCopyLink>

ZLG 的 CANopen 备忘录：<https://n09fw94uwx.feishu.cn/wiki/H24fw3OnglaEgsklIc0cuvaInMc?from=copylink>

CANopen 协议入门教程：<https://github.com/CANopenNode/CANopenNode>

CANopen 协议基于 STM32 开发的 demo：<https://github.com/CANopenNode/CANopenSTM32>

CANopenNode 协议栈的字典配置工具：<https://github.com/CANopenNode/CANopenEditor>

### 2. 在 STM32CubeMX 上移植

#### 2.1 STM32CubeMX 配置

在 STM32CubeMX 中创建一个新项目，主要配置下面四步就可以了

- 将 CAN/FD CAN 配置为您想用的比特率，并将其映射到相关的 tx/rx 引脚 - 确保激活自动总线恢复 (RxCAN) / 协议异常处理 (FD CAN)
- 激活 CAN 外设的 Rx 通道中断
- 为 1ms 滴出中断启用定时器，并为该定时器激活中断
- 修改 CubeMX 初始配置的堆栈大小

#### 2.2 Keil 配置

在 keil 中添加下列文件就可以了



#### 2.3裸机配置

添加如下代码就行

```
/* USER CODE BEGIN canopen_codeSTM32 */
canopenNodeSTM32.CANHandle = &hfdcan1;
canopenNodeSTM32.HWInitFunction = MX_FDCAN1_Init;
canopenNodeSTM32.desiredNodeID = 0x1A;
canopenNodeSTM32.baudrate = 1000;
/* user_code_int(&canopenNodesSTM32);
/* USER CODE END canopen_codeSTM32 */

/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    canopen_app_process();
    /* USER CODE END WHILE */
}
```

添加定时器回调代码

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    // Hand CAN0 app interrupt
    if (htim == canopenNodeSTM32->timerHandle) {
        canopen_app_interrupt();
    }
}
```

#### 2.4 FreeRTOS 配置

外卖需要为 CANOPEN 创建一个任务，并以高优先级去调用它。并在该任务中使用以下代码：

```
canopen_task
{
    void canopen_task(void *argument)
    {
        /* USER CODE BEGIN canopen_task */
        canopenNodeSTM32.CANHandle = &hfdcan3;
        canopenNodeSTM32.CANHandle = &hfdcan1;
        canopenNodeSTM32.HWInitFunction = MX_FDCAN1_Init;
        canopenNodeSTM32.timerHandle = &htim3;
        canopenNodeSTM32.desiredNodeID = 0x1A;
        canopenNodeSTM32.baudrate = 1000;
        canopen_app_init(&canopenNodesSTM32);
        /* Infinite loop */
        for(;;)
        {
            canopen_app_process();
            // Sleep for 1ms, you can decrease it if required, in the canopen_app_process
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1));
        }
        /* USER CODE END canopen_task */
    }
}
```

### 3. 字典配置

ZLG 的 CANopen 备忘录 里面有详细的对象字典

参照 CIA301 协议书对配置初始化字典，这里我添加了 0x2000 和 0x2001 的索引号，用来配置电机和驱动板参数，并且将从机心跳上报时间设置为 100ms。这里先按照工程模板去使用，后面再讲解方面的知识。



#### 4. 从机测试

##### 4.1 添加从机代码，将从机 ID 设置为 0x18

```
void canopen_demo(void)
{
    uint32_t time;
    /* 初次执行canopen */
    canopenNodeSTM32.CANHandle = &hfdcan1; /* 使用FD CAN1接口 */
    canopenNodeSTM32.HWInitFunction = MX_FDCAN1_Init; /* 初始FD CAN1 */
    canopenNodeSTM32.timerHandle = &htim3; /* 使用定时器句柄 */
    canopenNodeSTM32.desiredNodeID = 0x18; /* Node-ID */
    canopenNodeSTM32.baudrate = 1000; /* 波特率，单位KHZ */
    canopen_app_init(&canopenNodesSTM32);

    /* 设置年月日，时分秒，毫秒和时间戳上传周期 */
    canopen_writeClock(2024,5,8,10,10,0,1000);

    while (1)
    {
        canopen_app_process();
    }

    void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    {
        /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
        if (htim == canopenNodeSTM32->timerHandle) {
            canopen_app_interrupt();
        }
        /* USER CODE END Callback 0 */
    }
}
```

##### 4.2 NMT 节点测试

###### 4.2.1 NMT 节点上线与心跳测试

任何一个 CANopen 从站上线后，为了提示主站已经加入网络（便于热拔插），或者避免与其他从站 Node-ID 冲突，这个从站会发送节点上线报文（boot-up），节点上线报文的 ID 为 700h+Node-ID，数据为 1 个字节，生产者为 CANopen 从站。

为了监控 CANopen 节点是否在线与目前的节点状态。CANopen 应用中通常都要求在线，上电的从站会发送状态报文（心跳报文），以便于主站确认从站是否故障、是否脱离网络、为心跳报文发送的格式。CANID 与节点上线报文相同为 700h+Node-ID，数据为 1 个字节，代表节点目前的状态，04h 为停止状态，05h 为操作状态，07h 为预操作状态。



##### 4.2.2 NMT 节点状态测试

###### NMT 节点状态切换命令

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
NMT启动命令	0x00				0x01			0x07F	
NMT停止命令	0x00				0x02			0x07F	
NMT预操作命令	0x00				0x80			0x07F	
NMT复位应用层命令	0x00				0x81			0x07F	
NMT复位节点通知命令	0x00				0x82			0x07F	

第 1 个字符代表命令类型，第 2 个字符代表被控制的节点 Node-ID，如果要对整个网络所有节点同时进行控制，则这个数值为 0 即可。

###### NMT 节点状态数据

数据值	状态
0x04	停止状态
0x05	操作状态
0x07F	预操作状态

###### 实际测试



##### 4.3 快速 SDO 协议测试

###### 4.3.1 快速 SDO CS 命令

SDO 写对象字典：将从机 ID 设置为 0x01

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 写对象字典	0x01				0x01			0x00	

###### SDO 读对象响应：

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 读对象响应	0x01				0x01			0x00	

##### 4.3.2 SDO 命令测试

###### 4.3.2.1 SDO 命令

SDO 写对象字典：将从机 ID 设置为 0x01

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 写对象字典	0x01				0x01			0x00	

###### SDO 读对象响应：

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 读对象响应	0x01				0x01			0x00	

##### 4.3.3 SDO 命令响应

###### 4.3.3.1 SDO 命令

SDO 写对象字典：将从机 ID 设置为 0x01

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 读对象响应	0x01				0x01			0x00	

##### 4.3.4 SDO 命令响应

###### 4.3.4.1 SDO 命令

SDO 写对象字典：将从机 ID 设置为 0x01

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 读对象响应	0x01				0x01			0x00	

##### 4.3.5 SDO 命令响应

###### 4.3.5.1 SDO 命令

SDO 写对象字典：将从机 ID 设置为 0x01

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
SDO 读对象响应	0x01				0x01			0x00	

##### 4.4 TPDO 测试

###### 4.4.1 快速 TPDO 字典

设置索引为 0x1400 下字索引的值，将 COB-ID 设置为主机发送数据的 ID，将 Transmit type 的类型配置为 254，即用户自定义的发送类型

命令	帧ID	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5
----	-----	------	------	------	------	------	------