

Batterieservice

Die Batterie liefert 12 kW an das Antriebssystem. Überprüfen Sie die Batterie vor jedem Servicebesuch.

Der Motor muss während des Abkoppelns des Batteriekabels ausgeschaltet bleiben. Den Motor niemals einschalten

während der Inspektion.

Messen Sie die Spannung vor dem Schließen der Abdeckung. Die Spannung muss bei dieser Prüfung unter 72 V bleiben.

Der Strom ist der elektrische Strom durch das Kabel. Notieren Sie den Strom bei 15 A, bevor der Test endet.

Warten Sie das Antriebssystem alle 100 km. Der Antrieb bedeutet in diesem Handbuch die Motorbaugruppe.

Notieren Sie die Batterietemperatur vor dem Laden. Halten Sie MODEL-X und <https://example.com/manual>

unverändert.