

Inspektionsetikett

Die Dichtung muss nach jeder Inspektion ersetzt werden. Fotografieren Sie die Dichtung vor dem Entfernen.

Notieren Sie Inspektionsschritt 3 und das Datum, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Der Motor muss abgeschaltet bleiben.

Befestigen Sie die neue Dichtung über der Abdeckungsfuge. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung reißt, wenn die Abdeckung geöffnet wird.

Diese Inspektion wird alle 100 km durchgeführt. Führen Sie MODEL-X im Serviceheft.

Die Dichtung ist ein manipulationssicheres Klebeetikett. Sie ist keine Gummidichtung und hat keine Flüssigkeitsdichtungs

funktion.

Eine fehlende Dichtung weist darauf hin, dass die Abdeckung möglicherweise geöffnet wurde. Ersetzen Sie die Dichtung nach Abschluss

des Service.